

REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	DESCRIPTION
10730						PEÇA
140-38	L140-38					CROCHÉ IDL-38 1040
2001360	200136					CONECÇÃO DO ÓLEO (DO TUBO AO PARAFUSO)
21.664	21.664					TAMPA FRONTAL RECO.
2205E-2RS1TN9	2205E-2RS1TN9					ROLAMENTO
25589E						SUPORTE DO DEDO DO PONTO DE CADEIA
26017	26017					RACORD 1/4"X 8mm
301262	301262					SUPORTE DO APARELHO
303312A	303312A					PEÇA DO APARELHO DE BAÍNHAS
303313	303313					PEÇA DO APARELHO DE BAÍNHAS
32H8-005	32H8-005					PARAFUSO DO BLOCO DA LANÇADEIRA
3Y-50						PEDRA DE AFIAR LÂMINA 801
3Y-80 40						ROLO DA LÂMINA 801 40mm
51-120	51-120					SUPORTE DO ARRASTO DIFERENCIAL
592X57	592X57					CORREIA DO CANELEIRO
6X345DC	6X345DC					CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA
6X410	6X410					CORREIA DA BOMBA DE ÓLEO
6X600LA	6X600LA					CORREIA DA BOMBA DE ÓLEO
804640NB	804640NB					CHAPA DE AG. NB
A#037	#37					CROCHÉ DB-20/R/L
A#24	#24					CROCHÉ DB-20/R/L
A#26	#26					PEÇA DB-20/R/L
A#27	#27					PEÇA DB-20/R/L
A-6	A-6					RESISTÊNCIA TLC-731
AD 113	AD 113					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE P/H12MC (1)TR
AD 114	AD 114					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE
ADLER-				BO-107 (A)		BOBINE 252
ADLER-				BO-132		BOBINE 261 265 266 267 268 269 271 272 265-203 204
ADLER-				BC-PF9076-M		CAIXA DA BOBINE 069 ADLER 331 333 335 PFAFF- WF-
ADLER-	52237M			BC-DB1-M		CAIXA DA BOBINE 166
ADLER-005-00-242-0				BO-45		BOBINE 4, 5, 104, 105, 166,
ADLER-0069 005814	069-00-581-4	70202339	130.03.040	HPF-335 (5)		LANÇADEIRA 335 ADLER 069 PFAFF- 331 333 335
ADLER-0069 150874	0069 150874 w/o BC	0069 150274	130.03.040	HPF-335 (5)		LANÇADEIRA 335 ADLER 069 PFAFF- 331 333 335
ADLER-0089 001784	89-178C	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL6	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE 199 289 419 489
ADLER-0098 151814 w/o 8/C	0252000781	252781	130.12.026	DP2	SKRP41-S	LANÇADEIRA 252 253 254 255 264 91,98,252-255,264
ADLER-0200 02010	28092	21057401				BOBINE 204-102 205-370 506-3 ADLER-
ADLER-0200-01960						BOBINE 20, 21
ADLER-0211-001115	HDU-265		130.06.166	BC-HDU265		CAIXA DA BOBINE 265 DURKOPP
ADLER-0211-000355						CORREIA 933 (A26066 10mm)
ADLER-0244 000970	0244000970					MEIA LUA DA LANÇADEIRA Durkopp 291
ADLER-0245-001660A						BOBINE 267 367 (alumínio) (c/corte)

ADLER-0249 000369	249-369		130.13.129	CP-HDU249		CAIXA DA BOBINE 221, 222, 237, 238, 239, 241, 244, 245, BOBINE
ADLER-0265 000790						LANÇADEIRA 265 DURKOPP
ADLER-0265-21-142	MG23E0120	P975003X01		HSB-32		MOLA SUSPENSÃO DO CALCADOR
ADLER-0271 000187	271-187					LANÇADEIRA
ADLER-0271 001091	0271 002091	271 2091	130.04.035			TAMPA DOS CARRETOS
ADLER-0271-001403	0271-001410					TAMPA DOS CARRETOS 271
ADLER-0271-001404	271-1403	271-1410				VOLANTE DO PONTO 271
ADLER-0271-000085						CAIXA DA BOBINE DK 771
ADLER-0271-0000771						TIRANTE DO LEVANTAMENTO DO CALCADOR
ADLER-0273-000180	0273000180					GUIA DE LINHA PARA AG. ADLER-
ADLER-0291 000159	0291 000159					LANÇADEIRA 294 ADLER-
ADLER-0294 001401	0294 001401	244 1401				LANÇADEIRA 367
ADLER-0367 155214 (H+S)			130.09.196			CAIXA DA BOBINE 367
ADLER-0367 155244		0367 155244	130.10.067			LANÇADEIRA 669
ADLER-0367 156034 (H+S)						LÂMINA FIXA 367 767 69 ADLER-
ADLER-0367 355050	0367 355050	107-26404				CAIXA DA BOBINE 669
ADLER-0367-156044						CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) 467
ADLER-0367-220993	05-002A-106L	KP367W	367220993			CAIXA DA BOBINE 37 45
ADLER-037-00-151-4				BC-31-15		BOBINE 026, 37, 45
ADLER-037-00-161-4				BO-95 (2)		CORREIA 550-16 A 396 34 288 0 SUPERIOR direita 5mm
ADLER-0396-342880	396342880	T25/420 05PU06				LÂMINA MÓVEL 550
ADLER-0396-351690	396 351690					LANÇADEIRA 467, 767
ADLER-0467 150014		130.13.294	130.13.251	HAD-467TR (6)		LANÇADEIRA 767
ADLER-0467 150104						LANÇADEIRA 467, 767 (B)
ADLER-0467-150094	467-15-009-4			HAD-467TR (6)		LANÇADEIRA 467, 767 (C)
ADLER-0467-150104						LANÇADEIRA 467, 767
ADLER-0467-150534				HAD-467TR (6)		LANÇADEIRA SINGER- 17 18 18U 68-1~68-38 69-16
ADLER-048-00 125-4	048-00 125-4	39295				BOBINE 48
ADLER-048-00125-2				BO-17		LANÇADEIRA N291 N292 243 344 250
ADLER-0491 012041		0291 020931	130.13.020			LANÇADEIRA 541 542 547 548 697
ADLER-0549 001491	549-1491		130.13.161			BOBINE 26, 61, 96, 126, 196, 199, 296, 381, 396, 419, 420,
ADLER-061-00-056-0				BO-95 (2)		LANÇADEIRA 867
ADLER-0667 155604			130.13.350			LANÇADEIRA 867
ADLER-0667 155634			130.13.550			LANÇADEIRA 867
ADLER-0667 156044						LANÇADEIRA 888
ADLER-0667 156404						CALCADOR 67, 167, 267, 69, 269
ADLER-0672-20700	067-22-070-0 + 067-22- S67ZL					BOBINE 67, 68, 76
ADLER-068-00-180-0	C2753A			BO-PF130 (A)	BO-PF130	CAIXA DA BOBINE 69-373 69-FA-373 1296
ADLER-069-00-578-4	0069 005784		130.06.260	BC-PF9076-NBL	BC-PF9076	BOBINE 69 69-373,-FA-373,1296, DURKOPP
ADLER-069-00-580-0				BO-PF130	BO-PF130	BOBINE 69-FA-373
ADLER-069-15-030-4				BO-PF130 (A)	BO-PF130	LANÇADEIRA 467, 767
ADLER-0767 150504						

ADLER-0767 150574						LANÇADEIRA 467, 767
ADLER-0767-150324						LANÇADEIRA 467, 767
ADLER-080 870 219	522 080 870 219	522.080.870.219				LÂMINA FIXA 4181-547
ADLER-080 870 234	522 080 870 234	522.080.870.234				LÂMINA MÓVEL 4181-547
ADLER-0867 150214						LANÇADEIRA 867
ADLER-0867 150804						LANÇADEIRA 867
ADLER-0868 150434						LANÇADEIRA 868
ADLER-0868 150484						LANÇADEIRA 868
ADLER-0933 005666						DADO
ADLER-097-00-178-4		52237		BC-DB1-NBL1	BC-DB1	CAIXA DA BOBINE 96 196
ADLER-098-00-178-4				BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE 91 98
ADLER-098-00-180-0				BO-107 (1)		BOBINE 91 98
ADLER-098-15-005-4	241404NBL			BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE 91 98
ADLER-098-15-005-4				BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE 91 98
ADLER-098-15-007-4	0098150074	098 15 007 4	130.14.015	DP2	SKRP41-S	LANÇADEIRA 252 253 254 255 264 91,98,252-255,264
ADLER-098-15-007-4 w/o BC	0098150074 w/o BC		130.12.026	DP2	SKRP41-S	LANÇADEIRA 252 253 254 255 264 91,98,252-255,264
ADLER-098-15-178-4				BC-DP2-NBL	BC-107 (1)-NBL	CAIXA DA BOBINE 91 98CL
ADLER-098-15-181	098-15-181-4		130.12.091	DP2-LB	DSH-LB (814)	LANÇADEIRA 254 255 264 91 98
ADLER-130 14 010			130.14.010	BC-DP2-NBL		CAIXA DA BOBINE
ADLER-167-00-178-4	0167001784			CP-AHD167	CPHAD-167	CAIXA DA BOBINE 167 168 169 267 268 (sem caixa da
ADLER-167-00-180-0	0167 001800	167-001800				BOBINE 167, 168, 169, 267, 168
ADLER-167-15-007-0						BOBINE 167-273, 167-FA272, 167-FA272NH, 167-FA273,
ADLER-167-15-019-4						CAIXA DA BOBINE 167-273 167-FA272 167-FA272NH (sem
ADLER-167-15-020-4				HAD-167TR	HAD167TR	LANÇADEIRA 167-FA273 267-508-SM4 ADLER- 167
ADLER-167-180	18339	91-018339-05		BO-DBM (A)		BOBINE 167 PFAFF- 545 1245 1246 (EM FERRO)
ADLER-175-06-317	17506317	52237ZZ		BC-HR2		CAIXA DA BOBINE 026 126 199 419 420 489
ADLER-201764	177487			BC-HA1	BC-269	CAIXA DA BOBINE 153 153-A
ADLER-204-15-010-4	0204 150904	28837C		HAD-204		LANÇADEIRA 204-102 205-370 506-3 ADLER-
ADLER-204-230	204-230			BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE 261 265 266 267 268 269 271 272 265-203 204
ADLER-204-230A	204-230A			BO-103 (A)	BO-103 (A)	BOBINE PONTO PRESO COM RASGO 219, 271, 272
ADLER-204-265SB						BOBINE (A1225 Refrey)
ADLER-204-335	100369-001	S03245-001	S06573-001	BC-DU216		CAIXA DA BOBINE 203 204 205 206 207 216 270
ADLER-211-10772				BC-DU211NS-3		CAIXA DA BOBINE 211 212 213 215 218 261
ADLER-211-1115				BC-DU211NS-4		CAIXA DA BOBINE 271 272 15135 265-101
ADLER-211-275				BC-DU211		CAIXA DA BOBINE 211 212 213 215 218
ADLER-211-275M	211-275M			BC-DU211-M		CAIXA DA BOBINE 211 212 213 215 218 (with Magnet)
ADLER-211-275NBL				BC-DU211-NBL		CAIXA DA BOBINE 211 212 213 215 218 265-203
ADLER-211-288				BC-DU211NS		CAIXA DA BOBINE 211 212 213 215
ADLER-211-387	211-387					PARAFUSO DA AG. 211 212 265
ADLER-211-50366	211-50366					LÂMINA FIXA 211
ADLER-211-926				BC-DU211NS-2		CAIXA DA BOBINE 211 212 213 215 218 261
ADLER-211-938						MOLA DA CAIXA DA BOBINE

ADLER-211-000439	2034883	2043883				MOLA DE PRESSÃO DO CALCADOR
ADLER-212-4931	212-4931					LÂMINA MÓVEL 212
ADLER-216-134	SM-2040955-TP	0216 000134				PARAFUSO DA CHAPA DE AG. 211, 212, 265
ADLER-216-406	216-406	216406				PARAFUSO DO CALCADOR 210, 211, 212, 265
ADLER-219-006708A	211-9677	219-6708A				LÂMINA MÓVEL 211
ADLER-219-3963	219-3963					LÂMINA FIXA 219
ADLER-220-00-179-4	220-179-4					BERÇO 220
ADLER-220-00-180-0	220-180-0			BO-144		BOBINE 220
ADLER-220-181-4				HSH-445 (SP)	HSH-445 (6SP)	LANÇADEIRA 220 ADLER 144W 145W SINGER-
ADLER-227-000682	227000682					LÂMINA MÓVEL 227 ADLER (de aparar)
ADLER-235-368		75128		BC-DP2-NBL	BC-DP2	CAIXA DA BOBINE 252 253 254 255 264
ADLER-235-368NBL	241404NBL			BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE 252 253 254 255 264
ADLER-238-1418	238-1418					LÂMINA CENTRAL DE ABRIR BOLSOS 238249380
ADLER-238-6799			130.13.140	CP-M380 (3)		CAIXA DA BOBINE 380-15305
ADLER-245-1660A	1660A	249-372	C2828A	BO-112 (A)		BOBINE 221 237 238 541 (alumínio)
ADLER-252-368	253-368			BC-DP2-NBL		CAIXA DA BOBINE 252 264
ADLER-252-781			130.12.091	DP2-LB	DSH-LB (814)	LANÇADEIRA 252~255 264
ADLER-265-10224				BC-DU265NS-2		CAIXA DA BOBINE 265 266 267 268 269
ADLER-265-115203	265-115203	265-15135	265-18103			CAIXA DA BOBINE 211 212 213 214 215 218 219 265 265-
ADLER-265-772				BC-DU265BIG (NS)-		CAIXA DA BOBINE 265-208 265-301 265-305 15305
ADLER-265-776				BC-DU265BIG		CAIXA DA BOBINE 265-108 (Big Size)
ADLER-265-789	204-230A	265789		BO-103 (A)	BO-103 (A)	BOBINE 61-056 15305 265-108 265-208 265-301 265-305
ADLER-265-965				BC-DU265		CAIXA DA BOBINE 265 266 267 268 269 DP-1101 1102
ADLER-265-979				BC-DU265NS		CAIXA DA BOBINE 265 266 267 268 269
ADLER-270XL037	270XL037					CORREIA DÜRKOPP
ADLER-271-1497	271-1497					LÂMINA FIXA 271
ADLER-271-273	271000273					PERNO DO CANELEIRO
ADLER-271-275	271-275					MOLA DO CANELEIRO
ADLER-271-751	271751	127119FG		HDU-271		LANÇADEIRA 271
ADLER-271-753				HDU-271	HDU-271	LANÇADEIRA 271
ADLER-272-6525	272-6525					CHAPA DE AG. 272
ADLER-273-006604	273006604					ARRASTADOR 273
ADLER-273-659	345 3M					CORREIA DO PULLER 273
ADLER-296-15-282-0		272152		BO-95 (A)		BOBINE PONTO PRESO 245CL DURKOPP
ADLER-396-15-078-4				BC-AD396-NBL6	BC-AD396	CAIXA DA BOBINE 296 381 396 (COM MOLA)
ADLER-396-15-082-4				BC-AD396-NBL6	BC-AD396	CAIXA DA BOBINE 296 381 396 (SEM MOLA)
ADLER-467-15-008-4						BERÇO DA LANÇADEIRA 265 467 (sem caixa da bobine)
ADLER-467-220013	15-070A-106L		467220013			CALCADOR TRIPL0 ARRASTO (interior) 467
ADLER-555-919				BC-DU551		CAIXA DA BOBINE 551 555
ADLER-556-1603A						BOBINE 556 557 558
ADLER-556-5044				BC-DU556		CAIXA DA BOBINE 556 557 558
ADLER-557-1674	0557 001675					LÂMINA DE ABRIR CASA 557

ADLER-557-1675	0557 001675				LÂMINA DE ABRIR CASA 557
ADLER-557-1683	0557 001683 MS				CALÇO DE CORTE 557 22mm
ADLER-557-1684	0557 001684 MS				CALÇO DE CORTE 557 25mm
ADLER-557-602A	557-602A				CROCHÉ 557 558
ADLER-557-605	557-605				CROCHÉ 557 558 (esq.) (COM FURO)
ADLER-557-611	557-611	557000611			CROCHÉ 557 558 (dir.) (AFASTADOR)
ADLER-557-614	557-614	557000614			CROCHÉ 557 558 (esq.) (AFASTADOR) PEMAL
ADLER-558-2406	558-2406				CALÇO DE CORTE 558 18mm
ADLER-558-2407	558-2407				CALÇO DE CORTE 558 20mm
ADLER-558-2408	558-2408				CALÇO DE CORTE 558 22mm
ADLER-558-2409	558-2409				CALÇO DE CORTE 558 24mm
ADLER-558-2410	558-2410				CALÇO DE CORTE 558 26mm
ADLER-558-2562	0558 002562				LÂMINA DE ABRIR CASA 558 2,8 x 4,3 39mm
ADLER-558-2564	0558 002564				LÂMINA DE ABRIR CASA 558
ADLER-558-9011					LÂMINA CORTE CORDÃO 558
ADLER-568-341090	568 34 109 0		7T25/420 FN		CORREIA 550-16 A REF. CORREIA 7T25/420 FN
ADLER-568-350050	568-350050				LÂMINA FIXA 550-16
ADLER-570-1243A					CAIXA DA BOBINE 570
ADLER-A103					SUPORTE
ADLER-CP-HAD167					CAIXA DA BOBINE 167-FA273 267-
ADLER-CP-HAD167TR					CAIXA DA BOBINE 167-FA273 267- (CORTE DE LINHA)
ADLER-F522-006036	C235				CAIXA DA BOBINE 525 DURKOPP
ADLER-HAD-167	167-00-181-4	167-00-181-4			LANÇADEIRA 167 168 267 ADLER-
ADLER-S080685051	S080685051	S080 685051			BOBINE ZIG-ZAG ZZ-567-TD 525-105
ADLER-S980081126	522980081160	522 980 081 126			LANÇADEIRA ZZ-567-TD 525-105
ADLER-S980081133	522980081133	522 980 081 133	522980081122		CAIXA DA BOBINE ZZ-567-TD
ADLER-S980685047		522 980 685 047			BOBINE ZZ-567-TD ZIG-ZAG
AI	AI				PEDAL DINO LU-911B
AK	AK				SUPORTE DO AK-85
ALFA				BO-103 (A)	BOBINE 102 109
ALFA				BO-103 (A)	BOBINE PONTO PRESO COM FUIROS SEM RASGO
ALFA-112327				BC-DLN-NBL	CAIXA DA BOBINE 127 157 201:209 214:217
ALFA-112439				BC-31-15	CAIXA DA BOBINE
ALFA-145507			130.08.014	CP-HPF151	CAIXA DA BOBINE 184-303 185-303 185-503
ALFA-211297				BC-HR306	CAIXA DA BOBINE102 109
AMTH11	AMTH11				MOLA DE FREIO LT2-B836
AMTH13	AMTH13				MOLA DE FREIO SIGMA
AMTH14	AMTH14				MOLA DE FREIO SIGMA 100-161
AMTH15	AMTH15				MOLA DE FREIO REFREY 427
AMTH23	AMTH23				MOLA DE FREIO TZ1-B652
AMTH5	AMTH5				MOLA DE FREIO SIGMA 160
AMTH6	AMTH6				MOLA DE FREIO ALFA 109

AMTH8	AMTH8					MOLA DE FREIO A505
AMTH9	AMTH9					MOLA DE FREIO 212W 112W
ANILHA 30X3,6X3X30mm	ANILHA					JUNTA VEDANTE PLANA 30X3,6X3X30
ANKERPHOENIX		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE 29 39 49 429 499 549 C-49
AP30E						LUBRIFICADOR DE LINHA
AP30E (B)	AP30E (B)					LUBRIFICADOR DE LINHA
APARELHOS-406 10	DA YU406 20X10mm	S66 10m	F342			APARELHO DE PASSADORES 10,00mm (máquina)
APARELHOS-406 12	DA YU406 24X10mm	S66 12mm	F342			APARELHO DE PASSADORES 12,00mm (máquina)
APARELHOS-406 14	DA YU406 28X14mm	S66 15mm	F342			APARELHO DE PASSADORES 14,00mm (máquina)
APARELHOS-508 1"	508 1"					APARELHO DE VIVO 508 25,40mm 1"
APARELHOS-508 1-1/4"	508 1-1/4"					APARELHO DE VIVO 508 32x9,0mm 1-1/4"
APARELHOS-508 1-1/8"	508 1-1/8"					APARELHO DE VIVO 508 28x8,0mm 1-1/8"
APARELHOS-508 1-3/4"	508 1-3/4"					APARELHO DE VIVO 508 45x13mm 1-3/4"
APARELHOS-508 2"	508 2"					APARELHO DE VIVO 508 50,80mm 2"
APARELHOS-508 3/4"	508 3/4"					APARELHO DE VIVO 508 19,08mm 3/4"
APARELHOS-508 7/8"	508 7/8"					APARELHO DE VIVO 508 22,25mm 7/8"
APARELHOS-508LS 1"	508LS 1"	508LS 1"	A9 26mm			APARELHO DE VIVO 508LS 25,40mm 1"
APARELHOS-508LS 1-1/2"	508LS 1-1/2"	508LS 1-1/2"	A9 38mm			APARELHO DE VIVO 508LS 38,17mm 1-1/2"
APARELHOS-508LS 1-1/4"	508LS 1-1/4"	508LS 1-1/4"	A9 32mm			APARELHO DE VIVO 508LS 31,75mm 1-1/4"
APARELHOS-508LS 1-1/8"	508LS 1-1/8"	508LS 1-1/8"	A9 28mm			APARELHO DE VIVO 508LS 28,62mm 1-1/8"
APARELHOS-508LS 1-3/4"	508LS 1-3/4"	508LS 1-3/4"	A9 45mm			APARELHO DE VIVO 508LS 45,45mm 1-3/4"
APARELHOS-508LS 2"	508LS 2"	508LS 2"	A9 50mm			APARELHO DE VIVO 508LS 50,80mm 2"
APARELHOS-508LS 3/4"	508LS 3/4"	508LS 3/4"	A9 20mm			APARELHO DE VIVO 508LS 19,08mm 3/4"
APARELHOS-508LS 5/8"	508LS 5/8"	508LS 5/8"	A9 16mm			APARELHO DE VIVO 508LS 15,88mm 5/8"
APARELHOS-508LS 7/8"	508LS 7/8"	508LS 7/8"	A9 22mm			APARELHO DE VIVO 508LS 22,25mm 7/8"
APARELHOS-A1 26	A1 26					APARELHO
APARELHOS-A1 28	A1 28					APARELHO
APARELHOS-A1 30	A1 30					APARELHO
APARELHOS-A1 32	A1 32					APARELHO
APARELHOS-A1 36	A1 36					APARELHO
APARELHOS-A1 40	A1 40					APARELHO
APARELHOS-A10 16mm	S60 5/8"	S60 16mm	(#A10 5/8")			APARELHO DE VIVO A10 16x04,0mm 5/8"
APARELHOS-A10 18mm	S60 1-1/16"	S60 18mm				APARELHO DE VIVO A10 18x04,5mm 11/16"
APARELHOS-A10 20mm	S60 1-3/16"	S60 20mm				APARELHO DE VIVO A10 20x05,0mm 13/16"
APARELHOS-A10 22mm	S60 7/8"	S60 22mm				APARELHO DE VIVO A10 22x05,5mm 7/8"
APARELHOS-A10 24mm	S60 1-5/16"	S60 24mm				APARELHO DE VIVO A10 24x06,00mm 1-5/16"
APARELHOS-A10 26mm	S60 1"	S60 26mm				APARELHO DE VIVO A10 26x6,5mm 1"
APARELHOS-A10 28mm	S60 1-1/18"	S60 28mm	S60 1 1/8"			APARELHO DE VIVO A10 28x8,0mm 1-1/18"
APARELHOS-A10 30mm	S60 1-3/16"	S60 30mm				APARELHO DE VIVO A10 30x8,5mm 1-3/16"
APARELHOS-A10 32mm	S60 1-1/4"	S60 32mm				APARELHO DE VIVO A10 32x9,0mm 1-1/4"
APARELHOS-A10 34mm	S60 1-3/8"	S60 34mm				APARELHO DE VIVO A10 34x9,5mm 1-3/8"
APARELHOS-A10 36mm	S60 1-7/16"	S60 36mm				APARELHO DE VIVO A10 36x10mm 1-7/16"

APARELHOS-A10 38mm	S60 1-1/2"	S60 38mm		APARELHO DE VIVO A10 38x11mm 1-1/2"
APARELHOS-A10 40mm	S60 9/16"	S60 40mm		APARELHO DE VIVO A10 40x15mm 1-9/16"
APARELHOS-A10 41mm	S60 41mm	S60 41mm		APARELHO DE VIVO A10 41x35mm
APARELHOS-A10 45mm	S60 1-3/4"	S60 45mm		APARELHO DE VIVO A10 45x13mm 1-3/4"
APARELHOS-A10 50mm	S60 2"	S60 50mm		APARELHO DE VIVO A10 50x17,5mm
APARELHOS-A10 60mm	S60	S60 60mm		APARELHO DE VIVO A10 60x
APARELHOS-A11 03mm	A11 03mm	S72L 03mm	S72PF 03mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 05mm	A11 05mm	S72L 05mm	S72PF 05mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 06mm	A11 06mm	S72L 06mm	S72PF 06mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 08mm	A11 08mm	S72L 08mm	S72PF 08mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 09,5mm	A11 09,5mm	S72L 3/8"mm	S72PF 3/8"mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 10mm	A11 10mm	S72L 10mm	S72PF 10mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 12,70mm	A11 12,70mm	S72L 1/2"	S72PF 1/2"	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 13mm	A11 13mm	S72L 13mm	S72PF 13mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 15mm	A11 15mm	S72L 15mm	S72PF 15mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 16mm	A11 16mm	S72L 16mm	S72PF 5/8"	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 16mm	A11 16mm	S72L 16mm	S72PF 16mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 18mm	A11 18mm	S72L 18mm	S72PF 18mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 19mm	A11 19mm	S72L 19mm	S72PF 19mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 20mm	A11 20mm	S72L 20mm	S72PF 20mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 22,25mm 7/8"	A11 22,25mm	S72L 7/8"	S72PF 7/8"	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 22mm	A11 22mm	S72L 22mm	S72PF 22mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 25mm	A11 25mm	S72L 25mm	S72PF 25mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 28mm	A11 28mm	S72L 28mm	S72PF 28mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 30mm	A11 30mm	S72L 30mm	S72PF 30mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 32mm	A11 32mm	S72L 32mm	S72PF 32mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 35mm	A11 35mm	S72L 35mm	S72PF 35mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 38mm	A11 38mm	S72L 38mm	S72PF 38mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 40mm	A11 40mm	S72L 40mm	S72PF 40mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 45mm	A11 45mm	S72L 45mm	S72PF 45mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 48mm	A11 48mm	S72L 48mm	S72PF 48mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A11 50mm	A11 50mm	S72L 50mm	S72PF 50mm	APARELHO DE BAÍNHAS A11 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A30 1/4"H	S112 1/4"H	121586 1/4"H		APARELHO DE COSTURA ING. 06,40mm 1/4" H
APARELHOS-A30 1/4"M	S112 1/4"M	121586 1/4"M		APARELHO DE COSTURA ING. 06,40mm 1/4" M
APARELHOS-A30 1/4"MH	S112 1/4"MH	121586 1/4"MH		APARELHO DE COSTURA ING. 06,40mm 1/4" MH
APARELHOS-A30 1/4"XH	S112 1/4"XH	121586 1/4"XH		APARELHO DE COSTURA ING. 06,40mm 1/4" XH
APARELHOS-A30 1/4"XL	S112 1/4"XL	121586 1/4"XL		APARELHO DE COSTURA ING. 06,40mm 1/4" XL
APARELHOS-A30 3/16"H	S112 3/16"H	121586 3/16"H		APARELHO DE COSTURA ING. 04,76mm 3/16" H
APARELHOS-A30 3/16"M	S112 3/16"M	121586 3/16"M		APARELHO DE COSTURA ING. 04,76mm 3/16" M
APARELHOS-A30 3/16"MH	S112 3/16"MH	121586 3/16"MH		APARELHO DE COSTURA ING. 04,76mm 3/16" MH
APARELHOS-A30 3/16"XH	S112 3/16"XH	121586 3/16"XH		APARELHO DE COSTURA ING. 04,76mm 3/16" XH
APARELHOS-A32 1/4"H	A32 1/4"H			APARELHO DE COSTURA ING. BASE PLANA 06,40mm

APARELHOS-A32 1/4"M	A32 1/4"M				APARELHO DE COSTURA ING. BASE PLANA 06,40mm
APARELHOS-A32 1/4"MH	A32 1/4"MH				APARELHO DE COSTURA ING. BASE PLANA 06,40mm
APARELHOS-A32 1/4"XH	A32 1/4"XH	DA YU302			APARELHO DE COSTURA ING. BASE PLANA 06,40mm
APARELHOS-A32 3/16"H	A32 3/16"H				APARELHO DE COSTURA ING. BASE PLANA 04,76mm
APARELHOS-A32 3/16"M	A32 3/16"M				APARELHO DE COSTURA ING. BASE PLANA 04,76mm
APARELHOS-A32 3/16"MH	A32 3/16"MH				APARELHO DE COSTURA ING. BASE PLANA 04,76mm
APARELHOS-A32 3/8"MH	A32 3/8"MH				APARELHO DE COSTURA ING. BASE PLANA 09,53mm
APARELHOS-A4 1"	S100 1"				APARELHO DE VIVO X2 A4 25,40mm 1"
APARELHOS-A4 1/2"	S100 1/2"				APARELHO DE VIVO X2 A4 12,70mm 1/2"
APARELHOS-A4 1-1/8"	S100 1-1/8"				APARELHO DE VIVO X2 A4 28,00mm 1-1/8"
APARELHOS-A4 3/4"	S100 3/4"				APARELHO DE VIVO X2 A4 19,08mm 3/4"
APARELHOS-A4 3/8"	S100 3/8"				APARELHO DE VIVO X2 A4 09,53mm 3/8"
APARELHOS-A4 5/8	S100 5/8				APARELHO DE VIVO X2 A4 15,88mm 5/8"
APARELHOS-A4 7/8"	S100 7/8"				APARELHO DE VIVO X2 A4 22,25mm 7/8"
APARELHOS-A400 1/16"	A400 1/16"	S400 1/16"			APARELHO DE BAÍNHAS A400 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A400 1/2"	A400 1/2"	S400 1/2"			APARELHO DE BAÍNHAS A400 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A400 1/4"	A400 1/4"	S400 1/4"			APARELHO DE BAÍNHAS A400 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A400 1/8"	A400 1/8"	S400 1/8"			APARELHO DE BAÍNHAS A400 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A400 3/16"	A400 3/16"	S400 3/16"			APARELHO DE BAÍNHAS A400 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A400 3/8"	A400 3/8"	S400 3/8"			APARELHO DE BAÍNHAS A400 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A450 1/4"	A450 1/4"				APARELHO DE BAÍNHAS A450 (viragem para cima)
APARELHOS-A5 1"	KHF64				APARELHO DE VIVO CINTOS 25,40mm 1"
APARELHOS-A5 10mm	KHF64				APARELHO DE VIVO CINTOS 10mm
APARELHOS-A5 12mm	KHF64				APARELHO DE VIVO CINTOS 12mm
APARELHOS-A5 15mm	KHF64				APARELHO DE VIVO CINTOS 15mm
APARELHOS-A5 3/4"	KHF64				APARELHO DE VIVO CINTOS 19,08mm 3/4"
APARELHOS-A5 7/8"	KHF64				APARELHO DE VIVO CINTOS 22,25mm 7/8"
APARELHOS-A70 1/16"	S70 1/16"	100LS 1/16"	K11A 1/16"		APARELHO DE BAÍNHAS A70 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A70 1/2"	S70 1/2"	100LS 1/2"	k11A 1/2"		APARELHO DE BAÍNHAS A70 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A70 1/4"	S70 1/4"	100LS 1/4"	K11A 1/4"		APARELHO DE BAÍNHAS A70 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A70 1/8"	S70 1/8"	100LS 1/8"	K11A 1/8"		APARELHO DE BAÍNHAS A70 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A70 3/16"	S70 3/16"	100LS 3/16"	K11A 3/16"		APARELHO DE BAÍNHAS A70 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A70 3/8"	S70 3/8"	100LS 3/8"	K11A 3/8"		APARELHO DE BAÍNHAS A70 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A70 5/16"	S70 5/16"	100LS 5/16"	K11A 5/16"		APARELHO DE BAÍNHAS A70 (viragem dupla para cima)
APARELHOS-A78 1/4"	A78 1/4"				APARELHO DE VIVO 06,40mm 1/4" (viragem simples)
APARELHOS-A78 3/4"	A78 3/4"				APARELHO DE VIVO 19,08mm 3/4" (viragem simples)
APARELHOS-A78 5/8	A78 5/8				APARELHO DE VIVO 15,88mm 5/8" (viragem simples)
APARELHOS-A78S 1"	A78S 1"				APARELHO DE BAÍNHAS 25,40mm 1/4" DE LEVANTAR
APARELHOS-A78S 1/2"	A78S 1/2"				APARELHO DE BAÍNHAS 12,70mm 1/2" DE LEVANTAR
APARELHOS-A78S 1/4"	A78S 1/4"				APARELHO DE BAÍNHAS 06,40mm 1/4" DE LEVANTAR
APARELHOS-A78S 3/4"	A78S 3/4"				APARELHO DE BAÍNHAS 19,08mm 3/4" DE LEVANTAR
APARELHOS-A78S 3/8"	A78S 3/8"				APARELHO DE BAÍNHAS 09,53mm 3/8" DE LEVANTAR

APARELHOS-A78S 5/16"	A78S 5/16"			APARELHO DE BAÍNHAS 07,95mm 5/16" DE LEVANTAR
APARELHOS-A78S 5/8"	A78S 5/8"			APARELHO DE BAÍNHAS 15,88mm 5/8" DE LEVANTAR
APARELHOS-A9 1"	A9 1"	508LS 1	A9 26mm	APARELHO DE VIVO X4 A9 25,40mm 1"
APARELHOS-A9 1-1/2"	A9 1-1/2"	508LS 1-1/2"	A9 38mm	APARELHO DE VIVO X4 A9 38,17mm 1-1/2"
APARELHOS-A9 1-1/4"	A9 1-1/4"	508LS 1-1/4"	A9 32mm	APARELHO DE VIVO X4 A9 31,75mm 1-1/4"
APARELHOS-A9 1-1/8"	A9 1-1/8"	508LS 1-1/8"	A9 28mm	APARELHO DE VIVO X4 A9 28,62mm 1-1/8"
APARELHOS-A9 1-3/4"	A9 1-3/4"	508LS 1-3/4"	A9 45mm	APARELHO DE VIVO X4 A9 45,45mm 1-3/4"
APARELHOS-A9 2"	A9 2"	508LS 2	A9 50mm	APARELHO DE VIVO X4 A9 50,80mm 2"
APARELHOS-A9 3/4"	A9 3/4"	508LS 3/4"	A9 20mm	APARELHO DE VIVO X4 A9 19,08mm 3/4"
APARELHOS-A9 5/8	A9 5/8"	508LS 5/8"	A9 16mm	APARELHO DE VIVO X4 A9 15,88mm 5/8"
APARELHOS-A9 7/8"	A9 7/8"	508LS 7/8"	A9 22mm	APARELHO DE VIVO X4 A9 22,25mm 7/8"
APARELHOS-AT62ZZ	AT62ZZ			APARELHO DE COLLARETTES KM-2070 16/8"
APARELHOS-F535 1/2"				APARELHO DE ESPARGUETE 1/2
APARELHOS-F535 1/4"				APARELHO DE ESPARGUETE 1/4
APARELHOS-F535 1-1/4"				APARELHO DE ESPARGUETE 1-1/4
APARELHOS-F535 3/16"				APARELHO DE ESPARGUETE 3/16
APARELHOS-F535 5/16"				APARELHO DE ESPARGUETE 5/16
APARELHOS-G.0319/105-42-M	G.0319/105-42-M			APARELHO DE VIVO CINTOS 105 x 43,00mm
APARELHOS-G900E	G900E			APARELHO DE PREGAS 4/8 PONTOS
APARELHOS-G9E	A9			APARELHO DE PREGAS (5mm MAX.)
APARELHOS-G9-KB	G9-KB			MOLA APARELHO DE PREGAS
APARELHOS-K710NA (A) 1"	K710NA 25-8 (A)	S123 (A) 25-8		APARELHO DE COLLARETTES (A) 25-8mm
APARELHOS-K710NA (A) 1-1/4"	K710NA 32-12 (A)	S123 (A) 32-12		APARELHO DE COLLARETTES (A) 32-12mm
APARELHOS-K710NA (A) 1-1/8"	K710NA 30-10 (A)	S123 (A) 30-10		APARELHO DE COLLARETTES (A) 30-10mm
APARELHOS-K710NA (A) 1-3/8"	K710NA 35-13 (A)	S123 (A) 35-13		APARELHO DE COLLARETTES (A) 35-13mm
APARELHOS-K710NA (A) 2 1/8"	K710NA 52-22 (A)	S123 (A) 52-22		APARELHO DE COLLARETTES (A) 52-22mm
APARELHOS-K710NA (A) 40-15	K710NA 40-15 (A)	S123 (A) 40-15		APARELHO DE COLLARETTES (A) 40-15mm
APARELHOS-K710NA (A) 45-18	K710NA 45-18 (A)	S123 (A) 45-18		APARELHO DE COLLARETTES (A) 45-18mm
APARELHOS-K710NA (A) 50-20	K710NA 50-20 (A)	S123 (A) 50-20		APARELHO DE COLLARETTES (A) 50-20mm
APARELHOS-K710NA (A) 60-25	K710NA 60-25 (A)	S123 (A) 60-25		APARELHO DE COLLARETTES (A) 60-25mm
APARELHOS-K710NA (A) 70-30	K710NA 70-30 (A)	S123 (A) 70-30		APARELHO DE COLLARETTES (A) 70-30mm
APARELHOS-K710NA (B) 25-6	K710NA 25-6 B	S123 (B) 25-6	K710NA-B 1" x 1/4"	APARELHO DE COLLARETTES (B) 25-6mm
APARELHOS-K710NA (B) 27-7	K710NA 27-7 B	S123 (B) 27-7	K710NA-B 1" x 1/4"	APARELHO DE COLLARETTES (B) 27-7mm
APARELHOS-K710NA (B) 30-8	K710NA 30-8 B	S123 (B) 30-8	K710NA-B 1-1/4" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 30-8mm
APARELHOS-K710NA (B) 32-8,8	K710NA 32-8,8	S123 (B) 32-8,8	K710NA-B 1-1/4" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 32-8,8mm
APARELHOS-K710NA (B) 35-10	K710NA 35-10 B	S123 (B) 35-10	K710NA-B 1-1/2" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 35-9mm
APARELHOS-K710NA (B) 38-10	K710NA 38-10 B	S123 (B) 38-10	K710NA-B 1-1/2" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 38-10mm
APARELHOS-K710NA (B) 40-12	K710NA 40-12 B	S123 (B) 40-12	K710NA-B 1-9/16" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 40-12mm
APARELHOS-K710NA (B) 45-14	K710NA 45-14 B	S123 (B) 45-14	K710NA-B 1-3/4" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 45-14mm
APARELHOS-K710NA (B) 45-15	K710NA 45-15 B	S123 (B) 45-14	K710NA-B 1-3/4" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 45-14mm
APARELHOS-K710NA (B) 50-16	K710NA 50-16 B	S123 (B) 50-16	K710NA-B 2" x 5/8"	APARELHO DE COLLARETTES (B) 50-16mm
APARELHOS-K710NA (B) 52-15	K710NA 52-15 B	S123 (B) 52-15	K710NA-B 2-1/8" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 52-15mm

APARELHOS-K710NA (B) 55-18	K710NA 55-18 B	S123 (B) 55-18	K710NA-B 2-3/16" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 55-18mm
APARELHOS-K710NA (B) 56-19	K710NA 56-19 B	S123 (B) 56-19	K710NA-B 2-1/4" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 56-19mm
APARELHOS-K710NA (B) 60-20	K710NA 60-20 B	S123 (B) 60-20	K710NA-B 2-3/8" x 1-	APARELHO DE COLLARETTES (B) 60-20mm
APARELHOS-K710NA (B) 65-22	K710NA 65-22 B	S123 (B) 65-22	K710NA-B 2-1/2" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 65-22mm
APARELHOS-K710NA (B) 70-25	K710NA 70-25 B	S123 (B) 70-25	K710NA-B 2-3/4" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 70-25mm
APARELHOS-K710NA (B) 75-28	K710NA 75-28 B	S123 (B) 75-28	K710NA-B 1-1/8"	APARELHO DE COLLARETTES (B) 75-28mm
APARELHOS-K710NA (B) 80-30	K710NA 80-30 B	S123 (B) 80-30	K710NA-B 1-3/16" x	APARELHO DE COLLARETTES (B) 80-30mm
APARELHOS-K710NA (B) 85-33	K710NA 85-33 B	S123 (B) 85-33	K710NA-B 3-3/8" x 1-	APARELHO DE COLLARETTES (B) 85-33mm
APARELHOS-K712NA (A) 20-6	K712NA 20-6 (A)	S124 (A) 20-6		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 20-6
APARELHOS-K712NA (A) 25-8	K712NA 25-8 (A)	S124 (A) 25-8		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 25-8
APARELHOS-K712NA (A) 26-8	K712NA 26-8 (A)	S124 (A) 26-8		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 26-8
APARELHOS-K712NA (A) 30-10	K712NA 30-10 (A)	S124 (A) 30-10		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 30-10
APARELHOS-K712NA (A) 32-12	K712NA 32-12 (A)	S124 (A) 32-12		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 32-12
APARELHOS-K712NA (A) 35-13	K712NA 35-13 (A)	S124 (A) 35-13		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 35-13
APARELHOS-K712NA (A) 38-14	K712NA 38-14 (A)	S124 (A) 38-14		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 38-14
APARELHOS-K712NA (A) 40-15	K712NA 40-15 (A)	S124 (A) 40-15		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 40-15
APARELHOS-K712NA (A) 40-16	K712NA 40-16 (A)	S124 (A) 40-16		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 40-16
APARELHOS-K712NA (A) 42-17	K712NA 42-17 (A)	S124 (A) 42-17		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 42-17
APARELHOS-K712NA (A) 45-18	K712NA 45-18 (A)	S124 (A) 45-18		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 45-18
APARELHOS-K712NA (A) 48-19	K712NA 48-19 (A)	S124 (A) 48-19		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 48-19
APARELHOS-K712NA (A) 50-20	K712NA 50-20 (A)	S124 (A) 50-20		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 50-20
APARELHOS-K712NA (A) 55-22	K712NA 55-22 (A)	S124 (A) 55-22		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 55-22
APARELHOS-K712NA (A) 60-25	K712NA 60-25 (A)	S124 (A) 60-25		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 60-25
APARELHOS-K712NA (A) 65-28	K712NA 65-28 (A)	S124 (A) 65-28		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 65-28
APARELHOS-K712NA (A) 70-30	K712NA 70-30 (A)	S124 (A) 70-30		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 70-30
APARELHOS-K712NA (A) 75-32	K712NA 75-32 (A)	S124 (A) 75-32		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 75-32
APARELHOS-K712NA (A) 75-34	K712NA 75-34 (A)	S124 (A) 75-34		APARELHO DE COLLARETTES (A) BASE PLANA 75-34
APARELHOS-K712NA (B) 25-6	K712NA 25-6 (B)	S124 (B) 25-6		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 25-6
APARELHOS-K712NA (B) 30-8	K712NA 30-8 (B)	S124 (B) 30-8		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 30-8
APARELHOS-K712NA (B) 35-10	K712NA 35-10 (B)	S124 (B) 35-10		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 35-10
APARELHOS-K712NA (B) 40-12	K712NA 40-12 (B)	S124 (B) 40-12		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 40-12
APARELHOS-K712NA (B) 40-13	K712NA 40-13 (B)	S124 (B) 40-13		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 40-13
APARELHOS-K712NA (B) 45-14	K712NA 45-14 (B)	S124 (B) 45-14		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 45-14
APARELHOS-K712NA (B) 50-16	K712NA 50-16 (B)	S124 (B) 50-16		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 50-16
APARELHOS-K712NA (B) 55-18	K712NA 55-18 (B)	S124 (B) 55-18		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 55-18
APARELHOS-K712NA (B) 60-20	K712NA 60-20 (B)	S124 (B) 60-20		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 60-20
APARELHOS-K712NA (B) 65-22	K712NA 65-22 (B)	S124 (B) 65-22		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 65-22
APARELHOS-K712NA (B) 70-25	K712NA 70-25 (B)	S124 (B) 70-25		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 70-25
APARELHOS-K712NA (B) 75-28	K712NA 75-28 (B)	S124 (B) 75-28		APARELHO DE COLLARETTES (B) BASE PLANA 75-28
APARELHOS-S502 1/2"	S5021/2"			APARELHO DE VIVO CINTOS 63,50mm 2 1/2"
APARELHOS-S503 1/2"	S5031/2"			APARELHO DE VIVO CINTOS 88,90mm 3 1/2"
APARELHOS-S503 1/4"	S5031/4"			APARELHO DE VIVO CINTOS 95,25mm 3 1/4"

APARELHOS-S503 3"	S503	
APARELHOS-S65 1	S65 1"	
APARELHOS-S65 1-1/4"	S65 1-1/4"	
APARELHOS-S65 1-1/8"	S65 1-1/8"	
APARELHOS-S65 3/4"	S65 3/4"	
APARELHOS-S65 5/8	S65 5/8"	
APARELHOS-S65 7/8"	S65 7/8"	
APARELHOS-S65 9/16	S65 9/16"	
APARELHOS-S66 1"		S661 1"
APARELHOS-S66 3/4"		S66 3/4"
APARELHOS-S66 7/8"		S66 7/8"
APARELHOS-S72B 1"	S72B 1"	
APARELHOS-S72B 1-1/2"	S72B 1-1/2"	
APARELHOS-S72B 1-1/4"	S72B 1-1/4"	
APARELHOS-S72B 1-3/4"	S72B 1-3/4"	
APARELHOS-S72B 2"	S72B 2	
APARELHOS-S72B 2-1/2"	S72B 2-1/2"	
APARELHOS-S72B 3"	S72B 3	
APARELHOS-S75D 1/2"	A75D 1/2"	T75D 1/2"
APARELHOS-S75D 1/4"	A75D 1/4"	T75D 1/4"
APARELHOS-S75D 1/8"	A75D 1/8"	T75D 1/8"
APARELHOS-S75D 3/16"	A75D 3/16"	T75D 3/16"
APARELHOS-S75D 3/4"	A75D 3/4"	T75D 3/4"
APARELHOS-S75D 3/8"	A75D 3/8"	T75D 3/8"
APARELHOS-S75D 5/16"	A75D 5/16"	T75D 5/16"
APARELHOS-S75D 5/8"	A75D 5/8"	T75D 5/8"
APARELHOS-S75D 7/8"	A75D 7/8"	T75D 7/8"
APARELHOS-S75U 1"	A75U 1	
APARELHOS-S75U 1/2"	A75U 1/2"	
APARELHOS-S75U 1/4"	A75U 1/4"	
APARELHOS-S75U 1/8"	A75U 1/8"	
APARELHOS-S75U 3/16"	A75U 3/16"	
APARELHOS-S75U 3/4"	A75U 3/4"	
APARELHOS-S75U 3/8"	A75U 3/8"	
APARELHOS-S75U 5/16"	A75U 5/16"	
APARELHOS-S75U 5/8"	A75U 5/8"	
APARELHOS-S75U 7/8"	A75U 7/8"	
APARELHOS-S77 1"	S77 1"	
APARELHOS-S77 1-1/2"	S77 1-1/2"	
APARELHOS-S77 1-1/4"	S77 1 1/4"	
ARTMEC-8823	8823	
ARTMEC-A8810	A8810	

APARELHO DE VIVO CINTOS 76,20mm 3"
APARELHO DE VIVO FITA E CORDÃO 25,40mm 1"
APARELHO DE VIVO FITA E CORDÃO 31,75mm 1-1/4"
APARELHO DE VIVO FITA E CORDÃO 28,00mm 1-1/8"
APARELHO DE VIVO FITA E CORDÃO 19,00mm 3/4"
APARELHO DE VIVO FITA E CORDÃO 15,88mm 5/8"
APARELHO DE VIVO FITA E CORDÃO 22,25mm 7/8"
APARELHO DE VIVO FITA E CORDÃO 14,30mm 9/16"
APARELHO DE PASSADORES 25,40mm 1" (para maq.
APARELHO DE PASSADORES 19,08mm 3/4" (para maq.
APARELHO DE PASSADORES 22,25mm 7/8" (para maq.
APARELHO DE BAÍNHAS S72B (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS S72B (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS S72B (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS S72B (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS S72B (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS S72B (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS S72B (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS S72B (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS A75D (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75D (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75D (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75D (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75D (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75D (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75D (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75D (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75D (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75U (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75U (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75U (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75U (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75U (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75U (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75U (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75U (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS A75U (viragem simples para
APARELHO DE BAÍNHAS S77 (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS S77 (viragem dupla para cima)
APARELHO DE BAÍNHAS S77 (viragem dupla para cima)
RESISTÊNCIA P/ ARTMEC IPBS099CL
LÂMINA PARA ARTMEC IPBS099CL

AT18C 30mm	AT18C 30mm
B28130020	
BARATTO-100400/110	100400/110
BARATTO-20340	20340
BARATTO-21080	21080
BARATTO-21120	21120
BARATTO-3510	3510
BARATTO-820900	
BARATTO-9000	9000
BARATTO-S07435-001	S07435-001
BARATTO-Z10420	Z10420
BARATTO-Z10570	Z10570
BARATTO-Z10580	Z10580
BARATTO-Z10630	Z10630
BARATTO-Z10640	10640
BARATTO-Z10710	Z10710
BARATTO-Z10720	Z10720
BARATTO-Z10930	Z10930
BARATTO-Z11020	Z11020
BARATTO-Z20116	Z20116
BARATTO-Z20119	Z20119
BARATTO-Z20140	Z20140
BARATTO-Z20446	
BARATTO-Z20460	Z20460
BARATTO-Z20920	Z20920
BARATTO-Z21070	21330
BARATTO-Z21180	Z21180
BARATTO-Z21220	Z21220
BARATTO-Z21330	Z21330
BARATTO-Z21380	Z21380
BARATTO-Z21410	Z21410
BARATTO-Z21450	21450
BARATTO-Z21480	Z21480
BARATTO-Z21510	Z21510
BARATTO-Z21630	Z21630
BARATTO-Z21963	Z21963
BARATTO-Z22350	Z22350
BARATTO-Z22500	Z22500
BARATTO-Z23050	Z23050
BARATTO-Z23063	Z23063
BARATTO-Z23064	Z23064
BARATTO-Z23070	Z23060

APARELHO KM-380BLB
 LÂMPADA FILAMENTO 130V BA9S 10X28 2,6W 20MA
 BIELA BARATTO
 SUPORTE CAME BARATTO
 FÊMEA BARATTO OVAL
 CASQUILHO
 VEIO CL.158 BARATTO
 BRAÇO DA EMBRAIAGEM
 FÊMEA BARATTO
 FÊMEA DE DESLOCAR O BLOCO DAS LANÇADEIRA S
 BIELA BARATTO
 ROTULA BARATTO
 VEIO
 CASQUILHO CL.158 BARATTO
 BIELA
 ANILHA
 CALÇO
 CASQUILHO CL.158 BARATTO
 EIXO BARATTO
 PÓLIA BARATTO
 CARRETO BARATTO
 PÓLIA BARATTO
 CASQUILHO CL.158 BARATTO
 COLAR BARATTO
 ALAVANCA BARATTO
 ANILHA CONICA OSCILANTE
 COLAR ROSCADO
 ANILHA DA EMBRAIAGEM BARATTO
 DENTE BARATTO
 MOLA BARATTO
 CORREDIÇA
 GUIA DE CORDÃO 158 BARRATTO NB
 COLAR EXCÊNTRICO
 GRAMPO DA BARRA DO CALCADOR BARATTO
 TAMPA 158 BARATTO
 GUIA DE LINHA 158 BARATTO
 MOLA BARATTO
 GUIA DA BARRA DO CALCADOR BARATTO
 ALAVANCA
 EIXO BARATTO
 VEIO
 EIXO BARATTO

BARATTO-Z23220	Z23220					BIELA BARATTO
BARATTO-Z23230	Z23230					BIELA BARATTO
BARATTO-Z23321	Z23321					CHAPA DE PRESSÃO CL.158 BARATTO
BARATTO-Z3270	Z3270					PISTÃO BARATTO
BARATTO-Z3280	Z3280					MOLA BARATTO
BARATTO-Z3540	Z3540					EIXO BARATTO
BARATTO-Z3570	Z3570					FÊMEA
BARATTO-Z3580	Z3580					FÊMEA BARATTO
BARATTO-Z3770	3770					GUIA DE CORDÃO 158 BARRATTO NB
BARATTO-Z3780	3780					SUPORTE DO GUIA DE CORDÃO 158 BARRATTO NB
BARATTO-Z4023	Z4023					ANILHA DO CONTRA-BALANÇO
BARATTO-Z4250	Z4250					CHAPA 158 BARTTO
BARATTO-Z4260	Z4260					BIELA BARATTO
BARATTO-Z4630NB	Z4630NB					CHAPA DE AG. 158 BARRATTO NB
BARATTO-Z4641	305 750 2001					BASE DA CHAPA DE AG. 158 BARTTO
BARATTO-Z804640NB	Z804640NB					CHAPA DE AG. 158 BARRATTO NB
BARATTO-Z810630	810630					SUPORTE DO ROLAMENTO
BARATTO-Z820120	Z820120					PÓLIA DA CORREIA PRINCIPAL BARATTO
BARATTO-Z821451	21451					GUIA DE CORDÃO 158 BARRATTO NB COM SUPORTE
BARATTO-Z823065	Z823065					ROQUETE CL.158 BARATTO
BARATTO-Z8231100	Z823110					ROQUETE CL.158 BARATTO
BARATTO-Z823320	Z823320					CHAPA DE PRESSÃO CL.158 BARATTO
BARATTO-Z83640	Z83640					CALCADOR CL.158 BARATTO (estreito)
BARATTO-Z8510	Z8510					ANILHA
BARATTO-Z8520	Z8520					ANILHA
BARATTO-Z8530	Z8530					ANILHA
BARATTO-Z8540	Z8540					ANILHA
BARATTO-Z8580	Z8580					ANILHA
BARATTO-Z8600	Z8600					ANILHA
BARATTO-Z8600GL	Z8600GL					ANILHA
BARATTO-Z8630	Z8630					ANILHA
BARATTO-Z8641	Z8641					ANILHA
BARATTO-Z9010	Z9010					FÊMEA
BARATTO-Z9040	Z9040					FÊMEA
BARUDAN-B-0170		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE BEL BELL BEM
BARUDAN-KF220302	KF220302			BC-DBM (Z2)-NBL5	BC-DBM (Z2)	CAIXA DA BOBINE (GRANDE CAPACIDADE)
BARUDAN-KF220370		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE BEMR BEMS BEMX BESR BEU BEUF
BARUDAN-KF220410				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE BEAM, BEAT, BEH, BEJ, BEJM-
BARUDAN-KF220410A				BO-103 (A)	BO-103 (A)	BOBINE BEAM, BEAT, BEH, BEJ, BEJM-
BARUDAN-KF220440	BBC1	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL6	B-0170NBL	CAIXA DA BOBINE BEAM BEAT BEH BEJ BEJM-UF BEL
BARUDAN-KF221000			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSH-7.94ATR	LANÇADEIRA BEXS-Z BEVY-CLY806 BEVY-CLZ912 BEVS-
BC-DBM (Z1)-NBL3+A172:T173	135672		130.10.061	BC-DBM (Z1)-NBL3		CAIXA DA BOBINE KSM-200

BERNINA-0015346303	15346303			BC-HZ12		CAIXA DA BOBINE HOUSEHOLD
BERNINA-0040767000		B-814-2 w/o B/C	130.12.500			LANÇADEIRA 217 317 517 540 940 950 (com CAIXA DA
BERNINA-0040777000	317.016.140	004077.70.00	130.14.500	BC-HR221		CAIXA DA BOBINE 117 121 217 217N 217N-C 317 517 540
BERNINA-330.026.03		45785				BOBINE 217 740 750 840 850
BERNINA-530761	530761	45785				BOBINE 530 534 700 701 707 708 709 710
BERNINA-530761		45785				BOBINE 530 534 700 701 707 708 709 710
BERNINA-530761QW	530761QW	45785		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE 530 534 700 701 707 708 709 710
BERNINA-530761QW	55622ASW	45785		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE 530 534 700 701 707 708 709 710 (com furos)
BROTHER-004803	004819	004803				FÊMEA BL-524
BROTHER-012660-102	012660-102					FÊMEA DO PARAFUSO 146001-001
BROTHER-013660-412	146427-001		SC-A350-4515			PARAFUSO DA AG. LT2-B845 LT2-848 LT2-836 (fenda)
BROTHER-013719-412						PARAFUSO DA PINÇA CB3-917 LK-B430 (PINÇA DE PÉ)
BROTHER-014680-422	SS-8110422-TP					PARAFUSO DO CROCHÉ EF4-B531-022 B340 B500 DB2-
BROTHER-014680-622						PARAFUSO DO CARRETO DO ÓLEO SC-7750 SC-7760
BROTHER-017711-412	017711-412					PARAFUSO LH4-B814
BROTHER-018681-022	018681-022		0021930			PARAFUSO LK3-B430
BROTHER-018771-432	018771-432					PARAFUSO DT3-B291
BROTHER-021660-102	021660-102					FÊMEA DO GUIA DA TESOURA LH4-B814 LK3-B430 CB3-
BROTHER-021800-103	021800-103					FÊMEA DO PARAFUSO DE DISPARO CB3-B915 CB3-
BROTHER-025630-001	025630-001					ANILHA DA MOLA FIXAR A LINHA DO CORTE DE INHA
BROTHER-025710-233	025710-234					ANILHA 511
BROTHER-025800-333	025800-333					ANILHA DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916
BROTHER-047300-842	047300-842					CAVILHA LEVANTAMENTO DE CALCADOR C. COSE
BROTHER-048020-342	0200000-K0					MOLA DO EIXO DE LEVANTAMENTO DE CALCADOR
BROTHER-048025-342						FREIO DO PARAFUSO EIXO DO CALCADOR MA4- EF4-
BROTHER-060351-016						PARAFUSO DO CROCHÉ MA4-V91 (INF)
BROTHER-060630-312	060630-312					PARAFUSO DA LÂMINA MÓVEL CORTE DE CORDÃO
BROTHER-060670-612	060670-612					PARAFUSO DA LÂMINA FIXA FD4-B271/2"72
BROTHER-060671-012			007013			PARAFUSO DO CALCADOR DB2-B737 DB2-B706 DB2-
BROTHER-061670-412	061670-412					PARAFUSO EF4-B551
BROTHER-062630-412	4185					PARAFUSO DO RETENTOR DE TECIDO BS-101 CM-101
BROTHER-062630-812	062630-812					PARAFUSO DOS ARRASTADORES DB2-737 DB2-B748
BROTHER-062660-412	062660-412					PARAFUSO LK3-B430
BROTHER-062670-412	062670-412					PARAFUSO EF4-B551 SM3.57-40x4 (9/64-40x4)
BROTHER-062670-612	062670-612					PARAFUSO DA LÂMINA FIXA FD4-B271 FD4-B272 LK3-
BROTHER-062671-012	062671-012		S13385-001			PARAFUSO DO SUPORTE DO CROCHÉ DA BARRA DO
BROTHER-062671-212	062671-212					ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814
BROTHER-062680-612	062680-612					PARAFUSO DO GUIA DE LINHA PARA O TENSOR DT4-
BROTHER-062680-712	062680-712					PARAFUSO DB2-B716 DB2-B340
BROTHER-062680-812	062680-812					PARAFUSO CB3-B916 CB3-B917 LH4-B814
BROTHER-062681-012	062681-012					PARAFUSO EF4-B511 B340
BROTHER-062681-612	062681-612					PARAFUSO LT2-B832

BROTHER-062710-812	062710-812					PARAFUSO DB2-797 FD4-B271 LT2-B831 (4,76-32 x 8)
BROTHER-062782-512	062782-512					PARAFUSO DO BLOCO DA LANÇADEIRA LT2-B
BROTHER-100022-004	100022-004					FÊMEA LH4-B814 DT2-B926 DB2-793 DB2-B716
BROTHER-100032-003			100032-003			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. LT2-B831 4,37mm
BROTHER-100052-001	100052-001					ANILHA DO REGULADOR DE ÓLEO
BROTHER-100080-001	100080-001					PARAFUSO DOS ARRASTADORES
BROTHER-100080-003	100080-003	100080-003				PARAFUSO DOS ARRASTADORES DB2-B735
BROTHER-100136-001						FÊMEA (porca) reg. Tensão
BROTHER-100197-002	100197-002					ANILHA LH4-B814
BROTHER-100266-001	100266-001	12482	B18			CHAPA DE AG. PONTO PRESO B18 COM ESCALA
BROTHER-100267-001	100267-001	143243	B22			CHAPA DE AG. PONTO PRESO B18 COM ESCALA
BROTHER-100334-001		12481-17T				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 MÉDIO
BROTHER-100360-003						PARAFUSO DA CHAPA DE AG. TZ1-B652 LK3-B430 B340
BROTHER-100367-001			100367-001			RETENTOR DA LANÇADEIRA DB2-B791
BROTHER-100369-001	148350-101			BC-DB1-NBL1	BC-DB1	CAIXA DA BOBINE DB1-B760-3 -5 DB2-B706-5 B714-1 -3
BROTHER-100369-001				BC-DB1-NBL6	BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE DB1-B760-3 -5 DB2-B706-5 B714-1 -3
BROTHER-100376-001		C2822		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE DB2-B715-105~DB2-B715-505 DB2-B737-
BROTHER-100399-001	100399-001					MOLA DE FREIO TZ1-B652 SINGER- 15K26
BROTHER-100401-001	100401-001					MOLA DO TENSOR TZ1-B652
BROTHER-100511-003	100511-003					PARAFUSO DB2-B755 4,37 N=40 L=10
BROTHER-101482-001	101482-001					ANILHA DO EIXO SUPERIOR DB2-B781
BROTHER-101487-000						VEDANTE DB2-737 DB2-755
BROTHER-101491-001	101491-001					CALCADOR DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927 04,76mm
BROTHER-101553-001	101553-001					CANHÃO DE AG. DT6-B926 DT6-B927 DT6-B928 H-928-6
BROTHER-101555-001	101555-001					CALCADOR DT2-B926 DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927
BROTHER-101557-001	101557-001					ARRASTADOR DT6-B925 06,40mm 1/4"
BROTHER-101941-001	101941-001					CALCADOR DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927 5/32"
BROTHER-102843-001	102843-001					PARAFUSO DA LÂMINA FIXA DB2
BROTHER-103847-001	103847-001					ANILHA 763
BROTHER-104336-003						PARAFUSO DO GUIA DE LINHA PARA AG. LS2-B837
BROTHER-104463-001	104463-001					GRAMPO DA BARRA DE AG. DB2-714
BROTHER-105027-101	115027-101					BRAÇO
BROTHER-105077-001	105077-001					ANILHA
BROTHER-105114-001	105114-001					CALCADOR DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927 03,20mm 1/8"
BROTHER-105161-004	105161-004					ANILHA 701
BROTHER-105215-001	105215-001					ANILHA VEDANTE DO PARAFUSO DO ÓLEO DT6-B925
BROTHER-105229-001	105229-001					COPO DO TENSOR DT2-B925 DT2-B926
BROTHER-105248-001	105248-001					ANILHA DO FORNECEDOR DE LINHA MA4-B511/531???
BROTHER-105288-001	105288-001		005544			PARAFUSO DO GUIA DO CALCADOR C. COSE MA4-
BROTHER-105307-001						LÂMINA CORTE CORDÃO DT6
BROTHER-105404-001	3067404645					ARRASTADOR DT6-B925 04,76mm 3/16"
BROTHER-106128-004	106128-004					PARAFUSO DO ROQUETE FD4-B271

BROTHER-106160-001	106160-001				CALCADOR DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927 06,40mm 1/4"
BROTHER-106169-001	106169-001				ARRASTADOR DT6-B925 06,40mm 1/4"
BROTHER-106568-003	106568-003				PARAFUSO DO ESPELHO LH4-B814
BROTHER-10690	10690				CASQUILHO
BROTHER-107052-001	107052-001				GRAMPO DA BARRA DE AG.
BROTHER-107080-001	107080-001				ALAVANCA
BROTHER-107089-001		130.12.091	DP2-LB	DSH-LB (814)	LANÇADEIRA LZ-B851 DL1-B812 DL1-B813
BROTHER-107097-101			BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE LH4-B814 LH4-B815 LH4-B817 LZ1-
BROTHER-107106-001	107106-001				CALÇO DE DISPARO
BROTHER-107123-001	107123-001				BRAÇO
BROTHER-107193-001	107193-001				BATENTE
BROTHER-107217-001	107217-001				ANILHA CONICA
BROTHER-107404-001	110023				PARAFUSO DO GUIA DE LINHA DO CANHÃO LT2-B836
BROTHER-107407-003	107407-003				PARAFUSO DO BLOCO DA LÂMINA MA4-B551
BROTHER-107446-001	107446-001				CALCADOR 812
BROTHER-107453-001	107453-001				ANILHA DB2-B797 DB2-B798 LH4-B814
BROTHER-108254-001	108254-001				DISCO DE PASSAR LINHA LT2-B845
BROTHER-108544-001	108544-003				ALAVANCA DO REMATE DB2-B755 DB2-B745
BROTHER-108818-001	108818-001				CALÇO DE DISPARO
BROTHER-109070-001		130.06.260	BC-PF9076-NBL	BC-NJ380-NBL6	CAIXA DA BOBINE 380B YAKUMO NAKAJIMA
BROTHER-109140-001	109140-001				CRANK DA BIELA DA BARRA DE AG. DB2-B781
BROTHER-109143-001	109143-001				CASQUILHO DA BARRA DE AG. DB2-B714 (sup.)
BROTHER-110044-001	110044-001				BOTÃO DE AJUSTE DO PONTO
BROTHER-110121-001	T830	4039	005073		CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL CM2-B931 CM-B932 CM-
BROTHER-110151-001	110151-001				MEIA LUA CM2-B931
BROTHER-110159-001	110159-001				ALAVANCA CM2-B931
BROTHER-110206-001	110206-001				CASQUILHO CM2-B931
BROTHER-110206-001	110206-001				CASQUILHO PERNO EXCÊNTRICO DO RETENTOR DE
BROTHER-110208-001	110208-001				PERNO EXCÊNTRICO DO RETENTOR DE TECIDO CM2-
BROTHER-110214-001	110214-001				GUIA DA AG. CM2-B931
BROTHER-110262-001	110262-001				COLAR B931
BROTHER-110430-001	110430-001				BLOCO DOS CROCHÉS COMPLETO DT6-B925 1/4"
BROTHER-110705-001	110705-001				BRAÇO
BROTHER-110706-001	110706-001				ANILHA DO EIXO DO CROCHÉ MA4- EF4-
BROTHER-110708-001	110708-001				BIELA
BROTHER-110719-001	110719-001				BIELA DO CROCHÉ (sup.)
BROTHER-110727-001	110727-001				BIELA B995
BROTHER-110735-001	110735-001				ANILHA EF4-B511 LT2-B835-900
BROTHER-110740-001	110740-001				BIELA EF4-B955
BROTHER-110779-001	110779-001				ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-B955
BROTHER-110780-001	110780-001				ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-B955 EF4-B956 EF4-
BROTHER-110781-001	110781-001				ARRASTADOR AUXILIAR EF4-B953

BROTHER-110787-001	110787-001			ABRIDOR DE TENSOR
BROTHER-110790-001				ALAVANCA
BROTHER-110801-001	110801-001			CALCADOR C. COSE EF4-B511 EF4-B531 EF4-B561 EF4-
BROTHER-110813-001	110813-001			GUIA DE LINHA DO TENSOR EF4-B511/531/551
BROTHER-110820-101	110820-101			PERNO DO TENSOR EF4-B511 EF4-531 EF4-551
BROTHER-110832-001				Feltro B511 / B531
BROTHER-111073-001	111073-001			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. LH4-B814 DA-9270 DA-
BROTHER-111132-001	111132-001			CHAPA DE AG. DT2-926 DT6-B926 DT6-B928 04,76mm
BROTHER-111140-002	111140-002			PARAFUSO DA LÂMINA LK3-B430 2,38
BROTHER-111145-001	111145-001			CALCADOR DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927 5/32" x 5/32"
BROTHER-111147-001	111147-001			CROCHÉ DT6-B926-8A DT6-B926-6A 1/4" (C)
BROTHER-111154-001	111154-001			ARRASTADOR DT6-B926 DT6-B928 03,20mm 1/8"
BROTHER-111155-001	111155-001			ARRASTADOR DT6-B925 03,98mm 5/32" 5/32"
BROTHER-111157-001	111157-001			CROCHÉ DT6-B926-8A DT6-B926-6A 1/8" (S)
BROTHER-111160-001	111160-001			CROCHÉ DT6-B926-8A DT6-B926-6A 1/8" (M)
BROTHER-111162-001	111162-001			CROCHÉ DT6-B926-8A DT6-B926-6A 1/8" (L)
BROTHER-111241-001	111241-001			CHAPA DE AG. PONTO PRESO
BROTHER-111275-901			HSH-7.94A	LANÇADEIRA DB2-B706-5/-B714-5/-B755-5
BROTHER-111427-001	111427-001			PARAFUSO EF4-B953 EF4-B955
BROTHER-111470-001	111470-001			ALAVANCA DE ABRIR TENSOR DB2-757
BROTHER-111508-001	111508-001	147322-001		CHAPA DE AG. PONTO PRESO B26 B23
BROTHER-111605-001	111605-001			ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-B955 EF4-B956 EF4-
BROTHER-111859-001	B1109-012-IOB			CHAPA DE AG. PONTO PRESO E18 (com escala)
BROTHER-111860-001	B1613-012-IOO	149057		ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO
BROTHER-111898-001	111898			ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO
BROTHER-111941-001	111941-001			BRAÇO DO CANELEIRO LK3-B826 LK3-B828
BROTHER-111949-001	111949-001			BATENTE DE DISPARO DO CANELEIRO LK3-B220
BROTHER-112041-901	117677-901		DB1-Z (20)	LANÇADEIRA BAS-400 LE2-B861-1 LE2-B861-7 TZ1-B651
BROTHER-112137-001	112137-001			BRAÇO
BROTHER-112299-001	112299-001	121-10805		MOLA DO TENSOR MA4-B500 FD4-B271
BROTHER-112300-001	32425			PEÇA DO TENSOR MA4-B500 FD4-B271 FD4-B271
BROTHER-112301-001	112301-001			PARAFUSO DO TENSOR MA4-B500 FD4-B271 CB3-B913
BROTHER-112315-001	112315-001			ANILHA
BROTHER-112319-001	112319-001			ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-B958
BROTHER-112324-001	112324-001			ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-B958
BROTHER-112380-001	112380-001			BATENTE 958
BROTHER-112396-001	112396-001			UNHA DO CALCADOR C. COSE EF4-B500
BROTHER-112456-001	112456-001			BIELA
BROTHER-112457-001				BIELA
BROTHER-112472-001	112472-001			UNHA DO CALCADOR C. COSE EF4-B956
BROTHER-112578-001	112578-001			FORNECEDOR DE LINHA LT2-B831 LT2-B832 LT2-B833
BROTHER-112592-001	112592-001			GRAMPO DA BARRA DE AG. LT2-B832

BROTHER-112593-001	D1408-341-EOO	130718				BIELA DO FORNECEDOR DE LINHA LT2-B842 LT2-B845
BROTHER-112595-001						BRAÇO DO MOVIMENTO DA BARRA DE AG. LT2-B835
BROTHER-112604-001	112604-001					CHAPA DE AG. 2AG. 06,40mm 1/4" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-112642-001	112642-001					CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" LT2-B842 FECHADO
BROTHER-112660-001	112660-001					ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-112661-001	223628-5/16"					ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-112691-901			130.11.078	HSH-12-15L	HSH-12-15L	LANÇADEIRA LT2-B831-1 3 LT2-B832-1 3 LT2-B833
BROTHER-112697-001						ABRIDOR DE LAÇADA LT2-B832
BROTHER-112715-001	112715-001					GUIA DE LINHA PARA AG. LT2-B
BROTHER-112781-001	203470	S01928-001		BO-112 (3)		BOBINE LT2-B800 LT2-B831 LT2-B835 LT2-B842 LT2-
BROTHER-112781-001	112781-101			BO-112 (7)		BOBINE LZ2-B831
BROTHER-112800-001	54501					CALCADOR DE ZIG-ZAG 05,00mm 20U TZ1-B651 B652
BROTHER-112802-001	112802-001					CHAPA DE AG. ZIG-ZAG TZ1-B651 05mm
BROTHER-112828-001	112828-001					ANILHA DO CARRIL DA LANÇADEIRA LK2-B826
BROTHER-112838-001	112838-001					ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-B955 EF4-B956 EF4-
BROTHER-112839-001	112839-001					CALCADOR C. COSE EF4-B511 EF4-B531 EF4-B561 EF4-
BROTHER-113050-001	113050-001					PARAFUSO DO CALCADOR LT2-B845
BROTHER-113280-001	113280	05-012A-1230	P351			CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO
BROTHER-113392-001	113392-001					BATENTE 956
BROTHER-113437-001	113437-001					ARRASTADOR AUXILIAR EF4-B953
BROTHER-113595-001	113595-001					BOTÃO DT2-B962
BROTHER-113595-009						FECHO DA TAMPA DOS CROCHÉS DT2-B962
BROTHER-113622-001	113622-001					BARRA DO CALCADOR DB2-B737 DT2-B962
BROTHER-113638-001	113638-001					BRAÇO DE LEVANTAMENTO DE CALCADOR DT2-B962
BROTHER-113639-001	113639-001					BRAÇO DE LEVANTAMENTO DE CALCADOR DT2-B962
BROTHER-114727-001	114727-001					MOLA DO CALCADOR C. COSE MA4-B511/531/551
BROTHER-114950-001	114950-001					CHAPA DE AG. 2AG. 03,20mm 1/8" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-114951-001	114951-001					ARRASTADOR LT2-B845 LT2-B832 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-115002-001	115002-001					DENTE DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916
BROTHER-115010-001	115010-001					ALAVANCA DA EMBRAIAGEM CB3-B915 CB3-B916
BROTHER-115011-001	115011-001					PARAFUSO DA ALAVANCA DE DISPARO CB3-B915 CB3-
BROTHER-115015-001	115015-001					DENTE DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916
BROTHER-115016-001	115016-001					PARAFUSO DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916
BROTHER-115017-001	115017-001					BORRACHA DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916 CB3-917
BROTHER-115018-001	B00906					ANILHA MOLA DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916
BROTHER-115051-001	115051-001					CASQUILHO DA BARRA DE AG. CB3-915
BROTHER-115052-001	115052-001					CASQUILHO DA BARRA DE AG. CB3-B915 CB3-B916
BROTHER-115065-000	115065-000					CAME DO AFASTADOR DE LAÇADA CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-115069-001	36-21	115069-001				CROCHÉ PREGAR BOTÕES CB3-B912 CB3-B913
BROTHER-115073-001						ALAVANCA DO AFASTADOR DE LAÇADA CB3-B916 CB3-
BROTHER-115076-001						COLAR DO AFASTADOR DE LAÇADA CB3-B916 CB3-
BROTHER-115077-001						PARAFUSO EIXO DO AFASTADOR DE LAÇADA CB3-

BROTHER-115089-001			PARAFUSO DE AFINAÇÃO DISTÂNCIA DE FUROS CB3-
BROTHER-115104-001	115104-001		CASQUILHO CB3-B913 CB3-B915
BROTHER-115109-001	115109-001		CAME DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916
BROTHER-115121-101	115121-101		ALAVANCA DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-115128-001	115128-001		ALAVANCA CB3-B915 CB3-B916
BROTHER-115165-001	115165-001		PARAFUSO EIXO LK3-B438
BROTHER-115166-001	115166-001		PARAFUSO DA TAMPA FD4-B271 FD4-272
BROTHER-115188-001	115188-001		MOLA DO TENSOR CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-115193-001	115193-001		ESTICADOR DE LINHA CB3-B916
BROTHER-115396-001	115396-001		CRANK DA BIELA DA BARRA DE AG. DB2-B790
BROTHER-115397-001	115397-001		BIELA
BROTHER-115406-001	115406-001		BRAÇO LK3-B826 LK3-B828
BROTHER-115407-001	115407-001		GANCHO DO ABRIDOR DE TENSOR LK3-B826
BROTHER-115424-001	115424-001		PINO
BROTHER-115425-001	115425-001		BATENTE
BROTHER-115427-001	115427-001		CALÇO DE DISPARO MD-826
BROTHER-115478-001	115478-001		CALCADOR LK3-B826 (dir.)
BROTHER-115479-001	115479-001		CALCADOR LK3-B826 (esq.)
BROTHER-115503-001	115503-001		PARAFUSO DA LÂMINA LH4-B814 LH4-B815 LH4-B816
BROTHER-115545-001	115545-001 + 115544-		DENTE DE DISPARO LH4-B814
BROTHER-115549-001	115549-001		ANILHA LK3-B826
BROTHER-115577-001	115577-001		CALÇO DE PARAGEM
BROTHER-115860-001	115860-001		BIELA DO MOVIMENTO DE ARRASTO DT2-B962
BROTHER-115961-001	115961-001		ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-B958
BROTHER-115966-001	115966-001		CHAPA DE AG. DT2-B962 03,20mm 1/8"
BROTHER-115984-001	115984-001		ARRASTADOR DT2-B962 03,20mm 04,76mm 1/8" 3/16"
BROTHER-115987-001	115987-001		CROCHÉ DT2-B962 3/16" (A)
BROTHER-115988-001	115988-001		CROCHÉ DT2-B962 3/16" (B)
BROTHER-115989-001	115989-001		CROCHÉ DT2-B962 1/4" (A)
BROTHER-116186-001	116186-001		ARRASTADOR CM2-B931
BROTHER-116224-001	116224-001		CHAPA DE AG. DT2-B962 06,40mm 1/4"
BROTHER-116225-001	116225-001		CALCADOR DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927 06,40mm 1/4"
BROTHER-116229-001	116229-001		ARRASTADOR DT2-B962 06,40mm 1/4"
BROTHER-116230-001	116230-001		CROCHÉ DT2-B962 1/4" (B)
BROTHER-116490-001	158797-101	267270,5	CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-116501-001	116501-001		CALCADOR 2 AG. 31,75mm 1-1/4" LT2-B832 (fechado)
BROTHER-116503-001	116503-001		CHAPA DE AG. 2AG. 03,98mm 5/32" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-116504-001	116504-001		CHAPA DE AG. 2AG. 31,75mm 1-1/4" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-116507-001	116507-001		CHAPA DE AG. 2AG. 15,88mm 5/8" LT2-B832 LT2-B834
BROTHER-116508-001	116508-001		ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-116509-001	116509-001		ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-116510-101	116510-101		ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835

BROTHER-116511-001	223632-1/2"					ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-116512-001	116512-001					ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-116638-001				BC-HR1		CAIXA DA BOBINE CXL XL1 XL10 XL50 Bernette 320 330
BROTHER-116748-001	116748-001					ANILHA CONICA DO TIRANTE DE LEVANTAMENTO DB2-
BROTHER-116766-001	116766-001					CASQUILHO DO EIXO DE ARRASTO DB2-B792
BROTHER-116782-001	272152			BO-95 (A)		BOBINE LF2-B861 B758
BROTHER-116798-001	116798-001					PERNO LEVANTAMENTO DO CALCADOR 715
BROTHER-116827-001	SH61-NG					LANÇADEIRA B220 B828 BROTHER-
BROTHER-116827-001				SH-61-NG	SH61-N	LANÇADEIRA LK3-B220 LK3-B221 B222 B223 B826 LK3-
BROTHER-116828-001NBL	116828NBL	115.00.303		BC-LK (J4)	BC-LK (B)-NBL	CAIXA DA BOBINE LK3-B220 LK3-B221 LK3-B222 LK3-
BROTHER-116919-001	116919-001					CASQUILHO DB2-B792 DB2-757
BROTHER-117036-001	117036-001					CALCADOR C. COSE EF4-B511 EF4-B531 EF4-B561 EF4-
BROTHER-117061-001	MF25B0123	B9117-241-OOO		BO-DBM (2)N	BO-DBM (2)N	BOBINE PONTO PRESO DB2-B792 B797 KM-640BL KM-
BROTHER-117061-001	117061-001			BO-DBM (1)N		BOBINE PONTO PRESO DB2-B792 B797 KM-640BL KM-
BROTHER-117121-001	117121-001					BARRA DE AG. DB2-B763 SL755-3A 20U MARSEW
BROTHER-117132-001	B9117-012-OOO	270010		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO COM FUIROS SEM RASGO
BROTHER-117242-001	110206-001	H15233				CASQUILHO DB2-B737
BROTHER-117243-001	117243-001					CASQUILHO DA BARRA DE AG. DB2-B377 (inf.)
BROTHER-117252-001	117252-001					BARRA DE AG. DB2-B763
BROTHER-117315-001	117315-001					RETENTOR DA LANÇADEIRA LK3-B826
BROTHER-117369-001	117369-001					CHAPA DE AG. 2AG. 03,20mm 1/8" LT2-B835 LT2-B845
BROTHER-117516-001	117516-001					PARAFUSO DOS ARRASTADORES MA4-B511 EF4-B511
BROTHER-117546-001	117546-001					BARRA DE AG. LE2-B861
BROTHER-117596-001	117596-001NBL6	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL6	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE LZ-271 BAS-411 BAS-415
BROTHER-117596-001		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL		CAIXA DA BOBINE TZ1-B651 TZ1-B652 LE2-B861 LE2-
BROTHER-117596NBL9		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL9		CAIXA DA BOBINE LE2-B861-1,-7,TZ1-B651,B652
BROTHER-117664-001	117664-001	146483-001				BARRA DE AG. EF4-B531 EF4-B55 959
BROTHER-117743-001	117743-001					CALCADOR C. COSE EF4-B958
BROTHER-117746-001	117746-001					ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-B955 EF4-B956 EF4-
BROTHER-117934-009	117934-009					TACO FD4-B271
BROTHER-118352-001	118352-001					MOLA DO GUIA DA TESOURA LH4-B814
BROTHER-118688-001	118688-001					BARRA DE AG. DB2-B790
BROTHER-118690-001	118690-001					GRAMPO DA BARRA DE AG. DB2-790 134R
BROTHER-118692-001	118692-001					GRAMPO DA BARRA DE AG. DB2-790
BROTHER-118694-004	118694-001					BIELA
BROTHER-118699-001	118699-001					BIELA
BROTHER-118723-001	118723-001					ALAVANCA DB2-B790
BROTHER-118736-001	118736-001					BIELA DB2-B757 DB2-B792 DB2-B793
BROTHER-118741-001	118741-001					EXCÊNTRICO DE REMATE DB2-B790
BROTHER-118761-001	118761-001					CASQUILHO DO EIXO DA LANÇADEIRA DB2
BROTHER-118762-001	118762-001					CASQUILHO DB2-B792
BROTHER-118763-001	118763-001					ALAVANCA DE ABRIR TENSOR DB2-B790

BROTHER-118785-001	118785-001			ANILHA DB2-B790
BROTHER-118786-001	118786-001			COLAR
BROTHER-118829-001	118829-001			BIELA DO FORNECEDOR DE LINHA DB2-B790 DB2-B791
BROTHER-118845-001	118845-001			SUORTE DO ARRASTADOR DB2-B757
BROTHER-118865-001	118865-001			BATENTE 832
BROTHER-121447-001			BC-HR4-NBL6	CAIXA DA BOBINE
BROTHER-128582-002			BC-HZ10	CAIXA DA BOBINE HOUSEHOLD
BROTHER-128582-003			BC-HZ7	CAIXA DA BOBINE
BROTHER-129714-001	129714-001		BO-103 (Z)-2	BOBINE
BROTHER-130085-001				PARAFUSO DA AG. LT2-B831 (BARRA FIXA)
BROTHER-130944-001	130944-001			CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA 20 7/8"
BROTHER-139460-001	139460-001			CHAPA DE AG. DT6-B925 04,76mm 3/16"
BROTHER-140081-001	140081-001			CASQUILHO MA4-B511 MA4-B531 MA4-B551
BROTHER-140084-000	140084-000			ANILHA 511
BROTHER-140091-001	140091-001			CASQUILHO
BROTHER-140111-001	140111-001 = 140112-			BIELA DO CROCHÉ EF4-B956 (sup.) (BRONZE) (conjunto)
BROTHER-140112-001	140112-001			BIELA DO CROCHÉ EF4-B956 (sup.) (inf.) (BRONZE)
BROTHER-140116-001	140116-001			CASQUILHO
BROTHER-140118-001	140118-001			CASQUILHO
BROTHER-140129-001	140129-001 = 140112-			BIELA DO CROCHÉ EF4-B956 (inf.) (BRONZE) (conjunto)
BROTHER-140185-001	140185-001			CASQUILHO
BROTHER-140195-001	140195-001			ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B972
BROTHER-140197-001	140197-001			BATENTE
BROTHER-140205-001	140205-001			BRAÇO DO ARRASTO EF4-B511
BROTHER-140209-001	140209-001			BIELA DO MOVIMENTO DE ARRASTO EF4-B511
BROTHER-1402100-001	1402100-001			ALAVANCA DIFERENCIAL MA4-B972
BROTHER-140233-001	140233-001			CRANK DO MOVIMENTO DA LÂMINA EF4-B511 EF4-
BROTHER-140241-001	140241-001			SUORTE DA LÂMINA MA4-B972
BROTHER-140261-001	S30559-001			CONECTOR DA ALAVANCA DE LEVANTAMENTO
BROTHER-140264-001				PEÇA EF4-B956
BROTHER-140266-001	140266-001			BRAÇO DO CALCADOR B972
BROTHER-140269-000	140269-001			CALCADOR C. COSE MA4-B972-3CA
BROTHER-140270-001	140270-001			PARAFUSO EIXO DO CALCADOR MA4-B551
BROTHER-140353-001	109761-001			BIELA DB2-B757 DB2-B792 DB2-B793
BROTHER-140357-001	140357-001	66580		CASQUILHO DO ÓLEO DB2-B757 DB2-781 DT2-B962
BROTHER-140450-001	140450-001			ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-B956
BROTHER-140452-001	140452-001		K3.5	ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-B955 EF4-B956 EF4-
BROTHER-140453-001	140453-001		M5	ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-B955 EF4-B956 EF4-
BROTHER-140525-001	140525-001			FORNECEDOR DE LINHA LT2-B831 LT2-B832 LT2-B833
BROTHER-140553-002	140553-102	0240009		PARAFUSO DA AG. DB2-B735 DB2-B737 LH4-B814 LH4-
BROTHER-140575-001	140575-001			CHAPA DE AG. PONTO PRESO DB2-B755-150
BROTHER-140717-001				CALCADOR PONTO PRESO DB2-B791

BROTHER-140726-001	140726-001				CASQUILHO LK3-B430 DB2-757 DB2-792
BROTHER-140888-001	140888-001				LÂMINA CORTE CORDÃO MA4-B511 MA4-B531 MA4-
BROTHER-140933-001	140933-001				MOLA DO CALCADOR C. COSE EF4-B551 B661 P/
BROTHER-141272-001	141272-001				CASQUILHO LH4-B814
BROTHER-141279-001	141279-001				ANILHA LBH-B814 (DO ROLAMENTO)
BROTHER-141283-001	141283-001				MOLA DE DISPARO LH4-B814
BROTHER-141303-001	141303-001				CASQUILHO LH4-B814
BROTHER-141305-001	141305-001				CASQUILHO
BROTHER-141307-901		130.12.091	DP2-LB	DSH-LB (814)	LANÇADEIRA LH4-B814, -2, -3, -4
BROTHER-141331-001	141331-001				CASQUILHO LK3-B430 DB2-B792
BROTHER-141343-001	149095-001				ANILHA LH4-B815 DB2-B716 BAS-350 BAS-500
BROTHER-141347-001	141347-001				CRANK DO ZIG-ZAG LH4-B814 LH4-B817
BROTHER-141373-001	141373-001				CARRETO LH4*B814 LH4-B815 nº24
BROTHER-141380-000	141380-000				CARRETO LH4*B814 LH4-B815 nº38
BROTHER-141381-000	141381-000				CARRETO LH4*B814 LH4-B815 nº40
BROTHER-141392-001	141392-001				MOLA DO ROQUETE LH4-B814
BROTHER-141393-001	141393-001				PERNO DO ROQUETE LH4-B814
BROTHER-141396-001	141396-001				PERNO DO ROQUETE LH4-B814
BROTHER-141397-001	141397-001				MOLA DO ROQUETE LH4-B814
BROTHER-141442-001	141442-001				MOLA DO CALCADOR LH4-B814 LH4-B815
BROTHER-141446-001	141446-001				CALÇO DE DISPARO LH4-B814
BROTHER-141466-001	141466-001				CALÇO DE DISPARO LH4-B814
BROTHER-141467-001	141467-001				TIRANTE DA LÂMINA LH4-B814
BROTHER-141489-001	141489-001 + 141492-				TIRANTE DE DISPARO LH4-B814
BROTHER-141509-101	141509-101				TESOURA LH4-B814
BROTHER-141512-001	141512-001				LÂMINA DA TESOURA LH4-B814
BROTHER-141513-001	141513-001				MOLA DA TESOURA LH4-B814
BROTHER-141514-001	141514-001				PARAFUSO EIXO LH4-B814 EF4-B561
BROTHER-141537-001	141537-001				SUPORTE DA LÂMINA LH4-B814 (inf.)
BROTHER-141541-001	141541-001				LÂMINA MÓVEL LH4-B814
BROTHER-141542-001	141542-001				PARAFUSO DA LÂMINA LH4-B814
BROTHER-141543-001	141543-001				LÂMINA FIXA LH4-B814
BROTHER-141544-001	141544-001				PARAFUSO DA LÂMINA FIXA LH4-B814 (cabeça plana)
BROTHER-141554-001	141554-001				TIRANTE LBH-B814
BROTHER-141569-000	141569-000				ANILHA LBH-B814
BROTHER-141593-001	141593-001				GUIA DE LINHA LH4-B814
BROTHER-141601-001	141601-001				CANELEIRO LH4-B814
BROTHER-141610-001	141610-001				PERNO DO CANELEIRO LH4-B814
BROTHER-141614-001	141614-001				ESTICADOR DE LINHA LH4-B814
BROTHER-141621-001	141621-001				ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814 (COMPLETO)
BROTHER-141624-001	141624-001				ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814
BROTHER-141625-001	141625-001				ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814

BROTHER-141627-001	141627-001			ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814
BROTHER-141628-001	141628-001			ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814
BROTHER-141630-001	141630-001			ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814
BROTHER-141631-001	141631-001			ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814
BROTHER-141636-001	MB-430L			CORREIA DA BOMBA DE ÓLEO LH4-B814
BROTHER-1417101-901				LANÇADEIRA DB2-B790-3-0 DB2-B790-303 DB2-B791-3-0
BROTHER-141711-001	141711-001	LF10 10x1050SF	HSH-7.94DRNTR HSM-B1	CORREIA LH4-B814 LH4-B815 1075X10mm
BROTHER-141745-001	141745-001			TAMPA
BROTHER-141775-001	141775-001			GRAMPO DA BARRA DE AG. 220
BROTHER-141793-001	141793-001			BRAÇO
BROTHER-141793-001	141793-001			CRANK DO EIXO
BROTHER-141833-001	141833-001			BRAÇO
BROTHER-141892-001	141892-001			BRAÇO
BROTHER-142129-001	142129-001			ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B972
BROTHER-142184-001	142184-001			GUIA DE BAÍNHAS INVISÍVEIS
BROTHER-142196-001	142196-001			ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-B955 EF4-B956 EF4-
BROTHER-142197-001	142197-001			ARRASTADOR
BROTHER-142225-001	142225-001			CALCADOR LK3-B220 (dir.)
BROTHER-142226-001	142226-001			CALCADOR LK3-B220 (esq.) 3x08mm
BROTHER-142240-001	142240-001			CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 3x5mm
BROTHER-142242-001	142242-001			CALCADOR C. COSE EF4-B511 EF4-B531 EF4-B561 EF4-
BROTHER-142246-001	142246-001			MOLA DO CALCADOR C. COSE MA4-B511/531/551
BROTHER-142250-001	142250-001			CALCADOR C. COSE MA4-B551-061-2 MA4-B661
BROTHER-142370-001	142370-001			ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B972
BROTHER-142375-001	142375-001			CASQUILHO LH4-B814
BROTHER-142403-001	142403-001	142403-001		PARAFUSO DA BARRA DO CALCADOR DB2-B755 DB2-
BROTHER-142416-001	142416-001			PEÇA DO CORTE DE LINHA LH4-B814-23 LH4-B817
BROTHER-142419-001	142419-001			AFASTADOR DE LINHA LH4-B814
BROTHER-142420-001	142420-001			PARAFUSO EIXO DO AFASTADOR DE LINHA LH4-B814
BROTHER-142438-001	142438-001			ARRASTADOR DB2-B781
BROTHER-142574-004	142574-001			CALÇO DE DISPARO
BROTHER-142617-001	142617-101			BIELA DO ARRASTO DB2-781 CONJUNTO DE BIELAS
BROTHER-142625-001	142625-001			BATENTE DB2-B781
BROTHER-142650-001	142650-001			ARRASTADOR DB2-B781
BROTHER-142651-001	142651-001			ARRASTADOR DB2-B781
BROTHER-142669-002	142669-002			GUIA DE LINHA MA4-B500
BROTHER-142680-001	142680-001			SUPORTE DO BOTÃO
BROTHER-142684-001	142684-001			BATENTE CB3-B913 CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-142686-001	142686-001			CALÇO DA PINÇA DE BOTÃO DE PÉ CB3-B915 (S)
BROTHER-142687-001	142687-001			CALÇO DA PINÇA DE BOTÃO DE PÉ CB3-B915 (M)
BROTHER-142688-001	142688-001			CALÇO DA PINÇA DE BOTÃO DE PÉ CB3-B915 (L)
BROTHER-142852-001	142852-001			CALCADOR

BROTHER-143152-001	143152-001					ARRASTADOR AUXILIAR EF4-B956
BROTHER-143153-001	143153-001					
BROTHER-143154-001	143154-001					CALCADOR C. COSE MA4-B341 MA4-B551 MA4-B661
BROTHER-143179-001						CASQUILHO MA4-B531
BROTHER-143297-001	143297-001					ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B972 3B
BROTHER-143323-103	143323-103					ALAVANCA
BROTHER-143327-001	140260-001					ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE EF4-B956
BROTHER-143375-001	143375-001					BATENTE
BROTHER-143445-001	143445-001					TAMPA PLÁSTICA DO DISCO LH4-B814
BROTHER-143591-001	143591-001					ANILHA LT2-B838 LK3-B430
BROTHER-143647-101	143647-101					ALAVANCA DO MOVIMENTO DE CORTE LT2-B833
BROTHER-143654-001	143654-001					CALÇO DE DISPARO
BROTHER-143704-001						CALÇO DE DISPARO
BROTHER-143748-001	143748-001					GUIA DE FITA LH4-B814
BROTHER-143761-001	143761-001					CANHÃO DE AG. EF4-B956 3 FIOS
BROTHER-143784-901				HSH-7.94DRN		LANÇADEIRA DB2-B707-5 DB2-B715-5 DB2-B716-5 DB2-BASE
BROTHER-143877-001	143877-001					BORRACHA DE APOIO DB2-B737 DB2-B797
BROTHER-143910-001	143882-001	HA307J0671				ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814
BROTHER-143914-001	143914-001					ESTICADOR DE CORREIA LH4-B814
BROTHER-143917-001	143917-001					LANÇADEIRA LH4-B814, -2, -3, -4 LH4-B817
BROTHER-143986-001	141307-001	141307-901	130.12.091	DP2-LB	DSH-LB (814)	CAIXA DA BOBINE LH4-B812 LH4-B813
BROTHER-143986-101	143986-101			BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE LH4-B812 LH4-B813 LH4-B814 -2 -3 -4
BROTHER-143986-101				BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE LH4-B814 LH4-B815 LH4-B817 LZ1-
BROTHER-143989-101	143986-101			BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	TAMPA DO CROCHÉ
BROTHER-143998-001	143998-001					ALAVANCA
BROTHER-144016-001	144016-001					
BROTHER-144025-001	S34690-001					
BROTHER-144031-001	144031-001					CASQUILHO
BROTHER-144034-001	144034-001					BRAÇO
BROTHER-144042-001	144042-001	147934-001				CROCHÉ MA4-B511 B531 B551 B631 (sup.)
BROTHER-144043-001	144043-001					BATENTE
BROTHER-144049-001	S01248-001	159434-001				CROCHÉ MA4-B957 511 531 551 581 EF4-B651 631 661
BROTHER-144066-001	144066-001					ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B551 EF4-B957-5 (R)
BROTHER-144067-001	144067-001					ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B551
BROTHER-144069-001	144069-001					ARRASTADOR AUXILIAR EF4-B957 R
BROTHER-144070-001	144070-001					ARRASTADOR AUXILIAR EF4-B957
BROTHER-144073-001	144073-001					SUPORTE DA LÂMINA MA4-B511
BROTHER-144074-001	144074-001	V-6-14				LÂMINA MÓVEL EF4-B641-002/011 B511 B531 B551 B581
BROTHER-144075-001	SS-9090823-TP					PARAFUSO DA LÂMINA MÓVEL MA4-B551 (sextavado)
BROTHER-144079-001	144079-001					PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR EF4-B511
BROTHER-144083-001	144083-001					COLAR DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR EF4-B511
BROTHER-144097-001	144097-001					CALCADOR C. COSE EF4-B957

BROTHER-144103-009	144103-009				COPO DO TENSOR MA4-B500/600
BROTHER-144108-001	144108-001				FORNECEDOR DE LINHA MA4-B511 MA4-531 MA4-551
BROTHER-144127-001	144127-001				PROTECTOR DA AG. EF4-B531
BROTHER-144179-001	144179-001				SUORTE DA LÂMINA MA4-B551 MA4-B661
BROTHER-144238-001	144238-001				BARRA DE AG. LK3-B220 LK3-B221 135X17
BROTHER-144361-001	144361-001				
BROTHER-144458-001	417S15002	106568-003			PARAFUSO DA AG. LS2-B837 (TRIPLO ARRASTO) BAS-
BROTHER-144461-001	144461-001				CALCADOR LK3-B220 (dir.) 6x20mm
BROTHER-144462-001	144462-001				CALCADOR LK3-B220 (esq.) 6x20mm
BROTHER-144482-001	144482-001				CALCADOR (220)
BROTHER-144497-001	144497-001				CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 25mm
BROTHER-144500-001		12481-17T	147335-001		ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 MÉDIO
BROTHER-144519-001	144519-001				CALÇO DE DISPARO
BROTHER-144520-001	144520-001				ALAVANCA DE TRAVÃO CB3-B913 CB3-B915
BROTHER-144536-001	144536-001				CALÇO DE DISPARO
BROTHER-144574-001	144574-001				CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 32mm
BROTHER-144577-001	239376		240499		GUIA DE LINHA PARA AG. DB2-B755 DB2-B757 JK-A4 JK-
BROTHER-144588-001	229-21605				MOLA DE FREIO DB2-B484
BROTHER-144619-000	144619-000				CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO MA4-511 MA-531 MA-
BROTHER-144629-001					CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 25mm
BROTHER-144631-001					CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 32mm
BROTHER-144634-001	144634-001				CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B814
BROTHER-144635-001	144635-001				CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B814 1,2mm (oval)
BROTHER-144637-001	144637-001				CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B814
BROTHER-144657-001	144657-001				ANILHA CB3-B915
BROTHER-144659-101	144659-101				CHAPA DE AG. CB3-B916 CB3-B917 6mm
BROTHER-144669-001	144669-001				TRAVÃO DA LINHA CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-144681-001					MOLA DE FREIO LT2-B835
BROTHER-144700-101	144700-101				BIELA CB3-B915
BROTHER-144747-201	144747-201				BRAÇO DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916 (completo)
BROTHER-144775-001	144775-001				CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 EF4-B551-069-
BROTHER-144783-001	144783-001				CHAPA DE FRANZIR MA4-B551 P/146587-001
BROTHER-144872-101	144872-101				FILTRO DA BOMBA DE ÓLEO DB2-B737
BROTHER-144881-001	144881-001				CHAPA DE AG. 2AG. 09,53mm 3/8" LT2-B875-5
BROTHER-144882-001	144882-001				CHAPA DE AG. 2AG. 07,95mm 5/16" LT2-B875-5
BROTHER-144903-901			130.11.116	HSH-12-15L (H)	LANÇADEIRA LT2-B831-5, -B832-5 JK 5842-5; JK 5842D-3
BROTHER-144949-001	144949-001				CALCADOR 2 AG. 50,80mm 2" LT2-B832
BROTHER-145136-001	145136-001				BASE DO CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 16mm
BROTHER-145145-001	145145-001				CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 16mm (malhas)
BROTHER-145147-001	145147-001				GUIA DO CALCADOR C. COSE MA4-B551-063 MA4-B661
BROTHER-145225-001		145225-001			CALCADOR CM2-B931 CM-B932 CM-B935 BS-101 (dir.)
BROTHER-145228-001		145228-001			CALCADOR CM2-B931 CM-B932 CM-B935 BS-101 (esq.)

BROTHER-145230-001	145230-001				CALCADOR CM2-B931 CM-B932 CM-B935 BS-101 (dir.)	
BROTHER-145231-001	145243-001				CALCADOR CM2-B931 CM-B932 CM-B935 BS-101 (esq.)	
BROTHER-145241-001	145241-001				BRAÇO	
BROTHER-145245-001	145245-001				CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B814 BASE DA CHAPA DE	
BROTHER-145246-001	145246-001				CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B814 1,4mm	
BROTHER-145247-001	145247-001				PARAFUSO DA CHAPA DE AG. LH4-B814 LH4-B815	
BROTHER-145265-001				BO-LKB (A)	BO-LKJ (A)	BOBINE BAS-330 LK3-B220 LK3-B221 LK3-B222 LK3-B223
BROTHER-145350-001	145350-001				CALÇO DE DISPARO LH4-B814	
BROTHER-145366-001	145366-001				LÂMINA CORTE DE LINHA LH4-B814-4	
BROTHER-145367-001	145367-001				LÂMINA CORTE DE LINHA LH4-B814-4	
BROTHER-145416-001	145416-001				COLAR LH4-B814	
BROTHER-145442-001	145442-001				CALÇO DE DISPARO LH4-B814	
BROTHER-145446-001	145446-001				DISCO DO TENSOR DB2-B737 DB2-B755 DB2-757 DB2-	
BROTHER-145466-001	145466-001				BIELA DO FORNECEDOR DE LINHA DB2-B790 DB2-B791	
BROTHER-145510-001	145510-001				SUPORTE DA BARRA DO ARRASTADOR DB2-B705	
BROTHER-145512-001	145512-001				BRAÇO DO MOVIMENTO DE ARRASTO DB2-	
BROTHER-145519-001	229-21605				MOLA DE FREIO DB2-B735 DB2-B705 LK3-430	
BROTHER-145610-101	145610-101				CONTRA LÂMINA DB2-B790 ROTATIVA (FAZER RIFA)	
BROTHER-145617-001	145617-001				BATENTE DA LÂMINA DB2-B715 DB2-B757	
BROTHER-145731-001	A0045				JUNTA VEDANTE RESISTÊNCIA COMELUX EM	
BROTHER-145731-001	145731-001				LÂMINA	
BROTHER-145740-001	145740-001				CALCADOR LH4-B814 LH4-B815, 8802, 8803, 8810, 8814,	
BROTHER-145821-001	145821-001				BLOCO DOS CROCHÉS COMPLETO	
BROTHER-146000-001	146000-001				GUIA DA TESOURA LH4-B814	
BROTHER-146001-001	146001-001				PARAFUSO EIXO DO GUIA DA TESOURA LH4-B814	
BROTHER-146002-001	146002-001				PARAFUSO EIXO DO GUIA DA TESOURA	
BROTHER-146003-101	146003-001				BORRACHA DE APOIO DB2-B737 DB2-B797 (CANTO	
BROTHER-146003-109	S01302-009				BORRACHA DE APOIO DB2-B737 DB2-B797 (CANTO	
BROTHER-146025-001		233028		BO-107 (A)	BOBINE LH4-B814 LBH-790 KBH-783 (LISA) DL1-B812	
BROTHER-146038-001	B3429-555-000				MOLA DA JOELHEIRA DDL-555 DDL-5550	
BROTHER-146042-001	146612-001	147934-001			CROCHÉ MA4-B511 B531 B551 B631 (sup.)	
BROTHER-146090-001	146090-001				BRAÇO DO TIRA LINHAS DB2-B716	
BROTHER-146091-001	146091-001				ALAVANCA DO TIRA LINHAS DB2-B781	
BROTHER-146093-001	146093-001				SUPORTE DO EIXO DO FORNECEDOR DE LINHA DB2-	
BROTHER-146200-001	146200-001				ANILHA DE MOLA DO TENSOR LH4-B815	
BROTHER-146206-001	146206-001				COPO DO TENSOR DO CORTE DE LINHA DB2-B757 DB2-	
BROTHER-146225-001	146225-001				GUIA DE LINHA DA MEIA LUA DT2-B962	
BROTHER-146230-001		12481-22T			ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 FINO	
BROTHER-146232-001	100266-001	12482	B18		CHAPA DE AG. PONTO PRESO B18 COM ESCALA	
BROTHER-146233-001					CHAPA DE AG. PONTO PRESO B14	
BROTHER-146251-001	146251-001				CALÇO DA CHAPA DE AG.	
BROTHER-146290-001	272152			BO-95 (A)	BOBINE PONTO PRESO DB2-B737 B757 B715 B705 B790	

BROTHER-146354-001			PARAFUSO DO EIXO DA PINÇA
BROTHER-146421-001	146421-001		VISOR DO ÓLEO EF4-B500
BROTHER-146427-001	146427-001	SC-A350-4515	PARAFUSO DA AG. BROTHER-
BROTHER-146443-001	146443-001		TAMPA FRONTAL MA4-B511 MA4-531MA4-551
BROTHER-146446-001	154829-001		MOLA DA TAMPA EF4-B551 EF4-B611 EF4-B694
BROTHER-146450-001	146450-001		MOLA DA TAMPA LATERAL MA4-B511/531/551
BROTHER-146451-001	146451-001		FECHO DA TAMPA LATERAL MA4-B511/531/551
BROTHER-146452-001	146452-001		MOLA DA TAMPA LATERAL MA4-B511/531/551
BROTHER-146453-001	146453-001		PARAFUSO DO FECHO DA TAMPA EF4-B531 MA4-
BROTHER-146476-001	146476-001		BIELA DA BARRA DE AG. EF4-B511 EF4-B531 MA4-B551
BROTHER-146476-101	146476-101		BIELA DA BARRA DE AG. EF4-B511 EF4-B531 MA4-B551
BROTHER-146483-001	146483-001		BARRA DE AG. MA4-B511/531/551
BROTHER-146484-001	146484-001		CASQUILHO DA BARRA DE AG. MA4-B500 831U 832U
BROTHER-146486-001	159636-000		CASQUILHO DA BARRA DE AG.
BROTHER-146487-001	146487-001		CANHÃO DE AG. MA4-B551-061/062 2x4mm 5 FIOS
BROTHER-146489-001	146489-001		CANHÃO DE AG. MA4-B551 3,00mm 5 FIOS
BROTHER-146491-001	146491-001		CANHÃO DE AG. MA4-B551-065-5 5,00mm 5 FIOS
BROTHER-146496-301	146496-001		PROTECTOR DA AG. MA4-B551
BROTHER-146498-001	146498-001		CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551-062-3 MA4-B661 (5
BROTHER-146501-001	146501-001		CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551-063-3 MA4-B661
BROTHER-146502-001	146502-001		CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551-063-4 MA4-B661
BROTHER-146503-001	146503-001		CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 3x5mm (5
BROTHER-146504-001	146504-001		CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 5x5mm (5
BROTHER-146505-001	146505-001		CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 5x5mm (5
BROTHER-146508-001	146508-001		CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551-069-5 MA4-B661
BROTHER-146510-001	146510-001		CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 5x5mm (5
BROTHER-146522-201	146522-201		BATENTE DO CALCADOR MA4-B500
BROTHER-146523-001	146523-001		TIRANTE DO LEVANTAMENTO DO CALCADOR C. COSE
BROTHER-146523-101	146523-101		TIRANTE DO LEVANTAMENTO DO CALCADOR C. COSE
BROTHER-146545-001	146545-001		BATENTE 511
BROTHER-146546-001	146546-001		BATENTE 511
BROTHER-146555-001	146555-001		CASQUILHO MA4-B511 MA4-B531 MA4-B551
BROTHER-146564-001	146564-001		FÊMEA DO DIFERENCIAL MA4/EF4
BROTHER-146565-001	146565-001		PERNO DIFERENCIAL MA4/EF4 SINGER- 831 832
BROTHER-146567-001	146567-001+ 146572-		ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B551-061
BROTHER-146568-001	146568-001		ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B551-065
BROTHER-146569-001	146569-001		ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B551
BROTHER-146570-001	S01777-001		ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B551-069 MA4-B661-069
BROTHER-146572-001	146572-001	S17760-001	ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B551-063 B651-061-3-
BROTHER-146573-001	146573-001	S17761-001	ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B551-065 5x5mm
BROTHER-146574-001	146574-001		ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B551-065 5x5mm
BROTHER-146575-001	146575-001		ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B551-069 (franzir)

BROTHER-146576-001	146576-001			ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B551-071 (franzir)
BROTHER-146577-001		146744-001 +		ARRASTADOR AUXILIAR EF4-B511-001 EF4-B511-31
BROTHER-146578-001	S13429-001			ARRASTADOR AUXILIAR MA4-B511-001 MA4-B511-31
BROTHER-146603-301	S01248-001			CROCHÉ MA4-B957 511 531 551 581 EF4-B651 631 661
BROTHER-146616-001	146616-001			CASQUILHO MA4-B511 MA4-B531 MA4-B551
BROTHER-146627-001	146627-001			EIXO MA4-B551 SINGER- 842
BROTHER-146628-001	146628-001			EIXO DE ALIMENTAÇÃO
BROTHER-146633-001	146633-001			CASQUILHO MA4-B511 MA4-B531 MA4-B551
BROTHER-146635-001	146635-001			CROCHÉ MA4-B551 (ponto de cadeia)
BROTHER-146717-001	146717-001			TAMPA LATERAL EF4-B511
BROTHER-146730-001				CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 0x5mm (3
BROTHER-146731-001	146731-001			CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 0x4mm (3
BROTHER-146732-001	146732-001			CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 0x6mm (3
BROTHER-146733-001	146733-001			CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 0x6mm (3
BROTHER-146734-001	146734-001			CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 0x5mm (3
BROTHER-146737-001				CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 0x5mm (3
BROTHER-146744-001	146744-001 + 146577-			ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-B511
BROTHER-146744-001			146749-001+146744-	ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B511-001 MA4-B531-022
BROTHER-146745-001	146745-001			ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B511-001 MA4-B531-002
BROTHER-146746-001	S13188-001	S13192-001	156332-001	ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B551-069 MA4-B511-008
BROTHER-146748-001	146744-001 + 146577-			ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-B511
BROTHER-146749-001	S13416-001			ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B511-001 MA4-B531-
BROTHER-146750-001	156131-001			ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-B531-027 MA4-B511-
BROTHER-146761-001	146761-001			GUIA DE COSTURAS MA4-B511 MA4-B531 MA4-B551
BROTHER-146771-001	146771-001			CANHÃO DE AG. EF4-B531 01,80mm 4 FIOS
BROTHER-146773-001	146773-001		S30547-001	CANHÃO DE AG. EF4-B531 02,20mm 4 FIOS
BROTHER-146775-001	146775-001			CANHÃO DE AG. EF4-B531 03,00mm 4 FIOS
BROTHER-146777-001	146777-001			PROTECTOR DA AG. MA4-B511 EF4-B531 EF4-B551
BROTHER-146781-001	S01713-001	146783-001	S01711-001	CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531-022 2,2x5mm
BROTHER-146782-001	S01713-001	146783-001		CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531-022 2,2x6mm
BROTHER-146783-001	S01713-001	146783-001		CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531 EFA-B571 2,2x6mm
BROTHER-146785-001	146785-001			CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531-032 3,0x7mm EF4-
BROTHER-146786-001	S01713-001	146783-001		CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531-033 2,2x5mm
BROTHER-146790-001	146790-001			ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B531-037
BROTHER-146791-001	146791-001			ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B531
BROTHER-146869-001	146869-001			MOLA DO CALCADOR C. COSE EF4-B511/531/551
BROTHER-146870-001	146870-001			MOLA DO CALCADOR C. COSE EF4-B511/531/551
BROTHER-146871-001	146871-001			CALCADOR C. COSE EF4-B551 3x5mm
BROTHER-146874-001	146874-001			CALCADOR C. COSE EF4-B551 5x5mm
BROTHER-146890-201	146890-201			CALCADOR C. COSE EF4-B511 EF4-B531 EF4-B561 EF4-
BROTHER-146893-001	146884-001			CALCADOR C. COSE EF4-B511 EF4-B531 EF4-B561 EF4-
BROTHER-146895-001	156564-001		208730	CALCADOR C. COSE

BROTHER-146897-001	146897-001				UNHA DO CALCADOR C. COSE EF4-B511
BROTHER-146902-001	156565-001				CALCADOR C. COSE EF4-B531-022/23 3x4
BROTHER-146905-001	146905-001				UNHA DO CALCADOR C. COSE EF4-B531-027
BROTHER-146965-001	146965-001				CALCADOR C. COSE MA4-B341 MA4-B551 MA4-B661
BROTHER-147101-901				HSH-7.94BTR	LANÇADEIRA DB2-B790-3-0, -303, -B791-3-0, -333
BROTHER-147245-001	147245-001				CHAPA DE AG. PONTO PRESO B26
BROTHER-147317-001	147317-001				MOLA DA MANIVELA LH4-B814
BROTHER-147322-001		147322-001			CHAPA DE AG. PONTO PRESO B22
BROTHER-147327-001	147327-001				ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO DB2-745
BROTHER-147344-001	147344-001				SUPORTE DO TENSOR MA4-B500
BROTHER-147370-101	147370-101				CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 3x3mm
BROTHER-147404-001	147404-001				PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE
BROTHER-147435-001	147435-001				CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 EF4-B551-069-
BROTHER-147437-001	147437-001				CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 EF4-B551-069-
BROTHER-147477-001	147477-001				MOLA DO REMATE EF4-B511 EF4-B531
BROTHER-147518-001	114908-001				BARRA DE AG. DB2-714
BROTHER-147521-001	147521-001				BOMBA DE ÓLEO MA4-500
BROTHER-147551-001	147551-001				CHAPA DE AG. LK3-B430 KM-4300 BAS-311 KE-431B
BROTHER-147552-001	147552-001				CHAPA DE AG. LK3-B430 KM-4300 BAS-311 KE-431B
BROTHER-147553-001	147553-001				CHAPA DE AG. LK3-B430 KM-4300 BAS-311 KE-431B
BROTHER-147573-001	147573-001				EXCÊNTRICO DO PONTO DB2-B714
BROTHER-147581-001	147581-001				CHAPA DE AG. LK3-B430 KM-4300 BAS-311 KE-431B
BROTHER-147631-001	147631-001				FÊMEA DA AG. MA4-B511 EF4-B531
BROTHER-147672-001	147672-001				CHAPA DE FIXAR O CABO DE ABRIR TENSORES
BROTHER-147710-001	147710-001				GUIA DE BAÍNHAS INVISÍVEIS MA4-B511 MA4-B531 MA4-
BROTHER-147714-001	110117-001				ESFERA DO MOVIMENTO DO CROCHÉ CM2-B931 CM2-
BROTHER-147727-001	110199-001				BASE CM2-B931 CM-B932 CM-B935 BS-101
BROTHER-147769-901				HSM-B1H	LANÇADEIRA DB2-B745-5 DDL-201H MITSUBISHI- DY330-
BROTHER-147785-001	147785-001			HSM-B1H	CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 2x4mm
BROTHER-147790-001		130.10.007	BC-DBM (1)-NBL	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE DB2-B797-5
BROTHER-147790-001		130.10.007	BC-DBM (1)-NBL	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE DB2-D797 DB2-D797-5
BROTHER-147832-001	S13431-001				ARRASTADOR AUXILIAR MA4-B511-009
BROTHER-147919-001					BORRACHA DE APOIO MA4-B551 EF4-B511 EF4-B531,
BROTHER-147933-001	147933-001				PARAFUSO EIXO P/146587-001 (APARELHO DE
BROTHER-147934-001	146612-001	147934-001			CROCHÉ MA4-B511 B531 B551 B631 (sup.)
BROTHER-147935-001					CROCHÉ MA4-B511 B531 B551 B631 (sup.) (cego)
BROTHER-147936-001	147936-001	147934-001			CROCHÉ MA4-B511 B531 B551 B631 (sup.)
BROTHER-147937-001	159686-001	147934-001			CROCHÉ MA4-B511 B531 B551 B631 (sup.)
BROTHER-148030-001	148030-001				CHAPA DE AG. PONTO PRESO DB2-B791
BROTHER-148031-001					CHAPA DE AG.
BROTHER-148052-001	148052-001				BARRA DE AG. LH4-B814 LH4-B815
BROTHER-148053-001	148053-001				GUIA DE LINHA PARA AG. LH4-B814

BROTHER-148259-001	148259-001			LÂMINA CORTE CORDÃO EF4-B631 EF4-B611
BROTHER-148285-001				BRAÇO DO REGULADOR DE PONTO DB2-B790
BROTHER-148342-001	148815-001			LÂMINA MÓVEL EF4-B641-002/011 B511 B531 B551 B581
BROTHER-148345-001	148345-001			SUORTE DA LÂMINA MA4-B551 MA4-B661
BROTHER-148350-101	148350-101	BC-DB1-NBL6		CAIXA DA BOBINE DB2-B705-1 DP2-B791-40-5 BAS-23
BROTHER-148355-001	148355-001			PARAFUSO DA UNHA MA4-B511-007
BROTHER-148401-001	148401-001			ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B531-026
BROTHER-148402-001	148402-001			ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B531-026
BROTHER-148405-001	148405-001			CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 5x5mm
BROTHER-148502-001	148502-001			CASQUILHO LT2-B833 LT2-B835
BROTHER-148515-001	148515-001			ALAVANCA LT2-B832
BROTHER-148535-001	148535-001			LÂMINA MÓVEL LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B836
BROTHER-148538-001	148538-001			LÂMINA FIXA LT2-B832 LT2-B835 (esq.)
BROTHER-148539-001	148539-001			PARAFUSO DA LÂMINA FIXA LT2-B832 LT2-B835
BROTHER-148593-001	148593-001			MOLA DO CORTE DE LINHA LT2-B832
BROTHER-148599-001	148599-001			ESPELHO LT2-B845 (F)
BROTHER-148603-001		BO-112 (A)	DB0-112 (A)	BOBINE LT2-B832 LT2-B833 LT2-B835-3 LT2-B835-3-0
BROTHER-148607-002	148607-002			ALAVANCA DE REMATE
BROTHER-148640-001	148640-001			BRAÇO DO REMATE LS2-B837
BROTHER-148642-001	148642-001			ALAVANCA DE REMATE
BROTHER-148656-001	148656-001			GUIA DE LINHA PARA AG. LT2-B835
BROTHER-148683-001	148683-001			CALCADOR 2 AG. 03,98mm 5/32" LT2-B832 LT2-B835 LT2-
BROTHER-148691-001	148691-001			CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" ABERTO
BROTHER-148695-001	148695-001			CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" LT2-B842 (aberto)
BROTHER-148699-001	148699-001			ARRASTADOR LT2-B845 LT2-B832 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-148701-001	148701-001			ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-148704-001	112660-001			ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-148705-101	148705-101			CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 5x5mm
BROTHER-148727-001	148727-001			ANILHA DA LANÇADEIRA LT2-B832 LT2-B833 0,6mm
BROTHER-148815-001	148815-001			LÂMINA MÓVEL EF4-B641-002/011 B511 B531 B551 B581
BROTHER-148819-001	148819-001			ANILHA DA LANÇADEIRA LT2-B832 LT2-B833 0,4mm
BROTHER-148844-001	148844-001			BARRA DE AG. DB2-790 (DBX5)
BROTHER-148846-901		HSH-7.94BOHNTR		LANÇADEIRA DB2-B707-5 DB2-B715-5 DB2-B716-5 DB2-
BROTHER-148858-001	148858-001			CRANK DA BIELA DA BARRA DE AG. MA4-B581
BROTHER-148865-001	148865-001			CALCADOR DT6-B926-6A, H-928-6
BROTHER-148869-001	148869-001			CROCHÉ DT6-B926-8A DT6-B926-6A 1/4" (S)
BROTHER-148870-001	148870-001			CROCHÉ DT6-B926-8A DT6-B926-6A 1/4" (M)
BROTHER-148871-001	148871-001			CROCHÉ DT6-B926-8A DT6-B926-6A 1/8" (L)
BROTHER-148878-001	148878-001			GUIA DE LINHA DT6-B926 DT6-B927 DT6-B928
BROTHER-148971-001	148971-001			ARRASTADOR DT6-B926 DT6-B928 06,40mm 1/4"
BROTHER-148991-001	148991-001			TAMPA FRONTAL MA4-B511
BROTHER-148997-001	148997-001			TAMPA FRONTAL MA4-B551

BROTHER-149031-001	B1613-012-IOO					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO
BROTHER-149083-001	149083-001					BATENTE 715
BROTHER-149169-001	149169-001					LÂMINA FIXA LT2-B832 LT2-B835 (dir.)
BROTHER-149262-001	149262-001					FÊMEA DO CALCADOR C. COSE MA4-B551
BROTHER-149288-003	149288-003					PARAFUSO DA LÂMINA FIXA LH4-B814 (cabeça chata)
BROTHER-149312-001	P112 1/4"					CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" LT2-B832 (fechado)
BROTHER-149524-001	149524-001					UNHA DO CALCADOR C. COSE BAS-102
BROTHER-149566-002	149566-002					FÊMEA DO TENSOR MA4/EF4/FD4
BROTHER-149605-001	SB4685-001					MOLA LT2-B836 LT2-B835 P/ BARRAS DE AG.
BROTHER-149610-001	149610-001					PERNO DE DISPARO DAS BARRAS DE AG. LT2-B845
BROTHER-149613-001	149613-001					BIELA DO FORNECEDOR DE LINHA LT2-B831 LT2-B835
BROTHER-149616-001	149616-001					ALAVANCA DE SUSPENSÃO DE AGULHAS LT2-B835
BROTHER-149766-001	149766-001					CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 32mm
BROTHER-149821-001	149821-001					EIXO DA CAMBOTA LT2-B832 LT2-B879
BROTHER-149857-001	149857-001					MOLA LT2-B835 LT2-B836 (SUSPENSÃO DE AG.)
BROTHER-149868-001	149868-001					ALAVANCA DE DISPARO DAS AG. LT2-B835
BROTHER-149887-001	149887-001					SUORTE DO VEDANTE EF4-B511 EF4-B531 831U 832U
BROTHER-149938-001	149938-001					ARRASTADOR LT2-B845 LT2-B832 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-149939-001	149939-001					ARRASTADOR LT2-B845 LT2-B832 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-149940-001	P112 3/8"					CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" LT2-B832 3/8"
BROTHER-149942-001	P112 3/8"					CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" LT2-B832 3/8"
BROTHER-149948-001	149948-001					ARRASTADOR LT2-B845 LT2-B832 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-149954-001	149954-001	149954-001				CHAPA DE AG. 2AG. 15,88mm 5/8" LT2-B832 LT2-B834
BROTHER-149956-001	149956-001	149954-001				CHAPA DE AG. 2AG. 15,88mm 5/8" LT2-B832 LT2-B834
BROTHER-149970-001	149970-001					TIRANTE DO CORTE DE LINHA LT2-B830-400 LT2-B830-
BROTHER-150300-001	236083					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
BROTHER-150371-901	16291		130.16.000	HSH-12-15LC	HSH-12L (1)	LANÇADEIRA LT2-B835
BROTHER-150372-901				HSH-12-15LCTR1		LANÇADEIRA LT2-B835-3-0 LT2-835-5 LT2-B835-3-0 5-0
BROTHER-150384-001	150384-001					PROTECTOR DE DEDOS DB2-B735 DB2-B755
BROTHER-150436-001	U-193					CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
BROTHER-150487-001			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA DB2-B747-5/7 DB2-B797 B797-5 DB2-B798
BROTHER-150487-901	SA1720-001	130.09.207	130.10.048	HSH-A1HTR	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA DB2-B745-5, -7 DB2-B747-5/7 DB2-B797
BROTHER-150528-001	150528-001					TIRANTE DO CORTE DE LINHA LT2-B830-400 LT2-B830-
BROTHER-150531-001	150531-001					ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-150532-001	150532-001					CALCADOR 2 AG. 22,25mm 7/8" LT2-B832
BROTHER-150534-001	150534-001					CHAPA DE AG. 2AG. 22,25mm 7/8" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-150538-001						BRAÇO LBH-B814
BROTHER-150554-002	150554-002					FÊMEA CB3-B916
BROTHER-150668-001	150668-001					CALCADOR DT2-B926 DT6-B928 1/4" 264
BROTHER-150755-001	SC-0104-4517	SC-0104-5607				PARAFUSO DA AG. SPS-1201 SPS-1306 KM-250 KM-2070
BROTHER-150763-001	150763-001					CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 16mm 6mm
BROTHER-150764-001	150764-001					CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 25mm 6mm

BROTHER-150765-001	150765-001					CALCADOR LH4-B814 LH4-B815 32mm 6mm
BROTHER-150789-001	150789		P127			CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (largo)
BROTHER-150791-001				BO-1215L-N		BOBINE LS2-B837,-5
BROTHER-150792-001	150792-001					CHAPA DE AG. PONTO PRESO H26
BROTHER-150793-001	150793					ARRASTADOR PARA CHAPA H26 DB2-B755 DB2-714
BROTHER-150850-001	150850-001					CHAPA DE AG. 2AG. 03,98mm 5/32" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-150852-001	150852-001					CHAPA DE AG. DT2-B962 06,40mm 1/4" (pesados)
BROTHER-150885-001	150885-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-150966-901		130.15.050	130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA LT2-B837 LT2-B837-5 SEIKO- 244, 254, 255
BROTHER-150971-001	150971-001	155484-001		BO-1215mm (A)	BO-1215L-N	BOBINE LT2-B837 LT2-B837-300 LT2-B838 LT2-B838-5
BROTHER-150982-001	150982-001					ALAVANCA DO FUSÍVEL MECÂNICO
BROTHER-151011-001	151011-001					MOLA DE FREIO LT2-B836 LH-512 LH-515
BROTHER-151014-001						GUIA DE LINHA PARA AG. LS2-B837 (TRIPLO ARRASTO)
BROTHER-151016-001			130.11.201	HSH-12-15L (TR)		LANÇADEIRA LT2-B832-3-0 (A) 400 LT2-B832-3-0, -401, -
BROTHER-151034-001	151034-001					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LT2-B835
BROTHER-151035-001	151035-001					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LT2-B830
BROTHER-151039-001				HSH-12-15LC	HSH-12L (1)	LANÇADEIRA LT2-B835-3 5 LT2-B841-3 LT2-842-3 SEIKO-
BROTHER-151041-001	B1837-528-OAO		130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE LT2-B835-3 5 800 LT2-B845 (COM
BROTHER-151044-001				CP-12CTR		CAIXA DA BOBINE LT2-B835-3-0~LT2-B835-905
BROTHER-151076-001	151076-001					CALCADOR 2 AG. 01,60mm 1/16" LT2-B841
BROTHER-151078-001	151078-001					ARRASTADOR LT2-B845 LT2-B841 LT2-B832 LT2-B834
BROTHER-151081-001	151081-001					SUORTE DO ARRASTADOR LT2-
BROTHER-151138-001			130.11.084	HSH-12-15M	HSH-12-15L	LANÇADEIRA LT2-B831-1 LT2-B832-3 LT2-B834-3
BROTHER-151145-001	236083					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
BROTHER-151272-001	151272-001					ABRIDOR DE TENSOR
BROTHER-151288-001	151288-001					CALCADOR DB2-B793
BROTHER-151293-001	151293-001					CALCADOR DB2-B793
BROTHER-151325-001	151325-001					ARRASTADOR DB2-B792-13 (inf.)
BROTHER-151328-001	151328-001					ARRASTADOR DB2-B792 DB2-B793 DB2-B795 (inf.)
BROTHER-151361-001	151361-001					BIELA DO ARRASTO DB2-B792 DB2-B793 (sup.)
BROTHER-151362-001	151362-001					BIELA DB2-B757 DB2-B792 DB2-B793
BROTHER-151383-001	151383-001					ARRASTADOR DB2-B792 DB2-B793 DB2-B795 (sup.)
BROTHER-151384-001	151384-001					ARRASTADOR DB2-B792-13 (sup.)
BROTHER-151385-001	151385-001					ARRASTADOR DB2-B792 DB2-B793 DB2-B795 (sup.)
BROTHER-151387-001	151387-001					ARRASTADOR DB2-B792 DB2-B793 DB2-B795 (sup.)
BROTHER-151388-001	151388-001					ARRASTADOR DB2-B792 DB2-B793 DB2-B795 (sup.)
BROTHER-151396-001	151396-001					PARAFUSO EIXO DB2-792
BROTHER-151467-001	151467-001					CANHÃO DE AG. MA4-B551 7,00mm 5 FIOS
BROTHER-151478-001	151478-001					CHAPA DE AG. DT2-926 DT6-B926 DT6-B928 04,76mm
BROTHER-151479-001	151479-101					CALCADOR DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927 04,80mm
BROTHER-151483-001	151483-001					ARRASTADOR DT6-B926 DT6-B928 04,76mm 3/16" 3/16"
BROTHER-151564-001	151564-001	240135				CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) PARA FECHOS

BROTHER-151568-001	151568-001	151568-001 +				CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) LS2-B837 LS2-
BROTHER-151594-001	145944-001	B2421-522-000	B1418-541-000			GUIA DE LINHA PARA AG. DB2-
BROTHER-151602-001	151602-001					PARAFUSO DO MOVIMENTO DE ARRASTO LS2-B837
BROTHER-151843-001	151843-001					CALÇO DE CORTE LH4-B814
BROTHER-151845-001	2120304-301	MF25EO125		BC-DBM (1)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE BAS-350 -360 -412 -416 -423 BAS-26
BROTHER-151847-001 + 151850-	U-192KC	C68 1/4"	U192LC + U193K			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
BROTHER-151850-001	U-193K		U192LC + U193K			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
BROTHER-151900-001	151900-001					VEIO LK3-B430
BROTHER-151905-001	151905-001					ALAVANCA
BROTHER-151940-001	151940-001					BATENTE DE PARAGEM LK3-B430
BROTHER-151941-301	151941-301					BATENTE DE PARAGEM LK3-B430 B486
BROTHER-151948-001	151948-001					EIXO DO ROLETO DE DISPARO LK3-B430
BROTHER-151983-001	150983-001					ALAVANCA DO CORTE DE LINHA CB3-B915
BROTHER-151987-002						PARAFUSO EIXO LÂMINA MÓVEL DB2-B737 DB2-798
BROTHER-151990-001	151990-001					TIRANTE DO CORTE DE LINHA CB3-B915
BROTHER-152000-001	152000-001					CASQUILHO LK3-B432
BROTHER-152034-001	152034-001					ARRASTADOR CM2-B931
BROTHER-152046-001	152046-001	152046-001				GUIA DE LINHA CM2-B935 BS-101 BS-101H
BROTHER-152047-001	152047-001					UNHA DO CALCADOR CM2-B931 CM2-B935
BROTHER-152242-001	152242-001					CASQUILHO DA BARRA DE AG. LK3-B430 (sup.)
BROTHER-152243-001	152243-001					CASQUILHO DA BARRA DE AG. LK3-B430 (inf.)
BROTHER-152283-001						CALCADOR PLK AMS SPS BAS (2,5mm) (campo)
BROTHER-152593-001	152593-001					ACOPLAMENTO DO MOTOR
BROTHER-152637-001						CALCADOR PLK AMS SPS BAS (2,0mm) (campo)
BROTHER-152682-001						RETENTOR DA LANÇADEIRA LK3-B430
BROTHER-152685-301	152685-902		115.00.275	SH430	HLK-430	LANÇADEIRA LK3-B4300E B430E B4310E B431E LK3-
BROTHER-152686-001						RETENTOR DA LANÇADEIRA LK3-B430
BROTHER-152687-001		SA1882-001	115.00.275	SH430	SH-282	LANÇADEIRA LK3-B430-2 LK-1850 LK-1900 (B)
BROTHER-152687-201			115.00.275	SH430	SH-282	LANÇADEIRA LK3-B430E B431E B432E B433E B434E LK3-
BROTHER-152687-902			115.10.006	SH280	SH-1850	LANÇADEIRA LK3-B430 (B)
BROTHER-152688-001				BC-LK (B2)		CAIXA DA BOBINE BAS-330
BROTHER-152690-101				BC-LK (B3)		CAIXA DA BOBINE LK3-B430
BROTHER-152703-101	152703-101					ANILHA ESPAÇADOR LK3-B430
BROTHER-152705-101	152705-101					FÊMEA DA EMBRAIAGEM LK3-B430
BROTHER-152775-001	152775-001					BRAÇO DE LEVANTAMENTO DE CALCADOR LK3-B430
BROTHER-152872-001	152872-001					COPO DO TENSOR LK3-B430
BROTHER-15287-701	120448-001	15287-A				ORING 15,00x7,00mm (nº 08) SPS-1201 SPS-1306 LH4-
BROTHER-152879-101	152879-101					MOLA DO TENSOR MA4-B511/531
BROTHER-15288						ORING 15,00x7,00mm (nº 08)
BROTHER-152890-001	152890-001					GUIA DE LINHA PARA AG. LK3-B430
BROTHER-152897-001	152897-001					ALAVANCA DO CORTE DE LINHA LK3-B430
BROTHER-152897-201	152897-201					TIRANTE DA LÂMINA LK3-B430

BROTHER-152901-001	152901-001				LÂMINA MÓVEL LK3-B430
BROTHER-152904-001	152904-001				PARAFUSO DA LÂMINA LK3-B430
BROTHER-152905-001	152905-001				LÂMINA FIXA LK3-B430
BROTHER-152906-001	152906-101				PEÇA DO CORTE DE LINHA LK3-B430
BROTHER-152966-001	152966-001				SUORTE DO FELTRO LK3-B438 LK3-B448
BROTHER-152981-001	152981-001				PEÇA DO CORTE DE LINHA LK3-B430
BROTHER-153045-001	153045-001				BATENTE 430
BROTHER-153157-001	153157-001				CHAPA DE AG. PONTO PRESO B12
BROTHER-153190-001					CHAPA DE AG. PONTO PRESO B16
BROTHER-153208-001	153208-001				PARAFUSO DA CHAPA DE AG. LK3-B430
BROTHER-153219-001	153219-001				COLAR LK3-B430 LK3-B438
BROTHER-153220-001	153220-001				COLAR LK3-B430 LK3-B438
BROTHER-153232-001	153232-001				CHAPA DE AG. 2AG. 02,40mm 3/32" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-153243-001	153243-001				ANILHA DA LANÇADEIRA LT2-B832 LT2-B833 0,2mm
BROTHER-153244-001	153244-001				ANILHA DA LANÇADEIRA LT2-B832 LT2-B833 0,3mm
BROTHER-153581-001	153581-001				ARRASTADOR DB2-B792 DB2-B793 DB2-B795 (sup.)
BROTHER-153604-001	153604-001				BARRA DE AG. LT2-B835 LT2-845 (esq.)
BROTHER-153606-001	153606-001				BARRA DE AG. LT2-B835 LT2-845 (dir.)
BROTHER-153660-001	153660-001				ROQUETE
BROTHER-153663-001	153663-001				ROQUETE BAS-511
BROTHER-153667-001	153667-001				CASQUILHO MA4-B511 MA4-B531 MA4-B551
BROTHER-153691-001	153691-001				CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 3x5mm (5
BROTHER-153757-001	153757-001				BRAÇO
BROTHER-153759-001	153759-001				COLAR DA LÂMINA CB3-B915
BROTHER-153849-001	153849-001				UNHA DA CHAPA DE AG.
BROTHER-153877-001	153877-001				FORNECEDOR DE LINHA LT2-B838
BROTHER-153890-001	153890-001				CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" LT2-B878 LS2-B877 LT2-
BROTHER-153895-001	153895-001	H4763E8001 1/2			CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" LT2-B878 LT2-B838 (triplo
BROTHER-153902-001	153902-001				ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-153905-001	153905-001				CALCADOR 2 AG. 19,08mm 3/4" LT2-B878 19,08mm 3/4"
BROTHER-153912-901	15502		130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)
BROTHER-153984-101	153984-101				LANÇADEIRA LT2-B838 SEIKO- LLE-
BROTHER-154089-001					CALCADOR DB2-B773 B774 B7740 B7741 10/21
BROTHER-154327-901				HSH-12-15LC	HSH-12L (1)
BROTHER-154362-001	154362-001				LANÇADEIRA LT2-B832-1 3 5
BROTHER-154465-001	154465-001				CALCADOR C. COSE MA4-B341 MA4-B551 MA4-B661
BROTHER-154469-001	154469-001				SUORTE DO DEPOSITO DE ÓLEO
BROTHER-154517-001					GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA
BROTHER-154554-001	154554-001			CP-12L (1)	CP-12L (1)TR1
BROTHER-154568-001	159540-001				CAIXA DA BOBINE LT2-B832-1,3,5 LT2-B833-3-0
BROTHER-154569-001					VEDANTE DB2-B716 BAS-302 (JUNTO DA LANÇADEIRA)
BROTHER-154575-001	159541-001				LÂMINA FIXA DB2-B791-403 DB2-B716-400 DB2-101 DB2-
					GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DB2-B716/772/773/774
					LÂMINA MÓVEL DB2-B791 S-7220B DB2-B772 DB2-B791-

BROTHER-154576-003	154576-003					TIRANTE DO CORTE DE LINHA DB2-B737 DB2-B721 DN2-
BROTHER-154582-001	S58963-001	1400400100				ALAVANCA CAME DO CORTE DE LINHA DB2-B737 A4 &
BROTHER-154663-001				BO-LKB (A)-2	BO-LKJ (A)	BOBINE LK3-B430~LK3-B441 BAS-303~BAS-555 (alumínio)
BROTHER-15484-001	150971-001	155484-001		BO-1215mm (A)		BOBINE LTZ-B837 LTZ-B838
BROTHER-154885-001	154885-001					ESCATTEL
BROTHER-154916-001	154916-001					CANHÃO DE AG. MA4-B631 MA4-B661 3mm 5 FIOS
BROTHER-154918-001	154918-001					CANHÃO DE AG. MA4-B631 MA4-B661 5mm 5 FIOS
BROTHER-154959-001	154959-001					PEÇA LEVANTAMENTO DE CALCADOR
BROTHER-154965-001	0055900					PARAFUSO DOS ARRASTADORES FD4-B271 FD4-272
BROTHER-154974-001	154974-001					CALCADOR C. COSE EF4-B511 EF4-B531 EF4-B561 EF4-
BROTHER-154975-001	154975-001					CALCADOR C. COSE EF4-B511 EF4-B531 EF4-B561 EF4-
BROTHER-154998-001	154998-001	S29945-001				CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 2x2mm (base)
BROTHER-155106-001	155106-001					CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 2mm (5 fios)
BROTHER-155112-001	155112-001					CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 EF4-B551-069-
BROTHER-155122-001	155122-001					CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661
BROTHER-155157-001	155157-001					ANILHA 641
BROTHER-155159-001	155159-001					ALAVANCA DIFERENCIAL EF4-B600
BROTHER-155193-001	112436-001	V-6-20	202295			LÂMINA FIXA EF4-B511 EF4-B531 B551 B661 B958 V-103
BROTHER-155240-001	155240-001					CROCHÉ MA4-B631 MA4-B661 (sup.)
BROTHER-155308-101	155308-101					GUIA DE LINHA PARA AG. EF4-B611
BROTHER-155309-001	155309-001					PEÇA DO TENSOR MA4-B631
BROTHER-155310-101	209728					MOLA DO GUIA DE LINHA PARA AG. EF4-B651/683/684
BROTHER-155455-001	155455-001					CALCADOR 2 AG. 03,98mm 5/32" LT2-B835 LT2-B875-5
BROTHER-155459-001	155459-001					CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" LT2-B835 LT2-B875-5
BROTHER-155463-001	155463-001					CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" LT2-B835 LT2-B875-5
BROTHER-155466-901	155466-001	155465-001		HSH-12MC (1)	H12MC (1)TR	LANÇADEIRA LT2-B836 SUNSTAR LM-750-7BL KM-790-
BROTHER-155476-001	155476-001			CP-G12MC (1)	CP-G12L (1)	CAIXA DA BOBINE LT2-B836
BROTHER-155484-001	C2840	C2861		BO-1215mm (A)		BOBINE LS2-B872 LT2-B836 LT2-B882
BROTHER-155484-101				BO-B872 (A)		BOBINE LT2-B875-7 BAS-612 LT2-B836,-3, LT2-B872,-3,-
BROTHER-155491-001	155491-001					MOLA DE FREIO LT2-B836 LH-512 LH-515 B835/845 (larga-
BROTHER-155570-001						CABO DE ABRIR TENSOR B432
BROTHER-155722-001	148712-001					CHAPA DE AG. 2AG. 03,20mm 1/8" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-155724-001	155724-001					CHAPA DE AG. 2AG. 03,98mm 5/32" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-155857-001	155857-001					CHAPA DE AG. 2AG. 09,53mm 3/8" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-155990-001	S01719-001					CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531
BROTHER-156060-001	156060-001					CHAPA DE AG. BAS-605A BAS-606A BAS-610A BAS-611A
BROTHER-156062-001	156062-001					CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 3x3mm
BROTHER-156066-001	156066-001					CALCADOR C. COSE MA4-B551 MA4-B661 5x5mm
BROTHER-156082-001	156082-001					CALCADOR LK3-B430 (dir.) (pesados)
BROTHER-156083-001	156083-001					CALCADOR LK3-B430 (esq.) (pesados)
BROTHER-156175-001	156175-001					CHAPA DE AG. DT2-926 DT6-B926 DT6-B928 03,20mm
BROTHER-156189-001	156189-001					CALCADOR C. COSE MA4-B341 MA4-B551 MA4-B661

BROTHER-156219-001	156219-001					BARRA DE AG. DB2-B795
BROTHER-156224-001	156224-001					CHAPA DE AG. DB2-B795-13 04,76mm 3/16" (FACA
BROTHER-156229-001	156229-001					CALCADOR DB2-B795
BROTHER-156231-001	156231-001					CALCADOR DB2-B795
BROTHER-156238-001	156238-001					CALCADOR DB2-B795 5/32"
BROTHER-156239-001	156239-001					CALCADOR DB2-B795
BROTHER-156263-001						BIELA
BROTHER-156273-001	156273-001					EIXO DB2-B795 (EIXO DO MOVIMENTO DA LÂMINA)
BROTHER-156325-001	156325-001					GUIA DE DESPERDICIOS (R)
BROTHER-156380-001				BO-1215L (A)		BOBINE LS2-B837,-5
BROTHER-156500-001	156500-001					CANHÃO DE AG. MA4-B551 2,5x5mm (3 AG.)
BROTHER-156507-001	156507-001					CALCADOR C. COSE MA4-B341 MA4-B551 MA4-B661
BROTHER-156514-001		412307 412317,		HG12M (BR)	HSH-12M (BR)	LANÇADEIRA LT2-B882
BROTHER-156611-001	156611-001					CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B814
BROTHER-156612-001	151843-001					CALÇO DE CORTE LH4-B815
BROTHER-156824-001	156824-001					PONTEIRA COM ROLETO LS2-B837
BROTHER-156872-001	156872-001					ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B641 (franzir)
BROTHER-156957-001	156957-001					BRAÇO DO MOVIMENTO DE ARRASTO DB2-707
BROTHER-156993-001						BRAÇO APARELHO DE FRANZIR
BROTHER-157538-001						CHAPA DE AG. BAS-360 ~ BAS-375
BROTHER-157853-901			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA DB2-B724 DB2-B748A DB2-B748-307 DB2-
BROTHER-158080-001				HSH-12-15mm		LANÇADEIRA AD-3300 DX936 AD-3310 KM-560-7 KM-
BROTHER-158106-001		158106-001	B61022			PARAFUSO DE FIXAR O TENSOR LZ2-B852
BROTHER-158149-001	502536					RETENTOR DA LANÇADEIRA LZ2-B852 457G1
BROTHER-158205-001	B1809-761-OOO	502526	C2896A	BO-107 (A)		BOBINE LZ2-B852 LZ2-B853 LZ2-B854
BROTHER-158205-001				BO-LBH761	BO-B814 (A)	LZ2-B852 LZ2-B853 LZ2-B854 TZ1-B852
BROTHER-158471-001	158471-000		130.14.021	BC-457-NBL	BC-DP57	CAIXA DA BOBINE LZ2-B852 LZ2-B853 LZ2-B854 LZ-1280
BROTHER-158509-001	210600 + 210518	158509-001 +	158259-001			CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
BROTHER-158534-001	SS-6560150-SH	200592803	200592			PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LZ2-B852 LZ2-B853
BROTHER-158535-001	158535-001					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LZ2-B852
BROTHER-158536-001	150302-001	201016803				PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LZ2-B852 LZ2-B853
BROTHER-158592-001	158592-001					CALCADOR PLK AMS SPS BAS BAS-311 BAS-364 BAS-
BROTHER-158760-901			130.11.201	HSH-12-15L (TR1)	HSH-12-15LTR	LANÇADEIRA LT2-B832-3-0 (A) 400 LT2-B832-3-0, -401, -
BROTHER-158789-001	155946-001					ARRASTADOR LT2-B 10mm
BROTHER-158792-101	158792-101					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158793-001	158793-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158795-001	158795-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158798-001	158798-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158799-101	158799-101					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158804-001	158804-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158805-001	158805-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158806-001	158806-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842

BROTHER-158807-001	158807-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158808-001	158808-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158809-001	158809-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-158910-001						CORREIA LH4-B815
BROTHER-158974-101						ALAVANCA
BROTHER-158994-001	158994-001					AFASTADOR DA CORREIA LH4-B815
BROTHER-159000-001	141556-001					AFASTADOR DA CORREIA LH4-B814 LH4-B815 BAS-500
BROTHER-159007-001	159007-001					BRAÇO DE ESTICAR A CORREIA LH4-B815
BROTHER-159015-001	159015-001					BRAÇO DE LEVANTAMENTO DE CALCADOR LH4-B815
BROTHER-159043-001	159043-001					CALÇO DE DISPARO
BROTHER-159045-001	159045-001					CALÇO DE DISPARO BAS-500
BROTHER-159065-001	159065-001					CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B814 (chapa de transporte)
BROTHER-159144-001	159144-001					ESTICADOR DE LINHA LH4-B815
BROTHER-159147-001						Batente de embraiagem BR815
BROTHER-159155-101	159155-001		130.12.084	DP2-815	DP2-815F	LANÇADEIRA LH4-B815
BROTHER-159156-901			130.12.084	DP2-815	DP2-815F	LANÇADEIRA LH4-B815 BAS-500 BERÇO EM TITANIO
BROTHER-159157-001			130.14.021	BC-DP815	BC-457-NBL	CAIXA DA BOBINE LH4-B814 LH4-B815 LH4-B816 LH4-
BROTHER-159158-001	C2826A	C2826		BO-LBH771-HOO		BOBINE LH4-B815 LH4-B816 LH4-B817 BAS-500 BAS-510
BROTHER-159158-001		233028		BO-LBH771-HOO		BOBINE LH4-B815 LH4-B816 LH4-B817 BAS-500 BAS-510
BROTHER-159274-001	159274-001					LÂMINA MÓVEL LH4-B815
BROTHER-159275-001	S19813-001					RETENTOR DE LINHA LH4-B815 LH4-B816
BROTHER-159276-001	159276-001					LÂMINA FIXA LH4-B815 LH4-B816
BROTHER-159276-201	159276-201					LÂMINA FIXA LH4-B815 LH4-B816
BROTHER-159279-001						CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B815 1,4mm BAS-511
BROTHER-159280-001	159280-001					CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B815 1,6mm BAS-511
BROTHER-159288-001	159288-001					CHAPA DE AG. PONTO PRESO DB2-B793 DB2-B795
BROTHER-159357-001	S19824-001					TESOURA LH4-B815 LH4-B816
BROTHER-159370-001	S19820-001					TESOURA LH4-B815 LH4-B816
BROTHER-159398-001	159398-001					CHAPA DE AG. 2AG. 02,40mm 3/32" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-159400-001	148712-001					CHAPA DE AG. 2AG. 03,20mm 1/8" LT2-B845 LT2-B832
BROTHER-159430-001	159430					ARRASTADOR PARA CHAPA H26 DB2-B755 DB2-714
BROTHER-159434-001	S01249-101	S01249-001				CROCHÉ MA4-B957 511 531 551 581 EF4-B651 631 661
BROTHER-159471-001	111465-001					CAMBOTA
BROTHER-159513-101	159513-101					FORNECEDOR DE LINHA DB2-B790 DB2-B791
BROTHER-159515-001	159515-001					ALAVANCA DO REGULADOR DE PONTO DB2-B791
BROTHER-159515-OOO	1402100-001					ALAVANCA DIFERENCIAL MA4-B972
BROTHER-159521-001		B1609-041-FOO				ARRASTADOR PONTO PRESO DP2-B791 S-7220 (duplo
BROTHER-159540-001	159540-001					LÂMINA FIXA DB2-B791-403
BROTHER-159541-001	159541-001					LÂMINA MÓVEL DB2-B791 S-7220B DB2-B772 DB2-B791-
BROTHER-159610-101	159610-201	152688-101		BC-LK (B2)	NBL102	CAIXA DA BOBINE LK3-B430-1LK3-B430-9~LK3-
BROTHER-159613-001		C2818		BO-LKB (A)-H		BOBINE LK3-B430~LK3-B441 BAS-303~BAS-555 (alumínio
BROTHER-159636-OOO	146486-001					CASQUILHO DA BARRA DE AG. MA4-B500

BROTHER-159686-001	146962-001	147934-001				CROCHÉ MA4-B511 B531 B551 B631 (sup.)
BROTHER-159759-001	159759-001					CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B815 1,4mm BAS-511
BROTHER-159770-001	146510-001					CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 5x5mm (5
BROTHER-159793-001			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA DB2-B747-5/7 DB2-B797 B797-5 DB2-B798
BROTHER-159793-901			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA DB2-B747-5/7 DB2-B797 B797-5 DB2-B798
BROTHER-159794-001	115120-000			BO-DBM (A)BR-H	BO-DBM (2)N	BOBINE BAS-350 BAS-36 (alumínio)
BROTHER-159803-001			130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE LT2-B835-3 5 800 LT2-B845
BROTHER-159805-001	159805-001					DISCO DO TENSOR DB2-B737 DB2-B755 DB2-757 DB2-
BROTHER-159884-001	S01248-001					CROCHÉ MA4-B957 511 531 551 581 EF4-B651 631 661
BROTHER-159885-101	S01249-101					CROCHÉ MA4-B957 511 531 551 581 EF4-B651 631 661
BROTHER-159915-001	159915-001					LÂMINA MÓVEL DB2-B791
BROTHER-159937-001						CAIXA DA BOBINE LT2-B832-3-0 LT2-B832-401 LT2-B832-
BROTHER-168698-001						
BROTHER-180038-001			130.12.091	DP2-LB	DSH-LB (814)	LANÇADEIRA LZ-B851 DL1-B812 DL1-B813
BROTHER-180038-901				DP2 (B)		LANÇADEIRA LZ-B851 DL1-B812 DL1-B813
BROTHER-180231-001	180231-001					TENSOR COMPLETO LT2-B831
BROTHER-18034A (6-5)	MB2/P413670			BO-DBM (A)		BOBINE STH-8BL
BROTHER-180951-001	180951-001					GRAMPO DA BARRA DO CALCADOR DB2-B705 LT2-
BROTHER-180989-001	180989-001					CHAPA DE AG. ZIG-ZAG TZ1-B651 12mm
BROTHER-181003-001	181003-001					BIELA LK3-B826 LK3-B828
BROTHER-181012-001	181012-001					BRAÇO DO MOVIMENTO DE ARRASTO DT2-B962
BROTHER-181020-001	181020-001					SUPORTE DO CROCHÉ DT2-B962
BROTHER-181068-001	181068-001					BIELA MA4-B972
BROTHER-181314-001	181314-001					ROTULA CB3-915
BROTHER-181473-001	181473-001					TENSOR COMPLETO DB2-B737 DB2-B755 DB2-B757
BROTHER-181476-201	148848-001					BOMBA DE ÓLEO DB2-B714 DB2-B737
BROTHER-181518-001	117560-001					GRAMPO DA BARRA DE AG. LE2-B861 B758
BROTHER-181562-001	181562-001					BRAÇO DO MOVIMENTO DE ARRASTO DB2-B755
BROTHER-181639-001	S03253-001					PROTECTOR DE ÓLEO DB2-B705
BROTHER-181822-001	181722-001					CANHÃO DE AG. DT6-B926 DT6-B927 DT6-B928 H-928-6
BROTHER-181969-003	181969-003					COLAR EF4-B600
BROTHER-181985-001	113690-001					MEIA LUA DT6-B925
BROTHER-182115-001	182115-001					SUPORTE DA AG. CM2-B931
BROTHER-182304-001	182304-001					FORNECEDOR DE LINHA DT6-B924 DT6-B925 DT6-B926
BROTHER-183008-001	183008-001					CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) PARA FECHOS
BROTHER-183030-001	240158 + 240135	10796L+10795L				CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) PARA FECHOS
BROTHER-183032-001	183032-001					CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) LS2-B837 LS2-
BROTHER-183038-001	183038-001	40181				PARAFUSO DA LANÇADEIRA LH4-B814 (FIXAR O
BROTHER-183045-301	183045-301					TRANSFORMAÇÃO DB2-B793 DB2-B795 (F)
BROTHER-183046-301	183046-301					TRANSFORMAÇÃO DB2-B793 DB2-B795 (F)
BROTHER-183048-001	183048-001					TRANSFORMAÇÃO DB2-B793 DB2-B795
BROTHER-183084-001	183084-001					APARELHO DE FRANZIR DB2-B792

BROTHER-183096-201	237187-1/4"				
BROTHER-183099-001	183099-001	H4755F8001 1/2			
BROTHER-183100-201	183100-201	H4746F8001 1/2			
BROTHER-183161-001	009050-9U				
BROTHER-183377-001	SA2351-001				
BROTHER-183378-001	183378-001				
BROTHER-183389-001	591				
BROTHER-183390-001	1380				
BROTHER-183507-001	183507-001				
BROTHER-183808-001					
BROTHER-183811-001				BO-95 (A)	
BROTHER-183855-001					
BROTHER-183954-001	183954-001				
BROTHER-183978-001	183978-001				
BROTHER-189784	307	1235			
BROTHER-201211-091	201211-091				
BROTHER-203684-001	203684-001				
BROTHER-20700	20700				
BROTHER-21-131	21-131				
BROTHER-21470	21470				
BROTHER-218870-001	218870-001				
BROTHER-224091-001	224091-001				
BROTHER-224503-001	224503-001				
BROTHER-228220-001	228220-001				
BROTHER-229151-001	BR229151-001				
BROTHER-281156-OOO	281156-OOO				
BROTHER-314662-001	383913	914534591			
BROTHER-353273-001					
BROTHER-B159528-001	B159528-001				
BROTHER-CV1	S24273-001				
BROTHER-J00130-001	J00130-001				
BROTHER-S00053-001	S00053-001				
BROTHER-S00147-001	S00147-001				
BROTHER-S00247-001	S00247-001				
BROTHER-S00252-001	S00252-001				
BROTHER-S00257-001	S00300-001				
BROTHER-S00260-001	S00260-101				
BROTHER-S00296-001	S00296-001				
BROTHER-S00303-001	S00303-001				
BROTHER-S00373-001	S00373-001 + S00372-				
BROTHER-S00389-OOO	S00389-OOO				
BROTHER-S00690-301	65112			130.10.510	
					CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" LT2-B878 LS2-B877 LT2-CANHÃO DE AG. LT2-B878 LT2-B838 12,70mm 1/2" (2 AG. CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" LT2-B878 LT2-B838 (triplo CALEIRA DE DESPERDÍCIOS TENSOR COMPLETO DB2-B (corte de linha) TENSOR COMPLETO DB2-B201 (corte de linha) PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE (grande) PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE (pequeno) PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LZ2-B855E LZ2-B856E
					BOBINE DB3-B776 BC-DBM (1)-NBL1. S01587-001. 21-7. BOMBA DE ÓLEO DB2-B714/B737 (ex.181476-201) CANHÃO DE AG. DT6-B926 DT6-B927 DT6-B928 H-928-6 CANHÃO DE AG. DT6-B926 DT6-B927 DT6-B928 H-928-6 TENSOR COMPLETO DOMÉSTICAS PEÇA ANILHA DE MOLA MD-601 MD-611 CANHÃO DE AG. LD-38 SEIKO- BLINDAGEM DO VOLANTE MOLA BARATTO ANILHA MD932 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA ANILHA DA EMBRAIAGEM MD-802 MD-803 0,3mm ANILHA RESISTÊNCIA X-4 ANILHA DE MOLA MD-402 MD-412 APOLO 2010, 4613, 4617, 4623, 4663, 6230, 6234, 6235, CARRETO SINGER ALAVANCA CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MA4-B661 BOBINE ELCTOMAGNETICA DE TRAVÃO ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE EF4-B641 ARRASTADOR AUXILIAR MA4-B511-001 MA4-B511-31 CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 5x5mm (5 CALCADOR C. COSE MA4-B 5x5mm ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B511-001 MA4-B511-31 ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B691 MA4-B692 MA4-ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B551-065 5x5mm ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B692 H (sup.) BARRA DOS ARRASTADORES MA4-B600 CASQUILHO DA BARRA DE AG. MA4-B500 831U 832U CAIXA DA BOBINE LK3-B484

BROTHER-S00690-301NBL	65112 NBL		130.10.500		CAIXA DA BOBINE LK3-B484
BROTHER-S00691-401				BC-310 (A)	CAIXA DA BOBINE LK3-B484 LK3-B485 LK3-B486
BROTHER-S00693-001				BO-B484 (A)-H	BOBINE LK3-B484 LK3-B485 LK3-B486 DS112T-2
BROTHER-S00723-001	S00723-001				COLAR DO CORTE DE LINHA BAS-20
BROTHER-S00871-001				BO-B484	BOBINE LK3-B484 LK3-B485 LK3-B486
BROTHER-S01055-001	S01055-001				ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B694 1-J
BROTHER-S01134-001					CALCADOR (033)
BROTHER-S01143-001	S01143-001				BIELA DA BARRA DE AG. LH4-B814 LH4-B815
BROTHER-S01145-001	S01145-001				ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B511-008 MA4-B511 EF4-
BROTHER-S01146-001	S01146-001				ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B511-001 MA4-B511-
BROTHER-S01248-001	S01248-001				CROCHÉ MA4-B957 511 531 551 581 EF4-B651 631 661
BROTHER-S01269-001	S01269-001				CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B815 1,2mm
BROTHER-S01417-001		S01417-001			CASQUILHO DA BARRA DE AG. MA4-B531 MA4-B551
BROTHER-S01432-101					CROCHÉ MA4-B957 511 531 551 581 EF4-B651 631 661
BROTHER-S01465-001	S01465-001				CROCHÉ MA4-B531-057
BROTHER-S01469-001	S01469-001				CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B815 1,4mm BAS-511
BROTHER-S01567-001	S01567-001				PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LT2-B835
BROTHER-S01568-001	S01568-001				PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LT2-B45
BROTHER-S01634-001	S01634-001				CHAPA DE AG. DT2-926 DT6-B926 DT6-B928 03,20mm
BROTHER-S01646-001	S01646-001				ARRASTADOR LT2-B845 LT2-B832 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-S01698-001	S01698-001				PARAFUSO FD4-B271 FD4-B272 BAS-320
BROTHER-S01706-001	S01706-101				UNHA DA CHAPA DE AG. EF4-B531-B684 (GRANDE
BROTHER-S01707-001	S01707-101				UNHA DA CHAPA DE AG. EF4-B531-B684
BROTHER-S01708-001	S01708-001	20255,4			PARAFUSO DA UNHA S01706-001 (ROSCA NA UNHA)
BROTHER-S01708-001					PARAFUSO DA UNHA S11111-001
BROTHER-S01711-001	S01713-001	146783-001	S01711-001		CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531-022 2,2x5mm
BROTHER-S01713-001	S01713-001				CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531-022 2,2x6mm
BROTHER-S01715-001	S01713-001	146783-001			CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531-027 2,2x7mm
BROTHER-S01719-001	S01713-001				CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531-027 2,2x7mm
BROTHER-S017442-001	S017442-001 +				CHAPA DE AG. BAS-411 BAS-415 (bordar)
BROTHER-S01759-101	S01759-101				CALCADOR C. COSE EF4-B551 5x5mm
BROTHER-S01773-001	146508-001				CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551-069-5 MA4-B661
BROTHER-S01774-001	148398-001				CHAPA DE AG. C. COSE MA4-B551 MA4-B661 5x5mm (5
BROTHER-S01777-001	S01777-001				ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B551-069 MA4-B661-069
BROTHER-S01870-001				BC-DP815 (P)	CAIXA DA BOBINE LH4-B814 LH4-B815 LH4-B816 LH4-
BROTHER-S01928-001	226-59007	102-10805		BO-112 (2)	BOBINE LT2-B841 LT2-B841-1 LT2-B842 LT2-B842-903
BROTHER-S01928-001				BO-842 (A)-H	BOBINE LT2-B842
BROTHER-S01928-101				BO-B842 (A2)-H	BOBINE LT2-B841,-1 LT2-B842,-903,-905,LT2-B845,-3,-5,-
BROTHER-S01988-001	S01988-001				CHAPA DE AG. PONTO PRESO (duplo arrasto) DB2-
BROTHER-S01989-001	S01989-001				ARRASTADOR DB2-B791 DB2-B700 (duplo arrasto)
BROTHER-S02374-001	S02374-001				LÂMINA FIXA BAS-320 BAS-326
BROTHER-S02375-001	S02375-001				LÂMINA MÓVEL BAS-320 BAS-326

BROTHER-S02438-001						GUIA DE LINHA PARA AG. LK3-B430
BROTHER-S02527-001	S02527-001	S02527-001				FORNECEDOR DE LINHA DB2-B737 DB2-B755
BROTHER-S02550-001	S02550-001					ALAVANCA 325
BROTHER-S02602-001		52018				RETENTOR DA LANÇADEIRA DB2
BROTHER-S02606-000	S02606-000					VISOR DO ÓLEO FD4-B271
BROTHER-S02637-001	401-27154					LÂMINA FIXA DB2-B737-400 DB2-738 DB2-755 S7200
BROTHER-S02643-001	11312003					GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DB2-B737 JK-8991DY-
BROTHER-S02645-001	S02645-001					LÂMINA MÓVEL DB2-B737-400 DB2-738 DB2-755
BROTHER-S02646-001	401-87740					LÂMINA MÓVEL DB2-7200B JK-8991 DDL-900B
BROTHER-S02655-001	S02655-001					PARAFUSO EIXO B737
BROTHER-S02742-001		12481-22T				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 MÉDIO FINO
BROTHER-S02743-001		12481-17T	20304			ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 GROSSO
BROTHER-S02744-001						ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18
BROTHER-S02815-009	S02815-009 + 154598-		S02815-009 +			BOBINE ELECTROMAGNÉTICA CORTE LINHA DB2-B737
BROTHER-S02858-001	S02858-001					GRAMPO DA BARRA DO CALCADOR BAS-320
BROTHER-S03245-001	5223NBL			BC-DB1-NBL6	BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE DB2-B737-103 DB2-B737-403 DB2-
BROTHER-S03253-001	S03253-001					PROTECTOR DE ÓLEO DB2-B755
BROTHER-S03358-001	S03358-001					BIELA DB2-B757 DB2-B792 DB2-B793
BROTHER-S033595-001	S033595-001					BORRACHA DE DISPARO CB3-B915 CB3-B916 CB3-917
BROTHER-S03391-001	S03391-001					ANILHA CONICA CB3-B915 CB3-B916 CB3-917
BROTHER-S03423-001	S03423-001					BARRA DE AG. CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-S03429-101						PROTECTOR DA AG. CB3-B912 CB3-B913
BROTHER-S03436-001	S03436-001					CARRETO CB3-B915 CB3-B916 CB3-917
BROTHER-S03448-001	S03448-001					DISCO CB3-B915 CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-S03451-001	115084-001					DISCO CB3-B915 CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-S03456-001	S03456-001					SUPORTE DA CHAPA DE AG. CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-S03467-001	S03467-001					PEÇA DA PINÇA CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-S03476-101	S03476-101					CHAPA DE AG. CB3-B916 CB3-B917 5mm
BROTHER-S03479-001	5081-A					PARAFUSO DE AFINAÇÃO DISTÂNCIA DE FUROS CB3-
BROTHER-S03481-001	S03481-001					FÊMEA DE AFINAÇÃO CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-S03502-001	114986-101					TIRANTE DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR CB3-
BROTHER-S03536-001	36-21	115069-001				CROCHÉ PREGAR BOTÕES CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-S03552-001	S03552-001					ALAVANCA DE ABRIR TENSOR CB3-B916
BROTHER-S03569-101	S36625-001					AFASTADOR DE LAÇADA CB3-B916 CB3-B917 BM-917B
BROTHER-S03596-001	S03596-001					DISCO CB3-B915 CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-S03614-001	S03614-001					BATENTE CB3-B917 (B)
BROTHER-S03627-001	S03627-001					LÂMINA MÓVEL CB3-B912 CB3-B913 CB3-B916 CB3-
BROTHER-S03629-001	S03629-001					LÂMINA FIXA CB3-917 BM-917B
BROTHER-S03630-001	S03630-001					CHAPA DE AG. CB3-B916 CB3-B917 5mm
BROTHER-S03632-001	S03632-001					CHAPA DE AG. CB3-B916 CB3-B917 5mm
BROTHER-S03657-001	S03657-001					FÊMEA DA PINÇA LK3-B438E
BROTHER-S03659-001	S03659-001					PEÇA DA PINÇA CB3-B916 CB3-B917 LK3-B438E

BROTHER-S03884-001	S03884-001				CHAPA DE AG. PONTO PRESO E16
BROTHER-S03885-001	B1613-012-IOO				ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO (MAIOR
BROTHER-S04226-001	S04226-001				ALAVANCA DE REMATE DB2-B736
BROTHER-S04501-001	U-192R				CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
BROTHER-S04502-001	U-193R				CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
BROTHER-S05137-101	S05137-101				CHAPA DE AG. BAS-360 ~ BAS-375 4mm
BROTHER-S05206-001	S05206-001				ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B692-063 (sup.)
BROTHER-S05207-101	S05207-101				CALCADOR C. COSE MA4-B953 MA4-B694 EF4-V71A V72
BROTHER-S05219-001	S05219-001				CALCADOR C. COSE MA4-B953 MA4-B694 EF4-V71A V72
BROTHER-S05412-001	S05412-001				ALAVANCA DE NIVELAR BOTÃO
BROTHER-S05453-001	S05453-001				ALAVANCA 550
BROTHER-S06255-OOO	S06255-OOO				MOLA DO TENSOR GUIA DE LINHA CB3-B916 CB3-B917
BROTHER-S06620-001	S06620-001				COLAR BAS-016B 3/5
BROTHER-S07185-001	S07185-001				CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B551-071-5 EF4-B661
BROTHER-S07208-001	S07208-001				CALCADOR C. COSE EF4-B511 EF4-B531 EF4-B561 EF4-
BROTHER-S07284-001	S07284-001				CHAPA DO BOTÃO
BROTHER-S07320-OOO	S07320-OOO				VISOR DA BOBINE LT2-B845
BROTHER-S07327-001	142268-001				ABRAÇADEIRA LT2-B842 LT2-B847
BROTHER-S07425-901		130.11.188	H12-15L	HG12-15L	LANÇADEIRA LT2-B841-3 B842-3 B847-1 T-8420A-00F -
BROTHER-S07426-901			HG12-15L (H)	HR12-15L (H)	LANÇADEIRA LT2-B841-5, LT2-B842-5 (PESADOS)
BROTHER-S07427-901		130.11.231	H12-15L (TR2)		LANÇADEIRA T-8422A, TL-847B, TN-842B LT2-B842-403, -
BROTHER-S07494-001	S07494-001				PARAFUSO DOS ARRASTADORES LT2-B842 LT2-B845
BROTHER-S07518-001	S07518-001				ALAVANCA LT2-B845
BROTHER-S07525-OOO	S07525-OOO				MOLA DO CORTE DE LINHA LT2-B842 LT2-B845 LT2-
BROTHER-S07526-001	S07526-001				LÂMINA MÓVEL LT2-B842 LT2-B845 JK-842 JK-872 JK-
BROTHER-S07526-201	12019001				LÂMINA MÓVEL LT2-B842 LT2-B845 JK-842 JK-872 JK-
BROTHER-S07527-001	12019002				LÂMINA FIXA LT2-B842 LT2-B845 LT2-B875 JK-8420 JK-
BROTHER-S07536-001	S07536-001				MOLA DO CORTE DE LINHA LT2-B883 LT2-B842 LT2-
BROTHER-S07568-901		130.16.052	HG12-15LCTR1	HG12-15LC	LANÇADEIRA LT2-B835-3 5 LT2-B841-3 LT2-B842-3 LT2-
BROTHER-S07569-111		130.16.052	HG12-15LCTR1	HG12-15LC	LANÇADEIRA LT2-B842-403, -405, -903, -905, B847-401, -
BROTHER-S07740-001			CP-G12MC (1)	CP-G12L (1)	CAIXA DA BOBINE LT2-B841-1 -3 LT2-B842-403 -405 -903 -
BROTHER-S07741-001			CP-G12C		CAIXA DA BOBINE LT2-B841-1 -3 LT2-B842-403 -405 -903 -
BROTHER-S07742-001		130.20.040	CP-G12MC (1)TR	CP-G12CTR1	CAIXA DA BOBINE BAS-610 -611 LS2-B883 LT2-B875-403 -
BROTHER-S07742-001		130.20.040	CP-G12MC (1)TR	CP-G12CTR1	CAIXA DA BOBINE LT2-B845-5 LT2-B845-403 -405LT2-
BROTHER-S08302-001	S08302-001				LÂMINA DE ABRIR BOLSOS BAS-605A BAS-606A BAS-
BROTHER-S08304-001	S08304-001				CASQUILHO
BROTHER-S08322-001	S08322-001				LÂMINA DE ABRIR BOLSOS BAS-605A BAS-606A BAS-
BROTHER-S08385-003	S08385-003				BIELA DO CORTE DE LINHA BAS-601 BAS-605A BAS-
BROTHER-S08510-002	#-10				AFASTADOR BAS-600 BAS-601 10
BROTHER-S08510-004	#-14				AFASTADOR BAS-600 BAS-601 14
BROTHER-S08511-002	#W-10				AFASTADOR BAS-600 BAS-601 10
BROTHER-S08511-003	#W-12				AFASTADOR BAS-600 BAS-601 12

BROTHER-S08511-004	#W-14			AFASTADOR BAS-600 BAS-601 14
BROTHER-S08513-001	#-10			AFASTADOR BAS-600 BAS-601 10
BROTHER-S08607-001	S08607-001			MOLA DE FREIO LT2-B842 LT2-B847 (DENTRO)
BROTHER-S08608-001	S08608-001			MOLA DE FREIO LT2-B842 LT2-B847 (FORA)
BROTHER-S08698-001	S08698-001			BARRA DE AG. FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S08703-001	S08703-001			CANHÃO DE AG. FD4-B271 FD4-B272 B276 B277 256
BROTHER-S08705-001	S08711-001	153-36		CANHÃO DE AG. FD4-B271 FD4-B272 B276 B277 256
BROTHER-S08709-001	S08709-001			CANHÃO DE AG. FD4-B271 FD4-B272 B276 B277 256
BROTHER-S08711-001	S08711-001			CANHÃO DE AG. FD4-B271 FD4-B272 B276 B277 356
BROTHER-S08713-001	S08713-001			CANHÃO DE AG. FD4-B271 FD4-B272 B276 B277 256
BROTHER-S08722-001	S08722-001			CHAPA DE AG. REC. 348 04,80mm 3/16" FD4-B271
BROTHER-S08723-001	206276B56	325-801-008		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FD4-B271-011
BROTHER-S08724-001	S08724-001			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" FD4-B271-011
BROTHER-S08725-001	S08725-001			CHAPA DE AG. REC. 240 04,00mm FD4-B272 FD3-B251
BROTHER-S08731-001	S08731-001	TPC00562	TPC00562	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FD4-B271-021
BROTHER-S08732-001	S08732-001			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" FD4-B271-021
BROTHER-S08739-001	S08739-001			CHAPA DE AG. REC. 232 03,20mm 1/8" FD4-B272 (meter
BROTHER-S08741-001	S08741-001			CHAPA DE AG. REC. 248 04,80mm 3/16" FD4-B271-071-
BROTHER-S08745-001	S08745-001			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FD4-B271-071-
BROTHER-S08746-001	S08746-001			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" FD4-B271-071-
BROTHER-S08756-001	S08756-001			PROTECTOR DA AG. EF4-D271 EF4-B272
BROTHER-S08757-001	257553	ME29	95723	PROTECTOR DA AG. EF4-D271 EF4-B272 W500 VF-2500
BROTHER-S08792-001	S08792-001			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 264 FD4-B271
BROTHER-S08794-001	S08794-001			CALCADOR REC. 04,80mm 3/16" 348 FD4-B271
BROTHER-S08808-001	S08808-001			PARAFUSO BATENTE DO CALCADOR FD4-B271 FD4-
BROTHER-S08810-001	S08810-001			MOLA DO CALCADOR FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S08812-001	S08812-001			MOLA DO CALCADOR FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S08822-201	S08822-001			CALCADOR REC. 04,80mm 3/16" 348 FD4-B271 (colarete
BROTHER-S08824-201	S08824-001		0095089	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 FD4-B271 (colarete
BROTHER-S08826-001	S08826-201	P0317		CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 FD4-B271 (colarete
BROTHER-S08838-001	S08838-001			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 FD4-B251
BROTHER-S08844-001	S08844-001			MOLA DO CALCADOR FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S08845-101	S08845-101			GUIA FD4-B271 FD4-B272 (F)
BROTHER-S08846-101	S08846-101			GUIA FD4-B271 FD4-B272 DO CALCADOR
BROTHER-S08858-201	S08858-201			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 FD4-B271-071-7-8
BROTHER-S08872-001	S08872-001			BARRA DOS ARRASTADORES FD4-B271/0D2-0
BROTHER-S08882-001	257200-16F	325-830-002	325-831-004	ARRASTADOR PRINCIPAL FD4-B271-011-7/8 FD4-B272
BROTHER-S08883-001	206281	325-830-006	325-830-027	ARRASTADOR PRINCIPAL FD4-B271-021-7/8 FD4-B272
BROTHER-S08884-001	S28453-001			ARRASTADOR PRINCIPAL FD4-B271
BROTHER-S08885-001	257250-16F	325-830-004	325-831-004	ARRASTADOR DIFERENCIAL FD4-B271-011-7/8" B272
BROTHER-S08886-001	257252-16F	325-830-008	325-831-006	ARRASTADOR DIFERENCIAL FD4-B272-021-7/8" (colarete
BROTHER-S08887-001	S08887-001			ARRASTADOR DIFERENCIAL FD4-B271-017-27 04,80mm

BROTHER-S08888-001	S08888-001	325-831-003	306401			ARRASTADOR DIFERENCIAL FD4-B272-071 FD4-B272-VEDANTE FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S08898-000						SUORTE DO CROCHÉ CB-271 CB-272
BROTHER-S08912-001	S08912-001					CROCHÉ FD4-B271 B272 F007
BROTHER-S08913-001	257550	ME28				ALAVANCA
BROTHER-S08915-001						CROCHÉ FD4-B271 B272 F007 (sup.)
BROTHER-S08934-001	257565		257565			GUIA DE LINHA FD4-B271/2"72 3 FUROS
BROTHER-S08981-001	S08981-001					SUORTE DO TENSOR FD4-B271 FD4-B272 (GUIA DE
BROTHER-S08984-001	S08984-001					GUIA DE LINHA DO CANHÃO AG. FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S08989-001	S08989-001					PARAFUSO DO EXCÊNTRICO DO ALIMENTADOR FD4-
BROTHER-S09024-001	S09024-001					PARAFUSO DO EXCÊNTRICO DO ALIMENTADOR FD4-
BROTHER-S09025-001	S09025-001					PARAFUSO DE AJUSTE DO PULLER DB2-B790
BROTHER-S09035-001	S09035-001					ANILHA DO ROQUETE FD4-B271
BROTHER-S09045-001	S09045-001					LÂMINA FIXA FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S09075-001	S09075-001					LÂMINA MÓVEL FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S09080-001	S09080-001		306394			GUIA DE DESPERDÍCIOS FD4-B271 FD4-B272 CB-2710
BROTHER-S09081-001	2834					PARAFUSO DA CHAPA DE AG. FD4-B271 FD4-272
BROTHER-S09121-001		S09121-001	Y009142			PARAFUSO DA TAMPA FD4-B271 FD4-272
BROTHER-S09123-001	S09123-001					LANÇADEIRA DB2-B706-1, -3, -B714-3, -B735-1, -3 DB2-
BROTHER-S09129-001	703-504-009	MF42A0120		HSH-7.94A	HSH-7.94B	PERNO DO APARELHO DE REMATE EF4-B511 SBL
BROTHER-S09237-101	S09237-101					LANÇADEIRA T-8720A-003, -005 JK-5872-3
BROTHER-S09263-001	S09263-901		130.15.125	HG12M (BR)	HSH-12M (BR)	LANÇADEIRA LT2-B872 LT2-B875-3, -5, -7 T8750A-003
BROTHER-S09266-001	S09266-001			HG12MC (1)	G12MC (1)	CAIXA DA BOBINE LT2-B875 KM-560-7 KM-650-BL-7 KM-
BROTHER-S09270-001			130.20.040	CP-G12MC (1)TR	CP-G12CTR1	CAIXA DA BOBINE LT2-B872-403 -405 -903 -905 T-8722A-
BROTHER-S09278-001				CP-G12M (BR)TR	CP-G12M (BR)	CAIXA DA BOBINE LT2-B875 -3 -5 -7 T-8750A TN-875A
BROTHER-S09279-001				CP-G12MC (1)	CP-G12L (1)	CAIXA DA BOBINE BAS-610 BAS-611 LS2-B875 LT2-B875-
BROTHER-S09280-001			130.20.040	CP-G12MC (1)TR	CP-G12CTR1	BOBINE BAS-610 BAS-611 LS2-B872-400 LS2-B875 LT2-
BROTHER-S09285-001	S09285-001	155484-001		BO-1215mm (A)-H		ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B511-001 MA4-B531-022
BROTHER-S09348-101	146744-001 + 146577-					CHAPA DE AG. 2AG. 12,70mm 1/2" LT2-B835 LT2-B875-5
BROTHER-S09365-001	S09365-001					CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" LT2-B835 LT2-B875-5
BROTHER-S09367-001	S09367-001					CHAPA DE AG. BAS-605A BAS-606A BAS-610A BAS-611A
BROTHER-S09462-001	S09462-001					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S09467-001	S09466-001					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LZ2-B855E LZ-856E
BROTHER-S09477-001	S09477-001					MOLA DO CALCADOR
BROTHER-S09565-001	S09565-001					CALCADOR DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927 06,40mm 1/4"
BROTHER-S09673-101	S09673-101					ARRASTADOR DT6-B926 DT6-B928 06,40mm 1/4"
BROTHER-S09678-001	S09678-001					AFASTADOR BAS-600 BAS-601 10
BROTHER-S09688-002	S-10					AFASTADOR BAS-600 BAS-601 12
BROTHER-S09688-003	S-12					ANILHA 14S
BROTHER-S09688-004	S09688-004					AFASTADOR BAS-600 BAS-601 08
BROTHER-S09689-001	#W-8					AFASTADOR BAS-600 BAS-601 10
BROTHER-S09689-002	#W-10					AFASTADOR BAS-600 BAS-601 12
BROTHER-S09689-003	W-12					

BROTHER-S09689-004	#W-14				AFASTADOR BAS-600 BAS-601 14
BROTHER-S09689-005	W-16				AFASTADOR BAS-600 BAS-601 16
BROTHER-S09689-006	W-18				AFASTADOR BAS-600 BAS-601 18
BROTHER-S09689-007	W-20				AFASTADOR BAS-600 BAS-601 20
BROTHER-S10174-001	S10174-001				CASQUILHO DO CANELEIRO LK3-B430
BROTHER-S10180-001	S10180-001				EIXO (310)
BROTHER-S10205-001					LÂMINA MÓVEL LK3-B430E BAS-311A BAS-311G JK-
BROTHER-S10208-001	S10208-001				ANILHA DA LÂMINA MÓVEL LK3-B430E
BROTHER-S10208-002	S10208-002				ANILHA DA LÂMINA MÓVEL LK3-B430E
BROTHER-S10208-003	S10208-003				ANILHA DA LÂMINA MÓVEL LK3-B430E
BROTHER-S10210-001	S10210-101				LÂMINA FIXA LK3-B430E BAS-311A BAS-311G BAS-311
BROTHER-S105081-001	105081-001				BARRA DE AG. DT6-B925
BROTHER-S10509-001	S10509-001				ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
BROTHER-S10570-001					CHAPA DE AG. DB2-B777 04,76mm 3/16" (FACA
BROTHER-S10572-101					CHAPA DE AG.
BROTHER-S10605-001	S10605-001				LÂMINA MÓVEL DB2-B777 (de aparar)
BROTHER-S11110-001	S11110-001				CHAPA DE AG. C. COSE EF4-B531-022 2,2x5mm (com
BROTHER-S11111-001	S11111-001				UNHA DA CHAPA DE AG. EF4-B531-B684 (PEQUENA
BROTHER-S11174-001	S11174-001				ALAVANCA
BROTHER-S11244-001	S11244-001				PARAFUSO DA CHAPA DE AG. LT2-B841 LT2-B842 LT2-
BROTHER-S11295-101	S11295-101	S00338-001			CALCADOR C. COSE MA4-B953 MA4-B694 EF4-V71A V72
BROTHER-S11300-101	S11300-101				ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B694 H (sup.)
BROTHER-S11304-002	#-10				AFASTADOR BAS-600 BAS-601 10
BROTHER-S11332-001	145580-001				ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR DB2-B755 DB2-
BROTHER-S11524-001	S11524-001				SUPORTE DA LÂMINA BAS-600 BAS-601 (14)
BROTHER-S11527-001	S11527-001				SUPORTE DA LÂMINA BAS-600 BAS-601 (20)
BROTHER-S11582-001	S11582-001				CHAPA DE AG. REC. 264 06,40mm 1/4" FD4-B271-071-
BROTHER-S12445-001	S12445-001				CARRETO DA LANÇADEIRA LT2-B845
BROTHER-S12763-001	S12763-001				CHAPA DE AG. DT4-B281 38,17mm 1-1/2"
BROTHER-S12777-001	S12777-001				CALCADOR DT4-B281 06,40mm 1/4"
BROTHER-S12783-001	S12783-001				CALCADOR DT4-B281 1/4"x1"x1/4"
BROTHER-S12793-001	S12793-001				ARRASTADOR DT4-B281-020-5
BROTHER-S12794-001	S12794-001	15-4230-0			ARRASTADOR DT4-B281-020-5 31,80mm 1-1/4"
BROTHER-S12795-001	S12795-001				ARRASTADOR DT4-B281-020-5 38,17mm 1-1/2"
BROTHER-S13043-001	S13043-001				CALCADOR DT6-B925 DT6-B926 DT6-B927 03,20mm 1/8"
BROTHER-S13085-001	B1425-526-000		M3.18-40X4. L-3,		PARAFUSO DO CANHÃO DE AG. LT2-B845 LT2-B848
BROTHER-S13101-001	410969				CHAPA DE AG. PONTO PRESO (duplo arrasto) DB2-B791
BROTHER-S13102-001	S13102-101	410918	B1609-415-HOO		ARRASTADOR PONTO PRESO DB2-B791 (duplo arrasto)
BROTHER-S13103-001	S13103-001				ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR DB2-
BROTHER-S13122-001		SA7688-101		HSH-7.94BOHNTR	LANÇADEIRA DB2-B790-303 S-7200B-405, SL-737A-5
BROTHER-S13122-901	S13122-901			HSH-7.94DTR (Q)	LANÇADEIRA DB2-B791-1 DB2-772 KM-350-7
BROTHER-S13189-001	S13189-001				ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-B551-009 MA4-B511-009

BROTHER-S13191-001	S13191-001				ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-B511
BROTHER-S13263-001	S13263-001				ARRASTADOR DB2-B773 B774 B7740 B7741 (sup.) (GS)
BROTHER-S13264-001	S13264-001				ARRASTADOR DB2-B773 B774 B7740 B7741 (sup.) (GS)
BROTHER-S13275-001	S13275-001				BRAÇO DO ARRASTO DB2-B774 (sup.)
BROTHER-S13385-001	S13385-001	S13385-001			PARAFUSO DO CALCADOR DBS-737
BROTHER-S13403-001	S13403-001				CANHÃO DE AG. DT4-B281-020-5 1 1/2" 4 AG.
BROTHER-S13417-001	S13417-001				ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-B551-033 (franzir)
BROTHER-S13514-101	S13514-101				CHAPA DE AG. 2AG. 04,76mm 3/16" LT2-B845 Mark II
BROTHER-S13518-101	S13518-101				CHAPA DE AG. LT2-B835 LT2-B845 LT2-B875 (esq.) 3/8"
BROTHER-S13612-901		130.16.060	HG12-15LCTR1	HG12-15LC	LANÇADEIRA LT2-B842-403, -405, -903, -905, B847-401, -
BROTHER-S13613-901			HSH-12-15LC	HSH-12L (1)	LANÇADEIRA LT2-B845 LT2-B845-3, -5, -7, B848-1 T-
BROTHER-S13614-901	S13614-001	130.16.060	HG12-15LCTR1	HG12-15LC	LANÇADEIRA LT2-B835 LT2-B845 LT2-B847 LT2-B848 TN-
BROTHER-S13615-901			HG12MC (1)TR		LANÇADEIRA LT2-B872-403, -405, -903, -905 LT2-B875-
BROTHER-S13616-901			HG12MC (1)	G12MC (1)	LANÇADEIRA LT2-B872 LT2-B875-3, -5, -7 T8750A-003
BROTHER-S13782-201					CHAPA DE AG. DB2-B773 DB2-B774 DB2-7740 DB2-
BROTHER-S13782-201					CHAPA DE AG. DB2-B773 DB2-B774 DB2-7740 DB2-
BROTHER-S13815-001	GP-035860-00				CALCADOR PLK AMS SPS BAS (2,5mm) (campo)
BROTHER-S14279-001	S14279-001	15-4320-0			ARRASTADOR DT4-B281-041-0 3/16" 1" 3/16"
BROTHER-S14621-001	6204LLB				ROLAMENTO FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S14622-001	6304VV	6304LLUNR/2AS			ROLAMENTO FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S14811-021	S14811-021				BARRA DE AG. DB2-B737 (DB)
BROTHER-S14815-021	S14815-021				BARRA DE AG. DB2-B737 (DP)
BROTHER-S15094-001					CHAPA DE AG. DB2-B773 DB2-B774 DB2-7740 DB2-
BROTHER-S15662-901			TC-310 (AF)	TC-310 (A)	LANÇADEIRA BAS-300G-01 BAS-311F-01 BAS-326F-01
BROTHER-S15663-901	SA8197-001	SA8196-101	TC-310 (LB)		LANÇADEIRA LK3-B430 BAS-304 BAS-310 BAS-311 BAS-
BROTHER-S15665-001	B1806-210-DOO		BO-LK310 (A)-KH	BO-310 (AN)	BOBINE BAS-304 BAS-311EL BAS-314 BAS-316E BAS-
BROTHER-S15665-001	S44633-001		BO-LK310 (A)-KH	BO-310 (AN)	BOBINE BAS-304 BAS-311EL BAS-314 BAS-316E BAS-
BROTHER-S15666-001	07S026S-306H	1900A	BO-LK310 (B)		BOBINE BAS-311 BAS-326 BAS-330 BAS-411
BROTHER-S15711-001	S15711-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15712-001	S15712-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15717-001	S15717-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15718-001	S15718-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15723-001	150844-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15724-001	150844-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15725-001	S15725-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15726-001	150844-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15735-001	150830-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15736-001	150830-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15747-001	S15747-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15748-001	S15748-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15753-001	S15753-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15754-001	S15754-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842

BROTHER-S15755-001	S15755-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15756-001	S15756-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15765-001	S15765-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15766-001	S15766-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15771-001	S15771-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15772-001	S15772-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15773-001	156530-001				CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
BROTHER-S15839-001	S15839-001				CANHÃO DE AG. BAS-610A BAS-611A BAS-612A BAS-
BROTHER-S15862-992		SA8196-101		TC-310 (LB)	LANÇADEIRA LK3-B430 BAS-304 BAS-310 BAS-311 BAS-
BROTHER-S15883-001	S15883-001				SUPORTE DA LÂMINA BAS612A 12mm
BROTHER-S15889-021	S15889-021				MOLA DA JOELHEIRA DB2-B737
BROTHER-S15902-101	S15902-201			BC-310 (A)	CAIXA DA BOBINE BAS-304 BAS-310 BAS-311F/G BAS-
BROTHER-S15902-401					CAIXA DA BOBINE BAS-311EL BAS-316E
BROTHER-S15903-201				BC-310 (B)	CAIXA DA BOBINE BAS-311F BAS-311G BAS-326F BAS-
BROTHER-S16074-001	S16074-001				MOLA DA CAIXA DA BOBINE
BROTHER-S16091-001	158433-001				PROTECTOR DA AG. EF4-B641 EF4-B651 EF4-B693 (B)
BROTHER-S16127-001	S16127-001				PARAFUSO DO TENSOR EF4-600
BROTHER-S16142-001	S16142-001				GUIA DE LINHA DO CANHÃO AG. LT2-B875
BROTHER-S16143-001	155307-001				COLAR DO TENSOR EF4-B651 EF4-B683 EF4-B684 EF4-
BROTHER-S16144-001	S16144-001				GUIA DE LINHA DO TENSOR EF4-B651/683/684
BROTHER-S16145-001	155307-101				GUIA DE LINHA DO TENSOR EF4-B651/683/684
BROTHER-S16244-001	S16244-001				PARAFUSO DO GUIA DE ELÁSTICO EF4-B271/2"72
BROTHER-S16328-001	S16328-001				ALAVANCA DO TAMANHO DO PONTO DB2-B771 DB2-
BROTHER-S16413-001	S16413-001				LÂMINA FIXA DB2-B772 DB2-787 (faca lateral)
BROTHER-S16416-201	S16416-001				ALAVANCA DO CORTE DE LINHA
BROTHER-S17096-001		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	CAIXA DA BOBINE TZ1-B651 TZ1-B652 LE2-B861 LE2-
BROTHER-S17150-001	S17150-001				ANILHA 410
BROTHER-S17159-001	S17159-001				AMORTECEDOR BAS-410
BROTHER-S17164-001	S17164-001				GUIA DE LINHA PARA AG. BAS410-411-415
BROTHER-S17294-001	S17294-001				FITA VELCRO 410
BROTHER-S17488-001	0091725				MOLA DO CALCADOR FD4-B271 FD4-B272
BROTHER-S17644-000	S17644-000				AGULHAS DE FIXAR VIVO B612
BROTHER-S18814-001	S18814-001				PLACA ELECTRÓNICA FD4-B272
BROTHER-S19135-001	S19135-001				EXCÊNTRICO DO PONTO DB2-B791
BROTHER-S19145-001	S19146-001				CHAPA DE AG. C. COSE EF4-N21-22-5 N21-37-5 V-51
BROTHER-S19162-001	S25190-001				CHAPA DE AG. C. COSE EF4-N21-22-5 N21-37-5 V-51
BROTHER-S19168-001	S25168-001				CHAPA DE AG. C. COSE EF4-N21-22-5 N21-37-5 V-51
BROTHER-S19169-001	S19169-001				CHAPA DE AG. C. COSE EF4-N21-22-5 N21-37-5 V-51
BROTHER-S19184-001					CHAPA DE AG. C. COSE MA4-N31 EF4-N31-63-5 MA4-
BROTHER-S19199-001	S19200-001 + S19201-	D440			ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-N11 EF4-N21 (com
BROTHER-S19200-001	S19200-001	D440			ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-N11 EF4-N21
BROTHER-S19201-001					ARRASTADOR AUXILIAR EF4-N21-22, V51A-22

BROTHER-S19202-001	S19955-001				ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-N21 EF4-N31 MA4-N31
BROTHER-S19204-001					ARRASTADOR AUXILIAR EF4-N21, V51A (MALHAS)
BROTHER-S19212-001	S19199-001				ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-N11 EF4-N21 V51 (com
BROTHER-S19213-001	S19217-001				ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-N11 EF4-N21-22, V51A-
BROTHER-S19217-001	S19213-001 + S19201-				ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-N11 EF4-N21-22, V51A-
BROTHER-S19223-101					ARRASTADORAUXILIAR MA4-N31, V61A (F)
BROTHER-S19224-201	S19225-201 +S33172-				ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-N31 MA4-V61 (L) (franzir)
BROTHER-S19236-001	S19236-001	H445	09-009616-58		ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-N21 EF4-N11 EF4-V51
BROTHER-S19237-001	S19237-001				ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-N21-27 EF4-V51A
BROTHER-S19240-001	S19240-001+S19217-				ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-N21 EF4-N11 EF4-V51
BROTHER-S19242-001	S19242-001				ARRASTADOR PRINCIPAL EF4-N11 EF4-N21-22, V51A-
BROTHER-S19244-101	S19244-101	H445	09-009616-58		ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-N21 EF4-N11 EF4-V51
BROTHER-S19246-001					ARRASTADOR DIFERENCIAL MA4-N31, V61A (L) (franzir)
BROTHER-S19256-001	201230C				CALCADOR C. COSE EF4-N11-01 rolinho
BROTHER-S19258-001	S19258-001	323-854-200			GUIA AUXILIAR DO CALCADOR
BROTHER-S19259-001	204668	323-843-004			PEÇA DO CALCADOR
BROTHER-S19273-001			208730		CALCADOR C. COSE V-41
BROTHER-S19293-001	124-66850		208730		CALCADOR C. COSE V-51
BROTHER-S19383-001					CALCADOR C. COSE MA4-B953 MA4-B694 EF4-V71A V72
BROTHER-S19386-101					CALCADOR C. COSE MA4-B953 MA4-B694 EF4-V71A V72
BROTHER-S19697-001					LÂMINA MÓVEL DB2-B730
BROTHER-S19699-001					LÂMINA MÓVEL DB2-B730
BROTHER-S19701-001	S19701-001				ALAVANCA DO CORTE DE LINHA DB2-B730 NBN
BROTHER-S19714-001	S19714-001	S02600-000			TIRANTE DE ABRIR TENSOR DB2-B730 NBN
BROTHER-S19893-901	S19893-911			DP2-816	LANÇADEIRA LH4-B816 BAS-511
BROTHER-S19955-001	S19955-001				ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-N21 EF4-N31 MA4-N31
BROTHER-S20232-001	S20232-001				CHAPA DE AG. C. COSE MA4-N31 EF4-N31-63-5 MA4-
BROTHER-S20235-001	S20236-001				CHAPA DE AG. C. COSE MA4-N31 EF4-N31-63-5 MA4-
BROTHER-S20236-001	S20236-001				CHAPA DE AG. C. COSE MA4-N31 EF4-N31-63-5 MA4-
BROTHER-S20239-101	S20240-101 + S19232-	S20240-101 S19223-			ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-N31 MA4-V61 (F)
BROTHER-S20241-001	S20242-001 + S20243-				ARRASTADOR PRINCIPAL MA4-N31 MA4-V61
BROTHER-S20244-001	S20244-001				ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-N31 MA4-V61
BROTHER-S20245-001	S20245-001+ S20241-				ARRASTADOR DIFERENCIAL EF4-N31 MA4-V61
BROTHER-S20325-001	S20325-001				MOLA DA TAMPA EF4-N21 MA4-N31
BROTHER-S20398-001	S20398-001	V-3-10-204			CANHÃO DE AG. EF4-N31 EF4-N21 MA4-V51 MA4-V61 V-
BROTHER-S20402-001	S20402-001				CANHÃO DE AG. EF4-N31 EF4-N21 MA4-V51 MA4-V61 V-
BROTHER-S20404-001	S20404-001	V-3-10-205			CANHÃO DE AG. MA4-N31 MA4-V61 V-205 3,0mm
BROTHER-S20406-001	S20406-001	V-3-10-205MH			CANHÃO DE AG. MA4-N31 MA4-V61 V-205 5,0mm
BROTHER-S20415-001	KG59	323-561-054			PROTECTOR DA AG. EF4-N21 EF4-V51
BROTHER-S20420-001	210279	KG37			PROTECTOR DA AG. MA4-V61 E32 E52 E56
BROTHER-S20421-001L	S20421-001L	323-817-003			CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (L) (cego)
BROTHER-S20422-001A	LP22	323-810-025	09-009616-03		CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (A) (sup.)

BROTHER-S20423-001M		S20423-001M			CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (M) (cego)
BROTHER-S20424-001B	LP24	323-810-026			CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (B)
BROTHER-S20424CP		S20424CP			ANILHA MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (B)
BROTHER-S20426-001H					CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (H)
BROTHER-S20428-001C	LP28				CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (C)
BROTHER-S20429-001Q	LP29	S20429-001Q			CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (Q) (cego)
BROTHER-S20430-001D	LP30	S20430-001D			CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (D)
BROTHER-S20432-001J	LP32				CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (J)
BROTHER-S20434-001	S20434-001	323-810-033			CROCHÉ EF4-B651 (nº36)
BROTHER-S20436-001F	LP36	S20436-001F			CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (F)
BROTHER-S20438-001G	LP38				CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (G)
BROTHER-S20440-001K	S20440-001K				CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (K)
BROTHER-S20442-001R	S20442-001R				CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-V51 MA4-V61 (R)
BROTHER-S20478-001	S20478-001				ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE MA4-V41
BROTHER-S20492-001	S20492-001				HASTE DO CALCADOR MA4-V91 MA4-V92
BROTHER-S20553-001			BC-DLN-NBL	BC-DLN	CAIXA DA BOBINE DP2-B771 DP2-B772 DP2-B791 (duplo
BROTHER-S20582-001	S20582-001				LÂMINA FIXA EF4-N11 EF4-N21 EF4-N31 N51 N61
BROTHER-S20583-001	KR35C	S20583-004			LÂMINA FIXA EF4-N11 EF4-N21 EF4-N31 N51 N61 (larga)
BROTHER-S20624-001					CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-N31 MA4-V41 MA4-V51
BROTHER-S20626-001	S20627-001	323-810-019	09-009615-99		CROCHÉ MA4-N21 EF4-N31 MA4-N31 MA4-V41 MA4-V51
BROTHER-S20653-001	210357	KM-04			CROCHÉ MA4-N31 MA4-V61 (ponto de cadeia) (dir.)
BROTHER-S20655-001	S20655-000				CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO MA4-N31 M4A-V91 MA4-
BROTHER-S20657-001	S20657-001				CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO MA4-N31 M4A-V91 MA4-
BROTHER-S20676-001	S20676-001				PERNO DO TENSOR MA4-N21/N31 tensor de franzir
BROTHER-S20681-000	S20681-001				DISCO DO TENSOR RECARTEILHADO (EM PLÁSTICO)
BROTHER-S20692-001A	S20692-001 + S20691-				TENSOR COMPLETO MA4-N21 MA4-V41 MA4-V51 MA4-
BROTHER-S20692-001A	S20692-001 + S20743-				TENSOR COMPLETO MA4-N31 EF4-N31 MA4-N31 MA4-
BROTHER-S20702-001	210303	KN22			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA E32 W&G 500 ET MA4-N31
BROTHER-S20897-101	S20897-101		09-009807-78		LÂMINA MÓVEL EF4-B641-002/011 B511 B531 B551 B581
BROTHER-S20898-101	S20898-101				LÂMINA MÓVEL EF4-B641-002/011 B511 B531 B551 B581
BROTHER-S20899-001	S20899-001				LÂMINA FIXA EF4-N11 EF4-N21 EF4-N31 N51 N61
BROTHER-S21130-001	211398				FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. EF4-N21
BROTHER-S21674-001			CP-G12MC (1)	CP-G12L (1)	CAIXA DA BOBINE LT2-B875 LS2-B883
BROTHER-S21866-001	257550	ME28			CROCHÉ FD4-B252 FD4-B276 FD4-B277 F007
BROTHER-S21872-101	S21872-101				TIRANTE DO TIRA LINHAS 276
BROTHER-S21908-001	S21908-001				TIRANTE DO CORTE DE LINHA FD4-B276 FD4-B277
BROTHER-S21922-001	S21922-001				LÂMINA MÓVEL FD4-B276
BROTHER-S21986-001	S21986-001				ANILHA FD4-B276 FD4-BB277-UT32,34,42,44
BROTHER-S21986-001	S21986-001				CALÇO DB2-B757
BROTHER-S23779-001	S23779-001	145809-001			PUNHO DO APARELHO DE FRANZIR
BROTHER-S23846-901	S53203-901	SA1718-001	HTH-BTR (NG23)		LANÇADEIRA DB3-775 DB3-775 DE GRANDE
BROTHER-S23846-901			HTH-BTR€	HTH-BTR	LANÇADEIRA DB3-775 DB3-775 DE GRANDE

BROTHER-S23847-901						CAIXA DA BOBINE DB3-776 DE GRANDE CAPACIDADE
BROTHER-S23848-001	S23848-001					BOBINE BAS-760
BROTHER-S23848-001		C2883B		B0HTHA		BOBINE BAS-760 DB2-B776-705
BROTHER-S24904-201	S23847-001	C2883A		BC-HTH (NBL)	8C-HTH (HPNG)	CAIXA DA BOBINE DB3-776 DB3-776 SC-7760-705
BROTHER-S25191-001	S25191-001					CHAPA DE AG. C. COSE EF4-N21-22-5 N21-37-5 V-51
BROTHER-S25438-001	S25438-001					ABRIDOR DE TENSOR DB2-7100
BROTHER-S25832-001	S25832-001					CALCADOR C. COSE MA4-B953 MA4-B694 EF4-V71A V72
BROTHER-S28080-001	S28080-001					CHAPA DE AG. REC. 256 05,60mm 7/32" FD4-B271 FD4-
BROTHER-S28111-001	S28111-001					CALCADOR REC. 03,98mm 5/32" 240 FD4-B251 (meter
BROTHER-S28150-001	S28150-001					CALCADOR REC. 04,80mm 3/16" 248 FD4-B251 (bainhas)
BROTHER-S28247-001	S28247-001					ARRASTADOR DIFERENCIAL FD4-B256 FD4-B257
BROTHER-S28310-001						LÂMINA FIXA FD4-B272 FD4-B251 FD4-252, 256, 257
BROTHER-S28348-001	257574		257574			LÂMINA MÓVEL FD4-B256 FD4-B257 (de aparar bainhas
BROTHER-S28352-001						LÂMINA FIXA FD4-B272 FD4-B251 FD4-252, 256, 257
BROTHER-S28396-001	S28396-001					CROCHÉ FD4-B256 FD4-B257
BROTHER-S28644-001	S28644-001					ALAVANCA DO CORTE DE LINHA FH4-B271 (inf.)
BROTHER-S28646-001	S28646-001					PARAFUSO EIXO DO CORTE DE LINHA FD4-B271
BROTHER-S28650-201	UT507	350220	S28650-101			LÂMINA MÓVEL FD4-B271 FD4-B272 SIRUBA C007J
BROTHER-S28944-001	MT01					CROCHÉ FD4-B256 FD4-B257 (inf.)
BROTHER-S29092-001	S29092-001					BIELA DO MOVIMENTO DE CROCHÉ MA4-V92
BROTHER-S29146-001	S29146-001	V-3-10-205				CANHÃO DE AG. MA4-N31 MA4-V61 V-205 2,0mm
BROTHER-S29647-101	B1109-012-IOB					CHAPA DE AG. PONTO PRESO E18 (com escala)
BROTHER-S29950-001	S29950-001					CALCADOR C. COSE MA4 6-1 V31
BROTHER-S29997-001	147553-001					CHAPA DE AG. LK3-B430 KM-4300 BAS-311 KE-431B
BROTHER-S30103-001	20160					CHAPA DE AG. PONTO PRESO H18
BROTHER-S31723-001						FÊMEA PARA PARAFUSO DE AFINAÇÃO DISTÂNCIA DE
BROTHER-S31724-001	150556-001 + S31723-					PARAFUSO DE AFINAÇÃO DISTÂNCIA DE FUROS MB-
BROTHER-S31952-021	S31952-021					EIXO DE LEVANTAMENTO DE CALCADOR DB2-B737
BROTHER-S32349-001	183850-101	183855-001				BOMBA DE ÓLEO DB2-B737 S1000A
BROTHER-S32901-028	S32901-028					BOTÃO DE REMATE INTERMÉDIO
BROTHER-S33032-901				DP2-817		LANÇADEIRA LH4-B817
BROTHER-S34295-001	S34295-001	S02527-001				FORNECEDOR DE LINHA DB2-B737 DB2-B755
BROTHER-S34846-001	158471-000		130.14.021	BC-457-NBL	BC-DP57	CAIXA DA BOBINE LZ2-B852 LZ2-B853 LZ2-B854 LZ-1280
BROTHER-S34847-901	S34847-901			DP2-57 (2LP)	DP2-57 (2)	LANÇADEIRA LZ2-B852 LZ2-B853 LZ2-B854 457U 457U
BROTHER-S34899-001	S34899-001					LÂMINA MÓVEL DH4-B980 DH4-B981 RH-9820 CASEAR
BROTHER-S35410 + S35411 +	S35410 S35411					CROCHÉ RH9820 B980 B981 (CASEAR OLHAL)
BROTHER-S35410-001	LP10					CROCHÉ RH9820 B980 B981
BROTHER-S35411-001	LP11					CROCHÉ RH9820 B980 B981
BROTHER-S35412-001	LP12					CROCHÉ RH9820 B980 B981
BROTHER-S35413-001	LP13					CROCHÉ RH9820 B980 B981
BROTHER-S35436-001						LÂMINA MÓVEL DH4-B980 DH4-B981 RH-9820 CASEAR
BROTHER-S35437-001						LÂMINA MÓVEL DH4-B980 DH4-B981 RH-9820 (A2)

BROTHER-S35584-001	05025001J001	130.10.056	130.10.039	BC-DBM (Z2)-NBL5	BC-DBM (Z2)	CAIXA DA BOBINE BAS-416, BAS-423 (GRANDE
BROTHER-S35595-901			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HMTR	LANÇADEIRA BAS-412 BAS-416 BAS-423 DB2-B742-307
BROTHER-S35817-021	S35817-021					CASQUILHO DA BARRA DE AG. DB2-B377 (inf.) (D)
BROTHER-S36622-001	S03430-001					CHAPA DE AG. CB3-B917
BROTHER-S38176-001	S38176-001					MOLA DO PEDAL LK3-B438 E
BROTHER-S38212-001	S38212-001					ABRIDOR DE LAÇADA LT2-B842 LT2-B875 LT2-B845 LT2-
BROTHER-S38399-001	S38399-001					EIXO DA CAMBOTA LT2-B845
BROTHER-S39572-001	S39572-001					BARRA DE AG. MA4-N11
BROTHER-S39625-051	S39625-051					FECHO DA TAMPALATERAL EF4-N31
BROTHER-S39625-151	S39625-151					MOLA DA TAMPALATERAL EF4-N21
BROTHER-S39659-021	S39659-021					ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE MA4-N21
BROTHER-S39708-001	S39708-001					SUPORTE DA LÂMINA EF4-B511/531/551/MA4/N31
BROTHER-S39711-012	SA0263-001	S54012-001				BIELA DO CROCHÉ MA4-N31 (sup.)
BROTHER-S39724-011	S39724-011					BIELA DA BARRA DO CROCHÉ MA4-C31
BROTHER-S39726-012						BIELA DO CROCHÉ MA4-N31 (sup.) (inf.) (AZUL)
BROTHER-S40375-001	40617019	129-79209				CROCHÉ DT6-B926A,B928A-8A DA-9270 DA-9280 JK-
BROTHER-S40376-001	40617015	129-79308				CROCHÉ DT6-B926A,928A-8A DA-9270 DA-9280 JK-
BROTHER-S40377-001	40617013	129-79209				CROCHÉ DT6-B926A,928A-8A DA-9270 DA-9280 JK-
BROTHER-S40386-001	S40386-001	148065-001	S18081-001			CALCADOR DT6-B926 DT6-B927 DT6-B928 03,20mm 1/8"
BROTHER-S40866-001	S40866-001					CROCHÉ EF4-N21
BROTHER-S40973-001	FS303					CROCHÉ DT4-B261 (L) 3/16 (A)
BROTHER-S40974-001						CROCHÉ DT4-B261 (R) 3/16 (B)
BROTHER-S41222-101	S41222-101					GUIA DE LINHA LK3-B430
BROTHER-S42778-000	S42778-000					ESFERAS BAS-311
BROTHER-S45900-001	S45900-001	S7220B				LÂMINA FIXA DB2-B721 DB2-B724 S7220B
BROTHER-S46931-001						BIELA DA BARRA DE AG. FB-V51A
BROTHER-S48064-001	S48064-001		S48064-001 +			CHAPA DE AG. ZIG-ZAG LZ2-B855E LZ2-B856E LZ2-B855
BROTHER-S48180-001	S48180-001			BC-DP2-NBL		CAIXA DA BOBINE LZ2-B855E LZ2-B856E ZE-8570 ZE-
BROTHER-S48182-901				DP2-856TR		LANÇADEIRA ZE-855A
BROTHER-S48202-001				BC-DP2-NBL		CAIXA DA BOBINE LZ2-B855E LZ2-B856E ZE-8570 ZE-
BROTHER-S48203-001	S48203-001					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LZ2-B856E
BROTHER-S48239-001	S48239-001					MOLA DA LÂMINA Z-8550A Z-8560A-403
BROTHER-S48655-901	SA1648-001			HSH-A	HSM-A	LANÇADEIRA DDL-560
BROTHER-S49980-001	S49980-001					CHAPA DE AG. LK3-B430 KM-4300 BAS-311 KE-431B
BROTHER-S49988-001						LÂMINA MÓVEL LK3-B430E
BROTHER-S50404-301	S50404-301		10-022A-300SET			TESOURA HE-800A (CASEAR) (SUNSTRA SPS-BH3000)
BROTHER-S50663-001						CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B800E LH4-HE-8000-2
BROTHER-S50664-001						CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B800E LH4-HE-8000-2
BROTHER-S50665-001						CHAPA DE AG. CASEAR LH4-B800E LH4-HE-8000-2
BROTHER-S51821-901				DP2-856TR		LANÇADEIRA LZ2-B850 ZE-855A ZM-850A ZM-851A
BROTHER-S51822-901				DP2-856TR		LANÇADEIRA HP-856A
BROTHER-S54015-001	S39715-011					BIELA DA BARRA DO CROCHÉ MA4-C31

BROTHER-S54018-001							BIELA DO CROCHÉ MA4-N31 (sup.)
BROTHER-S55026-901						DP2-856TR	LANÇADEIRA LZ2-B850 ZE-855A ZM-850A ZM-851A
BROTHER-S55654-001	SA7273-001	181473-001					TENSOR COMPLETO DB2-B737 DB2-B755 DB2-B757
BROTHER-S55863-001	S55863-001		S55863-001				LÂMINA MÓVEL Z-8550A Z-8560A-403
BROTHER-S55864-001	SA8459-001	S55864-101	S55864-001				LÂMINA FIXA Z-8550A Z-8560A-403 ZE-856A ZE-856A (H)
BROTHER-S58048-001	S58048-001						
BROTHER-S58363-001							LIGAÇÃO DA BARRA DE AG. BE-1204B BE-1204C BE-
BROTHER-S58943-001			S58943-001				LÂMINA MÓVEL Z-856A Z-8560A-403 (H)
BROTHER-S59221-201	S15902-201	S59222-301	S59222- S59221-001			BC-310 (A)	CAIXA DA BOBINE BAS-311F BAS-311G BAS-326F BAS-
BROTHER-SA1362-001	SA1362-001	281.8-1					ALAVANCA CAME DO CORTE DE LINHA DB2-B737 (COM
BROTHER-SA1562-001	S46940-001	S23374-111	SA0271-001				BIELA DO CROCHÉ EF4-V51 (sup.) (vermelha)
BROTHER-SA1562-001	S54016-001	S39720-011					BIELA DO CROCHÉ EF4-V51 (sup.) (vermelha)
BROTHER-SA1668-111	226-12055	130.11.216	130.11.188	H12-15L	HR12-15L		LANÇADEIRA LT2-B841-3 B842-3 B847-1 T-8420A-00F -
BROTHER-SA1669-111				HG12-15L (H)	HR12-15L (H)		LANÇADEIRA T-8420A T-8421A TN-842A-005
BROTHER-SA1677-011			130.11.188	H12-15L	HR12-15L		LANÇADEIRA T-8422A, TL-847B, TN-842B LT2-B842-403, -
BROTHER-SA1677-111		130.11.219	130.11.195	H12-15L (TR1)	HG12-15L (TR1)		LANÇADEIRA T-8422A, TL-847B, TN-842B LT2-B842-403, -
BROTHER-SA1685-102	SA1685-002		130.15.125	HG12M (BR)	HSH-12M (BR)		LANÇADEIRA LT2-B872 LT2-B872-3, -5 TN-872A-3, -5 LT2-
BROTHER-SA1692-102				HG12MC (1)	G12MC (1)		LANÇADEIRA LT2-B872 LT2-B875-3, -5, -7 T8750A-003
BROTHER-SA1718-001	S23846-901	S53203-901	S53994-901				LANÇADEIRA DB3-775 DB3-776
BROTHER-SA1722-001	159793-901		130.09.256				LANÇADEIRA DB2-B724 DB2-B748A DB2-B748-307 DB2-
BROTHER-SA1881-001	152685-001		115.00.275	SH430H	SH-1850J		LANÇADEIRA LK3-B4320E B432E B4330E B433E LK3-
BROTHER-SA1882-001			115.00.275	SH430H			LANÇADEIRA LK3-B430-1/4/5/7/8 LK-B434 LK3-B435 LK3-
BROTHER-SA1890-001 LG	SA2173-001	SA2173-001 LF					LANÇADEIRA BAS-300G-01 BAS-311F-0 BAS-326F-0 (1S,
BROTHER-SA2173-301	SA2173-001	SA2173-001 LF				TC-310 (AF)	LANÇADEIRA BAS-300G-01 BAS-311F-01 BAS-326F-01
BROTHER-SA2258-001	SA2258-001 + 105234-	154590-001	11324001				PERNO EXCÊNTRICO CORTE DE LINHA DB2-B737 JK-
BROTHER-SA2345-001							ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO (com rasgo
BROTHER-SA2351-001	SA2351-001	S51497-001					TENSOR COMPLETO DB2-B (corte de linha)
BROTHER-SA3222-001	SA3222-001						BARRA DE AG. LK3-B430
BROTHER-SA3284-001	SA3284-001						PEÇA DE MOVIMENTO DA LANÇADEIRA LK3-B430 BAS-
BROTHER-SA3330-001	SA3330-101						LÂMINA MÓVEL BAS-311G BAS-326G KE-430D JK-T1310
BROTHER-SA3335-001	41719002	SA7944-101					LÂMINA FIXA BAS-311G BAS-326G KE-430D JK-T1310 JK-
BROTHER-SA3635-101	SA3635-101	113-31204					GUIA DE LINHA PARA AG. LK-B430
BROTHER-SA4387-001	S00858-001	S00858-002	S00858-003				SUORTE DAS BARRAS DE AG. LT2-B832 LT2-B835 JK-
BROTHER-SA6432-001	SA3656-001	SA64320-001					LÂMINA MÓVEL BAS-311G BAS-326G KE-430D (pesados)
BROTHER-SA7577-101	0070200						PARAFUSO S-7200
BROTHER-SA7686-102				HSH-7.94BTR	HSH-7.94BTR (P)		LANÇADEIRA S-7200B DDL-9000DS S-7200B CS-6900S
BROTHER-SA7688-101				HSH-7.94BOHNTR			LANÇADEIRA S-7200B-405, SL-737A-5
BROTHER-SA8127-001							CAIXA DA BOBINE Z-8550A Z-8560A-403 COM MOLA
BROTHER-SA8128-001							CAIXA DA BOBINE Z-8550A Z-8560A
BROTHER-SA8194-001	SA6444-001						LANÇADEIRA Z-8550A Z-8560A-403 Z-8560A-431-018
BROTHER-SA8197-101	SA1890-201	SA8196-101				TC-310 (BH)	LANÇADEIRA BAS-300G-01 BAS-311F-01 BAS-326G BAS-
BROTHER-SA8705-101						TC-LK (3B)	CARRIL DA LANÇADEIRA BAS-341H BAS-342H

BROTHER-SA9138-101	S50237-001		130.14.058	BC-DP800-NBL		CAIXA DA BOBINE HE-800 HE-8180 HE-8000-2 HE-8000-3
BROTHER-SB0549001	SA1744-001	LXF-800FR		DP2-800FR (P)	DP2-NJ771	LANÇADEIRA SPS/B-BH3000 HE-8000-2 LH4-800E CSH-
BROTHER-SB0549001	SB2271-001	SA9141-001		DP2-800FR (P)	DP2-800FR	LANÇADEIRA SPS/B-BH3000 HE-8000-2 LH4-800E CSH-
BROTHER-SB2267-001	SB2267-001					PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR
BROTHER-SB3483-001	SB3483-001					TENSOR COMPLETO DB2-B S7000DD
BROTHER-SO7425-901		130.11.219	130.11.195	H12-15L (TR1)	HG12-15L (TR1)	LANÇADEIRA LT2-B841-3 B842-3 B847-1 T-8420A-00F -
BROTHER-SSSS60-482	SSSS60-482	SA1429-001		HAD-467TR (6)		LANÇADEIRA LT2-B891-005 LS2-B891 LT2-B892
BROTHER-SY0080413	3616					CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL CM3-B933 CM3-B938
BROTHER-TRANFORMAÇÃO	TRANFORMAÇÃO					TRANSFORMAÇÃO DT2-B962 13mm
BROTHER-XB1382-001	XB2369001	XB2172001	XB1382001			CARRETO 1034D 3034D (L)
BROTHER-XB1383-001	XB2364001		XB1383001			CARRETO 1034D 3034D (R)
BROTHER-XC7206001	050240180000			BC-HR5NBL9		CAIXA DA BOBINE PR600
BRATHER-SA1683-111				H12-15LC (TR2)	H12-15LCTR	LANÇADEIRA LT2-B845 ,T-8452C-403, TN-845B-401, -
BS200E	BS200E					ESCALA DO BOTÃO (dir.) (esq.)
BS200LE	BS200LE					ESCALA DO BOTÃO (esq.)
BS200ME	BS200ME					ESCALA DO BOTÃO (esq.)
BUTTERFLY					BC-DB1	GC25-1 GC25-2
C2725				SB-BARATTO		
C3918-JUMO2514	C3918-JUMO2514					KIT FRANZIR COMPLETO MO-6714
C3918-PEGASUSM7	C3918-PEGASUSM7					KIT FRANZIR COMPLETO M700 3X4
C3918-SIRUBA 3X	C3918-SIRUBA 3X					KIT FRANZIR COMPLETO SIRUBA 757 5,0mm
CALC-SR-DB-W	TRF1					CALCADOR PONTO PRESO COM CORREIAS
CARR-121014		12481-17T				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 MÉDIO
CARR-12481-15T		12481-15T				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 MÉDIO
CARR-12481-17T		12481-17T				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28
CARR-12481-19T		12481-19T				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 (artigos pesados)
CARR-12481-21T		12481-21T				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28
CARR-12481-9T		12481-09T				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 (artigos pesados)
CARR-12481R		12481R-Y				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 BORRACHA
CARR-12481R		12481R-G				ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 BORRACHA
CARR-12481TR		12481TR	RF-N-88-Y			ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 BORRACHA
CARR-12481TR		12481TR	RF-N-88-G			ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 BORRACHA
CARR-146057R						ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 BORRACHA
CARR-147327	147327					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO 1300 31 31-
CARR-147328	147328					CHAPA DE AG. 1300 31 31-15 44 95 Class 96 Class 191D
CARR-149021	149021					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO
CARR-149031	149031					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO
CARR-149057-2	149057-2 (斜牙)					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO (dente em
CARR-149057R-G	149057R-G					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 BORRACHA
CARR-149057R-Y	149057R-Y	149057RU				ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 BORRACHA
CARR-149057TR-G	149057TR-G	149057-TRG				ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 BORRACHA
CARR-52031R	149057TR-Y	149057-TRY				ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 BORRACHA

CCAL-006319 5/32"	006319 5/32"	VER		CALCADOR 2 AG. 03,98mm 5/32"
CCAL-006320 3/16"	006320 3/16"	VER		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16"
CCAL-095	095			CALCADOR EMBAÍNHADOR 11,13mm 7/16"
CCAL-10795	10795			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) standart
CCAL-10795L	10795L			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) PARA FECHOS
CCAL-10795P 1/4"	10795P 1/4"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior)
CCAL-10795P 1/8"	10795P 1/8"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior)
CCAL-10795P 3/16"	10795P 3/16"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior)
CCAL-10796	10796			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) standart
CCAL-10796L	10796L			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) PARA FECHOS
CCAL-107GK	107GK			CALCADOR DE ZIG-ZAG COM GUIA DE REGULAR
CCAL-120802 1 1/2"	120802 1 1/2"	(LOT 1-1/2 5/46")		CALCADOR EMBAÍNHADOR 02,00mm 5/64" (tipo francesa)
CCAL-120803 1/8"	120803 1/8"	(LOT 2-1/2 1/8")		CALCADOR EMBAÍNHADOR 03,20mm 1/8" (tipo francesa)
CCAL-120804 5/32"	120804 5/32"	(LOT 3 5/35")		CALCADOR EMBAÍNHADOR 03,98mm 5/32" (tipo francesa)
CCAL-120805 3/16"	120805 3/16"	(LOT 4 3/16")		CALCADOR EMBAÍNHADOR 04,76mm 3/16" (tipo francesa)
CCAL-120806 1/4"	P722	(LOT 6 1/4")		CALCADOR EMBAÍNHADOR 06,40mm 1/4" (tipo francesa)
CCAL-120807 5/16"	120807 5/16"	(LOT 7-1/2 5/16")		CALCADOR EMBAÍNHADOR 07,95mm 5/16" (tipo francesa)
CCAL-120808 3/8"	120808 3/8"	(LOT 9 3/8")		CALCADOR EMBAÍNHADOR 09,53mm 3/8" 09
CCAL-120828	CP50	P50		CALCADOR DE FRANZIR FIXO
CCAL-120828H	CP50H	P50H		CALCADOR DE FRANZIR FIXO
CCAL-120828M		P50M		CALCADOR DE FRANZIR FIXO
CCAL-120828N	CP50N	P50N		CALCADOR DE FRANZIR FIXO
CCAL-120937 5/64"	120937 5/64"			CALCADOR EMBAÍNHADOR 01,98mm 5/64"
CCAL-120938 3/32"	120938 3/32"	(LOT 2 3/32")		CALCADOR EMBAÍNHADOR 02,40mm 3/32" (tipo francesa)
CCAL-120940 7/32	120940 7/32	(LOT 5 7/32")		CALCADOR EMBAÍNHADOR 05,60mm 7/32" (tipo francesa)
CCAL-12142C 1"	12142C 1		A10-01-1	CALCADOR PARA APARELHO A10 25,40mm 1" (fixo)
CCAL-12142C 1-1/2"	12142C 1-1/2"		A10-01-1 1/2"	CALCADOR PARA APARELHO A10 38,17mm 1-1/2" (fixo)
CCAL-12142C 1-1/4"	12142C 1-1/4"		A10-01-1 1/4"	CALCADOR PARA APARELHO A10 31,75mm 1-1/4" (fixo)
CCAL-12142C 1-1/8"	12142C 1 1/8"		A10-01-1 1/8"	CALCADOR PARA APARELHO A10 5,50mm 1-1/8" (fixo)
CCAL-12142C 1-3/4"	12142C 1-3/4"		A10-01-1 3/4"	CALCADOR PARA APARELHO A10 45,45mm 1-3/4" (fixo)
CCAL-12142C 1-3/8"	12142C 1-3/8"		A10-01-1 3/8"	CALCADOR PARA APARELHO A10 34,90mm 1-3/8" (fixo)
CCAL-12142C 3/4"	12142C 3/4"		A10-01-3/4"	CALCADOR PARA APARELHO A10 3,00mm 3/4" (fixo)
CCAL-12142C 5/8"	12142C 5/8"		A10-01-5/8"	CALCADOR PARA APARELHO A10 15,88mm 5/8" (fixo)
CCAL-12142C 5/8" NF	12142C 5/8"		A10-01-5/8" NF	CALCADOR PARA APARELHO A10 15,88mm 5/8" (fixo)
CCAL-12142C 7/8"	12142C 7/8"		A10-01-7/8"	CALCADOR PARA APARELHO A10 22,25mm 7/8" (fixo)
CCAL-12143		P311		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (FIXO)
CCAL-12144	P144			CALCADOR PONTO PRESO FIXO
CCAL-12144 HLD		P144 HL		CALCADOR DE METER FITA
CCAL-12144H	P144H			CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO (pontas)
CCAL-12144HL	12144HLD			CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO
CCAL-121946		P946		CALCADOR DE FECHOS SIMÉTRICO (largo)
CCAL-121947H		P360		CALCADOR DE FECHOS (esq.) (largo)

CCAL-121950H	121905H	P361		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (largo)
CCAL-12435HN		P36N		CALCADOR DE FECHOS (dir.) ESTREITO
CCAL-12435HW		P36		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (MÉDIO)
CCAL-12435HXW		P36W		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (largo)
CCAL-12435N		P311N		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (FIXO)
CCAL-12435R 1/4"	12435R 1/4"	P31C 1/4"		CALCADOR DE METER CORDÃO 06,40mm 1/4" (dir.)
CCAL-12435R 1/8"	12435R 1/8"	P31C 1/8"		CALCADOR DE METER CORDÃO 03,20mm 1/8" (dir.)
CCAL-12435R 3/16"	12435R 3/16"	P31C 3/16"		CALCADOR DE METER CORDÃO 04,76mm 3/16" (dir.)
CCAL-12435W		P31		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (largo) (FIXO)
CCAL-12463HL 1/16"		P811L		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 01,59mm 1/16"
CCAL-12463HL 1/2"		P818L		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 12,70mm 1/2"
CCAL-12463HL 1/32"		P810L		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 00,79mm 1/32"
CCAL-12463HL 1/4"		P814L		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 06,35mm 1/4"
CCAL-12463HL 1/8"		P812L		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 03,20mm 1/8"
CCAL-12463HL 3/16"		P813L		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 04,76mm 3/16"
CCAL-12463HL 3/32"		P8115L		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 02,40mm 3/32"
CCAL-12463HL 3/8"		P816L		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 09,53mm 3/8"
CCAL-12463HL 5/16"		P815L		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 07,95mm 5/16"
CCAL-12463HL 5/32"		12463HL 5/32"		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (esq.) 03,98mm 5/32"
CCAL-12463HR 1/16"		P811		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 01,59mm 1/16"
CCAL-12463HR 1/2"		P818		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 12,70mm 1/2"
CCAL-12463HR 1/32"		P810		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 00,79mm 1/32"
CCAL-12463HR 1/4"		P814		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 06,35mm 1/4"
CCAL-12463HR 1/8"		P812		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 03,20mm 1/8"
CCAL-12463HR 3/16"		P813		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 04,76mm 3/16"
CCAL-12463HR 3/32"		P8115		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 02,40mm 3/32"
CCAL-12463HR 3/8"		P816		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 09,53mm 3/8"
CCAL-12463HR 5/16"		P815		CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 07,95mm 5/16"
CCAL-12463HR 5/32"				CALCADOR COM GUIA DE TOPO (dir.) 03,98mm 5/32"
CCAL-131S	131S	12142S		CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO FIXO
CCAL-142058N		P58N		CALCADOR DE FECHOS ASSIMÉTRICO (largo)
CCAL-142058W		P58W		CALCADOR DE FECHOS (largo)
CCAL-150789	127233	127234	P127	CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (largo)
CCAL-160344-1/16"	160344 1/16"	(LOT 1 1/16")		CALCADOR EMBAÏNHADOR 01,59mm 1/16" (tipo francesa)
CCAL-165010		P3		CALCADOR DE FECHOS ESTREITO ABERTO FIXO
CCAL-165010H		P363V	1650 10H	CALCADOR DE FECHOS ESTREITO PONTAS
CCAL-165010HVNF	165010HNF	P363VNF		CALCADOR DE FECHOS (duplo arrasto) PONTAS
CCAL-203427	203427			CALCADOR DE RODA
CCAL-211-13 (1/16"+3/16")	211-13 (1/16"+3/16")			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA
CCAL-211-14 (1/16"+1/4")	211-14 (1/16"+1/4")			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA 1/16"+1/4"
CCAL-211-15 (1/16"+5/16")	211-15 (1/16"+5/16")			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA
CCAL-211-16 (1/16"+3/8")	211-16 (1/16"+3/8")			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA 1/16"+3/8"

CCAL-211-18 (1/16"+1/2")	211-18 (1/16"+1/2")	
CCAL-21-13 (1/32"+3/16")	21-13 (1/32"+3/16")	
CCAL-21-14 (1/32"+1/4")	21-14 (1/32"+1/4")	
CCAL-21-15 (1/32"+5/16")	21-15 (1/32"+5/16")	
CCAL-21-16 (1/32"+3/8")	21-16 (1/32"+3/8")	
CCAL-21-18 (1/32"+1/2")	21-18 (1/32"+1/2")	
CCAL-212-005A 5,6mm		
CCAL-212-005A 6,4mm		
CCAL-212-112 6,4mm		
CCAL-212-112K 1-4	212-112K 1/4"	
CCAL-212-112K 1-8	212-112K 1/8"	
CCAL-212-112K 3-16	212-112K 3/16"	
CCAL-212-112K 7-32	212-112K 7-32	
CCAL-212K-3.2	212K-3.2	
CCAL-212K-4.8	212K-4.8	
CCAL-21R-NF	21R-NF	
CCAL-223759 1"	223759 1"	
CCAL-223759 1/2"	223759,5	
CCAL-223759 1/4"	223759 1/4"	
CCAL-223759 1/8"	223759 1/8"	
CCAL-223759 3/16"	223759 3/16"	
CCAL-223759 3/32"	223759 3/32"	
CCAL-223759 3/4"	223759 3/4"	
CCAL-223759 3/8"	223759 3/8"	
CCAL-223759 5/16"	223759 5/16"	
CCAL-223759 5/8"	223759 5/8"	
CCAL-223759 7/8"	223759 7/8"	
CCAL-223759 9/16"	223759 9/16"	
CCAL-224062 1/4"	224062 1/4"	
CCAL-225E	S534	K-225
CCAL-225E		P-225
CCAL-226	226L	
CCAL-23061 06,40mm		
CCAL-231	D231	
CCAL-23207-48	23207-48	
CCAL-233808	D-019	
CCAL-23771	23771	
CCAL-240133	151566-001	240133
CCAL-240135	240135	240135
CCAL-240135	240135 + 240158	240135
CCAL-240148	240148 + 240149	
CCAL-240149	240148 + 240149	

CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA 1/16"+1/2"
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA 1/32"+1/4"
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA 1/32"+3/8"
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM GUIA 1/32"+1/2"
 CALCADOR DE METER FITA TAPA COSTURAS 05,60mm
 CALCADOR DE METER FITA TAPA COSTURAS 06,40mm
 CALCADOR DE METER FITA TAPA COSTURAS 06,40mm
 CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA AO CENTRO
 CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA AO CENTRO
 CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA AO
 CALCADOR 2 AG. 05,60mm 7/32" COM GUIA AO
 CALCADOR
 CALCADOR
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (duplo)
 CALCADOR 2 AG. 25,40mm 1"
 CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2"
 CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4"
 CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8"
 CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16"
 CALCADOR 2 AG. 02,40mm 3/32"
 CALCADOR 2 AG. 19,08mm 3/4"
 CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8"
 CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16"
 CALCADOR 2 AG. 15,88mm 5/8"
 CALCADOR 2 AG. 22,25mm 7/8"
 CALCADOR 2 AG. 14,30mm 9/16"
 CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" 212W 112W NORMAL
 CALCADOR DE METER FITA 25,40mm 1" AJUSTAVÉL
 CALCADOR DE METER FITA AJUSTAVÉL 2-1/2"
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 09,53mm 3/8"
 CALCADOR DE METER FITA TAPA COSTURAS 06,40mm
 CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 01.50mm
 CALCADOR DE METER FITA 04,76mm 3/16" ABRIR
 CALCADOR DE RODA COM BARRA DE CALCADOR
 CALCADOR DE ZIG-ZAG DE METER FITA COM GUIAS
 CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) PARA FECHOS
 CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) PARA FECHOS
 CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) PARA FECHOS
 CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) standart
 CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) standart

CCAL-240158	240158		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior)
CCAL-240158	240135 + 240158		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) PARA FECHOS
CCAL-240370NS 1/4"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-240371NS 1/4"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-240517	240517 + 240518		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) PARA FECHOS
CCAL-240518	240517 + 240518		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) PARA FECHOS
CCAL-240548 3/16"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-240549 3/16"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-240781NS 5/16"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior)
CCAL-240783NS 3/8"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior)
CCAL-240784NS 3/8"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior)
CCAL-241922	241922		CALCADOR DE RODA
CCAL-259635 1/4"	259635 1/4"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" DE FECHOS
CCAL-259635 1/8"	259635 1/8"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" DE FECHOS
CCAL-259635 3/16"	259635 3/16"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" DE FECHOS
CCAL-259635 3/8"	259635 3/8"		CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" DE FECHOS
CCAL-25985	35508	P50N	CALCADOR DE FRANZIR
CCAL-26650DG 1/16"	26650DG 1/16"		CALCADOR
CCAL-26650DG 1/8"	26650DG 1/8"		CALCADOR
CCAL-26650L 1/16"	26650L 1/16"		CALCADOR DE METER CORDÃO 01,59mm 1/16" (esq.)
CCAL-26650L 1/8"	26650L 1/8"		CALCADOR DE METER CORDÃO 03,20mm 1/8" (esq.)
CCAL-26650R 1/16"	26650R 1/16"		CALCADOR DE METER CORDÃO 01,59mm 1/16" (dir.)
CCAL-26650R 1/8"	26650R 1/8"		CALCADOR DE METER CORDÃO 03,20mm 1/8" (dir.)
CCAL-273773DG 1/4"	273773DG 1/4"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4"
CCAL-31358HN		P36LN	CALCADOR DE FECHOS (esq.) (estreito)
CCAL-31358HW		P36L	CALCADOR DE FECHOS (esq.) (largo)
CCAL-31358HXW		P36LW	CALCADOR DE FECHOS (esq.) (largo)
CCAL-31358L 1/4"	31358L 1/4"	P301C 1/4"	CALCADOR DE METER CORDÃO 06,40mm 1/4" (esq.)
CCAL-31358L 1/8"	31358L 1/8"	P301C 1/8"	CALCADOR DE METER CORDÃO 03,20mm 1/8" (esq.)
CCAL-31358L 3/16"	31358L 3/16"	P301C 3/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 04,76mm 3/16" (esq.)
CCAL-31358N	P301N		CALCADOR DE FECHOS (esq.) (estreito) (FIXO)
CCAL-31358W		P301	CALCADOR DE FECHOS (esq.) (estreito) (FIXO)
CCAL-36069DG 1/2"	36069DG 1/2"		CALCADOR DE METER CORDÃO 12,70mm 1/2" DUPLO
CCAL-36069DG 1/4"	36069DG 1/4"	P69D 1/4"	CALCADOR DE METER CORDÃO 06,40mm 1/4" DUPLO
CCAL-36069DG 3/16"	36069DG 3/16"	P69D 3/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 04,76mm 3/16" DUPLO
CCAL-36069DG 3/8"		36069DG 3/8"	CALCADOR DE METER CORDÃO 09,53mm 3/8" DUPLO
CCAL-36069L 1/16"		P69L 1/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 01,59mm 1/16" (esq.)
CCAL-36069L 1/2"		P69L 1/2"	CALCADOR DE METER CORDÃO 12,70mm 1/2" (esq.)
CCAL-36069L 1/4"		P69L 1/4"	CALCADOR DE METER CORDÃO 06,40mm 1/4" (esq.)
CCAL-36069L 1/8"		P69L 1/8"	CALCADOR DE METER CORDÃO 03,20mm 1/8" (esq.)
CCAL-36069L 3/16"		P69L 3/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 04,76mm 3/16" (esq.)
CCAL-36069L 3/8"		P69L 3/8"	CALCADOR DE METER CORDÃO 09,53mm 3/8" (esq.)

CCAL-36069LH 1/16"		P69LH 1/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 01,59mm 1/16" (esq.)
CCAL-36069LH 1/2"		P69LH 1/2"	CALCADOR DE METER CORDÃO 12,70mm 1/2" (esq.)
CCAL-36069LH 1/4"		P69LH 1/4"	CALCADOR DE METER CORDÃO 06,40mm 1/4" (esq.)
CCAL-36069LH 1/8"		P69LH 1/8"	CALCADOR DE METER CORDÃO 03,20mm 1/8" (esq.)
CCAL-36069LH 3/16"		P69LH 3/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 04,76mm 3/16" (esq.)
CCAL-36069LH 3/8"		P69LH 3/8"	CALCADOR DE METER CORDÃO 09,53mm 3/8" (esq.)
CCAL-36069LH 5/16"		P69LH 5/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 07,95mm 5/16" (esq.)
CCAL-36069R 1/16"		P69R 1/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 01,59mm 1/16" (dir.)
CCAL-36069R 1/2"		P69R 1/2"	CALCADOR DE METER CORDÃO 12,70mm 1/2" (dir.)
CCAL-36069R 1/4"		P69R 1/4"	CALCADOR DE METER CORDÃO 06,40mm 1/4" (dir.)
CCAL-36069R 1/8"		P69R 1/8"	CALCADOR DE METER CORDÃO 03,20mm 1/8" (dir.)
CCAL-36069R 3/16"		P69R 3/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 04,76mm 3/16" (dir.)
CCAL-36069R 3/8"		P69R 3/8"	CALCADOR DE METER CORDÃO 09,53mm 3/8" (dir.)
CCAL-36069RH 1/16"		P69RH 1/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 01,59mm 1/16" (dir.)
CCAL-36069RH 1/4"		P69RH 1/4"	CALCADOR DE METER CORDÃO 06,40mm 1/4" (dir.)
CCAL-36069RH 1/8"		P69RH 1/8"	CALCADOR DE METER CORDÃO 03,20mm 1/8" (dir.)
CCAL-36069RH 3/16"		P69RH 3/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 04,76mm 3/16" (dir.)
CCAL-36069RH 5/16"		P69RH 5/16"	CALCADOR DE METER CORDÃO 07,95mm 5/16" (dir.)
CCAL-36464N	P01		MOLA DO CALCADOR COM GUIA DE MOLA P01
CCAL-36464W	P01W		MOLA DO CALCADOR COM GUIA DE MOLA P01W
CCAL-36465 1/16"		P11	CALCADOR COM GUIA DE MOLA (dir.) 01,59mm 1/16"
CCAL-36465 1/2"		P18	CALCADOR COM GUIA DE MOLA (dir.) 12,70mm 1/2"
CCAL-36465 1/32"		P10	CALCADOR COM GUIA DE MOLA (dir.) 00,79mm 1/32"
CCAL-36465 1/4"		P14	CALCADOR COM GUIA DE MOLA (dir.) 06,35mm 1/4"
CCAL-36465 1/8"		P12	CALCADOR COM GUIA DE MOLA (dir.) 03,20mm 1/8"
CCAL-36465 3/16"		P13	CALCADOR COM GUIA DE MOLA (dir.) 04,76mm 3/16"
CCAL-36465 3/32"		P115	CALCADOR COM GUIA DE MOLA (dir.) 02,40mm 3/32"
CCAL-36465 3/8"		P16	CALCADOR COM GUIA DE MOLA (dir.) 09,53mm 3/8"
CCAL-36465 5/16"		P15	CALCADOR COM GUIA DE MOLA (dir.) 07,95mm 5/16"
CCAL-40322		P3C	CALCADOR DE FECHOS ESTREITO FECHADO FIXO
CCAL-40322SH		P363	CALCADOR DE FECHOS ESTREITO ABERTO
CCAL-490358 1/16"	490358 1/16"		CALCADOR EMBAÍNHADOR 01,59mm 1/16" (com aparelho
CCAL-490358 1/32"	490358 1/32"		CALCADOR EMBAÍNHADOR 01,50mm 1/32" (com aparelho
CCAL-490358 1/4"	490358 1/4"		CALCADOR EMBAÍNHADOR 06,40mm 1/4" (com aparelho
CCAL-490358 1/8"	490358 1/8"		CALCADOR EMBAÍNHADOR 03,20mm 1/8" (com aparelho
CCAL-490358 3/16"	490358 3/16"		CALCADOR EMBAÍNHADOR 04,76mm 3/16" (com aparelho
CCAL-490359 1/16"	490359 1/16"		CALCADOR EMBAÍNHADOR 01,59mm 1/16" (com aparelho
CCAL-490359 1/4"	490359 1/4"		CALCADOR EMBAÍNHADOR 06,40mm 1/4" (com aparelho
CCAL-490359 1/8"	490359 1/8"		CALCADOR EMBAÍNHADOR 03,20mm 1/8" (com aparelho
CCAL-490359 3/16"	490359 3/16"		CALCADOR EMBAÍNHADOR 04,76mm 3/16" (com aparelho
CCAL-521Z (L)	107D-L		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) ZIG ZAG
CCAL-521Z (R)	107D-R		CALCADOR COMPENSADOR (dir.) ZIG ZAG

CCAL-528K-356	528K-356			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (colarete collerette)
CCAL-528P-356	528P356			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (em plástico)
CCAL-528P-364	528P364			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 (em plástico)
CCAL-528T-3364	528T364			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 (em teflon)
CCAL-528T-356	528T356			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (em teflon)
CCAL-A18	A18			CALCADOR DE METER FITA AJUSTAVÉL 5~30mm
CCAL-A227 1/2"	S537 1/2"			CALCADOR DE METER ELÁSTICO COM TENSÃO
CCAL-A227 1/4"	S537 1/4"			CALCADOR DE METER ELÁSTICO COM TENSÃO
CCAL-A227 1/8"	S537 1/8"			CALCADOR DE METER ELÁSTICO COM TENSÃO
CCAL-A227 3/16"	S537 3/16"			CALCADOR DE METER ELÁSTICO COM TENSÃO
CCAL-A227 3/8"	S537 3/8"			CALCADOR DE METER ELÁSTICO COM TENSÃO
CCAL-A227 5/16"	S537 5/16"			CALCADOR DE METER ELÁSTICO COM TENSÃO
CCAL-AP-225	A225E	S534		CALCADOR DE METER FITA AJUSTAVÉL 5~50mm
CCAL-B1524-012-OAO		52427	P351-NF	CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (duplo)
CCAL-B1524-012-OBO		52427	P351	CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO
CCAL-CB 1"	602 DY	SC45	GM602	CALCADOR PARA APARELHO A10 04,50mm 1"
CCAL-CB 1-1/4"	604 DY	SC65	GM604	CALCADOR PARA APARELHO A10 07,00mm 1-1/4"
CCAL-CB 1-1/8"	603 DY	SC55	GM603	CALCADOR PARA APARELHO A10 05,50mm 1-1/8"
CCAL-CB 3/4"	601 DY	SC40	GM601	CALCADOR PARA APARELHO A10 03,00mm 3/4"
CCAL-CD 00		CD-00		CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 00,00mm
CCAL-CD 1/16"	D231			CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 01,60mm 1/16"
CCAL-CD 1/32"	D23	CD-23		CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 00,79mm 1/32"
CCAL-CD 1/4"	D234			CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 06,40mm 1/4"
CCAL-CD 1/8"	D232			CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 03,20mm 1/8"
CCAL-CD 10	CD-10	CD10		CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 01,00mm
CCAL-CD 15	CD-15			CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 01.50mm
CCAL-CD 20	CD-20			CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 02,00mm
CCAL-CD 3/16"	D233			CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 04,76mm 3/16"
CCAL-CDN 1/16"	D231N			CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 01,60mm 1/16"
CCAL-CDN-00	230			CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 00,79mm 1/32"
CCAL-CDN-1/32"	D23N			CALCADOR COMPENSADOR DUPLO 00,79mm 1/32"
CCAL-CF3DW 04,80mm	CF3DW 04,80mm			CALCADOR REC. 04,80mm 3/16" 348 (em teflon)
CCAL-CF3DW 05,60mm	CF3DW 05,60mm			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (em teflon)
CCAL-CF3DW 06,40mm	CF3DW 06,40mm			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 (em teflon)
CCAL-CL 1/16"	221			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16" (largo)
CCAL-CL 1/16"E	221L			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16" (largo)
CCAL-CL 1/16"ES	CL 1/16"ES			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16"
CCAL-CL 1/16"K	221H			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16" (para
CCAL-CL 1/16"N	221N			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16"
CCAL-CL 1/16"NK	221NH			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16" (para
CCAL-CL 1/16"NN	221NN			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16"
CCAL-CL 1/16"N-NF	221L-NF			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16" (duplo)

CCAL-CL 1/16"NS	CL 1/16"NS		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16"
CCAL-CL 1/16"S	CL 1/16"S		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16" (largo)
CCAL-CL 1/2"	228		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 12,70mm 1/2" (largo)
CCAL-CL 1/2"E	228L		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 12,70mm 1/2" (largo)
CCAL-CL 1/2"ES	CL 1/2"ES		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 12,70mm 1/2"
CCAL-CL 1/2"K	228H		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 12,70mm 1/2" (para
CCAL-CL 1/2"S	CL 1/2"S		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 12,70mm 1/2" (largo)
CCAL-CL 1/32"	CL 1/32"		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32" (largo)
CCAL-CL 1/32"E	22L		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32" (largo)
CCAL-CL 1/32"ES	CL 1/32"ES		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32"
CCAL-CL 1/32"K	22H		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32" (para
CCAL-CL 1/32"N	220L		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32"
CCAL-CL 1/32"NF	22L-NF	220-NF	CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32" (duplo)
CCAL-CL 1/32"NK	220H		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32" (para
CCAL-CL 1/32"NN	220LN		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32"
CCAL-CL 1/32"N-NF	22L-NF	220-NF	CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32" (duplo)
CCAL-CL 1/32"NS	CL 1/32"NS		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32"
CCAL-CL 1/32"S	CL 1/32"S		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32" (largo)
CCAL-CL 1/4"	CL 1/4"		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 06,40mm 1/4" (largo)
CCAL-CL 1/4"E	224	224L	CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 06,40mm 1/4" (largo)
CCAL-CL 1/4"ES	CL 1/4"ES		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 06,40mm 1/4"
CCAL-CL 1/4"K	224H		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 06,40mm 1/4" (para
CCAL-CL 1/4"S	CL 1/4"S		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 06,40mm 1/4" (largo)
CCAL-CL 1/8"	222		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,20mm 1/8" (largo)
CCAL-CL 1/8"E	222	222L	CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,20mm 1/8"
CCAL-CL 1/8"ES	CL 1/8"ES		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,20mm 1/8"
CCAL-CL 1/8"K	222H		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,20mm 1/8" (para
CCAL-CL 1/8"S	CL 1/8"S		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,20mm 1/8" (largo)
CCAL-CL 10	CL-10 -1.0mm		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,00mm
CCAL-CL 100	CL-100 -10mm		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 10,00mm
CCAL-CL 10N	CL-10N-1.0mm		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,00mm
CCAL-CL 110	CL-110-11mm		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 11,00mm
CCAL-CL 130	CL-130 -13mm		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 13,00mm
CCAL-CL 15	CL-15 -1.5mm		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,50mm
CCAL-CL 15N	CL-15N -1.5mm		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,50mm
CCAL-CL 20	CL-20 0-2.0mm		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 02,00mm
CCAL-CL 25	CL-25 -02.5mm		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 02,50mm
CCAL-CL 3/16"	223		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 04,76mm 3/16" (largo)
CCAL-CL 3/16"E	223	223L	CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 04,76mm 3/16"
CCAL-CL 3/16"ES	CL 3/16"ES		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 04,76mm 3/16"
CCAL-CL 3/16"K	223H		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 04,76mm 3/16" (para
CCAL-CL 3/16"S	CL 3/16"S		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 04,76mm 3/16" (largo)

CCAL-CL 3/32"	CL 3/32"
CCAL-CL 3/32"E	221,5
CCAL-CL 3/32"ES	CL 3/32"ES
CCAL-CL 3/32"K	221 1/2"H
CCAL-CL 3/32"S	CL 3/32"S
CCAL-CL 3/8"	CL 3/8"
CCAL-CL 3/8"E	226L
CCAL-CL 3/8"ES	CL 3/8"ES
CCAL-CL 3/8"K	226H
CCAL-CL 3/8"S	CL 3/8"S
CCAL-CL 30	CL-30 -03.0mm
CCAL-CL 40	CL-40 -04.0mm
CCAL-CL 5/16"	CL 5/16"
CCAL-CL 5/16"E	225L
CCAL-CL 5/16"ES	CL 5/16"ES
CCAL-CL 5/16"K	225H
CCAL-CL 5/16"S	CL 5/16"S
CCAL-CL 5/32"	CL 5/32"
CCAL-CL 5/32"E	222,5
CCAL-CL 5/32"ES	CL 5/32"ES
CCAL-CL 5/32"K	222 1/2"H
CCAL-CL 5/32"S	CL 5/32"S
CCAL-CL 5/64"E	
CCAL-CL 50	CL-50 -05.0mm
CCAL-CL 60	CL-60 -06.0mm
CCAL-CL 65	CL-65 -06.5mm
CCAL-CL 70	CL-70 -07.0mm
CCAL-CL 80	CL-80 -08,00mm
CCAL-CL 90	CL-90 -09.0mm
CCAL-CP37	
CCAL-CR 08N	
CCAL-CR 1/16"	211R
CCAL-CR 1/16"E	211R
CCAL-CR 1/16"ES	CR 1/16"ES
CCAL-CR 1/16"K	211H
CCAL-CR 1/16"N	211N
CCAL-CR 1/16"NK	211NH
CCAL-CR 1/16"NN	211NN
CCAL-CR 1/16"N-NF	
CCAL-CR 1/16"NS	CR 1/16"NS
CCAL-CR 1/16"S	CR 1/16"S
CCAL-CR 1/2"	CR 1/2"

P37

CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 02,40mm 3/32" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 02,40mm 3/32" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 02,40mm 3/32" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 02,40mm 3/32" (para
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 09,53mm 3/8" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 09,53mm 3/8" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 09,53mm 3/8" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 09,53mm 3/8" (para
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 09,53mm 3/8" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,00mm
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 04,00mm
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 07,95mm 5/16" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 07,95mm 5/16" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 07,95mm 5/16"
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 07,95mm 5/16" (para
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 07,95mm 5/16" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,98mm 5/32" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,98mm 5/32" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,98mm 5/32"
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,98mm 5/32" (para
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,98mm 5/32" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,98mm 5/64"
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 05,00mm
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 06,00mm
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 06,50mm
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 07,00mm
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 08,00mm
 CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 09,00mm
 CALCADOR DE METER CORDÃO 01,59mm 1/16" (esq.)
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32"
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16"
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16" (K)
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16"
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16" (para
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16"
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16" (duplo
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16" (estrito)
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16" (largo)
 CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 12,70mm 1/2" (largo)

CCAL-CR 1/2"E	218R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 12,70mm 1/2"
CCAL-CR 1/2"ES	CR 1/2"ES			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 12,70mm 1/2"
CCAL-CR 1/2"K	218H			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 12,70mm 1/2" (para
CCAL-CR 1/2"S	CR 1/2"S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 12,70mm 1/2" (largo
CCAL-CR 1/32"	210R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (para
CCAL-CR 1/32"E	21R	CR 08		CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32"
CCAL-CR 1/32"ES	CR 1/32"ES			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32"
CCAL-CR 1/32"K	21H			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (para
CCAL-CR 1/32"N	210R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32"
CCAL-CR 1/32"NF	210-NF			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (duplo
CCAL-CR 1/32"NK	210H			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (para
CCAL-CR 1/32"NN	210NN			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32"
CCAL-CR 1/32"N-NF				CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (duplo
CCAL-CR 1/32"NS	CR 1/32"NS			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (estreito
CCAL-CR 1/32"RN	210RN	CR 08N	210	CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32"
CCAL-CR 1/32"S	CR 1/32"S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (largo
CCAL-CR 1/4"	214			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 06,40mm 1/4" (largo
CCAL-CR 1/4"E	214R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 06,40mm 1/4" (largo
CCAL-CR 1/4"ES	CR 1/4"ES			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 06,40mm 1/4"
CCAL-CR 1/4"K	214H			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 06,40mm 1/4" (para
CCAL-CR 1/4"S	CR 1/4"S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 06,40mm 1/4" (largo
CCAL-CR 1/8"	212			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,20mm 1/8" (largo
CCAL-CR 1/8"E	212R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,20mm 1/8"
CCAL-CR 1/8"ES	CR 1/8"ES			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,20mm 1/8" (para
CCAL-CR 1/8"K	212H			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,20mm 1/8" (largo
CCAL-CR 1/8"S	CR 1/8"S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,00mm
CCAL-CR 10	CR-10-01,0mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 10,00mm
CCAL-CR 100	CR-100-10mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,00mm
CCAL-CR 10N	CR-10N-01,0mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 11,00mm
CCAL-CR 110	CR-110-11mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 13,00mm
CCAL-CR 130	CR-130-13mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,50mm
CCAL-CR 15	CR-15-01,5mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,50mm (para malhas)
CCAL-CR 15K	CR-15K-01,5mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,50mm
CCAL-CR 15N	CR-15N-1,5mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 02,00mm
CCAL-CR 20	CR-20-02,0mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 02,50mm
CCAL-CR 25	CR-25-02,5mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 04,76mm 3/16" (largo
CCAL-CR 3/16"	213			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 04,76mm 3/16"
CCAL-CR 3/16"E	213R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 04,76mm 3/16"
CCAL-CR 3/16"ES	CR 3/16"ES			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 04,76mm 3/16"
CCAL-CR 3/16"K	213H			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 04,76mm 3/16" (para
CCAL-CR 3/16"S	CR 3/16"S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 04,76mm 3/16" (largo
CCAL-CR 3/32"	CR 3/32"			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 02,40mm 3/32" (largo

CCAL-CR 3/32"E	211,5			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 02,40mm 3/32"
CCAL-CR 3/32"ES	CR 3/32"ES			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 02,40mm 3/32"
CCAL-CR 3/32"K	CR 3/32"K	211 1/2"H		CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 02,40mm 3/32" (para
CCAL-CR 3/32"S	CR 3/32"S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 02,40mm 3/32" (largo
CCAL-CR 3/8"	CR 3/8"			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 09,53mm 3/8" (largo
CCAL-CR 3/8"E	216R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 09,53mm 3/8" (largo)
CCAL-CR 3/8"ES	CR 3/8"ES			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 09,53mm 3/8"
CCAL-CR 3/8"K	216H			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 09,53mm 3/8" (para
CCAL-CR 3/8"S	CR 3/8"S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 09,53mm 3/8" (largo
CCAL-CR 30	CR-30-03,0mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,00mm
CCAL-CR 40	CR-40-04,0mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 04,00mm
CCAL-CR 5/16"	215			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 07,95mm 5/16" (largo
CCAL-CR 5/16"E	215R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 07,95mm 5/16" (largo)
CCAL-CR 5/16"ES	CR 5/16"ES			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 07,95mm 5/16"
CCAL-CR 5/16"K	215H			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 07,95mm 5/16" (largo)
CCAL-CR 5/16"S	CR 5/16"S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 07,95mm 5/16" (largo
CCAL-CR 5/32"	CR 5/32"			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,98mm 5/32" (largo
CCAL-CR 5/32"E	212,5			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,98mm 5/32" (largo)
CCAL-CR 5/32"ES	CR 5/32"ES			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,98mm 5/32"
CCAL-CR 5/32"K	212 1/2"H			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,98mm 5/32" (para
CCAL-CR 5/32"S	CR 5/32"S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,98mm 5/32" (largo
CCAL-CR 5/64"E	CR 5/64"E			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,98mm 5/64"
CCAL-CR 50	CR-50-05,0mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 05,00mm
CCAL-CR 60	CR-60-06,0mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 06,00mm
CCAL-CR 65	CR-65-06,5mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 06,50mm
CCAL-CR 70	CR-70-07,0mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 07,00mm
CCAL-CR 80	CR-80-08,00mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 08,00mm
CCAL-CR 90	CR-90-09,0mm			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 09,00mm
CCAL-CWF1 56	3107270	Y3107270	WF1	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (flutuante) (BÁLNHAS
CCAL-CWF2 56	3507074	Y3507074	WF2	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (flutuante)
CCAL-CWF4	CWF4			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 (flutuante)
CCAL-D-019	D-019			CALCADOR DE RODA COM BARRA DE CALCADOR
CCAL-DK-10G	DK-10G-CRL			CALCADOR DE METER FITA
CCAL-G10 CRL	G10 CRL			CALCADOR DE METER FITA AJUSTAVÉL COM GUIA
CCAL-G10-457 CRL	G10-457 CRL	23779		CALCADOR DE ZIG-ZAG 20U DE METER FITA COM
CCAL-G10-570 1/4"	G10-570 1/4"			CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" DE METER FITA
CCAL-G10-570 1/8"	G10-570 1/8"			CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" DE METER FITA
CCAL-G10-570 3/16"	G10-570 3/16"			CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" DE METER FITA
CCAL-G10-570 3/8"	G10-570 3/8"			CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" DE METER FITA
CCAL-G10-570 5/16"	G10-570 5/16"			CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" DE METER FITA
CCAL-G10-652	G10-652			CALCADOR DE ZIG-ZAG 20U
CCAL-G10-652 CRL	G10-652 CRL			CALCADOR DE ZIG-ZAG 20U DE METER FITA COM

CCAL-G10-CRL	G10			CALCADOR PONTO PRESO DE METER FITA 0~20mm
CCAL-G10-NF	G10-NF-CRL			CALCADOR PONTO PRESO DE METER FITA 0~20mm
CCAL-G10-NF CRL	G10-NF CRL			CALCADOR DE METER FITA AJUSTAVÉL COM GUIA
CCAL-H5019R 1/4"	H5019R 1/4"			CALCADOR EMBAÍNHADOR 06,40mm 1/4" (com aparelho
CCAL-H5019R 3/16"	H5019R 3/16"			CALCADOR EMBAÍNHADOR 04,76mm 3/16" (com aparelho
CCAL-H5020 3/16"	H5020 3/16"			CALCADOR EMBAÍNHADOR 04,76mm 3/16" (com aparelho
CCAL-HM1/16"	HM1/16"			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) COM ROLETOS
CCAL-MP-37	MP-37			CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO COM
CCAL-MT-1	MT1			CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO (teflon) (curto)
CCAL-MT-18	NT-18	P351T		CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (teflon)
CCAL-MT-18B	NT-18B			BASE PARA CALCADOR ASSIMÉTRICO (teflon) E FIBRA
CCAL-MT1-NF	MT1-NF			CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO (teflon) (duplo
CCAL-MT-2	MT2			BASE PARA CALCADOR ASSIMÉTRICO (teflon) MT-1
CCAL-MT20	T350	24983T	24983MT	CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (teflon)
CCAL-MT212R	MT212R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,20mm 1/8" (teflon)
CCAL-MT212W 3/16"	MT-212W-3/16"			CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" 212W 112W (teflon)
CCAL-MT223R	MT223R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 04,76mm 3/16" (teflon)
CCAL-MT2260 1/4"	MT-212W-1/4"	MT212W 1/4"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" 212W 112W (teflon)
CCAL-NL-31G-NF	NL-31G-NF			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32" (com
CCAL-NL-31S	NL-31S			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32" (com
CCAL-NP-11T	NP-11T			CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (teflon)
CCAL-NP-903-DW	NP-903-DW			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (com guia ajustável)
CCAL-NR31G	NR-31G			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (com
CCAL-NR31G-NF	NR-31G-NF			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (com
CCAL-NR-31S	NR-31S			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (com
CCAL-P1406	P1406			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 VC-2700 VF-2500
CCAL-P1407	P1407			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 VC-2700 VC-2500
CCAL-P25	P25	SH-P30		CALCADOR EMBAÍNHADOR 03,20mm 1/8" (tipo francesa)
CCAL-P27-NF	P27-NF			CALCADOR DE METER VIVO
CCAL-P321	P321			SONDA P/ TERMOCOLAGEM
CCAL-P34	P34			CALCADOR DE METER VIVO
CCAL-P344		P344		CALCADOR DE BAÍNHAS
CCAL-P35		P35		CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO
CCAL-P35	24983	P193	19336	CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO CP19
CCAL-P351K	P351K			CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO MALHAS
CCAL-P351KS	P351KS			CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO ANTI
CCAL-P351-NF	P351-NF		P351-NF	CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (duplo
CCAL-P352	P352			CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO (pontas
CCAL-P35G		P35G		CALCADOR COM GUIA REGULAVÉL
CCAL-P360-NF		P360-NF		CALCADOR DE FECHOS (esq.) (duplo arrasto) (largo)
CCAL-P3619 19mm	P3619	P3619		CALCADOR DE BAÍNHAS 19,08mm 3/4" REBAIXADO
CCAL-P361-NF		P361-NF		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (duplo arrasto) (largo)

CCAL-P363-NF	12435HN-NF	P363-NF	DS-0022005	CALCADOR DE FECHOS (duplo arrasto) (estreito)
CCAL-P363V-NF				CALCADOR DE FECHOS (duplo arrasto)
CCAL-P363W-NF		P363W-NF		CALCADOR DE FECHOS (duplo arrasto)
CCAL-P36L-NF		P36L-NF		CALCADOR DE FECHOS (esq.) (duplo arrasto)
CCAL-P36LN-NF	31358HN-NF	P36LN-NF	DS-0022004	CALCADOR DE FECHOS (esq.) (duplo arrasto) (estreito)
CCAL-P36-NF		P36-NF		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (duplo arrasto) (largo)
CCAL-P36N-NF	S5000N	P36N-NF		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (duplo arrasto estreito)
CCAL-P37M	P37M			CALCADOR PARA APARELHO A20
CCAL-P37W	P37W			CALCADOR PARA APARELHO A20
CCAL-P3CS	40322CS			CALCADOR DE FECHOS (duplo arrasto) (estreito) FIXO
CCAL-P4	P4			CALCADOR EMBAÍNHADOR 04,76mm 3/16" (tipo francesa)
CCAL-P46	P46			CALCADOR EMBAÍNHADOR 05,60mm 7/32" (tipo francesa)
CCAL-P5		P5		CALCADOR DE FRANZIR FIXO COM FITA (franzir e unir)
CCAL-P5R		P5R		CALCADOR DE FRANZIR FIXO COM FITA (franzir e unir)
CCAL-P5W		P5W		CALCADOR DE FRANZIR FIXO COM FITA (franzir e unir)
CCAL-P6	P6			CALCADOR EMBAÍNHADOR 06,40mm 1/4" (tipo francesa)
CCAL-P723	S521	543025-001		CALCADOR COM GUIA DE COSTURAS AÉREO
CCAL-P75	P75			CALCADOR EMBAÍNHADOR 07,95mm 5/16" (tipo francesa)
CCAL-P801	S526			CALCADOR DE FECHOS (dir.) COM GUIA AÉREO
CCAL-P803	S527			CALCADOR COM GUIA DE COSTURAS AÉREO
CCAL-P9	P9			CALCADOR EMBAÍNHADOR 09,53mm 3/8" (tipo francesa)
CCAL-PF210	PF210			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (para
CCAL-PF-59 (塑)	PF-59 356			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (em teflon)
CCAL-PF-60 (塑)	PF-60 364			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 (em teflon)
CCAL-PF-61 (塑)	PF-61 356			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (em teflon)
CCAL-PFK-261	PFK-261			CALCADOR YS-PFK-261 (COM BANHO DE teflon)
CCAL-R2	R2			CALCADOR COM ROLETO SIMÉTRICO
CCAL-R2E	R2E			CALCADOR COM ROLETO ASSIMÉTRICO
CCAL-RF 1/32"NK				CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (para
CCAL-S10A 1"	S10A 1	P325A		CALCADOR DE METER FITA 25,40mm 1" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 1/2"	KR-12 1/2"	P312A		CALCADOR DE METER FITA 12,70mm 1/2" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 1/4"	KR-12 1/4"	P314A		CALCADOR DE METER FITA 06,40mm 1/4" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 1/8"	KR-12 1/8"	P318A		CALCADOR DE METER FITA 03,20mm 1/8" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 3/16"	KR-12 3/16"	P3316A		CALCADOR DE METER FITA 04,76mm 3/16" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 3/4"	S10A 3/4"	P334A		CALCADOR DE METER FITA 19,08mm 3/4" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 3/8"	KR-12 3/8"	P338A		CALCADOR DE METER FITA 09,53mm 3/8" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 5/16"	KR-12 5/16"	P3516A		CALCADOR DE METER FITA 07,95mm 5/16" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 5/8"	KR-12 5/8"	P358A		CALCADOR DE METER FITA 15,88mm 5/8" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 7/16"	S10A 7/16"	P3716A		CALCADOR DE METER FITA 11,13mm 7/16" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 7/8"	S10A 7/8"	P378A		CALCADOR DE METER FITA 22,25mm 7/8" AJUSTAVÉL
CCAL-S10A 9/16"	S10A 9/16"	P3916A		CALCADOR DE METER FITA 14,30mm 9/16" AJUSTAVÉL
CCAL-S10C 1"	S10C 1			CALCADOR DE METER FITA 25,40mm 1"

CCAL-S10C 1/2"	S10C 1/2"	P312C	CALCADOR DE METER FITA 12,70mm 1/2" CENTRO
CCAL-S10C 1/4"	S10C 1/4"	P314C	CALCADOR DE METER FITA 06,40mm 1/4" CENTRO
CCAL-S10C 1/8"	S10C 1/8"	P318C	CALCADOR DE METER FITA 03,20mm 1/8" CENTRO
CCAL-S10C 3/16"	12144 HLB	P3316C	CALCADOR DE METER FITA 04,76mm 3/16" CENTRO
CCAL-S10C 3/4"	S10C 3/4"		CALCADOR DE METER FITA 19,08mm 3/4" CENTRO
CCAL-S10C 3/8"	S10C 3/8"	P338C	CALCADOR DE METER FITA 09,53mm 3/8" CENTRO
CCAL-S10C 5/16"	S10C 5/16"		CALCADOR DE METER FITA 07,95mm 5/16" CENTRO
CCAL-S10C 5/8"	S10C 5/8"		CALCADOR DE METER FITA 15,88mm 5/8" CENTRO
CCAL-S10L 1"	S10L 1		CALCADOR DE METER FITA 25,40mm 1"
CCAL-S10L 1/2"	S10L 1/2"		CALCADOR DE METER FITA 12,70mm 1/2" (esq.)
CCAL-S10L 1/4"	S10L 1/4"	P314L	CALCADOR DE METER FITA 06,40mm 1/4" (esq.)
CCAL-S10L 1/8"	S10L 1/8"	P318L	CALCADOR DE METER FITA 03,20mm 1/8" (esq.)
CCAL-S10L 3/16"	S10L 3/16"	P3316L	CALCADOR DE METER FITA 04,76mm 3/16" (esq.)
CCAL-S10L 3/4"	S10L 3/4"		CALCADOR DE METER FITA 19,08mm 3/4" (esq.)
CCAL-S10L 3/8"	S10L 3/8"	P338L	CALCADOR DE METER FITA 09,53mm 3/8" (esq.)
CCAL-S10L 5/16"	S10L 5/16"		CALCADOR DE METER FITA 07,95mm 5/16" (esq.)
CCAL-S10L 5/8"	S10L 5/8"		CALCADOR DE METER FITA 15,88mm 5/8" (esq.)
CCAL-S10R 1"	S10R 1		CALCADOR DE METER FITA 25,40mm 1"
CCAL-S10R 1/2"	S10R 1/2"	P312R	CALCADOR DE METER FITA 12,70mm 1/2" (dir.)
CCAL-S10R 1/4"	S10R 1/4"	P314R	CALCADOR DE METER FITA 06,40mm 1/4" (dir.)
CCAL-S10R 1/8"		P318R	CALCADOR DE METER FITA 03,20mm 1/8" (dir.)
CCAL-S10R 3/16"		P3316R	CALCADOR DE METER FITA 04,76mm 3/16" (dir.)
CCAL-S10R 3/4"	S10R 3/4"		CALCADOR DE METER FITA 19,08mm 3/4" (dir.)
CCAL-S10R 3/8"	S10R 3/8"	P338R	CALCADOR DE METER FITA 09,53mm 3/8" (dir.)
CCAL-S10R 5/16"	S10R 5/16"		CALCADOR DE METER FITA 07,95mm 5/16" (dir.)
CCAL-S10R 5/8"	S10R 5/8"		CALCADOR DE METER FITA 15,88mm 5/8" (dir.)
CCAL-S30	S30		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S30 1/2"	S30 1/2"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S30 1/4"	S30 1/4"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S30 1/8"	S30 1/8"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S30 3/16"	S30 3/16"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S30 3/4"	S30 3/4"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S30 3/8"	S30 3/8"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S30 5/16"	S30 5/16"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S30 5/32"	S30 5/32"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S30 5/8"	S30 5/8"	183015-001	CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S31 1/2"	S31 1/2"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-S31 1/4"	S31 1/4"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-S31 1/8"	S31 1/8"	151520-001	CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-S31 3/16"	S31 3/16"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-S31 3/4"	S31 3/4"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-S31 3/8"	S31 3/8"		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO

CCAL-S31 5/16"	S31 5/16"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-S31 5/32"	S31 5/32"	151522-001		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-S31 5/8"	S31 5/8"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-S32 1/2"	S32 1/2"	S30 + S31		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S32 1/4"	S32 1/4"	S30 + S31		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S32 1/8"	S32 1/8"	S30 + S31		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S32 3/16"	S32 3/16"	S30 + S31		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S32 3/4"	S32 3/4"	S30 + S31		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S32 3/8"	S32 3/8"	S30 + S31		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S32 5/16"	S32 5/16"	S30 + S31		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S32 5/32"	S32 5/32"	S30 + S31		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S32 5/8"	S32 5/8"	S30 + S31		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S457AT	503896	23779		CALCADOR DE ZIG-ZAG DE METER FITA COM GUIAS
CCAL-S457AT-G			503896-G)5~20m	CALCADOR DE ZIG-ZAG DE METER FITA COM GUIAS
CCAL-S457AT-G	503896-G			CALCADOR DE ZIG-ZAG DE METER FITA COM GUIAS
CCAL-S514	S512 + S513			CALCADOR TRIPLO ARRASTO
CCAL-S518	S518			CALCADOR DE FECHOS INVISÍVEIS 2,0mm
CCAL-S518H-2.5	S518NS			CALCADOR DE FECHOS INVISÍVEIS 2,5mm
CCAL-S518N	S518N			CALCADOR DE FECHOS INVISÍVEIS 2,0mm
CCAL-S518NE	S518NE			CALCADOR DE FECHOS INVISÍVEIS
CCAL-S518N-NF	S518N-NF			CALCADOR DE FECHOS INVISÍVEIS (duplo arrasto)
CCAL-S518NS	S518NS			CALCADOR DE FECHOS INVISÍVEIS
CCAL-S518NT	S518NT			CALCADOR DE FECHOS INVISÍVEIS (teflon)
CCAL-S518S	S518S			CALCADOR DE FECHOS INVISÍVEIS FIXO
CCAL-S523		P81		CALCADOR DE FECHOS (dir.) COM GUIA AÉREO (fixo)
CCAL-S524	S524			CALCADOR COM GUIA DE COSTURAS 7/32"~1" (fixo)
CCAL-S531L	S531L			CALCADOR DE FECHOS ESTREITO ABERTO FIXO
CCAL-S533	S533			CALCADOR DE METER FITA AJUSTAVÉL 5~50mm
CCAL-S538 06mm		P3811 06mm		CALCADOR DE BAÍNHAS 06,00mm 1/4" COM GUIA
CCAL-S538 08mm		P3813 08mm		CALCADOR DE BAÍNHAS 06,40mm 1/4" COM GUIA
CCAL-S538 10mm		P3815 10mm		CALCADOR DE BAÍNHAS 10,00mm 3/8" COM GUIA
CCAL-S539 14mm	S539 1/2"	P3819 14mm		CALCADOR DE BAÍNHAS 12,70mm 1/2" COM GUIA
CCAL-S539 17mm	P3822 (5/8)	P3822 17mm		CALCADOR DE BAÍNHAS 15,88mm 5/8" COM GUIA
CCAL-S540 20mm	S540 3/4"	P3825 20mm		CALCADOR DE BAÍNHAS 19,08mm 3/4" COM GUIA
CCAL-S541 30mm	S541 1"5/16"	P3838 30mm		CALCADOR DE BAÍNHAS 25,40mm 1-1/2" COM GUIA
CCAL-S542 05mm		P3610 05mm	P3610 5mm	CALCADOR DE BAÍNHAS 05,00mm LISO
CCAL-S542 06mm		P3611 06mm		CALCADOR DE BAÍNHAS 06,40mm 1/4" COM GUIA
CCAL-S542 08mm	S542 9/32"	P3613 08mm	P3613 9/32"	CALCADOR DE BAÍNHAS 07,14mm 9/32" LISO
CCAL-S542 10mm		P3615 10mm	P3620 13/32"	CALCADOR DE BAÍNHAS 10,35mm 13/32" LISO
CCAL-S542 12mm	S542 1/2"		S542 1/2"	CALCADOR DE BAÍNHAS 12,70mm 1/2" LISO
CCAL-S542 14mm				CALCADOR DE BAÍNHAS 12,70mm 1/2" LISO
CCAL-S542 15mm		P3620 15mm	P3620 5/8"	CALCADOR DE BAÍNHAS 15,88mm 5/8" LISO

CCAL-S542 15mm	S542 5/8"		P3622 5/8"	CALCADOR DE BAÍNHAS 15,88mm 5/8" LISO
CCAL-S542 17mm	S542 7/8"		P3622 7/8"	CALCADOR DE BAÍNHAS 22,25mm 7/8" LISO
CCAL-S542 19mm	S542 3/4"	P3619	P3625 3/4"	CALCADOR DE BAÍNHAS 19,08mm 3/4" LISO
CCAL-S542 20mm	S542 1"	P3625 20mm	P3625 1"	CALCADOR DE BAÍNHAS 25,40mm 1" LISO
CCAL-S543 (CHN)	S543 (CHN)			CALCADOR DE BAÍNHAS 12,70mm 1/2" COM GUIA
CCAL-S544 (CHW)	CHW		S544 19mm	CALCADOR DE BAÍNHAS 19,00mm 3/4" COM GUIA
CCAL-S545 05mm	S545	P38	S545 05mm	CALCADOR DE BAÍNHAS 05,00mm COM GUIA
CCAL-S570 1/4"	P112 1/4"	149312-001	223759	CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4"
CCAL-S570 3/16"	P112 3/16"			CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16"
CCAL-S570 3/16"	P112B 3/16"x1/32"			CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570 3/16"	224158 3/16"			CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" NORMAL
CCAL-S570-A25 1/4"	S570-A25 1/4"			CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" DE METER FITA
CCAL-S570-A25 1/8"	S570-A25 1/8"			CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" DE METER FITA
CCAL-S570-A25 3/16"	S570-A25 3/16"			CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" DE METER FITA
CCAL-S570-A25 5/16"	S570-A25 5/16"			CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" DE METER FITA
CCAL-S570DG 1"x1/16"	P112HD 1"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 25,40mm 1" COM GUIA DUPLO 1/16"
CCAL-S570DG 1"x1/32"	P112HD 1"x1/32"			CALCADOR 2 AG. 25,40mm 1" COM GUIA DUPLO 1/32"
CCAL-S570DG 1/2"x1/32"	P112HD 1/2"x1/32"			CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA DUPLO 1/32"
CCAL-S570DG 1/4"x1/16"	P112HD 1/4"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA DUPLO 1/16"
CCAL-S570DG 1/4"x1/32"	P112HD 1/4"x1/32"	P112BD 1/4"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA DUPLO 1/32"
CCAL-S570DG 1-1/2"x1/16"	P112HD 1-1/2"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 38,17mm 1-1/2" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570DG 1-1/4"x1/16"	P112HD 1-1/4"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 31,75mm 1-1/4" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570DG 1-1/8"x1/16"	P112HD 1-1/8"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 28,00mm 1-1/8" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570DG 1-3/16"x1/16"	P112HD 1-3/16"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 30,15mm 1-3/16" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570DG 1-3/8"x1/16"	P112HD 1-3/8"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 34,90mm 1-3/8" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570DG 3/16"x1/16"	P112HD 3/16"x1/16"	P112BD 3/16"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570DG 3/16"x1/32"	P112HD 3/16"x1/32"	P112BD 3/16"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570DG 3/4"x1/16"	P112HD 3/4"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 19,08mm 3/4" COM GUIA DUPLO 1/16"
CCAL-S570DG 3/4"x1/32"	P112HD 3/4"x1/32"			CALCADOR 2 AG. 19,08mm 3/4" COM GUIA DUPLO 1/32"
CCAL-S570DG 3/8"x1/16"	P112HD 3/8"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA DUPLO 1/16"
CCAL-S570DG 3/8"x1/32"	P112HD 3/8"x1/32"			CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA DUPLO 1/32"
CCAL-S570DG 5/16"x1/16"	P112HD 5/16"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570DG 5/16"x1/32"	P112HD 5/16"x1/32"			CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570DG 5/8x1/32"	P112HD 5/8x1/32"			CALCADOR 2 AG. 15,88mm 5/8" COM GUIA DUPLO 1/32"
CCAL-S570DG 7/8"x1/32"	P112HD 7/8"x1/32"			CALCADOR 2 AG. 22,25mm 7/8" COM GUIA DUPLO 1/32"
CCAL-S570GK-1/4"	S570GK-1/4"			CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA DE
CCAL-S570GK-1/8"	S570GK-1/8"			CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA DE
CCAL-S570GK-3/16"	S570GK-3/16"			CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA DE
CCAL-S570GK-3/8"	S570GK-3/8"			CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA DE
CCAL-S570GK-5/16"	S570GK-5/16"			CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA DE
CCAL-S570HL 1/4"W	S570HL 1/4"W			CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4"
CCAL-S570L 1"x1/16"	S570L 1"x1/16"			CALCADOR 2 AG. 25,40mm 1" COM GUIA (esq.) 1/16"

CCAL-S570L 1/2"x1/16"	S570L 1/2"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 1/2"x1/32"	S570L 1/2"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570L 1/4"x1/16"	S570L 1/4"x1/16"	P112L 1/4"	CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 1/4"x1/32"	S570L 1/4"x1/32"	P112BL 1/4"x1/32"	CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570L 1/8"x1/16"	S570L 1/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 1/8"x1/32"	S570L 1/8"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570L 1-1/2"x1/16"	S570L 1-1/2"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 38,17mm 1-1/2" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 1-1/4"x1/16"	S570L 1-1/4"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 31,75mm 1-1/4" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 1-1/8"x1/16"	S570L 1-1/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 28,00mm 1-1/8" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 1-3/8"x1/16"	S570L 1-3/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 34,90mm 1-3/8" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 3/16"x1/16"	S570L 3/16"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 3/16"x1/32"	S570L 3/16"x1/32"	P112B 3/16"	CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570L 3/4"x1/16"	S570L 3/4"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 19,08mm 3/4" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 3/8"x1/16"	S570L 3/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570L 3/8"x1/32"	S570L 3/8"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570L 5/16"x1/32"	S570L 5/16"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570L 5/8x1/32"	S570L 5/8x1/32"		CALCADOR 2 AG. 15,88mm 5/8" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570L 7/32x1/32"	S570L 7/32x1/32"		CALCADOR 2 AG. 05,60mm 7/32" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570L 7/8"x1/16"	S570L 7/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 22,25mm 7/8" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570R 1"x1/16"	S570R 1"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 25,40mm 1" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 1/2"	S570R 1/2"		CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA (dir.)
CCAL-S570R 1/2"x1/16"	S570R 1/2"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 1/2"x1/32"	S570R 1/2"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 1/4"x1/16"	P112B 1/4"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 1/4"x1/32"	S570R 1/4"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 1/8"x1/16"	S570R 1/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 1/8"x1/32"	P112B 1/8"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 1/8"x1/32"	S570R 1/8"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 1-1/2"x1/16"	S570R 1-1/2"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 38,17mm 1-1/2" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 1-1/4"x1/16"	S570R 1-1/4"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 31,75mm 1-1/4" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 1-1/8"x1/16"	S570R 1-1/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 28,00mm 1-1/8" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 1-3/8"x1/16"	S570R 1-3/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 34,90mm 1-3/8" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 3/16"x1/16"	S570R 3/16"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 3/16"x1/32"	S570R 3/16"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 3/4"x1/16"	S570R 3/4"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 19,08mm 3/4" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 3/4"x1/32"	S570R 3/4"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 19,08mm 3/4" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 3/8"x1/16"	S570R 3/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 3/8"x1/32"	S570R 3/8"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 5/16"-1/16"	S570R 5/16"-1/16"		CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 5/16"x1/32"	S570R 5/16"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 5/8x1/32"	S570R 5/8x1/32"		CALCADOR 2 AG. 15,88mm 5/8" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 7/16	S570R 7/16		CALCADOR 2 AG. 11,13mm 7/16" COM GUIA (dir.)

CCAL-S570R 7/16-1/16"	S570R 7/16-1/16"		CALCADOR 2 AG. 11,13mm 7/16" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 7/32x1/32"	S570R 7/32x1/32"		CALCADOR 2 AG. 04,00mm 5/32" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570R 7/8"x1/16"	S570R 7/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 22,25mm 7/8" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570R 9/16"	S570R 9/16"		CALCADOR 2 AG. 14,30mm 9/16" COM GUIA (dir.)
CCAL-S570R 9/16-1/16"	S570R 9/16-1/16"		CALCADOR 2 AG. 14,30mm 9/16" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570S 1/2"-1/16"	S570S-1/2"-1/16"		CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570S 1/2"-1/32"	S570S-1/2"-1/32"		CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570S 1/4"-1/16"	S570S-1/4"-1/16"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570S 1/4"-1/32"	S570S-1/4"-1/32"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570S 1/8"-1/16"	S570S-1/8"-1/16"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570S 1/8"-1/32"	S570S-1/8"-1/32"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570S 3/16"-1/16"	S570S-3/16"-1/16"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570S 3/16"-1/32"	S570S-3/16"-1/32"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570S 3/8"-1/16"	S570S-3/8"-1/16"		CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570S 3/8"-1/32"	S570S-3/8"-1/32"		CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570S 5/16"-1/16"	S570S-5/16"-1/16"		CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA (dir.) 1/16"
CCAL-S570S 5/16"-1/32"	S570S-5/16"-1/32"		CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA (dir.) 1/32"
CCAL-S570SD 1/4"x1/16"	S570SD 1/4"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA DUPLO 1/16"
CCAL-S570SD 1/4"x1/32"	S570SD 1/4"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA DUPLO 1/32"
CCAL-S570SD 1/8"x1/16"	S570SD 1/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA DUPLO A
CCAL-S570SD 1/8"x1/32"	S570SD 1/8"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA DUPLO A
CCAL-S570SD 3/16"x1/32"	S570SD 3/16"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570SD 3/16"x1/32"	S570SD 3/16"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA DUPLO
CCAL-S570SL 1/2"x1/16"	S570SL 1/2"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570SL 1/2"x1/32"	S570SL 1/2"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 12,70mm 1/2" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570SL 1/4"x1/16"	S570SL 1/4"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570SL 1/4"x1/32"	S570SL 1/4"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570SL 1/8"x1/16"	S570SL 1/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570SL 1/8"x1/32"	S570SL 1/8"x1/32"	P112BL 1/8"x1/32"	CALCADOR 2 AG. 03,20mm 1/8" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570SL 3/16"x1/16"	S570SL 3/16"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570SL 3/16"x1/32"	S570SL 3/16"x1/32"	P112BL 3/16"x1/32"	CALCADOR 2 AG. 04,76mm 3/16" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570SL 3/8"x1/16"	S570SL 3/8"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570SL 3/8"x1/32"	S570SL 3/8"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 09,53mm 3/8" COM GUIA (esq.) 1/32"
CCAL-S570SL 5/16"x1/16"	S570SL 5/16"x1/16"		CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA (esq.) 1/16"
CCAL-S570SL 5/16"x1/32"	S570SL 5/16"x1/32"		CALCADOR 2 AG. 07,95mm 5/16" COM GUIA (esq.) A
CCAL-S585 1/16	S585 = S583 + S584		CALCADOR TRIPLA ARRASTO COM GUIA
CCAL-S585 1/4	S585 = S583 + S584		CALCADOR TRIPLA ARRASTO COM GUIA
CCAL-S585 1/8	S585 = S583 + S584		CALCADOR TRIPLA ARRASTO COM GUIA
CCAL-S585 3/16	S585 = S583 + S584		CALCADOR TRIPLA ARRASTO COM GUIA
CCAL-S585 5/32	S585 = S583 + S584		CALCADOR TRIPLA ARRASTO COM GUIA
CCAL-S68 1/2"	240785 + 240786		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S68 1/4"	240370 + 240371		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (conjunto) PARA

CCAL-S68 1/8"	240761 + 240762		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S68 3/16"	240548 + 240549		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S68 3/8"	240783 + 240784		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S68 5/16"	240781 + 240782		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S68 5/16"		240782NS 5/16"	CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior)
CCAL-S68 5/32"	240777NS 5/32"		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior)
CCAL-S68 5/32"		240778NS 5/32"	CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior)
CCAL-S70F-1/16"	S70F-1/16"		CALCADOR PARA APARELHO A70 (articulado) 01,59mm
CCAL-S70F-1/2"	S70F-1/2"		CALCADOR PARA APARELHO A70 (articulado) 12,70mm
CCAL-S70F-1/4"	S70F-1/4"		CALCADOR PARA APARELHO A70 (articulado) 06,40mm
CCAL-S70F-1/8"	S70F-1/8"		CALCADOR PARA APARELHO A70 (articulado) 03,20mm
CCAL-S70F-3/16"	S70F-3/16"		CALCADOR PARA APARELHO A70 (articulado) 04,76mm
CCAL-S70F-3/4"	S70F 3/4"		CALCADOR PARA APARELHO A70 (articulado) 19,08mm
CCAL-S70F-3/8"	S70F-3/8"		CALCADOR PARA APARELHO A70 (articulado) 09,50mm
CCAL-S70F-5/16"	S70F-5/16"		CALCADOR PARA APARELHO A70 (articulado) 07,95mm
CCAL-S72PF 1"	S72PF 1"		CALCADOR PARA APARELHO A72 (articulado) 25,00mm
CCAL-S72PF 1/2"	S72PF 1/2"		CALCADOR PARA APARELHO A72 (articulado) 12,70mm
CCAL-S72PF 1/4"	S72PF 1/4"		CALCADOR PARA APARELHO A72 (articulado) 06,40mm
CCAL-S72PF 1-1/4"	S72PF 1-1/4"		CALCADOR PARA APARELHO A72 (articulado) 31,75mm 1-
CCAL-S72PF 1-1/8"	S72PF 1-1/8"		CALCADOR PARA APARELHO A72 (articulado) 28,00mm 1-
CCAL-S72PF 3/4"	S72PF 3/4"		CALCADOR PARA APARELHO A72 (articulado) 19,08mm
CCAL-S72PF 3/8"	S72PF 3/8"		CALCADOR PARA APARELHO A72 (articulado) 09,50mm
CCAL-S72PF 5/8"	S72PF 5/8"		CALCADOR PARA APARELHO A72 (articulado) 15,88mm
CCAL-S72PF 7/8"	S72PF 7/8"		CALCADOR PARA APARELHO A72 (articulado) 22,25mm
CCAL-S801	SP61	SP-61	CALCADOR
CCAL-S802	SP62	SP-62	CALCADOR
CCAL-S803	SP63	SP-63	CALCADOR
CCAL-S804	SP64	SP-64	CALCADOR
CCAL-S93 1/8~3/8"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) PARA CORDÃO
CCAL-S94 1/8"			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) PARA CORDÃO
CCAL-S95 1/4"	S94 + S93		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S95 1/8"	S94 + S93		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S95 3/16"	S94 + S93		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S95 3/8"	S94 + S93		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S95 5/16"	S94 + S93		CALCADOR TRIPLO ARRASTO (conjunto) PARA
CCAL-S950	CP950	P950	CALCADOR DE FRANZIR COM CALSO AFINAÇÃO
CCAL-S952		P952	CALCADOR DE FRANZIR COM PARAFUSO
CCAL-S953		P953	CALCADOR DE FRANZIR COM PARAFUSO
CCAL-SP18-1/16"	SP-18 1/16"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 01,60mm
CCAL-SP18-1/2"	SP-18 1/2"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 12,70mm
CCAL-SP18-1/32"	SP-18 1/32"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 00,79mm
CCAL-SP18-1/4"	SP-18 1/4"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 06,40mm

CCAL-SP18-1/8"	SP-18 1/8"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 03,20mm
CCAL-SP18-3/16"	SP-18 3/16"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 04,76mm
CCAL-SP18-3/32"	SP-18 3/32"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 02,40mm
CCAL-SP18-3/8"	SP-18 3/8"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 09,53mm
CCAL-SP18-5/16"	SP-18 5/16"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 07,95mm
CCAL-SP18-5/32"	SP-18 5/32"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (dir.) 04,00mm
CCAL-SP18L-1/16"	SP-18L 1/16"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (esq.) 01,60mm
CCAL-SP18L-1/2"	SP-18L 1/2"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (esq.) 12,70mm
CCAL-SP18L-1/32"	SP-18L 1/32"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (esq.) 00,80mm
CCAL-SP18L-1/4"	SP-18L 1/4"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (esq.) 06,40mm
CCAL-SP18L-1/8"	SP-18L 1/8"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (esq.) 03,20mm
CCAL-SP18L-3/16"	SP-18L 3/16"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (esq.) 04,76mm
CCAL-SP18L-3/32"	SP-18L 3/32"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (esq.) 02,40mm
CCAL-SP18L-3/8"	SP-18L 3/8"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (esq.) 09,53mm
CCAL-SP18L-5/16"	SP-18L 5/16"		CALCADOR PONTO PRESO COM GUIA (esq.) 07,95mm
CCAL-SPK 3	SPK-3		CALCADOR COM ROLETOS
CCAL-T35	T35		CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO (teflon)
CCAL-T350B	T350B		BASE DE TEFLON PARA CALCADOR 12mm T350
CCAL-T35B	T35B		BASE DE TEFLON PARA CALCADOR 11mm
CCAL-T35C	T35C		CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO (teflon) (fechado)
CCAL-T35CW	T35CW		CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO (teflon) (fechado)
CCAL-T35CWB	T35CWB		BASE DE TEFLON PARA CALCADOR 11mm
CCAL-T35W	T35W		CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO (teflon) (fechado)
CCAL-T36	MT11		CALCADOR DE FECHOS (dir.) (largo) (teflon)
CCAL-T363	T363		CALCADOR DE FECHOS (duplo arrasto) (estreito) (teflon)
CCAL-T363B	T363B		BASE DO CALCADOR TEFLON PARA T363
CCAL-T36L	T36L		CALCADOR DE FECHOS (esq.) (largo) (teflon)
CCAL-T36LN	T36LN	MT17	CALCADOR DE FECHOS (esq.) (estreito) (teflon)
CCAL-T36N	MT13		CALCADOR DE FECHOS (dir.) ESTREITO (teflon)
CCAL-T36NB	T36NB		BASE DO CALCADOR DE FECHOS C2167
CCAL-T652 12mm	T652 12mm		CALCADOR DE ZIG-ZAG 12,00mm 20U TZ1-B651 B652
CCAL-T652 6mm	T652 6mm		CALCADOR DE ZIG-ZAG 06,00mm 20U (teflon)
CCAL-TB102	ATB102		CALCADOR C. COSE 700D
CCAL-TCL 1/16"	MT221	MT221L	CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16"
CCAL-TCL 1/16"N	MT-221N		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 01,59mm 1/16"
CCAL-TCL 1/2"	MT228		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 12,70mm 1/2" (teflon)
CCAL-TCL 1/32"	MT22L	MT22	CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32"
CCAL-TCL 1/32"N	MT-220		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 00,79mm 1/32"
CCAL-TCL 1/4"	MT224		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 06,40mm 1/4" (teflon)
CCAL-TCL 1/8"	MT222		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 03,20mm 1/8" (teflon)
CCAL-TCL 3/16"	MT223		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 04,76mm 3/16"
CCAL-TCL 3/32"	MT221 1/2"		CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 02,40mm 3/32"

CCAL-TCL 3/8"	MT226			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 09,53mm 3/8" (teflon)
CCAL-TCL 5/16"	MT225			CALCADOR COMPENSADOR (esq.) 07,95mm 5/16"
CCAL-TCLB 1/32"	TCL-B1/32"	MT22B		BASE DE TEFLON PARA CALCADOR
CCAL-TCR 1/16"	MT211			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16" (teflon)
CCAL-TCR 1/16"N	MT211N			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 01,59mm 1/16" (teflon)
CCAL-TCR 1/2"	MT218			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 12,70mm 1/2" (teflon)
CCAL-TCR 1/32"	MT21R			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (teflon)
CCAL-TCR 1/32"N	MT210			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 00,79mm 1/32" (teflon)
CCAL-TCR 1/4"	MT214			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 06,40mm 1/4" (teflon)
CCAL-TCR 1/4"E	214T			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 06,40mm 1/4" (teflon)
CCAL-TCR 1/8"	MT212			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,20mm 1/8" (teflon)
CCAL-TCR 1/8"E	212T			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 03,20mm 1/8" (teflon)
CCAL-TCR 3/16"	213T	MT213	MT223	CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 04,76mm 3/16" (teflon)
CCAL-TCR 3/32"	MT211 1/2"			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 02,40mm 3/32" (teflon)
CCAL-TCR 3/8"	MT216			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 09,53mm 3/8" (teflon)
CCAL-TCR 5/16"	MT215			CALCADOR COMPENSADOR (dir.) 07,95mm 5/16" (teflon)
CCAL-TCRB 1/32"	TCR-B1/32"			BASE DE TEFLON PARA CALCADOR
CCAL-U192	U-192	150454-001	B1526-141-HOA	CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192 + U193		U-192Y	05-020A-3400 + 05-	CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192B + U193SG 1/4				CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192B + U193SG 1/8				CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192B + U193SG 3/16				CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192B + U193SG 3/32				CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192G 7/32"	U-192G 7/32"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192GC 7/32"	U-192GC 7/32"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192H 1/8"	U-192H 1/8"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192HC 1/8"	U-192HC 1/8"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192JC 5/32"	U-192JC 5/32"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192K 1/4"	U-192K 1/4"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192KW 1/4"	U-192KW 1/4"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192L 3/16"	U-192L 3/16"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192LC 3/16"	U-192LC 3/16"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192M 5/16"	U-192M 5/16"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192N 3/8"	U-192N 3/8"			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192NC 3/8"	U-192NC 3/8" U193K		U192LC + U193K	CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192Q	U-192Q	601-3		CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U192R	U192R + U-193R			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U193	U-193			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U193K	U-193K			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U193KW	U-193KW			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U193Q	U-193Q			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U193SG 1/8"	U-192N + U-192B			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181

CCAL-U193SG 3/16"	U-192L + U-192B					CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U193SG 3/16"	U-193SG 3/16"	601-2R 3/16"				CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-U193SG 3/32"	U-192G + U-192B					CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
CCAL-W50013564 364						CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 (com roletos)
CF10	CF10					MICRO SWITCH SF-20S
CF11	CF11					ROLO SF-20S
CF12	CF12					SUPORTE DO CONE SF-20S
CF14	CF14					SUPORTE DO CONE SF-20S
CF19	CF19					DISCO DO TENSOR SF-20S
CF20	CF20					MOTOR SF-20S 150W
CF22	0-370					CORREIA CF-20S
CF23	CF23					PÓLIA DO MOTOR SF-20S
CF3	CF3					PILOTO SF-20S
CF6	CF6					INTERRUPTOR ON OFF DUPLO SF-20S
CF7	CF7					TEMPORIZADOR SF-20S
CHANDLER-DM-78-AS/2DL5-78						DARNER
CHANDLER-R1143					BO-DBM (1)N	BOBINE DY-337
CHANDLER-R1144		130.10.007			BC-DBM (1)-NBL BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE DY-337
CHAVE FENDA						CHAVE DE FENDA CUNJUNTO DE DUAS
CHUANNENG-MEC503000DBM					BC-DBM (Z2)-NBL5 BC-DBM (Z2)	CAIXA DA BOBINE CN-915-5 (GRANDE CAPACIDADE)
CHUANNENG-MEC504000DBM					BO-DBM (A)	BOBINE CN-915-3 CN-915-5
CILINDRO	CILINDRO					CILINDRO P1G-S016SS-0015 PARKER
CIUCANIMOCASSINO-10159/1						CAIXA DA BOBINE MC-88
CMF-61	CMF-61					LEVANTAMENTO P/MÁQ, TRIPLO ARRASTO BRAÇO
COMEL-P0337	41425					MOLA DA TERMOCOLAGEM
CONDENSA470UF	CONDENSA470UF					CONDENSADOR 470uF 450V
CONDENSA470UF	CONDENSA470UF50V					CONDENSADOR 470uF 50V DC
CONSEW-	B54				BO-107 (A)	BOBINE 347 CLASS
CONSEW-10655	224443	130.11.111			HSH-11-55	LANÇADEIRA 224 225 226 237 139 CLASS
CONSEW-10656					BO-112 (3)	BOBINE 288
CONSEW-11124		130.11.084			HSH-12-15M HSH-12-15L	LANÇADEIRA 322, 327, 332 CONSEW SEIKO- LTW-27
CONSEW-120T7-003B2	120T7-003B2					LÂMINA FIXA 7360RA TCWL (E)
CONSEW-12125					BO-112 (3)	BOBINE 282 358
CONSEW-13086					HSH-31 (B)	LANÇADEIRA 227 CLASS
CONSEW-137A	B-84	714	130.10.050		BC-DBM (Z1)	CAIXA DA BOBINE 145 175 146RB 146RBL 175R 176R
CONSEW-15040			130.15.016		HSH-12-15mm (5) HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA 254B-3 254RB-3 255B-3 255RB-3 (sem
CONSEW-15040-2						BERÇO 244 254 255RBATC 282RB 333 339 389RB CLASS
CONSEW-15041	15041				BO-1215L-N	BOBINE 244 254 255 255RBATC 282RB 289RB 333 339
CONSEW-15875			130.11.078		HSH-12-15L HSH-12-15L	LANÇADEIRA LTW-26 LTW-27 LTW-27B LTW-27BM
CONSEW-16291-6	B1837-528-OAO		130.17.000		CP-12C CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE 327R
CONSEW-16407		130.19.050	130.19.035		HSH-12MCA (5) HSH-12MC	LANÇADEIRA 327RB-1 328RB-1
CONSEW-16407-9						CAIXA DA BOBINE 327RB

CONSEW-16408	C2860	155484-001		BO-1215mm-N		BOBINE LSW- 7 L-G LSW-26BL-R LT2-B875 LLPW-1L
CONSEW-17033			130.03.040	HPF-335 (5)		LANÇADEIRA LSC-8B, -8BHC, -8BV CONSEW
CONSEW-17034				BC-PF9076		CAIXA DA BOBINE 277R 277RFS
CONSEW-17035				BO-PF130	BO-PF130	BOBINE 277R 277RFS
CONSEW-18033			130.09.123	HSM-A (5)		LANÇADEIRA 204RB-1 205RB 206RB-1 208RB-1 206RB
CONSEW-18034				BO-DBM (1)N		BOBINE 206RB
CONSEW-18045				BC-DBM (2)-NBL1		CAIXA DA BOBINE 206RB 306RB
CONSEW-18045-2	105035					MOLA DA CAIXA DA BOBINE 206K, 306W
CONSEW-2110104-301B				BC-DB1-NBL2		CAIXA DA BOBINE 100
CONSEW-2110104-301C				BC-DB1		CAIXA DA BOBINE 101 230B 231R 231RH 291R 291 RH
CONSEW-2110104-321	2110114-321	AD415B		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE 100 101 105 210 218 219 230 290 310 315R 318R
CONSEW-2110104-321	B127			BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE 291R 291RH
CONSEW-2110114-321	AH412B			BO-95 (A)		BOBINE 290RATCW
CONSEW-2110114-321A				BO-95 (A)		BOBINE 290R
CONSEW-2110114-321B						
CONSEW-2110604-301B				BC-DB1-NBL2		CAIXA DA BOBINE 290R
CONSEW-2120304-301			130.10.007	BC-DBM (1)-NBL	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE 120
CONSEW-2120304-312				BO-DBM (1)N		BOBINE 175RB
CONSEW-2120314-312				BO-DBM (1)N		BOBINE 120 120R 146RBL 208RB
CONSEW-2120604-301				HSH-7.94B		LANÇADEIRA 290RTC
CONSEW-2130104-301A			130.10.050	BC-DBM (Z2)-NBL5	BC-DBM (Z2)	CAIXA DA BOBINE 175RB (GRANDE CAPACIDADE)
CONSEW-2130104-321				BO-DBM (A)		BOBINE 175 175R 176R
CONSEW-2130504-321	123			BO-107 (A)		BOBINE 375 375R 376 376R
CONSEW-2130704-301A	2130704-301A	B-53	130.14.021	BC-457-NBL	BC-457	CAIXA DA BOBINE 375 376 375R 376R 32 68-39
CONSEW-233765	233765					BERÇO DA LANÇADEIRA 207~309
CONSEW-28092						BOBINE 733R 753R 754R 756R 751R SLH-2B SLH-2BHFV
CONSEW-284	B-75			BC-DBZ (C)		CAIXA DA BOBINE 99
CONSEW-30507-9	30502-9			BC-31-20	BC-78	CAIXA DA BOBINE 255 LSW 8LC 8BLC
CONSEW-35226						BOBINE 733R 753R 754R 756R 751R SLH-2B SLH-2BHFV
CONSEW-502530			130.14.021	BC-457-NBL	BC-457	CAIXA DA BOBINE 347 CLASS
CONSEW-B74				BO-103 (Z)		BOBINE 99 103 133 199 199R 722 825 CLASS
CONSEW-B-83				BO-DBM (1)N		BOBINE 145
CONSEW-R1144NBL	18045NBL			BC-DBM (2)-NBL1	DBC-LK (B2)	CAIXA DA BOBINE 206RB 199RB 199RBL 204RB 205RB
CONSEW-ZS812002	ZSB12015	SS-6121210-SP				PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA DA BARRA DE AG. DO
CONSUMÍVEIS	LPMÍVEIS					LÂMPADA E14 12V 5W
CONSUMÍVEIS0032-9655	0032-9655					TINTEIRO P/ OPENTEX
CONSUMÍVEIS0041-10488	0041-10488					TINTEIRO P/ P4/22
CONSUMÍVEIS036D	036D					CORREIA 036D
CONSUMÍVEIS05012	08941	05012				AGULHA DE PISTOLA DE PINOS STANDARD PLÁSTICA
CONSUMÍVEIS100267-001	147322	147322-001				CHAPA DE AG. PONTO PRESO B22
CONSUMÍVEIS100267-001C	100267-001C					CHAPA DE AG. PONTO PRESO B22
CONSUMÍVEIS100267-001LG	100267-001LG					CHAPA DE AG. PONTO PRESO B22

CONSUMÍVEIS100267-001LGmm	100267-001LGmm			CHAPA DE AG. PONTO PRESO B22
CONSUMÍVEIS108XL	108XL			CORREIA 108XL037
CONSUMÍVEIS1-103-0101	1-103-0101			CONTADOR DE PRODUÇÃO TIPO H404-4
CONSUMÍVEIS118XL	118XL			CORREIA 108XL037
CONSUMÍVEIS120428	120428	G7		GUIA DE COSTURAS DE ABRIR BASE PLANA
CONSUMÍVEIS12438	12438			CHAPA DE AG. PONTO PRESO 1 FILA DE DENTES
CONSUMÍVEIS12482		12482	B18	CHAPA DE AG. PONTO PRESO B18 NEGRA
CONSUMÍVEIS12482LG	100267-001	143243		CHAPA DE AG. PONTO PRESO B18 COM ESCALA
CONSUMÍVEIS12X21X4mm	12X21X4mm			VEDANTE 12X21X4mm
CONSUMÍVEIS12X32X7mm	12X32X7mm			VEDANTE 12X32X7mm
CONSUMÍVEIS143272-001	143272-001			CHAPA DE AG. PONTO PRESO E16
CONSUMÍVEIS143UNS	LP143UNS			TIRANTE DO PEDAL
CONSUMÍVEIS147150	143243	147150		CHAPA DE AG. PONTO PRESO E18
CONSUMÍVEIS147150LGW	143243	147150	25540	CHAPA DE AG. PONTO PRESO E18 (com escala)
CONSUMÍVEIS14X22X4BA	14X22X4BA			VEDANTE 14X22X4BA
CONSUMÍVEIS14X24X7mm	14X24X7mm			VEDANTE 14X24X7mm
CONSUMÍVEIS14X37X7mm	14X37X7mm			VEDANTE 14X37X7mm
CONSUMÍVEIS15,2X12x4mm	15,2X12x4mm			VEDANTE 12X15,2x4mm
CONSUMÍVEIS15X21X4mm	15X21X4mm			VEDANTE 15X21X4mm
CONSUMÍVEIS15X27X7mm	15X27X7mm			VEDANTE 15X27X7mm
CONSUMÍVEIS1625-B	1625-B			GUIA DE COSTURAS MAGNÉTICO PEQUENO
CONSUMÍVEIS200XL	200XL			CORREIA 200XL
CONSUMÍVEIS203	203			AGULHA DE PISTOLA DE PINOS STANDARD
CONSUMÍVEIS204	204			AGULHA DE PISTOLA DE PINOS STANDARD
CONSUMÍVEIS20X10X7mm	20X10X7mm			VEDANTE 20X10X7mm
CONSUMÍVEIS21X12x4mm	21X12x4mm			VEDANTE 21X12x4mm
CONSUMÍVEIS-2200R 356				CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (com guia dir.)
CONSUMÍVEIS25873	G8	826383		GUIA DE COSTURAS 3 EM 1
CONSUMÍVEIS25878	541515	G1		GUIA DE COSTURAS TIPO T
CONSUMÍVEIS25990-9mm	25990-9mm	120485		GUIA DE COSTURAS AÉREO
CONSUMÍVEIS29271	80/32x11.6x19x1.6			MOLA DO PEDAL MOTOR
CONSUMÍVEIS29272	70/32x11.6x19x1.6			MOLA DO PEDAL MOTOR
CONSUMÍVEIS29273	90/32x11.6x19 1/2x1.6			MOLA DO PEDAL MOTOR
CONSUMÍVEIS29274	93/32"x11.6x19 1/2x1.6			MOLA DO PEDAL MOTOR
CONSUMÍVEIS29275	57/22.5x12.6x13 3/41.6			MOLA DO PEDAL MOTOR
CONSUMÍVEIS360A-2				TIRANTE DO PEDAL COM VÁLVULA (KS)
CONSUMÍVEIS37919 (1,6)	990474-0-11/J	144124-001	KY14	CHAVE DE AG. 01,59mm 1/16" SEXTAVADA COM
CONSUMÍVEIS37919P (1,6)	37919B	37919P (1,6)		CHAVE DE AG. 01,59mm 1/16" SEXTAVADA
CONSUMÍVEIS425/6	425/6			ALICATE PARA GRAMPOS DE CORREIA
CONSUMÍVEIS45N 1/16"	45N 1/16"			ALICATE DE PICAS 1/16" x 5/16"
CONSUMÍVEIS506 15 45	1.5x10.0x45.0			MOLA DO PEDAL MOTOR POWERMAX (DO CORTE DE
CONSUMÍVEIS52032	143272-001	52032		CHAPA DE AG. PONTO PRESO E16 (com escala)

CONSUMÍVEIS52033	147154			CHAPA DE AG. PONTO PRESO E18 (com escala)
CONSUMÍVEIS65X35X4				VEDANTE 65X35X4mm (TREÃES E NUNES)
CONSUMÍVEIS720	720			GUIA DE COSTURAS DE ABRIR (PARA COLARINHOS)
CONSUMÍVEIS990474-0-11	990474	99074-0-11 (1,5)		CHAVE DE AG. 01,50mm SEXTAVADA COM REFORÇO
CONSUMÍVEIS990-474-0-11		99074-0-11 (1,2)		CHAVE DE AG. 01,20mm SEXTAVADA COM REFORÇO
CONSUMÍVEIS99074-0-11P (1,5)	990474-0-11P	990474-0-11B	37919 1.5 RED	CHAVE DE AG. 01,50mm SEXTAVADA
CONSUMÍVEISA-1001ST				TIRANTE DO PEDAL COM VÁLVULA (PL + KS)
CONSUMÍVEISA-100ST				TIRANTE DO PEDAL COM VÁLVULA (PL)
CONSUMÍVEISA66	A66			DISCO DE CORTICITE DE EMBRAIAGEM
CONSUMÍVEISAGCORTE				AGULHA DO CORTE 65mm COM BASE PLÁSTICA
CONSUMÍVEISALICATE FUROS				ALICADE DE FURAR PAPEL 13,00mm COM PICAS DE
CONSUMÍVEISALICATE FUROS	97B0			ALICADE DE FURAR PAPEL 06,00mm
CONSUMÍVEISAP11E	S286			TENSOR DE ELÁSTICO
CONSUMÍVEISAP5	AP5			DESENROLADOR DE collarettes
CONSUMÍVEISAP5G	AP5G			DESENROLADOR DE collarettes
CONSUMÍVEISAP6	AP-6			DESENROLADOR DE collarettes (sup.)
CONSUMÍVEISCFL-5mm		金振切边器		CONJUNTO DE FACA LATERAL 5mm
CONSUMÍVEISCHF20M				CANDEEIRO DE 20 LEDS
CONSUMÍVEISCL10AA				MOLA PARA O CORTE 10"
CONSUMÍVEISCL4AA				MOLA PARA O CORTE 4"
CONSUMÍVEISCL6AA				MOLA PARA O CORTE 6"
CONSUMÍVEISCL8AA				MOLA PARA O CORTE 8"
CONSUMÍVEISCONTADOR	CONTADOR			CONTADOR DE PRODUÇÃO RS-5
CONSUMÍVEISDR-03	HA3	DR-03 (P)		SOVELA DR-03 (P)
CONSUMÍVEISDR-12	DR12			SOVELA
CONSUMÍVEISDS-88				CANDEEIRO DE 20 LEDS
CONSUMÍVEISDW-110R	DW-110R			ABRIDOR DE CASAS PEQUENO
CONSUMÍVEISDW-111R	#115R			ABRIDOR DE CASAS GRANDE
CONSUMÍVEISESFCINPELE	PILOT G-1			ESFEROGRÁFICA PARA PELE CÔR CINZENTA
CONSUMÍVEISESFERFRIXION	FRIXIONBALL			ESFEROGRÁFICA VERMELHO, AZUL, ROSA, VERDE
CONSUMÍVEISEZ-OFF	EZ-OFF			POLIDOR DE FERROS EZ-OFF
CONSUMÍVEISFN-25	FN-25			AGULHA DE PISTOLA DE PINOS FASBANO'K 101
CONSUMÍVEISFPL2	FPL-2			PORTA-CONES 2 CONES
CONSUMÍVEISFPL3	FPL-3			PORTA-CONES 3 CONES
CONSUMÍVEISFPL4	FPL-4			PORTA-CONES 4 CONES
CONSUMÍVEISFPL5	FPL-5			PORTA-CONES 5 CONES
CONSUMÍVEISFPL6	FPL-6			PORTA-CONES 6 CONES
CONSUMÍVEISG20 (G)	NG20	SMG		GUIA DE COSTURAS MAGNÉTICO MÉDIO
CONSUMÍVEISG20 (Y)	LPG20			GUIA DE COSTURAS MAGNÉTICO MÉDIO
CONSUMÍVEISG20S	G20S	90102225X	T.01386889679	GUIA DE COSTURAS MAGNÉTICO PEQUENO
CONSUMÍVEISG20S	LPG20S			GUIA DE COSTURAS MAGNÉTICO PEQUENO
CONSUMÍVEISG8	G8			GUIA DE COSTURAS ESTRELA

CONSUMÍVEISGB-6PL	GB-6PL			GUIA DE COSTURAS AÉREO
CONSUMÍVEISGM330	T75 衣车开关 (380V)JZ			INTERRUPTOR SEM CABO 380V
CONSUMÍVEISGM348	LPGM348			INTERRUPTOR SEM CABO 220V
CONSUMÍVEISGM349	LPGM349			INTERRUPTOR SEM CABO 220V
CONSUMÍVEISGM350	LPGM350			INTERRUPTOR SEM CABO 220V
CONSUMÍVEISH344B	H344B			TENSOR DE FITA 10mm
CONSUMÍVEISH404-4	H404-4		UDC	CONTADOR DE PRODUÇÃO TIPO 505B RS-4
CONSUMÍVEISHSS-DMO5	V415.035030			DISCO DE CORTE
CONSUMÍVEISIE84-05L	IE84-05L			LASER EM LINHA 1m 645mm/5wn
CONSUMÍVEISIE93-05LD	IE93-05LD			LASER EM LINHA 2m 645mm/5wn
CONSUMÍVEISIE93-10LSD	IE93-10LSD			LASER EM LINHA 5m 650mm/5mw
CONSUMÍVEISIE-9405-LD	IE-9405-LD			LASER EM CRUZ 1m 645nm LONGO
CONSUMÍVEISJZ-15434	RS-4	505B	UDC	CONTADOR DE PRODUÇÃO TIPO 505B RS-4
CONSUMÍVEISK1 NEEDLE PLATE	K1 NEEDLE PLATE	SP-007		CONJUNTO K1 NEEDLE PLATE K2 FEED DOG K3 FOOT
CONSUMÍVEISK2 FEED DOG	K2 FEED DOG			CONJUNTO K1 NEEDLE PLATE K2 FEED DOG K3 FOOT
CONSUMÍVEISK3 FOOT	K3 FOOT			CONJUNTO K1 NEEDLE PLATE K2 FEED DOG K3 FOOT
CONSUMÍVEISLAPAMARDICKI	1282-1			LÁPIS AMARELO DICKI
CONSUMÍVEISLAPBRANCESC	LPLAPBRANCESC			LÁPIS COM ESCOVA BRANCO
CONSUMÍVEISLAPBRANDICKI	1282-0			LÁPIS BRANCO DICKI
CONSUMÍVEISLAPFLUOULT	117-2001/12			LÁPIS FLUORESCENTE ULTRAVIOLETA
CONSUMÍVEISLAPFRIXIONMINA	LPLAPFRIXIONMINA			MINAS ESFEROGRÁFICA VERMELHO, AZUL, ROSA,
CONSUMÍVEISLAPROSACESC	LPLAPROSACESC			LÁPIS COM ESCOVA ROSA
CONSUMÍVEISLAPSTABILO	LPLAPSTABILO			LÁPIS STABILO LÁPIS SOLÚVEL COM ÁGUA
CONSUMÍVEISLAPVERMDICKI	1282-2			LÁPIS VERMELHO DICKI
CONSUMÍVEISMAQ.CORTAR		商标切割机 (大)		MÁQUINA DE CORTAR ETIQUETAS
CONSUMÍVEISMARCAPAGAD	LPMARCAPAGAD			MARCADOR APAGADOR
CONSUMÍVEISMARROSA	LPMARROSA			MARCADOR ROSA
CONSUMÍVEISMARROSAAPAG	LPMARROSAAPAG			MARCADOR ROSA APAGADOR
CONSUMÍVEISMARROSAVIOLE	LPMARROSAVIOLE			MARCADOR ROSA VIOLETA
CONSUMÍVEISMARVIOLETA	LPMARVIOLETA			MARCADOR VIOLETA
CONSUMÍVEISMG25739	G21	MG1 (BIG)		GUIA DE COSTURAS MAGNÉTICO MÉDIO (DY)
CONSUMÍVEISMG25873	LM339N			GUIA DE COSTURAS MAGNÉTICO PEQUENO
CONSUMÍVEISMG25873S	MG25873S			GUIA DE COSTURAS MAGNÉTICO PEQUENO
CONSUMÍVEISMG25873-S	MG20L			GUIA DE COSTURAS MAGNÉTICO GRANDE (estreito)
CONSUMÍVEISMINASAMARE	LPMINASAMARE			MINAS 3,2mm AMARELAS (DZ)
CONSUMÍVEISMINASBRANC	LPMINASBRANC			MINAS 3,2mm BRANCAS (DZ)
CONSUMÍVEISN1	202	118811		AGULHA DE PISTOLA DE PINOS STANDARD TACH-IT
CONSUMÍVEISN-2	N-2			AGULHA DE PISTOLA DE PINOS STANDARD REFORÇA,
CONSUMÍVEISN4-P	TG88S-4	N4-P		AGULHA DE PISTOLA DE PINOS STANDARD DENISSON
CONSUMÍVEISN5120L	N5120L			MARCADOR AZUL TRANFERE
CONSUMÍVEISNG-19AF	NG-19AF	NG-19AF (601)		GUIA DE COSTURAS AÉREO
CONSUMÍVEISN-L	N-L			AGULHA DE PISTOLA DE PINOS STANDARD LONGA

CONSUMÍVEISNP-5B	NP-5B	G805-5	CHAPA DE AG. PONTO PRESO 5 FILAS DE DENTES
CONSUMÍVEISNPT10-N-1	NPT10-N-1		ROLETA DE PICOTAR PAPEL ALTA QUALIDADE
CONSUMÍVEISN-X	N-X		AGULHA DE PISTOLA DE PINOS CURTA FASBANOK'
CONSUMÍVEISN-XL	N-XL		AGULHA DE PISTOLA DE PINOS FINA LONGA TACH-IT
CONSUMÍVEISOLEDOM50ML	OLEDOM50ML		OLEADEIRA COM ÓLEO DOMÉSTICA 0,76€ (1 L x 20
CONSUMÍVEISOLEDOM50ML	OLEDOM50ML		OLEADEIRA DOMÉSTICA
CONSUMÍVEISÓLEO	ÓLEO		ÓLEO PARA MÁQUINA DE COSTURA FINAVESTAN A 80
CONSUMÍVEISÓLEOSKO7	ÓLEO		ÓLEO PARA MÁQUINA DE COSTURA TRANSPARENTE
CONSUMÍVEISÓLEOSWOF	ÓLEO		ÓLEO PARA MÁQUINA DE COSTURA INCOLOR
CONSUMÍVEISOOO5-6702	0005-6702		TINTEIRO BLITZ P/ 2243 (servem 2234 open)
CONSUMÍVEISPO10	PO10	ZJ-71404	OLEADEIRA COM BICO METÁLICO
CONSUMÍVEISPÓLIA 100			PÓLIA CONICA 100
CONSUMÍVEISPORTAMINAS	LPPORTAMINAS		PORTA-MINAS 3,2mm
CONSUMÍVEISPPT-20	PPT-20		ROLETA DE PICOTAR PAPEL STANDARD
CONSUMÍVEISPU10	PU10		FURADOR DE MOLDES 19mm
CONSUMÍVEISRB28-2	RB28-2		LÂMINA CIRCULAR X-ACTO 28mm
CONSUMÍVEISRB45-1	RB45-1		LÂMINA CIRCULAR X-ACTO 45mm
CONSUMÍVEISRE FIX	38110 RE FIX		RESINA DE LIMPEZA DE TAPETES 250g
CONSUMÍVEISRESINA DE	RESIN-X		RESINA DE LIMPEZA DE TAPETES
CONSUMÍVEISROLLAX	3812 ROLLAX		RESINA DE LIMPEZA DE TAPETES 250g
CONSUMÍVEISRP040929	RP040929		LASER EM CRUZ 1m 645nm
CONSUMÍVEISRP040929	RP040929		LASER EM PONTO1m 645nm
CONSUMÍVEISRX9273	RX9273		POLIDOR DE FERROS HI-CLIAN Z 130g
CONSUMÍVEISSCB20-1	SCB20-1		ABOTOADOR
CONSUMÍVEISSCIOLINO	SCIOLINO		POLIDOR DE FERROS VELAS DE CERA
CONSUMÍVEISSEBS3550X10	SEBS3550X10		SERRA DE FITA 3550mm
CONSUMÍVEISSEBS3550X10	SEBS3850X10		SERRA DE FITA 3860mm
CONSUMÍVEISSEBS4100X10	SEBS4100X10		SERRA DE FITA 4100mm
CONSUMÍVEISSEBS4250X10	SEBS4250X10		SERRA DE FITA 4250mm
CONSUMÍVEISSEBS4300X10	SEBS4300X10		SERRA DE FITA 4300mm
CONSUMÍVEISSEBS4550X10	SEBS4550X10		SERRA DE FITA 4550mm
CONSUMÍVEISSEBS4920X10 CVX	SEBS4920X10 CVX		SERRA DE FITA 4920mm (CONVEXA)
CONSUMÍVEISSEBS4920X10 CX	SEBS4920X10 CX		SERRA DE FITA 4920mm (CAIXA)
CONSUMÍVEISSEBS4920X10 UN	SEBS4920X10		SERRA DE FITA 4920mm
CONSUMÍVEISSEBS5030X10	SEBS5030X10		SERRA DE FITA 5030mm
CONSUMÍVEISSG-100R	NG-19AF		GUIA DE COSTURAS AÉREO
CONSUMÍVEISSGQ1	SGQ1		GUIA DE COSTURAS AÉREO
CONSUMÍVEISSPK 4, 5, 6	SPK 4, 5, 6		CONJUNTO K1 NEEDLE PLATE K2 FEED DOG K3 FOOT
CONSUMÍVEISSW20LED			CANDEEIRO DE 20 LEDS SEWMAQ
CONSUMÍVEISTEF-12	LPTEF		FITA (teflon) AUTOCOLANTE 12mm
CONSUMÍVEISTEF-19	LPTEF		FITA (teflon) AUTOCOLANTE 19mm
CONSUMÍVEISTEF-25	LPTEF		FITA (teflon) AUTOCOLANTE 25mm

CONSUMÍVEISTEFCHA1	LPTEFCHA1				(teflon) EM CHAPA 1mm PTFE
CONSUMÍVEISTR300	TR300				DESENROLADOR DE collarettes
CONSUMÍVEISTR390	TR390				DESENROLADOR DE collarettes (sup.)
CONSUMÍVEISTWE3	TWE3				PINÇA TWE3
CONSUMÍVEISTWE6	TWE6				PINÇA TWE6
CONSUMÍVEISTWE7	TWE7				PINÇA TWE7
CONSUMÍVEISTWE8	TWE8				PINÇA TWE8 DE PONTAS DIREITAS
CONSUMÍVEISV5C 521 1/2"	LPV5C 521 1				MEMBRANA DE ESCAPE DE AR
CONSUMÍVEISV5C 521 20mm	LPV5C 521				MEMBRANA DE ESCAPE DE AR
CONSUMÍVEISVR00220					CANDEEIRO DE 6 LEDS com iman LD-A1
CONSUMÍVEISY-14	Y-14				CANDEEIRO DE 20 LEDS
CONSUMÍVEISZ27660	Z27660				CHAVE 9,50mm 3/8" SEXTAVADA
CPF-1	CPF-1				LEVANTAMENTO DE CALCADOR KM-790
CSP1	B20				MOLA DO CALCADOR COMPENSADOR 2,0mm
CSP2	B25				MOLA DO CALCADOR COMPENSADOR 2,5mm GRANDE
CT1	CT1				VIRADOR DE COLARINHOS
CUB		130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE CUB-691 CUB-692
CUTEX-CF-801A	501 + 502				JOGO DE LÂMINAS CUTEX
CUTTEX-A#23TBC47	A#23TBC47				LÂMINA TBC-47 (sup.)
CUTTEX-A#37TBC98	A#37TBC98				SONDA P/ CUTTEX TBC-47 TBC-50
CUTTEX-A#38TBC47	A#38TBC47				LÂMINA FIXA TBC-47
CUTTEX-A#62/57TC38A	TC-38 (A)				JOGO DE LÂMINAS P/ CUTTEX TC38A
CUTTEX-B-7	B-7				LÂMINA TBC-50H
CUTTEX-TBC-47/170	TBC-47/170				ROLO CUTTEX EM BORRACHA
CUTTEX-TBC-47/46	MXL75				CORREIA DO MOTOR TBC-47S
CUTTEX-TBC-47/70	TBC-50H/A29				ROLO CUTTEX TBC-47 TBC-50 EM BORRACHA (sup.)
CUTTEX-TBC-47/74	TBC-50H/A28				ROLO CUTTEX TBC-47 TBC-50 EM BORRACHA (inf.)
CUTTEX-TBC-47/PLASTIC	TBC-47/PLASTIC				PLÁSTICO DO TECLADO TBC-47
CUTTEX-TBC-50/A23	TBC-50/A23				MOTOR CUTTEX TBC-
CUTTEX-TBC-50/B9	TBC-50/B9				LÂMINA FIXA TBC-50
CUTTEX-TBC-50/C43	TBC-50-C43				PLACA DO CONTROLE DO MOTOR TBC-50 TBC-50H
CUTTEX-TBC-50-A28	TBC-50-A28				ROLO CUTTEX TBC-47 TBC-50 EM BORRACHA (inf.)
CUTTEX-TBC-50-A29	TBC-50-A29				ROLO CUTTEX TBC-47 TBC-50 EM BORRACHA (sup.)
CUTTEX-TBC-50-B2	TBC-50-B2				LÂMINA TBC-50 TBC-55SK (sup.)
CUTTEX-TBC-50-B20	PSN17-5DN				SNSOR CUTTEX TBC-50
CUTTEX-TBC-50H/A22	MXL75				CORREIA DO MOTOR TBC-50
CUTTEX-TBC-50H/A28	TBC-50H/A28				ROLO CUTTEX TBC-47 TBC-50 EM BORRACHA (inf.)
CUTTEX-TBC-50H/A29	TBC-50-A29				ROLO CUTTEX TBC-47 TBC-50 EM BORRACHA (sup.)
CUTTEX-TBC-50H/A29ALU	TBC-50H/A29ALU				ROLO CUTTEX TBC-47 TBC-50 EM ALUMÍNIO (sup.)
CUTTEX-TBC-50H/B4	TBC-50H/B4				SONDA P/ CUTTEX TBC-47 TBC-50 TBC-50H
CUTTEX-TBC-50H/B5	TBC-50H/B5				RESISTÊNCIA P/ CUTTEX TBC-47 TBC-50 TBC-50H
CUTTEX-TBC-50SH/B62	TBC-50SH/62				MOTOR CUTTEX TBC-50SH

CUTTEX-TBC-98/38	TBC-98/38				LÂMINA FIXA TBC-
CVAP-CF005	F020				FERRO DE BURNIR TREVIL 900W 230V 170 Kg
D415032	D415032				MEIA LUA DA LANÇADEIRA
D-7	D-7				PEDRA DE AFIAZ LÂMINA COM SUPORTE
D77861	D77861				GUIA DE LINHA DA CAIXA DA BOBINE
DALIAN-GI3			BO-LBH761	BO-B814 (A)	BOBINE
DALIAN-GI3			BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE
DH0-001	DH0-001				CROCHÉ DH-3300
DH0-002	DH0-002				CROCHÉ DH-3300
DIAMOND		130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE TB-471 TB-491
DINO-33OXL	33OXL				CORREIA DINO LU-933C
DINO-802	802-1 + 802-2				JOGO DE LÂMINAS (802-1 62X22X8.5) (802-2 62X22X7.5)
DINO-911-A3	A911-A3				PÓLIA COM ROLAMENTOS
DINO-911-B4	F222132				CONDENSADOR 35uF 500V
DINO-911-B5	SS-32				CONTROLADOR DE VELOCIDADE LU933 MARSEW
DINO-911B-A6	330DXL	A6			CORREIA DINO LU-911B-922
DINO-911B-B1	LU-911B/B1	WJ-911A BLADE	FC1200-013		JOGO DE LÂMINAS DINO LU-911B, LU-933B, LU-922
DINO-911B-C4	911B-C4				PÓLIA LU-911B
DINO-911B-C7	911B-C7				PROTECTOR DA LÂMINA LU-911B
DINO-933-A6-1	310DXL				CORREIA DINO LU-933 310XL
DINO-933-A6-2	6Y4X35				CORREIA DINO LU-933
DINO-933-B3	933-B3				PÓLIA LU-933B
DINO-A10	SS22	911BA10			CONTROLADOR DE VELOCIDADE LU911 LU933 DINO
DINO-B911B-C4	911B-C4				PÓLIA LU-911B
DINO-C6	911B-C6				GUIA DE TECIDO DINO LU-911B/922
DISON-158080001				HSH-12-15mm	LANÇADEIRA DS-5942-1 DS-5942-2 (sem caixa da bobine)
DONNA-TK101	TK101				CROCHÉ 700D (sup.)
DONNA-TK102	TK102				CROCHÉ 700D (inf.)
EAGLE		130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE EA-991 EA-992
EASTEMAM-24C1-3	24C1-3				PARAFUSO DA LÂMINA EASTEMAM
EC2	EC2				LÂMINA CIRCULAR COM SUPORTE EZ2 ZIG-ZAG
EC-2AD	TRANSF.				TRANSFORMADOR 220V X 8,5V + 8,5V
EC-2AD	MKD48-0751200GS				TRANSFORMADOR 7.5V 1200ma
EC555-FT	EC555-FT	EC-555			CALCADOR PONTO PRESO COM CORTE DE TECIDO
EFKA-3112749	3112749				ALAVANCA DO PEDAL EFKA
ELECTRONICA-01-008A-PT10	2SK1013	2SK2360			MOSTET MOTOR SUNSTAR SPS-3000G
ELECTRONICA-02-007A-BD01	J380	2SJ380			TRANSÍSTOR MOTOR SUNSTAR
ELECTRONICA-03-001A-BT10	K2391				TRANSÍSTOR MOTOR SUNSTAR
ELECTRONICA-03-001A-PT10	K2508				TRANSÍSTOR MOTOR SUNSTAR SPS-3000G
ELECTRONICA-07D471K	MOV-07D471K				VARISTOR 07D471
ELECTRONICA-1.5SMC33AT3G	1.5SMC33AT3G		Código		DIODO 33A - 47V 1500W 33V
ELECTRONICA-1057021	1057021				PLACA ELECTRÓNICA N/G.T.8449-ST

ELECTRONICA-10B60KD1	10B60KD1			TRANSÍSTOR 12A - 600V IGBT, TO-220
ELECTRONICA-10D471K	ERZV10D471		Código	VARISTOR 470V 10mm JK-2000A-2
ELECTRONICA-10D471K	10D471K			VARISTOR JK-2000A-2
ELECTRONICA-10K300	14D275K			VARISTOR AH-55-55
ELECTRONICA-12-009A-SC53	K1460	FS3KM16A	FS3KM18A	TRANSÍSTOR MOTOR SUNSTAR
ELECTRONICA-13007	10007A			TRANSÍSTOR TLC-731
ELECTRONICA-13007A				TRANSÍSTOR TLC-731
ELECTRONICA-14K275	14D275K			VARISTOR AH-55-55
ELECTRONICA-1602CT	STTH1602CT			DIODO ULTRAFAST 2X8A
ELECTRONICA-19N10	FQPF19N10	FQPF19N10		MOSFET MOTOR POWERMAX
ELECTRONICA-1N4746A	1N5355			DIODO Zener 18V 1W 5%
ELECTRONICA-1N5230B	IN5230B			DIODO 20 mA - 4,7V 19 ohm (1N5230B: Zener 4.7V 0.5W)
ELECTRONICA-1N5355	1N5355			DIODO Zener 18V 5W 5%
ELECTRONICA-2SD1590	D1590			TRANSÍSTOR 08A - 150V
ELECTRONICA-2SD325	D325	BD239, BD533,	BD933, 2SC1398	TRANSÍSTOR 01,5A - 35V
ELECTRONICA-2SD560	LPSD560			TRANSÍSTOR 05A - 60V
ELECTRONICA-2SD633	LPSD633			TRANSÍSTOR 07A - 100V NPN
ELECTRONICA-2SK2488	2SK2611	2SK1796, 2SK1933		MOSFET 10A - 900V, 150W, <1,2Ohm (5A)
ELECTRONICA-33UF275V	33UF275V			CONDENSADOR 33uF 275V
ELECTRONICA-36MB120A	36MB120A			PONTE RECTIFICADORA 12V 24V
ELECTRONICA-3NW6003-1	3NW6003-1			FUSÍVEL 10X38mm 10A 500V gG
ELECTRONICA-3NW6005-1	3NW6005-1			FUSÍVEL 10X38mm 16A 500V gG
ELECTRONICA-3NW8004-1	3NW8004-1			FUSÍVEL 10X38mm 4A 500V gG
ELECTRONICA-3NW8005-1	3NW8005-1			FUSÍVEL 10X38mm 16A 500V aM
ELECTRONICA-3NW8005-1	LPNW8005			FUSÍVEL 10X38mm 16A 500V aM
ELECTRONICA-471 3KV				CONDENSADOR CERAMICA 471 3KV
ELECTRONICA-471KD14	471KD14			VARISTOR CAIXA JK-600
ELECTRONICA-5X20mm2,5A	LPX20mm2			FUSÍVEL DE VIDRO 2,5 A
ELECTRONICA-5X20mm25A	5X20mm25A			FUSÍVEL DE VIDRO 25 A
ELECTRONICA-5X20mm2A	5X20mm2A			FUSÍVEL DE VIDRO 2 A
ELECTRONICA-5X20mm2A	LPX20mm2A			FUSÍVEL DE VIDRO 2 A
ELECTRONICA-5X20mm3,15A	LPX20mm3			FUSÍVEL DE VIDRO 3,15 A
ELECTRONICA-5X20mm315A	5X20mm315A			FUSÍVEL DE VIDRO 315 A
ELECTRONICA-5X20mm5A	5X20mm5A			FUSÍVEL DE VIDRO 5 A
ELECTRONICA-5X20mm5A	LPX20mm5A			FUSÍVEL DE VIDRO 5 A
ELECTRONICA-6.35X32mm1.6A				FUSÍVEL DE VIDRO
ELECTRONICA-6.35X32mm1.6A	6.35X32mm1.6A			FUSÍVEL DE VIDRO 6.35x32mm 1A
ELECTRONICA-6.35X32mm10A	6.35X32mm10A			FUSÍVEL DE VIDRO
ELECTRONICA-6.35X32mm10A				FUSÍVEL DE VIDRO
ELECTRONICA-6.35X32mm1A	6.35X32mm1A			FUSÍVEL DE VIDRO
ELECTRONICA-6.35X32mm1A				FUSÍVEL DE VIDRO
ELECTRONICA-6.35X32mm1A	6.35X32mm1A			FUSÍVEL DE VIDRO 6.35x32mm 1A

ELECTRONICA-6.35X32mm2,5A		
ELECTRONICA-6.35X32mm25A	6.35X32mm25A	
ELECTRONICA-6.35X32mm2A	6.35X32mm2A	
ELECTRONICA-6.35X32mm2A		
ELECTRONICA-6.35X32mm3,15A		
ELECTRONICA-6.35X32mm315A	6.35X32mm315A	
ELECTRONICA-6.35X32mm3A	6.35X32mm3A	
ELECTRONICA-6.35X32mm3A		
ELECTRONICA-6.35X32mm4A	6.35X32mm4A	
ELECTRONICA-6.35X32mm4A		
ELECTRONICA-6.35X32mm8A	6.35X32mm8A	
ELECTRONICA-6.35X32mm8A		
ELECTRONICA-74HC14D	74HC14D	
ELECTRONICA-7805CT	7805CV	
ELECTRONICA-7805CV	L7805	
ELECTRONICA-7806CV	L7806	
ELECTRONICA-7812CT	L7812	
ELECTRONICA-7812CV	LM340T127812	LM340T-12
ELECTRONICA-7815CV	L7815	
ELECTRONICA-7824CT	L7824	
ELECTRONICA-A1469	2SA1469	
ELECTRONICA-A4504	4503	
ELECTRONICA-A4506	A4506	
ELECTRONICA-A7800	A7800	
ELECTRONICA-AFS3KM16A	K1460	
ELECTRONICA-AHP-2	LPHP	
ELECTRONICA-ATR-3/91	ATR-3/91	
ELECTRONICA-BC878		
ELECTRONICA-BC879		
ELECTRONICA-BDX33C		
ELECTRONICA-BT136-600	BT136-600	
ELECTRONICA-BT139X-800	BT139X-800	
ELECTRONICA-BTA08-600CWRG	BTA08-600CWRG	
ELECTRONICA-BTA08S600C	BTA08-600C	
ELECTRONICA-BTA16-600B	BTA16-600B	
ELECTRONICA-BUL6802	BUL6802	
ELECTRONICA-BY297	S3L 2N	
ELECTRONICA-BYV28-200	BYV28-200	
ELECTRONICA-BYV32-200	BYV32E-200	
ELECTRONICA-BZX 85C 8V2	BZX85C8V2	
ELECTRONICA-CONDENSADOR	CONDENSADOR	
ELECTRONICA-CONDENSADOR	Condensador Polyester	

Código

Código Farnell:

FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
FUSÍVEL DE VIDRO
INTEGRADO
REGULADOR DE CORRENTE 5v
REGULADOR DE CORRENTE
REGULADOR DE CORRENTE
REGULADOR DE CORRENTE
REGULADOR DE CORRENTE
REGULADOR DE CORRENTE
REGULADOR DE CORRENTE
REGULADOR DE CORRENTE
TRANSÍSTOR 05A - 80V
ACOPLADOR ÓPTICO
ACOPLADOR ÓPTICO
ACOPLADOR ÓPTICO
TRANSÍSTOR MOTOR SUNSTAR
FUSÍVEL DE VIDRO 20A HP-3803
PLACA ELECTRÓNICA TR-3N
TRANSÍSTOR 01A - 60V
TRANSÍSTOR 01A - 60V
TRANSÍSTOR 10A - 100V
TRIAC 04A 600V
TRIAC 16A 800V
TRIAC 08A 600V TO-220AB
TRIAC 08A 600V
TRIAC 16A 600V
TRANSÍSTOR
DIODO 2A - 200V
DIODO 3,5A - 200V
DIODO ULTRAFASST 2X10A
DIODODIODO ZENER
CONDENSADOR P/ CALDEIRA GENIUS 2000
CONDENSADOR POLYESTER 1u0 400V

ELECTRONICA-D1024	T15L20			TRANSÍSTOR 15A - 200V
ELECTRONICA-D1794	D1794			MOSFET
ELECTRONICA-D1794				TRANSÍSTOR (10A NPN)
ELECTRONICA-D991 6	SDD991 6			TRANSÍSTOR 20A - 20V
ELECTRONICA-E22	E22			MICRO SWITCH
ELECTRONICA-E2EG-X2B1	E2EG-X2B1			SENSOR MAGNÉTICO 12~24V DC PNP NO
ELECTRONICA-E2E-X5MF1	E2E-X5MF1			SENSOR MAGNÉTICO 12~24V DC PNP NO
ELECTRONICA-ERZV14D471	594-PH 510V	14D471K	Código	VARISTOR 470V 14mm
ELECTRONICA-ES2B	ES2B			DIODO 2A - 100V DIODO MOTOR POWERMAX
ELECTRONICA-ES2B	ES2B		Código	DIODO, FAST, 2A, 100V, SMD, DO-214
ELECTRONICA-FGPF15N60	FGPF15N60		Código	TRANSÍSTOR MOTOR POWERMAX
ELECTRONICA-FIOCROMONI0.50	LPIOCROMONI0			FIO CROMONIQUEL 0.50mm
ELECTRONICA-FIOCROMONI0.50	FIOCROMONI0.50			FIO CROMONIQUEL 0.50mm
ELECTRONICA-FIOCROMONI0.80	FIOCROMONI0.80			FIO CROMONIQUEL 0.80mm
ELECTRONICA-FIOCROMONI0.80	LPIOCROMONI0			FIO CROMONIQUEL 0.80mm
ELECTRONICA-FIOCROMONI1	FIOCROMONI1			FIO CROMONIQUEL 1,00mm
ELECTRONICA-FIOCROMONI1.00	LPIOCROMONI1			FIO CROMONIQUEL 1,00mm
ELECTRONICA-FITA CROMONI	FITA CROMONI			FITA CROMONIQUEL 150 X 010mm
ELECTRONICA-FITA CROMONI	LPITA			FITA CROMONIQUEL 2 X 0,20mm
ELECTRONICA-FITA CROMONI	FITA CROMONI			FITA CROMONIQUEL 2 X 020mm
ELECTRONICA-FITA CROMONI.	LPITA			FITA CROMONIQUEL 1,50 X 0,10mm
ELECTRONICA-GBU806	GBU806	KBU8M	Código	PONTE RECTIFICADORA 220V 8A
ELECTRONICA-GF14NC60KD	GF14NC60KD	GAE941		TRANSÍSTOR 14A - 600V IGBT
ELECTRONICA-GF14NC60KD	GF14NC60KD			TRANSÍSTOR 14A - 600V IGBT
ELECTRONICA-GF14NC60KD	GF14NC60KD		Código Farnell:	TRANSÍSTOR 14A - 600V IGBT (MOTOR POWERMAX AH
ELECTRONICA-GF14NC60KD	GF14NC60KD	K06T60		TRANSÍSTOR 14A - 600V IGBT, TO-220
ELECTRONICA-GF19NC60KD	GF19NC60KD		Código Farnell:	TRANSÍSTOR 19A - 600V MOTOR POWERMAX AHU27-
ELECTRONICA-GIB10B60KD	GIB10B60KD			TRANSÍSTOR 16A - 600V IGBT, TO-220 MOTOR
ELECTRONICA-HER158G	BYV96E			DIODO 1,5A - 1000V
ELECTRONICA-HFS640	P30NS15L			MOSFET 18A - 200V
ELECTRONICA-HFS640	HFS640			TRANSÍSTOR MOTOR SUNSTAR
ELECTRONICA-HGTP7N60C3D.	HGTP7N60C3D.	7N60C3	Código Farnell	TRANSÍSTOR 14A - 600V IGBT, TO-220
ELECTRONICA-HP-10	YLE-2401V			PLACA ELECTRÓNICA
ELECTRONICA-HP-2	HP-2			FUSÍVEL DE VIDRO 20A HP-3803
ELECTRONICA-IN4002	1N4002			DIODO 1A - 100V
ELECTRONICA-IN4004	1N4004			DIODO 1A - 400V
ELECTRONICA-IN4007	IN4007			DIODO 1A - 1000V
ELECTRONICA-IN5408	1N5408			DIODO 3A - 1000V
ELECTRONICA-IN5819	1N5819			DIODO 1A - 40V
ELECTRONICA-IR2118	IR2118			MOSFET PEDIR 10 UNIDADES
ELECTRONICA-IR2136S	IR2136SPBF		Código	DRIVER, MOSFET
ELECTRONICA-IRAMX20UP60A	IRAMX20UP60A			MODULO DE POTÊNCIA DO MOTOR JUKI- IGBT

ELECTRONICA-IRF2807	IRF2807				TRANSÍSTOR MOSFET
ELECTRONICA-IRF530N	IRF530	FQPF19N10	Código		MOSFET 14A - 100V 0,160Ω MOTOR POWERMAX
ELECTRONICA-IRF540N	LPRF540N	FQPF19N10			MOSFET 33A - 100V 44Ω MOTOR POWERMAX
ELECTRONICA-IRFZ20	LPRFZ20				MOSFET 15A - 20V
ELECTRONICA-K1356	2SK1356				TRANSÍSTOR 03A - 900V
ELECTRONICA-K1745	2SK1013	2SK2360			MOSTET MOTOR SUNSTAR SPS-3000G
ELECTRONICA-K2700	K1460	K791			TRANSÍSTOR MOTOR SUNSTAR
ELECTRONICA-K791	K1460				TRANSÍSTOR MOTOR SUNSTAR
ELECTRONICA-KBPC3510	KBPC3510				PONTE RECTIFICADORA 35A
ELECTRONICA-KBPC35-10	KBPC3510				PONTE RECTIFICADORA 35A
ELECTRONICA-KBPC3510W	KBPC3510				PONTE RECTIFICADORA 35A
ELECTRONICA-LM339AN	LM339N				INTEGRADO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO FORTUNA III
ELECTRONICA-LVC244A	SN74LVCH244APW		Código		IC, BUFFER/DRIVER,
ELECTRONICA-M02D-SPCB	M02D-SPCB				PLACA ELECTRÓNICA JK-600A-1 (MOTOR FM-02D)
ELECTRONICA-MF720D25	MF720D25				TERMISTOR
ELECTRONICA-MF7210D25	MF7210D25				TERMISTOR
ELECTRONICA-MF725D25	MF725D25				TERMISTOR
ELECTRONICA-MF73T-1 10/8	MF73T-1 10/8	MF73T-1 10/8			TERMISTOR
ELECTRONICA-MYG3 14K360	MYG3 14K360	10D471K			VARISTOR AHU-58A-55
ELECTRONICA-NTC15D20	NTC15D20				TERMISTOR 15Ω 20mm
ELECTRONICA-P30NS15L	P30NS15L	STP30NS15LFP			MOSFET 10A - 150V
ELECTRONICA-P30NS15L	P30NS15L	HFS640			TRANSÍSTOR MOTOR SUNSTAR
ELECTRONICA-PC817	LTV817				ACOPLADOR ÓPTICO TRANSÍSTOR O/P
ELECTRONICA-PLACA DS-28	DS-28				PLACA ELECTRÓNICA MOTOR DS-28
ELECTRONICA-PLACA DS-900/DS-	DS-900/DS-800				PLACA ELECTRÓNICA MOTOR DS-900-4-AT DS-800-4-
ELECTRONICA-PMX-RDI-DC-0024-	PMX-RDI-DC-0024-20				SINCRONIZADOR POWERMAX (PLACA DE DIPS)
ELECTRONICA-POSICIONADOR	POSICIONADOR				POSICIONADOR PA-1 P5-2
ELECTRONICA-RELÉ 110VAC	RELÉ 110VAC				RELÉ 110V AC
ELECTRONICA-RELÉ 12VDC	MY4N				RELÉ 12V AC
ELECTRONICA-RELÉ 24VAC	G2R-2 24AC				RELÉ 24V AC (REF.G2R-2 24AC)
ELECTRONICA-RELÉ 24VDC	G2R-2 24DC				RELÉ 24V DC (REF.G2R-2 24DC)
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	RESISTÊNCIA 1Ω				RESISTÊNCIA 1Ω +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	2W 1Ω	RW2N-0.1J. 0.1			RESISTÊNCIA 1Ω 2W
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	5W 1Ω		RBE1R		RESISTÊNCIA 1Ω 5W
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	RESISTÊNCIA 1,5KΩ				RESISTÊNCIA 1,5KΩ +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	LPESISTÊNCIA				RESISTÊNCIA
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	RESISTÊNCIA 100KΩ				RESISTÊNCIA 100KΩ +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	LPESISTÊNCIA				RESISTÊNCIA
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	RESISTÊNCIA 100Ω				RESISTÊNCIA 100Ω +/-5% 0,25w
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	RESISTÊNCIA 100Ω				RESISTÊNCIA 100Ω +/-10% 2w
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA 101	LPESISTÊNCIA 101				RESISTÊNCIA 100Ω SMD
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA 103	LPESISTÊNCIA 103				RESISTÊNCIA 10KΩ SMD PEQUENA

ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	LPESISTÊNCIA			RESISTÊNCIA 10KΩ SMD
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA 10Ω	RESISTÊNCIA 10Ω			RESISTÊNCIA 10Ω +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	LPESISTÊNCIA			RESISTÊNCIA
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	LPESISTÊNCIA 2			RESISTÊNCIA
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	RESISTÊNCIA 2,2Ω			RESISTÊNCIA 2,2Ω +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	LPESISTÊNCIA			RESISTÊNCIA DO PEDAL ELNA PNEUMÁTICO
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA 222	LPESISTÊNCIA 222 2			RESISTÊNCIA 2,2KΩ SMD
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	RESISTÊNCIA 222Ω			RESISTÊNCIA 222Ω +/-5% RESISTÊNCIA 2,2KΩ +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA 22Ω	LPESISTÊNCIA			RESISTÊNCIA
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA 22Ω	RESISTÊNCIA 22Ω			RESISTÊNCIA 22Ω +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	LPESISTÊNCIA			RESISTÊNCIA
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	RESISTÊNCIA 300KΩ			RESISTÊNCIA 300KΩ, +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	LPESISTÊNCIA			RESISTÊNCIA 47KΩ +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	RESISTÊNCIA 47KΩ			RESISTÊNCIA 47KΩ, +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA 47Ω	RESISTÊNCIA 47Ω	47R		RESISTÊNCIA 47Ω +/-5%
ELECTRONICA-RESISTÊNCIA	LPESISTÊNCIA			RESISTÊNCIA 560Ω
ELECTRONICA-RFP70N06	RFP70N06			TRANSÍSTOR MOSFET
ELECTRONICA-RJH60D2	RJH60D2			TRANSÍSTOR 12A - 600V IGBT, TO-220
ELECTRONICA-RS1M	RS1M		Código	DIODO 1A - 1000V
ELECTRONICA-RS2M	RS2M		Código	DIODO, 2A, 1000V
ELECTRONICA-RV24YN20S B203	RV24YN-20S-B203			POTENCIÓMETRO 20K
ELECTRONICA-SI-3052V	3052V			REGULADOR DE CORRENTE
ELECTRONICA-SMBJ5.0CA	SMBJ5.0CA		Código	DIODO, TVS, 5V, 600W, BI (dir.) SMB
ELECTRONICA-SN74LS156N	LPN74LS156N			INTEGRADO
ELECTRONICA-SS310	SS310		Código	DIODO, SCHOTTKY, 3A, 100V, SMC
ELECTRONICA-SS-5GL2	SS-5GL2			MICRO SWITCH
ELECTRONICA-SSG-5L3P	SSG-5L3P			MICRO SWITCH
ELECTRONICA-STP20NM60FP	P20NM60FP		Código Farnell:	MOSFET N TO-220FP
ELECTRONICA-STP9NK70ZFP	LPTP9NK70ZFP		Código	MOSFET 7.5A - 700V N CH, TO-220FP TRANSÍSTOR
ELECTRONICA-TF23892	FAN73892	IR2136		INTEGRADO POWERMAX (U3)
ELECTRONICA-TIP41	LPIP41			TRANSÍSTOR 06A - 40V
ELECTRONICA-TIP42	LPIP42			TRANSÍSTOR 06A - 40V
ELECTRONICA-TLP557	TLP557			TRANSÍSTOR MOTOR POWERMAX
ELECTRONICA-V161C5	V161C5			MICRO SWITCH
ELECTRONICA-YH380TH-6-2P	HLEPHHS-6135			SENSOR MAGNÉTICO
ELNA-30457	30457	HP30457		CAIXA DA BOBINE 300 1500 1600 ELNA
ELNA-B030304	B030304			CARRETO ELNA
ELNA-Digitizer EX V5.0				PROGRAMA DE BORDADOS Digitizer EX V5.0
ELNA-DISITISR 4000	LPR			PROGRAMA DE BORDADOS DIGITIZER 4000
ELNA-DISITISR MB	LPR			PROGRAMA DE BORDADOS DIGITIZER MB
ELNA-EL401130	EL401130			PARAFUSO DA LANÇADEIRA ELNA 500
ELNA-EL46779010	EL46779010			PARAFUSO DE AJUSTE DO ARRASTO ELNA

ELNA-EL888264000	EL888264000					PARAFUSO DA AG. ELNA 664
ELNA-ELM03L05H01	ELM03L05H01					PARAFUSO DA AG. ELNA 344
ELNA-H12405000		H12405000				CAIXA DA BOBINE 1400 ELNA
ELNA-P100027	P100027					CARRETO ELNA
EST820C1-08						Guia direito cpl. tesoura corte Eastman
EZ-2	EC2					LÂMINA CIRCULAR EZ2 ZIG-ZAG
FA450DS-2-82	AFA450DS-2-82					RESISTÊNCIA FA-450DS FIBLON
FC-701F	FC-701F					LÂMINA
FEmmP1DT	MP1T					INTERRUPTOR ON START
FGPF15N60	FGPF15N60					TRANSÍSTOR MOTOR POWERMAX
FIBLON-A610007FA-450DS	A610007FA-450DS					TAPETE FA-450DS FIBLON (inf.)
FIBLON-A610008FA-450DS	A610008FA-450DS					TAPETE FA-450DS FIBLON (sup.)
FITA (teflon)12mm	FITA (teflon)12mm					FITA DE (teflon) PARA CALCADOR SPSA-20-S-12mm
FITA (teflon)25mm	FITA (teflon)25mm					FITA DE (teflon) PARA CALCADOR SPF 25mm
FITA ALUMÍNIO	FITA ALUMÍNIO					FITA DE ALUMÍNIO 50mm
FITA MÉTRICA	FITA MÉTRICA					FITA MÉTRICA REF. 242TM=NK 20mm
FITA MÉTRICA	FITA MÉTRICA					FITA MÉTRICA RONDO
FOMAX-72T5-004B1	72T5-004B1					VOLANTE DO PONTO (plástico)
FOMAX-A1837-555-OOO				BC-DB1		CAIXA DA BOBINE KDD-5570 KDD-5570H
FOMAX-K1837-OOO				BC-DB1-NBL6		CAIXA DA BOBINE KDD-5570-7 KDD-5570H-7
FR5931	FR5931					INTERRUPTOR ON OFF
G	300756-910					TIRANTE DO PEDAL COM VÁLVULA (PL + KS)
G-5059-100-OOO	G-5059-100-OOO	323-600-016				PARAFUSO JUKI-
G801-4		G801-4				CHAPA DE AG. PONTO PRESO 4 FILAS DE DENTES
G801-5		G801-5				CHAPA DE AG. PONTO PRESO 5 FILAS DE DENTES
G802-4		G802-4				CHAPA DE AG. PONTO PRESO 4 FILAS DE DENTES
G803-5		G801-5				CHAPA DE AG. PONTO PRESO 5 FILAS DE DENTES
G805-4		G805-4				CHAPA DE AG. PONTO PRESO 4 FILAS DE DENTES
G9S	G9S					CHAPA DE TRANSPORTE (MOLA) PARA APARELHO DE
GARUDAN-GP-724-148			130.08.936	HPF-490 (5)TR	HPF-490 (5)TR	LANÇADEIRA ZOJE JOYEE (artigos médios pesados (dir.)
GEMSY-423.1-01				DP2-57 (3LP2R)	DP2-57 (LP2R)	LANÇADEIRA GEM-2284 GEM-2284-7 GEMSY2284,2284-7
GERBER-TL-001[RB-28]						LÂMINA CIRCULAR X-ACTO 28mm
GH212-8	GH212-8					FORNECEDOR DE LINHA
GH248	GH248					
GLOBAL-317.008.245	0040767000	B-814-2 w/o B/C	130.12.500			LANÇADEIRA ZZ-217 (com CAIXA DA BOBINE)
GLOBAL-317.008.245	004078.700.00 w/o BC	772814w/o BC	130.12.500			LANÇADEIRA ZZ-217 ZZ-217-3S ZZ-217 ZZ-217-P-3S (com
GLOBAL-317.009.245			130.12.501			LANÇADEIRA ZZ-217 ZZ-217-3S ZZ-217 ZZ-217-P-3S
GLOBAL-317.016.14		077.317.016	130.14.500	BC-HR221		CAIXA DA BOBINE ZZ-217 ZZ-217-3S ZZ-217 ZZ-217-P-3S
GLOBAL-330.026.03		45785				BOBINE ZZ-217 ZZ-217-3S ZZ-217 ZZ-217-P-3S
GM246/5	GM246/5					CALCADOR 3800N 06,40mm 1/4" (com guia móvel à direita)
GM248	GM248					CHAPA DE AG. 3800N 06,40mm 1/4"
GM248-1-8	GM248					CHAPA DE AG. 3800N 06,40mm 1/4"

GOLDEN WHEEL-24801851T1					LANÇADEIRA CS-2480, AK-82800
GOLDEN WHEEL-24801853T1					CAIXA DA BOBINE CS-2480
GOLDEN WHEEL-3101185100		130.11.084	SH-12-15M	SH-12-15L	LANÇADEIRA CS-3101
GOLDEN WHEEL-3101185102			SH-12-15LC	SH-12L (1)	LANÇADEIRA CS-3150
GOLDEN WHEEL-3150185301		130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE CS-3150
GOLDEN WHEEL-3211185100			HSM-B (Z17)		LANÇADEIRA CS-3211 BAS-350, -360 DB2-B741-3, DB2-
GOLDEN WHEEL-3310185101					LANÇADEIRA CSA-3310
GOLDEN WHEEL-3310185301					CAIXA DA BOBINE CSA-3310
GOLDEN WHEEL-345018130001		115.10.006	SH280		LANÇADEIRA CSA-3450/3500
GOLDEN WHEEL-3610185101			HPF-190		LANÇADEIRA CS-3610
GOLDEN WHEEL-3610185301			CP-HPF190	SCPF-19	CAIXA DA BOBINE CS-3610
GOLDEN WHEEL-381518130001			SH-180JH		LANÇADEIRA CSA-3815, 3822, 3830
GOLDEN WHEEL-381518130H01			SH210E	SH180JAH	LANÇADEIRA CSA-3815, 3822, 3830
GOLDEN WHEEL-381518130AO1			SH-180JCH		LANÇADEIRA CSA-3815, 3822, 3830
GOLDEN WHEEL-3815185300				SC180JHABK	CAIXA DA BOBINE CSA-3815
GOLDEN WHEEL-4150185100	MP00B0120	130.15.085	HSH-12-15mm (V)	HSH-12-15mm	LANÇADEIRA CSU-4150 CSU-4250 Golden Wheel CS3L-
GOLDEN WHEEL-41501851T0	MP43A0120		HSH-12-15mm (V)		LANÇADEIRA CSU-4150BT CSU-4250BT
GOLDEN WHEEL-4710181300			HAD-204	HAD204273	LANÇADEIRA CS-471/4"41/2"43
GOLDEN WHEEL-4740185100					LANÇADEIRA CS-4740
GOLDEN WHEEL-4760185100					LANÇADEIRA CS-4760
GOLDEN WHEEL-51001851T1			HSH-7.94A		LANÇADEIRA CS-5100/5200/5800/5850
GOLDEN WHEEL-51001851T1			HSH-7.94BTR		LANÇADEIRA CS-5100BT/5850BT
GOLDEN WHEEL-51001851T2			HSH-7.94BTR		LANÇADEIRA CS-5100BT
GOLDEN WHEEL-5100185301			BC-DB1-NBL1	BC-DB1	CAIXA DA BOBINE CS-5100 CS-5100-5 CS-5150 CS-5200
GOLDEN WHEEL-51001853T1			BC-DB1-NBL6	BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE CS-5100BT CS-5100-5BT CS-5150BT
GOLDEN WHEEL-5150185101			HSH-7.94A		LANÇADEIRA CS-5150/5100-5
GOLDEN WHEEL-51501851L0		130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-AM (3)	LANÇADEIRA CS-5150L
GOLDEN WHEEL-51501851T5			HSH-7.94AOTR		LANÇADEIRA CS-5100-5BT/5150BT
GOLDEN WHEEL-51701851T1			HSH-7.94BTR		LANÇADEIRA CS-5170
GOLDEN WHEEL-53611851T0					LANÇADEIRA CS-5361D-BT/810D-BT
GOLDEN WHEEL-6104185100	P975033X01		HSH-A	HSM-A	LANÇADEIRA CS-6104/6104N/6104N-H/6104N-
GOLDEN WHEEL-6104185101					LANÇADEIRA CS-6104/6104N/6104N-H/6104N-
GOLDEN WHEEL-610418510H			HSM-A (1)	HSM-B1H	LANÇADEIRA CS-6104N/3811/6100/6103/6120/6132/6310
GOLDEN WHEEL-610418510P			HSM-A (1)	HSM-B1H	LANÇADEIRA CS-6104N/3811/6100/6103/6120/6132/6310
GOLDEN WHEEL-61041851A0					LANÇADEIRA CS-6104/6104N/6104N-H/6104N-
GOLDEN WHEEL-61041851T0	239780	130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-B1HTR (2)	LANÇADEIRA CS-6104BT CS-5150L-BT/ PLK-
GOLDEN WHEEL-61041851T1					LANÇADEIRA CS-6104BT
GOLDEN WHEEL-6104185300		130.10.007	BC-DBM (1)-NBL	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE CS-3811 CS-5150L CS-6104 CS-6120
GOLDEN WHEEL-61041853T0			BC-DBM (1)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE CS-6104BT CS-6103BT CS-6132BT
GOLDEN WHEEL-61111851T4					LANÇADEIRA CSA-6111L-T
GOLDEN WHEEL-6220185100					LANÇADEIRA CS-6220/6210
GOLDEN WHEEL-6220185300					CAIXA DA BOBINE CS-6220 CS-6210

GOLDEN WHEEL-69001851S1				SHH-7.94BTR		LANÇADEIRA CS-6900S
GOLDEN WHEEL-69001851S1				SHH-7.94BTR	H6900S	LANÇADEIRA DDL-9000DS S-7200B CS-6900S (teflon)
GOLDEN WHEEL-69001853S1						CAIXA DA BOBINE CS-6900S
GOLDEN WHEEL-6910185100						LANÇADEIRA CS-6910
GOLDEN WHEEL-7200185101						LANÇADEIRA CS-7200
GOLDEN WHEEL-73641853T0						CAIXA DA BOBINE CS-7364N-BT CS-7363N-BT CS-
GOLDEN WHEEL-73901851T1				HTH-614BTR (QE)		LANÇADEIRA CS-7390
GOLDEN WHEEL-73901853T1				BC-HTH (2EA)		CAIXA DA BOBINE CS-7390
GOLDEN WHEEL-7500185103				SHH-7.94BOHN		LANÇADEIRA CS-7500/7520
GOLDEN WHEEL-75001851T1				SHH-7.94BOHN		LANÇADEIRA CS-7500BT
GOLDEN WHEEL-75001851T2						LANÇADEIRA CS-7500-5BT
GOLDEN WHEEL-75001851T3				SHH-7.94BOHNTR		LANÇADEIRA CS-7500 CS-7520 (BT)
GOLDEN WHEEL-75001851T4				SHH-7.94BOHNTR		LANÇADEIRA CS-7500BT
GOLDEN WHEEL-7500185301				BC-DLN-NBL	BC-DLN	CAIXA DA BOBINE CS-7500 CS-7520
GOLDEN WHEEL-75001853T1	34839 149060 149061		130.06.036	BC-DLN-NBL	BC-251-NBL	CAIXA DA BOBINE CS-7500 CS-7520 (BT) CS-7500-5BT
GOLDEN WHEEL-7800185101			130.12.186	DP2-NJ771	DP2-NJ771 (2)	LANÇADEIRA CSH-7800
GOLDEN WHEEL-7800185301				BC-DP2-NBL		CAIXA DA BOBINE CSH-7800 CHS-7830V
GOLDEN WHEEL-7830185101	B1801-761-OAO			DP2-NJ		LANÇADEIRA CSH-7830V
GOLDEN WHEEL-810518130001			115.00.275	SH430	HLK-430	LANÇADEIRA CSK-8105
GOLDEN WHEEL-815018130001			115.00.303	BC-LK (J4)	BC-LK (B)-NBL	CAIXA DA BOBINE CS-8150/8151/8"152/8154/CSA-
GOLDEN WHEEL-81501853T1			115.00.303	BC-LK (J4)	BC-LK (B)-NBL	CAIXA DA BOBINE CS-8150 CS-8151 CS-8152 CS-8154
GOLDEN WHEEL-8162185100			130.11.084	SHH-12-15M	SHH-12-15L	LANÇADEIRA CS-8162 CS-8162S
GOLDEN WHEEL-8162185102						LANÇADEIRA CS-8162/8162S
GOLDEN WHEEL-81621851T0				SHH-12-15MTR (3)		LANÇADEIRA CS-8162BT/8162S-BT
GOLDEN WHEEL-8163185100			130.11.188	H12-15L	HR12-15L	LANÇADEIRA CS-8163DS/8163D/8163S/8183D/8183DS
GOLDEN WHEEL-81631851T0			130.11.231	H12-15L (TR2)		LANÇADEIRA CS-8163DS-BT/8183D-BT/8183DS-BT
GOLDEN WHEEL-8165185101				SHH-12C		LANÇADEIRA CS-8165 CS-7165S CSL-1720
GOLDEN WHEEL-81651851T0				SHH-12-15M (3)		LANÇADEIRA CS-8165BT CS-8165S-BT
GOLDEN WHEEL-8165185300			130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE CS-8165
GOLDEN WHEEL-81651853T0				CP-12 (3)		CAIXA DA BOBINE CS-8165BT CS-8165S-BT
GOLDEN WHEEL-8172185100				SHH-12-15mm		LANÇADEIRA CS-8172
GOLDEN WHEEL-8173185100	4220-01		130.15.125	HG12M (BR)	SHH-12M (BR)	LANÇADEIRA CS-3101-L CS-8173 CS-8184D
GOLDEN WHEEL-81731851T1				HG12MC (1)TR		LANÇADEIRA CS-8173D-BT/8184D-BT
GOLDEN WHEEL-81731853T1				CP-G12M (BR)TR	CP-G12M (BR)	CAIXA DA BOBINE CS-8173D-BT CS-8184D-BT
GOLDEN WHEEL-81731853T1			130.20.040	CP-G12MC (1)TR	CP-G12CTR1	CAIXA DA BOBINE CS-8176D-BT CS-8186D-BT
GOLDEN WHEEL-8175185101		130.19.050	130.19.035	SHH-12MCA (5)	SHH-12MC	LANÇADEIRA CS-8175
GOLDEN WHEEL-81751851T1				SHH-12MC (3)		LANÇADEIRA CS-8172BT CS-7172BT
GOLDEN WHEEL-8175185301				CP-12MC (3)	CP-12MC	CAIXA DA BOBINE CS-8175
GOLDEN WHEEL-81751853T1				CP-12MC (3)	CP-12MC	CAIXA DA BOBINE CS-8175BT
GOLDEN WHEEL-8176185101				HG12MC (1)	G12MC (1)	LANÇADEIRA CS-8176D-BT CS-8186D-BT
GOLDEN WHEEL-81761851T1	CS-8176D-BT			HG12MC (1)	G12MC (1)	LANÇADEIRA CS-8176D-BT CS-8186D-BT
GOLDEN WHEEL-8176185301				CP-G12MC (1)	CP-G12L (1)	CAIXA DA BOBINE CS-8186D

GOLDEN WHEEL-8185185101				HSH-12-15LC	HSH-12L (1)	LANÇADEIRA CS-8185D
GOLDEN WHEEL-81851851T1			130.16.060	HG12-15LCTR1	HG12-15LC	LANÇADEIRA CS-8185D-BT/8185DS-BT
GOLDEN WHEEL-8185185301				CP-G12C		CAIXA DA BOBINE CS-8185D
GOLDEN WHEEL-81851853T1			130.20.040	CP-G12MC (1)TR	CP-G12CTR1	CAIXA DA BOBINE CS-8185D-BT CS-8185DS-BT
GOLDEN WHEEL-8230185101				HYM-341		LANÇADEIRA CS-8233
GOLDEN WHEEL-8242185100				HSH-31		LANÇADEIRA CS-8142 CS-8242 CS-8244 LPW-28BL
GOLDEN WHEEL-8243185101				HYM-341TR		LANÇADEIRA CS-8243 CS-8244L
GOLDEN WHEEL-8330185100						LANÇADEIRA CS-8330/8331/8350/7375
GOLDEN WHEEL-83301851T0						LANÇADEIRA CS-8330BT /7363BT/810D-BT/7363L-
GOLDEN WHEEL-8350185100				HSH-31mmB (5)		LANÇADEIRA CS-8BL/8350L
GOLDEN WHEEL-8360185101			130.08.452	HPF-490 (A)	PF490	LANÇADEIRA CS-8360/8361/8362
GOLDEN WHEEL-8365185101				HPF-390		LANÇADEIRA CS-8365/8366/8367/8368/8900/8901 PFAFF-
GOLDEN WHEEL-83691851Y0						LANÇADEIRA CS-8369S/8369SR
GOLDEN WHEEL-83691853Y0				SCP31MIN		CAIXA DA BOBINE CS-8369S CS-8369SR
GOLDEN WHEEL-8370185101						LANÇADEIRA CS-8370/8371/8372
GOLDEN WHEEL-8370185301				CP-12MC (5)		CAIXA DA BOBINE CS-8370 CS-8371 CS-8372
GOLDEN WHEEL-86711851T0						LANÇADEIRA CSU-8671ML
GOLDEN WHEEL-867218510H						LANÇADEIRA CSU-8672
GOLDEN WHEEL-8703185101				DB1-Z (20)	DB1-Z16	LANÇADEIRA CS-8703 (V)/335BH/335U
GOLDEN WHEEL-87031851T1						LANÇADEIRA CS-8703BT
GOLDEN WHEEL-8703185301	B-01	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL6		CAIXA DA BOBINE CS-8703 (V) 335BH 335U
GOLDEN WHEEL-87031853T1			130.06.260	BC-PF9076-NBL	BC-NJ380-NBL6	CAIXA DA BOBINE CS-8703BT
GOLDEN WHEEL-8713185101			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1TR (280)	LANÇADEIRA CS-8713 (V)/8113
GOLDEN WHEEL-87131851T1			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA CS-8713BT KHS20-HPEW
GOLDEN WHEEL-8713185301						CAIXA DA BOBINE CS-8713 (V)/8113
GOLDEN WHEEL-8750185101			130.03.040	HPF-335 (5)		LANÇADEIRA CS-8750
GOLDEN WHEEL-8750185301			130.06.260	BC-PF9076-NBL		CAIXA DA BOBINE CS-8750
GOLDEN WHEEL-88101851G0			130.08.452	HPF-490 (A)	PF490	LANÇADEIRA CS-8810G CS-8812L
GOLDEN WHEEL-88101851G1	8810G 8812L			HPF-545 (TR)		LANÇADEIRA 541-546, 544-720, 551~555, 591~596 CS-
GOLDEN WHEEL-88101853G1			130.08.109	CP-HPF545		CAIXA DA BOBINE CS-8810G CS-8812L CS-8243 CS-8233
GOLDEN WHEEL-88121851T1						LANÇADEIRA CS-8812M/8812BT
GOLDEN WHEEL-88121851T5						LANÇADEIRA CS-8812LM/8812L-BT
GOLDEN WHEEL-88121853T1						CAIXA DA BOBINE CS-8812M CS-8812BT
GOLDEN WHEEL-8830185101			130.08.934	HPF-591		LANÇADEIRA CS-8830
GOLDEN WHEEL-8830185102			130.08.934	HPF-591		LANÇADEIRA CS-8830
GOLDEN WHEEL-8830185301				SCP571		CAIXA DA BOBINE CS-8830
GOLDEN WHEEL-8860185100						LANÇADEIRA CST-8860
GOLDEN WHEEL-88681851T0						LANÇADEIRA CSU-8868M
GOLDEN WHEEL-8904185100						LANÇADEIRA CS-8904
GOLDEN WHEEL-89041851H0						LANÇADEIRA CS-8904
GOLDEN WHEEL-91-119767-91			130.08.452	HPF-490 (A)	PF490	LANÇADEIRA CS-8810 CS-8820 CS-8369 CS-9910 CS-
GOLDEN WHEEL-A6100-0A				HSH-31 (6)		LANÇADEIRA CS-

GOLDEN WHEEL-A7006-AO	226-59007	BO-B842 (A2)-H	BO-B842 (A2)-H	BOBINE CSL-1720
GOLDEN WHEEL-A7006-OA	A7006-AO	BO-112 (A)		BOBINE CSL-1720
GOLDEN WHEEL-AB6100-OA				LANÇADEIRA CSA-6111T/7363N-BT/7364N-BT/
GOLDEN WHEEL-AB6105-OA		CP-HPF144TR		CAIXA DA BOBINE CS-6111T CSA-6111T
GOLDEN WHEEL-AB6105-OA		CP-HPF144TR		CAIXA DA BOBINE CS-6111T CSA-6111T 8369D-RT
GOLDEN WHEEL-B6100-OA		HSH-31 (12)		LANÇADEIRA CS-8B/8245
GOLDEN WHEEL-C1082-OA	C1082-OA			COLAR CSL-1720
GOLDEN WHEEL-C6018-OA	C6018-OA			LANÇADEIRA CSL-1720
GOLDEN WHEEL-D6105-OA		CP-G12C	CP-18	CAIXA DA BOBINE CLS-1720 SC-7200
GOLDEN WHEEL-EJ1070-OA	EJ1070-OA			BARRA DE AG. CSU-4150
GOLDEN WHEEL-EJ1070-1A	EJ1070-1A			BARRA DE AG. CSU-4250
GOLDEN WHEEL-EJ1075-041A	EJ1075-041A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 03,20mm 1/8"
GOLDEN WHEEL-EJ1075-051A	EJ1075-051A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 5/32"
GOLDEN WHEEL-EJ1075-061A	EJ1075-061A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 04,76mm 3/16"
GOLDEN WHEEL-EJ1075-081A	EJ1075-081A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 06,40mm 1/4"
GOLDEN WHEEL-EJ1075-101A	EJ1075-101A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 07,95mm 5/16"
GOLDEN WHEEL-EJ1075-121A	EJ1075-121A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 09,53mm 3/8"
GOLDEN WHEEL-EJ1075-161A	EJ1075-161A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 12,70mm 1/2"
GOLDEN WHEEL-EJ1075-181A	EJ1075-181A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 15,88mm 5/8"
GOLDEN WHEEL-EJ1075-201A	EJ1075-201A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 19,08mm 3/4"
GOLDEN WHEEL-EJ1075-231A	EJ1075-231A			CANHÃO DE AG. CSU-4250 25,40mm 1"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-041A	EJ1235-041A			CALCADOR CSU-4250 03,20mm 1/8"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-051A	EJ1235-051A			CALCADOR CSU-4250 03,98mm 5/32"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-061A	EJ1235-061A			CALCADOR CSU-4250 04,76mm 3/16"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-081A	EJ1235-081A			CALCADOR CSU-4250 06,40mm 1/4"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-101A	EJ1235-101A			CALCADOR CSU-4250 07,95mm 5/16"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-121A	EJ1235-121A			CALCADOR CSU-4250 09,53mm 3/8"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-161A	EJ1235-161A			CALCADOR CSU-4250 12,70mm 1/2"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-181A	EJ1235-181A			CALCADOR CSU-4250 15,88mm 5/8"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-201A	EJ1235-201A			CALCADOR CSU-4250 19,08mm 3/4"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-231A	EJ1235-231A			CALCADOR CSU-4250 25,40mm 1"
GOLDEN WHEEL-EJ1235-OA	EJ1235-OA			CALCADOR CSU-4150
GOLDEN WHEEL-EJ1237-041A	EJ1237-041A			CALCADOR CSU-4250 03,20mm 1/8"
GOLDEN WHEEL-EJ1237-051A	EJ1237-051A			CALCADOR CSU-4250 03,98mm 5/32"
GOLDEN WHEEL-EJ1237-061A	EJ1237-061A			CALCADOR CSU-4250 04,76mm 3/16"
GOLDEN WHEEL-EJ1237-081A	EJ1237-081A			CALCADOR CSU-4250 06,40mm 1/4"
GOLDEN WHEEL-EJ1237-101A	EJ1237-101A			CALCADOR CSU-4250 07,95mm 5/16"
GOLDEN WHEEL-EJ1237-121A	EJ1237-121A			CALCADOR CSU-4250 09,53mm 3/8"
GOLDEN WHEEL-EJ1237-161A	EJ1237-161A			CALCADOR CSU-4250 12,70mm 1/2"
GOLDEN WHEEL-EJ1237-181A	EJ1237-181A			CALCADOR CSU-4250 15,88mm 5/8"
GOLDEN WHEEL-EJ1237-201A	EJ1237-201A			CALCADOR CSU-4250 19,08mm 3/4"
GOLDEN WHEEL-EJ1237-231A	EJ1237-231A			CALCADOR CSU-4250 25 40mm 1"

GOLDEN WHEEL-EJ1237-OA	EJ12375-OA				CALCADOR CSU-4150
GOLDEN WHEEL-EJ6050-061A	EJ6050-061A				CHAPA DE AG. 2AG. 04,76mm 3/16" CSU-4250
GOLDEN WHEEL-EJ6050-081A	EJ6050-081A				CHAPA DE AG. 2AG. CSU-4250 06,40mm 1/4"
GOLDEN WHEEL-EJ6050-101A	EJ6050-101A				CHAPA DE AG. 2AG. 07,95mm 5/16" CSU-4250
GOLDEN WHEEL-EJ6050-121A	EJ6050-121A				CHAPA DE AG. 2AG. CSU-4250 3/8"
GOLDEN WHEEL-EJ6050-141A	EJ6050-141A				CHAPA DE AG. 2AG. 03,20mm 1/8" CSU-4250
GOLDEN WHEEL-EJ6050-151A	EJ6050-151A				CHAPA DE AG. 2AG. 03,98mm 5/32" CSU-4250
GOLDEN WHEEL-EJ6050-161A	EJ6050-161A				CHAPA DE AG. 2AG. 12,70mm 1/2" CSU-4250
GOLDEN WHEEL-EJ6050-181A	EJ6050-181A				CHAPA DE AG. 2AG. 15,88mm 5/8" CSU-4250
GOLDEN WHEEL-EJ6050-201A	EJ6050-201A				CHAPA DE AG. 2AG. 19,08mm 3/4" CSU-4250
GOLDEN WHEEL-EJ6050-231A	EJ6050-231A				CHAPA DE AG. 2AG. 25,40mm 1" CSU-4250
GOLDEN WHEEL-EJ6051-061A	EJ6051-061A				ARRASTADOR CSU-4250 04,76mm 3/16"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-081A	EJ6051-081A				ARRASTADOR CSU-4250 06,40mm 1/4"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-101A	EJ6051-101A				ARRASTADOR CSU-4250 07,95mm 5/16"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-121A	EJ6051-121A				ARRASTADOR CSU-4250 09,53mm 3/8"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-141A	EJ6051-141A				ARRASTADOR CSU-4250 03,20mm 1/8"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-151A	EJ6051-151A				ARRASTADOR CSU-4250 04,00mm 5/32"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-161A	EJ6051-161A				ARRASTADOR CSU-4250 12,70mm 1/2"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-181A	EJ6051-181A				ARRASTADOR CSU-4250 15,88mm 5/8"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-201A	EJ6051-201A				ARRASTADOR CSU-4250 19,08mm 3/4"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-231A	EJ6051-231A				ARRASTADOR CSU-4250 25,40mm 1"
GOLDEN WHEEL-EJ6051-OA	EJ6051-OA				ARRASTADOR CSU-4150 25,40mm 1"
GOLDEN WHEEL-EJ6100-0A		130.08.452	HPF-490 (A)	PF490	LANÇADEIRA CSU-4150 CSU-4250BT HIGHLEAD GC
GOLDEN WHEEL-INPKGX7	PKG-7				PUNÇÃO CSL-1720
GOLDEN WHEEL-INPKGX8	PKG-8				PUNÇÃO CSL-1720 PERFURADOR REF. PKG-8 nº 6
GOLDEN WHEEL-INPKZX1	PKZ-1 nº3				PUNÇÃO CSL-1720 3mm
GOLDEN WHEEL-INPKZX1	PUNÇÃO				PUNÇÃO GUIA DE AG. REF. PKZ-1 nº 3
GOLDEN WHEEL-INPKZX1-3	INPKZX1-3				PUNÇÃO CSL-1720
GOLDEN WHEEL-INPKZX1-4	INPKZX1-4				PUNÇÃO CSL-1720
GOLDEN WHEEL-INPKZX1-5	INPKZX1-5				PUNÇÃO CSL-1720
GOLDEN WHEEL-J6100-0A		130.08.452	HPF-490 (A)	PF490	LANÇADEIRA CS-8810 CS-8820 CS-8369 861 862 8812
GOLDEN WHEEL-J6105-0A		130.08.014	CP-HPF151		CAIXA DA BOBINE CS-8810 CS-8820 CS-8369 CS-861 CS-
GOLDEN WHEEL-JAB6100-1A	AB61001A	130.08.580	HPF-490A (5)TR		LANÇADEIRA CS-6111T, 471-493 471-900~493-900
GOLDEN WHEEL-JC6100-022A		130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA CS-3100L CS-871L (sem caixa da bobine)
GOLDEN WHEEL-JC6100-4A		130.11.078	HSH-12-15L	HSH-12-15L	LANÇADEIRA CS-3100-3 CS-872-3 (sem caixa da bobine)
GOLDEN WHEEL-JD6100-5A		130.16.000	HSH-12-15LC	HSH-12L (1)	LANÇADEIRA CS-875-3; CS-875-5
GOLDEN WHEEL-L6100-0G					LANÇADEIRA CS-335L
GOLDEN WHEEL-L6105-0G					CAIXA DA BOBINE CS-335G
GOLDEN WHEEL-LD6101-0A					LANÇADEIRA CS-8910 Large
GOLDEN WHEEL-LD6101-0B					LANÇADEIRA CS-8910 Medium
GOLDEN WHEEL-LD6101-0E					LANÇADEIRA 8911Small
GOLDEN WHEEL-LD6105-0A					CAIXA DA BOBINE 8910 Large

GOLDEN WHEEL-LD6105-0B					CAIXA DA BOBINE 8910 Medium
GOLDEN WHEEL-LD6105-0E					CAIXA DA BOBINE 8911 Small
GOLDEN WHEEL-MG40E0125				BO-DBM (3)N	BOBINE CS-350L-T
GOLDEN WHEEL-PB1231-OA	PB1231-OA				CALCADOR CSL-1720 (completo)
GOLDEN WHEEL-PB1233-OA	PB1233-OA				PEÇA CALCADOR CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB1332-OA	PB1332-OA				COLAR CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB1341-OA	PB1341-OA				CASQUILHO CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB1342-OA	PB1342-OA				CASQUILHO CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB1345-OA	PB1345-OA				BIELA CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB1352-OA	PB1352-OA				BIELA CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB1357-OA	PB1357-OA				BIELA CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB1358-OA	PB1358-OA				BIELA CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB1662-OA	PB1662-OA				GUIA DA BARRA DE AG. CLS-1720 (esq.)
GOLDEN WHEEL-PB1663-OA	PB1663-OA				GUIA DA BARRA DE AG. CLS-1720 (dir.)
GOLDEN WHEEL-PB1672-OA	PB1672-OA				SUPORTE DO PUNÇÃO CLS-1720
GOLDEN WHEEL-PB4057-OA	PB4057-OA				COLAR CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB6016-OA	PB6016-OA				LANÇADEIRA CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB6050-OA	PB6050-OA				CHAPA DE AG. CSL-1720 CSL1720
GOLDEN WHEEL-PB6051-OA	PB6051-OA				ARRASTADOR CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB6056-AO	PB6056-AO				PROTECTOR DA AG. CSL-1720 CLS-1720 CS-7200
GOLDEN WHEEL-PB6100-OA					LANÇADEIRA CSL-1720
GOLDEN WHEEL-PB6100-AO	PB6100-AO	PB6100-AO			LANÇADEIRA CSL-1720 PONTO ABERTO
GOLDEN WHEEL-PB6105-OA				CP-G12C	CP-18
GOLDEN WHEEL-PD1023-AO	PD1023-AO				CAIXA DA BOBINE CSL-1720 CS-7200
GOLDEN WHEEL-PD1340-AO	PD1340-AO				MOLA DE FREIO CLS-1720 CS-7200
GOLDEN WHEEL-PD1429-OA	PD1429-OA				PARAFUSO CLS-1720 CS-7200
GOLDEN WHEEL-PD1431-OA	PD1431-OA				
GOLDEN WHEEL-PD6050-OA	PD6050-OA				CHAPA DE AG. CS-7200
GOLDEN WHEEL-PD6051-AO	PD6051-OA				ARRASTADOR CS-7200
GOLDEN WHEEL-PD7006-OA	PD7006-AO	40264A		BO-95 (A)	BOBINE CS-7200
GOLDEN WHEEL-SN6100-0A					LANÇADEIRA CS-530-200
GOLDEN WHEEL-SN6100-0B					LANÇADEIRA CS-530-200
GOLDEN WHEEL-T6100-0A			130.08.452	HPF-490 (A)	PF490
GOLDEN WHEEL-T6105-0A			130.08.014	CP-HPF151	SCPF-15H
GOLDEN WHEEL-WH106001	WH106001				LANÇADEIRA CS-8810H CS-8820H CS-8810H (artigos)
GOLDEN WHEEL-ZB08001	ZB08001				CAIXA DA BOBINE CS-8810H CS-8365 CS-8366 CS-8367
GOLDEN WHEEL-ZM06001	ZM06001				ANILHA CLS-1720 CLS-1720 CS-7200
GOLDEN WHEEL-ZM3000S-SIL	ZM3000S-SIL				PARAFUSO DOS ARRASTADORES CSL-1720
GOLDEN WHEEL-ZMB02002	ZMB02002				FÊMEA CLS-1720 CLS-1720 CS-7200
GOLDEN WHEEL-ZMB03038	ZMB03038				FITA DE SILICONE PARA ZL3000
GOLDEN WHEEL-ZMC02506	ZMC02506				PARAFUSO EIXO DO CALCADOR CSL-1720
GOLDEN WHEEL-ZMC02507	ZMC02507				PARAFUSO DOS ARRASTADORES CSL-1720 CS-7200
					PARAFUSO DO PROTECTOR DA AG. CLS-1720 CS-7200
					PARAFUSO DA CHAPA DE AG. CLS-1720 CS-7200

GOLDEN WHEEL-ZMC04009	ZMC04009					PARAFUSO DA CHAPA DE AG. CLS-1720 CS-7200
GOLDEN WHEEL-ZMG06011	ZMG06011					PARAFUSO EIXO CSL-1720
GOLDEN WHEEL-ZML05002	ZML05002					FÊMEA CSL-1720
GOLDEN WHEEL-ZML06001	ZML06001					FÊMEA CSL-1720
GOLDEN WHEEL-ZML06009	ZML06009					PARAFUSO CLS-1720
GOLDEN WHEEL-ZS009004	ZS009004					PARAFUSO DO PUNÇÃO CLS-1720
GOLDEN WHEEL-ZSB08010	ZSB08010					PARAFUSO DO SUPORTE DO PUNÇÃO CLS-1720
GOLDEN WHEEL-ZSB08030	ZSB08030					PARAFUSO DA BARRA DA AG. CLS-1720 CSU-4150 CSU-
GOLDEN WHEEL-ZSB09022	ZSB09022					PARAFUSO DA AG. CLS-1720 4250
GOLDEN WHEEL-ZSB09027	ZSB09027					PARAFUSO CLS-1720
GOLDEN WHEEL-ZSB0903	ZSB0903					PARAFUSO DA CHAPA DE AG. CLS-1720 CS-7200
GOLDEN WHEEL-ZSQ09005	ZSQ09005					BOBINE CS-1100F CS-1100H CS-1100S CS-335B CS-
GOLDENWHEEL				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE CS-3100-3~CS-872L
GOLDENWHEEL				BO-1215mm-N		CAIXA DA BOBINE CS-350 CS-3600 CS-8000-20 CS-8000-
GOLDENWHEEL				BC-DB1		CAIXA DA BOBINE CS-831 CS-832 CS-861 CS-862 CS-
GOLDENWHEEL		130.08.014		CP-HPF151	CP-PF151	BOBINE HCM HM4 HMF HMS J-4 J-7J-8 K-4 K-8
HAPPY				BO-103 (A)	BO-400 (4)	CAIXA DA BOBINE HM4B
HAPPY-ESMPZ01060						CAIXA DA BOBINE HCM HM4 HMF HMS J-4 J-7J-8 K-4 K-
HAPPY-M1058NBL		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (3)-NBL6		TERMÓSTATO DE SEGURANÇA FA-450DS FIBLON
HASHIMA-FA450DS-7013	R90 7013					TEMPORIZADOR 0~60S 220V
HASHIMA-HP-18	H5B-3					MICRO SWITCH HP-450 10A (serviço) (Microinterruptor
HASHIMA-HP450C05043N	V-I03-1A4-T	V1031A4T	V1031A4TBYOMI			MICRO SWITCH HP-450 10A
HASHIMA-HP450C05045N	VX-56-1A3					MICRO SWITCH HP-450 10A
HASHIMA-HP450C05047N	D2RV-LIIB					TAPETE (teflon) INFERIOR HASHIMA 450CS
HASHIMA-HP450C06018N	HP450C06018N					TAPETE (teflon) HASHIMA 450CS (sup.)
HASHIMA-HP450C06019N	HP450C06019N					RELÉ SÓLIDO HASHIMA 450CS
HASHIMA-HP450C10005N	SSR-240A					CONTROLADOR DE VELOCIDADE HASHIMA 450CS
HASHIMA-HP450C10008N	SS32-TS					TERMÓSTATO HP-450
HASHIMA-HP450C10031N	TPXW-4					SONDA P/ TERMOCOLAGEM
HASHIMA-HP-5	HP-5					RELÉ SÓLIDO
HASHIMA-HP-6	SSR-25 DA					ARRASTADOR GK-0318 3800N 05,60mm 7/32" 1/4"
HIGHLEAD-GM247	GM247					ARRASTADOR GK-0318 3800N 04,76mm 3/16"
HIGHLEAD-GM250	GM250					ARRASTADOR GK-0318 3800N 03,20mm 1/8" 5/32"
HIGHLEAD-GM254	GM254					ARRASTADOR GK-0318 3800N 07,95mm 5/16"
HIGHLEAD-GM261	GM261					ARRASTADOR GK-0318 3800N 09,53mm 3/8"
HIGHLEAD-GM265	GM265					ARRASTADOR GK-0318 3800N 12,70mm 1/2"
HIGHLEAD-GM268	GM268					BOBINE KM-640BL KM-380BL /BLB JK-6380E, & Jack
HIROSE-18034-1	18034-1			BO-DBM (2)N	BO-DBM (1)NC	BOBINE LT2-B845 LT2-B842 LT2-B831 LT2-835 ALUMÍNIO
HIROSE-203470A	203470A	62212A		BO-112 (7)		CAIXA DA BOBINE
HIROSE-2451655					CP-M245	MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HIROSE-2975	2975					BOBINE LK-1850 LK-980 LK-280 LK-1900
HIROSE-2996N	2030			BO-LKB (A)-H		

HIROSE-490468	490468					MOLA DA CAIXA DA BOBINE (ESTRELA)
HIROSE-490468LB	490468LB					MOLA DA CAIXA DA BOBINE (ESTRELA) GRANDE
HIROSE-794BTR-3C		LPR				LANÇADEIRA LS2-1180-H
HIROSE-80-HTH (A)						BOBINE PONTO PRESO DB3-775 63900 PARA
HIROSE-AD 2221-B	2221-B					MOLA DA CAIXA DA BOBINE H12MC (1)TR
HIROSE-AD2209-B	AD 2209-B					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HIROSE-AD4105063	AD 4105063					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HIROSE-AD74261	AD 74261					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HIROSE-BBC1		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (4)	CAIXA DA BOBINE TZ1 LE2 LZ-271 LZ-581 LZ-582 LZ-583
HIROSE-BC-271NBL				BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE LBH-780 LBH-781 LBH-784 LBH-773
HIROSE-BC-457NBL	502530NBL		130.14.021	BC-457-NBL	BC-DP57	CAIXA DA BOBINE LZ2-B852 LZ2-B853 LZ2-B854 LZ-1280
HIROSE-BC-457-NBL603	502530NBL		130.14.021	BC-457-NBL	457NS	CAIXA DA BOBINE LZ-1280 LZ-1285 LZ-1286 LZ-1287
HIROSE-BC-DB1NBL6	52267NBL6			BC-DB1-NBL6	BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE DB2-B737-5 DDL-227 DDL-415 DDL-
HIROSE-BC-DB2-NBL1				BC-DB2-NBL1		CAIXA DA BOBINE
HIROSE-BC-DBM (Z)				BC-DBM (2)-NBL1	BC-DBM (Z)	CAIXA DA BOBINE D530 -18E -30P -101 -110 -120
HIROSE-BC-DBM (Z1) -NBL3				BC-DBM (Z1)-NBL3		CAIXA DA BOBINE 175.176. ELTAC 900.1800.series.
HIROSE-BC-DBZ (1)NBL	410025NBL	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (3)-NBL6	CAIXA DA BOBINE 20U 1400 2110 ELNA RICOMA
HIROSE-BC-DBZ (1)NBL6		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL		CAIXA DA BOBINE 199 289 489 ADLER
HIROSE-BC-DP2 (2)	178081			BC-DB2-NBL1	BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE
HIROSE-BC-DP2 (2)		75128		BC-DP2-NBL	BC-DP2 (2)	CAIXA DA BOBINE LBH-761 LBH-763
HIROSE-BC-DP2427						CAIXA DA BOBINE ZIG-ZAG Refrey 427/430
HIROSE-BC-DP2-790						CAIXA DA BOBINE LBH790/1700
HIROSE-BC-DP2-NBL				BC-DP2-NBL		CAIXA DA BOBINE 502530 SC70-3NS
HIROSE-BC-HBA-1				BC-HBA-1	BC-HBA-1	CAIXA DA BOBINE BARATTO
HIROSE-BC-HDU211 (1)	211-11115	211275NBL	13006229	BC-DU211-NBL		CAIXA DA BOBINE 211 212 271
HIROSE-BC-HDU271	211-11115	271000771C		BC-HDU271	BC-HDU271	CAIXA DA BOBINE 211 212 271
HIROSE-BC-HPF134	069-15-028-4		130.06.260	BC-PF9076-NBL		CAIXA DA BOBINE 460 69-FA-373 CI-2100-2AV HC-2B TK-
HIROSE-BC-HPF134TGNBL						CAIXA DA BOBINE ZIG-ZAG PFAFF- 134
HIROSE-BC-HPF463	91-009076-91		130.06.260	BC-PF9076-NBL		CAIXA DA BOBINE 463-483 PFAFF
HIROSE-BC-HSM-Z17						CAIXA DA BOBINE MTS/TOY AD530
HIROSE-BC-HTH (E)NBL				BC-HTH (E)NBL		CAIXA DA BOBINE DB3-775 63900 PARA LANÇADEIRA
HIROSE-BC-HZ3 (NS)-NBL	JO1313Z			BC-HA1	BC-269	CAIXA DA BOBINE ZIG-ZAG B/CASE 12.3mm
HIROSE-BC-LBH771-781				BC-LBH771-NBL	BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE LBH-771-3 LBH-761-3 LBH-780 781
HIROSE-BC-LBH771-NBL				BC-LBH771-NBL	BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE LBH-771-3 LBH-761-3 LBH-780 781
HIROSE-BC-PF151	10159	90-010159-91	130.08.014	CP-HPF151		CAIXA DA BOBINE 145 FFFAF
HIROSE-BC-PF9076-NBL			130.06.260	BC-PF9076-NBL	BC-NJ380-NBL	CAIXA DA BOBINE KM-380 KM-380B PFAFF- 133~489
HIROSE-BC-STH				BC-DBM (2)-NBL1	BC-STH	CAIXA DA BOBINE 206RB 206RB-5 206RBL-25 STH-3BL
HIROSE-BC-TA1-NBL6				BC-DB1-NBL6	BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE COM MOLA NBL-6
HIROSE-BC-TAZ14		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (3)-NBL6	CAIXA DA BOBINE 20U 1400 2110 ELNA RICOMA
HIROSE-BO-103 (2)				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO COM RASGO 20U BORDAR
HIROSE-BO-112 (2)	249-369			BO-112 (2)		BOBINE LH-515 LH-562 LS-340 APW-116 LH-51 LH-529
HIROSE-BO-1215L-N				BO-1215mm-N	BO-1215L-N	BOBINE TRIPLO ARRASTO

HIROSE-BO-144				BO-144		BOBINE 2 AG. GIGANTE SEIKO- ADLER 220
HIROSE-BO-271 (A)				BO-271 (A)		BOBINE
HIROSE-CP-12-570				CP-12-570		CAIXA DA BOBINE LH-517
HIROSE-CP-12C	JD6105-0A		130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE 327 CONSEW
HIROSE-CP-62C				CP-12 (2)	CP-62C	CAIXA DA BOBINE LH-1150 LH-1152-4 LH-1152-5 LH-1152-
HIROSE-CP-G12L (1)				CP-G12MC (1)	CP-G12L (1)	CAIXA DA BOBINE KM-797-7
HIROSE-CP-G12L (2)				CP-G12C	CP-G12L (2)	CAIXA DA BOBINE LH-3128-7 LH-3162-4 -7 LH-3168 -7
HIROSE-CP-G12M (2)TR				CP-G12M (2)TR		CAIXA DA BOBINE LH-3178 LH-3178-7 LH-3188 LH-3188-7
HIROSE-D2209-B	D2209-B					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HIROSE-D2221-B	D2221-B					MOLA DA CAIXA DA BOBINE H12MC (1)TR
HIROSE-D4105063	D4105063					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HIROSE-D44961	AD 44961					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HIROSE-D48963	236083					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HIROSE-D74261	D74261					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HIROSE-DA1-A	127119			HSH-7.94A	DA1-B	LANÇADEIRA 95K 96K40 96 TACKING
HIROSE-DA1-A	MF62B0120			HSH-7.94A	DA1-C	LANÇADEIRA DB2-B767 767-5 MITSUBISHI- DB-325 DY-
HIROSE-DA1-B				HSH-7.94A	DA1-A	LANÇADEIRA 906 910 918 76 REFREY
HIROSE-DB0-112 (A)	DB0-112 (A)			BO-112 (A)		BOBINE DC-370 LX2-317MO MITSUBISHI-
HIROSE-DB1-Z (20L)				DB1-BZ (20L)	DB1-Z16	LANÇADEIRA 20U42 ARTIGOS PESADOS
HIROSE-DBM-A-TR				DBM-A-TR	DBM-ATR	LANÇADEIRA
HIROSE-DP2-457 (UTT)				DP2-57 (2LP)	DP2-57 (2)	LANÇADEIRA 457G 457U
HIROSE-DP2-57 (3LP)				DP2-57 (3LP)		LANÇADEIRA LZ-1280 LZ-1285 LZ-1286 LZ-1287 LZ-2280
HIROSE-DP2-57 (3LP2R)				DP2-57 (3LP2R)	DP2-57 (LP2R)	LANÇADEIRA LZ-1280 LZ-2280 LZ-2280N LZ-2282N-7 LZ-
HIROSE-DP2-818	SA1747-001	S56928-901		DP2-818FR		LANÇADEIRA
HIROSE-H12MC (2)				H12MC (2)		LANÇADEIRA LH-3168 LH-3178
HIROSE-HAD-467				HAD-467TR (6)	HAD-467	LANÇADEIRA 467, 767
HIROSE-HAD-467TR (1B)	8A1429-001			HAD-467TR (6)		LANÇADEIRA KM-1060BL KM-1060BL-7 KM-1062BL-7
HIROSE-HBA-1	4125			HBA-1	JG-2	LANÇADEIRA BARATTO
HIROSE-HDU-265-1						LANÇADEIRA DK 265
HIROSE-HDU-272	0272001121			HDU-272		LANÇADEIRA 272
HIROSE-HMU-1						LANÇADEIRA ZZ- MAmUT ZIG-ZAG BRAÇO LUNGO
HIROSE-HPF-134	91-009246-91					LANÇADEIRA 133 134
HIROSE-HPF-335 (5)			130.03.040	HPF-335 (5)		LANÇADEIRA 335 ADLER 069 PFAFF- 331 333 335
HIROSE-HPF-335 (5)		130.03.017	130.03.040	HPF-335 (5)		LANÇADEIRA 335 TK-335. LSC-8B8BV277R277RFS
HIROSE-HSH-12-15LC				HSH-12-15LC	HSH-12L (1)	LANÇADEIRA LT2-B841-3 LT2-B842-3 LT2-B835-3 5 LT2-
HIROSE-HSH-12-15mm (410)	13462		130.15.085	HSH-12-15mm (V)	HSH-12-15mm	LANÇADEIRA LU2-410 LU2-430 LU2-4410 LU2-4430-B LU-
HIROSE-HSH-12-15mm (5)			130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA KM-560 (sem caixa da bobine)
HIROSE-HSH-12-15mmJ	B1830-563-OAO		130.15.000	HSH-12-15mm (V)	HSH-12-15mmJ	LANÇADEIRA LU-151 LU-562N LU-563 LU-563-3 LU-563N
HIROSE-HSH-12-15mmJ (A)	B1830-563-BAO		130.15.000	HSH-12-15mm (V)	HSH-12-15mmJ (A)	LANÇADEIRA LU-151 LU-562N LU-563 LU-563-3 LU-563N
HIROSE-HSH-12-15mmS	510008		130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA 211U 566A 211G (sem caixa da bobine)
HIROSE-HSH-12C	P975041X01			HSH-12C		LANÇADEIRA DN-275-10 10K MITSUBISHI- TAJIMA TMP-
HIROSE-HSH-12MC		130.19.050	130.19.035	HSH-12MCA (5)	HSH-12MC	LANÇADEIRA LT2-240BOB LT2-2240B DN-275-20

HIROSE-HSH-12MCA (2)	B1830-526-OBO		130.19.025	HSH-12MCA (2)	HSH-12MC (2)	LANÇADEIRA LUH-521 LUH-526 LUH-527 KM-560
HIROSE-HSH-12MCA (5)	JD6100-3A	130.19.050	130.19.035	HSH-12MCA (5)	HSH-12MC	LANÇADEIRA LUH-521 LUH-526 LUH-527 KM-560
HIROSE-HSH-18-4				HSH-18-4		LANÇADEIRA CORNELY PONTO ABERTO
HIROSE-HSH-2-12				HSH-2-12	LP-H-2	LANÇADEIRA 72W12 PONTO ABERTO
HIROSE-HSH-21-40SC	412433			HSH-21-40 (J)		LANÇADEIRA 212U143A 212U443A 212U144 212U444
HIROSE-HSH-33 (3)SF				HSH-33 (3)SF		LANÇADEIRA PLK-2020 PLK-2020-SB PLK-A3040
HIROSE-HSH-7.94.ATR						LANÇADEIRA SRB
HIROSE-HSH-7.94.BTR2QS						LANÇADEIRA DDL-9000A
HIROSE-HSH-7.94A-M1Q						LANÇADEIRA TAJIMA BARUDAN
HIROSE-HSH-7.94A-M3Q	ESHSA04010			HSH-7.94A (M3Q)		LANÇADEIRA HAPPY HCS HCD HCR HMF HM4
HIROSE-HSH-7.94B	143342FG			HSH-7.94B		LANÇADEIRA KM-250 KM-123 ETC
HIROSE-HSH-7.94BOHNTR (B)		148846-901		HSH-7.94BOHNTR		LANÇADEIRA DB2-B707-5 DB2-B715-5 DB2-B716-5 DB2-
HIROSE-HSH-7.94BSN				HSH-7.94BSN		LANÇADEIRA DLN-415 KM-350
HIROSE-HSH-7.94BSN BTR				HSH-7.94BSN BTR		LANÇADEIRA DLN-415-4 KM-350-7
HIROSE-HSH-7.94BTR (TS)				HSH-7.94BTR (TS)		LANÇADEIRA DDL-8700 (REVESTIDA A TEFLON) (WITH
HIROSE-HSH-7.94BTRN				HSH-7.94BTRN		LANÇADEIRA DLN-415L-4-1 (teflon)
HIROSE-HSM-A (6)				HSM-A (6)		LANÇADEIRA DNU-241 DNU-241HS 1541 CK-8BL-1, STH-
HIROSE-HSM-A1HMTR			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HMTR	LANÇADEIRA DY-349-22BZ, -359-22BZ, -340-22 PLK-1210,
HIROSE-HSM-A1HTR			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA CS-8713BT
HIROSE-HSM-A1HTR	MG44E0120		130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA DY-339 CS-350L-T, CSZ-3211
HIROSE-HSM-B (0P)	1920-1200	13009011			HSM-B (0P)	LANÇADEIRA 1920 1922 1923 1925 1927 REFREY
HIROSE-HSM-B (1SU)				HSM-B1H	HSM-B1H	LANÇADEIRA KM-340BL KM-380BLB D146BL YUKUMO
HIROSE-HSM-B (Z17)				HSH-B (Z17)	HSM-B (Z17)	LANÇADEIRA D530 D530E D532~D534 TOYOTA 175
HIROSE-HSM-B1HTR65			130.09.176	HSH-A1TR (280)		LANÇADEIRA KM-250BL-7 KM-350BL-7 KM-590BL KM-
HIROSE-HTH-BTR (E)	LPTR					LANÇADEIRA DB3-775 DB3-775 HTH-BTR (E)
HIROSE-ME50040000		55623		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO COM RASGO 20U BORDAR
HIROSE-NB2-101	544808					MOLA DA CAIXA DA BOBINE (máquina de mosquear)
HIROSE-NBL-806				NBL-806		MOLA DA CAIXA DA BOBINE
HUSQVARNA				BC-DB1-M		CAIXA DA BOBINE 27 263
HUSQVARNA-4011530-OS				BC-VIK		BOBINE HOUSEHOLD
INDERLE-004236	ID-30614236					PARAFUSO DA UNHA DO CALÇADOR IDL-306
INDERLE-1110000037288	DCY104					CROCHÉ IDL-300 (inf.) (cego)
INDERLE-161-38	161-38					CHAPA IDL38
INDERLE-162-38	162-38					CHAPA DE AG. C. COSE IDL-38
INDERLE-22152	22152					PROTECTOR IDL-2200 DK-2200
INDERLE-25511B	25511B					EIXO IDL-2502
INDERLE-25545	25545					BIELA IDL-2502
INDERLE-25557	25557					CASQUILHO IDL-2502
INDERLE-25558	25558					CHAPA DE AG. IDL-2500 DK-2500 IDL-2502
INDERLE-25558AC	25558AC					UNHA IDL-2500 IDL-2502 DK-2500 3,5-K15
INDERLE-25560K	25560K					UNHA IDL-2500 IDL-2502 DK-2500 (DK 2500 E type)
INDERLE-25656EK	CM22089					LÂMINA MÓVEL IDL-2500 DK-2500 IDL-2502

INDERLE-25696	25696					BIELA IDL-2502
INDERLE-25697	25697					EIXO BIELA IDL-2502
INDERLE-25698	25698					BIELA IDL-2502
INDERLE-25698V	25698V					PARAFUSO IDL-2502
INDERLE-25698VL	25698VL					PARAFUSO IDL-2502
INDERLE-25705/3	25705/3					CROCHÉ IDL-2502 H-2502 DK-2500 DK-2502K
INDERLE-25720AS	25720AS					PEÇA IDL-2500 DK-2500 IDL-2502
INDERLE-25744C	CM22971					ARRASTADOR IDL-2500 IDL-2502 DK 2500
INDERLE-25762K	25762K					PEÇA IDL-2500 DK-2500 IDL-2502
INDERLE-25787/3	25787/3					PEÇA IDL-2500 DK-2500 IDL-2502
INDERLE-25788/3	25788/3					PEÇA IDL-2500 DK-2500 IDL-2502
INDERLE-25795	25795					PEÇA IDL-2500 DK-2500 IDL-2502
INDERLE-25797	25797					PEÇA IDL-2500 DK-2500 IDL-2502
INDERLE-25799	25799					ALAVANCA IDL-2502 DK-2500
INDERLE-25802	25802					PEÇA IDL-2500 DK-2500 IDL-2502
INDERLE-25833/3	25833/3					TAMPA IDL-2500 DK-2500 IDL-2502
INDERLE-37268	37268					UNHA DO CALCADOR C. COSE IDL-306
INDERLE-37271	37271					CROCHÉ IDL-306 INDERLE DCY-104 DCY-112 YAMATO
INDERLE-37272	37272					CROCHÉ IDL-306
INDERLE-37288-302	DCY104	37288				CROCHÉ IDL-300 (inf.) (cego)
INDERLE-IDL-17/NO.187-17	187-17					CROCHÉ IDL-17 (sup.)
INDERLE-IDL-38/NO.187-17	AH-187	187-38				CROCHÉ IDL-17 AH-17 IDL-38 AH-38 (sup.)
INDERLE-L205-17	IDL205-17	205-17				PROTECTOR DA AG. IDL 17
INDERLE-L206-38	IDL205-38	206-38				PROTECTOR DA AG. IDL 38
JACCK-20115006	2054650	20615006				CHAPA DE AG. C. COSE JK-768-16S2 JK-788-16S2 JK-
JACK-			130.11.078	HSH-12-15L	HSH-12-15L	LANÇADEIRA JK 58705C JK 58720C
JACK-				H12-15LC (TR2)	H12-15LCTR	LANÇADEIRA JK-58450D4
JACK-10111002	110-71909					VOLANTE DO PONTO JK-8991DY JK-8990DY
JACK-10111005	110-71905					PERNO LEVANTAMENTO DO CALCADOR
JACK-10211007	11211007					VOLANTE DO PONTO JK-8900 JK-8900D
JACK-10426006	10426006					EIXO DE REGULAR PONTO JK-8991-DY JK-8990-DY JK-
JACK-11212021	110-40953					PERNO EXCÊNTRICO CORTE DE LINHA JK-8900D
JACK-11219003	D2406-555-DOH		D2406-555-DOH			LÂMINA FIXA JK-8991DY-4SS A2 A4 A4S
JACK-11227001			229-45505			MOLA DO TENSOR CORTE DE LINHA DDL-9000 DLN-
JACK-11312003	11312003					GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA JK-8991DY-4SS A2 A4
JACK-11319001	S02637-001					LÂMINA FIXA JK-8991DY-4SS A2 A4 A4S
JACK-11319002	S02645-001					LÂMINA MÓVEL JK-8991DY-4SS A2 A4 A4S
JACK-11319003	S02646-001					LÂMINA MÓVEL JK-8991DY-4SS A2 A4 A4S
JACK-11402009	236-10207					BARRA DO CALCADOR DDL-9000 JK-8558W JP-8558
JACK-11404006	236-10108					ABRAÇADEIRA DA BARRA DE CALCADOR JK-8558W JP-
JACK-1141101100	227GB101					DEPOSITO DE ÓLEO JK-8991DY ZJ-9800
JACK-11412018	236-10405					PROTEÇÃO DA ABRAÇADEIRA DA BARRA DE

JACK-11419004	113-13103	110-40201				GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DDL-555-4 DDL-5550
JACK-11427005	B3212-761-000	11427038				MOLA DO CANELEIRO JK-8991DY-4SS LK-1900
JACK-11433013	11433013	A700061				MOTOR JK-8991D JK-5559WB JK-SHIRLEY II, 8900D
JACK-1143500200	1143500200					VOLANTE DA MÁQUINA JK-8990D JK-8991D
JACK-1161800400			130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA JK 58720C JK 58705C (sem caixa da bobine)
JACK-11734043	11734043					CANHÃO DE AG. LT2-B831 LT2-B832 LT2-B835 LT2-B842
JACK-12019001	S07526-201					LÂMINA MÓVEL LT2-B842 LT2-B845 JK-842 JK-872 JK-
JACK-12512028	G1862					FORNECEDOR DE LINHA JK-8558W JP-8558
JACK-12638001	12512025					GUIA DE LINHA FORNECEDOR DE LINHA JK-8558W JP-
JACK-12914302	12914302					ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
JACK-12914304	12914304					ARRASTADOR LT2-B832 LT2-B845 LT2-B834 LT2-B835
JACK-12915302	12915302					CHAPA DE AG. 2AG. 03,20mm 1/8" JK-5845D (BROTHER-
JACK-12915303	12915303					CHAPA DE AG. 2AG. 04,76mm 3/16" JK-5845D
JACK-1291800600						LANÇADEIRA JK-58420-003 JK-58450-003
JACK-1291800700			130.16.052	HG12-15LCTR1	HG12-15LC	LANÇADEIRA JK-58420-005 JK-58450-005
JACK-12919301	S07526-301					LÂMINA MÓVEL LT2-B842 LT2-B845 JK-842 JK-872 JK-
JACK-12927301	12027003	S07525-000				MOLA DO CORTE DE LINHA JK-58420 JK-58450
JACK-13719005	0281 350310					LÂMINA FIXA JK-9300E SHIRLEY III DURKOPP 281
JACK-13719006	0281 350300					LÂMINA MÓVEL JK-9300E SHIRLEY III DURKOPP 281
JACK-1400400100	1130400500	1400400100				ALAVANCA CAME DO CORTE DE LINHA DB2-B737 A4 &
JACK-1403003400			S02815-009 +			BOBINE ELECTROMAGNÉTICA CORTE LINHA JK-A4
JACK-14112001	SB4954-101					GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA JK-A6F S-7300A
JACK-14119001	SB4942-101					LÂMINA MÓVEL JK-A5 JK-A6F S-7300 (trás) (grande)
JACK-14119002	SB4941-001					LÂMINA MÓVEL JK-A5 JK-A6F S-7300 (frente) (pequena)
JACK-14119005						LÂMINA MÓVEL JK-A5 JK-A6F S-7300 (frente) (pequena) (H)
JACK-1440100100						ARMAÇÃO DA BARRA DE AG. JK-A6F
JACK-20101014	KF32	323-850-076				SUPORTE DO CANHÃO DE AG. E32 E52 E36
JACK-20101026	KR36	323-683-024				SUPORTE DA LÂMINA JK-757 JK-766 JK-795 (INF.)
JACK-20102020	20102020					PEÇA LEVANTAMENTO DE CALCADOR JK-766 JK-757
JACK-20104005	KJ26 + KJ30D					BARRA DO CROCHÉ JK-768 757 766 768 (conjunto) (sup.)
JACK-20104008	KL23-3	2046640				SUPORTE DO CROCHÉ 757 795 766 768 (inf.)
JACK-20105001	400011	20105001	323-525-020			BIELA DA BARRA DE AG. JK-795 JK-757 JK-766 JK-768
JACK-20105002	400070	400017	323-525-017			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ JK-768 K4 (sup.)
JACK-20115002	E919	323-801-438				CHAPA DE AG. C. COSE JK-768 2x4mm (unha curta)
JACK-20115003	E982	210982				CHAPA DE AG. C. COSE JK-768 E32-542 3x5mm
JACK-20117002	KG59	323-561-054				PROTECTOR DA AG. JK-768
JACK-20117004	E800	323-801-429				CHAPA DE AG. C. COSE JK-768 0x4mm
JACK-20117007	LP26	323-810-027	V-7-12			CROCHÉ JK-766 JK-768 JK-795 JK-803 JK-804 757 (sup.)
JACK-20117008	KL25	323-810-019	09-009615-99			CROCHÉ JK-768 JK-800 (INF.)
JACK-20117010		KM-04				CROCHÉ JK-768 JK-805 (ponto de cadeia) (dir.)
JACK-20117025						CROCHÉ JK-766 JK-768 JK-795 JK-803 JK-804 757 (sup.)
JACK-20119002	KR35	09-009066-42	202295			LÂMINA FIXA 795 757 766 768

JACK-20514004	20514004 = 208911 +					ARRASTADOR PRINCIPAL JK-796-16S2 JK-788-16S2
JACK-20517014						CROCHÉ JK-788-38 (sup.) (nº)
JACK-20517015						CROCHÉ JK-788-38 (sup.) (nº)
JACK-2060303100	20702003 + 20703012	2120200100 =				BARRA DE AG. JK-798 JK-E4 (20703012 + 20702003)
JACK-20612007	2096641					TAMPA FRONTAL JK-796
JACK-20612034	274016A					ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE JK-E4 JK-
JACK-20617005	20617005	323-810-232	09-009603-49			CROCHÉ JK-788-38 (inf.) (nº 04)
JACK-2070400900	272510-91 + 272511-	90ER060	2120000904			ALAVANCA DIFERENCIAL JK-789
JACK-2070403400	271506-910	271517B91Y				BARRA DO CROCHÉ JK-798 (conjunto)
JACK-20709013	2730120					SUPORTE DA LÂMINA JK-798 (inf.)
JACK-20715002	277505R50		E229			CHAPA DE AG. C. COSE E4
JACK-20717003	2770100					CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 02) UH-9000 JK-
JACK-20717004	277010A0	20717050				CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 05) UH-9000 JK-
JACK-20717006	277015A	20717006	09-009846-15			CROCHÉ EX-5214 EX-3216H EXT-3216 MX-5214 UH-8003
JACK-20717051	20717050	G				CROCHÉ EX-3216 EXT-3216 MX-3216 JK-E4-516 JK-798-
JACK-20722007	272521					VEDANTE DO SUPORTE DOS ARRASTOS JK-798
JACK-207S17003	007170					PARAFUSO DA CHAPA DE AG. JK-E4
JACK-30119006	3500240					LÂMINA MÓVEL JK-8569/W4
JACK-30134001	30134001					CANHÃO DE AG. JK-8569 JK-8669
JACK-30213004	253599					GUIA DE LINHA DA MEIA LUA JK-8668 W600
JACK-30217003	MT01					CROCHÉ JK-86680 (inf.)
JACK-30219009	05-812	05-812				LÂMINA FIXA JK-8669/K4
JACK-400039	271000-920	4B00290-920	20705001			BIELA DA BARRA DE AG. JK-797 JK-798
JACK-400041	4B0031092	20705007				BIELA DA LÂMINA JK-797 JK-798
JACK-400043	4B0030A9200		271500-92A			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ JK-798 K4 (sup.) (inf.)
JACK-40118501						LANÇADEIRA JK-T1900B
JACK-40318501			115.00.275	SH282	SH280H	LANÇADEIRA JK-T1850 JK-T1900
JACK-40330005		HD-0005700-00				SENSOR MOVIMENTO X Y JK-T1900
JACK-40330009						SENSOR MOVIMENTO X Y JK-T1900
JACK-40330022			HD-0022300-00			SENSOR MOVIMENTO X Y JK-T1900
JACK-4131602100						CALCADOR JK-T1790K
JACK-4131602600						CALCADOR JK-T1790S
JACK-41318001	137-29066			DP2-NJ (790)	DSH-NI790	LANÇADEIRA JK-T1790S-0416
JACK-41318002	137-29066			DP2-NJ (791K)	DSH-NI790	LANÇADEIRA JK-T1790S-0416
JACK-4170903000	SA3330-101					LÂMINA MÓVEL JK-T2210 JK-T1310 BAS-311G BAS-326G
JACK-41718001	SA3284-001					PEÇA DE MOVIMENTO DA LANÇADEIRA LK3-B430 BAS-
JACK-4171800300				BC-310 (A)		CAIXA DA BOBINE JK-T1310 JK-T2210
JACK-41718005						LANÇADEIRA JK-T1310 JK-T2210
JACK-751-12	OCO.751.12.00					ARAME JK-T688
JACK-807512	807512					PLACA ELECTRÓNICA JK-CB20U
JACK-B07001	2510370					EIXO EIXENTRICO W600 WT600 W2600 JK-8668 JK-8568
JACK-B07001	240098-20					ROLAMENTO JK-8668 JK-8568 W2600 K4

JACK-BRC-513A-1	BRC-513A-1						MOTOR COMPLETO POSICIONADOR
JACK-GM200/5	GM200/5						CALCADOR JK-388 SF-T388 GK-68 MP-200 5mm
JACK-H2000J2100	135S20006	7WF5-042					PARAFUSO EIXO JK-5942 JK-6380 GC0302 GC0318
JACK-T388-2	T388-2	JT-T200-2					CONJUNTO DE CHAPA E CANHÃO DE AG. JK-388 2mm
JACK-T388-3	T388-3						CONJUNTO DE CHAPA E CANHÃO DE AG. JK-388 3mm
JACK-T388-5	T388-5						CONJUNTO DE CHAPA E CANHÃO DE AG. JK-388 5mm
JANOME-706-014-006						BO-DBM (1)N	BOBINE DB-J706S
JANOME-761-094-012						BO-95 (2)	BOBINE DB-J701,J702,J703,J704,J705,J706,J707,J708,
JANOME-761-511-009						BC-DB1	CAIXA DA BOBINE DB-J701~TA-J766
JANOME-784045008	784045019	784045020	98-784045-02/000				LÂMINA MÓVEL 234, 234D, 303, 304D, 334, 334D, Pfaff
JANOME-787035004							LÂMINA FIXA
JAPSEW-HA756-07							Stitch slackening finger
JP-200-20	JP-200-20						CONJUNTO DE CHAPA E CANHÃO DE AG. JP-200 2mm
JP-200-40	JP-200-40						CONJUNTO DE CHAPA E CANHÃO DE AG. JP-200 4mm
JUKI-01837-141-EAO			130.10.007			BC-DBM (1)-NBL	CAIXA DA BOBINE DU-141 DU-1181
JUKI-040-05141182	040-05141182					BC-DBM (1)	PARAFUSO DA LANÇADEIRA (FIXAR O RETENTOR DO
JUKI-040-05541461	203214						MOLA DA CAIXA DA BOBINE LU-55 LU-562 LU-563 JUKI-
JUKI-040-05742221							LG-158
JUKI-040-41211681	040-41211681						PARAFUSO DA LANÇADEIRA (FIXAR O RETENTOR DO
JUKI-040-55521981	040-55521981						PARAFUSO DA LANÇADEIRA (FIXAR O ESCAPE DE
JUKI-040-56348963	040-56348963						MOLA DA CAIXA DA BOBINE
JUKI-040-56349021H							LU-563
JUKI-040-00000591	040-00000591	504086					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE DDL-5550 5691 (DAR
JUKI-040-00000592	040-00000592	201016803					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LK-1850 (DAR
JUKI-040-00001380	151030-001	18045-4 84000541	504087				PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE DDL-5550 (FIXAR
JUKI-040-00040394	40394-N/S	540767					MOLA DA CAIXA DA BOBINE DDL-5550 DLN-415 DDL-555
JUKI-08-001A-257U	110-91857						FORNECEDOR DE LINHA KM-250AU KM250AU-7 KM-
JUKI-100-11295	M5356	M5356K M5356-A	Z-91-133341-05				CANHÃO DE AG. ZJW 122-356 356
JUKI-100-32555						DP2-57 (3LP)	LANÇADEIRA LZ-1280 LZ-1285 LZ-1286 LZ-1287 LZ-2280
JUKI-100-34056			130.14.021			BC-457-NBL	CAIXA DA BOBINE LZ-1280 LZ-1285 LZ-1286 LZ-1287 LZ-
JUKI-100-80059							CAIXA DA BOBINE LZ-1290 LZH-1290-4 LZH-1290-6 LZH-
JUKI-100-80604	164-21802					BO-DBM (A)	BOBINE LZ-1290 LZH-1290-4, LZH-1290-6, LZH-1290-7V
JUKI-101-02200	101-02200						GUIA DE LINHA AMS-210 (F)
JUKI-101-07357	101-07357						VOLANTE DO PONTO
JUKI-101-10054	101-10054 = 101-		130.16.015			HSH-12 (2)TR	LANÇADEIRA LH-1150-4/5/6 LH-1152-4/5/6/7 LH-1152G-4
JUKI-101-10062			130.16.015			HSH-12 (2)TR	LANÇADEIRA LH-1150-4/5/6 LH-1152-4/5/6/7 LH-1152G-4
JUKI-101-10104	101-10153		130.16.010			HSH-12 (2)	LANÇADEIRA LH-1150 LH-1152 SUNGOOD GC0501
JUKI-101-10203						CP-12 (2)	CAIXA DA BOBINE LH-1150 LH-1152-4 LH-1152-5 LH-1152-
JUKI-101-10252						CP-12 (2)	CAIXA DA BOBINE LH-1150 LH-1152-4 LH-1152-5 LH-1152-
JUKI-101-10401	236083						MOLA DA CAIXA DA BOBINE LH-1152-4 LH-1162
JUKI-101-10500	101-10500						PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LH-1152-4 LH-3168
JUKI-101-10609							PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LH-1152-4 LH-3168

JUKI-101-11300				BO-112 (A)	BO-112 (A)J	BOBINE LH-512 LH-515 LH-1152 LH-1162 LH-2152 PLW-
JUKI-101-11508	101-11508					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LH-1152-4 LH-1162
JUKI-101-11805	101-11805					ABRIDOR DE LAÇADA LH-1162
JUKI-101-14106	101-14106					TIRA LINHAS
JUKI-101-15004	102-11118					LÂMINA MÓVEL LH-1162-4,-5,-7
JUKI-101-18305	101-18305					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LH-1152-4
JUKI-101-24204	101-24204					PERNO DO TENSOR CORTE DE LINHA LH-1162 LH-1162
JUKI-101-24303	101-24303					PERNO DO TENSOR CORTE DE LINHA
JUKI-101-24501	101-24501					PERNO DO TENSOR CORTE DE LINHA
JUKI-101-24667	101-24667					TENSOR COMPLETO
JUKI-101-26902	101-26902					PARAFUSO LIGAÇÃO DE ÓLEO LH-1162
JUKI-101-33106	101-33106					CHAPA DE AG. 2AG. 19,08mm 3/4" LH-1162
JUKI-101-35804	101-35804					CHAPA DE AG. 2AG. 09,53mm 3/8" LH-1162
JUKI-101-36406	101-36406					CHAPA DE AG. 2AG. 25,40mm 1" LH-
JUKI-101-37800	101-37800					CHAPA DE AG. 2AG. 09,53mm 3/8" LH-1162
JUKI-101-37909	101-37909					CHAPA DE AG. 2AG. 12,70mm 1/2" LH-1162
JUKI-101-52650	101-52650					CALCADOR 2 AG. 03,98mm 5/32"
JUKI-101-52957	101-52957					CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" FECHADO
JUKI-101-65801	101-65801					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-67609	101-67609					ARRASTADOR LH-1162-7 5/32"
JUKI-101-67708	101-67708					ARRASTADOR LH-1162-5 LH-1182-4 04,76mm 3/16"
JUKI-101-67906	101-67906					ARRASTADOR LH-1162-5 LH-1182-4 06,40mm 1/4"
JUKI-101-68102	101-68102					ARRASTADOR LH-1162-5 LH-1182-4 07,95mm 5/16"
JUKI-101-68201	101-68201					ARRASTADOR LH-1162-5 LH-1182-4 09,53mm 3/8"
JUKI-101-68409	101-68409					ARRASTADOR LH-1162-5 LH-1182-4 12,70mm 1/2"
JUKI-101-72807	B1613-512-DOO (1,9)	412253 3/16"				ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-72906	B1613-512-EOO (1,9)					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-73003	B1613-512-FOO (1,9)					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-73102	B1613-512-GOO (1,9)					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-73201	B1613-512-HOO (1,9)					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-73300	B1613-512-KOO (1,9)					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-73508	B1613-512-LOO (1,9)					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-73607	B1613-512-MOO (1,9)					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-73706	B1613-512-NOO (1,9)					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-73904	101-73904	B1613-512-QOO				ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-101-95154	101-5104		130.11.090	SHS-12-15 (2)TR		LANÇADEIRA LH-1150 LH-1152-4,5
JUKI-102-00301	102-00301					PROTECTOR DO FORNECEDOR DE LINHA LH-1162
JUKI-102-00657	102-00657					TENSOR COMPLETO LH-1162 (corte de linha)
JUKI-102-07751				SHS-12-62CTR (L)	SHS-12 (2)TL	LANÇADEIRA LH-1150-4/5/6 LH-1152-4/5/6/7 LH-1152G-4
JUKI-102-07850				SHS-12-62CTR (R)	SHS-12 (2)TR	LANÇADEIRA LH-1150-4/5/6 LH-1152-4/5/6/7 LH-1152G-4
JUKI-102-07959				SHS-12-62C (L)		LANÇADEIRA LH-1162 (L) SICAMA SC-1162-5
JUKI-102-08056				SHS-12-62C (R)		LANÇADEIRA LH-1162 (R) SICAMA SC-1162-5

JUKI-102-08254			CP-12 (2)	CP-62C	CAIXA DA BOBINE LH-1150 LH-1152-4 LH-1152-5 LH-1152-
JUKI-102-08304	102-08304				MOLA DA CAIXA DA BOBINE LH-1162
JUKI-102-10409	102-10409				PROTECTOR DA AG.
JUKI-102-10508	102-10508				LANÇADEIRA
JUKI-102-10607	102-10607				LANÇADEIRA
JUKI-102-10706	102-10706				PARAFUSO DA LANÇADEIRA LH-1162
JUKI-102-10805			BO-842 (A)-H		BOBINE LH-3158 LH-3168-7
JUKI-102-11001	102-11001				SUPORTE DA LÂMINA LH-1182
JUKI-102-11100	102-11118				LÂMINA MÓVEL LH-1162-4,-5,-7
JUKI-102-11209	102-11209				LÂMINA FIXA LH-1162-4
JUKI-102-11308	102-11308				MOLA DO CORTE DE LINHA LH-1162-4
JUKI-102-11605	102-11605				LÂMINA MÓVEL LH-1162 LH-3168-4 LH-3168-7
JUKI-102-21109	102-27106				CHAPA DE AG. 2AG. 03,20mm 1/8" LH-1152 LH-1162 LH-
JUKI-102-21307	102-21307				CHAPA DE AG. 2AG. 04,76mm 3/16" LH-1152 LH-1162 LH-
JUKI-102-21505	101-30508				CHAPA DE AG. 2AG. 06,40mm 1/4" LH-1152 LH-1162 LH-
JUKI-102-21703	101-32702				CHAPA DE AG. 2AG. 07,95mm 5/16" LH-1152 LH-1162 LH-
JUKI-102-21802	101-32801				CHAPA DE AG. 2AG. 09,53mm 3/8" LH-1152 LH-1162 LH-
JUKI-102-22008	101-32900				CHAPA DE AG. 2AG. 12,70mm 1/2" LH-1152 LH-1162 LH-
JUKI-102-22552	102-22552				CALCADOR LH-1162 05,60mm 7/32" (com afinação)
JUKI-102-22651	102-22651				CALCADOR LH-1162 06,40mm 1/4" (com afinação)
JUKI-102-22958	102-22958				CALCADOR LH-1162 3/8" (com afinação)
JUKI-102-25100	102-25100				ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-102-25704	102-25704				ARRASTADOR LH-1162-5 LH-1182-4 03,20mm 1/8" (2.0)
JUKI-102-28559	102-28559				CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 05,60mm
JUKI-102-28567	102-28567				CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 05,60mm
JUKI-102-28856	102-28856				CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 15,88mm 5/8"
JUKI-102-28864	102-28856				CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 15,88mm 5/8"
JUKI-102-28955	102-28955				CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 19,08mm 3/4"
JUKI-102-28963	102-28955				CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 19,08mm 3/4"
JUKI-102-29151	102-29151				CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 25,40mm 1"
JUKI-102-29169	102-29169				CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 25,40mm 1"
JUKI-102-31057			HSH-12M-82CTR	HSH-12-82CTR (R)	LANÇADEIRA LH-1182-4 LH-1182-5 (R)
JUKI-102-31058			HSH-12M-82CTR	HSH-12-82CTR (L)	LANÇADEIRA LH-1182-4 LH-1182-5 (L) (COM CAIXA DA
JUKI-102-31066			HSH-12M-82CTR	HSH-12-82CTR (L)	LANÇADEIRA LH-1182-4 LH-1182-5 (L)
JUKI-102-31157			HSH-12M-82CTR	HSH-12-82CTR (R)	LANÇADEIRA LH-1182-4 LH-1182-5 (R) (COM CAIXA DA
JUKI-102-31165			HSH-12M-82CTR	HSH-12-82CTR (R)	LANÇADEIRA LH-1182-4 LH-1182-5 (R)
JUKI-102-31553			CP-G12MC (1)	CP-G12L (1)	CAIXA DA BOBINE LH-1180 LH-1182 LH-1182-4 -5 -6
JUKI-102-31603	S09285-001	155484-001	BO-1215mm (A)-H		BOBINE LH-1172 LH-1178 LH-1180-4 LH-1182 LH-1182-4
JUKI-102-31603			BO-1215mm (A)		BOBINE LUH-527 LH-1180-4,-5, LH-1182,-4,-5, LH-3178,-
JUKI-102-32403					LÂMINA FIXA LH-1162-7 (forte)
JUKI-102-32957			HSH-12M-82C (L)		LANÇADEIRA LU-1114-4 LH-1172 LH-1180 LH-1182 (L)
JUKI-102-32965					LANÇADEIRA LH-1182 (L)

JUKI-102-33054				SHS-12M-82C (R)		LANÇADEIRA LU-1114-4 LH-1172 LH-1180 LH-1182 (R)
JUKI-102-33062						LANÇADEIRA LH-1182 (R)
JUKI-102-35208	102-35208					CHAPA DE AG. 2AG. 06,40mm 1/4" LH-1152 LH-1162 LH-
JUKI-102-38004	102-38004					ARRASTADOR LH-1162-5 LH-1182-4 LH-3168-7 04,76mm
JUKI-103-53075				SHS-12M-82C (L)		LANÇADEIRA LU-1114-4 LH-1172 LH-1180 LH-1182 (L)
JUKI-103-53076				SHS-12M-82C (R)		LANÇADEIRA LU-1114-4 LH-1172 LH-1180 LH-1182 (R)
JUKI-103-53555				SCP-LLJ		CAIXA DA BOBINE LU-563 LU-1114 LUH-520 LH-1172 4 5
JUKI-103-53605				BO-1215L (A)J-H		BOBINE LH-1114 LU-1114-4 LH-1172 LH-1172-5
JUKI-103-54009	150971-001	155484-001		BO-1215mm (A)	BO-1215L-N	BOBINE LH-1172 LH-1178 LH-1182
JUKI-105-22852			130.08.452	HPF-490 (A)	PF490	LANÇADEIRA PLW-1246
JUKI-105-45358				CP-HPF144TR	SCPF-545C	CAIXA DA BOBINE PLW-4243 PLW-1244-6 PLW-1245-4 -6
JUKI-105-47602			130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE PLW-1244 PLW-1245 PLW-1246 PLW-
JUKI-105-47651			130.08.014	CP-HPF151		CAIXA DA BOBINE PLW-1246
JUKI-105-49855	119899		130.08.580	HPF-490A (5)TR		LANÇADEIRA PLW-1246-4 PLW-1246-6
JUKI-106-12554						LH-2172
JUKI-106-34657						LH-2182
JUKI-106-50703	119202					LÂMINA
JUKI-107-03700						MOLA DO CANELEIRO LU-
JUKI-107-11653	KP367N	107-58456 + 107-	467220013			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) LU-1509NS, LU-
JUKI-107-22551	107-22551			HAD-467TR (6)		LANÇADEIRA LU-2210 LU-2212 LU-2260-N7 LU-2210N-6
JUKI-107-23500	107-23500					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LU-2210 LU-2216 LU-2260
JUKI-107-23609						JUKI-LU-2210-6
JUKI-107-26305	93WF19-004	367-35-007-0	0367 350070	SSSS60-292		LÂMINA MÓVEL LU-2210 LU-2216 (467 767 ADLER)
JUKI-107-26404	93WF19-002	0367350050	367-35-005-0			LÂMINA FIXA LU-2210 LU-2216 (467 767 ADLER) Typical
JUKI-107-26909	93WF19-003					MOLA DO CORTE DE LINHA LU-2210 LU-2216 (467 767
JUKI-107-58456	KP367N	107-58456 + 107-	367220993			CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) LU-1509NS, LU-
JUKI-107-59603		239729		BO-DBM (A)	DO-DBM (1)N	BOBINE LU-2210N-6 LU-2210N-7 LU-2212N-7 LU-2220N-7
JUKI-107-59609	167-15-027-0	C2852		BO-DBM (A)		BOBINE LU-2210 LU-2200 LU-1500 ADLER 167, 467
JUKI-107-61252				HAD-467TR (6)	HAD-467TR (6A)	LANÇADEIRA LU-2210N-7
JUKI-107-76805						JUKI-LU-2260N-7
JUKI-110-01609	110-01609					MOLA DO ESPELHO
JUKI-110-02508	110-02508					VEDANTE DMN-5420N-7 DDL-8500 DDL-8700 DDL-5550
JUKI-110-06103	110-06103					GUIA DE LINHA DDL-5550
JUKI-110-10303	110-10303					MOLA DO REMATE DDL-5550
JUKI-110-15609			58324			RETENTOR DA LANÇADEIRA DDL-5550 DLN- (DDL-9000
JUKI-110-18603	110-18603					GUIA DE LINHA DDL-5550 DDL-8700
JUKI-110-18900	110-18900					FÊMEA DO TENSOR DO CANELEIRO DDL-5550
JUKI-110-20708	229-23700					BOMBA DE ÓLEO
JUKI-110-24106	110-24106					MOLA DA JOELHEIRA DDL-5530 DDL-5550 DDL-5500
JUKI-110-24304	229-31703					PERNO LEVANTAMENTO DO CALCADOR DDL-5550 DDL-
JUKI-110-28008	110-28008					CHAPA DE AG. PONTO PRESO DDL- (ARTIGOS
JUKI-110-35300	145944-001	B2421-522-000	B1418-541-000			GUIA DE LINHA PARA AG. DDL-5550

JUKI-110-37009	110-37009				VOLANTE DO PONTO
JUKI-110-38650				HSH-7.94BTR (Q)	LANÇADEIRA DMN-5420N DLM-5400-6 DSL-5400-6 DLU-
JUKI-110-38759		52237NBL		BC-DB1-NBL6	CAIXA DA BOBINE DDL-5530 DDL-5550 DDL-5570N DDL-
JUKI-110-39062	GH213-8	110-39070		BC-DB1-NBL17	FORNECEDOR DE LINHA DDL-5550
JUKI-110-39070	110-39070	110-39070			FORNECEDOR DE LINHA DDL-8500 DD-8700
JUKI-110-40052	110-40052				LÂMINA MÓVEL DDL-5550-4 DDL-5550-6 DDL-9000 DDL-
JUKI-110-40201	LU04/S	110-40201			GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DDL-555-4 DDL-5550
JUKI-110-40359	110-40359				CUNJUNTO DE BRAÇO DO CORTE DE LINHA DDL-8700
JUKI-110-40409	110-40409				PARAFUSO EIXO CORTE LINHA DDL-9000 DDL-8700
JUKI-110-40508	110-40508				FORQUILHA DO CORTE DE LINHA DDL-8700 DDL-5550-6
JUKI-110-40854	11204002				BRAÇO DO CORTE DE LINHA DDL-8700 DDL-8900D
JUKI-110-40953	110-40953				PERNO EXCÊNTRICO CORTE DE LINHA DDL-555N-7
JUKI-110-45309	110-45309				FÊMEA DO TENSOR CORTE DE LINHA
JUKI-110-45952	229-44854				CABO DE ABRIR TENSOR DDL-8700
JUKI-110-47354	110-47354				PARAFUSO DA BLINDAGEM DDL- DLD-5430N
JUKI-110-52701	229-12000				PINO DO REGULADOR DO PONTO DDL-8700 DDL-555
JUKI-110-71909	110-71909				VOLANTE DO PONTO DDL-9000 LH-3168 JK-8991DY JK-
JUKI-110-72402	11411004				FÊMEA DO TENSOR CORTE DE LINHA
JUKI-110-73954	110-73954				TENSOR COMPLETO DLN-5420 (corte de linha)
JUKI-110-91659	110-91659				FORNECEDOR DE LINHA DDL-5550H-6
JUKI-110-91857	110-91857				FORNECEDOR DE LINHA DDL-5550
JUKI-110-93259	110-93259				LÂMINA MÓVEL DDL-5500H-4/7 (grossos)
JUKI-110-93408	110-93408	110-39070			FORNECEDOR DE LINHA DDL-5550-6
JUKI-110-94851	110-94851				BOBINE ELECTROMAGNÉTICA CORTE LINHA DDL-
JUKI-110-96054	229-48657				PERNO EXCÊNTRICO CORTE DE LINHA
JUKI-111-41207	111-41207				BARRA DE AG. DDL-9000 DDL-5530 DDL-5700 DDL-227
JUKI-111-41355				HSH-7.94BOHN	LANÇADEIRA DLN-5410-4 DLN-5410N-7 DLN-5410NH-7
JUKI-111-41355				HSH-7.94BOHN	LANÇADEIRA DMN-5420N DLM-5400-6 DSL-5400-6 DLU-
JUKI-113-00308	B1109-041-FOB		B1109-041-FOO		CHAPA DE AG. PONTO PRESO (duplo arrasto) DLN-415
JUKI-113-00506					JUNTA DDL
JUKI-113-01603	113-01603				TIRANTE DO LEVANTAMENTO DLD-5410
JUKI-113-02619	113-02619				MOLA DO REMATE DLN-5410 DDL-5600
JUKI-113-03559	113-03559				ARMAÇÃO DA BARRA DE AG. KM-350 DLN-415
JUKI-113-03567	400-00281				ARMAÇÃO DA BARRA DE AG. DLN-5410 DMN-5420 DLN-
JUKI-113-13053	113-13053				LÂMINA MÓVEL DLN-5410N-7 (grossos)
JUKI-113-21452					DLN-5410 series, DLN-9010A
JUKI-113-21908					ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-113-22104					ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-113-22203					ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-113-46905	113-47002				GUIA DE DESPERDÍCIOS DLM-5400-6, N7 5/64" 2mm
JUKI-113-47101	113-47200				GUIA DE DESPERDÍCIOS DLM-5400-6, N7 27/128" 5,3mm
JUKI-113-51400	113-51400				LÂMINA MÓVEL DMN-5420N-7 DLM-5400N-7

JUKI-113-51509	113-51509			LÂMINA FIXA DMN-5420N-7 DMN-5420-4 DLM-5400N-7
JUKI-113-61003	113-61003			GUIA DE DESPERDÍCIOS DMN-5420N-7 (chapa do óleo do
JUKI-114-03003	114-03003	D1140-30003		ARRASTADOR DDL-9000BSH (J) (GASTA CHAPA 400-
JUKI-114-03508	114-03508			RETENTOR DA LANÇADEIRA DLN-5410
JUKI-114-09257	114-09257			LÂMINA MÓVEL DDL-5550-4 DDL-5550-5 DDL-555-6 DDL-
JUKI-114-09604	114-09604			LÂMINA FIXA DDL-5550-4 DDL-5550-5 DDL-555-6 DDL-
JUKI-114-20106				LÂMINA MÓVEL DDL-9000B (frente) (pequena)
JUKI-114-97302				LÂMINA MÓVEL DDL-9000B (trás) (grande)
JUKI-115-44905	115-44905			CROCHÉ MO-3900 MO-1516 (inf.) nº 49
JUKI-115-65504	115-65504			SUPORTE DA LÂMINA MO-2400 MO-2414 MO-2500
JUKI-115-66502	115-66502			LÂMINA FIXA MOG-1516 MO-1516 (MO/MEB/MOJ/MOG)
JUKI-115-66900				LÂMINA MÓVEL MO-1516 MOG-1516
JUKI-115-71403	115-71403			BORRACHA DE APOIO MO-2500 MO-2400
JUKI-115-82400	115-82400			CROCHÉ MO-2514 MO-2516 MO-2504 MO-2412 (sup.) (nº
JUKI-115-97101	115-97101	U94105A	118-82107 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2514-BD4
JUKI-115-97101			118-82107 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2514-BD4 MO-2514-BD4
JUKI-115-98000	115-98000			SUPORTE DA LÂMINA MO-2400 MO-2414 MO-2500
JUKI-118-00505	118-00505			JUNTA DA TAMPA MO-2500 MO-2400 (sup.)
JUKI-118-02808	118-02808			TAMPA FRONTAL MO-2500
JUKI-118-03707				ENCOSTO DA TAMPA FRONTAL MO-2400 MO-2500
JUKI-118-03806	118-03806			ENCOSTO DA TAMPA FRONTAL MO-2400 MO-2500
JUKI-118-16105				CHAPA DE PRESSÃO TENSOR MO-2400 MO-2500
JUKI-118-16204	6030453N700			MOLA DO TENSOR MO-2400 MO-2500 MO-800 SH-6000
JUKI-118-16303	6030454B700			GUIA DE LINHA MO-2400 MO-2500
JUKI-118-16410	118-16402			GUIA DE LINHA PARA AG. MO-2516
JUKI-118-16600	118-16600	2100000453	6040452B700	TENSOR MO-2400 MO-2500
JUKI-118-17301				FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. MO-2514 (4 fios)
JUKI-118-19604				HASTE DO CALCADOR MO-2400 MO-2500
JUKI-118-23804	118-23804			EIXO DA BIELA
JUKI-118-24406	118-24406			BLOCO DOS ARRASTADORES MO-2400 MO-2500 MO-
JUKI-118-24901	121-19509			VEDANTE MO-2400 MO-2500
JUKI-118-25007	118-25007			SUPORTE DA BORRACHA MO-2500 MO-2400
JUKI-118-25106	118-25106			VEDANTE MO-2400 MO-2500
JUKI-118-25205	118-25205			RESGUARDE DE ÓLEO MO-2400 MO-2500
JUKI-118-25403	118-25403			RESGUARDE DE ÓLEO MO-2400 MO-2500
JUKI-118-25601	118-25601			VEDANTE MO-2400 MO-2500
JUKI-118-27607	118-27607			VEDANTE MO-2400 MO-2500
JUKI-118-27904	118-27904			VEDANTE MO-2400 MO-2500
JUKI-118-28563				ALAVANCA DIFERENCIAL MO-
JUKI-118-28704	118-24406			BLOCO DOS ARRASTADORES MO-2400 MO-2500
JUKI-118-29405	118-29405	U94109-294		CROCHÉ MO-2516 SH-6005 (ponto de cadeia)
JUKI-118-31153	118-31153			BIELA DO CROCHÉ MO-2400 MO-2500 (sup.) (inf.)

JUKI-118-31674	118-31674		BARRA DO CROCHÉ MO-2500 MO-2400 (sup.)
JUKI-118-32151	118-32151		BIELA DO CROCHÉ (sup.) (inf.)
JUKI-118-32458	118-32458		SUPORTE DO CROCHÉ MO-2500 (inf.)
JUKI-118-33209	6030720B700		GUIA DE LINHA MO-2500 MO-2400
JUKI-118-34553	118-34553		BARRA DO CROCHÉ MO-2500 (sup.)
JUKI-118-45153	118-45153		BIELA DA LÂMINA MO-2500
JUKI-118-45302	118-45302		SUPORTE DA LÂMINA MO-2400 MO-2414 MO-2500 MO-
JUKI-118-45500	118-45500		SUPORTE DA LÂMINA MO-2416 MO-2516 (sup.)
JUKI-118-45609	6031314C500	118-45609	LÂMINA MÓVEL MO-2500 SH6000
JUKI-118-45708	6031314C500	118-45609	LÂMINA MÓVEL MO-2500 SH6000
JUKI-118-45807	118-45807		LÂMINA MÓVEL MO-2500 (V)
JUKI-118-45906			LÂMINA MÓVEL MO-2500 (V) (estreita)
JUKI-118-46003	118-46003		LÂMINA FIXA MO-2400 MO-2500 MO-2400 MO-6700 MO-
JUKI-118-46102	6031217B700		FIXAR LÂMINA MO-2500
JUKI-118-46201	6031214E200		SUPORTE DA LÂMINA MO-2500 (inf.)
JUKI-118-46219	118-46219		SUPORTE DA LÂMINA MO- (inf.)
JUKI-118-47605			LÂMINA FIXA MO-2500 (widia)
JUKI-118-50054	V-12-20		CALEIRA DE DESPERDÍCIOS MO-2500 V-103 V204 V205
JUKI-118-67108	118-67108		TAMPA FRONTAL MO-2504
JUKI-118-67207	118-67207		TAMPA FRONTAL MO-2514
JUKI-118-67208	118-67208		TAMPA FRONTAL MO-2500
JUKI-118-67306			TAMPA FRONTAL MO-2516
JUKI-118-69005	6030462D300		CANHÃO DE AG. MO-2404 MO-2504 SH-6003 (1 AG)
JUKI-118-69559	118-69559		CANHÃO DE AG. MO-2512 MO-2514 SH-6004 1,6mm
JUKI-118-69658	NC604022	118-69658	CANHÃO DE AG. MO-2512 MO-2514 SH-6004 2,2mm
JUKI-118-69757	118-69757		CANHÃO DE AG. MO-2512 MO-2514 SH-6004 2,6mm
JUKI-118-69856	118-69757		CANHÃO DE AG. MO-2512 MO-2514 SH-6004 2,6mm
JUKI-118-69955	118-69955		CANHÃO DE AG. MO-2512 MO-2514 SH-6004 3,0mm
JUKI-118-70359	NC605032		CANHÃO DE AG. MO-2516 MO-2416-DD4/DD6 (3mm) (D)
JUKI-118-70458	118-70458		CANHÃO DE AG. MO-2516 MO-2416-FF6 (5mm) (F)
JUKI-118-70854	118-70854		CANHÃO DE AG. MO-2516 MO-2416 SH-6005 (3 AG.)
JUKI-118-74609	118-74609		UNHA DO CALCADOR C. COSE MO-2404
JUKI-118-74708	PF604A32C		UNHA DO CALCADOR C. COSE MO-2414
JUKI-118-76057	118-76057		CALCADOR C. COSE MO-2404 MO-2504-OA4 0x1,5 3 f
JUKI-118-76067	118-76067		CALCADOR C. COSE MO-2404 MO-2504-OA4 0x1,5
JUKI-118-76158	118-81455		CALCADOR C. COSE MO-2404 MO-2504-OD4 SH-6004
JUKI-118-76851	118-81554		CALCADOR C. COSE MO-2414 MO-2514-BD6-307 MO-
JUKI-118-76869	118-81554		CALCADOR C. COSE MO-2414 MO-2514-BD6-307 MO-
JUKI-118-77156	118-81554		CALCADOR C. COSE MO-2414 MO-2514-BD6-307 MO-
JUKI-118-77552	118-77578		CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516 MO-3616 MO-
JUKI-118-77578	118-77578		CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516 MO-3616 MO-
JUKI-118-77651	118-77578		CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516 MO-3616 MO-

JUKI-118-77669	118-77669			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516-DF6-500 3,2x4,8
JUKI-118-77750	118-77750			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516-FF6-500 5x5mm
JUKI-118-77768	118-77768			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516-FF6-500 5x5mm
JUKI-118-78568	118-78568			CALCADOR C. COSE MO-2404 MO-2504-OD4
JUKI-118-79251	118-79269	208730		CALCADOR C. COSE MO-2414 MO-2514-BD7-4AO MO-
JUKI-118-79368	PF674A43			CALCADOR C. COSE MO-6714 3x4mm
JUKI-118-79665	118-79665	118-79657		CALCADOR C. COSE MO-2516G-DD6 3x5 5 f franzir
JUKI-118-79863	118-79863			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516-DD4-360/N067
JUKI-118-80564				CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516-FF6-100 5x5 5 f
JUKI-118-81471	118-81471			CALCADOR C. COSE MO-2404 MO-2504
JUKI-118-81507	118-81554			CALCADOR C. COSE MO-2414 MO-2514-BD6-307 MO-
JUKI-118-81554	118-81554	208730		CALCADOR C. COSE MO-2414 MO-2514
JUKI-118-82008	118-82008			ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2404 MO-2504-OD4
JUKI-118-82100	FD60821		118-82107 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2514 SH-6003-032-M
JUKI-118-82107	118-82100		118-82107 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2404 MO-2504 MO-3604
JUKI-118-82206	118-82206			ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2404 MO-2504-OD6.OF6
JUKI-118-82404	FD60824	FD80404	118-82404 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2514-BD6 MO-2514-BO6-
JUKI-118-82701	FD608401	FD608401	118-83006 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2516 MO-2543 MO-3916-
JUKI-118-82800	FD60828	U94105B	118-82800 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2516-DD4 MO-6716 SH-
JUKI-118-82809	FD82800			ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2516-DD6
JUKI-118-82909			118-82909 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2516-DD6 5x5mm
JUKI-118-83006	FD60830	FD608401	118-83006 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2516 MO-2543 MO-3916
JUKI-118-84004	118-84004	FD608401	118-83006 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2516 MO-2543 MO-3916
JUKI-118-84103	FD60841			ARRASTADOR PRINCIPAL MO-2516 SH-6045-C53-M16
JUKI-118-85001	118-85001			ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2504-OD4 (rolinho)
JUKI-118-85100	118-85100			ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2504-OD6 (1 AG.)
JUKI-118-85208	118-85208	DF85208		ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2516-FF6 SH-6005
JUKI-118-85209	118-85209	DF85209		ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2516-DD4-300 MO-
JUKI-118-85308	118-85308		DF86009	ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2516-DD6
JUKI-118-85407	118-85407	DF85407	DF86009	ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2516-FF6 SH-6005-D53-
JUKI-118-85803			DF85803	ARRASTADOR DIFERENCIAL SH-6045-D53-M16 MO-
JUKI-118-85902	121-73407		DF85902	ARRASTADOR DIFERENCIAL SH-6045-D53-M16 MO-
JUKI-118-86009	118-85407	DF85407	DF86009	ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2516-FF6 SH-6005-D53-
JUKI-118-86504	DF86504	377362		ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2514-BD6 MO-3714
JUKI-118-86801	118-85407	DF85407	DF86009	ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2516-FF6 SH-6005-D53-
JUKI-118-87007	118-87007	AF60870		ARRASTADOR AUXILIAR MO-2404 MO-2504-OA4 (rolinho)
JUKI-118-87106	AF60871		118-82107 + 118-	ARRASTADOR AUXILIAR MO-2404 MO-2514 MO-2504-
JUKI-118-87304	118-87304			ARRASTADOR AUXILIAR MO-2516-FF6-500 MO-2416N-
JUKI-118-87403				ARRASTADOR AUXILIAR MO-2404 MO-2514 MO-2504-
JUKI-118-88005	118-88005	UL603880	603880	CROCHÉ MO-2514 MO-2516 MO-2504 MO-2412 (sup.) (nº
JUKI-118-88104	118-88104	UL603881		CROCHÉ MO-2514 MO-2516 MO-2412 MO-2504 (sup.) (nº
JUKI-118-88203	118-88203			CROCHÉ MO-2514 MO-2416 MO-2504 MO-2516 MO-3600

JUKI-118-88302	5210UL604883	UL603883	UL604883	CROCHÉ MO-2514 MO-2516 MO-2504 MO-2412 (sup.) (nº
JUKI-118-88401	TLL603884	UL603884	118-88401	CROCHÉ MO-2514 MO-2516 MO-2412 MO-2516 MO-2504
JUKI-118-88500	118-88500			CROCHÉ MO-2514 MO-2416 MO-2504 MO-2516 MO-3600
JUKI-118-88609	118-88609			CROCHÉ MO-2514 MO-2516 MO-2514 MO-2412 (sup.) (nº
JUKI-118-89904	118-89904			CROCHÉ MO-2500 MO-3600 MO-3900 MO-6700 (inf.) (nº
JUKI-118-90001	NG600900	6030718E200	U94125F	PROTECTOR DA AG. MO-2404 MO-2504 MO-6700 MOR-
JUKI-118-90100	118-90100			PROTECTOR DA AG. MO-2405
JUKI-118-90308	6041233E200	6031233E200		PROTECTOR DA AG. MO-2414 MO-2514
JUKI-118-90506	118-90506	120-15301		PROTECTOR DA AG. MO-2400 MO-2500
JUKI-118-90605	118-90605			PROTECTOR DA AG. MO-2400 MO-2500
JUKI-118-90704	118-90704			PROTECTOR DA AG. MO-2404 MO-2504 (fixo)
JUKI-118-96305	118-96305			SUPORTE DA LÂMINA MO-2400 MO-2414 MO-2500
JUKI-118-98905	118-98905			ARRASTADOR PRINCIPAL MO-6704-0A4-150 (rolinho
JUKI-118-99002	118-99002		118-99002	ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-6704-0A4-150 (rolinho
JUKI-119-30807	119-30807			PARAFUSO EIXO DO CALCADOR MO-2400 MO-2500
JUKI-119-32357	119-32357			CALCADOR C. COSE MOR-2514-BE6-40 2x4mm
JUKI-119-32456	119-32456			CALCADOR C. COSE MOJ-3216
JUKI-119-33058	119-33058			CALCADOR C. COSE MOR-2516-FF6-500 MOR-3943
JUKI-119-36804	119-36804			ARRASTADOR SUPERIOR MOJ-3216
JUKI-119-37109	119-37109			ARRASTADOR DIFERENCIAL MOR-2516 (sup.)
JUKI-119-49807	119-49807	119-49807 + 119-	119-49807 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-3914-BE6 MO-3714 MO-
JUKI-119-49906	119-49906			ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2514-BD6 MO-3714
JUKI-119-91403	119-91403			CROCHÉ MO-2514 MO-2416 MO-2504 MO-2516 MO-3600
JUKI-119-92161	119-92161			CALCADOR C. COSE MO-6714 0x4mm
JUKI-119-99208	119-99208			CROCHÉ MO-3600 MO-3904 MO-3916 MO-6900 MO-
JUKI-119-99307	119-99307	122-74106		CROCHÉ MO-2500 MO-3600 MO-3900 MO-6700 (inf.) (nº
JUKI-119-99802	119-99802			CROCHÉ MO-3600 MO-3904 MO-3916 MO-2443N MOJ-
JUKI-120-03604	120-03604			CROCHÉ MO-2616 MO-2416 MOG MOJ (ponto de cadeia)
JUKI-120-14809	120-14817			CROCHÉ MOG-2500 MOG-2405 (sup.) (cego) (nº 48)
JUKI-120-14908	120-14908			CROCHÉ MO-2514 MO-2516 MO-2412 MO-2504 (sup.) (nº
JUKI-121-01200	121-01200			SUPORTE DA TAMPA FRONTAL MO-3900
JUKI-121-09153	121-09153			BIELA DA BARRA DE AG. MO-6714
JUKI-121-10300	123-44800	122-53100		CASQUILHO DA BARRA DE AG. MO-3600
JUKI-121-10607	6200273	131-10705	131-10705	GUIA DE LINHA PARA AG. MO-2514 MO-3614 MO-3714
JUKI-121-10706	121-10706	122-81002		GUIA DE LINHA PARA AG. MO-2516 MO-3616 MO-3716
JUKI-121-10805	121-10805	121-10805		MOLA DO TENSOR MO-3900 MOJ-3900
JUKI-121-10904	131-11000	2120001047	275012	GUIA DE LINHA PARA AG. MO-2500 MO-3600 MO-3700
JUKI-121-12108	121-12108			SUPORTE DO GUIA DE LINHA MO-3600
JUKI-121-15119	121-15119			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE MO-3900
JUKI-121-16703	121-16703			ROLAMENTO DA BIELA 122-82604
JUKI-121-19608	118-25106			VEDANTE DO SUPORTE DOS ARRASTOS MO-3600 MO-
JUKI-121-20150	121-20150			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ MO-3600 MO-3700 MO-

JUKI-121-20705	121-20705			CROCHÉ MO-3616 MO-3716 MO-6716 (ponto de cadeia)
JUKI-121-22107	121-22156			BIELA DO MOVIMENTO DE CROCHÉ MO-3600 MO-3900
JUKI-121-22362	121-22362			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ MO-3600 MO-3700 MO-
JUKI-121-23360	121-23360			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ MO-3600 MO-3700 MO-
JUKI-121-32155	121-32155			BIELA DA LÂMINA MO-6700 MO-3600
JUKI-121-48706		131-75005		CANHÃO DE AG. MO-3614 MO-3714 MO-3914 MO-6614
JUKI-121-49803	121-49803			CANHÃO DE AG. MO-3616 MO-3716 MO-6716S MOR-
JUKI-121-50306	122-57507	131-75500		CANHÃO DE AG. MO-3616 MO-3716 MO-6715S MOR-
JUKI-121-52450	121-52450			CALCADOR C. COSE MO-2404 MO-2504-OD4 MO-3314
JUKI-121-52963	118-79269	208730		CALCADOR C. COSE MO-2414 MO-2514-BD7-4AO MO-
JUKI-121-53755	118-77578			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516 MO-3616 MO-
JUKI-121-53763	118-77578			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516 MO-3616 MO-
JUKI-121-54662				CALCADOR C. COSE MO-2516
JUKI-121-55560	118-80762			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516-FF6-500 MO-
JUKI-121-67607	121-67607			MOLA DO CALCADOR MO
JUKI-121-71104			121-71104 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-6716H
JUKI-121-73209	121-73209			ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2516-DD6
JUKI-121-73506	118-85407	DF85407	DF86009	ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2516-FF6 SH-6005-D53-
JUKI-121-76004	121-76004			CROCHÉ MO-3614 MO-3616 MO-3700 MO-3900 MO-6700
JUKI-121-76103	121-76004			CROCHÉ MO-3614 MO-3616 MO-3700 MO-3900 MO-6700
JUKI-122-53050	122-80509 + 121-			BARRA DE AG. MO-3600 MO-3700
JUKI-122-53811	122-53803			HASTE DO CALCADOR MO-3600 MO-6700 MO-6900
JUKI-122-53829	122-53829	122-53811		HASTE DO CALCADOR MO-3600 MO-6700 MO-6900
JUKI-122-56103	122-56103			MO-6714
JUKI-122-73108				BARRA DO CROCHÉ MO-3300 MO-3600 MO-3900 (sup.)
JUKI-122-80905	122-80905			GUIA DE LINHA PARA AG. MO-2516
JUKI-122-81002	122-81002	122-81002		GUIA DE LINHA PARA AG. MO-2516 MO-3616 MO-3716
JUKI-122-82307	121-15101	122-82307 / 131-		ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE MO-3600
JUKI-122-82604	121-16505			BIELA DO MOVIMENTO DE ARRASTO MO-3600
JUKI-123-04408	123-04408			GUIA DE LINHA PARA AG. MO-3316 MOJ- MOR
JUKI-123-06353				ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE MOJ,
JUKI-123-20057				CALCADOR C. COSE MOR-3916-DD6-300 (7mm-3 fileiras)
JUKI-123-83501	123-83501			CROCHÉ MOG-3716 MOJ-3316 (sup.)
JUKI-123-83600	123-83600			CROCHÉ MO-6904G MO-6914G MOG-3714 MOJ-3914
JUKI-123-83808	123-83808			CROCHÉ MOG-3704 (sup.)
JUKI-123-84202	123-84202			CROCHÉ MOG-3716 (inf.)
JUKI-123-84301	123-84301			CROCHÉ MOG-3716 (inf.)
JUKI-123-84400	123-84400			CROCHÉ MOG-3716 (ponto de cadeia)
JUKI-123-86603	123-86603			GUIA DE LINHA FORNECEDOR DE LINHA MOJ-3916
JUKI-124-00909	124-00909			TAMPA FRONTAL MO-2500
JUKI-124-01204	124-01204			FECHO DA TAMPA FRONTAL MO-2400 MO-2500
JUKI-124-01303	124-01303			FECHO DA TAMPA FRONTAL MO-2400 MO-2500

JUKI-124-12508	124-12508			BIELA DA BARRA DE AG. MO-3300
JUKI-124-14207	124-14207	8014207		GUIA DE LINHA MO-3300
JUKI-124-14405	8014405			MOLA DO TENSOR MO-3300
JUKI-124-14504	124-14504			GUIA DE LINHA PARA AG. MO-3300 (COLAR)
JUKI-124-16103	123-04408			GUIA DE LINHA PARA AG. MO-3316 MOJ- MOR
JUKI-124-18208	124-18208			HASTE DO CALCADOR MO-3316
JUKI-124-18950	124-18950			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE MO-3300
JUKI-124-19602	8019602	323-873-200		LÂMINA CORTE CORDÃO MO-3300
JUKI-124-19800	124-19800			MOLA DO CALCADOR MO-3600
JUKI-124-30807	124-30807			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA MO-3300
JUKI-124-30906	2750390			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA MO-3316
JUKI-124-33009	124-33009			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ MO-3300 SEWMAQ-3300
JUKI-124-33157	124-35657			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ MO-3300 SEWMAQ-3300
JUKI-124-33553	124-33553			BARRA DO CROCHÉ MO-2500 MO-3300 (sup.) (barra com
JUKI-124-33702	124-33553			BARRA DO CROCHÉ MO-2500 MO-3300 (sup.)
JUKI-124-35558	124-35558			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ MO-3300 SEWMAQ-3300
JUKI-124-35657	124-35657	8035657		BIELA DA BARRA DO CROCHÉ MO-3300 SEWMAQ-3300
JUKI-124-35806	124-35806			SUORTE DO CROCHÉ MO-3300 MO-3900 MO-6700 (inf.)
JUKI-124-45003	124-45003			BIELA DA LÂMINA MO-3300
JUKI-124-45508				LÂMINA MÓVEL MO-3300
JUKI-124-47504				LÂMINA FIXA MO-3300
JUKI-124-65100	124-65100	8065100		CANHÃO DE AG. MO-3314-BE6-40H MO-3714 MO-3914
JUKI-124-65407	124-65407			CANHÃO DE AG. MO-3316-DE4-40H 3,0mm
JUKI-124-65506	124-65506			CANHÃO DE AG. MO-3316-FF6 5mm
JUKI-124-65605	8065605			CANHÃO DE AG. MO-3343 MO-3343E-FBD6-40H (3 AG.)
JUKI-124-66553	118-575		201230C +	CALCADOR C. COSE MO-3314-BE6-40H 2x4mm
JUKI-124-66751				CALCADOR C. COSE MO-3314-BE6-42H 2x4mm 4 f franzir
JUKI-124-66850	124-66850			CALCADOR C. COSE MO-3314E MO-3314-BE6-44H/G41
JUKI-124-76107	124-76107			ARRASTADOR PRINCIPAL MO-3314-BE6-40H
JUKI-124-761A5	124-78103+124-			ARRASTADOR PRINCIPAL MO-3314
JUKI-124-76206	124-76206	D582 = D490 +		ARRASTADOR PRINCIPAL MO-3316-DE4-40H 3x4mm
JUKI-124-78103	124-78103			ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-3314
JUKI-124-78905	124-78905			ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-3316E MO-3316-DE6-
JUKI-124-80208	124-80208			ARRASTADOR AUXILIAR MO-3316 7mm
JUKI-124-81008	124-81008			CROCHÉ MO-3314 MO-3316 (sup.) (nº 10)
JUKI-124-81107	124-81107			CROCHÉ MO-3314 MO-3316 (sup.) (nº 11)
JUKI-124-81800	KL25	323-810-019	09-009615-99	CROCHÉ MO-3314 E52-242 E32-410 E21-420 E32-411 500
JUKI-124-82600	8082600	KM-04	3700-82600	CROCHÉ MO-3316 (ponto de cadeia)
JUKI-124-83004	124-83004			TAMPA FRONTAL MO-3314
JUKI-124-83202	124-83202			TAMPA FRONTAL MO-3316
JUKI-124-84002	KG59	323-561-054		PROTECTOR DA AG. MO-3314
JUKI-129-22704				LÂMINA CORTE CORDÃO MS-1190

JUKI-129-29600	129-29600			PROTECTOR DA AG. MS-1190
JUKI-129-40508	129-40508			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 3/16" (A) (esq.)
JUKI-129-40607	129-40607			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 1/8" (dir.)
JUKI-129-41407	129-41407			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 3/16" (esq.)
JUKI-129-41506	129-41506			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 1/8" (esq.)
JUKI-129-68509	129-68509			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (L)
JUKI-129-68558	129-68558			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (L)
JUKI-129-68806	129-68806			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (M)
JUKI-129-68855	129-68855			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (R)
JUKI-129-69101	129-69101			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (S)
JUKI-129-69150	129-69150			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (C)
JUKI-129-79209	129-79209			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261
JUKI-129-79257	129-79257			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (R)
JUKI-129-79258	129-79258	129-79209 + 129-		CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (L) (3)
JUKI-129-79308	129-79308			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (C)
JUKI-129-79357	129-79308 + 129-			CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 (C) (com suporte)
JUKI-131-10705	122-80905	131-10705		GUIA DE LINHA PARA AG. MO-2514 MO-3614 MO-3714
JUKI-131-10804	121-10706	122-81002		GUIA DE LINHA PARA AG. MO-2516 MO-3616 MO-3716
JUKI-131-11307	131-11307			GUIA DE LINHA MO-3314
JUKI-131-11604	131-11604			GUIA DE LINHA MO-6714
JUKI-131-37559	131-37559			TENSOR MO-2400 MO-2500
JUKI-131-37609	131-37609			DISCO DO TENSOR MO-
JUKI-131-37807	B3101-804-000			MOLA DO TENSOR MO-2400 MO-2500 MO-800 SH-6000
JUKI-131-37906	131-37906			DISCO DO TENSOR MO-
JUKI-131-38359	210531			TENSOR MO-2400 MO-2500
JUKI-131-42500	206233			FILTRO DE ÓLEO MO-
JUKI-131-50701	131-50701			LÂMINA FIXA MO-2400 MO-2500 MO-2400 MO-6700 MO-
JUKI-131-75203				CANHÃO DE AG. MO-3614 MO-3714 MO-3914 MO-6614
JUKI-131-75500	122-57002	131-75500		CANHÃO DE AG. MO-3616 MO-3716 MO-6715S MOR-
JUKI-131-80757	131-80757			CALCADOR C. COSE MO-2414 MO-2514
JUKI-131-91309	118-87106			ARRASTADOR AUXILIAR MO-2404 MO-2514 MO-2504-
JUKI-131-91408	118-87403	191-82302	118-82800 + 118-	ARRASTADOR AUXILIAR MO-2514-BD4 MO-6716 MO-
JUKI-131-91606			118-82107 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-3604
JUKI-131-92406	13192406	118-82800	118-84004 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL MO-6716
JUKI-131-93206	119-49906			ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-6514
JUKI-131-93602	B1657-804-000			ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-6514
JUKI-132-08350	13208350		132-07709 + 132-	BARRA DE AG. MO-6700 MO-6700S-0E4 MO-6716S-DE4
JUKI-132-08905				GUIA DE LINHA MO-3314
JUKI-132-24605	132-24605 132-22104	400-15637		BARRA DO CROCHÉ MO-6700 (sup.) (barra com casquilho)
JUKI-132-25107	132-25107			GUIA DE LINHA MO-3314 MO-2400 MO-2500 ESPELHO
JUKI-132-30305	13230305			CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO MO-6700 MO-6904C
JUKI-133-43009	13343009			CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO MO-6700 MO-6904C

JUKI-135-08551	135-08551			TAMPA DA LÂNÇADEIRA LK-1850
JUKI-135-08809	262-21101			MOLA DA TAMPA LK-1850 (A)
JUKI-135-08908	135-08908			MOLA DA TAMPA LK-1850
JUKI-135-16901	135-16901			INDICADOR DO TAMANHO DA MOSCA LK-1850
JUKI-135-17701	141-16107			CHAPA DE AG. LK-1850 LK-280 LK-322 LK-980 LK-232
JUKI-135-17800				BRAÇO DO CALCADOR LK-1850 LK-1900
JUKI-135-18600	135-18600			CALCADOR LK-1850 LK-1900 (esq.)
JUKI-135-18709	135-18709			CALCADOR LK-1850 LK-1900 (dir.)
JUKI-135-48102	135-48102			CALCADOR LK-1850 LK-1900
JUKI-135-48151	135-48102 + 135-			CALCADOR LK-1850 LK-1900
JUKI-135-48201	135-48201			CALCADOR LK-1850 LK-1900 (esq.)
JUKI-135-48508	135-48508			CALCADOR LK-1850 LK-1900 (dir.)
JUKI-135-48607	135-48607			CALCADOR LK-1850 LK-1900 (MOSCA EM Y 23mm)
JUKI-135-71955	135-71906 + 135-			GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. LBH-1790
JUKI-137-06403	41313010			RETENTOR DA LÂNÇADEIRA LBH-790
JUKI-137-27102	13727102			LANÇADEIRA LBH-790 LBH-791 LBH-791S LBH-792 LBH-
JUKI-137-29058	137-29066		DP2-NJ (790)	Meia-lua LÂNÇADEIRA casear JK LBH-1700 (137-29066)
JUKI-137-29504				RETENTOR DO BERÇO DA LÂNÇADEIRA LBH-790 LBH-
JUKI-137-29504	137-29504			CAIXA DA BOBINE LBH-790 LBH-790K LBH-790S LBH-791
JUKI-137-29769	137-29751	41324008	BC-LBH790	TESOURA LBH-790 LBH-791 (sup.)
JUKI-137-31161	13731161			LÂMINA DA TESOURA
JUKI-137-35451	13735451			TESOURA LBH-790 LBH-791 (inf.)
JUKI-137-35469	13735469			LÂMINA DA TESOURA LBH-1790
JUKI-137-35956	13735956			MOLA DA TESOURA LBH-1790
JUKI-13736103	13736103			LANÇADEIRA LBH-790K LBH-1791K LBH-1792K LBH-
JUKI-137-82057	137-82057		DP2-NJ (791K)	LANÇADEIRA LBH-790K LBH-1791K LBH-1792K LBH-
JUKI-137-82065			DP2-NJ (790K)	LÂMINA MÓVEL LBH-790
JUKI-139-34500	139-34500			LÂMINA FIXA LBH-790
JUKI-139-34708	139-34708			ARRASTADOR 231-4/231-25 06,40mm 1/4" (BRAÇO)
JUKI-139-364 1/4"	139-364 1/4"			ARRASTADOR 231-4/231-25 (BRAÇO)
JUKI-139-364 3/16"	139-364 3/16"			CHAPA DE AG. 231-4 231-25 (BRAÇO)
JUKI-139-460 1/4"	139-460 1/4"			CHAPA DE AG. 231-4 231-25 (BRAÇO)
JUKI-139-460 3/16"	139-460 3/16"			TESOURA LBH-1700 (inf.)
JUKI-139-47866				CROCHÉ MEB-3200 (ESQ:)
JUKI-140-30902				LÂMINA MEB-3200
JUKI-140-41206	140-41206			RETENTOR DA LÂNÇADEIRA LK-1900
JUKI-141-03659	141-03659			CHAPA DE AG. LK-1900 LK-1850
JUKI-141-16800				CHAPA DE AG. LK-1900 (TRANSPORTE)
JUKI-141-16909	141-16909			PINÇA DE PREGAR BOTÕES LK-1903
JUKI-141-45759	141-45759			PINÇA DE PREGAR BOTÕES LK-1903
JUKI-141-45858	141-45858			BRAÇO DA PINÇA LK-1903 (dir.)
JUKI-141-90458	14190458			

JUKI-141-90557	14190557						BRAÇO DA PINÇA LK-1903 (esq.)
JUKI-143402	B1109-490-FOO						CHAPA DE AG. PONTO PRESO 4 FILAS DE DENTES
JUKI-163-88357	163-88357						CHAPA DE AG. AMP-183
JUKI-164-16109	164-16109	164-18600					LÂMINA MÓVEL APW-192 APW-321 APW-235
JUKI-164-21752	DSH2-570				HSH-12 (570)		LANÇADEIRA LH-570 571 APW-192~193 APW-231~238
JUKI-164-21760							LANÇADEIRA LH-570 571 APW-192~193 APW-231~238
JUKI-164-21802	164-28153	MB2/P413670			BO-DBM (A)		BOBINE LU-1181 LH-570 LH-571 APW-192 APW-193 APW-
JUKI-164-22057	B1810-771-OAO				BC-LBH771-NBL	BC-DP2 (771)	CAIXA DA BOBINE LH-570 LH-571 APW-192 APW-193
JUKI-16551806	16551806						MOLA DA TESOURA
JUKI-182-01103							DISCO DE ALIMENTAÇÃO DE BOTOÕES 13.5mm LK-
JUKI-198-01406	TSP604B	TSP-604-B					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LZ-2280
JUKI-210-10251	116-072001				HSH-31 (6)		LANÇADEIRA PLH-981~986
JUKI-210-41850	G5719-343-OAO	28837C			HAD-204		LANÇADEIRA TSH-411, TSN-421, TSC-441, TSU-471, TU-
JUKI-212-09952							LANÇADEIRA DSC-244-4, -7 DSC-244V-4, -7 DSC-245-4, -
JUKI-212-10059			130.06.260		BC-PF9076-NBL	BC-NJ380-NBL6	CAIXA DA BOBINE DSC-244-4 -7 -245V-4 -7 DSU-142
JUKI-212-28051					HYM-341		LANÇADEIRA LS-321
JUKI-212-29356			130.08.109		CP-HPF545		CAIXA DA BOBINE LS-321 LS-341N
JUKI-212-29752			130.22.039		HYM-341 HYM-	HYM-341TR	LANÇADEIRA LS-341N
JUKI-213-35807							ABRIDOR DE LAÇADA LU-1560N-7 (com corte de linha)
JUKI-213-89200	213-89200						LÂMINA MÓVEL LU-1560N-7 LU-1561N-7 LU-2210 LU-
JUKI-213-89309	213-89309						LÂMINA FIXA LU-1560N-7 LU-1561N-7 LU-2212N7
JUKI-213-89408	213-89408						MOLA DA LÂMINA LU-1561N-7
JUKI-225-07701	225-07701						GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. LZ-2280
JUKI-225-24151	130 14 021, 159157-	130.14.017	130.14.021		BC-457-NBL	BC-457	CAIXA DA BOBINE LZ-1280 LZ-1285 LZ-1286 LZ-1287 LZ-
JUKI-225-24169	110-34056	RX-A2006	100-34056		BC-2280		CAIXA DA BOBINE LZ-1280 LZ-1290 LZ-2280 LZ-2284 LZ-
JUKI-225-24169	110-34056	RX-A2007			BC-2280 (22)	BC-2290	CAIXA DA BOBINE LZ-1280 LZ-1290 LZ-2280 LZ-2284 LZ-
JUKI-225-25058	502718TS				DP2-57 (2LP)	DP2-57 (2)	LANÇADEIRA LZ-1280 LZ-2280 LZ-2280N LZ-2282N-7 LZ-
JUKI-225-25059	225-25059				DP2-57 (3LP2R)	DP2-57 (LP2R)	LANÇADEIRA LZ-1280 LZ-2280 LZ-2280N LZ-2282N-7 LZ-
JUKI-225-25141					BC-2284		CAIXA DA BOBINE LZ-1280 LZ-1290 LZ-2280 LZ-2284 LZ-
JUKI-225-25851	225-25851						LANÇADEIRA LZ-1280 LZ-2280 LZ-2280N LZ-2282N-7 LZ-
JUKI-225-25877	225-25877				DP2-57 (3LP2R)	DP2-57 (LP2R)	LANÇADEIRA LZ-1280 LZ-2280 LZ-2280N LZ-2282N-7 LZ-
JUKI-225-26578	225-52877				DP2-57 (3LP2V)		LANÇADEIRA LZ-1280 LZ-2280 LZ-2284 LZ-2290 JUIK LZ-
JUKI-225-57557	225-57557						LÂMINA MÓVEL LZ-2290
JUKI-225-96704	225-24201	502526			BO-107 (A)		BOBINE LZ-2280 LZ-2280A LZ-2280N LZ-2280N-7 LZ-
JUKI-226-12055	226-12055		130.11.188		H12-15L	HR12-15L	LANÇADEIRA LH-3120A LH-3120F LH-3128
JUKI-226-12600					CP-G12MC (1)	CP-G12L (1)	CAIXA DA BOBINE LH-3128-7 LH-3162-4 -7 -3168 -7
JUKI-226-12758			130.16.052		HG12-15LCTR1	HG12-15LC	LANÇADEIRA LH-3128-7 LH-3168-7 KM-757
JUKI-226-12808	226-12808						MOLA DA CAIXA DA BOBINE
JUKI-226-12907	226-12907						PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LH-1152-4
JUKI-226-13509	226-13509						ABRIDOR DE LAÇADA LH-3168
JUKI-226-18706							MOLA DE FREIO LH-3188 LH-3188-7 LH-3578A (interior)
JUKI-226-18805							MOLA DE FREIO LH-3188 LH-3188-7 LH-3578A (exterior)

JUKI-226-53000	22653000				BERÇO DA LANÇADEIRA LH-3162 LH-3168-7	
JUKI-226-53059				H12-15LC (TR2)	H12-15LCTR	LANÇADEIRA LH-3128-7 LH-3162-4 LH-3162-7 LH-3168-7
JUKI-226-53158			130.11.231	H12-15L (TR2)		LANÇADEIRA LH-3128-7 LH-3168-7
JUKI-226-55302	226-55302					LÂMINA FIXA LH-3168-7
JUKI-226-55401	226-55401					MOLA DO CORTE DE LINHA LH-3168-7
JUKI-226-60401	226-60401					CHAPA DE AG. 2AG. 04,76mm 3/16" LH-3168-7
JUKI-226-88105				CP-G12C (2)		CAIXA DA BOBINE LH-3168
JUKI-226-88154				CP-G12C		CAIXA DA BOBINE LH-3128-7 LH-3162-4 -7 LH-3168 -7
JUKI-226-88154				CP-G12C (2)		CAIXA DA BOBINE LH-3168-7 LH-3500 (corte linha)
JUKI-226-88253			130.16.052	HG12-15LCTR1	HG12-15LC	LANÇADEIRA LH-3128 LH-3168 JK-58450 LT2-B845-3,-5-
JUKI-226-88402						MOLA DA CAIXA DA BOBINE LH-3168 (TENSÃO BE
JUKI-226-93857				H12-15LC (TR2)	H12-15LCTR	LANÇADEIRA LH-3128-7 LH-3162-4 LH-3162-7 LH-3168-7
JUKI-227-34404	22734404					VEDANTE DDL-
JUKI-227GB101	227GB101					DEPOSITO DE ÓLEO ZJ-9800 ZJ-9800 JK-8991DY
JUKI-228-13455	S09263-901		130.15.125	HG12M (BR)	HSH-12M (BR)	LANÇADEIRA LH-3178
JUKI-228-14255				H12MC (2)		LANÇADEIRA LH-3178, -3188
JUKI-228-19452	228-31259			H12MC (2)TR)		LANÇADEIRA LH-3178-7 LH-3188-7
JUKI-228-19650				CP-G12M (BR)TR	CP-G12M (BR)	CAIXA DA BOBINE LH-3178 LH-3178-7 LH-3188 LH-3188-7
JUKI-228-20302						LÂMINA FIXA LH-3168-7 (forte)
JUKI-228-27257			130.20.040	CP-G12MC (1)TR	CP-G12CTR1	CAIXA DA BOBINE LH-3178 LH-3178-7 LH-3188 LH-3188-7
JUKI-228-73350						LH-2178GF
JUKI-228-86907	228-86907					BARRA DE AG. DDL-9000 DDL-5530 DDL-5700 DDL-227
JUKI-228-87004	228-86907					BARRA DE AG. DDL-9000 DDL-5530 DDL-5700 DDL-227
JUKI-228-90206				HSH-7.94BTR		LANÇADEIRA DDL-9000DS-EE-GG
JUKI-228-90305				HSH-7.94BTR		LANÇADEIRA DDL-9000DS-AA
JUKI-228-90404				HSH-7.94BTR	HSH-7.94BTR (P)	LANÇADEIRA DDL-9000DS-BB (SEM ÓLEO)
JUKI-228-95908	228-95908					LÂMINA FIXA DDL-9000B DS
JUKI-228-96252						CAIXA DA BOBINE DDL-5700 DDL-5700N-7 DDL-5900
JUKI-229-03504	110-02508					VEDANTE DMN-5420N-7 DDL-8500 DDL-8700 DDL-5550
JUKI-229-05103	229-05103					CASQUILHO
JUKI-229-06002	229-06002	ZC4597183 ZC				BARRA DE AG. DDL-8700 (DBx5 Needle)
JUKI-229-06200	229-06200	110-05105				CASQUILHO DA BARRA DE AG. DDL-5550 DDL-8700
JUKI-229-06309	110-05303	110-35300	B1418-541-000			GUIA DE LINHA PARA A BARRA AG. DDL-8700 DDL-
JUKI-22906457	229-06457					SUORTE DA BARRA DE AG. DDL-9000 DDL-8700
JUKI-229-07505+ 229-07604	B1509-555-000	229-07505 + 229-				PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR DDL-5550
JUKI-229-07802	B1520-552-000					ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR DDL-9000
JUKI-229-08909	229-08909					PARAFUSO EIXO DDL-9000 DDL-8700
JUKI-22911101	22911101					EIXO DDL-9010SS
JUKI-229-11804	110-09909					EIXO DE REGULAR PONTO DDL-9000
JUKI-229-11804	11326001					EIXO DE REGULAR PONTO JK-800D
JUKI-229-124006						ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR DDL
JUKI-229-16407	110-38809		58324			RETENTOR DA LANÇADEIRA DDL-5550 DLN- (DDL-9000

JUKI-229-20607						GUIA DE LINHA DDL-5550 DDL-8700
JUKI-229-21308	110-18900	110-72204	S31032-001			FÊMEA DO TENSOR DDL-8500
JUKI-229-21605	229-21605					MOLA DE FREIO DDL-9000 DDL-8700 DDL-552/553/555
JUKI-229-21803	229-21803					DISCO DO TENSOR DDL-555 DDL-8700 DDL-9000 (de
JUKI-229-23056	229-23056					BOMBA DE ÓLEO DDL-5550-4 DDL-8700A
JUKI-229-24609	229-24609					TUBO DO ÓLEO DDL-8700
JUKI-229-27354	259431	117963-001				CANELEIRO UNIVERSAL RODA GRANDE
JUKI-229-32156	229-32156	B3429-552-OOO				ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR DDL-
JUKI-22934202	229-34202					BASE DA BORRACHA DA JUELHEIRA
JUKI-229-39508	229-39508					BARRA DE AG. DDL-9000 DDL-5530 DDL-5700 DDL-227
JUKI-229-40506	11211007	110-70006				VOLANTE DO PONTO DDL-9000 JK-8900D
JUKI-229-40753	229-40753					SUPORTE DO ARRASTADOR DDL-8700
JUKI-229-40803	110-37207					EIXO EXCÊNTRICO DO ARRASTO DDL-8700 DDL-8560H
JUKI-229-42402	229-42402					RETENTOR DA LANÇADEIRA DDL-8700 DD-
JUKI-229-45356	110-72253					TENSOR COMPLETO DDL-9000 DDL-8700 (229-21803 /
JUKI-229-45455	1121300100		229-45463			TENSOR COMPLETO DDL-9000 DDL-8700 (corte de linha)
JUKI-229-45463	229-45463	D3161-555-BAO	229-45463			TENSOR COMPLETO DDL-9000 DDL-8700 (corte de linha)
JUKI-229-49408	229-49408					MOLA DO CORTE DE LINHA DDL-8700 DDL-5550
JUKI-229-49762	229-49762					CONJUNTO EXCÊNTRICO CORTE DE LINHA DDL-555N-
JUKI-229-50356	110-42652					TRAVÃO DA BOBINE DDL-5550-6 DDL-5550NH-7 DDL-
JUKI-229-50703	236-23804	110-42702	110-93556			BATENTE DO BRAÇO CORTE DE LINHA DDL-8500-7
JUKI-229-51164	110-43353	236-24356	S02815-009			BOBINE ELECTROMAGNÉTICA CORTE LINHA DDL- KM-
JUKI-229-57005	111-11606					TIRA LINHAS DDL-9000 DD-8700 DDL-5550
JUKI-229-58003	229-58003					BORRACHA DE APOIO DDL-8700 (CANTO FRENTE)
JUKI-229-63458	229-63458					TENSOR COMPLETO DDL-9000 DDL-8700 (corte de linha)
JUKI-229-64001	0204 000230 A					BOBINE DDL-5550
JUKI-229-70305	229-70305					CASQUILHO DA BARRA DE AG. DDL- JK-A4 JK-A4S (inf.)
JUKI-230-05804	230-05804	DJ230-05804				LÂMINA MOVÉL CORTE DE LINHA PLC-1610 PLC-1610-7
JUKI-231-24308	231-24308					CANHÃO DE AG. MP-200S 1,2mm
JUKI-231-24407	231-24407					CANHÃO DE AG. MP-200S 1,6mm
JUKI-231-24506	231-24506					CANHÃO DE AG. MP-200S 2,0mm
JUKI-231-24605	231-24605					CANHÃO DE AG. MP-200S 2,5mm
JUKI-231-24803	231-24803					CANHÃO DE AG. MP-200L 3,0mm
JUKI-231-24902	231-24902					CANHÃO DE AG. MP-200L 4,0mm
JUKI-231-25008	231-25008					CANHÃO DE AG. MP-200L 5,0mm
JUKI-231-25800	231-25800					SEPARADOR DE AG. MP-200L 3mm
JUKI-231-25909	231-25909					SEPARADOR DE AG. MP-200L 4mm
JUKI-231-26006	231-26006					SEPARADOR DE AG. MP-200L 5mm
JUKI-231-36005	231-36005					CROCHÉ MP-200
JUKI-235-04558			130.14.021	BC-457-NBL	BC-DP57	CAIXA DA BOBINE LZ-1280 LZ-1285 LZ-1286 LZ-1287 LZ-
JUKI-235-04657				BC-457-NBL	SC70-3NS	CAIXA DA BOBINE LZ-1280 LZ-1286 LZ-2280N -7 LZ-
JUKI-235-22550				BC-457	SC70-3NS	CAIXA DA BOBINE LZ-1280 LZ-1286 LZ-2280N -7 LZ-

JUKI-236-08003						CASQUILHO DA BARRA DE AG. DDL-9000 (sup.)
JUKI-236-08102	236-45609	401-07707				CASQUILHO DA BARRA DE AG. DDL-9000 (inf.)
JUKI-236-09001						CASQUILHO DA BARRA DE AG. DDL-5550 DDL-8700
JUKI-236-09209	236-09209					PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR DDL-9000
JUKI-236-13102	11426007					PARAFUSO EIXO DDL-9000 DLN-9010
JUKI-236-22061	400-37370	1143800100				FORNECEDOR DE LINHA DDL-9000 BRUCE JACK
JUKI-236-24257	11412031					TRAVÃO DA BOBINE DDL-9000 JK-8990
JUKI-236-26351	236-26351					CABO DE ABRIR TENSOR DDL-9000
JUKI-236-27359	236-27359					TENSOR COMPLETO DDL-9000 DDL-8700
JUKI-236-28555	227GB101	236-28555 油壺				DEPOSITO DE ÓLEO DDL-9000 JK-8991DY ZJ-9800
JUKI-236-29306	227GB101					DEPOSITO DE ÓLEO JK-8991DY ZJ-9800
JUKI-236-31302	11404021	GP-000698,00				ALAVANCA DE REMATE DDL-9000 JK-8991 KM-2300
JUKI-236-36061	400-23021					CANELEIRO DDL-9000 JK-8991
JUKI-236-36301	001033					ORING 25,50x6,80mm JK-8991
JUKI-236-36657	1141300200					TENSOR COMPLETO DDL-9000 (CANELEIRO)
JUKI-26027102	260-27102					MOLA MB-373
JUKI-262-04909			115.10.006	SH280	SH-1850	LANÇADEIRA AMS-206CGL 210 212CGL 220 224 229
JUKI-262-60000	262-60000	1141300600				CANELEIRO DDL-9000 JK-8991
JUKI-262-61503	001110	001033				ORING 25,00x7,00mm DDL-9000 AMS-205/206 TNU-243
JUKI-262-61602	14127060					MOLA DO CANELEIRO DDL-9000 LBH-1700 JK-8990 JK-
JUKI-272153	272153					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO
JUKI-310-00304	RO1082401-00					VEDANTE DA BARRA DE AG. MOG-3700
JUKI-310-17205	81017205					PARAFUSO DO TENSOR DO CANHÃO DE AG. MO-3300
JUKI-320-16107	320-16107					LÂMINA MEB-3200
JUKI-320-18012	320-18012					LÂMINA MEB-3200
JUKI-320-18509	320-18509					LÂMINA MEB-3200
JUKI-320-20505	320-20505					LÂMINA MEB-3200
JUKI-320-23319						LÂMINA CORTE CORDÃO MEB3200
JUKI-400-04213	40004213					CASQUILHO DA BARRA DE AG.
JUKI-400-04215	40004215					BARRA DE AG. LBH-1790
JUKI-400-04255	40004255	1131900200				TESOURA LBH-1700 (sup.) LBH-1790 JK-T1790
JUKI-400-04311	4131900300					TESOURA LBH-1700 (inf.) JK-1790
JUKI-400-04350	400-04350					CHAPA DE AG. CASEAR LBH-1790S5
JUKI-400-06134	400-06134					RESISTÊNCIA SC-910 JUKI-
JUKI-400-06207						MOLA DO PEDAL SC-810
JUKI-400-06300	400-06300					EIXO LBH-1790
JUKI-400-06580	400-06580		115.00.275	SH430H	SH280H	LANÇADEIRA LK-1900A
JUKI-400-06581	400-06580		115.00.275	SH430H	SH280H	LANÇADEIRA LK-1900A
JUKI-400-10574	400-10574					GUIA DE LINHA LK-1850 LK-1900
JUKI-400-11512	400-11512					PEÇA DE MOVIMENTO DA LANÇADEIRA LK-1900ASS LK-
JUKI-400-12404	400-12404					LÂMINA FIXA LH-3528
JUKI-400-14964	400-14965			SH-180JAH	SH210E	LANÇADEIRA AMS-210EN AMS-210E (S)

JUKI-400-14965			SH-180JH		LANÇADEIRA AMS-221EN AMS-210E (H)
JUKI-400-15694					CROCHÉ MEB-3200 (DIR:)
JUKI-400-15996	320-20604				LÂMINA MEB-3200
JUKI-400-21608			HSH-A	HSM-A	LANÇADEIRA DU-1181 Siruba YF619
JUKI-400-21610	MEC504000DBM		BO-DBM (A)		BOBINE LU-1181
JUKI-400-24124	400-24124				GUIA DE LINHA DU-1181
JUKI-400-25485	400-25485				CHAPA DE AG. 2AG. 04,00mm 5/32" LH-3588-7
JUKI-400-25490	400-25490				CHAPA DE AG. 2AG. 04,76mm 3/16" LH-3588-7
JUKI-400-25491	400-25491				CHAPA DE AG. 2AG. 05,60mm 7/32" LH-3588-7
JUKI-400-25492	400-25492				CHAPA DE AG. 2AG. 06,40mm 1/4" LH-3588-7
JUKI-400-25493	400-25493				CHAPA DE AG. 2AG. 07,14mm 9/32" LH-3588-7
JUKI-400-25494	400-25494				CHAPA DE AG. 2AG. 07,95mm 5/16" LH-3588-7
JUKI-400-25495	400-25495				CHAPA DE AG. 2AG. 09,53mm 3/8" LH-3588-7
JUKI-400-25498	400-25498				CHAPA DE AG. 2AG. 12,70mm 1/2" LH-3588-7
JUKI-400-25499	400-25499				CHAPA DE AG. 2AG. 15,88mm 5/8" LH-3588-7
JUKI-400-25500	400-25500				CHAPA DE AG. 2AG. 19,08mm 3/4" LH-3588-7
JUKI-400-25502	400-25502				CHAPA DE AG. 2AG. 22,25mm 7/8" LH-3588-7
JUKI-400-25503	400-25503				CHAPA DE AG. 2AG. 25,40mm 1" LH-3588-7
JUKI-400-25831	400-35891				ARRASTADOR LH-3588-7 04,76mm 3/16"
JUKI-400-25832	400-50009				ARRASTADOR LH-3588-7 05,60mm 7/32"
JUKI-400-25833	400-35892				ARRASTADOR LH-3588-7 06,40mm 1/4"
JUKI-400-25834	400-50010				ARRASTADOR LH-3588-7 07,14mm 9/32"
JUKI-400-25835	400-50011				ARRASTADOR LH-3588-7 07,95mm 5/16"
JUKI-400-25836	400-35893				ARRASTADOR LH-3588-7 09,53mm 3/8"
JUKI-400-25838	400-35894				ARRASTADOR LH-3588-7 12,70mm 1/2"
JUKI-400-25839	400-71912				ARRASTADOR LH-3588-7 15,88mm 5/8"
JUKI-400-25840	400-35895				ARRASTADOR LH-3588-7 19,08mm 3/4"
JUKI-400-25841	400-71913				ARRASTADOR LH-3588-7 22,25mm 7/8"
JUKI-400-25842	400-71914				ARRASTADOR LH-3588-7 25,40mm 1"
JUKI-400-27553	400-27553				CHAPA DE AG. CASEAR LBH-1790S5
JUKI-400-27554	41315002	K5			CHAPA DE AG. CASEAR LBH-1790K5 JK-1790K (malhas)
JUKI-400-28014	400-28014				MOTOR DDL-9000S-SS
JUKI-400-28015	400-28015				MOTOR LK-1900A
JUKI-400-30337	400-30337				BRAÇO DO CORTE DE LINHA DDL-9000A
JUKI-400-30339	400-30339				BRAÇO DO CORTE DE LINHA DDL-9000A
JUKI-400-32052	400-32052				RETENTOR DA LANÇADEIRA DDL-9000A-SH
JUKI-400-33393	400-33393				EIXO DDL-9010SS
JUKI-400-35881	400-35881				CHAPA DE AG. 2AG. 03,20mm 1/8" LH-3588-7
JUKI-400-36682					LANÇADEIRA LH-3528A (AF)
JUKI-400-36683			HF12-15L (TR)		LANÇADEIRA LH-3528A-7
JUKI-400-36684	400-59784				LANÇADEIRA LH-3568
JUKI-400-36685			HF12LCTR		LANÇADEIRA LH-3568-7 LH-3568A-7

JUKI-400-36995	400-36995				
JUKI-400-36996	400-71740				
JUKI-400-36997					
JUKI-400-37008	400-37008	11419001			
JUKI-400-37359	400-37359				
JUKI-400-37370	400-37370				
JUKI-400-37405	400-37405				
JUKI-400-39741				HF12MC (2)TR	
JUKI-400-43333				HF12mm (2)	
JUKI-400-43334				HF12mm (2)TR	
JUKI-400-43335				HF12MC (2)	
JUKI-400-43336				HF12MC (2)TR	
JUKI-400-44189	400-44189				
JUKI-400-50265	400-50265				
JUKI-400-50588	400-50588				
JUKI-400-51071	400-51071				
JUKI-400-51096	400-51096				
JUKI-400-51097	400-51097				
JUKI-40051101	87340				
JUKI-40051131	40051131				
JUKI-40052012	40052012				
JUKI-400-53705	400-53705				
JUKI-400-57923	400-57923				
JUKI-400-59784	400-59784				
JUKI-400-59785	400-59785				
JUKI-400-61991				SH-180JCH	
JUKI-400-66608	400-66608				
JUKI-400-71740	400-71740				
JUKI-400-71911	400-71911				
JUKI-400-75549	400-75549				
JUKI-400-79279	118-69658	118-69658			
JUKI-400-80420	400-80420				
JUKI-400-80955	400-80955				
JUKI-400-80964	400-80964				
JUKI-400-82078	400-82078				
JUKI-400-86602	400-86602				
JUKI-400-86604	228-87004				
JUKI-400-86605	400-86605				
JUKI-400-86665	400-86665				
JUKI-400-86749	400-86749				
JUKI-400-87159	400-87159				
JUKI-400-88958					
					CUNJUNTO DE BRAÇO DO CORTE DE LINHA DDL- BRAÇO DO CORTE DE LINHA DDL-9000A TRAVÃO DA BOBINE LÂMINA CORTE DE LINHA DDL-9000 JK-8990 (CORTE PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR DDL-9000 FORNECEDOR DE LINHA DDL-9000 BRUCE JACK RETENTOR DA LANÇADEIRA DDL-9000A-SH LANÇADEIRA LH-3588A-7 LH-3578A-7 LH-3588A LH- LANÇADEIRA LH-3578A LANÇADEIRA LH-3578A-7 LANÇADEIRA LH-3588A LANÇADEIRA LH-3588A-7 LH-3578A-7 LH-3588A LH- GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DDL-9000B MOTOR DDL-9000A GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DDL-9000B ENFIADOR DE LINHA EZL-25 LANÇADEIRA HZL-27Z HZL-35 APOLO HZL-27Z HZL-35 TAMPA DA BOBINE HZL-27 CALCADOR (doméstico) (A) HZL-35 CALCADOR (doméstico) ARRASTO SUPERIOR HZL-35Z ARRASTADOR LH-3588-7 03,20mm 1/8" CALCADOR (doméstico) (A) HZL-F LANÇADEIRA LH-3568 LANÇADEIRA LH-3568-7 LANÇADEIRA AMS-224E SUPORTE DO PAINEL CP180 BRAÇO DO CORTE DE LINHA DDL-9000A ARRASTADOR LH-3588-7 04,00mm 5/32" MOLA DA CAIXA DA BOBINE LU-2220 CANHÃO DE AG. MO-2512 MO-2514 SH-6004 2,2mm CAIXA DA BOBINE HZL-F CALCADOR (doméstico) () FECHOS INVISIVEL JUKI- CALCADOR (doméstico) (Q) ACOLCHOADO LIVRE HZL-F PARAFUSO EIXO DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR BARRA DE AG. DDL-9000B-DS (DBx5 Needle) (A) (seca). BARRA DE AG. DDL-9000B-DS (DBx1 Needle) (seca). CASQUILHO DA BARRA DE AG. DDL-9000B-DS (inf.) TIRANTE DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR DDL- DEPOSITO DE ÓLEO DDL-9000B SENSOR DO PEDAL JUKI- TENSOR COMPLETO DDL-9000 (CANELEIRO)

JUKI-400-89196	400-89196					MOTOR DDL-9000B
JUKI-400-89607	400-89607					RETENTOR DA LANÇADEIRA DDL-9000A-SH
JUKI-400-89610	400-89610					RETENTOR DA LANÇADEIRA DDL-9000A-SH
JUKI-400-91143				HF12-15		LANÇADEIRA LH-3528A
JUKI-400-91144				HF12C		LANÇADEIRA LH-3568A
JUKI-400-95796	400-95796					CHAPA DE AG. 2AG. 11,11mm 7/16" LH-3588-7
JUKI-400-98329	400-98329					DEPOSITO DE ÓLEO DDL-9000B (VERDE)
JUKI-400-98944	400-98944					MOLA TIRANTE DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR
JUKI-401-36700	401-36700					CASQUILHO DA BARRA DO CALCADOR DDL-9000 JK-
JUKI-40155976	40155976					TRANSFORMAÇÃO LU2868AL-7 12mm
JUKI-411708051	SS-7080510-SP	158162001	140553-102			PARAFUSO DA AG.
JUKI-700-00226	700-00226					PARAFUSO DA AG. MO-6500
JUKI-700-00598	131-10903	121-10805				MOLA DO TENSOR MO-3600 MO-3700 MO-6500 MO-6914
JUKI-700-00626	2750110		275011			GUIA DE LINHA PARA AG. MO-6500
JUKI-700-00627	2750120		275012			GUIA DE LINHA PARA AG. MO-6500
JUKI-70000785	H204					ARRASTADOR DIFERENCIAL 737 747 757 MO-6514S-
JUKI-700-00792	P201-A					CALCADOR C. COSE MO-6514 EX-5214 MX-5214 MO-
JUKI-700-00801	KG231K-E					CANHÃO DE AG. MO-6504S-OE6-40K MO-6804S-0A4-150
JUKI-700-00819	P201-A					CALCADOR C. COSE MO-6514 EX-5214 MX-5214 MO-
JUKI-700-00914	VT206	VT206	4SS0330115			LÂMINA FIXA CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
JUKI-A1509-555-000	A1509-555-000					PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR TL-98
JUKI-A1623-555-O	A-1623-555-O					VOLANTE DO PONTO
JUKI-A1623-555-000	72T5-004B1					VOLANTE DO PONTO (plástico)
JUKI-A1835-555-000	A1835-555-000					RETENTOR DA LANÇADEIRA
JUKI-A3201-555-DAO	D3201-555-DAO					CANELEIRO UNIVERSAL RODA PEQUENA
JUKI-A3216-001-OOA	15287-A	15287-701	A3216-001-OOA			ORING 16,00x6,00mm (nº 08) DNU-1541
JUKI-A3216-001-000	A3216-001-000					ORING 25,00x7,00mm LZ-2280
JUKI-A9117-001-000				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE LK-322
JUKI-A9117030000	A9117030000					BOBINE DOMÉSTICA
JUKI-A9117-880-000				BO-HZL8800		BOBINE HZL-8800
JUKI-AK-118	AK85					LEVANTAMENTO DE CALCADOR DDL-9000
JUKI-AK85	AK85					LEVANTAMENTO DE CALCADOR
JUKI-B1103-380-DOO	B1103-380-DOO					CHAPA DE AG. MH-380 2 AG. 3/16"
JUKI-B1103-380-LOO	B1103-380-LOO					CHAPA DE AG. MH-380 2 AG. 1/2"
JUKI-B1109-012-AOO		12482	B20			CHAPA DE AG. PONTO PRESO B20
JUKI-B1109-012-BOF	147322-001		B22			CHAPA DE AG. PONTO PRESO B22
JUKI-B1109-012-COO	B1109-012-COO					CHAPA DE AG. PONTO PRESO E18 (com escala) DDL-
JUKI-B1109-012-IOB	D1109-555-DOI	52032				CHAPA DE AG. PONTO PRESO E16 (com escala)
JUKI-B1109-012-IOO	B1109-012-IOB	147150				CHAPA DE AG. PONTO PRESO E18 (com escala)
JUKI-B1109-041-EOO	B1109-041-FOO		B1109-041-FOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO (duplo arrasto) DLN-415
JUKI-B1109-041-FOO	00-144A-350A	00-044A-350A	B1109-041-FOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO (duplo arrasto) DLN-415
JUKI-B1109-041-FOO	B1109-041-FOB		B1109-041-FOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO (duplo arrasto) DLN-415

JUKI-B1109-155-WOO	B1109-155-WOO +			CHAPA DE AG. PONTO PRESO E18 (com escala) (MAIOR
JUKI-B1109-415-BOO	B1109-415-BOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO (duplo arrasto) DLN-415
JUKI-B1109-415-HOB	B1109-415-HOD		B1109-415-HOB	CHAPA DE AG. PONTO PRESO DLN-5410HN KM-350A
JUKI-B1109-415-HOBC			B1109-415-HOB	CHAPA DE AG. PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-B1109-450-DOO	B1109-450-DOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO H26 (artigos pesados)
JUKI-B1109-490-DOO	B1109-490-DOO +	G806-4		CHAPA DE AG. PONTO PRESO 4 FILAS DE DENTES
JUKI-B1109-490-FOD	B1109-490-FOD +	G802-4		CHAPA DE AG. PONTO PRESO 4 FILAS DE DENTES
JUKI-B1109-521-FOO	EJ6050-081A			CHAPA DE AG. 2AG. 06,40mm 1/4" LHU-521 LHU-526 LU-
JUKI-B1109-530-DOO	B1109-530-DOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO DDL-5420
JUKI-B1109-530-FOO	B1109-530-FOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO DDL-5420
JUKI-B1109-543-OOO	B1109-543-OOO	B1109-543-OOO	B1109-555-HOO	CHAPA DE AG. PONTO PRESO DDL-555H-2 (artigos
JUKI-B1109-555-GOO	B1109-555-GOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO 5 FILAS DE DENTES
JUKI-B1109-555-HOB	B1109-555-HOB	B1109-543-OOO		CHAPA DE AG. PONTO PRESO DDL-555H-2 (artigos
JUKI-B1109-582-MOO	B1109-582-MOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO DDL-
JUKI-B1109-583-OOO	B1109-583-OOO			CHAPA DE AG. PONTO PRESO DDL-
JUKI-B1113-155-OAO	229-32552			GUIA DE LINHA COM TENSOR DDL
JUKI-B1115-531-OAD	B1115-531-OAD			ESPELHO
JUKI-B1116-210-DOO	B1116-210-D00			BORRACHA DE APOIO DDL-9000
JUKI-B1118-372-OOO	B1118-372-OOO			TAMPA MB-372/373
JUKI-B1126-552-OOO	B1126-552-OOO			GUIA DE LINHA DDL- MB-372 LBH-780
JUKI-B1128-522-OOO	B1128-522-OOO			GUIA DE LINHA DLM- (3 FUIROS)
JUKI-B1131-415-OOO	B1131-415-OOO			VEDANTE DA BARRA DE AG. DLN-415
JUKI-B1131-521-OOO	32425	323-850-221		PEÇA DO TENSOR
JUKI-B1134-019-OOO	B1134-019-OOO			VARETA NÍVEL DE ÓLEO
JUKI-B1148-555-OOO	B1148-555-OOO			MOLA DO REGULADOR DO PONTO DDL-5555 LZ-2280
JUKI-B1172-245-OOO	B1172-245-OOO			MOLA DA TAMPA
JUKI-B1190-522-IOO	B1190-522-IOO			CHAPA DE AG. DLM-522 DLM-5400 04,76mm 3/16"
JUKI-B1190-522-SOO	B1190-522-SOO			CHAPA DE AG. DLM-522 DLM-5400 03,20mm 1/8"
JUKI-B1190-522-UOO	B1190-522-UOO			CHAPA DE AG. DLM-522 DLM-5400 06,40mm 1/4"
JUKI-B1190-522-YOA	B1190-522-YOA			CHAPA DE AG. DLM-522 DLM-5400 02,00mm 5/65"
JUKI-B1190-530-DOB	B1190-530-DOB			CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 03,20mm 1/8"
JUKI-B1190-530-DOC	B1190-530-DOC			CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 03,20mm 1/8"
JUKI-B1190-530-DOO	B1190-530-DOO			CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 03,20mm 1/8"
JUKI-B1190-530-EOO	01-111A-5300			CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 04,00mm 5/32"
JUKI-B1190-530-FOO	01-111A-5300			CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 04,76mm 3/16"
JUKI-B1190-530-FOO				CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 04,76mm 3/16"
JUKI-B1190-530-HOO	01-114A-5300			CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 06,40mm 1/4"
JUKI-B1190-530-MOO	01-115A-5300			CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 09,53mm 3/8"
JUKI-B1191-522-NOA	B1191-522-NOA			GUIA DE DESPERDÍCIOS DLM-522 04,76mm 3/16"
JUKI-B1191-522-WOO	B1191-522-WOO			GUIA DE DESPERDÍCIOS DLM-522 1/4"a 3/8"
JUKI-B1191-523-OOO	B1191-523-OOO			GUIA DE DESPERDÍCIOS DLM-5210 DLM-523 DLM-5200
JUKI-B1191-530-GOO	B1191-530-GOO			GUIA DE DESPERDÍCIOS DMN-530 5,6mm

JUKI-B1193-530-OOO	B1193-530-OOO			CHAPA DO RESGUARDE DOS DESPERDÍCIOS DLM-
JUKI-B1201-372-OOO	B1201-373-OOO			VEIO PRINCIPAL MB-372/373
JUKI-B1201-373-OOO	B1201-373-OOO			VEIO PRINCIPAL MB-372/373
JUKI-B1204-372-OOO	B1204-372-OOO			PEÇA DA PÓLIA MB-372 MB-373
JUKI-B1208-372-OOO	B00713	KB-373-7-13		DISCO DE EMBRAIAGEM MB-372/373
JUKI-B1208-552-OOOA	B1208-552-DOOA			VEDANTE DDL-227 DDL-5550 DLM-552
JUKI-B1208-771-OOO	B1208-771-OOO			DISCO DE PARAGEM LBH-780 LBH-781
JUKI-B1209-522-OAO	B1209-522-OAO			CRANK DA BIELA DA BARRA DE AG. LZ-271 LZ-391
JUKI-B1210-373-OAO	B1210-372-OAO			DISCO DE PARAGEM MB-372 MB-373
JUKI-B1211-372-OOO	B1211-372-OOO			DENTE DE DISPARO MB-372 MB-373
JUKI-B1212-372-OOO	B1212-372-OOO			CALÇO DE PARAGEM MB-372 MB-373
JUKI-B1213-372-OOO	B1213-372-OOO			PARAFUSO EIXO DE DISPARO MB-372/373
JUKI-B1215-372-BOO	B00721			ROLAMENTO DE ENCOSTO MB-372 MB-373
JUKI-B1230-210-DOO	B1230-210-DOO	ZJ-20292	MSM042N2N	MOTOR LK-1900 (SANHE)
JUKI-B1230-372-OAO	B00310	B00310		ALAVANCA DO AFASTADOR DE LAÇADA MB-372 MB-
JUKI-B1231-771-OOO	KBH-802580			MOLA DE DISPARO LBH-780 KBH-780
JUKI-B1236-373-OOO	B1236-373-OOO			SUORTE DO AFASTADOR DE LAÇADA MB-372 MB-373
JUKI-B1237-372-OOO	B00309			AFASTADOR DE LAÇADA MB-372
JUKI-B1237-373-OOO	B00348	KB-373-3-48	26013805	AFASTADOR DE LAÇADA MB-373
JUKI-B1239-372-OOO	B00317	KB-373-3-17		CROCHÉ PREGAR BOTÕES MB-372
JUKI-B1239-373-OOO	B1239-373-OOO			CROCHÉ PREGAR BOTÕES MB-373
JUKI-B1241-373-OAO	B00342			CHAPA DE AG. MB-373
JUKI-B1242-372-OOO	B1242-372-OOO			PROTECTOR DA AG. MB-372 MB-373
JUKI-B1243-372-OOO	B00708			ROLAMENTO DA EMBRAIAGEM MB-372 MB-373
JUKI-B1301-850-OOO	B1301-850-OOO			CORREIA MF-890
JUKI-B1401-141-HOA	D1401-141-HOA			BARRA DE AG. DNU-241H DU
JUKI-B1401-372-OOO	B1401-372-OOO			BARRA DE AG. MB-372 MB-373
JUKI-B1401-415-AOO	04-101A-350			BARRA DE AG. DLN-415 KM-350
JUKI-B1401-552-AOO	110-35003			BARRA DE AG. DDL-9000 DDL-5530 DDL-5700 DDL-227
JUKI-B1401-552-BOO				BARRA DE AG. DDL-9000 DDL-5530 DDL-5700 DDL-227
JUKI-B1402-526-BAL-A	B1402-526-BAL-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 03,20mm 1/8"
JUKI-B1402-526-BAO-A	B1402-526-BAO-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 03,20mm 1/8"
JUKI-B1402-526-BAR-A	B1402-526-BAR-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 03,20mm 1/8"
JUKI-B1402-526-CAL-A	B1402-526-CAL-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 03,98mm
JUKI-B1402-526-CAO-A	B1402-526-CAO-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 04,00mm
JUKI-B1402-526-CAR-A	B1402-526-CAR-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 03,98mm
JUKI-B1402-526-DAL-A	B1402-526-DAL-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 04,76mm
JUKI-B1402-526-DAR-A	B1402-526-DAR-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 04,76mm
JUKI-B1402-526-FAL-A	B1402-526-FAL-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 06,40mm 1/4"
JUKI-B1402-526-FAR-A	B1402-526-FAR-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 06,40mm 1/4"
JUKI-B1402-526-GAL-A	B1402-526-GAL-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 07,14mm
JUKI-B1402-526-GAR-A	B1402-526-GAR-A			CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 07,14mm

JUKI-B1402-526-HAL-A	B1402-526-HAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 07,95mm
JUKI-B1402-526-HAR-A	B1402-526-HAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 07,95mm
JUKI-B1402-526-KAL-A	B1402-526-KAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 09,53mm 3/8"
JUKI-B1402-526-KAR-A	B1402-526-KAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 09,53mm 3/8"
JUKI-B1402-526-LAL-A	B1402-526-LAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 12,70mm 1/2"
JUKI-B1402-526-LAR-A	B1402-526-LAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 12,70mm 1/2"
JUKI-B1402-528-BAO-A	B1402-528-BAO-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 03,20mm 1/8"
JUKI-B1402-528-CAO-A	B1402-528-CAO-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 04,00mm
JUKI-B1402-528-DAL-A	B1402-528-DAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 04,76mm
JUKI-B1402-528-DAR-A	B1402-528-DAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 04,76mm
JUKI-B1402-528-EAL	B1402-528-EAL		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 05,60mm
JUKI-B1402-528-EAR	B1402-528-EAR		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 05,60mm
JUKI-B1402-528-FAL-A	B1402-528-FAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 06,40mm 1/4"
JUKI-B1402-528-FAR-A	B1402-528-FAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 06,40mm 1/4"
JUKI-B1402-528-GAL-A	B1402-528-GAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 07,14mm
JUKI-B1402-528-GAR-A	B1402-528-GAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 07,14mm
JUKI-B1402-528-HAL-A	B1402-528-HAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 07,95mm
JUKI-B1402-528-HAR-A	B1402-528-HAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 07,95mm
JUKI-B1402-528-KAL-A	B1402-528-KAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 09,53mm 3/8"
JUKI-B1402-528-KAR-A	B1402-528-KAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 09,53mm 3/8"
JUKI-B1402-528-LAL-A	B1402-528-LAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 12,70mm 1/2"
JUKI-B1402-528-LAR-A	B1402-528-LAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 12,70mm 1/2"
JUKI-B1402-528-MAL-A	B1402-528-MAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 15,88mm 5/8"
JUKI-B1402-528-MAR-A	B1402-528-MAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 15,88mm 5/8"
JUKI-B1402-528-NAL-A	B1402-528-NAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 19,08mm 3/4"
JUKI-B1402-528-NAR-A	B1402-528-NAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 19,08mm 3/4"
JUKI-B1402-528-PAL-A	B1402-528-PAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 22,25mm 7/8"
JUKI-B1402-528-PAR-A	B1402-528-PAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 22,25mm 7/8"
JUKI-B1402-528-QAL-A	B1402-528-QAL-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 25,40mm 1"
JUKI-B1402-528-QAR-A	B1402-528-QAR-A		CANHÃO DE AG. LH-1162 LH-1182 LH-3588 25,40mm 1"
JUKI-B1402-552-O00A			CASQUILHO DA BARRA DE AG. DLN-415 DLN-227 (sup.)
JUKI-B1403-155-O00	B1403-155-O00	B1403-155-O00	CASQUILHO DA BARRA DE AG. DLN-415 DLN-227 (inf.)
JUKI-B1403-526-O00	B1403-526-O00		GUIA DE LINHA DO CANHÃO AG. LH-1162
JUKI-B1405-280-O00			GUIA DE LINHA PARA AG. LK-1850 LK-1900SS
JUKI-B1406-038-LAO	B1406-038-LAO		CANHÃO DE AG. MH-380 2 AG. 1/2
JUKI-B1406-526-O00	B1406-526-O00		MOLA LH-1162
JUKI-B1407-526-O00	B1407-526-O00		COLAR LH-1162
JUKI-B1409-526-O00	B1409-526-O00		PERNO DE ABRIR AS ESFERAS LH-1162
JUKI-B1410-526-O00	B1410-526-O00		ESFERA DA BARRA DE AG. LH-1162
JUKI-B1412-526-OAO	B1412-526-OAO		PERNO DE AJUSTE DE ABERTURA DAS ESFERAS LH-
JUKI-B1414-226-O00			QUADRA DLN-415
JUKI-B1415-526-O00	B1415-526-O00		MOLA LH-1162 LH-1182

JUKI-B1416-528-000	B1416-528-000			SUPORTE DO CANHÃO DE AG. LH-1162
JUKI-B1417-526-000	B1417-526-000			MEIA LUA DA BARRA DE AG. LH-1162
JUKI-B1417-526-000				Meia-lua máq. 2 ag. JK LH1162
JUKI-B1418-522-AOO	145944-001	B2421-522-000	B1418-541-000	GUIA DE LINHA PARA AG. DDL-5550
JUKI-B1418-530-000				GUIA DE LINHA PARA AG. DMN-5420
JUKI-B1418-541-000	B1418-541-000		B1418-541-000	GUIA DE LINHA PARA AG. DDL-5550
JUKI-B1418-552-AOO	145944-001		B1418-541-000	GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. DDL-/DLM-/DLN
JUKI-B1418-552-BOO	B1418-552-BOO		B1418-541-000	GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. DDL-227W
JUKI-B1419-526-000	B1419-526-000			PARAFUSO LH-1162
JUKI-B1419-553-000	B1419-553-000			GUIA DE LINHA DO CASQUILHO DDL-
JUKI-B1421372				RESGUARDE DA BARRA DE AG. MB-372 MB-373
JUKI-B1421-372-000	B1421-372-000			PROTEÇÃO DA BARRA DE AG.
JUKI-B1422-526-000	B1422-526-000			GANCHA DA SUSPENSÃO DE AG. LH-1162
JUKI-B1425-526-000	B1425-526-000			PARAFUSO DO CANHÃO DE AG. LH-1162
JUKI-B1470-521-FOO	237187-1/4"			CALCADOR 2 AG. 06,40mm 1/4" LUH-521 LU-1565
JUKI-B1501-127-000	111436-001			BARRA DO CALCADOR DDL- A4 & A4-7H, Jack JK-
JUKI-B1508-761-OAO	B1508-761-OAO			CALCADOR LBH-761 LBH-762 LBH-763
JUKI-B1508-762-000	B1508-762-000			BASE DO CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-782 LBH-
JUKI-B1508-771-000	B1508-771-000			BASE DO CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-782 LBH-
JUKI-B1508-772-OAO	B1508-772-OAO			BASE DO CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-782 LBH-
JUKI-B1508-772-000	B1508-772-000			BASE DO CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-782 LBH-
JUKI-B1508-804-OOB	PF603032G	377401		MOLA DO CALCADOR C. COSE MO-2400 MO-2500 MO-
JUKI-B1509-038-LBB	B1509-038-LBB			CALCADOR MH-380 2 AG. 1/2
JUKI-B1509-227-000	B1509-227-000			PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR LH-1182
JUKI-B1509-555-000	B1509-555-000	229-07505 + 229-		PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR DDL-5550
JUKI-B1509-804-COO				UNHA DO CALCADOR C. COSE MO-2404
JUKI-B1510-816-000	B1510-816-000			PARAFUSO EIXO DO CALCADOR MO-2400 MO-2500
JUKI-B1511-543-BBA	B1511-543-BBA			CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (largo)
JUKI-B1511-771-OAO	B1511-771-OAO			CALCADOR LBH-771 LBH-773 LBH-780 LBH-781 LBH-791
JUKI-B1511-771-OAOA	B1511-771-OAOA			CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-1700 (SUPORTE DA
JUKI-B1511-772-OAO	B1511-772-OAO			CALCADOR LBH-771 LBH-773 LBH-780 LBH-781 LBH-791
JUKI-B1511-773-OAO	B1511-773-OAO			CALCADOR LBH-771 LBH-773 LBH-780 LBH-781 LBH-791
JUKI-B1511-814-000	B1511-814-000			PEÇA DO CALCADOR MO-2500/2400 (ESCAPE)
JUKI-B1511-816-000				PARAFUSO EIXO DO CALCADOR MO-2400 MO-2500 MO-
JUKI-B1513-816-000	B1513-816-000			FÊMEA DO PARAFUSO EIXO MO-2416 MO-2516
JUKI-B1515-816-OOB	PF605A32E			MOLA DO CALCADOR C. COSE MO-2400 MO-2500 SH-
JUKI-B1521-522-OOJ	B1521-552-OOJ			GUIA DE LINHA DA BARRA DO CALCADOR DLM-522
JUKI-B1521-522-000	B1521-552-000			GUIA DE LINHA DA BARRA DO CALCADOR DLM-522
JUKI-B1524-041-EAO	B1524-041-EAO			CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (duplo
JUKI-B1524-412-OAO	GA-PS001800	05-112A-5300	05-009A-350A	CALCADOR KM-530 7/32" 1/4" 3/8"
JUKI-B1524-412-OAO			P351-NF	CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (duplo
JUKI-B1524-412-OAO	147703-001	141158-001		CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (duplo

JUKI-B1524-412-OBO	410916		P351-NF	CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (duplo
JUKI-B1524-415-BAA	P351-NF		P351-NF	CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO (duplo
JUKI-B1524-415-BAO	B1524-415-BAO			CALCADOR PONTO PRESO DUPLO ARRASTO
JUKI-B1524-522-NBO-A	B1524-522-NBO-A	B1524-522-NB0A		CALCADOR DMN-5200 KM-530 03,20mm 1/8" ~3/16"
JUKI-B1524-530-DAO	B1524-530-DAO			CALCADOR DMN-5420 KM-530 03,20mm 1/4"
JUKI-B1524-530-DBO	B1524-530-DBO	05-110A-5300	05-010A-5300	CALCADOR DMN-5200 KM-530 03,20mm 1/8"~ 5/64"
JUKI-B1524-530-EBO	B1524-530-EBO	05-111A-5300		CALCADOR DMN-5420 KM-530 3/16" 5/32"
JUKI-B1524-530-GBO	B1524-530-GBO			CALCADOR DMN-5420 KM-530 1/4" 3/8"
JUKI-B1524-560-RBO				CALCADOR DE RODA JUKI-
JUKI-B1525-520-FAO	237178-1/4"			CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) LUH-521 LU-
JUKI-B1528-804-OOOA	B1528-804-OOOA		131-16702	LÂMINA CORTE CORDÃO MO-2400 MO-2500 MO-6700
JUKI-B1534-804-OOO	6031004A300	13115407		PERNO DA HASTE DO CALCADOR MO-816 MO-2400 MO-
JUKI-B1552-781-OOOA	B1552-781-OOOA			BASE DO CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-782 LBH-
JUKI-B1552-782-OAO	B1552-782-OAO			CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-1790 nº2 (base)
JUKI-B1552-782-OOO	B1552-782-OOO			BASE DO CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-782 LBH-
JUKI-B1552-783-OOO	B1552-783-OOO			BASE DO CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-782 LBH-
JUKI-B1601-206-OOO	B1601-206-OOO	MS03A0256	MV30A0256	CALCADOR PLK AMS SPS BAS (3,0mm) (campo) (LIMPA
JUKI-B1601-210-D00-A	B1601-210-D00-A			CALCADOR PLK AMS SPS BAS (2,2mm) (campo)
JUKI-B1601-210-DOO	B1601-210-DOO	S42843-001 A		CALCADOR PLK AMS SPS BAS (2,2mm) (campo)
JUKI-B1601-210-OOD	B1601-210-OOD	S42843-001 A		CALCADOR PLK AMS SPS BAS (2,2mm) (campo)
JUKI-B1606-704-OOO	131-22502			MOLA DO EXCÊNTRICO DO PONTO
JUKI-B1609-041-EOO	B1609-041-EOO	B1609-041-FOO		ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-B1609-041-FOO	B1609-041-EOO	B1609-041-FOO		ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-B1609-415-BOH				ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-B1609-415-BOO	B1609-415-BOO			ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-B1609-415-HBO	B1609-415-HBO			ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DDL-555 (duplo
JUKI-B1609-415-HOA	B1609-415-HOO			ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DDL-555 (duplo
JUKI-B1609-415-HOB	B1609-415-HOB			ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-B1609-415-HOO				ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-B1609-415-HOO	B1609-415-HOO			ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-B1609-530-DOE	B1609-530-DOE			ARRASTADOR DMN-5420 1/8" 5/32" 3/16" 5/64"
JUKI-B1609-530-DOO	06-038A-5300			ARRASTADOR DMN-5420 1/8" 5/32" 3/16" 5/64"
JUKI-B1609-530-EOO	B1609-530-EOO			ARRASTADOR DMN-5420 1/8" 5/32" 3/16" 5/64"
JUKI-B1609-530-FOO				ARRASTADOR DMN 3/16"
JUKI-B1609-530-GOO	06-111A-5300			ARRASTADOR DMN-5420 7/32" 1/4" 3/8"
JUKI-B1609-530-HOO				ARRASTADOR DMN 1/4"
JUKI-B1609-530-JOO	B1609-530-JOO			ARRASTADOR DMN-5420 1/8" 5/32" 3/16" 5/64"
JUKI-B1613-012-AOO	146231-001	12481-15T		ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 MÉDIO
JUKI-B1613-012-COO	B1613-012-IOO			ARRASTADOR PARA CHAPA E20
JUKI-B1613-012-IOO	B1613-012-IOO			ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO
JUKI-B1613-155-WOO	B1109-155-WOO +	S03885-001		ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO (MAIOR
JUKI-B1613-3380-LOO	B1613-3380-LOO			ARRASTADOR MH-380 2 AG. 1/2

JUKI-B1613-450-DOO	B1613-450-DOO					ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-5410NJ-7 DDL-450
JUKI-B1613-450-OOO	B1613-450-OOO					ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-
JUKI-B1613-484-FOO	MAS-06002000	MAS06002000				ARRASTADOR PRINCIPAL MH-484
JUKI-B1613-490-FOD	B1613-490-FOD					ARRASTADOR PONTO PRESO 4 FILAS DE DENTES
JUKI-B1613-490-FOO	B1613-490-FOO					ARRASTADOR PONTO PRESO 5 FILAS DE DENTES
JUKI-B1613-512-AOO	B1613-512-AOO					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-B1613-512-BOB	B1613-512-BOB					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-B1613-512-COO	B1613-512-COO					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-B1613-512-POO	B1613-512-POO					ARRASTADOR LH-1152 LH-1162 LH-1182 LH-512 LH-515
JUKI-B1613-521-FOO	EJ6051-081A					ARRASTADOR LUH-521 06,40mm 1/4"
JUKI-B1613-522-WOOA						ARRASTADOR DLM-5200 1/4"
JUKI-B1613-552-OOO	B1613-012-IOO					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO
JUKI-B1613-555-GOO	149009					ARRASTADOR PONTO PRESO 5 FILAS DE DENTES
JUKI-B1613-555-HOO	B1613-555-HOO					ARRASTADOR DDL-555H-2 ARTIGOS PESADOS
JUKI-B1623-555-OOO	B1623-555-OOO					VOLANTE DO PONTO DDL-555 DDL-555 DD-5550 DDL-
JUKI-B1623-555-OOOA	B1623-555-OOOA					VOLANTE DO PONTO DDL-555 DDL-220
JUKI-B1646-704-OOOA	B1646-704-OOO-A					PERNO DIFERENCIAL MO-2400 MO-2500 MOR-2500
JUKI-B1647-704-OOO-A	B1647-704-OOOA					FÊMEA DO DIFERENCIAL MO-2400 MO-2500
JUKI-B1657-804-IOO	B1657-804-IOO					ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2504-OD4 SH-6013-
JUKI-B1657-804-OOT	DF8040T		118-99002			ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2504-OD4 SH-6013-
JUKI-B1805-205-OOO		C2883C	1900A	BO-LK310 (B)		BOBINE AMS-205 AMS-206 AMS-210 AMS-212 AMS-220
JUKI-B1805-210-OOO						BOBINE AMC-206C AMS-210C AMS-212A
JUKI-B1808-761-HOO	201253					PARAFUSO DA LANÇADEIRA LBH-781 (FIXAR O
JUKI-B1808-761-OAB	B1808-761-OAO			DP2-NJ		LANÇADEIRA LBH-761 LBH-762 LBH-763 CSH-7830V
JUKI-B1808-771-OAC	B1808-771-OAO		130.12.186	DP2-NJ771 (2)	DP2-NJ771 (2)	LANÇADEIRA LBH-780 LBH-781 LBH-784 LBH-771 LBH-
JUKI-B1808-771-OAO	B1808-771-OAO		130.12.186	DP2-NJ771	DP2-NJ771 (2)	LANÇADEIRA LBH-780 LBH-781 LBH-784 LBH-771 LBH-
JUKI-B1808-771-OOB	B1808-771-OOB					MEIA LUA DA LANÇADEIRA LBH-780 LBH-781 LBH-771
JUKI-B1809-761-OOO	B1809-771-OOO			BO-LBH771-HOO		BOBINE LBH-761 LBH-762 LBH-763 LBH-771 LBH780 LBH-
JUKI-B1809-761-OOOA	B1811-771-OOO			BO-LBH761	BO-B814 (A)	BOBINE LBH-761 LBH780 LBH-790-B LZ457A-21
JUKI-B1810-552-OOO	229-16605	110-15906				FILTRO DE ÓLEO PARA A LANÇADEIRA
JUKI-B1810-761-EOO	B1810-761-EOO					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LBH-780
JUKI-B1810-761-FOO	B1810-761-FOO					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
JUKI-B1810-761-HOO	B1810-761-HOO					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LBH-781 (TENSAO DE
JUKI-B1810-761-JOO	AD 616	D616				PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE
JUKI-B1810-761-JOO	41184	201016				PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LBH-781 (FIXAR
JUKI-B1810-761-OAO				BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE LBH-761~JUKI-LBH-763
JUKI-B1810-761-OBA				BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE LBH-761 762 763
JUKI-B1810-761-OBA				BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE LBH-761 762 763
JUKI-B1810-761-OOO	B1810-761-OAO	B1828-771-OAO		BC-DP2-NBL		CAIXA DA BOBINE LBH-761-3 LBH-780-3 LBH-771-3
JUKI-B1810-771-EOO	B1810-771-EOO					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LBH-780 LBH-781 LBH-784
JUKI-B1810-771-OAO	B1810-761-OAO			BC-LBH771-NBL	BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE LBH-771 LBH-772 LBH-773 LBH-774
JUKI-B1810-771-OBA				BC-LBH771-NBL	BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE LBH-771-3 LBH-761-3 LBH-780 781

JUKI-B1811-771-OOO	400-09148	502526		BO-107 (A)		BOBINE LBH-761 LBH780 LBH-790-B LZ457A-21
JUKI-B1811-771-OOO				BO-LBH771-HOO		BOBINE LBH-771~LBH-774 LBH-780~LBH-784 LBH-
JUKI-B1814-761-OOO	B1814-761-OOO					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LBH-780 (NBL-603)
JUKI-B1815-980-OOO	B1815-980-OOO					GUIA DE LINHA LK-1850 LK-1900
JUKI-B1818-205-OAO						LANÇADEIRA AMS-205 AMS-206 AMS-220CSS (S) AMS-
JUKI-B1818-205-OOB			115.10.009	SH205H		LANÇADEIRA AMS-205 AMS-206 AMS-220CSS (S) AMS-
JUKI-B1818-205-OOO	B1818-280-OAO		115.10.008	SH205		LANÇADEIRA AMS-205C AMS-206C AMS-210B AMS-
JUKI-B1818-210-DOA			115.10.006	SH280	SH-180JA	LANÇADEIRA AMS-210D LK-1910 LK-1920 LK-1930 JACK
JUKI-B1818-210-DOA			115.10.006	SH280	SH-1850	LANÇADEIRA LK-1850 LK-1851 LK-280 LK-980 LK-1900
JUKI-B1818-210-DOB			115.10.006	SH280	SH-180JB	LANÇADEIRA AMS-210D LK-1910 LK-1920 LK-1930
JUKI-B1818-210-OOO			115.10.002	SH205	SH-180J	LANÇADEIRA AMS-205 AMS-206CGL AMS-210 AMS-
JUKI-B1818-280-OOO	400-06580		115.10.006	SH280	SH-1850	LANÇADEIRA LK-1850 LK-1851 LK-280 LK-980 LK-1900
JUKI-B1818-280-OOO	400-06580	401-10846	115.00.275	SH430H	SH280H	LANÇADEIRA LK-1900A
JUKI-B1818-282-NOO			115.10.006	SH280	SH-1850	LANÇADEIRA LK-1850 LK-1851 LK-280 LK-980 LK-1900
JUKI-B1818-282-OOO	401-12995		115.00.275	SH282	SH280H	LANÇADEIRA LK-1850J LK-1900
JUKI-B1822-051-OOO	B1822-051-OOO					BIELA DE SUPORTE DO ABRIDOR DE LAÇADA LH-1162
JUKI-B1823-232-OOO				SH232	SH-232	LANÇADEIRA LK-232 LK-237 LK-239 LK-322
JUKI-B1824-563-OOO						ABRIDOR DE LAÇADA LU-1560N (sem corte de linha)
JUKI-B1827-280-OOO	138-12102	23500A		BO-LKJ (A)	BO-LKJ (A)	BOBINE LK-1850 SPS-1201 LK-237 LK-239 LK-280 LK-282
JUKI-B1828-205-OAO				BC-205		CAIXA DA BOBINE AMS-205A AMS-205AH AMS-205AS
JUKI-B1828-205-OAO						CAIXA DA BOBINE AMS-220C
JUKI-B1828-210-DAA					SC180JHABK	CAIXA DA BOBINE AMS-210D LK-1910 LK-1920 LK-1930
JUKI-B1828-210-OAO					SC180J	CAIXA DA BOBINE AMS-206CGL AMS-210 AMS-210CGL
JUKI-B1828-215-PAO				BC-15-88	BC1588	CAIXA DA BOBINE AMS-215P
JUKI-B1828-280-OOC	B1828-280-OOC					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LK-1850
JUKI-B1828-980-OAB	B1828-980-OAB			BC-LK (J3)		CAIXA DA BOBINE LK-1850 LK-980 LK-280 SPS-1202 SPS-
JUKI-B1828-980-OAO	ACF-161-981			BC-LK (J2)		CAIXA DA BOBINE LK-1850 LK-980 LK-280 SPS-1202 SPS-
JUKI-B1828-980-OAO				BC-LK (J2)		CAIXA DA BOBINE LK-1850 LK-980 LK-280 SPS-1202 SPS-
JUKI-B1828-980-OBB			115.00.303	BC-LK (J4)	BC-LK (B)-NBL	CAIXA DA BOBINE LK-1900 LK-1900AN LK-1903NN LK-
JUKI-B1830-009-OAO			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1TR	LANÇADEIRA DNU-241 DNU-241H DDL-115
JUKI-B1830-027-OAO				DB1-BZ (20L)	DB1-Z16	LANÇADEIRA LZ-27 LZ-29 LZ-39 LZ-40 LZ-271 LZ-391 LZ-
JUKI-B1830-055-OAO	240558		130.11.111	HSH-11-55		LANÇADEIRA LU-53 LU-55 LU-562
JUKI-B1830-057-SAO						LANÇADEIRA LG-158,-1,57
JUKI-B1830-057-SAO				HSH-445 (SP)	HSH-445 (6SP)	LANÇADEIRA LG-57,57-1,158,18-1
JUKI-B1830-127-OAO				HSH-7.94A		LANÇADEIRA DDL-5530N DDL-5550N DLM-5200N DLM-
JUKI-B1830-141-EAO			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA DDL-5600J, J-7, DDL-5600L-6, -7, DDL-
JUKI-B1830-141-HAO				HSH-A	HSM-A	LANÇADEIRA DU-141NH DU-580 JACK JK6318 DDL-560
JUKI-B1830-141-OAO			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA DDL-560
JUKI-B1830-201-HAO	P975015X01			HSM-B1H	HSM-B1H	LANÇADEIRA DDL-201H BROTHER- DB2-B745-5
JUKI-B1830-201-OAO	D1830-415-DAL			HSH-7.94DRNTR	HSM-B1	LANÇADEIRA DLN-415-4-1 DB2-B790 KM-350A-7 KM-530-
JUKI-B1830-201-OOA	B1830-201-OOA					MOLA DA CAIXA DA BOBINE DDL-201
JUKI-B1830-240-HAO			130.09.180	HSH-A1TR (280)		LANÇADEIRA DDL-5600J, J-7, DDL-5600L-6, -7, DDL-

JUKI-B1830-241-HAO	D1830-241-EAO		130.09.180	HSH-A1TR (280)	HSM-A1TR (280)	LANÇADEIRA DNU-241 DNU-241H DNU-241HS DU-580
JUKI-B1830-241-SAO			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1 HSM-A (1)	LANÇADEIRA DNU-241 DNU-241H DNU-241HS DNU-
JUKI-B1830-415-BAH				HSH-7.94BOHN		LANÇADEIRA DLN-415H
JUKI-B1830-415-OAO						DLN-5410 series, DLN-5410N
JUKI-B1830-512-HAO			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1TR (280)	LANÇADEIRA DNU-241 DNU-241H DNU-261H DSC-246, -
JUKI-B1830-512-OAH			130.11.084	HSH-12-15M	HSH-12-15L	LANÇADEIRA 211A 212A 141BA 412U LH-512 LH-512.3
JUKI-B1830-512-OAO				HSH-21-40 (AJ)		LANÇADEIRA LH-512H LH-515H
JUKI-B1830-521-HAO	B1830-526-OBO	B1830-521-OAO	130.19.025	HSH-12MCA (2)	HSH-12MC (2)	LANÇADEIRA LUH-521 LUH-526 LUH-527 KM-560
JUKI-B1830-521-HAOK			130.16.015	HSH-12 (2)TR	HSH-12-62CTR (L)	LANÇADEIRA LH-1150-4/5/6 LH-1152-4/5/6/7 LH-1152G-4
JUKI-B1830-521-OAO			130.19.025	HSH-12MCA (2)	HSH-12MC (2)	LANÇADEIRA LUH-521 LUH-526 LH-527
JUKI-B1830-555-BAG				HSH-7.94AOTR		LANÇADEIRA DDL-5550U-4
JUKI-B1830-581-OAO	B1830-581-CAO	B1830-581-BAO		HSH-7.24BJZ	DB1-Z14	LANÇADEIRA LZ-581 LZ- 582 LZ-583 DDL-272 CU-865-12
JUKI-B1830-710-OAO		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL6		CAIXA DA BOBINE LZ-27 LZ-39 LZ-40 LZ-271 LZ-391 LZ-
JUKI-B1835-012-OOO	B1835-012-OOO					RETENTOR DA LANÇADEIRA DDL-5550 DLN-
JUKI-B1836-232-OAO				BC-LK (J)-NBL	BC-LK (J)	CAIXA DA BOBINE JUKI-LK-237 LK-239
JUKI-B1837-012-OAO		52237NS		BC-DB1-NBL1	BC-DB1	CAIXA DA BOBINE DDL-555 DDL-5550N (universal)
JUKI-B1837-027-OAO	541678NBL	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE LZ-27 LZ-29 LZ-39 LZ-40 LZ-271 LZ-
JUKI-B1837-027-OOC	B1837-027-OOC	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL		CAIXA DA BOBINE LZ-271
JUKI-B1837-041-OAO	554577-4-00MF			BC-DLN-NBL	BC-DLN	CAIXA DA BOBINE DLN-41 DLN-412 DLN-412-2 DLN-415
JUKI-B1837-041-OAO				BC-DLN-NBL	BC-DLN	CAIXA DA BOBINE DDL-412 DLN-415 DNU-241H
JUKI-B1837-041-OOO	B1837-041-OAO			BC-DLN-NBL	BC-DLN	CAIXA DA BOBINE DDL-412 DLN-415 DNU-241H
JUKI-B1837-141-EAO	B1837-241-SOO	18095		BC-DBM (2)-NBL1		CAIXA DA BOBINE DNU-241 DNU-241H DNU-1541 DDL-
JUKI-B1837-155-OAO				BC-DB1-J		CAIXA DA BOBINE DDW-155
JUKI-B1837-201-OAO			130.10.007	BC-DBM (1)-NBL	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE DNU-241 DNU-241H/S DNU-1541 DDL-
JUKI-B1837-201-SAO				BC-DBM (1)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE DNU-241 DNU-241H/S DNU-1541 DDL-
JUKI-B1837-241-HOB	B1837-241-HOB					MOLA DA CAIXA DA BOBINE DNU-241
JUKI-B1837-241-HOBA	B1837-241-HOBA					MOLA DA CAIXA DA BOBINE DNU-241
JUKI-B1837-241-HOD						PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE DNU-241 (TRIPLO
JUKI-B1837-241-HOE						PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE DNU-241 (TRIPLO
JUKI-B1837-241-HOO	B1837-241-SOO	D1837-145-EAA		BC-DBM (2)-NBL1		CAIXA DA BOBINE DNU-241 DNU-241H DNU-1541 DDL-
JUKI-B1837-405-OAO				BC-102		CAIXA DA BOBINE LZ-405 LZ-405-2 LZ-407
JUKI-B1837-415-DAL	C7500BT			BC-DLN-NBL	BC-DLN	CAIXA DA BOBINE DDL-412 DLN-415 DNU-241H
JUKI-B1837-521-OAO						MOLA DA CAIXA DA BOBINE LUH-521 LUH-526 LUH-527
JUKI-B1837-521-OOB	158535-001					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LUH-521
JUKI-B1837-526-OAO				CP-12MC (3)	CP-12MC	CAIXA DA BOBINE LUH-521 LUH-526 LUH-527
JUKI-B1837-526-OOC	B1837-526-OOC					MOLA DA CAIXA DA BOBINE LUH-521 LUH-526 LUH-527
JUKI-B1837-528-OAO			130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE LH-527 LUH-521 LUH-526 LUH-527 LH-
JUKI-B1837-528-OOC						MOLA DA CAIXA DA BOBINE LH-1162
JUKI-B1837-528-OOO				CP-G12C		CAIXA DA BOBINE LH-528 LH-1162
JUKIB1837-555-BOB				NBL-406	NBL-406	MOLA DA CAIXA DA BOBINE NBL-406
JUKI-B1837-582-OAO				BC-DBZ (4)		CAIXA DA BOBINE LZ-581 LZ-582 LZ-582-2 LZ-583 LZ-583-
JUKI-B1837-582-OAO	541678NBL	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL6		CAIXA DA BOBINE LZ-581 LZ-582 LZ-582-2 LZ-583 LZ-583-

JUKI-B1837-586-OAO		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (2)	CAIXA DA BOBINE LZ-586
JUKI-B1837-586-OAO		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (2)-NBL6	BC-DBZ (2)	CAIXA DA BOBINE LZ-586 (BC-DBZ (2) com rasgo de saída
JUKI-B2001-761-OAO	B2001-761-OAO					TESOURA LBH-761
JUKI-B2001-762-OAO	B2001-762-OAO					TESOURA LBH-762
JUKI-B2001-771-OAO	B2001-771-OAO					TESOURA LBH-780 LBH-771
JUKI-B2001-771-OOO	B2001-771-OOO					LÂMINA DA TESOURA LBH-780 LBH-781
JUKI-B2003-761-OOO	B2003-761-OOO					MOLA DA TESOURA LBH-761
JUKI-B2003-771-OOO	B2003-771-OOO					MOLA DA TESOURA LBH-771
JUKI-B2009-372-OOO	B00437					ABRIDOR DE TENSOR MB-372/373
JUKI-B2015-372-OAO						TENSOR COMPLETO MB-372 MB-373
JUKI-B2017-372-OOO	B2017-372-OOO					MOLA DO TENSOR MO-2400 MO-2500 MO-800 SH-6000
JUKI-B2019-372-OAO	B2019-372-OAO					TENSOR COMPLETO MB-372 MB-373
JUKI-B2019-372-OOO	KBH-814450					PERNO DO TENSOR LBH-781 LBH-782 LBH-783 LBH-784
JUKI-B2025-372-OBO	B00414					TIRA LINHAS MB-372/373
JUKI-B2025-373-OAO	B2025-373-OAO					TIRA LINHAS MB-372/373
JUKI-B2031-380-OOO	B2031-380-OOO					CROCHÊ MH-380 MH-382 JP-3800
JUKI-B2118-816-OOO	B2118-816-OOO					CROCHÊ MO-2516 MO-804 MO-814 MO-816 (M81600)
JUKI-B2204-816-OOO	B2204-816-OOO					GUIA DE LINHA DA MEIA LUA MO-2416 MO-2516
JUKI-B2401-373-OBO	B2401-373-OBO					PINÇA DE PREGAR BOTÕES MB-372/373 TREASURE PÉ
JUKI-B2402-373-OOO	B00642					ALAVANCA DO CORTE DE LINHA MB-373
JUKI-B2402-771-OOB	B2402-771-OOB					CHAPA DE AG. CASEAR LBH-780 LBH-781 LBH-784 LBH-
JUKI-B2402-771-OOO	B2402-771-OOO					CHAPA DE AG. CASEAR LBH-780 LBH-781 LBH-784 LBH-
JUKI-B2402-774-KOO	B2402-774-KOO					CHAPA DE AG. CASEAR LBH-780 LBH-781 LBH-784 LBH-
JUKI-B2402-774-OOO	B2402-774-OOO					CHAPA DE AG. CASEAR LBH-
JUKI-B2406-373-OAO	B00343					LÂMINA MÓVEL MB-373 MB-1373
JUKI-B2406-771-OAO	B2406-771-OAO					LÂMINA MÓVEL LBH-780
JUKI-B2408-372-OOO	B2408-372-OOO					PEÇA DA PINÇA MB-372 MB-373
JUKI-B2408-771-OOO	B2408-771-OOO					LÂMINA FIXA LBH-780
JUKI-B2410-372-OOB						CALÇO DA PINÇA DE BOTÃO DE PÉ 08,0mm
JUKI-B2410-372-OOC	B2410-372-OOC					CALÇO DA PINÇA DE BOTÃO DE PÉ 09,5mm
JUKI-B2410-372-OOD						CALÇO DA PINÇA DE BOTÃO DE PÉ 11,0mm
JUKI-B2410-372-OOO	B2410-372-OOO					CALÇO DA PINÇA DE BOTÃO DE PÉ 04,8mm
JUKI-B2410-373-OOA						CALÇO DA PINÇA DE BOTÃO DE PÉ 06,5mm
JUKI-B2410-373-OOO	B00345	KB-373-3-45				LÂMINA FIXA MB-373 MB-1373
JUKI-B2410-980-OOO	B2410-980-OOO					MOLA LK3-1850
JUKI-B2417-771-OOO	B2417-771-OOO	808170	KBH-808170			GUIA DE LINHA LBH-780 LBH-781 LBH-783
JUKI-B2421-205-OAO	B2421-205-OAO					LÂMINA MÓVEL AMS-205 AMS-210 AMS-220C AMS-222
JUKI-B2421-210-OAO						LÂMINA MÓVEL AMS-210C
JUKI-B2421-210-OOO						LÂMINA MÓVEL AMS-210E SPS-1306 SPS-1811
JUKI-B2421-280-OAO	B2421-280-OAO	B2421-280-OAO	B2421-280-OAO			LÂMINA MÓVEL LK-1850 LK-1900 LK-280
JUKI-B2423-280-OOA	B2423-280-OOA					ANILHA DA LÂMINA MÓVEL LK-1850 0,4mm
JUKI-B2423-280-OOC	B2423-280-OOC					ANILHA DA LÂMINA MÓVEL LK-1850 0,6mm

JUKI-B2423-280-OOD	B2423-280-OOD				ANILHA DA LÂMINA MÓVEL LK-1850 0,7mm
JUKI-B2424-210-AOO	B2424-210-AOO				LÂMINA MÓVEL AMS-215C (COM FUIROS NA DIAGONAL)
JUKI-B2424-210-OOO			B2424-210-OOO		LÂMINA FIXA AMS-205 AMS-210D AMS-2210 AMS-215C
JUKI-B2424-280-OOO	CTT-NB000200	07S001A-120H		10-201A-120H	LÂMINA FIXA LK-1850 LK-980 LK-280 SPS-1201 SPS-1202
JUKI-B2426-280-COO- (2.5)	B2426-280-COO- (2.5)				CHAPA DE AG. LK-1850 LK-280 LK-322 LK-980 LK-232
JUKI-B2426-280-OOC	B2426-280-OOC				CHAPA DE AG. LK-1850 LK-280 LK-322 LK-980 LK-232
JUKI-B2426-280-OOO	B2426-280-OOO				CHAPA DE AG. LK-1850 LK-280 LK-322 LK-980 LK-232
JUKI-B2440-372-OAO	B2440-372-OAO				APARELHO DE DAR O PÉ NO BOTÃO MO-372/373
JUKI-B2440-373-OAO	B2440-373-OAO				APARELHO DE DAR O PÉ NO BOTÃO MO-372/373
JUKI-B2505-373-AOO	B2505-373-AOO				DISCO MB-373/372 NORMAL
JUKI-B2513-019-DOO	B2513-019-DOO				CROCHÉ MS-19 MS-26 1/4" (A) 3/16 (B)
JUKI-B2513-026-FOO	B2513-026-FOO				CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 1/4" (A)
JUKI-B2514-019-DOO	B2514-019-DOO				CROCHÉ MS-16 MS-26 3/16 (B)
JUKI-B2514-026-OOO	B2514-026-OOO				CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 1/4" (B)
JUKI-B2514-803-OOO	B2514-803-OOO				CROCHÉ MO-800 (sup.),
JUKI-B2515-026-FOO	B2515-026-FOO				CROCHÉ MS-1190 MS-1260 MS-1261 1/4" (C)
JUKI-B2519-804-OOO	B2519-804-OOO				CROCHÉ MO-814 MO-816 MO-804 (sup.)
JUKI-B25208-704-OOO	B25208-704-OOO				VEDANTE DO VEIO DO CROCHÉ MO-2500
JUKI-B2521-804-OOO	B2521-804-OOO				CROCHÉ MO-814 MO-816 MO-804 (inf.)
JUKI-B2523-372-OOO	B00508	KB-373-5-8			PARAFUSO DE AFINAÇÃO DISTÂNCIA DE FUIROS KB-
JUKI-B2525-352-OOO	B2525-352-OOO				VEDANTE DO VEIO DO CROCHÉ MO-3900 MO-3700 MO-
JUKI-B2529-372-COO					CHAPA DE AG. MB-373 (furo 5mm)
JUKI-B2529-372-OOO					CHAPA DE AG. MB-373 (furo 8mm)
JUKI-B2529-373-OOO	B00544				CHAPA DE AG. MB-373 (furo 6mm)
JUKI-B2530-372-OAO	B2530-372-OOO				CAME DO DISCO DE PREGAR BOTÕES
JUKI-B2543-372-OOO	B00132				PERNO BATENTE DA PINÇA MB-373 MB-373
JUKI-B2544-372-OOO	B2544-372-OOO				PARAFUSO DA PRESSÃO DA PINÇA MB-372 MB-373
JUKI-B2546-372-OOO	B00102				HASTE DE ELEVAÇÃO DA PINÇA MB-372 MB-373
JUKI-B2547-372-OBA	B2547-372-OBA				PINÇA DE PREGAR BOTÕES MB-372/373 TREASURE
JUKI-B2547-372-OBO	B2547-372-OBO				PINÇA DE PREGAR BOTÕES MB-372/373 TREASURE
JUKI-B2549-280-OOO	B2549-280-OOO				ESFERA DA HASTE DOS CALCADORES LK-1850
JUKI-B2549-372-OOO	B2549-372-OOO	504030		SA	PARAFUSO BATENTE DA PINÇA MB-372 MB-373
JUKI-B2549-372-ROO	B2549-372-ROO				PARAFUSO BATENTE DA PINÇA MB-372 MB-373
JUKI-B2553-372-OOO	B00128	KB-373-1-28			FÊMEA DO PARAFUSO DA PINÇA MB-373 KB-372
JUKI-B2555-721-ODAO	B2555-7210-DAO				BASE ACRILICO JUKI- AMS
JUKI-B2556-372-OOO					MOLA DA PINÇA MB-372 MB-373 (esq.)
JUKI-B2558-372-OOO					MOLA DA PINÇA MB-372 MB-373 (dir.)
JUKI-B2561-372-OOO	115163-001				MOLA DA PINÇA MB-372 MB-373 CB3-916 CB3-917
JUKI-B2605-372-OOO	B00901				PARAFUSO DE DISPARO MB-372 MB-373
JUKI-B2606-372-OOO	B00906				ANILHA MOLA DE DISPARO MB-372 MB-373
JUKI-B2607-232-OOO	KBH-811040				BATENTE DE PARAGEM LBH-780 KBH-780
JUKI-B2607-372-OOO	B00907				BATENTE DE BORRACHA MB-372 MB-373 LK-1850

JUKI-B2611-232-OOO	KBH-811071			PARAFUSO EIXO DO DENTE DE PARAGEM KBH-780
JUKI-B2611-372-OOO	B00911			ALAVANCA DA EMBRAIAGEM MB-373 MB-372
JUKI-B2613-232-OOO	KBH-811031			PARAFUSO EIXO DO DENTE DE PARAGEM KBH-780
JUKI-B2702-043-KOO	B2702-043-KOO			LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 09,53mm 3/8"
JUKI-B2702-047-FOO	71CL 1/4"	23443	1/4"	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 06,35mm 1/4"
JUKI-B2702-047-HOO	71CL 5/16"	23444		LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 07,95mm 5/16"
JUKI-B2702-047-IOO	71CL 7/16	23446	107204-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 11,11mm 7/16"
JUKI-B2702-047-KOO	71CL 3/8"	23445	109837-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 09,53mm 3/8"
JUKI-B2702-047-LOO	71CL 1/2"	23447	107200-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 12,70mm 1/2"
JUKI-B2702-047-MOO	71CL 5/8"	23449	107205-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 15,90mm 5/8"
JUKI-B2702-047-NOO	71CL 3/4"	23451	107207-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 19,08mm 3/4"
JUKI-B2702-047-OOA	71CL 1-3/8"	818310		LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 34,90mm 1-3/8"
JUKI-B2702-047-POO	71CL 7/8"	23453	109838-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 22,25mm 7/8"
JUKI-B2702-047-QOO	71CL 1"	23455	107210-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 25,40mm 1"
JUKI-B2702-047-ROO	71CL 1-1/8"	23457	S30294-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 28,00mm 1-1/8"
JUKI-B2702-047-SOO	71CL 1-1/4"		143780-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 32,00mm 1-1/4"
JUKI-B2702-047-VOO	71CL 9/16"	23448	S03278-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 14,30mm 9/16"
JUKI-B2714-761-OOO	B2714-761-OOO			PARAFUSO SUSPENSÃO DE MOLA LBH-780/ LBH-781
JUKI-B2731-761-OOO	KBH-809070			GUIA DE LINHA KBH-780 LBH-780 LBH-781 LBH-783
JUKI-B2745-771-FOO	71-90 7/16		151838-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 06,35mm 1/4" (por
JUKI-B2745-771-IOO	71-90 7/16		151838-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 11,11mm 7/16" (por
JUKI-B2745-771-KOO	71-90 3/8"		151837-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 09,53mm 3/8" (por
JUKI-B2745-771-LOO	71-90 1/2"		151839-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 12,70mm 1/2" (por
JUKI-B2745-771-MOO	71-90 5/8"		151840-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 15,88mm 5/8" (por
JUKI-B2745-771-NOO	71-90 3/4"		151841-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 19,08mm 3/4" (por
JUKI-B2745-771-POO	71-90 7/8"		153340-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 22,25mm 7/8" (por
JUKI-B2745-771-QOO	71-90 1"		159722-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 25,40mm 1" OB (por
JUKI-B2745-771-SOO				LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 31,75mm 1-1/4" OB
JUKI-B2745-771-VOO	71-90 9/16"		S03279-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 14,30mm 9/16" (por
JUKI-B2746-771-OOO	B2746-771-OOO			CALÇO DE CORTE LBH-771 BH-780
JUKI-B2901-415-OAO	15-106A-3500	110-03559	AS-000057-04	ARMAÇÃO DA BARRA DE AG. DLN-415
JUKI-B2905-771-OOO	B2905-771-OOO			DENTE DE ABRIR TENSOR LBH-780
JUKI-B3009-980-OOO	B3009-980-OOO			MOLA DO ROQUETE LBH-780 LBH-781
JUKI-B3026-490-BOJ				ARRASTADOR DLU-5490 (sup.)
JUKI-B3026-490-COO				CALCADOR DLU-5490 (Calcador tractor auxiliar)
JUKI-B3101-804-OOO	B3101-804-OOO	122-84709		MOLA DO TENSOR MO-2400 MO-2500 MO-800 SH-6000
JUKI-B3102-804-OOO		122-84808		MOLA DO TENSOR MO-2400 MO-2500 MO-800 SH-6000
JUKI-B3103-704-OBO	210531			TENSOR MO-
JUKI-B3103-804-OOO	B3103-804-OOO	122-84907		MOLA DO TENSOR MO-2400 MO-2500 MO-800 SH-6000
JUKI-B3107-373-OOO	B00211			GUIA DE LINHA MB-373 MB-372
JUKI-B3109-372-OAO				TENSOR MB-372 MB-373 (TENSOR FRONTAL GUIA DE
JUKI-B3111-126-OAO				TENSOR COMPLETO DDL-555 DLN DLM

JUKI-B3111-126-OOO	B3111-126-OOO				COPO DO TENSOR DDL-
JUKI-B3111-522-OAO	B3111-522-OAO				TENSOR COMPLETO DDL-555 DDL-5550
JUKI-B3112-761-OOO					MOLA DE FREIO LBH-780
JUKI-B3114-761-OOO	B1129-415-OOOA				GUIA DE LINHA DLN-415
JUKI-B3115-552-OOO	B3115-552-OOO				PERNO DO TENSOR DLN-415 DDL-555
JUKI-B3120-125-OOO	B3120-125-OOO				DISCO DO TENSOR DDL-555 DDL-8700 DDL-9000
JUKI-B3121-053-OAO	240446				TENSOR COMPLETO LU-562 LU-563
JUKI-B3121-521-OAO	B3121-521-OAO				TENSOR LUH-521 (triplo arrasto)
JUKI-B3128-012-OOO	229-21605				MOLA DE FREIO DDL-8700 DDL-555 DDL-5550 ALFA 40
JUKI-B3128-027-OOO	229-21605				MOLA DE FREIO DDL-9000 DDL-8700 DDL-552/553/555
JUKI-B3128-051-OOO	237174				MOLA DE FREIO LH-1162 LU-562 LU-563 DDL-9000 DDL-
JUKI-B3128-512-OOO	B3128-512-OOO				MOLA DE FREIO LH-1162/1152 LUH-526/527 LH-512 LH-
JUKI-B3128-520-OOO					MOLA DE FREIO LU-1508 LU-1510 LU-1520 LH-1165
JUKI-B3128-527-OOO	B3128-527-OOO				MOLA DE FREIO LH-1162 LH-1152 LUH-526 LUH-527
JUKI-B3129-012-AOO	B3129-012-AOO				MOLA DO TENSOR DDL-
JUKI-B3129-526-OOO	S540682-001				MOLA DO TENSOR LH-1162
JUKI-B3132-552-OOO	B3132-552-OOO				DISCO DO TENSOR DDL-555 DDL-8700 DDL-9000 (de
JUKI-B3148-123-OOO	137108				DISCO DO TENSOR E32 W500 W600 W1500
JUKI-B3149-123-AOO	110-45101	229-21704	229-45505		MOLA DO TENSOR CORTE DE LINHA DDL-9000 DLN-
JUKI-B3209-555-OOO	B3209-555-OOO				MOLA DE DISPARO DO CANELEIRO
JUKI-B3212-210-OOO	B3212-210-OOO	00 1033			ORING 25,00x7,00mm DDL-9000 AMS-205/206 TNU-243
JUKI-B3214-047-OOO	B3214-047-OOO				DISCO DO TENSOR LH-1162 CORTE DE LINHA
JUKI-B3216-047-OOO	B3216-047-OOO				FÊMEA DO TENSOR CORTE DE LINHA LH-1162 FÊMEA
JUKI-B3429-555-OOO	B3429-555-OOO				MOLA DA JOELHEIRA DDL
JUKI-B3501-555-OAO	B3501-555-AOA	4064B	4068B		BOMBA DE ÓLEO DDL-555 DDL-227 LZ-2280 MH-380
JUKI-B3501-555-OAO	B3501-555-OAO				BOMBA DE ÓLEO DDL-555 DDL-227 LZ-2280 MH-380 JZ-
JUKI-B3502-552-OOOA	B3502-552-OOOA				FILTRO DA BOMBA DE ÓLEO DDL-
JUKI-B3504-155-OOO	B3504-155-OOO				FILTRO DA BOMBA DE ÓLEO
JUKI-B3514-412-OOO	229-25002				PARAFUSO DE REGULAR O ÓLEO DDL-
JUKI-B3529-266-OOO	B3529-266-OOO				MOLA DO FILTRO DE ÓLEO DDL-/DLN-/DMN-
JUKI-B4111-804-OOA	118-45807				LÂMINA MÓVEL MO-2500 (V)
JUKI-B4113-522-OAO	B4113-522-OOO-A				BLOCO DO MOVIMENTO DA LÂMINA DLM-522
JUKI-B4113-522-OBO	B4113-522-OBO				BLOCO DO MOVIMENTO DA LÂMINA DLM-5200
JUKI-B4114-530-OOO	B4114-530-OOO				BARRA DA LÂMINA DMN-5420-
JUKI-B4115-522-OOO	B4115-522-OOO				GUIA DO SUPORTE DA LÂMINA DLM-522 DLM-523
JUKI-B4116-530-OOO	B4116-530-OOO				CASQUILHO DA BARRA DA LÂMINA
JUKI-B4118-804-OOO	B4118-804-OOO	112436-001	202295		LÂMINA FIXA MO-800 EF4-B511 EF4-B531 B551 B661
JUKI-B4120-816-OOOA	E18GF				PROTECTOR DA AG. MO-2400 MO-2500
JUKI-B4121-052-AOO	B4121-052-AOO				LÂMINA MÓVEL DMN-5420 DMN-530 KM-530 KM-506 KM-
JUKI-B4121-522-OOO	04-010A-5300	SS5300			LÂMINA MÓVEL DMN-5420 DMN-530 KM-530 KM-506 KM-
JUKI-B4122-522-OOO					ANILHA DUPLA DLM-522 DLM-523 KM-530 KM-506
JUKI-B4145-530-BOA	B4145-530-BOA				LÂMINA MÓVEL DMN-5420 DMN-530 KM-530 KM-506 KM-

JUKI-B4145-530-BOO	B4145-530-BOO					LÂMINA MÓVEL DMN-5420 DMN-530 KM-530 KM-506 KM-
JUKI-B4145-530-OOO	B4145-530-OOO					LÂMINA MÓVEL DMN-5420 DMN-530 KM-530 KM-506 KM-
JUKI-B4416-372-OOO	B4416-372-OOO					HASTE DE ELEVAÇÃO DA PINÇA MB-372/373
JUKI-B4506-640-OOO	B4506-640-OOO					GUIA DA AG. MÁQ. DE BAÍNHAS
JUKI-B4815-640-OOO						CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL CB-640 CB-641
JUKI-B4917-372-OOO	B4417-372-OOO					ROLETO DA HASTE DE ELEVAÇÃO MB-372/373
JUKI-B7160-781-OAO	B7160-781-OAO					VEDANTE LBH-771 LBH-780 LBH-781
JUKI-B7252-781-OOO	59199/5					CORREIA LBH-780 LBH-781 LBH-782 (109X10)
JUKI-B7508-771-OOO	B7508-771-OOO					BASE DO CALCADOR LBH-780 LBH-781 LBH-782 LBH-
JUKI-B8210-372-OAO	B8210-372-OAO					SUPORTE DE BOTÕES
JUKI-B8218-552-OOO						JUNTA DO CARTER DDL-
JUKI-B875G-1/2"	B875G-1/2"					TRANSFORMAÇÃO LT2-B845 LT2-B875 LT2-B835
JUKI-B875G-1/4"	B875G-1/4"					TRANSFORMAÇÃO LT2-B845 LT2-B875 LT2-B835
JUKI-B875G-3/16"	B875G-3/16"					TRANSFORMAÇÃO LT2-B845 LT2-B875 LT2-B835
JUKI-B875G-3/4"	B875G-3/4"					TRANSFORMAÇÃO LT2-B845 LT2-B875 LT2-B835
JUKI-B875G-3/8"	B875G-3/8"					TRANSFORMAÇÃO LT2-B845 LT2-B875 LT2-B835
JUKI-B875G-5/16"	B875G-5/16"					TRANSFORMAÇÃO LT2-B845 LT2-B875 LT2-B835
JUKI-B875G-5/8"	B875G-5/8"					TRANSFORMAÇÃO LT2-B845 LT2-B875 LT2-B835
JUKI-B9117-007-OOO				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE TL-72 TL-82 TL-90 TR-7
JUKI-B9117-012-OOO	229-32909	229-32909		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO COM FUIROS SEM RASGO
JUKI-B9117-039-OOO				BO-103 (Z)		BOBINE LZ-39, LZ-391
JUKI-B9117-051-OOO	203470			BO-112 (3)	BO-112 (2)	BOBINE APW-116, APW-116A APW-117 APW-118 APW-
JUKI-B9117-057-OOO				BO-144		BOBINE LG-57 LG-58 LG LG-158 LG-158-1LG-518 LGG-
JUKI-B9117-130-OOO		C2851		BO-17		BOBINE LS-130
JUKI-B9117-155-OOO				BO-95-HSN		BOBINE DDW-155, LZ-581, LZ-582, LZ-582-2, LZ-583, LZ-
JUKI-B9117-201-000	C2912			BO-PF541		BOBINE LS-341 LS-341, LS-1340, LS-1341, LS-1342
JUKI-B9117-201-OOO				BO-DBM (1)N		BOBINE DDL-201, DDL-201H, DDL-201S, DDL-560, DDL-
JUKI-B9117-201-OOO	B9117-241-OOO	C2877A	C2877	BO-DBM (2)N	BO-DBM (1)NC	BOBINE DDL-5600 DNU-240 DNU-241 DSU-145 1541
JUKI-B9117-201-OOO ALU	M1057BA	B9117-201-OOO		BO-DBM (A)	BO-DBM (2)N	BOBINE DDL-5600 DNU-240 DNU-241 DSC-246
JUKI-B9117-405-OOO	MT27A0123			BO-107 (3)		BOBINE LZ-405, LZ-405-2, LZ-407
JUKI-B9117-552-AOO	272152			BO-95 (A)		BOBINE PONTO PRESO DDL-552, DDL-555, DDL-5550-6,
JUKI-B9117-563-OOO				BO-1215mm-N		BOBINE LU-563 DNU-563 LU-1560N LU-1565 LU-1508 LH-
JUKI-B9117-563-OOOP	S09285-001			BO-1215mm (A)-H		BOBINE LUH-526 LH-512 LU-515 LH-1811 DS-2942
JUKI-C3917J						GUIA DE BAÍNHAS INVISÍVEIS JUKI-
JUKI-CS-079072A-TH	CS-079072A-TH + SS-					ABRAÇADEIRA DE FIXAR O CROCHÉ MB-373 KB-373/2
JUKI-CS-079072A-TH	KB-373-3-18					ABRAÇADEIRA DE FIXAR O CROCHÉ MB-373 KB-373/2
JUKI-CT2424-280-OOO						LÂMINA FIXA LK-1850 LK-980 LK-280 SPS-1201 SPS-1202
JUKI-D1208-555-OOO	B1208-555-DOO					VEDANTE DDL-555
JUKI-D1209-555-DOO	D1209-555-DOO					CRANK DA BIELA DA BARRA DE AG.
JUKI-D1401-241-EOO	D1401-241-EOO					BARRA DE AG. DNU-241H DU-147H
JUKI-D1405-L7A-MOO	SA3635-101					GUIA DE LINHA PARA AG. LK-1900HA LK-1900HS
JUKI-D1419-555-DOO	D1419-555-DOO					GUIA DE LINHA PARA AG. DDL-555 (do casquilho da barra

JUKI-D1524-555-EAL	D1524-555-EAL					CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO DDL-555H-2
JUKI-D1609-415-BOA	D1609-415-BOA					ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DDL-555 (duplo)
JUKI-D1609-415-BOH	113-21908					ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-D1609-415-BOO	D1609-415-BOO	B1609-041-FOO				ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DLN-5410NJ-7
JUKI-D1609-415-HOB	D1609-415-HOB					ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DDL-555 (duplo)
JUKI-D1609-415-HOO						ARRASTADOR PONTO PRESO DLN-415 DDL-555 (duplo)
JUKI-D1622-415-JUKI-DOL	D1622-415-DOL					BLOCO MOVIMENTO DO REMATE
JUKI-D1818-282-NOO			115.00.303	BC-LK (J4)	BC-LK (B)-NBL	CAIXA DA BOBINE LK-1850J LK-1900
JUKI-D1828-mmC-KAO				BC-LK (J5)-NBL		CAIXA DA BOBINE LK-992-82
JUKI-D1830-201-SAO			130.09.176	HSH-A1TR (280)		LANÇADEIRA DNU-241 DNU-241HS DU-580
JUKI-D1830-415-BAH				HSH-7.94BOHNTR		LANÇADEIRA DLN-415
JUKI-D1830-415-BAH				HSH-7.94BOHNTR		LANÇADEIRA DLN-415L-4-1 DLN-415H, DDL-5580H DDL-
JUKI-D1830-555-BAO				HSH-7.94BTR		LANÇADEIRA DDL-9000S DDL-5570N, -5571, -5580N, NA,
JUKI-D1830-555-BAO	145585-001	S02603-101		HSH-7.94BTR		LANÇADEIRA DP2-B737 DP2-B738 BROTHER-
JUKI-D1830-555-DAC						LANÇADEIRA DDL-555-4/DLN-415-4
JUKI-D1837-141-EAO				BC-DBM (5)-NBL4		CAIXA DA BOBINE DSU-144 DNU-241H DNU-1541-7 UBT
JUKI-D1837-415-DAL	149063NBL	414021		BC-DLN-NBL	BC-251	CAIXA DA BOBINE DLN-41 DLN-412 DLN-412-2 DLN-415
JUKI-D1837-555-B0B-A	D1837-555-B0B-A					MOLA DA CAIXA DA BOBINE DDL
JUKI-D1837-555-BAA				BC-DB1-NBL6	BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE DDL-436-5 500 A 501 A 505 -100 -200 -
JUKI-D1837-555-BOB	544808	110-38700				MOLA DA CAIXA DA BOBINE DDL-555
JUKI-D1837-555-BOBA						MOLA DA CAIXA DA BOBINE DDL-555 NBL406
JUKI-D1854-246-DOO				BO-DBM (A)J2-H	BO-DBM (A)J2-H	BOBINE LS-246-4
JUKI-D2402-415-BAO	D2402-555-BAO					LÂMINA MÓVEL DDL-555-4/5 DLN-415 (perno grosso)
JUKI-D2402-555-BAO	D2402-555-BAO					LÂMINA MÓVEL DDL-555-4/5 DLN-415 (perno grosso)
JUKI-D2402-555-BOO	D2402-555-BOO					LÂMINA MÓVEL DDL-555-4/5 DLN-415 (perno grosso)
JUKI-D2405-415-DOL	D2405-415-DOL					GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DDL-415-4 (DUPLO)
JUKI-D2405-555-BOO	D2405-555-BOO	110-40201				GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DDL-555-4 DDL-5550
JUKI-D2405-555-BOO-B	D2405-555-BOOB	110-40201				GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DDL-415-4 (DUPLO)
JUKI-D2406-047-QOO	D2406-555-DOH		D2406-555-DOH			LÂMINA FIXA DDL-5550-4 DDL-5550-5 DDL-555-6 DDL-
JUKI-D2406-555-BOO	D2406-555-DOH		D2406-555-DOH			LÂMINA FIXA DDL-5550-4 DDL-5550-5 DDL-555-6 DDL-
JUKI-D2406-555-DOH	D2406-555-DOH		D2406-555-DOH			LÂMINA FIXA DDL-5550-4 DDL-5550-5 DDL-555-6 DDL-
JUKI-D2408-555-CAO	D2408-555-CAO					TRAVÃO DA BOBINE DDL-5555-4
JUKI-D2423-141-EOO						LÂMINA MÓVEL DU-140 DU-141-5
JUKI-D2424-141-EOO						LÂMINA FIXA DU-140 DU-141-5
JUKI-D2506-373-LOO	D2506-373-LOO					DISCO MB-373/372 EM CRUZ (c)
JUKI-D3110-772-TAO						SENSOR COMPLETO LBH-780
JUKI-D3168-555-BOO	D3168-555-HOB					MOLA DO TENSOR CORTE DE LINHA DDL-9000 DLN-
JUKI-D7133-555-BOO	11427006					MOLA DO TENSOR DDL-9000 LK-1900 (corte de linha)
JUKI-D9117-141-EOO				BO-DBM (A)J		BOBINE LU-2210 LU-2200 LU-1500 LU-2810 DSC-246
JUKI-EA-K-MO67	EA-K-MO67					CILINDRO DE LEVANTAMENTO DE CALCADOR MO-
JUKI-G1817-870-OOO	B9117-552-AOO			BO-103 (A)	BO-103 (A)	BOBINE AVP-870
JUKI-GAK-33011-OOO	GAK33011000					ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR AK-85 AK-118

JUKI-GAK33012000	33012000		
JUKI-GAK33013000	33013000		
JUKI-GAK33035000	33035000		
JUKI-GAK-33041-000	GAK33041000		
JUKI-GBK-044010A0	B1823-512-000		
JUKI-GBR-10854000	GBR-10854000		
JUKI-KL-39	KL-39		
JUKI-KL-40	KL-40		
JUKI-M4007-110-OAA	M4007-110-OAA		
JUKI-M4007-110-OAB	M4007-110-OAB		
JUKI-M6022-350AAF	M6022-350AAF		
JUKI-M6801-471-OAO	M68014710A0		
JUKI-MAQ141000B0	MAQ141000B0		
JUKI-MAS-05208-000			
JUKI-MAS-06003000	MAS-06003000	MAS06003000	
JUKI-MAS-08828-000	MAZ08828-000		
JUKI-MAS-08829-000	MAZ08829-000		
JUKI-MAT-02106000	MAT02106000		
JUKI-MAT-02203000	MAT02203000		
JUKI-MAT-02204000	MAT02204000		
JUKI-MAT-02502000	MAT02502000		
JUKI-MAT-02503000	MAT02503000		
JUKI-MAT-03500-OAO	TO-35	TO35	MAT-03500-OAO
JUKI-MAT-03505000	MAT03505000		
JUKI-MAT-03506000	MAT03506000		
JUKI-MAT-03507000	MAT03507000		
JUKI-MAT-03509000	MAT03509000		
JUKI-MAT-0360500A	MAT03605000		
JUKI-MAT-03606000	MAT03606000	S55864-101	
JUKI-MAT-041000AB	T041-AB	MAT04100-OAB	
JUKI-MAT-041000AO	MAT-041000AO		
JUKI-MAT-041000AO-A	MAT-041000AO-A		
JUKI-MAT-04100-OAO	TO-41	TO41	
JUKI-MAT-04100-OAOA			
JUKI-MAT-04101-000	MAT04101-000		
JUKI-MAT04200-OAO			
JUKI-MAT-80103-HAO	MAT-80103-HAO		
JUKI-MAT-C220000AO	T022		
JUKI-MAV-01508810M	MAV-01508810M		
JUKI-MAV-01550-DAA	MAV-01550-DAA		
JUKI-MAV-04522000			
JUKI-MAV-04574EOO			

EIXO DA ALAVANCA DO LEVANTAMENTO DE COLAR DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR AK85 COLAR DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR AK85 PARAFUSO EIXO DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR CAIXA DA BOBINE AMS-215

LÂMINA MÓVEL DMN-5420 DMN-530 KM-530 KM-506 KM- LÂMINA MÓVEL DMN-5420 DMN-530 KM-530 KM-506 KM- MAGNÉTICO DO SINCRONIZADOR B JUKI- MAGNÉTICO DO SINCRONIZADOR A JUKI- SENSOR DDL-9000 DDL-8700 SINCRONIZADOR DDL-9000 GUIA DE FITA MO- CALCADOR DE FRANZIR MO-2400 MO-2500 ARRASTADOR DIFERENCIAL MH-484 MAZ08828-000 Mola (esq.) MB-373N MAZ08829-000 Mola Dtª MB-373N MOLA DO CASQUILHO DO CORTE SUCÇÃO TO42 LÂMINA MÓVEL TO22 LÂMINA FIXA TO-22 FORQUILHA DO CORTE DE CORDÃO TO042 TO036 CASQUILHO DO CORTE SUCÇÃO TO42 CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MO-2500 MO-3600 LÂMINA MÓVEL TO41 LÂMINA FIXA TO-41 MAT03507000 MAT03509000 Mola Sistema TO42 LÂMINA FIXA TO-36 TO42 LÂMINA MÓVEL TO-42 TO36 CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MOR- CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MO-2400 MO-3600 CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MO-3300 MAT04101-000 Chapa de resguardo T-041 Dispositivo corte linha e sucção JK MO3300 GUIA DE COSTURAS MO-2400 MO-2500 CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO RODA DO PULLER MS1917191/2"61/2"61 CALCADOR 04,76mm 3/16" FÊMEA CHAPA DE AG 1/4" MS-1190

JUKI-MAZ-08200-OBO					Dispositivo remate costura
JUKI-MAZ-15502000					CHAPA DE AG. LK-1903 (TRANSPORTE) 08x08mm
JUKI-MAZ-1560100	MAZ-1560100				CHAPA DE AG. LK-1903BS-302 2,0mm
JUKI-MAZ-15602000					CHAPA DE AG. LK-1903 (TRANSPORTE) 10x10mm
JUKI-MAZ-1570100	MAZ-1570100				CHAPA DE AG. LK-1903B (FURO STANDARD)
JUKI-MAZ-1580100	MAZ-1580100				CHAPA DE AG. LK-1903BS-301 1,6mm
JUKI-MS-01A0125	152688-101		BC-LK (B2)	NBL102	CAIXA DA BOBINE PLK-03BTA PLK-1006
JUKI-MS-01A1120	B1828-280-OOO	115.00.275	SH430		LANÇADEIRA PLK-03BTA PLK-0303 0604 0804 109
JUKI-MS-17A0120			SH181		LANÇADEIRA PLK
JUKI-MSM042N2N		MSM042N2N			MOTOR LK-1900 (PANASONIC)
JUKI-NP1/8"S40003	NP1/8"S40003				PARAFUSO NP-7A
JUKI-NP9/64S40065	NP9/64S40065				PARAFUSO NP-7A
JUKI-NS-6090310-SN	NS-6090310-SN				FÊMEA DO GUIA DE LINHA DLM-5400 MO-6700
JUKI-NS-6090310-SP	NS-6090310-SP				FÊMEA LBH-780 MB-372 MB-373 (SP=SN)
JUKI-NS-6090530-SP	NS-6090530-SP				FÊMEA MB-372 MB-373
JUKI-NS-6110310-SP	NS-6110310-SP				FÊMEA DDL-5550,DDL-5200 LBH-1700 LU-562
JUKI-NS6110420-SP					FÊMEA
JUKI-NS6120310-SP					FÊMEA
JUKI-NS-6150310-SP	NS-6150310-SP				FÊMEA MO-357
JUKI-NS-6150430-SP	NS-6150430-SP				FÊMEA LK-980
JUKI-NS-6150540-SP	NS-6150540-SP				FÊMEA LK-1850
JUKI-NS-6160520-SP	KB-373-5-7				FÊMEA DO PARAFUSO DE AFINAÇÃO KB-373 MB-373
JUKI-NS-6160520-SP	NS-6160520-SP				FÊMEA MB-372/372 (BATENTE DA PINÇA)
JUKI-NS-6680410-SP	NS-6680410-SP				FÊMEA MB-372/373 LBH-761 MO-2500
JUKI-R4100-117-92900	117-92900				UNHA DO CALCADOR C. COSE MO-6704-0A5-150
JUKI-R4100-J6A-COO	R4100-J6A-COO	R4100-HOA-COO			CHAPA DE AG. C. COSE MO-2504 MO-3904 MO-6704-0A5-
JUKI-R4200-HOA-COO	R4200-HOA-COO	TP6B3022	TPB3022A		CHAPA DE AG. C. COSE MO-2504 MO-3904 MO-6704-0A5-
JUKI-R4200-HOD-DAB	R4200-HOD-DAB				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2504-0A5 MO-6704
JUKI-R4200-HOD-DAO	R4200-HOD-DAO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2504 MO-3904 MO-6704
JUKI-R4200-HOD-DAQ	R4200-HOD-DAO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2504 MO-3904 MO-6704
JUKI-R4200-HOD-DOO	R4200-HOE-DOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2504 MO-3904 MO-6704 MO-
JUKI-R4200-HOD-DOO	R4200-JOE-DOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2504 MO-3904 MO-6704 MO-
JUKI-R4200-J6A-COO	R4200-J6A-COO		TPB3022A		CHAPA DE AG. C. COSE MO-2504 MO-3904 MO-6704-0A5-
JUKI-R4200-J6D-DOO	R4200-J6D-DOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2504 MO-6704D-0E4-300
JUKI-R4200-JOD-DOO	R4200-JOD-DOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-3604 MO-3904 0x2mm
JUKI-R4200-LOE-EOO	E787	323-801-416	09-009620-45		CHAPA DE AG. C. COSE MO-3304E-OE4-40H MO-3904-
JUKI-R4205-HOD-EAO	R4205-HOD-EAO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4205-HOD-EOO	R4205-HOD-EOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4205-HOE-EOO	R4205-HOE-EOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4300-HOD-EOO	R4300-HOD-EOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2404-OD6-300 (1 AG.)
JUKI-R4305-HOB-EOO			TP604A43		CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4305-HOD-EOO	R4305-HOD-EOO		TP604A43		CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004

JUKI-R4305-HOE-EOO	R4305-HOE-EOO		TP604A53		CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4305-HOF-EOO	TP604B53	5210TP04A43	TP604A43		CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4305-J6B-EOA		R4305-J6D-EOA			CHAPA DE AG. C. COSE MO-6714D-BD6-30P
JUKI-R4305-J6D-EOA		R4305-J6D-EOA			CHAPA DE AG. C. COSE MO-6714D-BD6-30P
JUKI-R4305-J6D-EOO	R4305-J6D-EOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-3614 MO-3914-BE6 MO-
JUKI-R4305-J6E-EOB		R4305-J6D-EOA			CHAPA DE AG. C. COSE MO-6714D-BD6-30P
JUKI-R4305-J6E-EOO	R4305-J6E-EOO	R4305-J6E-EOO			CHAPA DE AG. C. COSE MO-3914-BE6 MO-3614-BE6 MO-
JUKI-R4305-JOD-EOO		R4305-J6E-EOO			CHAPA DE AG. C. COSE MO-3914-BE6 MO-3614-BE6 MO-
JUKI-R4305-JOE-EOO	R4305-JOE-EOO	R4305-J6E-EOO			CHAPA DE AG. C. COSE MO-3914-BE6 MO-3614-BE6 MO-
JUKI-R4305-LOE-EOO	E809	323-801-438			CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 V-204 512-353-W 747D-
JUKI-R4305-LOE-EOO	E809	323-801-438			CHAPA DE AG. C. COSE MO-3314-BE6-40H 2x4mm
JUKI-R4306-HOD-EOO	R4306-HOD-EOO		TP604A43		CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4306-HOF-EOO					CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4306-JOD-EOO	R4608-JOD-DOO	R4608-J6E-DOO			CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516 MO-3916 MO-2516-
JUKI-R4308-HOD-EOO	R4308-HOD-EOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4308-HOF-EOO	R4308-HOF-EOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
JUKI-R4361-FOG-FOB	R4361-FOG-FOB				CHAPA DE AG. 356 MF-890
JUKI-R4361-FOH-FOB	R4361-FOH-FOB				CHAPA DE AG. MF-870-GDM 364 06,40mm 1/4"
JUKI-R4508-HOD-DAO	TP605C32	U94124C			CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516-DD4 SH-6005 SH-7005
JUKI-R4508-HOD-DOO	R4508-HOD-DAO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516-DD4-300 3.2x3.2mm
JUKI-R4508-JOE-DAO	R4508-JOE-DOO	R4508-J6E-DOO	2416N-DD4-300		CHAPA DE AG. C. COSE MO-3616 MO-3916 MO-2516-
JUKI-R4508-LOE-GOO	R4508-LOE-GOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-3316-DE4-40H
JUKI-R4608-HOD-DOO					CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516 MO-3916 MO-2516-
JUKI-R4608-HOD-FOO		R4608-J6E-DOO			CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516 MO-3916 MO-2516-
JUKI-R4608-HOF-GOO	TP605C53		TP605C53		CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516-DD6-300 3x4mm (com
JUKI-R4608-J6D-DOO	R4608-JOD-DOO	R4608-J6E-DOO			CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516 MO-3916 MO-2516-
JUKI-R4608-JOE-DOO	R4608-HOD-DOO	R4608-J6E-DOO	R4608-J6D-DOO		CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516 MO-3916 5x5mm (com
JUKI-R4608-LOE-GOA	R4608-LOE-GOA				CHAPA DE AG. C. COSE MO-3316E-DE6-42H/S169
JUKI-R4608-LOE-GOO	E982	210982			CHAPA DE AG. C. COSE MO-3316-DE6-40H 3x5mm
JUKI-R4612-HOF-BOO	R4612-HOF-BOO	R4612-HOF-BOO			CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516-FF6 5x5mm
JUKI-R4612-HOF-GOO	TP605C53				CHAPA DE AG. C. COSE MO-2516 MO-3916 3x5mm (com
JUKI-R4612-J6F-DOO	R4612-J6F-DOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-6716 5x5mm
JUKI-R4612-JOF-DOA	R4612-JOF-DOA				CHAPA DE AG. C. COSE MO-3616-FF6 MO-3916E-FF6-
JUKI-R4612-JOF-DOO	R4612-JOF-DOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-3616-FF6 MO-3916E-FF6-
JUKI-R4612-JOF-GOO	R4612-JOF-GOO				CHAPA DE AG. C. COSE MO-3616-FF6 MO-3916E-FF6-
JUKI-R4612-LOF-GOO	E868	323-801-497	R4612-LOH-GOO	ZBHR015493	CHAPA DE AG. C. COSE MO-3316E-FF6 MO-3616-FF6
JUKI-RO-0781901-OO	ORING 8,00x,2,00				ORING 08,00x2,00mm MO-3900 DU-1811
JUKI-SC181					CAIXA DA BOBINE AMS-210D LK-1910 LK-1920 LK-1930
JUKI-SD-0280401-SL	SD-0280401-SL	225 MO-6500S			PARAFUSO DO TENSOR DO CANHÃO DE AG. MO-3600
JUKI-SD-0330221-SD	SD-0330221-SD				PARAFUSO CONFIRMAR REFERÊNCIA
JUKI-SD-0460702-SP	SD-0460702-SP				PARAFUSO EIXO CORTE LINHA DDL-9000 DDL-8700
JUKI-SD-0460703-TP	SD-0460703-TP				PARAFUSO EIXO CORTE LINHA DDL-9000 DDL-8700

JUKI-SD-0500091-TP	SD-0500091-TP			PARAFUSO EIXO DA LÂMINA LK-1850 LK-980 D= 5.0 H=
JUKI-SD-0500095-TH	SD-0500095-TH			PARAFUSO EIXO DA LÂMINA DDL-555-4 DDL-227 DLN-
JUKI-SD-0550301-SP	B00112	KB-373-1-12		PARAFUSO DA PINÇA MB-372 MB-373
JUKI-SD-0600095-TH				PARAFUSO EIXO DA LÂMINA MB-373
JUKI-SD-0600181-TP	SD-0600181-TP			PARAFUSO EIXO DO TIRA LINHAS LK-1900
JUKI-SD-0641451-SP	SD-0641451-SP			PARAFUSO EIXO DO TRAVÃO DA BOBINE DDL-5550N-3
JUKI-SD-0641456-TP	SD-0641456-TP			PARAFUSO EIXO DO TRAVÃO DA BOBINE DDL-9000A
JUKI-SD-0951501-SP	SD-0951501-SP			PARAFUSO EIXO DO REMATE DDL-9000
JUKI-SL-6052592-TN	062681-612			PARAFUSO DO MOTOR LK-1900 DA TAMPA
JUKI-SM-1020450-TH				PARAFUSO DO CORTE DE LINHA MF-7800
JUKI-SM-2040750-TP	SM-2040750-TP			PARAFUSO DA CHAPA DE AG.
JUKI-SM-2040955-TP	SM-2040955-TP			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. DDL-9000 DDL-8700 DDL-
JUKI-SM-4030655-SP	SM-4030655-SP			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA MF-7700 PARAFUSO DO
JUKI-SM-4040655-SP	SM-4040655-SP			PARAFUSO DA MOLA DA TAMPA MF-7500
JUKI-SM-7082550-SP	SM-7082550-SP			PARAFUSO DO BLOCO DA LANÇADEIRA
JUKI-SM-8030312-TP		004554		PARAFUSO DA AG. MO-3300
JUKI-SM-9040700-SP	SM-9040700-SP			PARAFUSO
JUKI-SM-9061853-SR				PARAFUSO DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR
JUKI-SS-1060210-TP	SS-2060220-SP			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. LK-1850 (CHAPA
JUKI-SS-2040210-SH	SS-2040210-SH			PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LH-1162 LH-1182 LT2-
JUKI-SS-2050410-SP	SS-2050410-SP			PARAFUSO DA LANÇADEIRA (FIXAR O RETENTOR DO
JUKI-SS-2060210-SP	SS-2060220-SP			PARAFUSO DA LANÇADEIRA (FIXAR O ESCAPE DE
JUKI-SS-2060210-SP	SS-2060220-SP			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA DDL-
JUKI-SS-2060510-SP				PARAFUSO DO GUIA DE LINHA LK-1850
JUKI-SS-2090510-TP	SS-2090510-SP	10-058S-2077		PARAFUSO DA CHAPA DE AG. MO-352 353 354 355
JUKI-SS-2090530-SP	SS-2090530-SP			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. LBH-780 LBH-1790
JUKI-SS-2090710-SP	SS-2090710-SP			PARAFUSO LH-1162
JUKI-SS-2110710-TP	SS-2110710-TP			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. MO-2400 MO-2500
JUKI-SS-2110910-SL	SS-2110910-SL			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. MO-2400 MO-2500
JUKI-SS-2110915-SP	SS-2110915-SP			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. DDL-9000 DDL-8700 DDL-
JUKI-SS-2110920-TP	SS-2110920-TP			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. DDL-5555 DLN-415 LH-
JUKI-SS-3151012-TR	SS-3151012-TR			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. LK3-1850 LK-1900 (chapa
JUKI-SS-4080310-SP	SS-4080310-SP			PARAFUSO DA LÂMINA FIXA LBH-780 LBH-781781 MO-
JUKI-SS-4080610-SP	SC-0130-4122	SS-4080610-SP		PARAFUSO DOS ARRASTADORES DDL-5550 DLN-
JUKI-SS-4080620-SP	SB32440705A			PARAFUSO DOS ARRASTADORES DDL-5550 DLN-
JUKI-SS-4080620-TP	SS-4080620-TP	100080-003		PARAFUSO DOS ARRASTADORES DDL-9000 DDL-8700
JUKI-SS-4110915-TP	SS-4110915-TP			PARAFUSO DO RETENTOR DA LANÇADEIRA DDL-8700
JUKI-SS-4111015-SP	SS-4111015-SP			PARAFUSO DA TAMPA LK-1850
JUKI-SS-4121015-SP				PARAFUSO DA TAMPA MO-2500 MO-2400 (sup.)
JUKI-SS-4121215-SP	SS-4121215-SP	SS-6121210-SP		PARAFUSO DA TAMPA LBH-7900 DDL-9000 DDL-8700
JUKI-SS-5060410-SP	SB24560405A			PARAFUSO DA LÂMINA CORTE CORDÃO MO-2500/2400
JUKI-SS-6060210-SP	SS-6060210-SP			PARAFUSO MO-2500/2400

JUKI-SS-6060340-SP	01228			PARAFUSO DO GUIA DE TECIDO DO CALCADOR MO-
JUKI-SS-6060410-TP	SS-6060410-TP			PARAFUSO DO PROTECTOR DA AG. PARAFUSO DO
JUKI-SS-6060440-TP	SS-6060440-TP			PARAFUSO DO PROTECTOR DA AG. PARAFUSO DO
JUKI-SS-6080310-TP				PARAFUSO DA AG. DDL- DLU- LU- MB- LBH
JUKI-SS-6080410-SP		SS-7080510-SP		PARAFUSO
JUKI-SS-6090510-TP	SS-6090510-TP			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA LU-2220N LZ-271/LZ-
JUKI-SS-6090560-TP	SS7090510-SP	SE36400406L		PARAFUSO MO-2400O
JUKI-SS-6090620-TP	SS-6090620-TP			PARAFUSO DO CROCHÉ MO-2500 MO-2400 MO-2000
JUKI-SS-6090630-TP				PARAFUSO DA CHAPA DE AG. LH-3168
JUKI-SS-6090670-TP				PARAFUSO DA BARRA DE AG. DDL
JUKI-SS-6090910-TP	500256	200074		PARAFUSO DO CALCADOR LH-512 LH-515 LH-1162 LU-
JUKI-SS-6110560-TP	SS-6110560-TP			PARAFUSO FIXAR LANÇADEIRA HSH-7.94
JUKI-SS-6110610-SP	SS-6111040-SP	415		PARAFUSO MO-2400 MO-2500
JUKI-SS-6110640-SP	SS-6110640-SP			PARAFUSO DA BIELA DE ARRASTO DLN-5410
JUKI-SS-6111040-SP		323-600-259S		PARAFUSO DO SUPORTE DA LÂMINA MO-2500
JUKI-SS-6121220-SP	SS-6121240-SP			PARAFUSO MO-2400/2500 MFB
JUKI-SS-6121220-TP	SS-6121240-SP			PARAFUSO BATENTE DO CALCADOR MO-2400 MO-
JUKI-SS-6151780-SP				PARAFUSO DA TAMPA LK-1850 LH-3128
JUKI-SS-6152440-SP	SS-6152440-SP			PARAFUSO DA EMBRAIAGEM MB-372 MB-373 LK-980
JUKI-SS-6153040-SP	SS-6153040-SP			PARAFUSO DO BLOCO DA LANÇADEIRA LH-1162
JUKI-SS-6242272-TP	SS-6242272-TP			PARAFUSO LBH-780 LBH-781 LK-1952 LK-1953 LK-1954
JUKI-SS-6560150-SH	SS-6560150-SH		200592	PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LH-1162 LH-1182
JUKI-SS-6560250-TH	SS-6560250-SH	B1810-761-JOO		PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE LH-1162
JUKI-SS-6580752-TP	SS-6580752-TP	116283-001	200106	PARAFUSO DOS ARRASTADORES LH-1162
JUKI-SS-6661110-SP	SS-6661110-SP			PARAFUSO LH-512&515
JUKI-SS-7020750-SP				PARAFUSO DA LÂMINA
JUKI-SS-7060310-SP	001230			PARAFUSO T043 MOG-3700
JUKI-SS-7060610-SP	SS-7060610-SP			PARAFUSO DA LÂMINA FIXA LU-1561N-7 MAP80101ZA0
JUKI-SS-7080310-SP	SS-7080310-SP			PARAFUSO DA LÂMINA FIXA MB-373
JUKI-SS-7080510-SP	18-1261			PARAFUSO DA AG.
JUKI-SS-7080510-SP	SS-7080510-SP	18-1261	SC-A131-4522	PARAFUSO DA AG. DDL- DLU- LU- MB- LBH
JUKI-SS-7080510-TP	SS-7080510-SP	SS-4080610-SP	S013	PARAFUSO DA AG. DDL- DLU- LU- MB- LBH
JUKI-SS-7081310-SP	SS-7081310-SP			PARAFUSO DO CANELEIRO
JUKI-SS-7090620-TP	21046-10	BTF0110-10		PARAFUSO DE APERTAR VEDANTE MO-2500
JUKI-SS-7090910-TP	500256		007013	PARAFUSO DO CALCADOR LH-512 LH-515 LH-1162 LU-
JUKI-SS-7091110-SP	504063		007013	PARAFUSO DO CALCADOR DDL- DLN- MS-
JUKI-SS-7110510-SP	SS-7110510-SP			PARAFUSO DDL-555 LK-850
JUKI-SS-7111120-TP	SS-7111120-TP			PARAFUSO DOS ARRASTADORES DDL-DLN- LH- LK-
JUKI-SS-7111410-SP	SS-7111410-SP			PARAFUSO DA PÓLIA MO-2500/2400 LK-980
JUKI-SS-7121610-SP	SS-7121610-SP			PARAFUSO DA ALAVANCA DO LEVANTAMENTO DE
JUKI-SS-8080310-SP		SC-A131-4522		PARAFUSO DA AG. MO-2500 MO-2400 MF-89 EX-5200 JK-
JUKI-SS-8080310-TP	005292-HU	323-600-341		PARAFUSO DA AG. MO-2500 MO-2400 MF-89 EX-5200 JK-

JUKI-SS-8080322-TP				PARAFUSO DA AG. MO-2500 MO-2400 MF-89 EX-5200 JK-
JUKI-SS-8080410-TP	SS-8080410-TP	18-416	18416	PARAFUSO DA AG. (fenda)
JUKI-SS-8080660-TP	SS-8080660-TP			PARAFUSO DA AG. LH-1162 LUH-526 MITSUBISHI-
JUKI-SS-8090410-SP	SS-8090410-SP	158106-001		PARAFUSO DO SUPORTE DA AG. MO-2500 MO-2400
JUKI-SS-8110310-SP	SS-8110310-SP			PARAFUSO DA AG. MS-191 MS-261 MB-372/373
JUKI-SS-8110422-TP	500306	5461	7650	PARAFUSO DO CROCHÉ MO-2500 MOR-2500 DCY-104
JUKI-SS-8110510-SP	SS-8110510-SP			PARAFUSO DA EMBRAIAGEM LK-1850
JUKI-SS-8660610-TP	SS-8660610-TP			PARAFUSO DA BARRA DO CALCADOR DDL- MO-1500G
JUKI-SS-8660810-TP	SS-8660810-TP	142403-001		PARAFUSO FIXAR CARRETO S/FIM LK-1850 LH-1162
JUKI-SS-8681412-TP	SS-8681412-TP			PARAFUSO DO DISCO MB-372 MB-373
JUKI-SS-8701042-TP	SS-8701042-TP			PARAFUSO DO DISCO MB-372 MB-373
JUKI-SS-8701782-TP	SS-8701782-TP			PARAFUSO DO DISCO MB-372 MB-373
JUKI-SS-9090813-TP	SS-9090813-TP			PARAFUSO DA LÂMINA MÓVEL MO-2500 MO-2400
JUKI-SS-9090823-TP				PARAFUSO DA LÂMINA MÓVEL MO-2500 MO-2400
JUKI-SS-9110430-TP	SS-9110430-TP			PARAFUSO DO CROCHÉ MO-2000 (sup.)
JUKI-SS-9110460-CP	SS-9110460-CP			PARAFUSO LH-3188
JUKI-SS-9111010-SP	SS-9111010-SP		0021930	PARAFUSO DOS ARRASTADORES MO-2500 MO-2400
JUKI-SS-9111050-SP	SS-9111050-SP			PARAFUSO DOS ARRASTADORES MO-2500 MO-2400
JUKI-SS-9112310-SP	SS-9112310-SP			PARAFUSO MO-800
JUKI-SS-9120643-TP	B00503	KB-373-5-3		PARAFUSO DA CHAPA DE TRANSPORTE MB-373 MB-
JUKI-SS-9151210-TP	SS-9151210-TP	SK60281007F		PARAFUSO DA ROTULA DA BIELA MO-2500/2400
JUKI-SS-9151630-CP	SS-9151630-CP			PARAFUSO LK-980 MB-372
JUKI-SS-9621413-SP	SS-9621413-SP			PARAFUSO DA PINÇA MB-372 MB-373
JUKI-TA-1250406-RO	TA-1250406-RO	TA1250406R0		TACO MOJ-2500 DDL-8500
JUKI-TA-2000502-RO	TA-2000502-RO			VEDANTE DDL-5600
JUKI-TO42	TO-42	TO42		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MO-3604 MO-3614
JUKI-WP-0371016-SD	2028750	WP-0371016-SP	WP0621016-SD	ANILHA LK-980
JUKI-WP-0371026-SD	WP-0371026-SD			ANILHA MB-372/373 37X7X1mm
JUKI-WS-000178-00	WS-000178-00			ANILHA DO PROTECTOR DA BARRA DE AG.
K-18	K-18			PISTOLA DE METER PINOS (S)
K-18.	K-18.			PISTOLA DE METER PINOS (F)
K-3422-000	K-3422-000			PERNO LEVANTAMENTO DO CALCADOR
K35-P	6x10x1,7			VEDANTE BL-5246x10x3,3mm (RI)
K35-P	6x10x3,3 CX			VEDANTE BL-5246x10x3,3mm (RI)
K35RUBBER1	10X06X1,6mm	K35P		VEDANTE BL-524 10X06X1,6mm (NBR)
KACK-20101020	KJ42E-A			BLOCO DA BARRA DO CROCHÉ JK-768 (conjunto) (sup.)
KANSAI-51-0130-0	51-013-0			EXCÊNTRICO DO PONTO
KANSAI-00-2000-0	00-200			PULLER DFB-1404P COMPLETO
KANSAI-00-2280-0	00-228			PULLER DFB-1404 COMPLETO
KANSAI-00-2400-0	00-240			PULLER DFB-1404P COMPLETO
KANSAI-01-1460-0	01-1460-0			TAMPA DO ALIMENTADOR DE ELÁSTICO
KANSAI-02-0490-0	02-2110-0			PINO

KANSAI-02-1010-0				CRUZETA DO PULLER
KANSAI-02-1510-0	02-1510-0			SUPORTE DO PULLER DFB-1404P
KANSAI-02-1560-0	02-1560-0			PEÇA DO PULLER DFB-1404P DWR-1902
KANSAI-02-1660-0	02-1660-0			PEÇA DO PULLER (GUIA DO PULLER)
KANSAI-02-1770-0	02-1770-0			PULLER DFB-1404P DWR-1902 22 DENTES
KANSAI-02-1778-0	02-1778-0			PULLER DFB-1404P DWR-1902 28 DENTES
KANSAI-02-1780-0	02-1780-0			PULLER DFB-1404P (sup.) EM NYLON COM 28 DENTES
KANSAI-02-1810-0	02-181			PULLER DFB-1404P
KANSAI-02-1810-2	02-1810-2			PULLER DFB-1404P (sup.) EM BORRACHA
KANSAI-02-1840-0	02-1840-0			PULLER DFB-1404P RECARTEILHADO EM FERRO
KANSAI-02-1970-0	02-197			PULLER DFB-1404P
KANSAI-02-1970-2	02-1970-2			PULLER DFB-1404P (inf.) EM BORRACHA
KANSAI-02-2080-0	02-2080-0	02-208		PULLER DFB-1404P (inf.) EM NYLON COM 23 DENTES
KANSAI-02-2660-0	02-2660-0			PEÇA DO PULLER (GUIA DO PULLER)
KANSAI-02-2810-0	02-2810-0			PULLER DFB-1404P DWR-1802 60 DENTES EM FERRO
KANSAI-02-2990-0	02-2990-0			PULLER DFB-1404P (inf.) 15 DENTES
KANSAI-02-4710-0	02-471			PULLER DFB-1412P DFB-1404P
KANSAI-02-4710-2	02-4710-2			PULLER DFB-1412P (sup.) EM BORRACHA
KANSAI-02-4730-0	02-473			PULLER DFB-1404
KANSAI-02-4760-0	02-476			PULLER DGB-1410P DFB-1404P
KANSAI-02-4780-0	02-478			PULLER DFB-1404
KANSAI-02-4800-2	02-4800-2			PULLER DFB-1412P (inf.) EM BORRACHA
KANSAI-03-1010-0	03-1010-0			ARMAÇÃO DA BARRA DE AG. DPW-21301 DPW-1302 PX-
KANSAI-04-5010-0	04-5010-0			SUPORTE DO CROCHÉ WX-8800 (sup.)
KANSAI-05-6580-0	05-6580-0			LÂMINA MÓVEL 9803/UTC M1102/1103
KANSAI-05-8120-0	05-812	05-812		LÂMINA FIXA M1102 M1103
KANSAI-05-8140-0	05-814			MOLA DO CORTE DE LINHA
KANSAI-05-8150-0	05-815			MOLA DO CORTE DE LINHA
KANSAI-05-8780-0	UT507	350220	S28650-101	LÂMINA MÓVEL RX-9800/UTC
KANSAI-06-1580-0	06-1580-0			PÓLIA DENTADA M-1000
KANSAI-06-3510-0	06-3510-0			LÂMINA MÓVEL RX-9800
KANSAI-06-8220-0	2308486			LÂMINA MÓVEL DWR
KANSAI-07-1080-0	07-1080-0			GUIA DE DESPERDÍCIOS
KANSAI-07-1280-0	07-1280-0			GUIA DE DESPERDÍCIOS DVK-
KANSAI-07-1680-0	07-168			LÂMINA MÓVEL W803EMK
KANSAI-07-2420-0	07-2420-0			SUPORTE
KANSAI-07-5050-0				LÂMINA MÓVEL WX-8700 WE-8800 (de aparar elástico)
KANSAI-07-5580-0	07-5580-0			LÂMINA FIXA W8103
KANSAI-07-5700-0	CL110120	CL110120		LÂMINA MÓVEL RX-9700 RX-9800 (de aparar baínhas)
KANSAI-07-7020-0 L	07-7020-0 L			LÂMINA MÓVEL B-2000C DVK
KANSAI-07-7030-0 R	07-7030-0 R			LÂMINA MÓVEL B-2000C DVK
KANSAI-07-7050-0	07-7050-0			SUPORTE DA LÂMINA B-2000C (DVK-1702BK) (sup.) (R)

KANSAI-07-7070-0	07-7070-0		LÂMINA FIXA B-2000C
KANSAI-09-9860-0	09-9860-0		GUIA DE TECIDO (1902)
KANSAI-10-9390-0	2735942		SUPORTE DOS CROCHÉS DWR-1900
KANSAI-12-4210-1	12-4210-1		CANHÃO DE AG. DFB-1404
KANSAI-12-4220-0	12-4220-1		SUPORTE DOS CROCHÉS DFB-1404P 4N x 1-1/8
KANSAI-12-4220-1	12-4220-1		CANHÃO DE AG. DFB-1404P 28,50mm
KANSAI-12-4230-1	12-4230-1		CANHÃO DE AG. DFB-1404P 4N 1-1/4
KANSAI-12-4310-1	12-4310-1		CANHÃO DE AG. DFB-1404
KANSAI-12-4980-1	12-4980-1		CANHÃO DE AG. DFB-1412P 12NX1/4"
KANSAI-12-4990-0	12-4990-0		CANHÃO DE AG. DFB-1412P 12NX3/16"
KANSAI-12-8010-1	12-801		CANHÃO DE AG. W8000 W8100 W8003 05,60mm
KANSAI-12-8020-1	12-802		CANHÃO DE AG. W8000 W8100 W8003 06,40mm
KANSAI-12-8180-1	12-8180-1		CANHÃO DE AG. WX8800 WX8803D mmX3303D 05,60mm
KANSAI-12-8390-0	12-839		CANHÃO DE AG. WX8703DFC WX8803DFC 06,40mm
KANSAI-14-0410-0	14-0410-0		SUPORTE DA CHAPA DE AG. DFB-1404P
KANSAI-140433N		140433N	PULLER DFB-1433P (sup.) EM BORRACHA (COMPLETO)
KANSAI-14-134-4B	14-134-4B		CHAPA DE AG. DFB-1412-13P 12NX1/8"
KANSAI-14-3010-0	14-301		CHAPA DE AG. DPW-1302S DPW-1302W
KANSAI-14-3020-0	14-302	79224K	CHAPA DE AG. DPW-1301S DPW-1301W
KANSAI-14-3180-0	14-3180-0		UNHA DA CHAPA DE AG. DPW-1302W PICOÊTA (esq.)
KANSAI-14-3310-0	79230D		UNHA DA CHAPA DE AG. DPW-1302W PICOÊTA (dir.)
KANSAI-14-3320-0	79230H		UNHA DA CHAPA DE AG. DPW-1302W PICOÊTA
KANSAI-14-3330-0	79230G		UNHA DA CHAPA DE AG. DPW-1302W PICOÊTA (esq.)
KANSAI-14-4210-0	14-4210-0		CHAPA DE AG. DFB-1404P PL PMD
KANSAI-14-4960-0	14-4960-0		CHAPA DE AG. DFB-1412P 12NX1/4"
KANSAI-14-4970-0	14-4970-0		CHAPA DE AG. DFB-1412P 12NX3/16"
KANSAI-14-5810-0	51824-16-64-16		CHAPA DE AG. DFB-1504
KANSAI-14-726B	14-726B		CHAPA DE AG. REC. 232 03,20mm 1/8" W8103F (colarete)
KANSAI-14-8120-0	TPL1560	5222TPL1560	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" RX-9703ALK
KANSAI-14-8180-0	0094801		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" WX-8803D RX-
KANSAI-14-8190-0	0094802		CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" WX8803D RX9800
KANSAI-14-8410-0	14-8410-0		CHAPA DE AG. W8042-1 PICOETA
KANSAI-14-8540-0	14-8540-0		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W803D
KANSAI-14-8540-0C	14-8540-0C		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W803D (Recobrir
KANSAI-14-8560-0	14-8560-0		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W8103F
KANSAI-14-8640-0	14-8640-0		CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" W803D
KANSAI-14-8640-0C	14-8640-0C		CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" W803D (Recobrir
KANSAI-14-8660-0	14-8660-0		CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" W8103F WX8800
KANSAI-14-8820-0	14-8820		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" (recobrir
KANSAI-15-3010-0	53426A		ARRASTADOR DIFERENCIAL DPW-1302 DPW1302W
KANSAI-15-3610-0	53405A		ARRASTADOR DPW-1302W PICOÊTA
KANSAI-15-4220-0	15-4220-0		ARRASTADOR DFB-1404

KANSAL-15-4230-0	S12794-001	15-4230-0		ARRASTADOR DFB-1404 1-1/4"
KANSAL-15-4960-0	15-4960-0			ARRASTADOR DFB-1412 12NX1/4"
KANSAL-15-4970-0	15-4970-0			ARRASTADOR DFB-1412 12NX3/16"
KANSAL-15-7230-0	15-7230-0			ARRASTADOR DIFERENCIAL W8003F/D
KANSAL-15-7270-0	15-7270-0			ARRASTADOR DIFERENCIAL DVK (colarete collerette)
KANSAL-15-7530-0	15-7530-0			ARRASTADOR PRINCIPAL W8003F/D W 1302W DLR1503
KANSAL-15-7560-0	15-7560-0			ARRASTADOR PRINCIPAL DVK (colarete collerette)
KANSAL-15-7600-0	15-7600-0			ARRASTADOR PRINCIPAL W8003F/D
KANSAL-15-8050-0	15-8050-0			ARRASTADOR DIFERENCIAL WX8803D
KANSAL-15-8060-0	15-8060-0			ARRASTADOR PRINCIPAL WX8803D
KANSAL-15-8110-0	15-8110-0		3209009	ARRASTADOR DIFERENCIAL WX8803F (colarete
KANSAL-15-8120-0	15-8120-0		3209008	ARRASTADOR PRINCIPAL WX8803F (colarete collerette)
KANSAL-16-1156-9	16-1156-9			SUPORTE DOS CROCHÉS DFB-1412-15P 12N x 1/8"
KANSAL-16-1340-2	16-1340-2			CANHÃO DE AG. DFB-1412-13P 12NX1/8"
KANSAL-16-1340-5	16-1340-5			ARRASTADOR DFB-1412-13P 12NX1/8"
KANSAL-16-1340-7	16-1340-7			CALCADOR DFB-1412-13P 12NX1/8"
KANSAL-16-1340-8	16-1340-8			SUPORTE DOS AFASTADORES DE LAÇADA DFB-1412
KANSAL-16-1340-9	16-1340-9			SUPORTE DOS CROCHÉS DFB-1412-13P 12N x 1/8"
KANSAL-16-134-4B	16-1340-4B			CHAPA DE AG. DFB-1412-13P 12NX1/8"
KANSAL-16-1560-2	16-1560-2			CANHÃO DE AG. DFB-1412-15P 12NX1/8"
KANSAL-16-1560-5	16-1560-5			ARRASTADOR DFB-1412-15P 12NX1/8"
KANSAL-16-1560-7	16-1560-7			CALCADOR DFB-1412-15P 12NX1/8"
KANSAL-16-1560-8	16-1156-8			SUPORTE DOS AFASTADORES DE LAÇADA DFB-1412
KANSAL-16-156-4B	16-1560-4B			CHAPA DE AG. DFB-1412-15P 12NX1/8"
KANSAL-17-1920-1	17-1920-1			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (colarete collerette)
KANSAL-17-3610-0	17-361			CALCADOR DPW 1302W (PICOETA)
KANSAL-17-3720-1	17-3720-1			CALCADOR DFB-1404P 1-1/8"
KANSAL-17-4220-1	17-4220-1			CALCADOR DFB-1404P 1-1/8"
KANSAL-17-4640-1	17-4640-1			CALCADOR DFB-1404P 08NX3/16"
KANSAL-17-4960-1	17-4960-1			CALCADOR DFB-1412P 12NX1/4"
KANSAL-17-4970-0	17-4970-0			CALCADOR DFB-1412P 12NX3/16"
KANSAL-17-533-0	17-533-0			EIXO DAS LÂMINAS DVK-1702 B-2000C
KANSAL-17-744				CALCADOR REC. 04,80mm 3/16" 248 (fechado)
KANSAL-17-7600-0	17-760			CALCADOR B-2000C 1/4"
KANSAL-17-819D				MOLA DO CALCADOR (dir.)
KANSAL-17-819E				MOLA DO CALCADOR (esq.)
KANSAL-17-8260F	17-8260F			CALCADOR REC. 03,20mm 1/8" 232 DWK-1802F
KANSAL-17-8380-0	17-8380-0			CALCADOR REC. 03,98mm 5/32" 240 DWK1802EMK
KANSAL-17-844				CALCADOR REC. 04,80mm 3/16" 248 (aberto)
KANSAL-17-8840-0	64041-N	Y64041N	64041-N	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (com guia ajustável)
KANSAL-17-8860-0	07-8860-0	P0316	0095089	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W8103F DWK-
KANSAL-17-8870-N	17-887N			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (com guia ajustável)

KANSAI-17-8960-1	17-8960-1	P0317		CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 W8003F W8103F
KANSAI-17-8970-N	17-8970-N	17-897N		CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 W8003C (COM GUIA)
KANSAI-17-8970-NG	17-8970-NG			GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO W8003C
KANSAI-17-897NG1				GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO W8003C
KANSAI-17-897NG2	17-897N2			PARAFUSO DO GUIA DO CALCADOR
KANSAI-18-1180-0	18-1180-0			PROTECTOR DA AG. 1002P 3/16"
KANSAI-18-4210-0	18-4210-0			SUPORTE DOS AFASTADORES DE LAÇADA DFB-1404
KANSAI-18-4230-0	18-4230-0			SUPORTE DOS AFASTADORES DE LAÇADA DFB-1404
KANSAI-18-4260-0	18-4260-0			SUPORTE DOS AFASTADORES DE LAÇADA DFB-1404
KANSAI-18-4270-0	18-4270-0			SUPORTE DOS AFASTADORES DE LAÇADA DFB-1404
KANSAI-18-4960-0	18-4960-0			SUPORTE DOS AFASTADORES DE LAÇADA DFB-1412
KANSAI-18-4970-0	18-4970-0			SUPORTE DOS AFASTADORES DE LAÇADA DFB-1412
KANSAI-18-5210-0	18-521			PROTECTOR DA AG. W1502 DLR-1502 5/16" 1/4"
KANSAI-18-5420-0	18-542			PROTECTOR DA AG. W1504 DLR-1504 1-1/8"
KANSAI-18-7060-0	18-7060-0			PROTECTOR DA AG. BK
KANSAI-18-7090-0	18-7090-0			SUPORTE DO PROTECTOR DE AG. WX-8803F WX-
KANSAI-18-7110-0	18-711-0			SUPORTE DO PROTECTOR DE AG.
KANSAI-18-7170-0	18-7170-0			PROTECTOR DA AG.
KANSAI-18-7180-0	18-7180-0			PROTECTOR DA AG.
KANSAI-18-7520-0	18-720			SUPORTE DO PROTECTOR DE AG. W-8100 DVK-1700
KANSAI-18-9810-0	18-9810-0			PROTECTOR DA AG.
KANSAI-18-9820-0	18-982			PROTECTOR DA AG.
KANSAI-19-1120-0	19-1120-0			CROCHÉ DFB-1012 DFB-1004P DFB-1012 DFB-1025 DFB-
KANSAI-19-3510-0	19-3510-0			CROCHÉ DPW-1302W PX-302-4W
KANSAI-19-3530-0	19-3530-0			CROCHÉ DPW-1302W PX-302-4W
KANSAI-19-4030-2				
KANSAI-19-4060-0	19-4060-0	54285C	B81143	FÊMEA DO SUPORTE DO CROCHÉ DFB-1402
KANSAI-19-4070-0	19-4070-0			TAMPA DFB-1400
KANSAI-19-4160-0	19-4160-0			PROTECTOR DA AG. DFB-1404
KANSAI-19-4230-0	19-4230-0			SUPORTE DOS CROCHÉS DFB-14004 4N x 1-1/4 31.8
KANSAI-19-4310-0	19-4310-0	10083		CROCHÉ DFB-1404P DFB-1412 DFB-1425 DFB-1433PSS
KANSAI-19-4310-0 (A)	19-4310-0	14-4310-0		CROCHÉ DFB-1404P DFB-1412 DFB-1425 DFB-1433PSS
KANSAI-19-4320-0	19-4320-0	14-4320-0		CROCHÉ DFB-1404P DFB-1412 DFB-1425 DFB-1433PSS
KANSAI-19-4370-0	19-4370-0	54211		AFASTADOR DFB-1400 DFB-1404P DFB-1412 DFB-1425
KANSAI-19-4390-0	19-4390-0			AFASTADOR DFB-1400 DFB-1404P DFB-1412 DFB-1425
KANSAI-19-4960-0	19-4960-0			SUPORTE DOS CROCHÉS DFB-1412P 12N x 1/4"
KANSAI-19-4970-0	19-4970-0			SUPORTE DOS CROCHÉS DFB-1412P 12N x 3/16"
KANSAI-19-5250-0	19-5250-0			CROCHÉ RX-9700 RX-9800 DX-9900
KANSAI-19-5390-0	257550	ME28		CROCHÉ WX-8800 WX-8803-D
KANSAI-19-5400-0	19-5400-0			PROTECTOR DA AG. WX-8803 (móvel)
KANSAI-19-5810-0	19-5810-0			CROCHÉ DPL-1508P
KANSAI-19-7120-0	19-8120-0			CROCHÉ B-2000C DVK-1702D/B

KANSAI-19-7130-0	19-8120-0
KANSAI-19-8010-0	19-8010-0
KANSAI-19-8070-0	19-8070-0
KANSAI-20-640-0	20-640
KANSAI-20-8210-0	20-8210-0
KANSAI-21-1060-0	21-1060-0
KANSAI-21-664-0	21-664
KANSAI-23-121	23-121
KANSAI-25-5030-0	25-5030-0
KANSAI-25-5160-0	25-516
KANSAI-26-8210-0	26-821
KANSAI-26-8230-0	26-823
KANSAI-27-0460-0	27-0460-0
KANSAI-31-1630-0	31-1630-0
KANSAI-35-1110-0	35-1110-0
KANSAI-41-5080-0	41-5080-0
KANSAI-45-1070-0	45-1070-0
KANSAI-45-1120-0	45-1120-0
KANSAI-45-1230-0	45-1230-0
KANSAI-45-1330-0	45-1330-0
KANSAI-45-1390-0	45-1390-0
KANSAI-45-2340-0	45-2340-0
KANSAI-45-2600-0	
KANSAI-45-5230-0	45-5230-0
KANSAI-45-5560-0	45-5560-0
KANSAI-51-1040-0	51-1040-0
KANSAI-52-3000-0	52-3000-0
KANSAI-52-3010-0	52-3010-0
KANSAI-60-1720-0	60-1720-0
KANSAI-60-3720-0	60-3720-0
KANSAI-65-435-1	
KANSAI-69-5110-0	69-5110-0
KANSAI-69-532	
KANSAI-71-4660-0	
KANSAI-71-7530-0	71-7530-0
KANSAI-71-785-0	71-785-0
KANSAI-71-9170-0	71-9170-0
KANSAI-77-8020-0	77-8020-0
KANSAI-79-1910-0	
KANSAI-79230K	79230K
KANSAI-79-5720-0	79-5720-0
KANSAI-79-5721-0	79-5721-0

CROCHÉ B-2000C DVK-1702D/A
 CROCHÉ W8002 W8003 W8102-1S W8103-1S
 CROCHÉ W8042 W8003 W8002 (sup.)
 SUPORTE DO APARELHO (sup.) KANSAI
 TAMPA FRONTAL WX (COMPLETA)
 TAMPA
 TAMPA FRONTAL WX-8800 BLX-2202
 APOIO
 PARAFUSO EIXO DA TAMPA RX9702D
 SUPORTE DA TAMPA 8803
 SUPORTE DO APARELHO DE COLLARETTES
 GUIA DE collarettes
 TAMPA DFB-1404~DFB-1412, PMD, PTV
 BORRACHA DE APOIO KS
 TUBO LUBRIFICAOR DPW-1301 DPW-1302 DVK-1701
 PERNO DO TENSOR KS
 GUA DE LINHA FBX 12 ag.
 GUA DE LINHA BX
 GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. DFB-1404P (4 furos)
 GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. DFB-1404P (4 furos)
 GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. DFB-1404P (4 furos)
 GUIA DE LINHA DO CANHÃO AG. 12-801 12-802
 GUIA DE LINHA KANSAI
 GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. DFB-1404P (4 furos)
 GUA DE LINHA RX
 BLOCO DO DIFERENCIAL W8042
 ROLO BK-12
 ROLO BK-12
 ALAVANCA DIFERENCIAL 1404P /6/8/12 DO PULLER
 ROTULA DPW-1301 DPW-1302
 TIRANTE DO CROCHÉ
 PERNO DO EXCÊNTRICO DO PONTO WX-8702-D
 DADO WX-9000
 ROLETO DO PULLER
 VEIO PRINCIPAL DLR-1502P 5C
 VEIO
 VEIO DO PROTECTOR DE AG.
 ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR VW
 MOLA DO PULLER
 UNHA DA CHAPA DE AG. DPW-1302W PICOÊTA
 MOLA DO CROCHÉ DPW-1302W PEQUENO
 MOLA DO CROCHÉ DPW-1302W GRANDE

KANSAI-79-9220-0	79-9220-0			ANILHA
KANSAI-84-1120-0	84-1120-0	323-600-341		PARAFUSO W-800 DWK-1800 (FENDA) (JUKI-)
KANSAI-84-115	84-1150-0			PARAFUSO DFB-1404P
KANSAI-84-117-0				PARAFUSO UNHA DA CHAPA DE AG. DPW-1302W
KANSAI-84-162	84-1620-0			PARAFUSO DFB-1404P DFB-1412P
KANSAI-84-163	84-1630-0			PARAFUSO DFB-1402 1412-PL D-1902
KANSAI-84-3140-0	001459	158106-001	B61022	PARAFUSO DA AG. RE/DFB = (DURKOPP) PARAFUSO
KANSAI-84-367	84-3670-0			PARAFUSO 1404P (PARA 19-411A)
KANSAI-84-380	84-3800-0			PARAFUSO DO CROCHÉ 1404P KS
KANSAI-84-382	84-3820-0			PARAFUSO DO CALCADOR KS (PARA 17-8970-N)
KANSAI-84-4130-0	84-4130-0			PARAFUSO W-800 DWK-1800 (PARA 40-304)
KANSAI-84-4630-0		151267		PARAFUSO DA CHAPA DE AG.
KANSAI-84-4640-0	SC-0309-3800			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. DFB-1400
KANSAI-84-5110-0	SS-8110410-TP			PARAFUSO DFB-1404P
KANSAI-84-5130-0				PARAFUSO DO CANHÃO DE AG. RE/DFB-1404
KANSAI-84-5210-0	SS-8110422-TP			PARAFUSO WX-1508 WX-1502
KANSAI-84-5740-0	84-5740-0			PARAFUSO DA TAMP A R9000
KANSAI-84-763-0	84-763-0			PARAFUSO DA TAMP A DFB-1400 (TAMP A GRANDE DA
KANSAI-84-862-0	84-862-0			PARAFUSO DA TAMP A DFB-1400 (TAMP A GRANDE DA
KANSAI-84-8620-0	84-862			PARAFUSO DA TAMP A
KANSAI-85613	85613			PARAFUSO DO PROTECTOR WX
KANSAI-86-312				FÊMEA
KANSAI-87-1040-0	87-1040-0	11330082-15	004554	PARAFUSO DA AG. RX WX FX DFB PARAFUSO DOS
KANSAI-87-1810-0				PARAFUSO DO CROCHÉ
KANSAI-87-2330-0				PARAFUSO DA AG. RX WX FX DFB
KANSAI-91-1060-0	91-1060-0			ROLETO PARA ROLAMENTO DE AGULHAS
KANSAI-91-4060-0	91-4060-0			ROLAMENTO DE AGULHAS B-2000C W-8040 D-1900 D-
KANSAI-91-4070-0	HFL2026			ROLAMENTO DFB-1404 DFB-1412
KB-373-3-19	KB-373-3-19			PARAFUSO DO CROCHÉ KB-373/2
KB-373-4-10	KB-373-4-10			PARAFUSO EIXO KB-373
KBH-804251	804251			PARAFUSO DO CALCADOR KBH-780
KBH-805461	KBH-805461			PARAFUSO DA AG. KBH-780
KBH-809231	KBH-809231			PARAFUSO DA LÂMINA DE ABRIR CASA
K-CHANCE-210919C	E919C			CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 V-204 512-353-W 747D-
K-CHANCE-210986	E986	323-801-497		CHAPA DE AG. C. COSE V-205 5x5mm
K-CHANCE-210986C	E986C	323-801-497		CHAPA DE AG. C. COSE V-205 5x5mm PARA KS / KH
K-CHANCE-KB-373-1-4	B00104			PARAFUSO DA PINÇA KB-372 MB-373
K-CHANCE-KB-373-1-5	B00105			ANILHA DO PARAFUSO DA PINÇA KB-373/2
K-CHANCE-KB-373-2-37	B00237			MOLA DA TAMP A KB-373/2
K-CHANCE-KB-373-3-12	KB-373-3-12			COLAR AFASTADOR DE LAÇADA KB-373/2
K-CHANCE-KB-373-3-18	KB-373-3-18			ABRAÇADEIRA DE FIXAR O CROCHÉ MB-373 KB-373/2
K-CHANCE-KB-373-3-43	KB-373-3-43			LÂMINA MÓVEL KB-373

K-CHANCE-KB-373-3-44	KB-373-3-44	
K-CHANCE-KB-373-3-46	KB-373-3-46	
K-CHANCE-KB-373-5-1	B00501	
K-CHANCE-KB-373-5-2	B00502	
K-CHANCE-KB-373-5-4	B00504	
K-CHANCE-KB-373-5-43	B00543	
K-CHANCE-KB-373-5-44	B00544	
K-CHANCE-KB-373-5-47	D2506-373-LOO	
K-CHANCE-KB-373-5-5	B00505	
K-CHANCE-KB-373-5-6	B00506	
K-CHANCE-KB-373-8-3	KB-373-8-3	
K-CHANCE-KB-373-8-6	B00806	
K-CHANCE-KB-373-8-9	B00809	
K-CHANCE-KB-373-9-14	KB-373-9-14	
K-CHANCE-KBH-804020	804020	
K-CHANCE-KBH-804280	KBH-804280	
K-CHANCE-KBH-804282B	KBH-804282B	
K-CHANCE-KBH-807100	KBH-807100	
K-CHANCE-KBH-807360	KBH-807360	
K-CHANCE-KBH-808020	KBH-808020	
K-CHANCE-KBH-808050	KBH-808050	
K-CHANCE-KBH-808070	KBH-808070	
K-CHANCE-KBH-808110	B2405-771-OOO	HB6112-OA
K-CHANCE-KBH-814450	KBH-814450	
K-CHANCE-KBH-815300	KBH-815300	
K-CHANCE-KV-4-26	B00426	
K-CHANCE-V-10-38	V-10-38	
K-CHANCE-V-10-9	V-10-9	
K-CHANCE-V-11-1	V-11-1	
K-CHANCE-V-11-28	V-11-28	
K-CHANCE-V-11-31	V-11-31	
K-CHANCE-V-11-33	V-11-33	
K-CHANCE-V-11-35	V-11-35	
K-CHANCE-V-11-48	V-11-48	
K-CHANCE-V-11-50	V-11-50	
K-CHANCE-V-11-51	V-11-51	
K-CHANCE-V-11-60	V-11-60	
K-CHANCE-V-11-61	V-11-61	
K-CHANCE-V-11-62	V-11-62	
K-CHANCE-V-11-63	V-11-63	
K-CHANCE-V-11-67	V-11-67	
K-CHANCE-V-11-71	V-11-71	

PARAFUSO DA LÂMINA MÓVEL KB-373
 PARAFUSO DA LÂMINA FIXA KB-373
 CHAPA DE AG. KB-373
 ANILHA DA CHAPA AG. KB-373
 DADO AFINAR DISTANCIA DE FUROS KB-373
 SUPORTE DA CHAPA DE TRANSPORTE KB-373
 CHAPA DE AG. KB-373 (furo largo)
 DISCO KB-373 MB-373/372 EM CRUZ
 EIXO DO AFINAR DISTANCIA DE FUROS KB-373
 INDICADOR DISTANCIA DE FUROS KB-373
 BARRA DE AG. KB-373
 GRAMPO DA BARRA DE AG. KB-373/2
 GRAMPO DA BARRA DE AG. KB-373/2
 FÊMEA KB-373
 BARRA DO CALCADOR KBH-780
 CALCADOR KBH-780 25mm
 CALCADOR KBH-780 32mm
 BRAÇO DA TESOURA KBH-780
 PEÇA KBH-780
 CHAPA DE AG. CASEAR KBH-780
 LÂMINA MÓVEL KBH-780
 LÂMINA FIXA KBH-780
 ESTICADOR DE LINHA LBH-780 KBH-780
 PERNO DO TENSOR KB-780
 MOLA DA TAMPÁ KBH-780
 FÊMEA DO TENSOR KB-373
 CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO V-103 V204 V205
 VEDANTE DO FILTRO DE ÓLEO V-103 V204 V205
 GUIA DE LINHA PARA OS TENSORES V-103 V204 V205
 GUIA DE LINHA PARA O CROCHÉ V-103 V204 V205
 GUIA DE LINHA PARA O CROCHÉ V-103 V204 V205
 GUIA DE LINHA PARA O CROCHÉ V-103 V204 V205
 GUIA DE LINHA PARA O CROCHÉ V-103 V204 V205
 CASQUILHO GUIA DE LINHA AG. V-103 V204 V205
 CHAPA GUIA DE LINHA AG. V-103 V204 V205
 CHAPA GUIA DE LINHA AG. V-103 V204 V205
 PERNO DO TENSOR PONTO DE SEGURANÇA V205
 DISCO DO TENSOR PONTO DE SEGURANÇA V205 (inf.)
 MOLA DO TENSOR PONTO DE SEGURANÇA V205 (inf.)
 FÊMEA DO TENSOR PONTO DE SEGURANÇA V205 (inf.)
 GUIA DE LINHA DA MEIA LUA V205
 GUIA DE LINHA DA MEIA LUA V205

K-CHANCE-V-11-74	V-11-74				PARAFUSO DA MEIA LUA PONTO DE SEGURANÇA
K-CHANCE-V-11-9	V-11-9				PERNO DO TENSOR V-103 V204 V205
K-CHANCE-V-12-25	V-12-25				BORRACHA DE APOIO V-204
K-CHANCE-V-1-29	V-1-29				TAMPA DOS CROCHÉS V-103 V204 V205 (TAMPA
K-CHANCE-V-1-37	V-1-37				TAMPA LATERAL V-103 V204 V205 (sup.)
K-CHANCE-V-1-43	V-1-43				TAMPA LATERAL PLÁSTICA V-103 V204 V205
K-CHANCE-V-1-49	V-1-49				FECHO DA TAMPA LATERAL V-103 V204 V205
K-CHANCE-V-1-5	V-1-5				VEDANTE DA TAMPA (sup.) V-103 V204 V205
K-CHANCE-V-1-56	V-1-56				TAMPA TAPA BURACO KH, KS
K-CHANCE-V-1-58	V-1-58				TAMPA TAPA BURACO KH, KS
K-CHANCE-V-1-61	V-1-61				VEDANTE DO CARTER V-103 V204 V205
K-CHANCE-V-2-3	V-2-3				VEDANTE DA TAMPA DA CAMBOTA V-103 V204 V205
K-CHANCE-V-3-1	146427-001	SC-A350-4515			PARAFUSO DA AG. V103 V204 V205
K-CHANCE-V-3-12	V-3-12				CASQUILHO DA BARRA DE AG. V103 S
K-CHANCE-V-3-21	KG59	323-561-054	LP-V-3		PROTECTOR DA AG. V-204 V-205
K-CHANCE-V-3-23-205	V-3-23-205				PROTECTOR DA AG. V-205
K-CHANCE-V-3-32-103	V-3-32-103				CHAPA DE AG. C. COSE V-103
K-CHANCE-V-3-32-103S	V-3-32-103S				CHAPA DE AG. C. COSE V-103
K-CHANCE-V-3-32-103S	E934	323-801-525			CHAPA DE AG. C. COSE V103 S (rolinho)
K-CHANCE-V-3-32-205	E982	210982			CHAPA DE AG. C. COSE V-205 3x5mm
K-CHANCE-V-3-32-205MH	V-3-32-205MH				CHAPA DE AG. C. COSE V-205 5x5mm
K-CHANCE-V-3-32-205XH	V-3-32-205XH				CHAPA DE AG. C. COSE V-205 5x5mm
K-CHANCE-V-3-7	V-3-7				BARRA DE AG. V103 S
K-CHANCE-V-4-3	V-4-3				HASTE DO CALCADOR V-103 V204
K-CHANCE-V-4-32	V-4-32				LÂMINA CORTE CORDÃO V-103/V-204/V-205
K-CHANCE-V-4-34-204	V-4-34-204				CALCADOR C. COSE V-204 (PÉ)
K-CHANCE-V-4-40-103S	V-4-40-103S				CALCADOR C. COSE V103 S (rolinho)
K-CHANCE-V-4-40-204			208730		CALCADOR C. COSE V-204 (base)
K-CHANCE-V-4-40-205	P501	P501			CALCADOR C. COSE V-205 3x5mm
K-CHANCE-V-4-5-205	V-4-5-205				ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE V-103
K-CHANCE-V-4-6	V-4-6				MOLA DO LEVANTAMENTO V203 V204 V205
K-CHANCE-V-4-9	V-4-9				EIXO DE DAR PRESSÃO HASTE DO CALCADOR V-103
K-CHANCE-V-5-34-204	V-5-34-204				CALCADOR C. COSE V-204 (PÉ)
K-CHANCE-V-5-75-103S	V-5-75-103S				ARRASTADOR PRINCIPAL V-103 S
K-CHANCE-V-5-75-205	210581	D581 = D489 +			ARRASTADOR PRINCIPAL V-205 757 3x5mm
K-CHANCE-V-5-76-205XH	210582	D582 = D490 +			ARRASTADOR PRINCIPAL V-205 757 5x5mm
K-CHANCE-V-5-77-103S	V-5-77-103S				ARRASTADOR DIFERENCIAL V-103 S
K-CHANCE-V-5-77-205	H497				ARRASTADOR DIFERENCIAL V-205 757
K-CHANCE-V-5-77-205MH	H500				ARRASTADOR DIFERENCIAL V-205 757
K-CHANCE-V-5-77-205XH	H501				ARRASTADOR DIFERENCIAL V-205 757
K-CHANCE-V-7-20	V-7-20				BARRA DO CROCHÉ V-103 V-204 V-205
K-CHANCE-V-7-25	V-7-25				CASQUILHO DA BARRA DO CROCHÉ V-205 V-204 V-103

K-CHANCE-V-8-14	KL25	323-810-019	09-009615-99			CROCHÉ V-205 V-204 V-103
K-CHANCE-V-9-27	210357	KM-04				CROCHÉ V-205 (ponto de cadeia) (dir.)
K-CHANCE-VC-001818	VC-001818					PERNO DO TENSOR VC-3000 VF-3000
K-CHANCE-VC-0093480	0093480					BARRA DO CALCADOR VC-3700
K-CHANCE-VC-009835	VC-009835					PERNO DO TENSOR VC-3600
K-CHANCE-VC-3106000	3106000					ARRASTADOR PRINCIPAL VC-2700 VC 3,2/ 4/ 4,8
K-CHANCE-VC-3109000	3109000		3109000			ARRASTADOR DIFERENCIAL VC-2600 VC-2700 VG-2700
K-CHANCE-VC-3109001	3109001		3109001			ARRASTADOR PRINCIPAL VC-2600 VC-2700 VG-2700
K-CHANCE-VC-3109002	3109002		3109002			ARRASTADOR DIFERENCIAL VC-2600 VC-2700 VG-2700
K-CHANCE-VC-3109003	3109003		3109003			ARRASTADOR PRINCIPAL VC-2600 VC-2700 VG-2700
K-CHANCE-VC-C00560	VCC00560		M4356			CANHÃO DE AG. VF-2500 VC-2700-156 356
K-CHANCE-VF-0095089	P0316		0095089			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 VF-2503 W222
K-CHANCE-VF-3209000	3209000		3209000			ARRASTADOR PRINCIPAL VF-2400 VF-2500 VF-3400 3,2/
K-CHANCE-VF-3209001	3209001		3209001			ARRASTADOR DIFERENCIAL VF-2500 VF-3400 3,2/ 4/ 4,8
K-CHANCE-VF-3209002	5221FD00567		3209002			ARRASTADOR PRINCIPAL VF-2400 VF-2500 VF-3400
K-CHANCE-VF-3209003	3209003		3209003			ARRASTADOR DIFERENCIAL VF-2400 VF-3400 VF-3400
K-CHANCE-VF-3209008			3209008			ARRASTADOR PRINCIPAL VF-2400 VF-2500 VF-3400 VF-
K-CHANCE-VF-3209009	3209009		3209009			ARRASTADOR DIFERENCIAL VF-3503 05,60mm (colarete
K-CHANCE-VF-3209010	3209010	3209010				ARRASTADOR PRINCIPAL VF-2500 VF-3411 3,2/ 4/ 4,8
K-CHANCE-VF-3209011	3209011					ARRASTADOR DIFERENCIAL VF-3411 3,2/ 4/ 4,8
K-CHANCE-VF-3209107	3209107					CANHÃO DE AG. VF-2500 VF-3503 VF-3411 356
K-CHANCE-VF-3209108	3209108					CANHÃO DE AG. VF-2500 VF-3503 VF-3411 364
K-CHANCE-VF-94801	0094801					CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VF-3503/3411
K-CHANCE-VF-94801-N	0094801-N					CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VF-3503/3411
K-CHANCE-VF-94802	0094802					CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" VF-3503/3411
K-CHANCE-VF-94901	0094901	E4326				CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VF-3411 (colarete
K-CHANCE-VF-95174	257550	ME28				CROCHÉ VF-3500 VF-3700
K-CHANCE-VF-95491	0095491					CHAPA DE AG. REC. 240 04,00mm VF-3411 (40L)
K-CHANCE-VF-95493	0094801					CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VF-3503/3411
K-CHANCE-VF-95587	0095587					CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 VF-3411 VF-2500
K-CHANCE-VF-95588	0095588					CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 VF-3411 VF-2500
K-CHANCE-V-RUFLETER-205GA	V-RUFLETER-205GA					APARELHO DE FRANZIR V-205 3x5 (completo)
KCHANSE-VF-110004	110004					PARAFUSO DOS ARRASTADORES YAMATO
KINGS			130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE HC-471 HC-474 HC-491 HC-616 HC-
KINGTEX-2100030749	2100030749					BIELA DA BARRA DO CROCHÉ SH-7003-A053-H04 (sup.)
KINGTEX-2101052036	2101052036					BIELA DA BARRA DO CROCHÉ SH-7000 SHG-7003 (sup.)
KINGTEX-2111052021	2111052021					HASTE DO CALCADOR SH-7000
KINGTEX-2120000168	272521					VEDANTE DO SUPORTE DOS ARRASTOS SH-8000 UH-
KINGTEX-2120000303	6030334D100					BIELA DA BARRA DO CROCHÉ SH-6000 SH-7000 UH-
KINGTEX-2120000308	2120000308					BIELA DA BARRA DE AG. UH-9000 (A)
KINGTEX-2120000310	2120000310					BIELA DA LÂMINA UH-9000
KINGTEX-2120000375	2120000375					BIELA DA BARRA DE AG. UH-9000

KINGTEX-2120000413	2120000413	2120000413 +		BARRA DO CROCHÉ UH-9000 (sup.) (barra com casquilho)
KINGTEX-2120000415	2120000415			CASQUILHO DA BARRA DO CROCHÉ UH-9000 (sup.)
KINGTEX-2120000425	2120000425			SUORTE DO CROCHÉ SH-6000 UH-9000 (inf.)
KINGTEX-2120000627	2120000627 +	271005B91Y		BARRA DE AG. UH-8000 UH-9000
KINGTEX-2120000702	2120000702			PARAFUSO EIXO DO CORTE SUCÇÃO UH-9000
KINGTEX-2120000703	2120000703			CILINDRO FÊMEA DE FIXAR LÂMINA MÓVEL UH-9000
KINGTEX-2120000708	2120000708			LÂMINA MÓVEL UH-9000
KINGTEX-2120000715	2120000715			LÂMINA FIXA UH-800 UH-9000
KINGTEX-2120000716	2730120			SUORTE DA LÂMINA UH-8000 UH-9000 (inf.)
KINGTEX-2120000816	274000-B0			HASTE DO CALCADOR UH-9000
KINGTEX-2120000826	274016A			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE UH-8000
KINGTEX-2120000827	274017			MOLA PARA ALAVANCA DE LEVANTAMENTO DE
KINGTEX-2120000930	272524			BLOCO DOS ARRASTADORES UH-8000 UH-9000
KINGTEX-2120001203	2116180	20725002		CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO UH-8000 UH-9000
KINGTEX-2120040620	2120040620	20713018		GUIA DE LINHA PARA AG. UH-9000 E4-4
KINGTEX-2200000703	2200000703			GUIA DE LINHA FT-6000 FT7000
KINGTEX-2210000243				TAMPA FRONTAL FT-6500 (RECODRIMENTO 4,0mm 4,8
KINGTEX-2210000257				TAMPA FRONTAL FT-6500 (RECODRIMENTO 6,4mm)
KINGTEX-2210000701	F000701B700			GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. FT-6500 CT-4600 (3
KINGTEX-2210001033				SUORTE DO CROCHÉ FT-6500
KINGTEX-22100902372				LÂMINA MÓVEL FT-6539 FT-6539-2 FT-7039 FT-7039-2
KINGTEX-2210090242	2210090242			LÂMINA FIXA FT-6529 FT-6539 FT-6539-2 FT-7039 FT-
KINGTEX-222A0000650	222A0000650			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ
KINGTEX-2270850222	3101465	31-2140-0		LÂMINA MÓVEL CT-9085 CTD-9085 VC-3742 VC-2629
KINGTEX-2273110120	2273110120			LÂMINA MÓVEL CT-6500 CT-9311 CTF-9311 CTD-9311
KINGTEX-22OAO000364	220A0000364			GUIA DE LINHA PARA OS TENSORES (CT0331A)
KINGTEX-22OAO000365	220A0000365			GUIA DE LINHA COMPLETO
KINGTEX-22OAO001050	220A0001050			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ
KINGTEX-4SS0330111	179459-05	4SS0330111		LÂMINA MÓVEL CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
KINGTEX-4SS0330115	179458-05	KH308046A-91	4SS0330115	LÂMINA FIXA CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO SS034
KINGTEX-4STB000107	STB0107			LÂMINA MÓVEL CT-6500 CTL-6500 (corte de linha sup.)
KINGTEX-4UTB000115	UTB0115			LÂMINA MÓVEL CT-6500 CT-9000 KINGTEX
KINGTEX-4UTB000118	UTB0118	05-812		LÂMINA FIXA CTL KINGTEX WX LX CT9000
KINGTEX-4UTB000120		4UTB000120		MOLA DO CORTE DE LINHA CTL WX LX CT9000
KINGTEX-4UTB000124	3100509	4UTB000124		MOLA DO CORTE DE LINHA CTL WX LX CT9000
KINGTEX-4UTB000129		4UTB000129		MOLA DO CORTE DE LINHA VC-2700
KINGTEX-4UTB010126				MOLA DO CORTE DE LINHA CTL WX LX CT9000
KINGTEX-4UTB020153				MOLA DO CORTE DE LINHA CTL WX LX CT9000 (linha
KINGTEX-5210AF60874	F60874			ARRASTADOR AUXILIAR SH-6005-C32-M
KINGTEX-5210DF86009	118-85407	DF85407	DF86009	ARRASTADOR DIFERENCIAL SH-6007
KINGTEX-5210FD60840	FD60840		118-83006 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL SH-6005-C53-M16 SH-6007
KINGTEX-5210NC06048	NC06048			CANHÃO DE AG. SH-7006

KINGTEX-5210NC06A33	NC06A33			CANHÃO DE AG. SH-7006
KINGTEX-5210TP06CA3	TP06CA3			CHAPA DE AG. C. COSE SH-7000
KINGTEX-5210TPB3022A	TP6B30221	TPB3022A	TPB3022A	CHAPA DE AG. C. COSE SH-60B3-022-L04 -F02 SH-7000
KINGTEX-5210UL10550	LPUL10550			CROCHÉ SHJ-7005 (sup.)
KINGTEX-5212CL0003	5212CL0003			CROCHÉ UH-9034-503-M45 (BD080)
KINGTEX-5212LL0001	5212LL0001			CROCHÉ UH-8003 UH-8004 UH-9000
KINGTEX-5212LL0002	5212LL0002			CROCHÉ UH-9105
KINGTEX-5212NG0002	NG212002	277004		PROTECTOR DA AG. UH-9000
KINGTEX-5212PF0004	5212PF0004	5212PF0004 /		CALCADOR C. COSE UH-9004-242-M14
KINGTEX-5212TP0015	TP0015			CHAPA DE AG. C. COSE UH-9004-243-M14
KINGTEX-5212TP0018	TP0018			CHAPA DE AG. C. COSE UH-9004-232-M14
KINGTEX-5212TP0026	TP0026			CHAPA DE AG. C. COSE UH-9084-243-H14
KINGTEX-5212TP0028	TP0028			CHAPA DE AG. C. COSE UH-9004-232A-M14
KINGTEX-5212UL0001	LPUL0001			CROCHÉ UH-8003 UH-8004 UH-9000 UH-90B3-021-F02
KINGTEX-5220DF00561	5220DF00561	5220DF00560	3109000	ARRASTADOR DIFERENCIAL CTF-9200 CTG
KINGTEX-5220DFL1561	5220DFL1561		3209010	ARRASTADOR DIFERENCIAL CT-9311 CTD-93311
KINGTEX-5220FD00565	5220FD00565		3109001	ARRASTADOR PRINCIPAL CTF-9200 CTG
KINGTEX-5220NG00562	NG00562			PROTECTOR DA AG. CT9000
KINGTEX-5220PF00564	257472B56	5220PF00564		CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 FT-7000 (com guia
KINGTEX-5220PF00644	257472B64	5220PF00644		CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 FT-7000 (com guia
KINGTEX-5220TP00484	5220TP00484		5220TP00484	CHAPA DE AG. REC. 248 04,80mm 3/16" CT-6500 CTD-
KINGTEX-5220TP00564	5220TP00564			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6500 CT-6500
KINGTEX-5220TP00568	5220TP00568			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6500 FT-7000
KINGTEX-5221DF00561	FD00561			ARRASTADOR DIFERENCIAL FT-7200 FTG-6500-0-56M
KINGTEX-5221DF00563			3209001	ARRASTADOR DIFERENCIAL FT-4600 FT-6500 FT-7013
KINGTEX-5221DG0016	5221DF00561 +			ARRASTADOR DIFERENCIAL FT-7200 FTG-6500-0-56M
KINGTEX-5221DG00211	5221FD00567 +		3209000	ARRASTADOR PRINCIPAL FT-4600 FT-6500 FT-7000
KINGTEX-5221DG00221	5221FD00646 +			ARRASTADOR PRINCIPAL FT-4600 FT-6500 FT-7000
KINGTEX-5221DG00251	5221FD00567 +		3209001	ARRASTADOR DIFERENCIAL FT-4600 FT-6500 FT-7013
KINGTEX-5221FD00567			3209000	ARRASTADOR PRINCIPAL FT-4600 FT-6500 FT-7000
KINGTEX-5221FD00568	FD00568			ARRASTADOR PRINCIPAL FTG-6500-0-56M
KINGTEX-5221LL00561	5221LL00561			CROCHÉ FT-6500 FT-7003 FTF-7011 (inf.)
KINGTEX-5221NG00561	5221NG00561			PROTECTOR DA AG. FT-6500 FT-7003 FTF-7011 (inf.)
KINGTEX-5221TP09561	TPF09561			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6509 (meter
KINGTEX-5222PF03561	PFC03563		0095089	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 FT-6503 FT-7003
KINGTEX-5222TP03400	5222TP03400		5222TP03400	CHAPA DE AG. REC. 340 04,00mm (colarete collerette)
KINGTEX-5222TP03480	5222TP03480		5222TP03480	CHAPA DE AG. REC. 348 04,80mm 3/16" (colarete
KINGTEX-5222TP03560	5222TP03560		5222TP03560	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6503 FT-7003
KINGTEX-5222TP03640	5222TP03640			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" (colarete collerette)
KINGTEX-5222TP13402	TP13402		5222TP13402	CHAPA DE AG. REC. 240 04,00mm
KINGTEX-5222TP13482	TP13482		5222TP13482	CHAPA DE AG. REC. 348 04,80mm 3/16"
KINGTEX-5222TP13642	TP13642			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" FT-7013-2 / FTD-

KINGTEX-5222TPL1560	TPL1560		5222TPL1560	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" CT-9300 CTL-
KINGTEX-5222TPL1640	TPL1640		5222TPL1640	CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" FT-6500 (bainhas)
KINGTEX-5227DFL1561	5227DFL1561			ARRASTADOR DIFERENCIAL CT-9311 CTD-93311
KINGTEX-5227FDL1561	3119021	Y3119021		ARRASTADOR PRINCIPAL CT-9311 CTD-93311
KINGTEX-5228SLT00560	5228SLT00560			CROCHÉ FT-6500 FT-7003 FTF-7011 (sup.)
KINGTEX-6030110A800	6030110A800			MOLA DA TAMPALATERAL SH-6000
KINGTEX-6030203B600	118-00604			VISOR DO ÓLEO SH-6000 MO-2500
KINGTEX-6030330D100	6030330D100			BIELA DA BARRA DE AG. SH-6005 SH-7000
KINGTEX-6030333D100	6030333D100			BIELA DA LÂMINA SH-7000
KINGTEX-6030334C100				BIELA DO MOVIMENTO DE CROCHÉ SH-6005
KINGTEX-6030334D100	6030334D100			BIELA DA BARRA DO CROCHÉ SH-6000 SH-7000 UH-
KINGTEX-6030412D700	2100000412			CHAPA DE PRESSÃO TENSOR SH-6000 SH-7000
KINGTEX-6030451D700	6030451D700			FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. SH-6000 (5 fios)
KINGTEX-6030453N700	6030453N700			MOLA TENSOR DO GUA DE LINHA
KINGTEX-6030519A100	6030519A100			CRANK DA BIELA DO ARRASTO SH-6000
KINGTEX-6030613A100	6030613A100	2100000613		ALAVANCA DIFERENCIAL SH-6000 SH-7000
KINGTEX-6030657A800	6030657A800			MOLA DA TAMPALATERAL SH-6000
KINGTEX-6030710A100				BRAÇO DA BIELA
KINGTEX-6030714D100	118-32458			SUPORTE DO CROCHÉ SH-6000 (inf.)
KINGTEX-6030718E200	6030718E200			PROTECTOR DA AG. SH-6000
KINGTEX-6030720B700	6030720B700			GUIA DE LINHA SH-6000
KINGTEX-6030723A600	6030723A600			VEDANTE DO VEIO DO CROCHÉ SH-6000
KINGTEX-6030735A100	2120000413	6030735A100 +		BARRA DO CROCHÉ SH-6000 (sup.) (barra com casquilho)
KINGTEX-6030901A100				PEÇA LEVANTAMENTO DE CALCADOR
KINGTEX-6030928B700	2102000935			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE SH-6000
KINGTEX-6030935B700	6030935B700			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE SHF-6000
KINGTEX-6030942B700	2102000942			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE SHF-6000
KINGTEX-6031001E200	2111052021			HASTE DO CALCADOR SH-6000 C/PERNO 6031004A300
KINGTEX-6031002D700	6031002D700		B1528-804-000A	LÂMINA CORTE CORDÃO SH-6000 (10-2)
KINGTEX-6031124A800	6031124A800			MOLA DO TENSOR MO-2400 MO-2500 MO-800 SH-6000
KINGTEX-6031207B400	6031207B400			BASE DE APOIO DA CHAPA DE AG. SH-6000
KINGTEX-6031218P700	118-46003			LÂMINA FIXA SH-6000
KINGTEX-6031228A800	6031228A800			MOLA DA TAMPALATERAL SH-6000
KINGTEX-6031301A100	6031301A100			SUPORTE DA LÂMINA SH-6000 (eixo da lâmina)
KINGTEX-6031302D300	6031302D300			CILINDRO FÊMEA DE FIXAR LÂMINA MÓVEL SH-6000
KINGTEX-60315210F	60315210F			FILTRO DE ÓLEO SH-/CT-/FT-
KINGTEX-6031612B700	6031612B700			ALAVANCA DIFERENCIAL SHF-6004 SHF-6005 SHT-7000
KINGTEX-6031709A600	6031709A600			BORRACHA DE APOIO SH-6000
KINGTEX-6040132B700	6040132B700			TAMPALATERAL SH-6004
KINGTEX-6040463E200	NC604022	U94118A	118-69658	CANHÃO DE AG. MO-2512 MO-2514 SH-6004 2,2mm
KINGTEX-6041131A800	6041131A800			MOLA DO TENSOR MO-2400 MO-2500 MO-800 SH-6000
KINGTEX-6041233E200	U94125B	377642		PROTECTOR DA AG. SH-6000

KINGTEX-6050133B700	6050133B700			TAMPA FRONTAL SH-6005-3
KINGTEX-6050134B700	6050134B700			TAMPA FRONTAL SH-6005-5
KINGTEX-605020	118-77578			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516 MO-3616 MO-
KINGTEX-605041	118-77578			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516 MO-3616 MO-
KINGTEX-605042	118-77578			DO CALCADOR MO-2416 MO-2516 MO-3616 MO-3916
KINGTEX-605043	118-77578			CALCADOR C. COSE MO-2416 MO-2516 MO-3616 MO-
KINGTEX-6051102B700	6051102B700			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA SH-6005
KINGTEX-6051132A800	6051132A800			MOLA DO TENSOR MO-2400 MO-2500 MO-800 SH-6000
KINGTEX-6051134D300	6051134D300			FÊMEA DO TENSOR SH-6000 SH-7000
KINGTEX-6051135B700	6051135B700			DISCO DO TENSOR SH-6000 RECARILHADO
KINGTEX-6857	6857			GUIA DE BAÍNHAS CT-4600
KINGTEX-6858	6858			GUIA DE BAÍNHAS CT-4600
KINGTEX-8MB02160505A	UTB0117			PARAFUSO DA LÂMINA UTB06 / UTB06B / UTB06F /
KINGTEX-8MB03200304A	001230			PARAFUSO DO PROTECTOR DA AG. SH-600 UH-8000
KINGTEX-8MB04281412R	007171			PARAFUSO EIXO PARA ALAVANCA DE
KINGTEX-8MB85240705A	0070130	007013		PARAFUSO DO CROCHÉ SH900 (sup.)
KINGTEX-8MF04280807C	0071700			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. UH-8000 UH-9000
KINGTEX-8MK03200506A				PARAFUSO DO PROTECTOR DA AG. SH-9000 MO-
KINGTEX-8MK05321108A	SK44400907A	8MB85240806A		PARAFUSO DOS ARRASTADORES SH-6000 UH-8000 UH-
KINGTEX-8MK05321308C	8MK05321308C			PARAFUSO UH8000
KINGTEX-8MK06301408J	007150			PARAFUSO DA BIELA DO CROCHÉ (sup.)
KINGTEX-8MN04280500C	8MN04280500C			PARAFUSO DA AG. MT-400
KINGTEX-8MN05320400A	0050600			PARAFUSO DO CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO UH-
KINGTEX-8SF36400706C	S09121-001			PARAFUSO DA CHAPA DE AG.
KINGTEX-8SH32440300A		323-600-341	004554	PARAFUSO DA AG. UH-8000 UH-9000
KINGTEX-AF60871	118-87106		118-82107 + 118-	ARRASTADOR AUXILIAR MO-2404 MO-2514 MO-2504-
KINGTEX-C000312B700	C000312B700			GUIA DE LINHA PARA O TENSOR FT-/CT-
KINGTEX-C000508A300	2200000508			CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO CT-4600 CT-4700 CT-
KINGTEX-C000539B700	C000539B700			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA FT-/CT-
KINGTEX-C000818B700	C000818B700			PROTECTOR DE DEDOS CT-/FT-
KINGTEX-C001003D100	3180100	C001003D100		SUORTE DO CROCHÉ CT-6500
KINGTEX-C001314A300	2200001341			CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO CT-4600 CT-4700 CT-
KINGTEX-C030214C700	C030214C700			GUIA DE TECIDO
KINGTEX-C7	C7			APARELHO DE FRANZIR SH-6000 25x5mm
KINGTEX-CL110119	2206110119	CL110119		LÂMINA FIXA CT-9311 CTD-9311 CT-6500 (de aparar
KINGTEX-CL110120	2206110120	CL110120		LÂMINA MÓVEL CT-6511 (de aparar bainhas)
KINGTEX-DF377362		377632		ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2514-BD6 SH-6000 SH-
KINGTEX-DF8040T	DF8040T		118-99002	ARRASTADOR DIFERENCIAL SH-6002-032-M02 SH6003-
KINGTEX-DF814BF	DF814BE			ARRASTADOR DIFERENCIAL SH-6000
KINGTEX-DF86504	DF86504	377632		ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2514-BD6 MO-3714
KINGTEX-DF86504A		377632		ARRASTADOR DIFERENCIAL MO-2514-BD6 MO-3714
KINGTEX-DFC00560	DFC00560			ARRASTADOR DIFERENCIAL CT-4600 CT-4700 CT6200

KINGTEX-DFCL11561	3119020	Y3119020		ARRASTADOR DIFERENCIAL CT-9311 CTD-93311
KINGTEX-DFF03563	DFF03563		3209009	ARRASTADOR DIFERENCIAL FT-6503 05,60mm (colarete)
KINGTEX-EG-001	EG001			GUIA DE COSTURAS KINGTEX
KINGTEX-EG-006	EG006			GUIA DE COSTURAS KINGTEX
KINGTEX-F000236B700				SUPORTE DA CHAPA DE AG. FT-4600 FT-4700 FT-6200
KINGTEX-F000249D700	F000249D700			MOLA DA TAMPA FRONTAL FT-6500
KINGTEX-F000701B700	F000701B700			GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. FT-6500 CT-4600 (3
KINGTEX-F000710B700	F000710B700			GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. FT-6500 CT-4600 (3
KINGTEX-F030101C200	F030101C200			TAMPA FRONTAL FT-4600
KINGTEX-F030102B700	F030102B700			TAMPA FT-4600 FT-6503
KINGTEX-F030201C200	F030201C200			TAMPA FRONTAL FT-6503
KINGTEX-F030203C200	F030203C200			GUIA DE TECIDO FT-6503
KINGTEX-FD60824A	FD60824A			ARRASTADOR PRINCIPAL SH-6000
KINGTEX-FD60828	118-82800		118-82800 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL SH-6005-C32-M
KINGTEX-FD60830	FD60830	FD608401	118-83006 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL SH-6005-C53-M16 SH6005-
KINGTEX-FD60971	115-97101	115-97101 + 118-	118-82107 + 118-	ARRASTADOR PRINCIPAL SH-6004-A32-M16
KINGTEX-FDC00560	FDC00560			ARRASTADOR PRINCIPAL CT-4600 CT-4700 CT6200 CT-
KINGTEX-FDF03563	FDF03563		3209008	ARRASTADOR PRINCIPAL FT-4603 FT-6203 FT-6503- FT-
KINGTEX-FFD605C53	FFD605C53			ARRASTADOR DIFERENCIAL SHF-6004 (sup.)
KINGTEX-FFD605D53	FFD605D53			ARRASTADOR DIFERENCIAL SHF-6005 (sup.)
KINGTEX-FPF603032C	FPF603032C			MOLA DO CALCADOR C. COSE SHF-6000 (ANILHA)
KINGTEX-FPF605C32	FPF605C32			CALCADOR C. COSE SHF-6005-C32 3x5mm (ARRAST.
KINGTEX-FPF605C32G	FPF605C32G			MOLA DO CALCADOR C. COSE SHF-6000 (ANILHA)
KINGTEX-G6050113C500		KR23C		LÂMINA MÓVEL SHG-605 (H) (larga)
KINGTEX-GPF605D63	GPF605D63			CALCADOR C. COSE SH-6005-D53
KINGTEX-GTP605D63	GTP605D63			CHAPA DE AG. C. COSE
KINGTEX-K300002	K300002			MOLA DO APARELHO DE FRANZIR
KINGTEX-LL2120001	2770150	20717005	09-009846-14	CROCHÉ UH-8003 UH-8004 UH-9000 (inf.)
KINGTEX-LL603884			118-88401	CROCHÉ MO-2514 MO-2516 MO-2412 MO-2516 MO-2504
KINGTEX-LLC00560	MT01	5220LL00560		CROCHÉ CT-6500 CT-4600 CT-4700 CT-6200 (inf.)
KINGTEX-LLF00560	MT01			CROCHÉ FT-6500 FT-6200 FT-4700 FT-4600
KINGTEX-MB05320710A	MB05320710A			PARAFUSO
KINGTEX-MC04280507D	8MC04280507D			PARAFUSO FT-6000 FT6539 FT6539-2 FT7039 FT7039-2
KINGTEX-MD03200606A	MD03200606A			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA CT4600 CT4700 CT6200
KINGTEX-NC604026	118-69757			CANHÃO DE AG. MO-2512 MO-2514 SH-6004 2,6mm
KINGTEX-NC605032	NC605032			CANHÃO DE AG. SH-6005 3x3mm
KINGTEX-NC605048	NC605048			CANHÃO DE AG. SH-6005-D53 5x5mm
KINGTEX-NCC00560	NCC00560	Y93357	M4356	CANHÃO DE AG. CT-6500 FT-6500 356
KINGTEX-NG2120001	NG2120001			PROTECTOR DA AG. UH-8003
KINGTEX-NG604903	NG604903			PROTECTOR DA AG. SH-6000
KINGTEX-NG605905	NG605905			PROTECTOR DA AG. SH-6000
KINGTEX-NG605906	NG605906	6051235E200		PROTECTOR DA AG. SH-6000

KINGTEX-NG605907	NG605907			PROTECTOR DA AG. SH-6000
KINGTEX-NGF00D1	NGF00D1			PROTECTOR DA AG. FT-4600 CT-
KINGTEX-PF603032	PF603032			GUIA DO CALCADOR C. COSE SH-6000 (D)
KINGTEX-PF603052C	PF603052C			UNHA DO CALCADOR C. COSE SH-6000
KINGTEX-PF604060	118-81554	PF604052	PF604050	CALCADOR C. COSE MO-2414 MO-2514-BD6-307 MO-
KINGTEX-PF604A32	PF604A32			CALCADOR C. COSE SH-6004-A32 2x4
KINGTEX-PF604A32C	PF604A32C			UNHA DO CALCADOR C. COSE SH-6004
KINGTEX-PF605A32G	PF605A32G			FÊMEA DO CALCADOR C. COSE SH-6000
KINGTEX-PF605C32	118-77578			CALCADOR C. COSE SH-6005-C32 SH-7000 SH-6005-
KINGTEX-PF605D53	118-77750	PF605D53		CALCADOR C. COSE SH-6005-D53-H SHF-6000 5x5mm
KINGTEX-PF645C53	118-79665			CALCADOR C. COSE SH-6045-C53 3x5 5 f franzir
KINGTEX-PF645D53	118-80465			CALCADOR C. COSE SH-6045-D53 5x5 5 f franzir
KINGTEX-PF674A43	PF674A43			CALCADOR C. COSE SH-6074 3x4 4 f franzir
KINGTEX-PF684A43	PF684A43			CALCADOR C. COSE SH-6004 meter ELÁSTICO
KINGTEX-PF694A43			208730	CALCADOR C. COSE SH-6004 SH-70D4-A32 meter fita
KINGTEX-PF6B3033C	PF6B3033C			
KINGTEX-PFC00400	PFC00400			CALCADOR REC. 03,98mm 5/32" 240 FT-6500 CT-6500
KINGTEX-PFC00563	PFC00563		64041-N	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 FTG-6500-0-56M
KINGTEX-PFC00643	PFC00643			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 FTG-6500-0-56M
KINGTEX-PFC00F10	PFC00F10			GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO FTG-6500-0-56-
KINGTEX-PFC03563	PFC03563		0095089	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 FT-6503 FT-7003
KINGTEX-PFC03643	PFC03643			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 CT-9000 FT-6503
KINGTEX-PFC03F09	PFC03F09			MOLA DO CALCADOR FT-60302
KINGTEX-PFCL11561	PFCL11561		PFCL11561	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 CT-9000 CTL-6500
KINGTEX-PFF09561	PFF09561			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356
KINGTEX-PFF09564	5221PF09564	0095316		CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 FT-6529 (meter
KINGTEX-PFF09644	5221PF09644	0095317		CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 FT-6529 (meter
KINGTEX-SB24560204A	SB24560204A			PARAFUSO SH-6000
KINGTEX-SB24560405A	SB24560405A			PARAFUSO FTG-4700/6200/6500
KINGTEX-SB4440115J	SB4440115J			PARAFUSO DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR
KINGTEX-SC36400705A	SC36400705A			PARAFUSO DOS ARRASTADORES DO CALCADOR FT-
KINGTEX-SF36400706A	SF36400706A	S09121-001		PARAFUSO DA CHAPA DE AG. FT-4600 CT-4600
KINGTEX-SLC00560	3109310			CROCHÉ VC-2600 VC-2700 VC-3600 VC-3700 (sup.)
KINGTEX-SLF00560	3109310			CROCHÉ FT-6500 FT-6200 FT-4700 FT-4600 FT-6500
KINGTEX-SN32440300A	SN32440300A			PARAFUSO DA AG. SH-6000
KINGTEX-SS023	SS-023	TO36		CORTA DE CORDÃO POR SUCÇÃO SH-6003 SH6004 SH-
KINGTEX-SS033	SS-033			CORTA DE CORDÃO POR SUCÇÃO UH-8003 UH-8004
KINGTEX-STB0114	8111307001	4STB000114		LÂMINA FIXA KINGTEX
KINGTEX-TP13562			5222TP13562	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32"
KINGTEX-TP2120015	TP2120015			CHAPA DE AG. C. COSE SH-
KINGTEX-TP2120030	277516R50	TP2120030		CHAPA DE AG. C. COSE UH9000 5x5mm
KINGTEX-TP604A32	R4205-HOD-EAO			CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004

KINGTEX-TP604A43	R4305-HOD-EOO		TP604A43	CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
KINGTEX-TP604A53	TP604A53		TP604A53	CHAPA DE AG. C. COSE SH-6004-A43-M SH-6004-A53
KINGTEX-TP604B53	TP604B53		TP604A43	CHAPA DE AG. C. COSE MO-2514 MO-2414 SH-6004
KINGTEX-TP605C32	TP605C32	U94124C		CHAPA DE AG. C. COSE SH-6005-C32 SH-7005 3x3mm
KINGTEX-TP605C53	TP605C53			CHAPA DE AG. C. COSE SH-6005-D53-H19 SH-6045-D53-
KINGTEX-TP605D53	TP605D53	R4612-HOF-BOO		CHAPA DE AG. C. COSE SH-6005-D53-H19 SH-6045-D53-
KINGTEX-TP645D53	TP605D53	R4612-HOF-BOO		CHAPA DE AG. C. COSE SH-6005-D53-H19 SH-6045-D53-
KINGTEX-TP6B3022	TP6B3022		TPB3022A	CHAPA DE AG. C. COSE SH-60B3-022-L04 -F02 SH-7000
KINGTEX-TP6B30221	TP6B30221	TPB3022A	TPB3022A	CHAPA DE AG. C. COSE SH-60B3-022-L04 -F02 SH-7000
KINGTEX-TP6B3022-1	TP6B3022-1		TPB3022A	CHAPA DE AG. C. COSE SH-60B3-022-L04 -F02 SH-7000
KINGTEX-TP6B3022-MIT	TP6B3022-MIT		TPB3022A	CHAPA DE AG. C. COSE SH-60B3-022-L04 -F02 SH-7000
KINGTEX-TPC00560	E3826	E3826P		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6500-0-56M
KINGTEX-TPC00561	0094801			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6500 CT
KINGTEX-TPC00562	TPC00562			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6503 FT-7003
KINGTEX-TPC00643	TPC00643			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" FTG-6500-0-56M
KINGTEX-TPC03563	5220TP03643		TPC03563	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6503 FT-7003
KINGTEX-TPCL11561	TPL1560		5222TPL1560	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6500 CTL-
KINGTEX-TPF09641	257053B64		5221TP09641	CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" FT-6509 (meter
KINGTEX-TPF39561			5221TP39561	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6509 (meter
KINGTEX-TUTD-0113	UTD-0113			LÂMINA FIXA FT-6500
KINGTEX-U94120B	118-81455			CALCADOR C. COSE SH-6004
KINGTEX-US027	US027			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO SHG-6005 SHG-
KINGTEX-US035	US035			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO SH-6000 SH-7000
KINGTEX-US-035	US-035	MATO35000A0	MAT-03500-OAO	CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO SH-6000 SH-7000
KINGTEX-UTA0208	UTB0115			LÂMINA MÓVEL CT-6500 CT-9000 KINGTEX
KINGTEX-UTA0210	UTA0210			LÂMINA FIXA CT-6500 UTB1
KINGTEX-UTB0120				MOLA DO CORTE DE LINHA KG CT/CTL6500 (UTB)
KINGTEX-UTB0207	UTB01-14			LÂMINA MÓVEL CT-6500 CTL-6500 (corte de linha sup.)
KKN9	KN32			INTERRUPTOR ON OFF DUPLO
KKNSD11	NSD11			PARAFUSO DA ALAVANCA DE SEGURANÇA KM CZD-
KL10182	KL10182			LÂMINA MÓVEL (CORTE DE LINHA)
KM-10721A	10721A			CONTRA LÂMINA SU LEE
KM-10E	10E			LÂMINA VERTICAL 10" E HSS EASTEMAN KM CONSEW
KM-11C12-95	11C12-95			BARÃO ROSCADO (dir.) (esq.) ESASTMAN 05" 08"
KM-11C12-96	11C12-96			BARÃO ROSCADO (dir.) (esq.) ESASTMAN 09" 10"
KM-11C12-98	11C12-98			BARÃO ROSCADO (dir.) (esq.) ESASTMAN 12" 13"
KM-12800	LPM			PEDRA DE AFIAR LÂMINA WOLF
KM-12801	LPM			PEDRA DE AFIAR LÂMINA WOLF
KM-133C 1/11	133C 1/11			PEDRA DE AFIAR LÂMINA EASTEMAN
KM-133C 1/12	133C 1/12			PEDRA DE AFIAR LÂMINA
KM-1430370	R4 3/4"W			LÂMINA CIRCULAR WOLF
KM-1430770	R4 W			LÂMINA CIRCULAR WOLF

KM-1431170	R 51/4"W (#24)		LÂMINA CIRCULAR WOLF
KM-16022 (4)	BOM100		LÂMINA CIRCULAR KURIS BOM100 4 LADOS (16022)
KM-16092 (6)	16092 (6)		LÂMINA CIRCULAR KURIS BOM80/30
KM-181C2-2	181C2-2	GS-181C2-2	CINTA DE LIXA GRÃO MÉDIO 6" 7" 8" (EASTEMAN)
KM-181C2-5	181C2-5	GS-181C2-5	CINTA DE LIXA GRÃO FINO 6" 7" 8" (EASTEMAN)
KM-2001N	A2001N		SUPORTE DO MOTOR FA-2000
KM-2017-1	2017-1		MICRO SWITCH ST260/360 SU LEE
KM-2017-1N	2017-1N		MICRO SWITCH ST260/360 SU LEE
KM-20C4-17	20C4-17		PARAFUSO EIXO DO TRAVÃO DO CALCADOR
KM-21261011	21261011		LÂMINA VERTICAL GERBER G 91/S 7200
KM-23C1-19	23C1-19		SUPORTE DA LÂMINA 8"
KM-260110-220	260110		MOTOR COMPLETO ST260/360 SU LEE 220V
KM-2614-3	2614-3		SUPORTE DA LÂMINA FIXA SULEE
KM-2KM (R)ROUND	RS-50 (R)		LÂMINA CIRCULAR S50 (R)
KM-330N	330N		PEDRA DE AFIAZ LÂMINA MAIMIN-BYX
KM-34C10-100	34C10-100		MOLA DO TRAVÃO DO CALCADOR
KM-4548300			PEDRA DE AFIAZ LÂMINA WOLF
KM-508C1-99	508C1-99		FICHA MACHO DA TESOURA VERTICAL KM 220V
KM-5096	5096		RODA DO AFIAZAMENTO ETWA
KM-523C1-38	523C1-38		FICHA PARA TESOURA DE CORTE 380 V
KM-523C1-99	523C1-99		FICHA FÊMEA DA TESOURA VERTICAL KM 220V
KM-528C1-116			COLUNA MÁQUINA DE CORTE 08"
KM-528C1-121			COLUNA MÁQUINA DE CORTE 10"
KM-57C7-39	57C7-39		ALAVANCA DE TRAVÃO DO CALCADOR EASTMAN
KM-580C1-192 + 597C2-15	580C1-192 + 597C2-15		PLATINADO
KM-5E	5E		LÂMINA VERTICAL 05" EASTEMAN KM HITACA
KM-5KM	5KM		LÂMINA VERTICAL 05" KM HSS
KM-5KM (N)	5KM (N)		LÂMINA VERTICAL 05" EASTEMAN KM HITACA estreita
KM-6E	6E		LÂMINA VERTICAL 06" E HSS EASTEMAN KM CONSEW
KM-6KM (N)	6KM (N)		LÂMINA VERTICAL 06" EASTEMAN KM HITACA estreita
KM-712C1	712C1		PÓLIA DAS LIXAS DE ESTICAR (CONJUNTO)
KM-712C1-1	712C1-1		PÓLIA DAS LIXAS DE ESTICAR (CONJUNTO)
KM-7E	7E		LÂMINA VERTICAL 07" EASTEMAN KM HITACA
KM-80C1-141	R-1512		LÂMINA CIRCULAR EASTMAN
KM-80C1-59	R-4E		LÂMINA CIRCULAR EASTMAN 4"
KM-8E-HSS	8E	80C8HS	LÂMINA VERTICAL 08" E HSS EASTEMAN KM CONSEW
KM-8W-HSS	8W		LÂMINA VERTICAL 08" W HSS WOLF
KM-9E	9E		LÂMINA VERTICAL 09" E HSS EASTEMAN KM CONSEW
KM-AD 026	D-026		RESISTÊNCIA P/ PERFURADOR KD-160
KM-AM-138	M-138		BARRA KM-
KM-AM189 100	M-189-100		CINTA DE LIXA GRÃO MÉDIO 6" 7" 8"
KM-BOM-101 (4)	BOM-101 (4)		LÂMINA CIRCULAR K.M. BOM 100

KM-C-129	C-129	
KM-C137	C137	
KM-C-141	C141	
KM-C-142	C-142	HITAKA-T1 R3-
KM-C163	C163	
KM-C176	C176	
KM-D9999 0,75	D9999 0,75	
KM-D9999 1,00	D9999 1,00	
KM-D9999 1,50	D9999 1,50	
KM-D9999 1,75	D9999 1,75	
KM-D9999 2,00	D9999 2,00	
KM-D9999 2,50	D9999 2,50	
KM-D9999 3,00	D9999 3,00	
KM-E-37	E-37	
KM-E-37P	E-37P	
KM-E-93	E-93	
KM-EU6	EU6	
KM-K1	K1	
KM-KA172	M-148	
KM-KA64CE	KA64CE	
KM-KA72	KA72	
KM-KDH-150	KDH-150	
KM-KDH7	AKDH7	
KM-KDH85 12mm	KDH85 12mm	
KM-KDH86 15mm	KDH86 15mm	
KM-KDH88 20mm	KDH88 20mm	
KM-KDH88 30mm	KDH88 30mm	
KM-KDH88 40mm	KDH88 40mm	
KM-KDH92	KDH92	
KM-KKKX73CE	KKKX73CE	
KM-KKNSD25	NSD25	
KM-KM 5	KM 5	
KM-KM-100	KM-100	
KM-KM-120	KM-120	
KM-M006	M-06	
KM-M-019	M-019	
KM-M031	N51	
KM-M-034	M-034	
KM-M-035	M-035	
KM-M-041	M-041	
KM-M051	M-051	
KM-M-067	M-067 (3P)	

PÉ DA TESOURA MB-90C
 RASPADOR DA LÂMINA MB-90C BASE DA LÂMINA
 CARRETO MB-90C (carreto da lâmina)
 LÂMINA CIRCULAR MB-90C HITAKA -T1 CONSEW 515 3-
 PEDRA DE AFIAZ LÂMINA MB-90C
 LÂMINA FIXA MB-90C
 AGULHA DE PERFURADOR 0,75mm
 AGULHA DE PERFURADOR 1,00mm
 AGULHA DE PERFURADOR 1,50mm
 AGULHA DE PERFURADOR 1,75mm
 AGULHA DE PERFURADOR 2,00mm
 AGULHA DE PERFURADOR 2,50mm
 AGULHA DE PERFURADOR 3,00mm
 BRAÇO COMPLETO RÉGUA DE CORTE MT-260
 ROTULA DO BRAÇO DA RÉGUA DE CORTE MT-260
 PONTEIRA DE PLÁSTICO RÉGUA DE CORTE MT-260
 LÂMINA VERTICAL 06" KM HSS (estreita)
 CHAVE DA LÂMINA KM
 CARRETO CZD-103
 TAMPA DA TESOURA VERTICAL CZD-103
 DEPOSITO DE ÓLEO KM COMPLETO CZD-103
 PERFURADOR KM
 RESISTÊNCIA P/ PERFURADOR KDH-150
 BOQUILHA PARA PERFURADOR KDH-150 12mm
 BOQUILHA PARA PERFURADOR KDH-150 15mm
 BOQUILHA PARA PERFURADOR KDH-150 20mm
 BOQUILHA PARA PERFURADOR KDH-150 3.0mm
 BOQUILHA PARA PERFURADOR KDH-150 40mm
 CHAVE PARA PERFURADOR KDH-150
 PUNHO DA TESOURA VERTICAL KM
 ALAVANCA DE SEGURANÇA KM CZD-103
 CINTA DE LIXA GRÃO MÉDIO 5"
 CINTA DE LIXA GRÃO 5"KM
 CINTA DE LIXA GRÃO MÉDIO 6" 7" 8" (ALTA
 PARAFUSO DA TAMPA KM DE CORTE
 INTERRUPTOR 380V KM
 PARAFUSO DA LÂMINA KM
 DEPOSITO DE ÓLEO KM
 DEPOSITO DE ÓLEO KM
 ANILHA DO PARAFUSO DA LÂMINA KM M051
 PARAFUSO DA LÂMINA KS-AUV
 FICHA FÊMEA DA TESOURA VERTICAL KM 380V

KM-M-068	M-068 (3P)
KM-M-069	M-069
KM-M-07	M-07
KM-M-070	M-070
KM-M-073	M-073
KM-M-073 CE	M-73 CE
KM-M-074	M-074
KM-M-080R	M-80R
KM-M-080R +M-80C	M-80C
KM-M-086	M-086
KM-M-087	M-087
KM-M-088	M-088
KM-M-109	M-109
KM-M-111	M-111
KM-M-123	M-123
KM-M-138W	M-138W
KM-M-141	C141
KM-M-143	M-143
KM-M-144	M-144
KM-M146	M-146
KM-M-148	M-148
KM-M157	M-157
KM-M176	M-176
KM-M177	M-177
KM-M178	M-178
KM-M179	M-179
KM-M180	M-180
KM-M-189 100	M-189-100
KM-M-189 120	M189 120
KM-M-189 80	M189 80
KM-M-191 10	M191-10
KM-M-191 6	M191-6
KM-M-191 8	M191-8
KM-M-191-10 TEF,	M191-10 TEF,
KM-M-191-13	M191-13
KM-M-191-6 TEF,	M191-6 TEF,
KM-M-191-7	M191-7
KM-M-191-7 TEF,	M191-7 TEF,
KM-M-191-8 TEF,	M191-8 TEF,
KM-M-194	M194
KM-M-198	M198
KM-M-203	M-203

152C1-19

FICHA MACHO DA TESOURA VERTICAL KM 380V
FICHA FÊMEA DA TESOURA VERTICAL KM 220V
TAMPA DO MOTOR KS-AU
FICHA MACHO DA TESOURA VERTICAL KM 220V
PUNHO DA TESOURA VERTICAL KM
PUNHO DA TESOURA VERTICAL KM (COM
FÊMEA DO PUNHO DA TESOURA VERTICAL KM
BORRACHA KM KS-AU
ROLETO KM KS-AU
GUIA DA LÂMINA KS-AU 8"
GUIA DA LÂMINA KS-AU 8" ESQ
GUIA DA LÂMINA KS-AU 8" DIR
MOLA DO TRAVÃO DO CALCADOR KM
MOLA DE DISPARO DO AFIADOR
GUIA DA BARRA DO CALCADOR KS-AU
COLAR KM-
CARRETO KM 5"
CUNHA DE ABERTURA DAS LICHAS
CARRETO KM
RODA DO AFIAMENTO KM 8"
CARRETO KM
CARRETO KM
PÓLIA DAS LIXAS KM
PÓLIA DAS LIXAS KM
COLAR DE BORRACHA KM
PÓLIA DAS LIXAS KM
GULPILHA DA PÓLIA DAS LIXAS KM
CINTA DE LIXA GRÃO MÉDIO 6" 7" 8" (ORIGINAL)
CINTA DE LIXA GRÃO 5"KM FINO
CINTA DE LIXA GRÃO GROSSO
LÂMINA VERTICAL 10" ORIGINAL
LÂMINA VERTICAL 06" ORIGINAL KM
LÂMINA VERTICAL 08" ORIGINAL
LÂMINA VERTICAL 10" ORIGINAL KM (teflon)
LÂMINA VERTICAL 13" ORIGINAL KM
LÂMINA VERTICAL 06" ORIGINAL KM (teflon)
LÂMINA VERTICAL 07" ORIGINAL KM
LÂMINA VERTICAL 07" ORIGINAL KM (teflon)
LÂMINA VERTICAL 08" ORIGINAL KM (teflon)
CHAVE DA LÂMINA KM
TUBO DE MASSA
PUNHO DA TESOURA VERTICAL KM

KM-M-206	M-206			CONDENSADOR KS-AUV
KM-M-216 10	AM216 10			BARRA DO CALCADOR 10" (máquina de corte 10")
KM-M-50	ZC-M-1-12			SUORTE DA LÂMINA 8"
KM-M700 (6)	24741	RS-50 (6)HSS	16110	LÂMINA CIRCULAR 6 LADOS SC-500 SUPER CUT
KM-M703	SC-500/703			LÂMINA CIRCULAR 8 LADOS SC-500 SUPER CUT
KM-M-73 CE	M-73 CE			PUNHO DA TESOURA VERTICAL KM (COM
KM-M742	M742			LÂMINA CIRCULAR SUPRENA 90mm
KM-MB60-24	MB-60-24		RS100	LÂMINA CIRCULAR 10 LADOS MB-60
KM-N51	N51			PARAFUSO DA LÂMINA KM
KM-NSD02	NSD02			MICRO SWITCH CZD-108 CZD-106
KM-R 4M	R 4M			LÂMINA CIRCULAR MAIMIN BYX 4"
KM-R 5 1/4"M59	R 5 1/4" M59			LÂMINA CIRCULAR MAIMIN BYX 5 1/4" (R 5 1/4" M59)
KM-R 5H	R 5H			LÂMINA CIRCULAR HITACA 5"
KM-R 5M	R 5M			LÂMINA CIRCULAR MAIMIN BYX 5"
KM-R04	R-04			PLATINADO K-ZR5"
KM-R044	R-44			FÊMEA K-ZR5"
KM-R1512	R-1512			LÂMINA CIRCULAR SUPRENA SR-100 1031 BOM 100 K
KM-R2KM (7)-HSS	S50	RS-50 (6)HSS	R2KM (7)A-113	LÂMINA CIRCULAR 7 LADOS SC-500 SUPER CUT
KM-R2KM-HSS		RS-50	R2KM A-113 (R)	LÂMINA CIRCULAR
KM-R3 1/2"H	R3 1/2"H			LÂMINA CIRCULAR MB-90C HITAKA -T1 CONSEW 515 3-
KM-R3314	AR3314			MICRO DA ESCOVA VAPORIZADORA
KM-R3832	AR3832			MICRO SWITCH ESCOVA VAPORIZANTE 2F
KM-R41-42-2M	R41-42-2M			LÂMINA FIXA SC-500 CONTRA-LÂMINA
KM-R4314	AR4314			CACHIMBO PARA ESCOVA VAPORIZANTE
KM-R-4E	R-4E			LÂMINA CIRCULAR EASTMAN 4"
KM-R58	R-50			PEDRA DE AFIAZ LÂMINA K-ZR5"
KM-R6KM-HSS	R6KM-HSS			LÂMINA CIRCULAR KM 6"
KM-R80 5	R5KM-HSS			LÂMINA CIRCULAR KM 5"
KM-RS-100 (R)	RS-100 (R)			LÂMINA CIRCULAR KM OCTA RS100
KM-RS-50 (R)	RS-50 (R)			LÂMINA CIRCULAR A-113R
KM-RS-65	RS-565			LÂMINA CIRCULAR 1 LADOS YJ-65
KM-RSDS101	S-101	S101		BOBINAGEM OCTA KM RS-100
KM-RSDS102	S-102	S102		INDUZIDO OCTA KM RS-100
KM-RSDS104	S-104	S104		ESCOVAS DO MOTOR OCTA KM RS-100 SU-LEE
KM-RSDS116	S-116	S116		PUNHO DA TESOURA CIRCULAR OCTA KM RS-100
KM-RSDS124	S-124	S124		CARRETO OCTA KM RS-100 (carreto sem-fim da lâmina)
KM-RSDS131	S-131	S131		CARRETO OCTA KM RS-100
KM-RSDS133	S-133	S133		PARAFUSO DO CARRETO OCTA KM RS-100
KM-RSDS162	S-162			BASE OCTA RSD100
KM-RSDS163	S-163			ROLETO OCTA KM RS-100
KM-RSDS175	RSDS175			LÂMINA FIXA OCTA KM RS-100 CONTRA-LÂMINA
KM-RSDS178	S-179			MOLA DA LÂMINA OCTA KM RSD-100

KM-S105	S-105		TAMPA DAS ESOVAS OCTA KM RS-100
KM-S111	S-111		TAMPA DA FICHA RS-100
KM-S121	S-121		INTERRUPTOR KM
KM-S132	S-132		ANILHA OCTA KM-100
KM-S134	S134		BORRACHA OCTA RS100
KM-S135	RS-100 (8)		LÂMINA CIRCULAR KM OCTA RS100 8 LADOS
KM-S141	S-141		PROTECTOR OCTA KM RS-100
KM-S150	S-150	RSDS150	PEDRA DE AFIAIR LÂMINA OCTA KM RS-100
KM-S157	S157		SUPORTE OCTA KM RS-100
KM-S160	S-160		RASPADOR DA LÂMINA OCTA KM RS-100
KM-S161	S-161		PARAFUSO DO RASPADOR DA LÂMINA OCTA KM RS-
KM-S162	S-162		BASE OCTA RS100 KM
KM-S162N	S-162N		BASE OCTA RS100 KM
KM-S174	S-174		CABO DE ALIMENTAÇÃO OCTA KM RS-100
KM-S175	S-175		LÂMINA FIXA OCTA KM RS-100 CONTRA-LÂMINA
KM-S176	S-176		PARAFUSO EIXO DA LÂMINA FIXA OCTA KM RS-100
KM-S178	S-166		PARAFUSO DO ROLAMENTO OCTA KM RS-100
KM-S180	S-180		ROLAMENTO OCTA KM RS-100
KM-SC-500/1726	SC-500/1726		TAMPA DO CARRETO SC-500
KM-SC-500/402	SC-500/402		BASE SC-500
KM-SC-500/407	SC-500/407		CARÇAÇA SC-500
KM-SC-500/409Z	SC-500/409Z		BOTÃO DO MICRO SC-500
KM-SC-500/412	K-412		TAMPA DO MOTOR SC-500 (FIXAR MOTOR)
KM-SC-500/414	SC-500/414		TAMPA DO MOTOR SC-500 (FIXAR MOTOR)
KM-SC-500/416	SC-500/416		CASQUILHO DE PLÁSTICO SC-500 (FUSÍVEL
KM-SC-500/424	SC-500/424		PÉ DA BASE SC-500B
KM-SC-500/426A	SC-500/426A		BASE SC-500B
KM-SC-500/442D	SC-500/442D		CARRETO SC-500 (carreto da lâmina sem-fim)
KM-SC-500/444S	SC-500/444S		CONJUNTO DO AFIADOR SC-500
KM-SC-500/450	SC-500/450		CARRETO SC-500 (carreto da lâmina sem-fim)
KM-SC-500/452A	SC-500/452A		CARRETO SC-500
KM-SC-500/452A	SC-500/440A		CARRETO SC-500 (carreto da lâmina)
KM-SC-500/454F	SC-500/454F		CALCADOR COMPLETO SC-500
KM-SC-500/500	SC-500/500		PARAFUSO DA TAMPA DO MOTOR E CABEÇA DA
KM-SC-500/501	SC-500/501		PARAFUSO SC-500
KM-SC-500/502A	SC-500/502A		PARAFUSO DE FIXAR MOTOR SC-500
KM-SC-500/504	SC-500/504		PARAFUSO DA LÂMINA CIRCULAR SC-500
KM-SC-500/508	SC-500/508		PARAFUSO DE FIXAR AFIADOR SC-500
KM-SC-500/510	SC-500/510		PARAFUSO DE FIXAR PEDRA DO AFIADOR SC-500
KM-SC-500/512	K-512		PARAFUSO DA LÂMINA FIXA SC-500
KM-SC-500/514	SC-500/514		PARAFUSO DA TAMPA DO CARRETO SC-500
KM-SC-500/516	SC-500/516		PARAFUSO DE FIXAR RASPADOR DA LÂMINA SC-500

KM-SC-500/522	SC-500/522		PARAFUSO DO RESGUARDE DA LÂMINA SC-500
KM-SC-500/528	SC-500/528		BOTÃO PULSADOR DO AFIADOR SC-500
KM-SC-500/548	SC-500/548		PARAFUSO SC-500
KM-SC-500/550	SC-500/550		PARAFUSO DE FIXAR CONTRALÂMINA SC-500B
KM-SC-500/600	SC-500/600		EIXO DA LÂMINA SC-500
KM-SC-500/602	SC-500/602		EIXO DO AFIADOR SC-500
KM-SC-500/606	SC-500/606		BARRA SC-500
KM-SC-500/620	SC-500/620		MOLA DO AFIADOR SC-500
KM-SC-500/658	SC-500/658		CAVILHA ELÁSTICA SC-500 (PARA CARRETO SEM-FIM)
KM-SC-500/660	SC-500/660		CAVILHA ELÁSTICA SC-500 (PARA CARRETO)
KM-SC-500/688Z	SC-500/688Z		PEDRA DE AFIAR LÂMINA SC-500
KM-SC-500/699	SC-500/699		RESGUARDE DA LÂMINA SC-500
KM-SC-500/702	M702		LÂMINA CIRCULAR 1 LADOS SC-500 SUPER CUT
KM-SC-500/703	SC-500/703		LÂMINA CIRCULAR 8 LADOS SC-500 SUPER CUT
KM-SC-500/706	SC-500/706		LÂMINA FIXA SC-500 CONTRA-LÂMINA
KM-SC-500/719	SC-500/719		RASPADOR DA LÂMINA SC-500 BASE DA LÂMINA
KM-SC-500/720A	SC-500/720A		MOLA DO BOTÃO DO MICRO SC-500
KM-SC-500/722	SC-500/722		ANILHA SC-500
KM-SC-500/728	SC-500/728		PEÇA SC-500
KM-SC-500/729	SC-500/729		LÂMINA FIXA SC-500B
KM-SC-500/758Z	SC-500/758Z		ESCOVAS DO MOTOR SC-500
KM-SC-500/766	SC-500/766		MICRO SWITCH SC-500
KM-SC-500/770	SC-500/770		MOTOR SC-500 220V COMPLETO
KM-SM38	M38		SUPORTE DA RESISTÊNCIA SM201L
KM-SM38-1	M38-1		ANILHAS SUPORTE DA RESISTÊNCIA SM201L
KM-SM52-1	M52-1		NÍVEL SM201L
KM-TS70817-001	TS70817-001		LÂMINA VERTICAL INVESTRONICA S 70
KM-TVECTOR-5000	TVECTOR-5000		LÂMINA VERTICAL LECTRA PLOTER VECTOR 5000
KM-U118L	U-118L		ALAVANCA DO AFIADOR KM KS-EU
KM-U146	U-146		RODA DO AFIAMENTO KM 5" (lâmina estreita)
KM-U18	U-18		CONDENSADOR KS-EU 5" LÂMINA ESTREITA
KM-U180	U-180		GULPILHA DA PÓLIA DAS LIXAS KM
KM-U187	U-187		MOLA
KM-U189 100	U189 100		CINTA DE LIXA GRÃO MÉDIO 5" ORIGINAL KITS
KM-U189 80	U189 80		CINTA DE LIXA GRÃO GROSSO
KM-U191 5	U191-5		LÂMINA VERTICAL 05" ORIGINAL
KM-U191 6	U191-6		LÂMINA VERTICAL 06" ORIGINAL
KM-U80R	U-80R		BORRACHA KM KS-EU
KM-U-80R + U-80C	U-80C		ROLETO KM KS-EU
KM-ZC85-M-3.3	ZC-85-M-3.3	ZC-M-3.3	RODA DO AFIAMENTO KM 5" (lâmina estreita)
KM-ZC-85-M-3-36	U-129		PLACA METÁLICA P/ TESOURA DE CORTE DE 5"
KM-ZC-M-0.2	KA72		DEPOSITO DE ÓLEO KM COMPLETO

KM-ZC-M-0-1	ZC-M-0-1					TAMPA DA RODA
KM-ZC-M-1-21	ZC-M-1-21					MOLA DE PRENDER O CALCADOR
KM-ZC-M-2-11	ZC-M-2-11					PARAFUSO DAS RODAS KM
KM-ZC-M-2-2-3	ZC-M-2-2-3					RODAS KM ZC-M-2-2 + ZC-M-2-2-3
KM-ZC-M-2-6	ZC-M-2-6					PARAFUSO DA LÂMINA
KM-ZC-M-3-16	ZC-M-3-16					MOLA DE DISPARO DAS LIXAS
KM-ZC-M-3-2	ZC-M-3-2					BARRA DO CALCADOR 08" (máquina de corte 8")
KM-ZC-M-3-22	ZC-M-3-22					TRAVÃO DO CALCADOR
KM-ZC-M-3-2-2	ZC-M-3-2-2					TRAVÃO DO CALCADOR
KM-ZC-M-3-4-1	ZC-M-3-4-1					CARRETO DO AFIAMENTO
KM-ZC-M-4.1	ZC-M-4.1					PÓLIA DAS LIXAS DE ESTICAR L.H.
KM-ZC-M-4.2	ZC-M-4.2					PÓLIA DAS LIXAS DE ESTICAR R.H.
KM-ZC-M-4.3	ZC-M-4.3					ENCOSTO DAS LIXAS (dir.)
KM-ZC-M-4.4	ZC-M-4.4					ENCOSTO DAS LIXAS (esq.)
KM-ZC-M-4.5	ZC-M-4.5					ROLAMENTO
KM-ZC-M-4-19	ZC-M-4-19					PÓLIA DAS LIXAS
KOBAN-NS-70	NS70					MOLA DA CAIXA DA BOBINE BC-457-NBL
KURIS-67105						Correia KURIS
LD-630-07	LD-630-07					LÂMPADA LASER
LEWIS-US36-16	0080413		TRS 380			CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL LEWIS US
LEWIS-US36C22-1						CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL LEWIS
M4-0,7X10	M4-0,7X10					PARAFUSO DAS TAMPAS POWERMAX
MA-03-1	MA-03-1					SUPORTE PARA ALFINETES MAGNÉTICO
MAIAR-220-111						CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL MAI252
MAIAR-221132						LÂMINA MÓVEL (esq.)
MAIAR-221133						LÂMINA MÓVEL (dir.)
MAQ. TERMO 40X50						TERMOCOLAGEM DE PRATOS 50x40cm COMEL
MAQ. TERMO 40X90						TERMOCOLAGEM DE PRATOS 90x40cm COMEL
MARCO-861116						Multihead embroidery
MB85240807K	MB85240807K					PARAFUSO DOS ARRASTADORES FT-6500
M-DK-60/NO24	P-24					CALCADOR C. COSE DE METER FITA (largo)
MEIJIA		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE G15-2
MEISTERGRAM-35784				BO-DBM (1)N		BOBINE M800XL
MEISTERGRAM-MB2/P413670				BO-DBM (A)		M600XL M700XL
MEISTERGRAM-MBC2			130.10.056	BC-DBM (Z2)-NBL2	BC-DBM (Z2)	CAIXA DA BOBINE M600XL
MEISTERGRAM-MBC2/P413830			130.10.056	BC-DBM (Z2)-NBL2	BC-DBM (Z2)	CAIXA DA BOBINE M700XL M800XL
MEISTERGRAM-P810004	P810004					M100 M600 M700 M800
MEISTERGRAM-P810005	P810005	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE M100 M600 M700 M800
MILLIONSPECIAL-			130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE MS-474 MS-491
MINERVA-134-016	134-016					SUPORTE DA LÂMINA
MINERVA-338-088	338 088					BATENTE DO CROCHÉ MINERVA
MINERVA-338-089	338 089					BATENTE DO CROCHÉ

MINERVA-645-166	645 166				CALÇO DE CORTE MINERVA
MITCHELL'S" nº 49	MITCHELL'S" nº 49				CORDÃO ABRASIVO 280mm GRÃO 120
MITCHELL'S" nº 50	MITCHELL'S" nº 50				CORDÃO ABRASIVO 100mm GRÃO
MITCHELL'S" nº 51	MITCHELL'S" nº 51				CORDÃO ABRASIVO 140mm GRÃO 120
MITCHELL'S" nº 52	MITCHELL'S" nº 52				CORDÃO ABRASIVO 140mm GRÃO 150
MITCHELL'S" nº 53	MITCHELL'S" nº 53				CORDÃO ABRASIVO 102mm GRÃO 180
MITCHELL'S" nº 54	MITCHELL'S" nº 54				CORDÃO ABRASIVO 075mm GRÃO 200
MITCHELL'S" nº 54 HS	MITCHELL'S" nº 54 HS				CORDÃO ABRASIVO 06,40mm GRÃO 200
MITCHELL'S" nº 55 S	MITCHELL'S" nº 55 S				CORDÃO ABRASIVO 046mm GRÃO 200
MITCHELL'S" nº 59	MITCHELL'S" nº 59				CORDÃO ABRASIVO 635mm GRÃO 150
MITCHELL'S" nº 60 S	MITCHELL'S" nº 60 S				CORDÃO ABRASIVO 038mm GRÃO 200
MITCHELL'S" nº 66 S	MITCHELL'S" nº 66 S				CORDÃO ABRASIVO 031mm GRÃO 280
MITSUBISHI-			130.08.014	CP-HPF151	CAIXA DA BOBINE LR5-5520
MITSUBISHI-				CP-HPF190	CAIXA DA BOBINE LX5-871-MO
MITSUBISHI-					LANÇADEIRA LY3-6840-BOT
MITSUBISHI-36T6-010E1	36T6-010E1				PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR GC6-1-D3
MITSUBISHI-82T1-008D1	82T1-008D1				PARAFUSO
MITSUBISHI-82T13-001A1AA2	82T13-001A1AA2				PARAFUSO EIXO LÂMINA MÓVEL KDD FOMAX
MITSUBISHI-82T13-001A2A	82T13-001A2A				GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA MÁQUINA FOMAX
MITSUBISHI-82T13-001A2A2		MF00A0838	MF00A0-838		LÂMINA FIXA DY-359 LS2-1280 LS2-160 MITSUBISHI-
MITSUBISHI-82T13-001A2A4					MOLA DO CORTE DE LINHA
MITSUBISHI-A190D111P01				HSH-12MC (3)	LANÇADEIRA LT2-230AB LT2-250AB
MITSUBISHI-A190D206P02	MS06E0120			HSH-33 (3)SF	LANÇADEIRA PLK-2020 PLK-2020-SB PLK-A3040
MITSUBISHI-M90851015	M90851015				PARAFUSO DO CALCADOR LT2-2220
MITSUBISHI-MA1OAO120				SH181	LANÇADEIRA PLK-B1006, PLK-B2516 (H)
MITSUBISHI-MA1OAO123					BOBINE PLK-A1006 PLKE-1010 B430 B430E
MITSUBISHI-ME20A0120					LANÇADEIRA PLK-G2516R
MITSUBISHI-MF02A0834	MF02A0834	MF02A0834	MF00A0-834		LÂMINA MÓVEL PLK-2520 PLK-G2516R PLK-1710 LS2-
MITSUBISHI-MF0OAO834	82T13-001A1A	MF00A0834	MF00A0-834		LÂMINA MÓVEL KDD FOMAX
MITSUBISHI-MF0OAO834	HA7111N804	MF00A0834	MF00A0-834		LÂMINA MÓVEL LS2-1280 LS180 MITSUBISHI- FOMAX
MITSUBISHI-MF10A0123				BO-95 (2)	BOBINE CU-865-12 DB-122 DN-350 DT-330 DX-370 DY-
MITSUBISHI-MF10E0125				BC-DB1	CAIXA DA BOBINE CU-865-12 LY3-151
MITSUBISHI-MF10E0125				BC-DLN-NBL	CAIXA DA BOBINE CU-865-12 LY3-151
MITSUBISHI-MF10E0125				BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE LS2-1130-MOB
MITSUBISHI-MF21D0181	MF21D0181				GUIA DE
MITSUBISHI-MF22B0120	P975010X01			HSH-7.94A	LANÇADEIRA DB-130-12,13,130G-12,130G-127,DY-340-12
MITSUBISHI-MF25B0120	LPF25B0120		130.09.176	HSH-A1TR (280)	LANÇADEIRA CU-865-22FP DB-130-22 DY-350-22 LS2-
MITSUBISHI-MF25B0123				BO-DBM (1)N	BOBINE CU-865-22 DB-120-1 DX-370-20 DY-330-22 LT-
MITSUBISHI-MF25B0123	18034			BO-DBM (2)N	BOBINE KM-640BL KM-380BL /BLB FERRO COM FUIROS
MITSUBISHI-MF25E0125			130.10.007	BC-DBM (1)-NBL	CAIXA DA BOBINE DB-130-22 -1280-B1T DB-130-22 LS2-
MITSUBISHI-MF36A0123				BO-95-HSY	BOBINE CU-865 DB-120-12-7 DY-339-12 LG2-3370-M LS2-
MITSUBISHI-MF36E0125				BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE DB-189 DG-519

MITSUBISHI-MF40E0125	52237NBL	130.06.019	130.06.298	BC-DB1-NBL6		CAIXA DA BOBINE DB-189-L LS2-1380
MITSUBISHI-MF40E0125				BC-DB1-NBL6	BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE LS2-1180-H -1280-M -1380-M1T
MITSUBISHI-MF40E1125				BC-DB1-NBL6		CAIXA DA BOBINE DB-189 DB-189-10 DB-189-11 DB-189-
MITSUBISHI-MF41D0123				BO-95 (A)		BOBINE DB-189 DB-189-10 DB-189-11 DB-189-12 DB-189-
MITSUBISHI-MF42B0120				HSH-7.94BOHNTR		LANÇADEIRA LS2-1180-H
MITSUBISHI-MF70A0419	14022023					BORRACHA DE APOIO JK-A4 (canto frente)
MITSUBISHI-MF70A1419	14022022					BORRACHA DE APOIO JK-A4 (canto trás)
MITSUBISHI-MG23C0123	MG23C0123			BO-132		BOBINE DY-253 DY-253-00 LY2-300-COB
MITSUBISHI-MG23E0121						CAIXA DA BOBINE DY-253
MITSUBISHI-MG23E0121						LANÇADEIRA DY-253
MITSUBISHI-MG40E0125				BC-DBM (1)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE DB-199-22 DY-339-22 DY-339-22M
MITSUBISHI-MG44B0120	MF25BO 120		130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSH-7.94ATR	LANÇADEIRA DY-349-22BZ, -359-22BZ, -340-22 PLK-1210,
MITSUBISHI-MG44B0120			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HMTR	LANÇADEIRA LY3-6840-BOT
MITSUBISHI-MG44B0123				BO-DBM (3)N		BOBINE DB-199-22 DY-339 DY-339-22 DY-339-22M DY-
MITSUBISHI-MG44E0125				BC-DBM (1)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE PLK-1210 1212 1710 -E2010R -E2516R
MITSUBISHI-MG44E0125				BC-DBM (4)-NBL3	BC-DBM(1)-NBL1	CAIXA DA BOBINE PLK-G2516R GC0303/GC6-7 DB2-
MITSUBISHI-MG52A0834	MG52A0834		MG52A0-834			LÂMINA MÓVEL DY-359 LS2-180 TYPICAL 302
MITSUBISHI-MG52A0838	MG52A0-838	N2	22H7-001A2a1			LÂMINA FIXA DY-359 0318-2AD定刀 22H7-001A2A1
MITSUBISHI-ML65B0120	B209053			HSH-7.24BJZ	DB1-Z14	LANÇADEIRA CU-865-12 DDL-272 LZ-581 LZ-582 LZ-583
MITSUBISHI-mm04281207A	mm04281207A					PARAFUSO DA TAMPA CT4600 CT4700 CT6200 CT6500
MITSUBISHI-MN10A0120	A190D110P01		130.11.084	HSH-12-15M	HSH-12-15L	LANÇADEIRA LT2-220-M LT2-2220-M LT2-2220-L LT2-
MITSUBISHI-MN10A0120-1						CAIXA DA BOBINE DB-286-10 DN-260-710 DN-265-10 LS2-
MITSUBISHI-MN12B0120	MN69E0120		130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA LT2-2220-BOB (sem caixa da bobine)
MITSUBISHI-MN12B0123		155484-001		BO-1215mm-N		BOBINE DN-260-22~DN-275-20,A DU-100-22~DU-127 LT2-
MITSUBISHI-MN25A0120	P975041X01			HSH-12C		LANÇADEIRA LT2-H240-MOB DN-275-10 TMP-20 TAJIMA
MITSUBISHI-MN26B0120	33G8-001A3B	130.19.050	130.19.035	HSH-12MCA (5)	HSH-12MC	LANÇADEIRA LT2-2240-BOB, PLY-501F
MITSUBISHI-MN26B0125						CAIXA DA BOBINE LT2-240-B LT2-240-BOA BOB
MITSUBISHI-MN26E0120						CAIXA DA BOBINE LT2-2240-B LT2-2240-BOB DN-275-20
MITSUBISHI-MN26E0125				CP-12MC (3)	CP-12MC	CAIXA DA BOBINE LT2-2240-BOB PLY-501F
MITSUBISHI-MN27A0120						CAXA DA BOBINE LT2-2240-MOB DN-275-10
MITSUBISHI-MN27A0120-1						CAIXA DA BOBINE DN-275-10-K LT2-240-MOB
MITSUBISHI-MN27A0125			130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE LT2-2240-MOB
MITSUBISHI-MN28B0125						CAIXA DA BOBINE LT2-246-BOA LT2-246-BOB
MITSUBISHI-MN35A0120				HSH-7.94BTR		LANÇADEIRA LS2-2210-M1T, LS2-2210-M1TW
MITSUBISHI-MN35A0125				BC-DLN-NBL	DMN-530-4	CAIXA DA BOBINE LS2-210M LS2-210M1T LS2-210M1TW
MITSUBISHI-MN50B0838	LPN50B0838	MP41B0838				LÂMINA MÓVEL LU2-4412 LT2-230 LT2-250 KDD-2220
MITSUBISHI-MN50E0125	MN50A0125		130.17.015	SCP-MC		CAIXA DA BOBINE LT2-250-M1AT LT2-230-M1T LT2-2250-
MITSUBISHI-MN52A0123				BO-1215mm (A)M		BOBINE DN-269-20,DU-400,LT2-230-B,B1T,250-
MITSUBISHI-MN52E0120	A190D090P01		130.19.005	HSH-12MC (3)		LANÇADEIRA LT2-2250-B1T, A/B, AIT,BIT PLY-1185,
MITSUBISHI-MN52E0125				CP-12M (230)		CAIXA DA BOBINE LT2-230-B1T LU2-410 LU2-410-B1T
MITSUBISHI-MN57A0120	P975042X02		130.19.010	HSH-12MC	33G8-001A3B,	LANÇADEIRA LT2-240B LT2-2240B DN-275-20 (sem corte
MITSUBISHI-MN5OAO838	LPN50A0838		MP41A0-838			LÂMINA FIXA LU2-4412 LT2-230 LT2-250 KDD-2220

MITSUBISHI-MN60A0125			130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE LT2-250-M LT2-250-M1TW LT2-2250-
MITSUBISHI-MN60E0120				HSH-12-15M (3)		LANÇADEIRA LT2-2250-M1TW LX2-630-M1
MITSUBISHI-MN62A0125				CP-12MC (3)	CP-12MC	CAIXA DA BOBINE LT2-B875-380 LT2-B875-580 LT-2250
MITSUBISHI-MN62E0120				HSH-12MC (3)		LANÇADEIRA LT2-2250-B1T, A/B, AIT,BIT PLY-1185,
MITSUBISHI-MN6OAO120	LPN60A0120					LANÇADEIRA LT2-250M
MITSUBISHI-MN6OAO125			130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE LT2-2240-MOB
MITSUBISHI-MN6OAO125				CP-12 (3)		CAIXA DA BOBINE LT2-2250-M1TW LX2-630-M1
MITSUBISHI-MN72E0120				HSH-12-15MTR (3)		LANÇADEIRA LT2-2230-M, -M1TW
MITSUBISHI-MN74A0123				BO-B872 (A)		BOBINE LT2-230-B, B1T, LT2-2230-B1T
MITSUBISHI-MP02B0120	P975034X01	MP0280120	130.15.085	HSH-12-15mm (V)	HSH-12-15mm	LANÇADEIRA LU2-400-BOB LU2-420-BOB- LU2-4400 DU-
MITSUBISHI-MP41A0838	LPP41A0838	MP41A0838	MP41A0-838			LÂMINA FIXA LU2-4412 LT2-230 LT2-250 KDD-2220
MITSUBISHI-MP41B0838	MP41B0838	MP41B0838				LÂMINA MÓVEL LU2-4412 LT2-230 LT2-250 KDD-2220
MITSUBISHI-MP43A0120	MP40B0120	MP61A6120	130.15.085	HSH-12-15mm (V)	HSH-12-15mm	LANÇADEIRA LU2-410 LU2-430 LU2-4410 LU2-4412-B1T
MITSUBISHI-MQ60A0123				BO-LX2 (A2)-H		BOBINE LX2-630 LX2-630-M1
MITSUBISHI-MQ70A120				HPF-190		LANÇADEIRA LX5-871
MITSUBISHI-MS01A0120			115.00.275	SH430H	HLK-430	LANÇADEIRA PLK-03BTA, -0804, -E0504
MITSUBISHI-MS01A0123		C2869		BO-LKB (A)-2	BO-LKJ (A)	BOBINE PLK-0303 PLK-03BTA PLK-03HS PLK-0604 PLK-
MITSUBISHI-MS01A0125				BC-LK (B2)		CAIXA DA BOBINE PLK-0303 PLK-03BTA PLK-03HS PLK-
MITSUBISHI-MS01A1120			115.00.275	SH430H	SH280H	LANÇADEIRA PLK-0504, 0604, E03BTA
MITSUBISHI-MS02E0125				BC-DBM (1)-NBL2		CAIXA DA BOBINE PLK-1006 PLK-1410 PLK-4510 PLX-
MITSUBISHI-MS03A0838	MS03A0838	MS03A0-838	H6673F8001			LÂMINA FIXA PLK A/B
MITSUBISHI-MS03B0838	MS03B0838	MS03B0-838	H6671F8001			LÂMINA MÓVEL PLK-A/B
MITSUBISHI-MS07A0180						GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA PLK-2520 PLK-G2516R
MITSUBISHI-MS10A0838	LPS10A0838	N2				LÂMINA FIXA PLK-2520 PLK-G2516R PLK-1710 LS2-1280
MITSUBISHI-MS17A0120	A190D413P02			SH181		LANÇADEIRA PLK-A1710 PLK-A2016, -E1010, -E2516, -
MITSUBISHI-MS17A0123						CAIXA DA BOBINE PLK-A05BT PLK-A05PF PLK-A0804
MITSUBISHI-MS17A0125				SC181		CAIXA DA BOBINE PLK-A2016 PLK-A3530 PLK-E1010
MITSUBISHI-MS17A1120				SH181H		LANÇADEIRA PLK-A3530, -A4516, -A4516
MITSUBISHI-MS17A1125				SC181H		CAIXA DA BOBINE PLK-A2016 -A3530 -E1010 -E2516 PLK-
MITSUBISHI-MT27A0123	MT27A0123			BO-107 (3)		BOBINE LZ-207 LZ-207-10 LZ2-700-MO LZ-270-10 DB-285
MITSUBISHI-MT27E0125				BC-102		CAIXA DA BOBINE LZ-207~LZ-270-10
MITSUBISHI-MT40A0123		233028		BO-271 (A)		BOBINE LZ2-720-LOB,780-LOB,790-LOB,LZ-710,-11,
MITSUBISHI-MT40A0125				BC-107 (2)		CAIXA DA BOBINE LZ-750 LZ-760 LZ-760-11-D
MITSUBISHI-MT70A0120	P975027X01	5027185	130.12.051	DP2-57 (2LP)	DP2-57 (2)	LANÇADEIRA LZ-720 LZ-720-11 LZ-780
MITSUBISHI-MT70E0125			130.14.021	BC-457-NBL	BC-457	CAIXA DA BOBINE LZ2-720-LOB~LZ-790-11
MITSUBISHI-MV3OAO256	S42844-001 B	S42843-001 A				CALCADOR PLK AMS SPS BAS (3,5mm) (campo)
MITSUBISHI-NM50E0120	LPM50E0120					LANÇADEIRA LT2-2230-M1TW LT2-2250-M
MITSUBISHI-NM55A0120	LPM55A0120					LANÇADEIRA LT2-2240 LT2-2250
MITSUBISHI-M91109004		415				PARAFUSO
MITSUBISHI-MEC505E2	MPZ00050			HSH-A	HSM-A	LANÇADEIRA DDL-560 Tacsew T111-155
MITSUBISHI-MN1OAO123				BO-112 (3)		BOBINE DB-285 286,-10,DF-200, DN-260,-7,-10,-710,265,-
MITSUBISHI-MP03B0123				BO-144		BOBINE DU-103 DU-105 DU-108 DU-123 DU-128

MITSUBSHI-P975041X01				HSH-12-15LC	HSH-12L (1)	LANÇADEIRA LT2-2240MOB
MN50A1123				BO-112 (A)M		BOBINE DN-269-10
MOLA	506 15 45					MOLA DA EMBRAIAGEM REF. 506 15 45
MOLA	MOLA					MOLA DE FORRAR BOTÕES
MOLA TERMOCO	MOLA TERMOCO					MOLA PARA TÉRMOCOLAGEM COM ESTICADORES
MOLA TERMOCO	MOLA TERMOCO					MOLA PARA TÉRMOCOLAGEM COMEL REF.28064
MOLA TERMOCO	MOLA TERMOCO					MOLA PARA TÉRMOCOLAGEM REF.29474
NAKAJIMA-NAK-1054	1054					CASQUILHO DO EIXENTRICO DO PONTO NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-3034	3034					BARRA DE AG. NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-3059	3059					BIELA DO ARRASTO NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-3085	3085					ALAVANCA DE ABRIR TENSOR NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-4021	B1206-552-000					CAMBOTA DDL-552 DDL-553 DDL-555 NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-4028	4028					CASQUILHO DO EIXO DA LANÇADEIRA NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-4033	4033		B1403-155-000			CASQUILHO DA BARRA DE AG. NAKAJIMA (inf.)
NAKAJIMA-NAK-4048	4048					CASQUILHO DO EIXO DA LANÇADEIRA NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-4078	4078					CASQUILHO NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-4101	4101					BARRA DE AG. NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-4118	4118					CASQUILHO
NAKAJIMA-NAK-9068	109068010		130.09.176	HSH-A1TR (280)		LANÇADEIRA 280L 380 380B NAKAJIMA
NAKAJIMA-NAK-H15233 C	H15233	H15233				CASQUILHO DA BARRA DE AG. NAKAJIMA (sup.)
NE28220PC	10.4028020					LÂMPADA FILAMENTO E10 T10X28 NEON PVC 220V
NECCHI				BO-107 (A)		BOBINE 418-100
NECCHI				BO-45		BOBINE OP
NECCHI		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE 535
NECCHI-110528-4-00	971861-4-00			BC-HR306		CAIXA DA BOBINE RZI
NECCHI-1505-4-00				BC-DP2-NBL		CAIXA DA BOBINE 420 421 422
NECCHI-1505-4-00				BC-271-NBL	BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE 420 421 422
NECCHI-20176-4-05				BC-31-15		CAIXA DA BOBINE 500 ~603 BD BDA BE BF BIA BPR BTR
NECCHI-205528-4-00						CAIXA DA BOBINE 927-103 927-203 927-263 980-103 980-
NECCHI-205528-4-10						CAIXA DA BOINE 974
NECCHI-222528-4				BC-DB1-NBL6		CAIXA DA BOBINE 800 801 802 803 810 812 813 830 831
NECCHI-225912-4-00						CAIXA DA BOBINE UAN-800
NECCHI-227526-4-00						CAIXA DA BOBINE 1895
NECCHI-227526-4-00MF						CAIXA DA BOBINE 895-266 895-268 895-566 895-568 UAN-
NECCHI-233028				BO-271 (A)		BOBINME 420 421 422 151K,W 271K11,12,13
NECCHI-265-776				BC-DU265BIG		CAIXA DA BOBINE 753-102
NECCHI-344041-4-00			130.14.500	BC-HR221		CAIXA DA BOBINE 117 121 217 217N 217N-C 317 517 540
NECCHI-387700-3-20	241404NBL			BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE 418-100
NECCHI-419-100				BO-LBH771-HOO		BOBINE 419-100
NECCHI-52340-4	971878-4-00			BC-DB1		CAIXA DA BOBINE 802~UAN-1531 800 801 803 810RUM
NECCHI-554577-4-00				BC-DLN-NBL	BC-DLN	CAIXA DA BOBINE DLN-41 DLN-412 DLN-412-2 DLN-415
NEWLONG				BO-45		BOBINE DD-3, DD-6

NEWLONG-241083	241083	
NEWLONG-6001615	NP243102	243102
NEWLONG-6002015	170XL037	NPF01001
NEWLONG-NP11/64N40201	11/64N40201	
NEWLONG-NP241024	241024	
NEWLONG-NP241024A	241024A	
NEWLONG-NP241024AS	241024AS	241024AS/241212
NEWLONG-NP241073	241073	
NEWLONG-NP241073	241073	
NEWLONG-NP242031	242031	
NEWLONG-NP242041	242041	
NEWLONG-NP242051A	242051A	A505
NEWLONG-NP242121A	242121A	
NEWLONG-NP242172	242172	
NEWLONG-NP242212	242212	
NEWLONG-NP242231A	242231A	
NEWLONG-NP243032	243032	
NEWLONG-NP243041	243041	
NEWLONG-NP243061	243061	6001609
NEWLONG-NP243102	243102	243102
NEWLONG-NP244011A	6001801	
NEWLONG-NP244111	244111	
NEWLONG-NP244122	244122	6001815
NEWLONG-NP245014	245014	
NEWLONG-NP245081A	245081A	
NEWLONG-NP245522	245522	
NEWLONG-NP245551	245551	
NEWLONG-NP246021	246021	
NEWLONG-NP246051	246051	
NEWLONG-NP246061	246061	
NEWLONG-NP246071	246071	
NEWLONG-NPC01028	C01028	6002006
NEWLONG-NPC02001	C02001	LC5-11/D
NEWLONG-NPC08004	C08004	
NEWLONG-NPD03003	D03003	
NS 332	NS332	
ÓLEO	ÓLEO	
OPEN-0015		
OPTZ24	OPTZ24	
OPTZ25	OPTZ25	
OPTZ26	OPTZ26	
OPTZ27	OPTZ27	

PÓLIA DENTADA NP-7A
 CROCHÉ NP-7A N600A NEWLONG
 CORREIA NP-7A N600A
 FÊMEA NP-7A
 TAMPA DA CORREIA NP-7A COMPLETA
 TAMPA DA CORREIA NP-7A
 PUNHO COM TAMPA DA PÓLIA
 BLOCO DO ARRASTADOR NP-7A
 SUPORTE DO MOTOR NP-7A
 PARAFUSO NP-7A
 MOLA DA BIELA NP7A
 BRAÇO NP-7A
 BARRA DE AG. NP-7A COM FÊMEA
 TAMPA NP-7A
 CASQUILHO DA BARRA DE AG. NP-7A
 CALCADOR NP7A
 BARRA DE AG. NP-7A
 ROLETO NP-7A
 PARAFUSO EIXO NP-7A (movimento do croché)
 CROCHÉ NP-7A N600A NEWLONG
 BLOCO DO ARRASTADOR NP-7A
 ARRASTADOR NP7A
 CHAPA DE AG. NP-7A
 TAMPA NP-7A
 TENSOR NP-7A
 TAMPA NP-7A
 GUIA DE LINHA DO TENSOR NP-7A
 SUPORTE DA LÂMINA NP-7A
 MOLA NP-7A
 LÂMINA MÓVEL NP-7A (sup.)
 LÂMINA FIXA NP-7A
 MOTOR NP-7A 220V 90W
 MICRO SWITCH NP-7A
 ESCOVAS DO MOTOR NP-7A
 DEPOSITO DE ÓLEO NP-7A
 VARISTOR NS332
 DACNIS P 150 ÓLEO PARA COMPRESSOR
 Mesa arrasto cpl. Open
 CORREIA Z24
 CORREIA Z25
 CORREIA Z26
 CORREIA Z27

OPTZ28	OPTZ28	CORREIA Z28
OPTZ29	OPTZ29	CORREIA Z29
OPTZ30	OPTZ30	CORREIA Z30
OPTZ31	OPTZ31	CORREIA Z31
OPTZ32	OPTZ32	CORREIA Z32
OPTZ325	OPTZ325	CORREIA Z325
OPTZ33	OPTZ33	CORREIA Z33
OPTZ34	OPTZ34	CORREIA Z34
OPTZ345	OPTZ345	CORREIA Z345
OPTZ35	OPTZ35	CORREIA Z35
OPTZ355	OPTZ355	CORREIA Z355
OPTZ36	OPTZ36	CORREIA Z36
OPTZ365	OPTZ365	CORREIA Z365
OPTZ37	OPTZ37	CORREIA Z37
OPTZ38	OPTZ38	CORREIA Z38
OPTZ39	OPTZ39	CORREIA Z39
OPTZ40	OPTZ40	CORREIA Z40
OPTZ41	OPTZ41	CORREIA Z41
OPTZ42	OPTZ42	CORREIA Z42
OPTZ43	OPTZ43	CORREIA Z43
OPTZ44	OPTZ44	CORREIA Z44
OPTZ45	OPTZ45	CORREIA Z44
OPTZ46	OPTZ46	CORREIA Z46
OPTZ47	OPTZ47	CORREIA Z47
OPTZ48	OPTZ48	CORREIA Z48
OPTZ49	OPTZ49	CORREIA Z49
OPTZ50	OPTZ50	CORREIA Z50
OPTZ51	OPTZ51	CORREIA Z51
OPTZ52	OPTZ52	CORREIA Z52
OPTZ53	OPTZ53	CORREIA Z53
OPTZ54	OPTZ54	CORREIA Z54
OPTZ55	OPTZ55	CORREIA Z55
OPTZ56	OPTZ56	CORREIA Z56
ORING 09,5X1,5mm	ORING 09,5X1,5mm	VEDANTE BL-524 09,5X1,5mm (NITRIL)
ORING 12X2mm	ORING 12,00X2,00mm	ORING 12,00x2,00mm (NITRIL)
ORING 14X6mm	ORING	ORING 14,00x6,00mm PFAFF- 9610
ORING 15X5mm	ORING	ORING 15,00x5,00mm
ORING 15x6mm	ORING	ORING 15,00x6,00mm
ORING 16X5mm	ORING 16X5mm	ORING 16,00x5,00mm
ORING 16X7mm	ORING 16X7mm	ORING 16,00x7,00mm
ORING 17X5mm	ORING 17X5mm	ORING 17,00x5,00mm
ORING 18X6mm	ORING 18X6mm	ORING 18,00x6,00mm

ORING 21,6X5,33mm	ORING 21,6X5,33mm			ORING 21,60x5,33mm NBR
ORING 22X5,5mm	ORING 22X5,5mm			ORING 22,00x5,50mm
ORING 22X6,0mm	ORING 22X6,0mm			ORING 22,00x6,00mm
ORING 25X6,5mm	ORING 25X6,5mm			ORING 16,00x6,00mm
ORING 3,00X1,00mm	ORING 3,00X1,00mm			ORING 03,00X1,00mm (NITRIL)
ORING 3,00X1,50mm	ORING 3,00X1,50mm			ORING 03,00X1,50mm (NITRIL)
ORING 3,40X0,80mm	ORING 3,40X0,80mm			ORING 03,40X0,80mm (NITRIL)
ORING 3,50X1,50mm	ORING 3,50X1,50mm			ORING 03,50X1,50mm (NITRIL)
ORING 3,50X2,55mm	ORING 3,50X2,55mm			ORING 03,50X2,55mm (NITRIL)
ORING 4,00X1,00mm	ORING 4,00X1,00mm			ORING 04,00X1,00mm (NITRIL)
ORING 4,00X1,20mm	ORING 4,00X1,20mm			ORING 04,00X1,20mm (NITRIL)
ORING 4,00X1,50mm	ORING 4,00X1,50mm			ORING 04,00X1,50mm (NBR)
ORING 4,00X1,50mm	ORING 4,00X1,50mm			ORING 04,00X1,50mm (NITRIL)
ORING 45x5mm	ORING 45x5mm			ORING 45,00x5,00mm
ORING 5,00X0,80mm	ORING 5,00X0,80mm			ORING 05,00X0,80mm (NITRIL)
ORING 5,00X1,20mm	ORING 5,00X1,20mm			ORING 05,00X1,20mm (NITRIL)
ORING 5,00X1,50mm	ORING 5,00X1,50mm			ORING 05,00X1,50mm (NITRIL)
ORING 6,00X2,00mm	ORING 6,00X2,00mm			ORING 06,00X2,00mm (NITRIL)
ORING 64,30x5,70mm	ORING 64,30x5,70mm			ORING 64,30x5,70mm
ORING 8X2mm	ORING 8X2mm			ORING 08,00x2,00mm
ORING 9,50X1,50mm	ORING 9,50X1,50mm			ORING 09,50X1,50mm (NITRIL)
P18E	GS1			LÂMINA CORTE DE LINHA MANUAL
P30E (A)	P30E (A)			LUBRIFICADOR DE LINHA
PB1338-OA	PB1338-OA			PARAFUSO CSL-1720
PCE9934EN 24 SM01	PCE9934EN 24 SM01			ELECTROVÁLVULA 9934EN 24 SM01 B12
PCE9934EN 28 SM01	PCE9934EN 28 SM01	9934EN28SC57		ELECTROVÁLVULA 9934EN 28 SM01 B12
PDOM-10109-A	TSM-103B			MOTOR DOMÉSTICO DE 90W 220V mov. inverso
PDOM-12256	12256			CHAPA DE AG. JH920A
PDOM-12350C-A	HS63			MOTOR JH-920
PDOM-14T948DS	14T948DS			CANHÃO DE AG.
PDOM-150XLx5mm				CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA
PDOM-15281	15281			CALCADOR (doméstico)
PDOM-17222	172222			BOBINE DOMÉSTICA SINGER- 66 99 200 300 4
PDOM-17222P	172222P (A)		172336	BOBINE DOMÉSTICA SINGER- 66 99 200 300 4 em
PDOM-172336 (A)*500	172222P (A)		172336	BOBINE DOMÉSTICA SINGER- 66 99 200 300 4 em
PDOM-190XL48	190XL48			CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA HZL-27
PDOM-2030A				BOBINE DOMÉSTICA JH920
PDOM-2518P	2996P	730196	002518	BOBINE DOMÉSTICA 790-24 ELNA HAPPY SINGER- PL,
PDOM-252633500A	252633500A			CROCHÉ MO-644D/MO-655 (inf.)
PDOM-281078006	281078006			MOLA 860 DONNA DOMÉSTICA
PDOM-310799-902	310799-902			APOLO 968 974 SINGER-
PDOM-316365-451	2996P		XA5539151	BOBINE DOMÉSTICA ELNA 9500 ELNA 8100 em plástico
				BOBINE DOMÉSTICA ELNA 9500 ELNA 8100 em plástico

PDOM-320011003	320011003				CHAPA DE AG. 343BL 340FB
PDOM-320012006	320012006				ARRASTADOR JH920 343LB
PDOM-320122000	320122000				CANHÃO DE AG. 986-1 Baby Lock BL2300, Simplicity
PDOM-321620	321620				MOLA DE FREIO 340FB
PDOM-395052-00	395052-00				CALCADOR ELNA
PDOM-395268-00	395268-00				CAIXA DA BOBINE ELNA
PDOM-395711-22	395711-22				ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR 2100 2300 ELNA
PDOM-395713-33	627569106				APOLO 2600
PDOM-395726-07	395726-07				ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR 2600 2800 ELNA
PDOM-395757-04	395757-04				APOLO 7200
PDOM-396006-40	396006-40				CROCHÉ ELNA L4D L5D
PDOM-396401-02	396'401-02				UNHA DA CHAPA DE AG. EZ-34 344
PDOM-400-50946	40050946				CALCADOR (doméstico) (l) FECHOS (dir.) (esq.) JUKI-
PDOM-400-88553	HF (S)-06250				MOTOR HZL-27
PDOM-40089822	KD-2902				PEDAL DO MOTOR HZL-27 ELECTRÓNICO
PDOM-401220-10	401220-10				CAIXA DA BOBINE ELNA
PDOM-401310-30	401310-30				CAIXA DA BOBINE ELNA Star Lotus
PDOM-416444401	416444401	416506501			APOLO XL400 XL500
PDOM-43725	03110		BC-HA1	BC-269	CAIXA DA BOBINE MINI 203 JH920 269W (DOMÉSTICA)
PDOM-446371	446371				CALCADOR (doméstico) BASE (B)
PDOM-467017-20	467017-20				CAIXA DA BOBINE 5000 6000 7000 8000 9000 CLUB DIVA
PDOM-484001-29	484001-29				PLACA ELECTRÓNICA ELNA 7000
PDOM-550411	13021-02				CROCHÉ 14U554 14SH (inf.)
PDOM-550449	550449				LÂMINA FIXA 14U 554
PDOM-550568	550568				CROCHÉ 14U554 (sup.)
PDOM-56365	56365				CARRETO RICCAR 666 762
PDOM-6018		91-002 030-05		BO-LKB (A)-H	BOBINE DOMÉSTICA JH920
PDOM-603975-002	603975-002				CORREIA SINGER-
PDOM-605065006	605065006				ORELHA DO SUPORTE DA LANÇADEIRA (dir.) MINI 203
PDOM-605066007	605066007				ORELHA DO SUPORTE DA LANÇADEIRA (esq.) MINI 203
PDOM-60768	60768				CROCHÉ SUPERIOR ELNA
PDOM-627569405	627569405				APOLO 8100
PDOM-647515006	JO1313ZW		BC-HA1	BC-269	CAIXA DA BOBINE 1000 ELNA JANOME 415/423S
PDOM-730144	730144				LANÇADEIRA 986-1 Baby Lock Simplicity SINGER- White
PDOM-730720	730720				BERÇO DA LANÇADEIRA 790-24
PDOM-825517006	825517006				APOLO 9006 ELNA JANOME
PDOM-832517008	832517204	832517112	395719-84		APOLO CE20 ELNA
PDOM-84477	84477				APOLO SINGER-
PDOM-846613008	846613008				BARRA DE AG. ELNA 7300
PDOM-846652009	846652009				CAIXA DA BOBINE 7200 ELNA
PDOM-850508105	850508105				ENFIADOR 9500 ELNA
PDOM-86132	86132				APOLO HZL-27H

PDOM-9853E800AO	A9853E800AO			CALCADOR HZL-E61 JUKI-
PDOM-A#168511	A#168511			BERÇO DA LANÇADEIRA (completo doméstico)
PDOM-A1837E500AOA	A1837E500AOA			CAIXA DA BOBINE HZL-E80 HZL-50 HZL-40
PDOM-A1837E500AOB	A1837E500AOB			CAIXA DA BOBINE HZL-E61
PDOM-A1837E500AOC	A1837E500AOC			CAIXA DA BOBINE HZL-E70
PDOM-A981150Z0AO	A981150Z0AO			CALCADOR (doméstico) ARRASTO SUPERIOR
PDOM-A98298800AO	A98298800AO			CALCADOR (doméstico) (H) METER CORDÃO
PDOM-CM-008-14	CM-008-14			CALCADOR (doméstico)
PDOM-CORREIA		118#		CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA 35cm
PDOM-CORREIA		111#		CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA 33cm
PDOM-CORREIA		115#		CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA 33cm
PDOM-CORREIA COURO	CORREIA COURO			CORREIA DE COURO 5,5mm x 180m
PDOM-CORREIA COURO 5,0	COURO			CORREIA DE COURO 5,0mm (0,95- 15%)
PDOM-CORREIA COURO 5,0 x	COURO			CORREIA DE COURO 5,0mm com 1,85
PDOM-CORREIA COURO 5,5	COURO			CORREIA DE COURO 5,5mm (1,20- 15%)
PDOM-CORREIA COURO 7	COURO			CORREIA DE COURO 7,0mm (1,90€)
PDOM-CY-705H	CY-705H			CALCADOR (doméstico) FECHOS
PDOM-CY-705L	CY-705L			CALCADOR (doméstico) FECHOS
PDOM-CY-717H	CY-717H			CALCADOR (doméstico) ENBAINHADOR
PDOM-CY-723L	CY-723L			CALCADOR (doméstico) COM GUIA
PDOM-CY-730L	CY-730L			CALCADOR (doméstico)
PDOM-DA1-B (109)			HSH-7.94B (109)	LANÇADEIRA ALFA 102 109
PDOM-DF612-95	DF612-95			MOTOR 612 DRAGONFLAY
PDOM-DW-508H/H	DW-508H/H			BOBINE DOMÉSTICA SINGER- (em plástico encher
PDOM-EL102261103	2996P	XA5539151		BOBINE DOMÉSTICA ELNA 9500 ELNA 8100 em plástico
PDOM-EL200101008	EL200101008			CALCADOR (doméstico)
PDOM-EL200115108	200115108			CALCADOR (doméstico) () COM GUIA DIR 1/4"
PDOM-EL200123028	200123028			CALCADOR (doméstico) CASEAR
PDOM-EL200128023	EL200128023			CALCADOR (doméstico) BAÍNHAS BASE ELNA 1000 2100
PDOM-EL200310013	200310013			CALCADOR (doméstico) ARRASTO SUPERIOR
PDOM-EL200316020	200316020			CALCADOR (doméstico) DE ROLETOS
PDOM-EL200318022	200318022			CALCADOR (doméstico) () COM GUIA DIR 1/4" 51-66-73-
PDOM-EL200340023	EL200340023			CALCADOR (doméstico) ACOLCHOADO
PDOM-EL200341024	200341024			CALCADOR (doméstico) (S) COM GUIA AO CENTRO
PDOM-EL200342025	EL200342025			CALCADOR (doméstico) FECHOS (dir.) (esq.) CENTRO
PDOM-EL202023012	EL202023012			CALCADOR (doméstico) BASE DE APLIQUE (F)
PDOM-EL396009-95	396009-95			CROCHÉ 604 614 624 (sup.)
PDOM-EL396011-44	3SR-2			PEDAL DO MOTOR 604 614 624 ELNA
PDOM-EL396016-29	EL10801	396016-29		CROCHÉ 604 614 624 (inf.)
PDOM-EL39641946	EL39641946			BASE DO CALCADOR 344 ELNA
PDOM-EL40303010	EL40321010			CARRETO DA LANÇADEIRA ELNA (plástico)
PDOM-EL4042970402	ELC2037-1	TJC-231		PEDAL DO MOTOR ELNA 1000 2110 2130 2100 2300 90W

PDOM-EL40810140	EL408101-40	
PDOM-EL44110130	EL44110130	
PDOM-EL44621130	EL44621130	
PDOM-EL46701120	46701120	
PDOM-EL49466020	EL49466020	
PDOM-EL4C-326G22	4C-326G	
PDOM-EL611520106	Y-2352	
PDOM-EL627569106	627569106	
PDOM-EL650076000	EL650076000	
PDOM-EL7350290	EL7350290	
PDOM-EL735029004	EL735029004	
PDOM-EL735029200	EL735029200	
PDOM-EL735501005	735501005	
PDOM-EL735950003	735950003	
PDOM-EL743611004	TJM-211	024070108
PDOM-EL744004104	EL744004104	
PDOM-EL770489005	EEL770489005	
PDOM-EL770601304	EL770601304	
PDOM-EL770610007	EL770610007	
PDOM-EL770808004	EEL770808004	
PDOM-EL788013009	EL788013009	
PDOM-EL788027006	EL788027006	
PDOM-EL788127007	EL788127007	
PDOM-EL788601000	EL788601000	
PDOM-EL789018007	EL789018007	
PDOM-EL820817015	EL820817015	
PDOM-EL846271103	EL846271103	
PDOM-EL846652102	EL846652102	
PDOM-EL94161000	EL94161000	
PDOM-ELA10431000	ELA10431000	
PDOM-ELA10521000	ELA10521000	
PDOM-ELA10531000	ELA10531000	
PDOM-ELA30021000	ELA30021000	
PDOM-ELB10311000	ELB10311000	
PDOM-ELE10102	ELE10102	
PDOM-ELE40011004	ELE40011004	
PDOM-FC2900	LP-FC2900	
PDOM-HKT72C	HKT72C	
PDOM-HOO2581	H002581	
PDOM-JO1313	JO1313	
PDOM-LDHF6325-100	TSM-103B	
PDOM-M2900	HF (S)-10250	

CARRETO DA LANÇADEIRA ELNA 2100 2110 2130
 PÓLIA ELNA LOTOS
 FICHA DO PEDAL ELNA
 APOLO 8000 7000 5000 ELNA
 CALCADOR 2100 2300 ELNA (base)
 PEDAL DO MOTOR
 CALCADOR 2100 2300 ELNA (COMPLETO)
 APOLO 5100 5300 3003FS 3005 3007 3210 6003 6004
 CARRETO DA LANÇADEIRA ELNA 9500
 ALAVANCA
 ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR 220 240 2800 ELNA
 ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR
 CANELEIRO ELNA
 CARRETO DA LANÇADEIRA ELNA 1000
 MOTOR ELNA 1000 2100 2110 2300
 CHAPA DE AG. 2110 2006
 BASTIDOR DE BONÉS 9900 940
 MOTOR PRINCIPAL 9900 ELNA
 PAINEL 9900 ELNA
 BASTIDOR M2 ELNA 9900 126x110mm
 LÂMINA FIXA 664 ELNA
 ARRASTADOR DIFERENCIAL 664 ELNA
 LÂMINA MÓVEL 664 ELNA
 CHAPA DE AG. 664 ELNA
 ARRASTADOR PRINCIPAL 664 ELNA
 CALCADOR (doméstico) BAÍNHAS ELNA 6200 ELNA 6600
 TAMPA DA BOBINE 7300 9500 ELNA
 APOLO 9500
 CALCADOR (doméstico) ARRASTO SUPERIOR ELNA
 CROCHÉ 344 ELNA SUPERIOR
 LÂMINA MÓVEL 344 ELNA SINGER- 14T948DS
 LÂMINA FIXA 344 ELNA SINGER- 14T948DS
 CROCHÉ 344 ELNA 14T948DS SINGER- (inf.)
 UNHA DA CHAPA DE AG. ELNA 344
 CANHÃO DE AG. ELNA 344
 ARRASTADOR ELNA 344
 PEDAL DO MOTOR DOMÉSTICO DE 90W 220V
 PEDAL DO MOTOR DONNA 393 612
 CROCHÉ L1 L2 L4 L4D L5 PRO4 & PRO5DC ELNA
 CAIXA DA BOBINE 230 240 ELNA
 MOTOR DOMÉSTICO DE 100W 220V mov. inverso
 MOTOR DOMÉSTICO DE 90W 220V

PDOM-M2900P	HF (S)-10250				MOTOR DOMÉSTICO DE 100W 220V
PDOM-M3000	M3000				MOTOR DOMÉSTICO DE 120W 220V
PDOM-MB-260			MB260		CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA MB260
PDOM-MB-330			MB330		CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA MB330
PDOM-MB-340			MB340		CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA MB340
PDOM-MB-350		110mm	MB350		CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA MB350
PDOM-MB-360		115mm X 6mm 14-	MB360		CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA MB360
PDOM-MB-410			MB410		CORREIA DO MOTOR DA MAQ. DOMÉSTICA MB410
PDOM-MOAC310	MOAC310				CONJUNTO DE CALCADORES MO-644 MO-655
PDOM-MTH11	MTH11				MOLA DE FREIO REFREY 427
PDOM-MTH13	MTH13				MOLA DE FREIO SIGMA 100-161
PDOM-MTH14	MTH14				MOLA DE FREIO SIGMA 160
PDOM-MTH15	MTH15				MOLA DE FREIO SIGMA
PDOM-MTH23	MTH23				MOLA DE FREIO WERTHEIN AZ
PDOM-MTH5	MTH5				MOLA DE FREIO SINGER- 15K26
PDOM-MTH6	MTH6				MOLA DE FREIO ALFA 40
PDOM-MTH8	MTH8				MOLA DE FREIO ALFA 109
PDOM-MTH9	MTH9				MOLA DE FREIO A505
PDOM-RJ-125					CONJUNTO DE CALCADORES (doméstico)
PDOM-RJ-208-3					CONJUNTO DE CALCADORES (doméstico)
PDOM-RWA 2	RWA 2				CALCADOR (doméstico) ARRASTO SUPERIOR
PDOM-SA156	172222P (A)	2996P	172336		BOBINE BROTHER- (em plástico)
PDOM-TB103-1	TB103-1				CHAPA DE AG. 700D
PDOM-TF122	TF122				LÂMINA FIXA 700D
PDOM-TF123	TF123				LÂMINA MÓVEL 700D
PDOM-TF133	TF133				UNHA DA CHAPA DE AG. 700D
PDOM-TF134	TF134				CANHÃO DE AG. 700D
PDOM-TF165	TF165				PROTECTOR DA AG. 700D
PDOM-TP112	YC-450				PEDAL 700D
PDOM-WM-298I-9	WM-298I-9				MOTOR DONNA 844
PDOM-X52321001	X52321001				APOLO BL2100, BL2150, BL6000, BL7500, BL8000 and
PDOM-X59802-001	X59802-001				APOLO PS-2100
PDOM-XC3153051	XC3153051				APOLO BABY LOCK BROTHER-
PDOM-XC8993021	XC8993021				APOLO XL2600
PDOM-YC190YV251	YC-190				PEDAL DO MOTOR 790/986/N986-F CM-500 14U554 90W
PDOM-YC-483N	YC-483N				PEDAL DO MOTOR MO-644 DONNA 887
PEGASUS				BO-107 (A)	BOBINE DPS-150, DPS-2, DPS-3, DPS-4, DH-10, DH-20,
PEGASUS-	P504	323-820-039			CALCADOR C. COSE M632 M732-
PEGASUS-001175-30	001175-30	S01029	007013		PARAFUSO DO CROCHÉ M700 M600 JK-788 JK-796 (inf.)
PEGASUS-0012290	323-600-366	323-600-016	6092		PARAFUSO DO GUIA DE LINHA DA UNHA DO
PEGASUS-001732-HC0	001732-HC	SS-2110920-TP	323-600-075		PARAFUSO DA CHAPA DE AG. M632 (148537-101
PEGASUS-002022-4	002022-4				PARAFUSO DE FIXAR ROTULA M600

PEGASUS-0021930	0021930		0021930	PARAFUSO DA LÂMINA M700 (inf.)
PEGASUS-002905	002905			PARAFUSO
PEGASUS-003637	005292-HU	323-600-341	SH32440300A	PARAFUSO DA AG. M600 M700 AZ-8500 VC JP700 737
PEGASUS-004009-1HC0	004009-1HC		C5X8	PARAFUSO DA CHAPA DE AG. M752 M800 M900 JK-788
PEGASUS-004113	004113			PARAFUSO DE FIXAR CILINDRO BL-524
PEGASUS-0045140	207S14006			PARAFUSO DO CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO EX-
PEGASUS-004543	004543			PARAFUSO DE FIXAR TAMPA LATERAL EX (PERNO
PEGASUS-004551	207S13009			PARAFUSO DO COLAR EXT-5200 JK-798T
PEGASUS-0045540	S10005	323-600-341	004554	PARAFUSO DA AG. W500 W600 EX E32 E52 E56 JK-8669
PEGASUS-004554-1	004554	SC-004554-1	004554	PARAFUSO DA AG. W500 W600 EX E32 E52 E56 JK-8669
PEGASUS-004594	004543			PARAFUSO DA HASTE DO CALCADOR EX (PERNO
PEGASUS-004594	004543	102716-004		PARAFUSO DE FIXAR TAMPA LATERAL EX (PERNO
PEGASUS-004596				PARAFUSO DA AG. MO-3300
PEGASUS-005030	005030			PARAFUSO
PEGASUS-005080	005080			PARAFUSO DA PÓLIA M600
PEGASUS-005081	005081			PARAFUSO DA PÓLIA M600
PEGASUS-005141		09-009600-24		PARAFUSO DA MOLA DO CALCADOR W600-33 FS601
PEGASUS-005142	005142	SS-6090670-TP	C4X7	PARAFUSO DO CROCHÉ E32L
PEGASUS-0051460	0051460			PARAFUSO DA TAMPA M652 M632
PEGASUS-005157	005157			PARAFUSO
PEGASUS-005242	005242			PARAFUSO TAMPÃO DA TAMPA W-674 TM-625
PEGASUS-005267	005267			PARAFUSO CASQUILHO M600
PEGASUS-005291	005291			PARAFUSO EIXO DO TENSOR
PEGASUS-005292		323-600-341		PARAFUSO DA AG. M600 M700 JP700 737 747 757 E32
PEGASUS-005299	005299			PARAFUSO DO APARELHO DE BAÍNHAS M700 M600
PEGASUS-005312	005312			PARAFUSO DA LÂMINA FS-
PEGASUS-0053150	005315			PARAFUSO DA UNHA DA CHAPA DE AG. M632 M732
PEGASUS-0053300	005330			PARAFUSO DA UNHA DA CHAPA DE AG. M752 DA
PEGASUS-005359	005359			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA M632 FS-601 FS-613
PEGASUS-005373-HC	005373-HC	SK539	Y009142	PARAFUSO DA CHAPA DE AG. W500
PEGASUS-005399	005399			PARAFUSO DO FORNECEDOR DE LINHA M700 M600
PEGASUS-005484-HC0	107407-002 L4,37	206S17001	C5X7,5	PARAFUSO DA CHAPA DE AG. M732 M800 M900 JK-788
PEGASUS-005501	005501			PARAFUSO DO PROTECTOR DA AG. (PEÇA 210724)
PEGASUS-005511-HC	005511-HC	302S17001		PARAFUSO DA CHAPA DE AG. W600 JK-8568 JK-8668
PEGASUS-005544		005544	005544	PARAFUSO DO CALCADOR W500 W600 C1X3,5
PEGASUS-005562	005562			PARAFUSO
PEGASUS-0055900	0055900			PARAFUSO DOS ARRASTADORES W1500 W500
PEGASUS-007008	0070080			PARAFUSO DA LÂMINA CORTE DE CORDÃO M700 M800
PEGASUS-007009	0070090	S01006		PARAFUSO W600 K4 C3x4
PEGASUS-007010	0070100	0073660		PARAFUSO DO FORNECEDOR DE LINHA PARAFUSO
PEGASUS-007013	0070130	001175-30	007013	PARAFUSO DOS ARRASTADORES EX MX M
PEGASUS-007014	0070140			PARAFUSO

PEGASUS-007017A	007017A			PARAFUSO DE FIXAR TAMPA LATERAL EX
PEGASUS-0070180	0070180			PARAFUSO DA TAMPA FRONTAL PARAFUSO DO
PEGASUS-007018A0	007018A0			PARAFUSO DA TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO EX-5200
PEGASUS-007019	0070190			PARAFUSO DOS ARRASTADORES W1562 W600 TAMPA
PEGASUS-007019A	007019A			PARAFUSO DE FIXAR TAMPA LATERAL EX
PEGASUS-0070200	0070200	S01005		PARAFUSO DE FIXAR GUIA DE COSTURAS
PEGASUS-0070210	0070210	S04060		PARAFUSO DA TAMPA W600 K4 (TAMPA SUP.)
PEGASUS-007021A	007021A	S01008		PARAFUSO DA BIELA W600 K4
PEGASUS-0070220	0070220			PARAFUSO BIELA DO CROCHÉ (sup.) W500 W1500
PEGASUS-007023				PARAFUSO DA BOMBA DE ÓLEO W600
PEGASUS-007023A0				PARAFUSO DA BIELA (com guias)
PEGASUS-007024A0	007024A0	S04060		PARAFUSO DA TAMPA M700 M800 M900 EX- MX- K4 AD-
PEGASUS-007026	007026			PARAFUSO DA BOMBA DE ÓLEO W600
PEGASUS-0070280	0070280	S01011		PARAFUSO DO SUPORTE DA LÂMINA W664
PEGASUS-0070310	001230	005141		PARAFUSO DO PROTECTOR DE AG. W500 C1X5
PEGASUS-007052	0070520	S01060		PARAFUSO DA TAMPA W600 K4 (TAMPA TRASEIRA)
PEGASUS-0070541	0070541			PARAFUSO DO CROCHÉ EX-3200 EX-5200 (sup.) W600
PEGASUS-007056	0070560			PARAFUSO
PEGASUS-0070610	0070610			PARAFUSO DO GUIA DE TECIDO FS-703A/B
PEGASUS-007062	007062			PARAFUSO DE FIXAR CILINDRO BL-524
PEGASUS-007078	007078			PARAFUSO DO EIXO KS KH
PEGASUS-007119	130005			PARAFUSO
PEGASUS-007120	007120			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA EX-5214 MX-5214
PEGASUS-007134	7134			PARAFUSO W600
PEGASUS-007143	007143			PARAFUSO
PEGASUS-007150	007150			PARAFUSO DA BIELA DO CROCHÉ (sup.)
PEGASUS-007163	0071630	207S20003		PARAFUSO EIXO DO TENSOR EX-3216 M800 E4
PEGASUS-007167	007167			PERNO DO TENSOR W500 W600
PEGASUS-0071680	0071680			PARAFUSO DO CROCHÉ EX-3200 EX-5200 (inf.) (cadeia)
PEGASUS-007170	007170	207S17003		PARAFUSO DA CHAPA DE AG. EX- EXT LX ELNA
PEGASUS-007176	0071760			PARAFUSO
PEGASUS-007193	007193			PARAFUSO
PEGASUS-007196	007196	004546		PARAFUSO DE FIXAR TAMPA LATERAL EX
PEGASUS-0073650	009070-2	W09070-2		PARAFUSO EIXO DO TENSOR M752
PEGASUS-0073660	0073660			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA PARA AG. M752
PEGASUS-009050-9U0	009050-9U			CALEIRA DE DESPERDÍCIOS M (completa)
PEGASUS-009070-2	009070-2	W09070-2	W5	PARAFUSO EIXO DO TENSOR W500
PEGASUS-009142	009142			PARAFUSO DA LÂMINA MÓVEL
PEGASUS-009747	009747			PARAFUSO DA TAMPA VF VC
PEGASUS-009749	009749			PARAFUSO DA TAMPA VF VC
PEGASUS-0W09070-20	MC03200807G	Y001095	001093	PARAFUSO DO GUIA DE LINHA PARA AG. CW-500 M700
PEGASUS-137109	211388	323-642-005	30127016	MOLA DO TENSOR W&G E32

PEGASUS-147 3M	147 3M				CORREIA DO ALIMENTADOR
PEGASUS-150604-101	150604-101				ROLETO DO PULLER FD4-B272 BROTHER-
PEGASUS-178081				BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE DPS-150 DPS-2 DPS-3 DPS-4 DH-10
PEGASUS-179077	179077000009		130.12.026	DP2	LANÇADEIRA
PEGASUS-179160-91	179160-05				S52
PEGASUS-179319-92	179319-92				BIELA DO CROCHÉ S32 S52 (sup.) (inf.)
PEGASUS-179458-05	179458-05	KH308046A-91	4SS0330115		LÂMINA FIXA CORTE DE CORDÃO POR SUÇÃO KS371
PEGASUS-179459-05	179459-05	4SS0330111			LÂMINA MÓVEL CORTE DE CORDÃO POR SUÇÃO
PEGASUS-179483-05	179483-05				BORRACHA DE APOIO EX-
PEGASUS-179630-920	179630-92				CANHÃO DE AG. M852 EX-5203 EX-5204 EX-5205 EX-
PEGASUS-179712-05	5H000100000	20701014			SUPORTE DA LÂMINA MX-5200 JK-798 (sup.)
PEGASUS-179713-05	179713-050	20701036			SUPORTE DA LÂMINA MX-3200 M932-551 JK-798 (sup.)
PEGASUS-179713A050	179713A050				SUPORTE DA LÂMINA MX-3200 M932-551 (sup.)
PEGASUS-1J000100000	1J000100000				GUIA DE TECIDO FS-703A/B
PEGASUS-1K3011 + 1K3012	1K301100000 +				PATIM CALCADOR FS-703B-GX452460 (dir.) (esq.) (patim)
PEGASUS-1K3011 + 1K3016	1K301100000 +				PATIM CALCADOR FS-703B-GX452460 (dir.) (esq.) (patim)
PEGASUS-1K3015 + 1K3019	1K301500000 +				PATIM CALCADOR FS-703A/B-GX452460 (dir.) (esq.)
PEGASUS-1K3015 + 1K3021	1K301500000 +				PATIM CALCADOR FS-703A/B-GX452460 (dir.) (esq.)
PEGASUS-1L90140D000	1L90140D000				CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO M800 M900 W1600
PEGASUS-1L90170D000	1L90170D000				CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO M800 M900 (sem-fim)
PEGASUS-1X200600000					VEDANTE DO SUPORTE DOS ARRASTOS EX-3200 EX-
PEGASUS-2000410	32425	253593			GUIA DE LINHA PARA AG. M652 M752
PEGASUS-200205	KG19	323-640-050			MOLA DO TENSOR E54
PEGASUS-201067A		323-810-001	09-009049-43		CROCHÉ DCR-601 (sup.)
PEGASUS-201121A	323-870-214	KR23	09-009050-06		LÂMINA MÓVEL EX-5200 EXT-5214 MX- M752 M732
PEGASUS-201152E	P152	323-820-021			CALCADOR C. COSE M652-01 M752-01 (BAÍNHAS
PEGASUS-201155C	201155C	323-801-030			UNHA DA CHAPA DE AG. M652-01 0x4mm
PEGASUS-201156	201156	KS58			MOLA DO CALCADOR C. COSE M600 M700 R53 R57 E52
PEGASUS-201224B	201224B				UNHA DO CALCADOR C. COSE M652-17 COSE M752-17
PEGASUS-201230 (teflon)					CALCADOR C. COSE M652-13 M752-13 (2 AG.)
PEGASUS-201230C	201230C				CALCADOR C. COSE M652-23 M752-23 747 (1 AG.)
PEGASUS-201230C/2055250	P152D-A	P253 P374			CALCADOR C. COSE M652-16S2 M752-16S2 0x1,5 3 F
PEGASUS-201230C/210374					CALCADOR C. COSE EX-5214 M852 E4 2x4/2x5 4 F
PEGASUS-201230C0	201230C0	201230C/201396B			CALCADOR C. COSE M652-23 M752-23 747 (2 AG.)
PEGASUS-201265B	KS62	323-854-200			GUIA AUXILIAR DO CALCADOR
PEGASUS-201298			323-765-001		CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO R53 R58 L52 V500 (sem-
PEGASUS-201299			323-570-001		CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO R53 R58 L52 V500
PEGASUS-201308	611340	323-873-001	201308P		LÂMINA CORTE CORDÃO M600 M700 L32 52 56
PEGASUS-201310A	201310A	323-563-201			UNHA DO CALCADOR C. COSE EX-5214-01
PEGASUS-201396B0		323-863-215			UNHA DO CALCADOR C. COSE M652-23 M752-23 747 (2
PEGASUS-201907	201907				MOLA DO CALCADOR W562-02 W1562-05 W1562-02
PEGASUS-202295	KR35	09-009066-42	202295		LÂMINA FIXA EF4-B511 EF4-B531 B551 B661 B958 V-103

PEGASUS-202451	202451	323-873-200		LÂMINA CORTE CORDÃO M700 M600 E32 EX EXT
PEGASUS-2024950	202495	234561	36175	GUIA DE LINHA PARA AG. M652 M752
PEGASUS-202499E	202499E	323-801-031	900905185	CHAPA DE AG. C. COSE M652-23B M752-13 M852-13 L52-
PEGASUS-202546E	202546E	20615007		CHAPA DE AG. C. COSE M652-17 M752-17 JK-796-3-17
PEGASUS-2025540	202554			PARAFUSO DA UNHA DA CHAPA DE AG. M652-23B
PEGASUS-202554B	202554B	323-801-030	20615040	CHAPA DE AG. C. COSE M652-23B M752-13 M852-13 L52-
PEGASUS-202554E	202554E0	323-801-030		CHAPA DE AG. C. COSE M652-23B M752-13 M852-13 L52-
PEGASUS-202554E0001				CHAPA DE AG. C. COSE M652-23B M752-13 M852-13 L52-
PEGASUS-202554E-1	202554E	323-801-030	20615040	CHAPA DE AG. C. COSE M652-23B M752-13 M852-13 L52-
PEGASUS-202617	2057730			CHAPA DE AG. C. COSE M652 M752-01 0x3mm
PEGASUS-202618A	202618A			CHAPA DE AG. C. COSE M652-180 M752-180 0x3mm (de
PEGASUS-202703	323-810-014	323-810-222	09-009065-89	CROCHÉ R53-01 500 (inf.)
PEGASUS-202705A	202705A		323-740-016	SUPORTE DO FORNECEDOR DE LINHA M752 M652 R53
PEGASUS-202705C	202705C			SUPORTE DO FORNECEDOR DE LINHA M752 M652 R53
PEGASUS-202706A	611880		323-866-214	SUPORTE DO FORNECEDOR DE LINHA M732 M632 R53
PEGASUS-202719		323-810-222		CROCHÉ R53-01 500 (sup.) (nº 06)
PEGASUS-202791A	202791A0	202554E = 202791		UNHA DA CHAPA DE AG. M752 2x4mm (rosca na chapa)
PEGASUS-202799	202799			BASE DO CALCADOR M752 M762 R53-03
PEGASUS-202828	202828	323-810-224	09-009065-90	CROCHÉ R53-01 500 (sup.) (nº 04)
PEGASUS-202840	202840			CROCHÉ R53-01 500 (sup.) (nº 05) (cego)
PEGASUS-202841	202841			CROCHÉ R57-01,05 (sup.) (cego)
PEGASUS-202842	202842			CROCHÉ R57-01,05 (sup.) (nº 02) (cego)
PEGASUS-202849	202849			GUIA DE LINHA DO TENSOR M732 M752 E32 E52 E56
PEGASUS-202862	LP62			CROCHÉ R53-01 500 (sup.) (#) (cego)
PEGASUS-2028740	202874	323-810-211	09-009053-31	CROCHÉ R57-01 500 (sup.) (nº 01)
PEGASUS-2028750	2028750			ANILHA LK-980
PEGASUS-202893	CT202295	KR35CT	09-009819-09	LÂMINA FIXA EF4-B511 EF4-B531 B551 B661 B958 V-103
PEGASUS-204029-92	204029-92		323-535-205	BIELA DA BARRA DE AG. M600 W.G.500 L32
PEGASUS-204039B		323-801-275		CHAPA DE AG. C. COSE M632 M732 L32-30 U32-34 U32-
PEGASUS-204052-A	204052-A	323-626-201		VEDANTE W61
PEGASUS-2040620		323-810-218	09-009054-19	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-2040720	A5084:G5099	323-810-216	09-009054-20	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51
PEGASUS-204084-10	204084-10			ROLAMENTO M622-02x250
PEGASUS-204084-20	204084-20			ROLAMENTO M622-02x250
PEGASUS-204084-30	204084-30			ROLAMENTO M622-02x250
PEGASUS-2040960	2040960			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA M632
PEGASUS-204100A	204100A			BIELA DO ARRASTO L32 L52 (CONJUNTO DE
PEGASUS-204156	204156			RESGUARDE DA LÂMINA (sup.)
PEGASUS-204161	204161		09-009053-33	LÂMINA FIXA W664-33 W664-05 M732 M800 L32 W&G
PEGASUS-2041610	613720	323-870-213	323-870-720	LÂMINA FIXA W664-33A W664-33B W664-05 FT-221 FT-
PEGASUS-204161A0	206129002	204161A	09-009831-32	LÂMINA FIXA W664-35 W664-35 W664-34 W664-34 FT-
PEGASUS-204186A0	204186A		204186A	CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO M600 M700 M700 L32 JK-

PEGASUS-204187	204187		204187	CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO M600 M700 M700 L32 JK-
PEGASUS-204223	204223			MOLA DA TAMPA M700 M600 (sup.)
PEGASUS-2042780		323-810-215		CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-204294B		323-801-275		CHAPA DE AG. C. COSE M632 M732 L32-30 U32-34 U32-
PEGASUS-204314A	204314A	323-810-217	09-009065-26	CROCHÉ M632 M732 M735 M832 WG-500 23mm (ponto de
PEGASUS-204358A	204358A			CHAPA DE AG. C. COSE M632-70 M732-70 M832-70 L32-
PEGASUS-204359A	204359A			CHAPA DE AG. C. COSE M632-70 M732-70 M832-70 L32-
PEGASUS-204361A	204361A			CHAPA DE AG. C. COSE M632-70 M732-70 M832-70 L32-
PEGASUS-2043660	204367	323-801-272		CHAPA DE AG. C. COSE M632-38A/39A M732-36/38/39
PEGASUS-2043670	204367	323-801-272		CHAPA DE AG. C. COSE M632-38A/39A M732-36/38/39
PEGASUS-2043680	204367	323-801-272		CHAPA DE AG. C. COSE M632-38A/39A M732-36/38/39
PEGASUS-2043690	204367	323-801-272		CHAPA DE AG. C. COSE M632-38A/39A M732-36/38/39
PEGASUS-20436OAO		323-801-265	323-801-310	CHAPA DE AG. C. COSE M632-70 M732-70 M832-70 L32-
PEGASUS-2043950				ARRASTADOR PRINCIPAL M632-36 M732-36 M832-36
PEGASUS-2043960	2043960			ARRASTADOR PRINCIPAL M632-38 M732-38 M832-38
PEGASUS-2044201	2044201			ARRASTADOR DIFERENCIAL M632-48 M732-48 M832-48
PEGASUS-2044240	2044240			ARRASTADOR AUXILIAR M662-32 M762-38 /01/02 M732-
PEGASUS-2044250	2044250			ARRASTADOR AUXILIAR M632-36 M732-36 L32-36 3X4
PEGASUS-204431	204431	323-810-219	09-009065-26	CROCHÉ M632 M732 M735 M832 WG-500 50mm (ponto de
PEGASUS-204449	204449	323-850-256		GUIA DE COSTURAS M600 M700 W500 U32
PEGASUS-204528	2045280			CHAPA DE AG. C. COSE M632-70 M732-70 M832-70 L32-
PEGASUS-204529	2045290			CHAPA DE AG. C. COSE M632-70 M732-70 M832-70 L32-
PEGASUS-204536	204536			PROTECTOR DA AG. M732-36 M732-38 M732-48 M732-
PEGASUS-204625A + 204627A	204625A + 204627A			CASQUILHO DA BARRA DE AG. M700 M800
PEGASUS-204638	2046380			SUPORTE DA LÂMINA M600 M7522 L52 (sup.)
PEGASUS-204659	204659	323-561-011		PROTECTOR DA AG. M752 M852
PEGASUS-2046630		323-810-008	09-009068-07	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-204668	204668	323-843-004		PEÇA DO CALCADOR
PEGASUS-204674	204674			ARRASTADOR AUXILIAR M652-1 M752-1
PEGASUS-204676-BF	208078-BF0 =	323-830-033	323-830-057	ARRASTADOR DIFERENCIAL M652-13 M752-13 M852-13
PEGASUS-204690-BF	208078-BF0 =	323-830-033	323-830-057	ARRASTADOR DIFERENCIAL M652-13 M752-13 M852-13
PEGASUS-204700				CHAPA DE AG. C. COSE M632-70 M732-70 M832-70 L32-
PEGASUS-204701	2047010			CHAPA DE AG. C. COSE M632-70 M732-70 M832-70 L32-
PEGASUS-2047020		323-810-009	09-009067-70	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-2047030	2047030	323-810-010	09-009067-08	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-2047040	2047040	323-810-011	09-009068-08	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-2047050	2047050	323-810-012	09-009067-69	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-204706	2047060			SUPORTE DO FORNECEDOR DE LINHA M732 M632 R53
PEGASUS-204707	204707	323-851-005		GUIA DE LINHA M632 L32 WG 515-4
PEGASUS-204729A	204729A	323-830-125		ARRASTADOR PRINCIPAL M652-16S2 M752-16S2 504
PEGASUS-2047300		323-830-059		ARRASTADOR DIFERENCIAL M652-16S2 M752-16S2 504
PEGASUS-204730A16F	204730A16F			ARRASTADOR DIFERENCIAL M652-180 M752-180

PEGASUS-204730G	204730G			ARRASTADOR DIFERENCIAL M652-16S2 M752-16S2 504
PEGASUS-204762	204762			SUPORTE L52-0
PEGASUS-204830	204830			SUPORTE DA LÂMINA M600 M7522 L52 (sup.) (V)
PEGASUS-2049310	2049310			ARRASTADOR PRINCIPAL M632-48 M732-48 M832-48
PEGASUS-2049390	204939			CHAPA DE AG. C. COSE M632-48 M732-48 L32-48 3x3mm
PEGASUS-2049400	204940			CHAPA DE AG. C. COSE M632-48 M732-48 L32-48 3x4mm
PEGASUS-2049410	204941			CHAPA DE AG. C. COSE M632-48 M732-48 L32-48 3x5mm
PEGASUS-2049420	204941			CHAPA DE AG. C. COSE M632-48 M732-48 L32-48 3x6mm
PEGASUS-2049490	20517019		09-009833-45	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-2049630	2049630		09-009611-28	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-2049631	2049631			CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-2049640	2049640		09-009611-29	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-2049690	2049690			CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-204990	2049900	323-810-231	09-009603-48	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-204991	20617005	323-810-232	09-009603-49	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51
PEGASUS-205015-10	205015-10			ROLAMENTO M622-02x250
PEGASUS-205015-20	205015-20			ROLAMENTO M622-02x250
PEGASUS-205015-30	205015-30			ROLAMENTO M622-02x250
PEGASUS-2050881	2050881			TACO EX-5200 EX-3200
PEGASUS-205100	VAPOR-205100			TAMPÃO PARA CALDEIRA STIROVAP
PEGASUS-205226	P152	323-820-021		CALCADOR C. COSE M652-01 M752-01
PEGASUS-205243	2052430	323-801-364		CHAPA DE AG. C. COSE M652-23B M752-13 M852-13 L52-
PEGASUS-205244	2052440	323-801-365		CHAPA DE AG. C. COSE M652-23B M752-13 M852-13 L52-
PEGASUS-205253	201230C	P253E		CALCADOR C. COSE M652-17 M752-17 (1 AG.)
PEGASUS-205253E	P253E-3	201230C		CALCADOR C. COSE M652-13 M752-13 (2 AG.)
PEGASUS-205255	2052550	323-801-047		CHAPA DE AG. C. COSE M652-23B M752-13 M852-13 L52-
PEGASUS-205321	205321		09-009611-37	CHAPA DE AG. C. COSE M652-54A M752-54A 0x4mm (3
PEGASUS-205322	205322		09-009070-90	CHAPA DE AG. C. COSE M652 M752-01 0x5mm
PEGASUS-205324	205324			CHAPA DE AG. C. COSE M652-54A M752-54A 0x3mm (3
PEGASUS-205325	205325			CHAPA DE AG. C. COSE M652-54A M752-54A 0x4mm (3
PEGASUS-205326	205326			CHAPA DE AG. C. COSE M652-54A M752-54A 0x5mm (3
PEGASUS-205361	205361			PEÇA
PEGASUS-2054651	2054650			CHAPA DE AG. C. COSE M652-16S2 M752-16S2 L52-16S2
PEGASUS-2054730	2054730			BORRACHA DE APOIO M700
PEGASUS-205525	205525	323-863-020		UNHA DO CALCADOR C. COSE M652-16S2 M752-16S2
PEGASUS-205773	2057730			CHAPA DE AG. C. COSE M652 M752-01 0x4mm
PEGASUS-205835	205835			PEÇA
PEGASUS-205890		KR23	09-009732-15	LÂMINA MÓVEL 737 747 757
PEGASUS-205890		KR23A	09-009732-15	LÂMINA MÓVEL 737 747 757 SHG-605 SERRILHADA
PEGASUS-206023	206023			MOLA DA TAMPA W500
PEGASUS-206050C1	30235020		220XL	CORREIA W500 W600 W1500 JK-8669 BRC-562ADI-02BB-
PEGASUS-206053				EIXO DA BIELA DA BARRA DE AG. W500 W600 WT600

PEGASUS-206097A	206097A			CROCHÉ W41 W61 W561
PEGASUS-206125-20	206125-2			ROLAMENTO DE AGULHAS W500
PEGASUS-206128-20	206128-2			ROLAMENTO DE AGULHAS W500
PEGASUS-206202	206202			COLAR DO TENSOR W500
PEGASUS-206203	206203			GUIA DE LINHA PARA O TENSOR W500
PEGASUS-206276B56	206276	325-801-008		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W562-01 W61
PEGASUS-206277	206277			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" W562-01 W61
PEGASUS-2064571	206457			VISOR DO ÓLEO M600 M700 L32 516
PEGASUS-206682	206680			VEDANTE DO VISOR DO ÓLEO M600 M700 L32 516
PEGASUS-206818	206818			ARRASTADOR PRINCIPAL WS62-01
PEGASUS-206820	206820			ARRASTADOR DIFERENCIAL WS62-01 WS42-01
PEGASUS-207042	207042		09-009825-87	GUIA DE TECIDO DO CALCADOR W600-05B
PEGASUS-207262	09-009816-88	207262		MOLA DO CALCADOR W562-02 W1562-05 W1562-02
PEGASUS-208001AUD0	208001AUD0			TAMPA FRONTAL M632
PEGASUS-208003A	209285A	208058		TAMPA FRONTAL M652-01
PEGASUS-208005A	208005A			TAMPA FRONTAL M652-27
PEGASUS-208008-UD0	208008-UD0			SUPORTE DA TAMPA FRONTAL M652 M632
PEGASUS-208030				CHAPA DE AG. C. COSE M652 M752 M852 L52-09, 11 ,
PEGASUS-208058A	208058A	208058		TAMPA FRONTAL M652-23
PEGASUS-2080590		323-830-110		ARRASTADOR AUXILIAR M632-70 M732-70 5X5 U32-34
PEGASUS-2080600	2080600			ARRASTADOR AUXILIAR M632-48 M732-48 L32-48 3X4
PEGASUS-2080610	2080610			ARRASTADOR AUXILIAR M632-48 M732-48 L32-48 3X4
PEGASUS-2080630	204248B0	323-830-072	09-009071-19	ARRASTADOR PRINCIPAL M632-38 M732-38 M832-38
PEGASUS-2080630	204248B + 2080590	323-830-314	323-830-069	ARRASTADOR PRINCIPAL M632-38 M732-38 M832-38
PEGASUS-2080640	204394 + 208059			ARRASTADOR PRINCIPAL M632-70 M732-70 M832-70
PEGASUS-2080660	208096 + 208060	2043960 + 2044240		ARRASTADOR PRINCIPAL M632-38 M732-38 M832-38
PEGASUS-2080740	2049310 + 2080610			ARRASTADOR PRINCIPAL M632-48 M732-48 M832-48
PEGASUS-208078-BFD	208078-BF0 =	204675A		ARRASTADOR PRINCIPAL M652-13 M752-13 M852-13
PEGASUS-208079A	208079A + 208079-B1			ARRASTADOR PRINCIPAL M752
PEGASUS-208090	204729ABF0 +	323-830-125		ARRASTADOR PRINCIPAL M652-16S2 M752-16S2 504
PEGASUS-208098	208098			SUPORTE
PEGASUS-208109	208109			VEDANTE DO SUPORTE DOS ARRASTOS M752
PEGASUS-2081731	2081731			TACO EX-5200 EX-3200 W500
PEGASUS-2082150	204250B	323-830-137	09-009071-27	ARRASTADOR DIFERENCIAL M632-70 M732-70 M832-70
PEGASUS-2082180	208218	323-830-140		ARRASTADOR DIFERENCIAL M632-36 M732-36 M832-36
PEGASUS-2082190	208219	323-830-140		ARRASTADOR DIFERENCIAL M632-38 M732-38 M832-38
PEGASUS-2082650	2043950 + 2044250			ARRASTADOR PRINCIPAL M632-36 M732-36 M832-36
PEGASUS-2082660	2082660			ARRASTADOR PRINCIPAL M632-38 M732-38 M832-38
PEGASUS-208273-91	208273-91			ALAVANCA DIFERENCIAL M632 M652
PEGASUS-208346-920	208846	323-525-013		BIELA DO CROCHÉ M652 M700 M800 L32 (sup.) (inf.)
PEGASUS-2083660	208366			ARRASTADOR DIFERENCIAL M622 M722 L22
PEGASUS-208390	208390			APARELHO EXT 24mm

PEGASUS-208392A	208364 + 208365			ARRASTADOR PRINCIPAL M622 M722 L22-02
PEGASUS-208393	208393	6399		LÂMINA FIXA M622 M722 522
PEGASUS-208399	208399			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA L32 L52
PEGASUS-208401A	208401A	208058		TAMPA FRONTAL M632
PEGASUS-208402	20609014			SUORTE DA LÂMINA M600 M7532 L32 JK-788 JK-796
PEGASUS-208501	P501	323-820-038		CALCADOR C. COSE M632-32 M732-36/38 255 516-4-26
PEGASUS-208501G	P501G			CALCADOR C. COSE M632-32 M732-38 3x5 COM GUIA
PEGASUS-208502	P502	V-4-40-205MH		CALCADOR C. COSE M632-70 M732-70/71 L32 E52 E32
PEGASUS-208504	P504			CALCADOR C. COSE M632-38 M732-38
PEGASUS-208508	208508	P508		CALCADOR C. COSE M632-48 M732-48 3X4 franzir
PEGASUS-208509	208509	P509		CALCADOR C. COSE M632 M732 E32-542/516 757 5x5mm
PEGASUS-208525-92B	208525-92B0			PÉ DO CALCADOR M700 M600
PEGASUS-208526	208526		209678	HASTE DO CALCADOR M700 M800 L32
PEGASUS-2085290	2085290	KS44		MOLA DO CALCADOR C. COSE M732 747 757
PEGASUS-208531	KS42			GUIA DE TECIDO DO CALCADOR E32 M752 747
PEGASUS-2085490	208549			PERNO DA HASTE DO CALCADOR M700 MX
PEGASUS-208648	2086480			CHAPA DE AG. C. COSE M632 M732 L32-355/359
PEGASUS-208674	2086740			CHAPA DE AG. C. COSE M632 M732 L32-355/359
PEGASUS-208675	2086750			CHAPA DE AG. C. COSE M632 M732 L32-355/359
PEGASUS-208676	2086750			CHAPA DE AG. C. COSE M632 M732 L32-355/359
PEGASUS-208730/208732				CALCADOR C. COSE M652-13 M752-13 2x3/2x4 unha
PEGASUS-208730A				CALCADOR C. COSE M652-13 M752-13 (2 AG.) (meter fita)
PEGASUS-208731	208731			UNHA DO CALCADOR C. COSE M652-13 M752-13 L52
PEGASUS-208732	208732			UNHA DO CALCADOR C. COSE M652-13 M752-13 L52
PEGASUS-2087730	2087730			MOLA DE PRESSÃO DO CALCADOR
PEGASUS-208903	208903			BARRA DE AG. M700 L32
PEGASUS-208905-920	208905-92		323-843-014	CANHÃO DE AG. M652 M752 U51 U52 R53 2,00mm
PEGASUS-208905A92	208905A92	208905-A92		CANHÃO DE AG. M652 M752 U51 U52 R53 2,00mm
PEGASUS-208906A92				CANHÃO DE AG. M652 M752 U51 U52 R53 2,50mm
PEGASUS-208909-920	208909A920			CANHÃO DE AG. M632 M732 L32 3mm
PEGASUS-208909A92	208909A920	323-843-018		CANHÃO DE AG. M632 M732 L32 3mm
PEGASUS-208909A920	168-40			CANHÃO DE AG. M632 M732 L32 3mm
PEGASUS-208910B92	208910B92	323-843-019		CANHÃO DE AG. M632 M732 L32 5mm
PEGASUS-208911	204729A0 + 2089120	323-830-125		ARRASTADOR PRINCIPAL M652-16S2 M752-16S2 504
PEGASUS-2089110	204729A0 + 2089120	323-830-125		ARRASTADOR PRINCIPAL M652-16S2 M752-16S2 504
PEGASUS-208911G	208911GOMA			ARRASTADOR PRINCIPAL M652-16S2 M752-16S2 504
PEGASUS-208912		323-830-125		ARRASTADOR AUXILIAR M652-16S2 M752-16S2 (rolinho)
PEGASUS-2089130	2089130			MOLA DO CALCADOR C. COSE M732 747 757
PEGASUS-208932AUD	208932AUD			VOLANTE DA MÁQUINA M600
PEGASUS-209007-911	209007-911			SUORTE DO CROCHÉ M700 (inf.)
PEGASUS-209009	209009	323-561-058	209009	PROTECTOR DA AG. M700 M600 L52-01/13
PEGASUS-209068	209728			MOLA DO GUIA DE LINHA PARA AG. M752

PEGASUS-209200	209200			APARELHO
PEGASUS-209209	2092090			CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-209241	209241			CALCADOR C. COSE M622-02 M722-2 L22-02X250
PEGASUS-209285A	209285A			TAMPA FRONTAL M700
PEGASUS-209371-91	209371-91			APARELHO DE FRANZIR M600 M700
PEGASUS-209386		323-820-047	208730	CALCADOR C. COSE E52-250
PEGASUS-209417A25FO	209417A25FO			ARRASTADOR DIFERENCIAL M652-23B M752-23B M652-
PEGASUS-209482	209482			CASQUILHO M600
PEGASUS-209508-450	209508-45			CHAPA DE AG. C. COSE M632-70 M732-70 M832-70
PEGASUS-209509-25FO	209509-25FO			ARRASTADOR PRINCIPAL M652-23B
PEGASUS-2095160	2095160			SUPORTE DA TAMPA FRONTAL M700
PEGASUS-2095285A	2095285A			TAMPA FRONTAL M652-13
PEGASUS-209544-92	209544-920	20605001		BIELA DA BARRA DE AG. M700 JK-788
PEGASUS-209545-92	209545-92	20605008		BIELA DA LÂMINA M700 JK-788 JK-796
PEGASUS-209546-92	209546-92	4B003309200	20605002	BIELA DO CROCHÉ M652 M700 M800 JK-788 JK-496
PEGASUS-209550-PB	209550-PB			BLINDAGEM DA CORREIA M700
PEGASUS-209552-920	209552-92			CRANK DA BIELA DA BARRA DE AG. M700
PEGASUS-209555-92				PEÇA DA BIELA DA BARRA DE AG. M700 JK-788
PEGASUS-209556-910	209556-91		2060401100	ALAVANCA DIFERENCIAL M700 M800 JK-788 JK-796
PEGASUS-209578	209578			JUNTA DO CARTER M-700
PEGASUS-209587-910	209587-910	2060200800		BARRA DO CROCHÉ M700 M852 JK-788 (sup.)
PEGASUS-209592-91	209592-91 + 2725010			BIELA DO MOVIMENTO DE ARRASTO
PEGASUS-209612-D	209612-D	20620001	204187	CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO M600 M700 M700 L32 JK-
PEGASUS-209613-D	209613-D	20625002	204186A	CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO M600 M700 M700 L32 JK-
PEGASUS-209645	209645			MOLA DA TAMPA M700 M600
PEGASUS-2096641	2096641			TAMPA FRONTAL M752 M852
PEGASUS-209664A	2096641			TAMPA FRONTAL M752-180
PEGASUS-209665	2096651			TAMPA FRONTAL M732-38 M873
PEGASUS-209669	209669			PROTECTOR DA AG. M732-36 M732-38 M732-48 M732-
PEGASUS-209670-920	209670-920			CANHÃO DE AG. M652 M752-17 M752-55A (1 AG.)
PEGASUS-209674	209674			EIXO DE FIXAR LÂMINA MÓVEL M700
PEGASUS-209675	209675			EIXO DE FIXAR LÂMINA MÓVEL M700
PEGASUS-209678	209678	20616002	209678	HASTE DO CALCADOR M700 M800 JK-788 JK-796
PEGASUS-209679	2096790			SUPORTE DO FORNECEDOR DE LINHA M752 M652 R53
PEGASUS-2096810	2096810			GUIA DE LINHA PARA AG. M652 M752
PEGASUS-209683	209683			GUIA DE LINHA M700 (inf.)
PEGASUS-209685	209685	20517021	09-009065-26	CROCHÉ M622 M722 M632 M732 M735 M832 WG-500 JK-
PEGASUS-209713	209713			GUIA DE LINHA PARA AG. M732 M752
PEGASUS-209728	209728			MOLA DO GUIA DE LINHA PARA AG. M752
PEGASUS-209729	2097290	20517010		CROCHÉ M622 M722 M822 L22-02 JK-788-22
PEGASUS-2097330	2097330			CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-2097331	2097331			CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32

PEGASUS-210041	210041			TAMPA FRONTAL E56
PEGASUS-210044	210044			MOLA DA TAMPA FRONTAL
PEGASUS-210091-920	210091-920	210091	323-525-017	BIELA DA BARRA DO CROCHÉ W600 W&G 512 (inf.)
PEGASUS-2101270	2101270			EXCÊNTRICO M622-02x250
PEGASUS-210152	210152			ALAVANCA DIFERENCIAL
PEGASUS-210184	KR36	323-683-024		SUPORTE DA LÂMINA M600 M700 737 747 757 E32 E52
PEGASUS-210224	210224			RESGUARDE KH
PEGASUS-210225	210225			TAMPA FRONTAL E52
PEGASUS-210229	210229	323-525-020		BIELA DA BARRA DE AG. E32L, E52L, E22L
PEGASUS-210235	210235			E52
PEGASUS-210243	KF32	323-850-076		SUPORTE DO CANHÃO DE AG. E32 E52 E36
PEGASUS-210244	210244			BARRA DE AG. E52
PEGASUS-210260A	210260A			TENSOR COMPLETO M700 E52 E52 E56
PEGASUS-210270	210270			TAMPA FRONTAL E32
PEGASUS-210273	KG153	323-843-010	KG153-E	CANHÃO DE AG. E32 737 747 757 E514 3mm
PEGASUS-210274	KG155	323-843-011	105700-15=YTF40	CANHÃO DE AG. E32 737 747 757 E514 5mm
PEGASUS-210275	210275		M6-9	PROTECTOR DA AG. 737 747 757
PEGASUS-210276	210276		5M6-28	PROTECTOR DA AG. 737 747 757
PEGASUS-210279	210279	KG37		PROTECTOR DA AG. 737 747 757
PEGASUS-210283	210283			ANILHA DO COLAR DA LANÇADEIRA
PEGASUS-210300	210300			MEIA LUA E32
PEGASUS-210307		323-615-047		ANILHA MOLA E32 MOLA DA ALAVANCA
PEGASUS-210310	210310	323-860-011		GUIA DE LINHA E32 TUBO DA LINHA DO CROCHÉ
PEGASUS-210337		323-640-044		MOLA DE PRESSÃO AO CALCADOR E52
PEGASUS-210337A	210337A			MOLA DE PRESSÃO AO CALCADOR E52
PEGASUS-210353	KLL43			GUIA DE LINHA M632 M652 M732 M752 E32 52 56
PEGASUS-210354	210354	323-810-018	09-009618-12	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E56
PEGASUS-210356	KL25	323-810-019	09-009615-99	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51
PEGASUS-210357	210357	KM-04	323-810-020	CROCHÉ M732 757 E22 E32 E52 516 (ponto de cadeia)
PEGASUS-210358	LP2	323-810-021	09-009620-31	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210359		323-810-022	09-009616-01	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210360		323-810-023	09-009618-08	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210363	210363			CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210364	LP22	323-810-025	09-009616-03	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210365	LP24	323-810-026	09-009616-04	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210366	LP26	323-810-027	323-810-023	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210367	LP28	323-810-028	09-009620-34	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210367	LP26A	323-810-028		CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210371	F371	323-863-030		UNHA DO CALCADOR C. COSE EX-5204-01
PEGASUS-210374	210374			UNHA DO CALCADOR C. COSE EX-5214-03-2X5
PEGASUS-2103826	E3826	E3826P		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W500 W600
PEGASUS-210445-BF	210445	H445	09-009616-58	ARRASTADOR DIFERENCIAL E26 E52 737 MO-3300

PEGASUS-210489		D502		ARRASTADOR AUXILIAR P/ ARRASTADOR 210581
PEGASUS-210490		D490	323-830-353	ARRASTADOR PRINCIPAL E32-430 S32-430 516-233
PEGASUS-2104910	H491	09-009616-97	323-830-356	ARRASTADOR DIFERENCIAL E32-410 E32-420 2x4mm
PEGASUS-2104920	H492	09-009616-97	323-830-356	ARRASTADOR DIFERENCIAL E32-410 E32-420 2x4mm
PEGASUS-210494	H494		323-830-184	ARRASTADOR DIFERENCIAL M657 M757 E32-430 S32-
PEGASUS-210497	H497		323-830-187	ARRASTADOR DIFERENCIAL M757
PEGASUS-210502		D502		ARRASTADOR AUXILIAR P/ ARRASTADOR 210581
PEGASUS-210503	210503			UNHA DO CALCADOR C. COSE EX-5214-03-2X3
PEGASUS-210506	210506		323-863-039	UNHA DA CHAPA DE AG. E32 (unha do chuleio)
PEGASUS-210507	210507		323-863-040	UNHA DA CHAPA DE AG. E32 (unha do chuleio)
PEGASUS-210512	LP21	323-817-003	09-009617-06	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210513	LP23	323-817-004	09-009617-07	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210514				CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210514A				CROCHÉ EX-5100 (nº 25) (cego)
PEGASUS-210515	LP27		09-009621-60	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210523				BORRACHA DE APOIO E56
PEGASUS-210529-9T	210529-9T			TENSOR COMPLETO PEGASSUS
PEGASUS-210530A9T	210530A9T			TENSOR EX-3200 EX-5200 M700 M600 ()
PEGASUS-210531	210531			TENSOR EX-3200 EX-5200 M700 M600 (azul)
PEGASUS-210575		D440	D445	ARRASTADOR PRINCIPAL E52 E56
PEGASUS-210579		D579		ARRASTADOR PRINCIPAL E32-420 S32-420 516-233
PEGASUS-210581	210581	D581 = D489 +	09-009617-39	ARRASTADOR PRINCIPAL E32-430 S32-430 516-233
PEGASUS-210582	210490 + 210502	D582 = D490 +	323-830-353	ARRASTADOR PRINCIPAL E32-430 S32-430 516-233
PEGASUS-210584	323-560-020	323-843-004		PEÇA DO CALCADOR
PEGASUS-210685	210685			SUORTE DO DISPOSITIVO BAÍNHA INVISÍVEL EX5205-
PEGASUS-210691	210691			DISPOSITIVO DE BAÍNHA INVISÍVEL EX5205-12
PEGASUS-2107045	208730			CALCADOR C. COSE M652-13 M752-13 L52 (base)
PEGASUS-210724	KG59	323-561-054		PROTECTOR DA AG. E32 E52 747
PEGASUS-210729	LP30	323-810-031	09-009617-97	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210730	LP32	323-810-026	09-009616-04	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-210749	210749	20127006	323-686-016	GUIA DE LINHA DO TENSOR E32 E52 E56 737 JK-757 JK-
PEGASUS-210750		323-850-079		COLAR DO TENSOR E52
PEGASUS-210751	KG19	323-640-050		MOLA DO TENSOR E54
PEGASUS-210755	210755	AN12	210755	LÂMINA MÓVEL EX-5200 EX-3200 (V) (widia)
PEGASUS-210757	210757			SUORTE DA LÂMINA EX-3216 EX-5214 E52 JK-798
PEGASUS-210758	210758			SUORTE DA LÂMINA EX-3216 EX-5214 E52 JK-798
PEGASUS-210783	E783	323-801-412		CHAPA DE AG. C. COSE E52-211 E56 784 503-223-N
PEGASUS-210784	E784	323-801-412		CHAPA DE AG. C. COSE E52-211 E56 784 503-223-N
PEGASUS-210786	E786	323-801-415		CHAPA DE AG. C. COSE E52-134 E56-200 3mm
PEGASUS-210787	E787	323-801-416	09-009620-45	CHAPA DE AG. C. COSE E52-134 E56-200 4mm
PEGASUS-210788	E788	323-801-417	09-009620-46	CHAPA DE AG. C. COSE E52-134 E56-200 5mm
PEGASUS-210789	900962047	323-801-418	09-009620-47	CHAPA DE AG. C. COSE E52-134 E56-200 6mm

PEGASUS-210796	E796	323-801-425		CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 V-204 504-253-W 737-
PEGASUS-210797	E796			CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 V-204 504-253-W 737-
PEGASUS-210797	E797	323-801-426		CHAPA DE AG. C. COSE E52-130 S52 504-263-N 5mm
PEGASUS-210800	E800	323-801-429		CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 V-204 504-253-W 737-
PEGASUS-210804	E804	323-801-433		CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 E32 747D-514M4
PEGASUS-210805	E805	323-801-434		CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 E32 747D-514M4
PEGASUS-210809	E809	323-801-438	V-3-32-204	CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 V-204 512-353-W 747D-
PEGASUS-210810	E810	323-801-438	323-801-439	CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 V-204 512-353-W 747D-
PEGASUS-210837	E837			CHAPA DE AG. C. COSE E32-430 E32-542 515W&G
PEGASUS-210838	E838			CHAPA DE AG. C. COSE E32-430 E32-542 515W&G
PEGASUS-210839	E839			CHAPA DE AG. C. COSE E32-430 E32-542 515W&G
PEGASUS-210845	E845	323-801-474	211381	CHAPA DE AG. C. COSE E32-430 E32-542 515W&G
PEGASUS-210846	E846		09-009620-09	CHAPA DE AG. C. COSE E32-403 E32-430 3x4mm
PEGASUS-210847	E847			CHAPA DE AG. C. COSE E32-403 E32-430 3x5mm
PEGASUS-210848	E848			CHAPA DE AG. C. COSE E32-403 E32-430 3X6mm
PEGASUS-210851	E851	323-801-480	09-009620-14	CHAPA DE AG. C. COSE E32-430 E32-542 515W&G
PEGASUS-210853	E853	323-801-482	427505	CHAPA DE AG. C. COSE E32-430 E32-542 515W&G
PEGASUS-210854	E854	323-801-482	427505	CHAPA DE AG. C. COSE E32-430 E32-542 515W&G
PEGASUS-210868	E868	323-801-497		CHAPA DE AG. C. COSE E32-541 516-335 757-516H2/X2
PEGASUS-2108890	H492	323-830-182	323-830-356	ARRASTADOR DIFERENCIAL E32-410 E32-420
PEGASUS-210919	E919	323-801-438		CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 V-204 512-353-W 747D-
PEGASUS-210928B91Y	210928B91Y			BIELA DO CROCHÉ E56 (sup.)
PEGASUS-210934	E934	323-801-525		CHAPA DE AG. C. COSE E52 E56 V-204 504-253-W 737-
PEGASUS-2109460	210946			MOLA DO APARELHO DE FRANZIR
PEGASUS-210953	210953	323-875-005		CHAPA DE FRANZIR E32-GA W&G 500
PEGASUS-210954	210954			APARELHO DE FRANZIR M600 (CALCADOR CHAPA DE
PEGASUS-210982	E982	210982		CHAPA DE AG. C. COSE E32-430 E32-542 515W&G
PEGASUS-210989	E989			CHAPA DE AG. C. COSE 767-516M2 (3 AG.)
PEGASUS-211133	211133			SUPORTE DO CANHÃO DE AG. E32L
PEGASUS-211146	2111460	KG35		PROTECTOR DA AG. E32L
PEGASUS-211147	2111470			PROTECTOR DA AG. E32L
PEGASUS-211147-PEG	211147-PEG			PROTECTOR DA AG. E32L
PEGASUS-211160	211160			
PEGASUS-211168		09-009807-47		CROCHÉ M732 757 E22 E32 E52 516 (ponto de cadeia)
PEGASUS-211169	211169			MEIA LUA E22L E32L
PEGASUS-211183	211183			BIELA DIFERENCIAL DE ARRASTO
PEGASUS-2112310				CROCHÉ E32L (nº 64) (ponto de cadeia)
PEGASUS-211358	KG131	323-843-023	KG131-E	CANHÃO DE AG. E32 737 747 757 E514 (1 ag.)
PEGASUS-211360	KG142	323-843-024	KG142-E	CANHÃO DE AG. E32 737 747 757 E514 2mm E52-13
PEGASUS-211398	211398			FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. E52 E53 E56
PEGASUS-211486	211486			CALCADOR COMPLETO L32
PEGASUS-211507	LP36	323-810-033		CROCHÉ 737 747 757 E52-243M (nº36)

PEGASUS-211530	2115300	09-009733-13		CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO E32 E52 (sem-fim)
PEGASUS-211531	2115310			CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO E32 E52
PEGASUS-211618	20725002	2116180	20725002	CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO EX-3200 EX-5200
PEGASUS-211620	211620			FORNRCRDOR DE LINHA E32L
PEGASUS-211662			09-009802-00	LÂMINA MÓVEL EX-5200 EX-3200 (V) (larga)
PEGASUS-211662A	211662A		09-009857-11	LÂMINA MÓVEL EX-5200 EX-3200 (V) (larga) (serrilhada)
PEGASUS-211719	LP38		09-009733-31	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-211720	LP40		09-009802-26	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-211771	211771		09-009807-78	LÂMINA MÓVEL EX-5200 EX-3200 (V) (serrilhada)
PEGASUS-211845	LP29	09-009733-37	09-009811-92	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51 E32
PEGASUS-211898	211398			FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. E32 E52 E56
PEGASUS-212784	212784			CROCHÉ S52-130 S32 (inf.)
PEGASUS-213063	213063			MOLA DA TAMPALATERAL EX5100
PEGASUS-213677A0	213677A0			GUIA DE ELÁSTICO MC310 MC311
PEGASUS-227022-92				CALCADOR C. COSE EX-5214 M852 E4 MO-6814S, JK-
PEGASUS-232022	232022			LÂMINA FIXA FS-601 FS-613 FS-703 FS
PEGASUS-232026	232026			LÂMINA FIXA FS-703 FS
PEGASUS-2320260	2320260			LÂMINA MÓVEL FS-703 (contra lâmina)
PEGASUS-234521	234521			GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. W500 W600
PEGASUS-234561	234561			GUIA DE LINHA W562 W600
PEGASUS-236600	236600			PROTECTOR DA AG. FS703
PEGASUS-236606AO	236606			LÂMINA MÓVEL FS-703 FS-613
PEGASUS-236608	236608			LÂMINA FIXA FS-703 FS-601 FS-613
PEGASUS-236640 + 236641	2366400 + 2366410			PATIM CALCADOR FS-703 FS-613 (dir.) (esq.) (patim)
PEGASUS-236644 + 236645	2366440 + 2366450			PATIM CALCADOR FS-703 FS-613 (dir.) (esq.) (patim)
PEGASUS-240098-20	240098-20			ROLAMENTO W600 WT600
PEGASUS-2401100	240110			TACO EX-5200 EX-3200 W500
PEGASUS-240226	240226			TAMPÃO DO ÓLEO W500
PEGASUS-2402261	2050881			TACO EX-5200 EX-3200
PEGASUS-2402261	2402261			TACO EX-5200 EX-3200 W500
PEGASUS-240254	240254			ANILHA
PEGASUS-240303	2403030			COLAR EX-5200
PEGASUS-2403100	240310			TACO EX-5200 EX-3200 M700
PEGASUS-240326	2403260	20727002		MOLA DO TENSOR EX-3216 M800 E4-4
PEGASUS-240507	2405070	120-3M-9 KF 291J		CORREIA MD640 MD641 MD642 MD643 MD440
PEGASUS-250033-PD1	250033PD1			TAMPALATERAL W562-02
PEGASUS-2505440	250544	301030008		CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO W600 W1500N JK-8669
PEGASUS-250557-910	250544	301030008		CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO W600 W1500N JK-8669
PEGASUS-251003	251003			CASQUILHO DA BARRA DE AG. W500
PEGASUS-251014-91	30202024		251014-91	BARRA DE AG. W600 JK-8669
PEGASUS-251016				BIELA DA BARRA DE AG. W500 W600 WT600
PEGASUS-252056-92	400228			BIELA DO CROCHÉ W600 WT600 K4 (inf.)

PEGASUS-252516				PARAFUSO W500 W600
PEGASUS-2525210				EXCÊNTRICO W500 W600
PEGASUS-2525220				EXCÊNTRICO W500 W600
PEGASUS-2525260				PERNO DO EXCÊNTRICO W500 W600
PEGASUS-2535070	253507	30113010		GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. W500 W600 JK-8569
PEGASUS-253509A	30112023			GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG. W500 W600 JK-8568-
PEGASUS-253511	30112033		45-917	GUIA DE LINHA DO CANHÃO AG. COM FURO CURTO
PEGASUS-253517	2535170		0032426	MOLA DO TENSOR W500
PEGASUS-253533	253533	253533		GUIA DE LINHA DA MEIA LUA W500 W600 (dir.)
PEGASUS-253533B	253533	253533		GUIA DE LINHA DA MEIA LUA W522A-01
PEGASUS-253534	253534	253534		GUIA DE LINHA DA MEIA LUA W500 W600 (esq.)
PEGASUS-253547	253547			GUIA DE LINHA TENSOR W500 W600 W1500
PEGASUS-253548	2535480			GUIA DE LINHA PARA O CROCHÉ W500 W600 (sup.)
PEGASUS-253593		2535930		GUIA DE LINHA PARA AG. W500 W600
PEGASUS-253599	253599			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA JK-8668 W600
PEGASUS-253608-91	253608-91			MEIA LUA W500
PEGASUS-253613	253613			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA W500 W600
PEGASUS-253614	253614			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA W500 W600
PEGASUS-253622	253622			GUIA DE LINHA PARA O CROCHÉ W562 W600 (sup.)
PEGASUS-253668	30213016			GUIA DE LINHA DO CANHÃO AG. COM FURO LONGO
PEGASUS-253680	2536800			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA W600
PEGASUS-254010C9U	254010A9U			TENSOR COMPLETO W562
PEGASUS-254020	254020			GUIA DE LINHA PARA O TENSOR W500
PEGASUS-254516-920	30104022			SUPORTE DO CROCHÉ W500 W1500 W600 JK-8668 K4
PEGASUS-2550190	30125003		255019	CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO W600 W1500N JK-8669
PEGASUS-2555150			255515	GUIA DE DESPERDÍCIOS W664-34
PEGASUS-2555480	30227012			MOLA DA LÂMINA W664-35 JK-8669-35
PEGASUS-255564-910	30201046		255564-91	SUPORTE DA LÂMINA W664-35 JK-8669-35 (sup.)
PEGASUS-255569-910	30201049		255615	GUIA DE DESPERDÍCIOS W66-35 W66A-35 JK-8669-35
PEGASUS-2556200	2556200			PEÇA PEGASUS
PEGASUS-256540	256540			PULLER W600 RP113A
PEGASUS-256540A	256540A			PULLER W600 RP123A
PEGASUS-256541	256541			PULLER W600 RP113B
PEGASUS-257006B56	257006B56			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W562-03
PEGASUS-257015B32	257015B32			CHAPA DE AG. REC. 232 03,20mm 1/8" W562-01GB
PEGASUS-257015B40	257015B40			CHAPA DE AG. REC. 240 04,00mm W664 W541 W561
PEGASUS-257016B48	257016B48			CHAPA DE AG. REC. 348 04,80mm 3/16" W562-01GB
PEGASUS-257017B56	257017B56			CHAPA DE AG. REC. 256 05,60mm 7/32" W562-01 W664-
PEGASUS-257018B56	257018B56	257018B5600		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W562-01GB
PEGASUS-257018B56-N	257018B56-N			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W600-01
PEGASUS-257018B64	E1827			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" W562-01GB
PEGASUS-257018C56	257018C56	257018B5600		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W562-01GB

PEGASUS-257018C64				CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" W562-01GB
PEGASUS-257020-60	257020-60			CHAPA DE AG. REC. 460 06,00mm W562-01DB
PEGASUS-257030B40	257030B40			CHAPA DE AG. REC. 240 04,00mm W664 W541 W561
PEGASUS-257032B56	257032B56	323-801-365		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" (colarete
PEGASUS-257033B56	E3326			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W562-02 W664-
PEGASUS-257033B64	E3327			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" W562-02 W664-02
PEGASUS-257049B32	257049B32			CHAPA DE AG. REC. 232 03,20mm 1/8" W664-33 W562-05
PEGASUS-257050B40	257050B40			CHAPA DE AG. REC. 240 04,00mm W664-05 W664-33
PEGASUS-257050B48	257050B48			CHAPA DE AG. REC. 248 04,80mm 3/16" W664-05 W664-
PEGASUS-257053B56	30115004			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W664-33 W562-
PEGASUS-257053B64	30115005			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" W664-33B W562-
PEGASUS-257067B56	257067B56			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W756-202EB
PEGASUS-257090B56	257090B56			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W562-03
PEGASUS-257097B56	257097B56			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W562-01GB
PEGASUS-257102B56	257102B56	E0226R		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W664-35B C007J.
PEGASUS-257102C56	257102C56	E0226R		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W664-35C
PEGASUS-257157B32	257157B32			CHAPA DE AG. REC. 232 03,20mm 1/8" W562-
PEGASUS-257162B40	257162B40			CHAPA DE AG. REC. 248 04,80mm 3/16" W664-05 W664-
PEGASUS-257200-16F	206279	325-830-024	325-831-004	ARRASTADOR PRINCIPAL W500-01 W61-01
PEGASUS-257202-12F	257202-12F			ARRASTADOR PRINCIPAL W500-05
PEGASUS-257202-16F	206281		325-830-027	ARRASTADOR PRINCIPAL W500-05 W61-02 W61-05
PEGASUS-257206-16F				ARRASTADOR PRINCIPAL W500-02 W541-01CB
PEGASUS-257207-16F	257207-16F	D1207		ARRASTADOR PRINCIPAL W541-01 W562-01 W561 F007
PEGASUS-257215-16F	257215-16F0	D1215		ARRASTADOR PRINCIPAL W541-08 W561-08 W562-02
PEGASUS-257216-16F	257216-16F0	D1216		ARRASTADOR PRINCIPAL W541-08 W561-08 W562-02
PEGASUS-257218	257218			GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO W664-03G
PEGASUS-257218-16F	257218-16L			ARRASTADOR PRINCIPAL W500-02
PEGASUS-257220-16F	257220-16F+257266-	D1220		ARRASTADOR PRINCIPAL W541-01 W562-01 W561-01
PEGASUS-257221-16F	257221-16F+257267-	D1221		ARRASTADOR PRINCIPAL W541-01 W562-01 W561-01
PEGASUS-257222-16F	257222-16F	30214001		ARRASTADOR PRINCIPAL W562-05BB CW1562-05 JK-
PEGASUS-257231-16F	257231-16F			ARRASTADOR PRINCIPAL W500-02 WT500 W1562-02
PEGASUS-257242-16F	257242-16F	D1242		ARRASTADOR PRINCIPAL W664 F007
PEGASUS-257243-16F	257243-16F0			ARRASTADOR PRINCIPAL W542 W664-01CB W600
PEGASUS-257246-16F	257246-16F			ARRASTADOR PRINCIPAL W664-02BB
PEGASUS-257250-16F	206283	325-830-004	325-831-004	ARRASTADOR DIFERENCIAL W562-03 (364)
PEGASUS-257252-16F	257252-16F	325-831-006	206285	ARRASTADOR DIFERENCIAL W500-02 W61-02 W500-02 -
PEGASUS-257253-16F				ARRASTADOR DIFERENCIAL W562-01 W561 W541 F007
PEGASUS-257255-16F		325-831-003	306401	ARRASTADOR DIFERENCIAL W61-05
PEGASUS-257258-16F	257258-16F			ARRASTADOR DIFERENCIAL W500-02 W541-01CB
PEGASUS-257259-16F	257259-16F	H1259	1826	ARRASTADOR DIFERENCIAL W562-01 W1562 W541
PEGASUS-257261-16F	H1261			ARRASTADOR DIFERENCIAL W541 W562-02BB W542-
PEGASUS-257262-16F	H1262			ARRASTADOR DIFERENCIAL W541 W562-02BB W542-

PEGASUS-257266-16F	257266-16F	257266-16F		ARRASTADOR DIFERENCIAL W562-02 W562-05
PEGASUS-257267-16F	257267-16F	H1267		ARRASTADOR DIFERENCIAL W562-05BB W561 F007-
PEGASUS-257268-16F	257268-16F	H1268		ARRASTADOR DIFERENCIAL W562-05BB W561 F007-
PEGASUS-257289-16F	257289-16F			ARRASTADOR DIFERENCIAL W664-01CA/CB/CC 248
PEGASUS-257290-16F	257290-16F			ARRASTADOR DIFERENCIAL W664-01CA/CB/CC 348
PEGASUS-257293-16F	257293-16F			ARRASTADOR DIFERENCIAL W664-02BB
PEGASUS-257313A56	257313-5.6 7/32			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W562-01
PEGASUS-257313A64		257313-6.4 1/4"		CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 W562-01
PEGASUS-257318A40	257318A40			CALCADOR REC. 03,98mm 5/32" 240 W562-02 (meter
PEGASUS-257318A48	257318A48			CALCADOR REC. 04,80mm 3/16" 248 W562-02 (colarete
PEGASUS-257321A56	257321A56	P2116		CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W562-02 (meter
PEGASUS-257321A56 (P)	257321A56 (P)			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W562-02 (meter
PEGASUS-257327A32	257327A32			CALCADOR REC. 03,20mm 1/8" 232 W562-05B W561-05
PEGASUS-257328A40	257328A40			CALCADOR REC. 03,98mm 5/32" 240 W562-05B W561-05
PEGASUS-257328A48	257328A48			CALCADOR REC. 04,80mm 3/16" 248 W562-05B W561-05
PEGASUS-257331A56	257331A56			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W562-05B W561-05
PEGASUS-257404-56	64041-N	Y64041N	64041-N	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (com guia ajustável)
PEGASUS-257461-56	257461-56	0094093	257460-56	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W562 W664
PEGASUS-257461-56 (P)	257461-56 (P)			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W562 W664
PEGASUS-257472-56 (P)	257461-56 (P)			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W500 PLÁSTICO
PEGASUS-257472B56	257472B56			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W500
PEGASUS-257472B56	257472B56	5220PF00564		CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W500 (com guia
PEGASUS-257472B64	257472B64			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 W500
PEGASUS-257476-56	257476-56			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W664-08B
PEGASUS-257486-56	257486-56	5220PFL4561	P2766-A	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 W664-35 W664-34A
PEGASUS-257486-64	257486-64			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 W664-35 W664-34A
PEGASUS-257513	257513			LÂMINA MÓVEL W664-05 W562 FT-240 (de aparar) (larga)
PEGASUS-257517-32	257517-32			CANHÃO DE AG. W664 W562 232
PEGASUS-257517-40	257517-40			CANHÃO DE AG. W664 W562 240
PEGASUS-257518-48	153-36			CANHÃO DE AG. W664 W542 W562 348 04,80mm
PEGASUS-257518-56	257542-561	257544-56	30134001	CANHÃO DE AG. W664 W542 W562 356 05,60mm
PEGASUS-257518-64	257518-64			CANHÃO DE AG. W664 W542 W562 364 06,40mm
PEGASUS-257541-40	257541-40			CANHÃO DE AG. W664 W562 240
PEGASUS-257542-56	257542-56			CANHÃO DE AG. W664 W562 356
PEGASUS-257542-64	257542-64			CANHÃO DE AG. W664 W562 364
PEGASUS-257550-910	257550-91	ME28	09-400401-00	CROCHÉ W500 CW562P-01GB-CW562P-08AC (inf.)
PEGASUS-257550-91C	257550	ME28		CROCHÉ W500 W600
PEGASUS-2575531	2575531			PROTECTOR DA AG. W500 (móvel)
PEGASUS-2575650	257565	30117005	257565	CROCHÉ W562 W664-01/02/03/05/35 W500 JK-8568
PEGASUS-257565-A	257565A		257565A	CROCHÉ W562 W664-01/02/03/05/35 W500 JK-8568
PEGASUS-257566	MT01		09-009826-26	CROCHÉ W664-01/02/03/05/35 B256 257 (inf.)
PEGASUS-257567	2575670			PROTECTOR DA AG. W664

PEGASUS-257568	2575680		
PEGASUS-2575730	2575730		
PEGASUS-257573A0	257573A0		
PEGASUS-2575740	30219001		257574
PEGASUS-257718	09-009825-95		
PEGASUS-257852	257651A	2578520	
PEGASUS-257853	257651	2578530	
PEGASUS-259103-16F	259103-16F		
PEGASUS-259106-16F	259106-16F		
PEGASUS-259218-16F	259218-16F		
PEGASUS-259632B56	259632B56		5222TP03560
PEGASUS-259672C560	259672C560		
PEGASUS-260067-PD0	260067PD0		
PEGASUS-263529-91	263529-91		
PEGASUS-263542A9T	263542A9T		
PEGASUS-263543-TA	210531		
PEGASUS-270012	210270		
PEGASUS-270024-9U	270024-9U		
PEGASUS-270044	270044		
PEGASUS-270084	2700840		
PEGASUS-270505A	270505A		
PEGASUS-270523A	270523A0		
PEGASUS-271000-920	271000-920	4B00290-920	20705001
PEGASUS-271005-91	271005-91 = 271007 +	2120200100 =	
PEGASUS-271005B91Y	2120000627 +	271005B91Y	
PEGASUS-271009-920			
PEGASUS-271018A91	271018 + 271019	271019A + 271020	
PEGASUS-271018B910	271018 + 271019	271019A + 271020	
PEGASUS-271500-920	4B00300920	20705002	271500-92A
PEGASUS-271500A92	4B0030A9200		271500-92A
PEGASUS-271500H920	271500H920		
PEGASUS-271506B910	271506B910		
PEGASUS-271510H	271510T0		
PEGASUS-271510S0	271510S0		
PEGASUS-271510T0	271510T0		
PEGASUS-271517-91	271506-910	271517B91Y	
PEGASUS-271517B91Y1	271506-910	271517B91Y	
PEGASUS-271517B91Y2	2070400500		
PEGASUS-271518B910	271518B910		
PEGASUS-271518B91Y	271518B91Y		271518B91Y
PEGASUS-271541A910	271541A910		
PEGASUS-271541A91Y0	271541A91Y0		

PROTECTOR DA AG. W664
 LÂMINA MÓVEL W664-05 W562 FT-240 (de aparar)
 LÂMINA MÓVEL W664-33A W664-33B W562 FT-241 (de
 LÂMINA MÓVEL W664-34A W664-34B W664-35B JK-8669-
 GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO W500 W600
 MOLA DO CALCADOR (dir.) W500 W600 REC.
 MOLA DO CALCADOR (esq.) W500 W600 REC.
 ARRASTADOR PRINCIPAL W664 W644
 ARRASTADOR PRINCIPAL W664-05BB
 ARRASTADOR DIFERENCIAL W664-05BB
 CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W562-02G
 CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" W562-01 W1500-
 TAMPAS FRONTAIS W1562-02
 GUIA DE LINHA PARA O CROCHÉ W2600 (sup.)
 TENSOR COMPLETO W562
 COPO DO TENSOR EX-5000 E52
 TAMPAS FRONTAIS EX-5214
 TAMPAS
 MOLA DA TAMPAS LATERAIS EX-5200 EX-3200
 PEGASUS
 VENTILADOR PEGASUS
 CASQUILHO EX-3200 EX-5200
 BIELA DA BARRA DE AG. EX-5100 EX-3200 EX 5200
 BARRA DE AG. EX-5000 EX-3200 JK-798 JK-E4 (20703012
 BARRA DE AG. EX-5000 EX-3200 JK-798 JK-E4 (20703012
 ABRAÇADEIRA DO CANHÃO DE AG. EX-3200 5200 MX-
 BARRA DE AG. EXT-5100 JK-798
 BARRA DE AG. EXT-5100 JK-798
 BIELA DA BARRA DO CROCHÉ EX-3200 EX-5214 JK-798
 BIELA DA BARRA DO CROCHÉ EX-3200 EX-5200 (sup.)
 BIELA DA BARRA DO CROCHÉ EX-3200H EX-5200H
 BARRA DO CROCHÉ EX-5200/N/T EX-3200/N
 BLOCO DA BIELA DO CROCHÉ EX EXT (sup.)
 BLOCO DA BARRA DO CROCHÉ EX-5200 EX-5200H EXT
 BLOCO DA BARRA DO CROCHÉ EX-5200 EX-5200H EXT
 BARRA DO CROCHÉ EX-3200N EX-5200N (conjunto)
 BARRA DO CROCHÉ EX-3200N EX-5200N (conjunto)
 BARRA DO CROCHÉ EX-3200 EX-5200 JK-798 (sup.)
 BIELA DA BARRA DO CROCHÉ EX-5200H EX-3200H
 BARRA DO CROCHÉ EX-5200M EX-5204 (conjunto)
 BIELA DA BARRA DO CROCHÉ EX-5200T (sup.) (inf.)
 BARRA DO CROCHÉ EX-5200T (conjunto)

PEGASUS-272001-920	20704007			SUORTE DO CROCHÉ EX-3200 EX-5200 MX- JK-798
PEGASUS-272002-920	272002-92			SUORTE DO CROCHÉ EX-3200 EX-5200 MX- JK-798
PEGASUS-2722100				VEDANTE DO SUPORTE DOS ARRASTOS EX-3200 EX-
PEGASUS-2725020	2725020			TRAVÃO DO EXCÊNTRICO DO PONTO
PEGASUS-272503	272503			MOLA DO CALCADOR W500
PEGASUS-272510-910	272510-91 + 272511-	90ER060	2120000904	ALAVANCA DIFERENCIAL EX-5000 UH-9000
PEGASUS-2725210	272521			VEDANTE DO SUPORTE DOS ARRASTOS EX-3200H EX-
PEGASUS-2725240	2120000930	20709012		BLOCO DOS ARRASTADORES EX-3200 JK-798
PEGASUS-2725260	272526	20709011		BLOCO DOS ARRASTADORES EX-3200 EX-5200 JK-797
PEGASUS-273000-92	4B0031092	20705007		BIELA DA LÂMINA EX-3200 JK-797 JK-798
PEGASUS-273001-92	273001-92			CRANK DA BIELA DA LÂMINA EX-5200
PEGASUS-273006	273006			EIXO DE FIXAR LÂMINA MÓVEL EX
PEGASUS-2730120	2730120			SUORTE DA LÂMINA EX-5200 (inf.)
PEGASUS-274000-B0	274000-B0	20701016		HASTE DO CALCADOR EX-5200 JK-798 JK-798D
PEGASUS-274016	274016A			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE EX
PEGASUS-274016A	274016A			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE EX-5200
PEGASUS-274017	274017			MOLA PARA ALAVANCA DE LEVANTAMENTO DE
PEGASUS-274018-92B0	274018-92B0			PÉ DO CALCADOR C. COSE EX-3200 M8500
PEGASUS-2740200	2740200			BATENTE DO CALCADOR EX-5200 MX-5200
PEGASUS-274022	2740220			MOLA DO CALCADOR C. COSE EX-3215 (16)-01,02,03 EX-
PEGASUS-2740230	2740230			MOLA DO CALCADOR C. COSE EX-3215 (16)-01A,02A
PEGASUS-274034	2740340			MOLA DO CALCADOR C. COSE EXT-3216
PEGASUS-274042-92	20808007	274042-92009		COLAR EXT-5200 JK-798T
PEGASUS-274045-91	274045-91			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE EXT
PEGASUS-274507	2745070		20725003	CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO EX-3200 EX-5200
PEGASUS-274507A	274507A			CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO EX-5100 JK-797 (sem-
PEGASUS-274507A0	20425002			CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO EX-5100 JK-797 (sem-
PEGASUS-274540	274504		20725003	CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO EX-3200 EX-5200
PEGASUS-274540	274540			CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO EX-5400 (sem-fim)
PEGASUS-274570	274570			
PEGASUS-274602	274602			GUIA DE ELÁSTICO EX-5104 MC400 PEGASUS
PEGASUS-2750080	2750080			GUIA DE LINHA EX-5200
PEGASUS-2750090	2750090			GUIA DE LINHA EX-5200
PEGASUS-275010	2750100			GUIA DE LINHA PARA AG. EX-3200 M800 E4-4
PEGASUS-275011	2750110	20713006		GUIA DE LINHA PARA AG. EX-3200 M800 E4-4
PEGASUS-275012	2750120	20713007	275012	GUIA DE LINHA PARA AG. EX-3200 M800 E4-4
PEGASUS-2750130	2750130	20713002		GUIA DE LINHA EX-5200 LX5200 E4
PEGASUS-2750170	2750170	275017A0		FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. EX-5214
PEGASUS-275019	253548/ASM	253548A		GUIA DE LINHA PARA O CROCHÉ W500 W600 (sup.)
PEGASUS-275019B				GUIA DE LINHA PARA AG. M852
PEGASUS-275030B0	2750300			GUIA DE LINHA EX-3200 LX3200
PEGASUS-2750340	2750340			FÊMEA DO TENSOR PONTO DE SEGURANÇA EX-3200

PEGASUS-2750350	20612059	70000387		GUIA DE LINHA DA MEIA LUA M732
PEGASUS-2750390	2750390			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA M632 M732 EX-3200 MX-
PEGASUS-2750540	2750540			GUIA DE LINHA EX-5200
PEGASUS-2750560	2750560	20713054		GUIA DE LINHA EX-3200 LX3200 E4
PEGASUS-275514-91	275514-91			APARELHO DE FRANZIR EX-3216-43 EX-5214-43
PEGASUS-275525	275525			CHAPA DE FRANZIR EX-3216
PEGASUS-275532-91	275532-91			APARELHO DE FRANZIR EXT-3216-42 EXT-5214-43 54S2
PEGASUS-2755400	2755400			TACO EX-5200 EX-3200
PEGASUS-276002-UA	276002-UA			CALEIRA DE DESPERDÍCIOS EX (parte superior)
PEGASUS-276003-UA	276003-UA	276003-UA +		CALEIRA DE DESPERDÍCIOS EX (parte inferior)
PEGASUS-276528-91	276528-91			SUPORTE DO ARRASTADOR EXT-5200 EXT-3200 (sup.)
PEGASUS-276534	276534			BIELA DO ARRASTADOR EXT-5000 EXT-3000
PEGASUS-277000		KR23C		LÂMINA MÓVEL EX-5200 EX-3200 (H) (larga)
PEGASUS-277001				CROCHÉ EXT5114-03/333N
PEGASUS-277004	2770040			PROTECTOR DA AG. EX-5214 EX-3216 (MÓVEL)
PEGASUS-277005	2770050			PROTECTOR DA AG. EX-5214 EX-5204
PEGASUS-277006	2770060			PROTECTOR DA AG. EX- MX-
PEGASUS-277007	2770070			PROTECTOR DA AG. EX-5200 EXT-3200
PEGASUS-277008	2770080			PROTECTOR DA AG. EX-3216
PEGASUS-277009	277009	20701053		LÂMINA FIXA EX-3216 EX-5214 EXT JK-798 C4 C5 900E
PEGASUS-277010	20717001	5212UL0002	09-009846-09	CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 02) UH-9000 JK-
PEGASUS-277010A	277010A0		09-009846-10	CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 05) UH-9000
PEGASUS-277010B	277010B0			CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 06) UH-9000
PEGASUS-277011	2770110		09-009846-11	CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 03) UH-9000 JK-
PEGASUS-277011B	277011B0			CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 17) (linha
PEGASUS-277012	2770120			CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 04) UH-9000 JK-
PEGASUS-277013	2770130			CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 07) (FURO A
PEGASUS-277014	2770140		09-009846-12	CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 01) (cego)
PEGASUS-277014A1	277014A1		09-009846-13	CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 08) (cego)
PEGASUS-277014B	277014B0		09-009844-22	CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 09) (cego)
PEGASUS-277015	2770150	20717005	09-009846-14	CROCHÉ EX-3216 EX-5214 EXT-3216 MX-5214 UH-8003
PEGASUS-277015A	277015A	20717006	09-009846-15	CROCHÉ EX-5214 EX-3216H EXT-3216 MX-5214 UH-8003
PEGASUS-277016A	277016A			CROCHÉ EX-5214H EXT-5214 LX JK-798 (linha grossa)
PEGASUS-277017	2770170	5212UL0006	09-009846-17	CROCHÉ EX-3216H EXT-3216H MX-3216H mg (nº 11)
PEGASUS-277018	KM203		09-009846-18	CROCHÉ EX-3216 EXT-3216 MX-3216 (ponto de cadeia)
PEGASUS-277018C	277018C0		09-009846-19	CROCHÉ EX-3216H EXT-3216H MX-3216H (ponto de
PEGASUS-2770190	2770190	5212UL0006	09-009846-20	CROCHÉ EX-5214H-55 EXT-5200H- UH-9105 (nº 12) (sup.)
PEGASUS-277022-920	277022-92	KG242		CANHÃO DE AG. M852-13 EX-5214 MX-5214 2mm
PEGASUS-277027-920	277027-92			CANHÃO DE AG. M832-38 EX-3216 MX-3216 UH-900 3mm
PEGASUS-277028-920	277028-92			CANHÃO DE AG. M832-70 EX-3216 MX-3216 5mm
PEGASUS-277029-920	277029-920			CANHÃO DE AG. M832-70 EX-3216 LX-3216 5mm
PEGASUS-277034	70000405 = KL-202	20717005	09-009846-32	CROCHÉ EX-5214 EXT-5214 LX JK-798 MO-6800 #T5977

PEGASUS-277036	27701036			CROCHÉ EX-5200 EX-3200 8000 (sup.) (nº 13)
PEGASUS-277038	27701038			CROCHÉ EXT-5214 ETX-2241 (sup.) (CD01812)
PEGASUS-2770380	2770380			CROCHÉ EX-2241-42P2 EX-2241-52P2 EX-2242-52P2 EX-PROTECTOR DA AG. EX-5200 EX-3216 conf, referência
PEGASUS-277040	2770400			CROCHÉ
PEGASUS-277057	277057			CROCHÉ EX-5100 JK-797 (inf.) (braço fino) (punhos)
PEGASUS-277060	277060	20417004		CROCHÉ EXT5114-04/433N EXT5114-04/433
PEGASUS-277060				CROCHÉ EX-5104-04 (sup.) (nº 14)
PEGASUS-277062	277062			CROCHÉ EX-5104-04 (sup.) (nº 09)
PEGASUS-277062A	277062A			CROCHÉ EX-5114-03-333N (sup.) (nº 18)
PEGASUS-277062B	277062B			CROCHÉ EX-5104-04 (sup.) (nº 15)
PEGASUS-277063	277063			CROCHÉ EX-5203H LX-5200H (sup.) (cego)
PEGASUS-277067	277067			CROCHÉ EX-5203H LX-5200H (sup.) (nº 43)
PEGASUS-277068	277068			CALCADOR C. COSE EX-5214 M852 E4 2x3/2x4 (meter
PEGASUS-277112	277112 208651			CALCADOR C. COSE EX-3216 M832 E4 3x4mm
PEGASUS-2771180	2771180	277118A0		CALCADOR C. COSE EX-3216 M832 E4 5x5mm
PEGASUS-2771190	2771190			CALCADOR C. COSE EX-3216 M832 E4 5x5mm (franzir)
PEGASUS-277121	2771210			CALCADOR C. COSE EX-5214 M852 E4 2x4mm (franzir)
PEGASUS-277125	277125			CALCADOR C. COSE EXT-5214
PEGASUS-277150-40	277150-40			CALCADOR C. COSE EXT-5214-43
PEGASUS-277151-40	277151-40			CALCADOR C. COSE EXT-3216 3x5mm (3 FILAS)
PEGASUS-277154-50	277154-40			CALCADOR C. COSE EXT-3216 5x5mm
PEGASUS-277155-50	277155-50			CALCADOR C. COSE EXT-3216-A04/435 EXT-3216H-
PEGASUS-277156B-50	277156B5000			CALCADOR C. COSE EXT-3216 5x5mm (4 filas)
PEGASUS-277164-50	277155-50			CALCADOR
PEGASUS-277173-R40	277173-R40			CALCADOR C. COSE EX-2200 M622-02 W22-02
PEGASUS-277195	2771950	209241=208572		ARRASTADOR PRINCIPAL EX-5204 EX-5024 MX-5204-
PEGASUS-277300-16F	277300-16F	277301-16F0 +		ARRASTADOR PRINCIPAL EX-5204 (rolinho)
PEGASUS-277301-16F	277301-16F			ARRASTADOR DIFERENCIAL EX-5200 EX-5024 (rolinho)
PEGASUS-277302-16F	277302-16F			ARRASTADOR PRINCIPAL EX-5204 EX-5214 EXT-5214
PEGASUS-277303-16F	277303-16F = 277304-		277304-16 + 277318-	ARRASTADOR PRINCIPAL EX-5204 EX-5214 EXT-5214
PEGASUS-277304-16F	277304-16F		277304-16 + 277318-	ARRASTADOR DIFERENCIAL EX-5214 EXT-5214 SH-
PEGASUS-277305-16F	277305-16F			ARRASTADOR PRINCIPAL EX-5214-43/333 (K) (franzir)
PEGASUS-277306-160	277307-160 + 277318-			ARRASTADOR DIFERENCIAL EX-5214-43 (franzir)
PEGASUS-277308-160	277308-16			ARRASTADOR PRINCIPAL EX-5204-32R2/23L (K) EX-
PEGASUS-277315-16F	277301-16F0 + 277319-			ARRASTADOR AUXILIAR EX-5214-01/02 EX-3216-02/03
PEGASUS-277318-13	277318-13	124-79101	277304-16F +	ARRASTADOR AUXILIAR EX ROLINHO
PEGASUS-277319-13	277319-13			ARRASTADOR SUPERIOR EXT-3216
PEGASUS-277320-16	277320-16			ARRASTADOR DIFERENCIAL EXT-3216-03/333K 5x5mm
PEGASUS-2773210	277321			ARRASTADOR DIFERENCIAL EXT-3216-03/433K 5x5mm
PEGASUS-27732110	27732110			ARRASTADOR DIFERENCIAL EXT-3216-03/333K 5x5mm
PEGASUS-277321-100	277321-10			ARRASTADOR DIFERENCIAL EXT-3216-03/433K 5x5mm
PEGASUS-277321-20	277321-2			

PEGASUS-277321A0	277321A				ARRASTADOR DIFERENCIAL EXT-3216-42/233K (sup.)
PEGASUS-277321B0	277321B				ARRASTADOR DIFERENCIAL EXT-3216-C3P2/233K
PEGASUS-277327-16F	277328-16F + 277318-				ARRASTADOR PRINCIPAL EX-3216-03/233 3X4~5X5mm
PEGASUS-277328-16F	277328-16F				ARRASTADOR PRINCIPAL EX-3216-03/233 3X4~5X5mm
PEGASUS-277329-16	277329-16				ARRASTADOR DIFERENCIAL EX-3216-03 EXT-3216-03
PEGASUS-277330-16	277330-16				ARRASTADOR DIFERENCIAL EX-3216-03 EXT-3216-03
PEGASUS-277331-16F	277332-160 + 277318-				ARRASTADOR PRINCIPAL EX-3216-42 (franzir)
PEGASUS-277333-16	277333-160				ARRASTADOR DIFERENCIAL EX-3216-42 (franzir)
PEGASUS-277337-252	277427-250 + 277428-				ARRASTADOR PRINCIPAL EX-3216H EXT-3216H-
PEGASUS-277339-250	277339-250				ARRASTADOR DIFERENCIAL EX-3216H EXT-3216H-
PEGASUS-277339B250	277339B250				ARRASTADOR PRINCIPAL EX-3216 EXT-3216-A04/435K
PEGASUS-2773440	277344				ARRASTADOR SUPERIOR EXT-5200
PEGASUS-277346-16F	277346-16F				ARRASTADOR DIFERENCIAL EXT-5200
PEGASUS-277349-16F	277349-16F	DF2120124			ARRASTADOR DIFERENCIAL EX-5214 BL524
PEGASUS-277350-16F	277350-16F	FD2120124			ARRASTADOR PRINCIPAL EX-5214 BL524
PEGASUS-277378-16F0	277378				ARRASTADOR PRINCIPAL EX-5214-54/443 (K)
PEGASUS-277380-16F	277380				ARRASTADOR DIFERENCIAL
PEGASUS-277426-200	277426-200				ARRASTADOR SUPERIOR EX-3216 EXT-3216-A04/435K
PEGASUS-277500P40	277500P40				CHAPA DE AG. C. COSE EX-5204 EXT-5204 0x4mm
PEGASUS-277502P15	277502P15				CHAPA DE AG. C. COSE EX-5204-32 R2/223L MO-6804S-
PEGASUS-277504R30	277504R30				CHAPA DE AG. C. COSE EX-5204 EXT-5204 0x3mm
PEGASUS-277504R40	277504R40	401-59827			CHAPA DE AG. C. COSE EX-5204 EXT-5204 MO-6800
PEGASUS-277504R50	277504R50				CHAPA DE AG. C. COSE EX-5204 EXT-5204 0x5mm
PEGASUS-277505R30	277505R30	323-801-275	E229		CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 EXT-5214 MX5214-03
PEGASUS-277505R40	277505R40		E229		CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 EXT-5214 MX5214-03
PEGASUS-277505R40C		E252	E229		CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 EXT-5214 MX5214-03
PEGASUS-277505R50	277505R50		E229		CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 EXT-5214 MX5214-03
PEGASUS-277507R40					CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 (4 FIADAS)
PEGASUS-277512P15	277512P15	401-59825			CHAPA DE AG. C. COSE EX-5204-32 R2/223 MO-6804S-
PEGASUS-277513R40	277513R40				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216 JK-798
PEGASUS-277513R50	277513R50				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216 JK-798
PEGASUS-277513R50-N	277513R50-N				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216 JK-798
PEGASUS-277516R50	277516R50	TP2120030			CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216 JK-798
PEGASUS-277516R60	277516R60				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216 JK-798
PEGASUS-277517R40	20734004				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216 JK-798
PEGASUS-277517R50	277517R50	PP2120031			CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216 JK-798
PEGASUS-277521R40	277521R40				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216-42 EXT-3216-42 JK-798
PEGASUS-277521R50	277521R50				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216-42 EXT-3216-42 JK-798
PEGASUS-277521R60	277521R50				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216-42 EXT-3216-42 JK-798
PEGASUS-277524T502	277524T502				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216-A04/435K
PEGASUS-277524T602	277524T602				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216-A04/435K
PEGASUS-277524T702	277524T702				CHAPA DE AG. C. COSE EX-3216 EXT-3216-A04/435K

PEGASUS-277530A400	277530A40			CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 BL-520
PEGASUS-277534R30				CHAPA DE AG. C. COSE EX-5204 BL-520 KINGTEX
PEGASUS-277534R40				CHAPA DE AG. C. COSE EX-5204 BL-520 KINGTEX
PEGASUS-277535A30	277535A30			CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 BL-524 BL-624 3mm
PEGASUS-277535A40	277535A40	5212TP0124	TP2120124	CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 BL-524 BL-624 4mm
PEGASUS-277535A50	277535A50			CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 BL-524 BL-624 4mm
PEGASUS-27754-R40	27754-R40			CHAPA DE AG.
PEGASUS-277560P40	277560P40			CHAPA DE AG. C. COSE EX-5214 EXT-5214N-01
PEGASUS-277577T960	277577T960			CHAPA DE AG. C. COSE EX-5204-23Z3 9,6mm
PEGASUS-300104A	300104A			BALDE ON PEGASUS
PEGASUS-300110	300110			SUPORTE DO BALDE ON PEGASUS
PEGASUS-301006	VT04			LÂMINA FIXA CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO KS020
PEGASUS-301008	VT05			LÂMINA MÓVEL CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-30103012				CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO W600 W1500N JK-8669
PEGASUS-301035	301035	CT18		LÂMINA FIXA CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-301036	301036	CT19		LÂMINA MÓVEL CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-301208	E846	210846		CHAPA DE AG. C. COSE E32-403 E32-430 3x4mm (TK)
PEGASUS-301433	301433	323-863-050		UNHA DO CALCADOR C. COSE M652 M752 BT186A
PEGASUS-302477A910	302477A910			TIRANTE DO PEDAL COM VÁLVULA (PL + KS)
PEGASUS-3027320	3027320			MOLA BL210
PEGASUS-302755	302755			SOPRO DE AR W500 W600
PEGASUS-302787	302787			MOLA E52/BL220
PEGASUS-302849	3028490			ABRIDOR DE TENSOR BL-524
PEGASUS-303979	303979			MOLA BL
PEGASUS-304085	304085			CASQUILHO DO CORTE SUCÇÃO KS KH
PEGASUS-304271-91	304271-91			ABRIDOR DE TENSOR M652/BT186A
PEGASUS-304279-91	304279-91			LÂMINA DE REMATE BT186A
PEGASUS-306394	070075-350	325-870-001	306394	LÂMINA MÓVEL W664-33 W562 FT- (de aparar) (estreita)
PEGASUS-307016	201907	09-009826-01		MOLA DO CALCADOR W562-02 W1562-05 W1562-02
PEGASUS-308026-91	308026-91			LÂMINA FIXA CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-308030	308030			LÂMINA MÓVEL CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-308036	308036			PARAFUSO EIXO DO CORTE SUCÇÃO KS KH
PEGASUS-308100A-91Y	308100A-91Y			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-3200 EXT-5200
PEGASUS-308100B-91Y	308100B-91Y			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-3200 EXT-5200
PEGASUS-308106H	308106H			ESPELHO PARA KH021H
PEGASUS-308173	3081730			UNHA RETRÁCTIL BL524
PEGASUS-3207046	3207046			GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO PEGASUS
PEGASUS-323-870-212	323-870-212	323-870-215	09-009819-09	LÂMINA FIXA EF4-B511 EF4-B531 B551 B661 B958 V-103
PEGASUS-350018	350018-91			LÂMINA FIXA W500/UT W762/UT
PEGASUS-350024	3500240			LÂMINA MÓVEL W500/UT W1500/UT W762/UT
PEGASUS-350039-91	350039-91			PEÇA PEGASUS W562-01/UT
PEGASUS-350045	350045			ESTICADOR DE LINHA W500/UT W600/UT

PEGASUS-350046	350046			ESTICADOR DE LINHA W500/UT W600/UT
PEGASUS-350211-910	C350211-91			SUORTE DA LÂMINA W600
PEGASUS-3502150	350215			MOLA DO CORTE DE LINHA W664-UT-109 UT-400
PEGASUS-3502160	350216			MOLA DO CORTE DE LINHA UT109 (inf.)
PEGASUS-350218	350218	30219004	09-009825-64	LÂMINA FIXA W500/UT W600/UT W624-12A JK-8670
PEGASUS-350220	2A007800000	350220	350217A0000	LÂMINA MÓVEL W500/UT W15007UT W664/UT
PEGASUS-350222	350222			COLAR UT
PEGASUS-350223	350222			COLAR UT
PEGASUS-3502240	3502240			GUIA DE LINHA W600 PARA UT-
PEGASUS-3502280	350228			MOLA DA LÂMINA MÓVEL W664-UT-109 UT-400
PEGASUS-350325	3503250			LÂMINA FIXA W664-01
PEGASUS-350326	350326			LÂMINA MÓVEL W664-01 W500-UT
PEGASUS-3G0007016F1	3G0007016F0			ARRASTADOR DIFERENCIAL
PEGASUS-4B002800000	4B002800000			BIELA DO ARRASTADOR M800
PEGASUS-4B00290920	2120000375	4B00290-920		BIELA DA BARRA DE AG. M800 EX-3200 EX-5200 EXT-
PEGASUS-4B003309200		4B003309200		BIELA DO CROCHÉ M652 M700 M800 (sup.) (inf.)
PEGASUS-4S00700C000				BARRA DE AG. M852 M832
PEGASUS-513076	513076			CILINDRO DA UNHA RETRÁCTIL BL
PEGASUS-513126	513126	CJP2B10-5D	NDA10X5	CILINDRO DE ABRIR TENSORES BL
PEGASUS-532006-910	532006-910			TIRANTE DO PEDAL COM VÁLVULA (PL)
PEGASUS-562023A91	562023A91			ELECTROVÁLVULA CW664-01UT
PEGASUS-5E000409100	5E000409100			BARRA DO CROCHÉ MX-5214 MX-3216 (sup.)
PEGASUS-5E000609100	5E000609100			BARRA DO CROCHÉ EX-5200 M700
PEGASUS-5E0008091Y0	5E0008091Y0		271518B91Y	BARRA DO CROCHÉ EX-5200M EX-5204
PEGASUS-5E0012091Y0	5E000409100			BARRA DO CROCHÉ MX-5214 MX-3216 (sup.)
PEGASUS-5K005200000				VEDANTE DO SUORTE DOS ARRASTOS EX-3200 EX-
PEGASUS-5P00010B00	5P00010B00			HASTE DO CALCADOR MX
PEGASUS-5P00060B000	5P00060B000			HASTE DO CALCADOR M800
PEGASUS-601033	601033	R1/8 6mm		JOELHO DE AR BL-200 BL-300 BL-400 BL-524
PEGASUS-601097A	601097A			JOELHO DE AR BL-200 BL-300 BL-400 BL-524 (CILINDRO
PEGASUS-614060	204707			GUIA DE LINHA M632 L32 WG 515-4
PEGASUS-702-000-73	702-000-73			PARAFUSO DA AG. W500 W600 EX E32 E52 E56 JK-8669
PEGASUS-712013-91	712013-91			CÉLULA FOTOELÉCTRICA BL524
PEGASUS-716007	DN834			SENSOR BL, MD,
PEGASUS-811070-91	811070-91			BOBINE ELECTROMAGNÉTICA BL
PEGASUS-8TR20322	8TR20322			SISTEMA ANTICURLING EXT-2241/U
PEGASUS-E9608701000	DN834			SENSOR
PEGASUS-EA-K-M700	EA-K-M700			CILINDRO DE LEVANTAMENTO DE CALCADOR M700
PEGASUS-ET054				CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MO-6814
PEGASUS-KH001	KH301030			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO E32
PEGASUS-KH003	KH301235			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO E32
PEGASUS-KH010	KH303753	KH-303753		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M632 L32

PEGASUS-KH012	303754Y	KH-303754		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M632 L32
PEGASUS-KH016	303753A91	KH-303753A-91		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M632
PEGASUS-KH017	303754A91Y			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M632 L32
PEGASUS-KH018A	304308A91Y	KH-304308A-91		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M732 M752 M832
PEGASUS-KH018B	304308B91Y			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M732
PEGASUS-KH020	KH020			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-KH020A	308020A91Y	KH-308020A-91		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EX-3200 EX-3216
PEGASUS-KH020B	308020B91Y			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EX-32
PEGASUS-KH020C	KH020C			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-KH020D	KH020D			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-KH020E	KH020E			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-KH020H	KH020H			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-KH021	308100A91Y			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-3200
PEGASUS-KH021A	308100A91Y			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-3200 ARTIGOS
PEGASUS-KH021B	KH021B			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-3200 ARTIGOS
PEGASUS-KH021C	KH021C			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-3200
PEGASUS-KH021H	KH021H			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-3200 ARTIGOS
PEGASUS-KH0A	308020A91	6S0002A91Y09		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MX-3216
PEGASUS-KH0B	6S0002B91Y09			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MX-3216
PEGASUS-KH0EM8				CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M852
PEGASUS-KH303754	KH303754			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-KH308020A-91Y				Dispositivo corte linha plano p/EX
PEGASUS-KH-V	KH-V			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO V205 / V205MH
PEGASUS-KS002	KS301148			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO E52 E56 737
PEGASUS-KS026	304272-91Y	KS304272-91		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M600 M652 L52
PEGASUS-KS0C	KS0C			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MX-5214
PEGASUS-KS0E	6S0006091Y0	KS304293-91Y09		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MX-5214 M852
PEGASUS-KS0EM8	304294-91Y09	304294-91Y (M752)		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M752
PEGASUS-KS0F	KS0F			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO MX-5214 (com sopra)
PEGASUS-KS301148	KS301148			LÂMINA MÓVEL CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-KS371	308045-91Y		KS308046-91	CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EX-5204, EX-5214,
PEGASUS-KS372	308046-91Y		KS308046-91	CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EX-5204, EX-5214,
PEGASUS-KS373	308047-91Y	KS308047-91Y	KS308046-91	CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EX-5204, EX-5214,
PEGASUS-KS374	308112-91Y			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-5214
PEGASUS-KS375	308113-91Y			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-5214
PEGASUS-KS376	KS376			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO EXT-5214 com sopra
PEGASUS-KS379	KS379			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-KS380	KS380			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO
PEGASUS-KS390	304294-91Y	304293-91Y		CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M752
PEGASUS-KS391	304294-91Y09	KS304294-91	KS304294-91Y0	CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO M752 M852
PEGASUS-KS-V	KS-V			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO V204 / V203
PEGASUS-L32-A	L32-A			CALCADOR C. COSE (FRANZIR PARA MÁQUINAS

PEGASUS-L52-A	L52-A					CALCADOR C. COSE (FRANZIR PARA MÁQUINAS
PEGASUS-PF-50	T253E	(723146				CALCADOR C. COSE M752 (teflon)
PEGASUS-TK023	308127-91Y					GUILHOTINA DE CORTE PNEUMÁTICO
PEGASUS-TK123	TK123					GUILHOTINA DE CORTE ELÉCTRICO EX/EXT
PEGASUS-TKA-11	TKA-11					GUILHOTINA DE CORTE PNEUMÁTICO
PEGASUS-TKE-11	TKE-11					GUILHOTINA DE CORTE ELÉCTRICO
PEGASUS-UTA0208	UTB0115					LÂMINA MÓVEL W600/UT W762/UT KINGTEX CT-6500
PF0041						Mola do pedal B-Ghidini
PF0042						Mola do pedal Camptel
PF01099	LPPF01099					Electrovavula Parker 55-304A Anghinetti
PF0198						Electrovalvula VEIT NW2.8 200-254
PFAFF-					BC-PF9076 (14)NBL	CAIXA DA BOBINE 130 133 134 138 230 232 234 238 260
PFAFF-					CP-HPF190 SCPF-19	CAIXA DA BOBINE 190 390 471-900 ~ 493-900
PFAFF-					SCP571	CAIXA DA BOBINE 571 574 591
PFAFF-00-009 076-6	069 005784		130.06.260		BC-PF9076-NBL	CAIXA DA BOBINE 463 463CL PFAFF- 69 ADLER-
PFAFF-06029					BC-PF9266	CAIXA DA BOBINE 70, 90, 130, 133 134, 138, 230, 234,
PFAFF-10178	LPF					Meia-lua LANÇADEIRA tripla transp. PFF
PFAFF-11-330 082-15	113 30 08 215					PARAFUSO DA AG. 1422
PFAFF-130 08 109					CP-HPF541 SCP545	CAIXA DA BOBINE 1241~1246 1242-720 1244-748
PFAFF-16-409 907-05	16-409907-05					CORREIA T5/365 028 PFF5489 Puller 19mm
PFAFF-168628					BC-PF418 BC-PF418-NBL1310	CAIXA DA BOBINE 41 3518 3518-418-900 417 (-900) 418 (-
PFAFF-24423NBL	24423				BC-PF244-NBL BC-PF24423	CAIXA DA BOBINE 3125 3135 3136 3331 3334 3335 3336
PFAFF-69672NBL					BC-PF696-NBL	CAIXA DA BOBINE 130 133 134 138 230 232 234 238 260
PFAFF-71-810 000-93						RESISTÊNCIA 230V 3600W
PFAFF-8243NBL	6843				BC-PF3114-NBL BC-PF3114	CAIXA DA BOBINE
PFAFF-9076					BC-PF9076	CAIXA DA BOBINE 130 133 134 138 230 232 234 238 260
PFAFF-9076M					BC-PF9076-M	CAIXA DA BOBINE 232 234 260 300 331 332 333 341 343
PFAFF-9076NBL			130.06.260		BC-PF9076-NBL	CAIXA DA BOBINE 460
PFAFF-91-001A-SC53	91-001A-SC53					FOTOCELULA
PFAFF-91-002 030-05	2030	C2869			BO-LKB (A)-H	BOBINE 3114 3116 3335
PFAFF-91-002 030-05A	2030A	C2909			BO-LKB (A)-H	BOBINE 3114 3116 3335
PFAFF-91-002030-05	2030					BOBINE 38, 65, 3135, 3136, 3325, 3331, 3334, 3336, 3337,
PFAFF-91-006 843-91	11500087				BC-PF24423-NBL BC-PF6843	CAIXA DA BOBINE 38 65 3135 3136 3325 3331 3334 3336
PFAFF-91-009 033-05	91-009 033-05	9033			BO-PF130 BO-PF130	BOBINE 130, 280, 290, 800, 875, 905, 933, 955, 1006, 1007,
PFAFF-91-009 033-05A	91-009 033-05A	9033A	91-168 144-05		BO-PF130 (A) BO-PF130	BOBINE 130, 280, 290, 800, 875, 905, 933, 955, 1006, 1007,
PFAFF-91-009 076-91	91-009 076-61		130.06.260		BC-PF9076-NBL	CAIXA DA BOBINE 130 133 134 138 230 232 234 238 260
PFAFF-91-009 246-91					HPF-134	LANÇADEIRA 133 134
PFAFF-91-010 079-05	10079	C2805				BOBINE 120 145 PFAFF-
PFAFF-91-010 159-91	10157		130.08.014		CP-HPF151	CAIXA DA BOBINE 461 469 142 A 142 B 343-712/.. 343-G
PFAFF-91-010 159-91	10159	10157	130.08.014		CP-HPF151 CP-PF151	CAIXA DA BOBINE 120 122 140 143 145 146 151 155 191
PFAFF-91-010 165-91					HPF-144A	LANÇADEIRA 141, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 155, 191,
PFAFF-91-010 896-91		901.120.0			HPF-144	LANÇADEIRA 141, 144-146, 175-196, 871-893

PFAFF-91-010 896-91			130 08 305	HPF-144A		LANÇADEIRA 141, 144-146, 175-196, 871-893
PFAFF-91-014 637-24/003	91-014 637-24/003					RETENTOR DA LANÇADEIRA 335
PFAFF-91-015 023-91W/O CAP				HPF-190		LANÇADEIRA 190
PFAFF-91-018 339-05	18339A	C2887		BO-PF541		BOBINE 591 574 571 552 141, 541, 545, 546, 551, 555,
PFAFF-91-018 340-91	18340	GP-410-444	130.08.100	HPF-545		LANÇADEIRA 541-546 544-720 551~555 591~596 ZOJE
PFAFF-91-018 348-91	18348	19011260	130.08.109	CP-HPF545		CAIXA DA BOBINE 120 122 141~146 142~721 151 155 175-
PFAFF-91-018 348-91	18348		130.08.109	CP-HPF545		CAIXA DA BOBINE 541 542 545 546 551-555 591-596 544-
PFAFF-91-018 480-05	18480			BO-PF541		BOBINE 145 335 438 463 480 545 563 PFAFF- 461 469 481
PFAFF-91-018 482-91				HPF-545B		LANÇADEIRA 1290 541 551 NEW PFAFF-
PFAFF-91-019 923-91	19923		130.08.315			CAIXA DA BOBINE 192-720
PFAFF-91-020 240-05	20240					BOBINE 114 115 116 117 3114 3115 3116 3118 3527 3564
PFAFF-91-040 432-04	91-040 432-04 + 91-					CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) 145 335 545
PFAFF-91-040 474-93	91-046 970-04 + 91-					CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) 145 335 545 1245
PFAFF-91-040 629-93	91-040 432-04 + 91-					CALCADOR TRIPLO ARRASTO (interior) 145 335 545 1245
PFAFF-91-046 398-04	46398					ARRASTADOR 463 563
PFAFF-91-046 970-04	91-046 970-04 + 91-					CALCADOR TRIPLO ARRASTO (exterior) 145 335 545
PFAFF-91-056 192-25000	91-056 192-25000					FÊMEA DO TENSOR
PFAFF-91-056 578-91	91-056 578-91					GUIA DE LINHA COM TENSOR PFAFF- ZOJE 9610
PFAFF-91-069672-91	69672		130.06.260	BC-PF9076-NBL	BC-9076-NBL	CAIXA DA BOBINE 130 133 134 138 230 232 234 238 260
PFAFF-91-100 296-25	91-100 296-25					PARAFUSO DA CHAPA DE AG. PFAFF- ZOJE 9610
PFAFF-91-105 490-91	91-060 581-91 w/o BC	60581 w/o BC	130.03.040	HPF-335 (5)		LANÇADEIRA 335 138, 234, 331, 333, 335, 337- 734
PFAFF-91-105 492-91	105490	26010003	130.03.040	HPF-335 (5)		LANÇADEIRA 335 130 134 138, 260, 262, 332, 335, 438
PFAFF-91-105 544-91			130.06.260	BC-PF9076-NBL	BC-9076NBL	CAIXA DA BOBINE 130 133 134 138 230 232 234 238 260
PFAFF-91-113 190-91				HPF-144A	HPF-144TR	LANÇADEIRA 141, 144-146, 175-196, 871-893
PFAFF-91-113192-91	91-113191-01	113192	CAP	UNAVAILABLE		BERÇO DA LANÇADEIRA 144 442-900
PFAFF-91-118 308-05	10079	C2805A	723146	BO-112 (3)		BOBINE 144-720 293 470 470-900 490-900 442-900 493-
PFAFF-91-118 683-05	91-118 683-05					MOLA DO CANELEIRO PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 9620
PFAFF-91-118 875-91			130.08.320	HPF-490	PF490	LANÇADEIRA 441-448 451-457 471-493 471-900~493-900
PFAFF-91-119 202-04/001						LÂMINA DE RENTEAR
PFAFF-91-119 385-91	91-119 385-91C		130.08.936	HPF-490 (5)TR	HPF-490 (5)TR	LANÇADEIRA 471 491-900 493-900 UNICORN LT5-
PFAFF-91-119 386-91			130.08.320	HPF-490	PF490	LANÇADEIRA 441-448 451-457 471-493 471-900~493-900
PFAFF-91-119 458-91	91-140 650-91			CP-HPF144TR		CAIXA DA BOBINE 471-900 ~ 493-900
PFAFF-91-119 494-92	91-119 494-92					RODA DO ARRASTADOR (inf.) PFAFF- ZOJE JOYEE
PFAFF-91-119 546-05	91-119 546-05					CALCADOR DE RODA PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 9610
PFAFF-91-119 681-91	91-119 681-91					CALCADOR DE RODA PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 9610
PFAFF-91-119 767-91			130.08.452	HPF-490 (A)	PF490	LANÇADEIRA 441-448 451-457 471-493 471-900~493-900
PFAFF-91-119 787-93	91-119 787-93					CALCADOR DE RODA
PFAFF-91-119 803-1	91-119 803-1					CALCADOR DE RODA
PFAFF-91-119 899-91	119899		130.08.580	HPF-490A (5)TR		LANÇADEIRA 471-493 471-900~493-900 PFAFF
PFAFF-91-120 054-05	120054					BOBINE 3116
PFAFF-91-138 550-05	91-138 550-05					BOBINE 3116 PFAFF-
PFAFF-91-140 287-91			130.08.109	CP-HPF545		CAIXA DA BOBINE 1241~1246 1242-720 1244-748

PFAFF-91-140 451-91				HPF-1242 (A)TR		LANÇADEIRA 1243 1244 1245 1246
PFAFF-91-140 539-91	140539			HPF-1242 (A)		LANÇADEIRA 1243 1244 1245 1246 (GRANDE)
PFAFF-91-141 953-91				HPF-1245		LANÇADEIRA 1243 1244 1245 1246
PFAFF-91-141 955-91						LANÇADEIRA 335
PFAFF-91-150 737-93 B4.5						CHAPA DE AG. (COMPLETA)
PFAFF-91-150 882						CHAPA DE AG.
PFAFF-91-165 344-15	91-165 344-15					PARAFUSO DA CHAPA DE AG. PFAFF- ZOJE 9610
PFAFF-91-166 387-91	91-166 387-91					LANÇADEIRA 1425
PFAFF-91-167 494-91	91-167 494-91			HPF-438		LANÇADEIRA 417 418 419 437 438 439 918 1473
PFAFF-91-167 597-91	167597		130.06.322			CAIXA DA BOBINE 437 460 560 838 930AB 937 937-900
PFAFF-91-167 600-91	91-268 274-91			HPF-438		LANÇADEIRA 417 418 419 437 438 439 918 1473
PFAFF-91-168 144-05	17505468	9033A	168144	BO-PF130 (A)	BO-PF130	BOBINE 138 463 3822 460 560 (alumínio)
PFAFF-91-168 164-91	91-168 164-91					FÊMEA DO TENSOR PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 961
PFAFF-91-168 178-05						BOBINE 41 133, 134 232, 234, 260 300, 331, 332, 333, 341,
PFAFF-91-168 634-05	168634					BOBINE 417 418
PFAFF-91-168 888-91	91-168 888-91			HPF-438		LANÇADEIRA 417 418 419 437 438 439 918 1473
PFAFF-91-171 049-05	91-171 049-05					MOLA DO CANELEIRO PFAFF- ZOJE JOYEE
PFAFF-91-171 820-91	91-171 820-91			HPF-480		LANÇADEIRA 461 463 483 469 461-900, 469-900 480 481-
PFAFF-91-171 853-15	91-171 853-15					LÂMINA FIXA 463 PFAFF-
PFAFF-91-171 909-91	91-171 909-91					LANÇADEIRA 561 563 PFAFF-
PFAFF-91-171 910-91				HPF-563TR	HPF-563TR (RP)	LANÇADEIRA 487NL 489NL 563NL
PFAFF-91-172 797-05	169711					CROCHÉ 5625 3811 5483
PFAFF-91-174 480-05						BOBINE 1051 (alumínio)
PFAFF-91-174 703-91	70202342	70202340	130.06.260	BC-PF9076-NBL		CAIXA DA BOBINE 069 ADLER 331 333 335 PFAFF- WF-
PFAFF-91-174 955-91						CAIXA DA BOBINE 335
PFAFF-91-175 358-05	91-175 358-91					TIRANTE DO CALCADOR PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 961
PFAFF-91-175 540-05	91-165 505-05	91-069 887-05	91-171 153-05			LÂMINA MÓVEL 333 335 337 463
PFAFF-91-176 094-05	91-176 094-05					LÂMINA MÓVEL 1441 1446 900/81/6
PFAFF-91-176 321-91	91-176 321-91					MOLA TENSOR PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 962 (FORA)
PFAFF-91-176 329-91	91-176 329-91					MOLA TENSOR PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 961 961
PFAFF-91-179 662-05	210357	KM-04	179662-05			CROCHÉ M732 757 E22 E32 E52 516 (ponto de cadeia)
PFAFF-91-186 659-05	91-186 659-05					LÂMINA FIXA 1441 1446 900/81/6
PFAFF-91-262 250-91			130.05.500	HPF-480	HPF1183	LANÇADEIRA 1181 1183
PFAFF-91-262 376-91						LANÇADEIRA 1181 1183 (切線) (thread cutting)
PFAFF-91-262 377-91				BC-DLN-NBL6		CAIXA DA BOBINE 1183
PFAFF-91-262 437-05						BOBINE 487 (alumínio)
PFAFF-91-263 107-91	91-263 107-91					CALCADOR DE RODA PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 9610
PFAFF-91-263 139-05	1570-900	31/12/3437				LÂMINA FIXA 463 591 571 574 PFAFF-
PFAFF-91-263 294-05						LÂMINA MÓVEL 591 PFAFF-
PFAFF-91-263 429-91	91-119 899-91		130.08.936	HPF-490 (5)TR	HPF-490 (5)TR	LANÇADEIRA ZOJE JOYEE (artigos médios pesados (dir.))
PFAFF-91-263 431-91	91-263 292-91		130.08.936	HPF-490 (5)TR	HPF-490 (5)TR	LANÇADEIRA ZOJE JOYEE (artigos pesados (dir.))
PFAFF-91-263 433-91	91-263 433-91					CALCADOR DE RODA PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 9610

PFAFF-91-263 482-90	91-263 482-90				RODA DO ARRASTADOR (inf.) PFAFF- ZOJE JOYEE
PFAFF-91-263 489-91	91-263 392-91		130.08.944		CAIXA DA BOBINE 574 9610 9625 9630 DURKOPP
PFAFF-91-263 490-91					LANÇADEIRA 571,574,591 GP710-148
PFAFF-91-263 490-91			130.08.934	HPF-591B	LANÇADEIRA 574 9610 9625 9630 (artigos médios)
PFAFF-91-263 490-91	GP-710-148		130.08.934	HPF-591A	LANÇADEIRA 574 9610 9625 9630 571A 574 591 591B
PFAFF-91-263 495-91	GP-710-148		130.08.934	HPF-591	LANÇADEIRA 574 9610 9625 9630 (artigos médios)
PFAFF-91-263 495-91			130.08.934	HPF-591	LANÇADEIRA ZOJE JOYEE 9610 571 9625 9630 574 591
PFAFF-91-263 495-91			130.08.946	HPF-591	LANÇADEIRA ZOJE JOYEE 9610 9625 9630 (CONJUNTO
PFAFF-91-264 338-15	91-264 338-15	264338			LÂMINA FIXA 1181 1183
PFAFF-91-264 383-91					LANÇADEIRA 1181 1183 (切線) (thread cutting)
PFAFF-91-265 280-91	91-265 280-91				
PFAFF-91-266 151-91	91-266 151-91			HPF-1425	LANÇADEIRA 1243 1244 1245 1246 (sem caixa da bobine)
PFAFF-91-266 299-91	91-266 299-91				MOLA DO CORTE DE LINHA 1441 1446 900/81/6
PFAFF-91-266 443-91	91-266 443-91				BASE DO TENSOR PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 9610
PFAFF-91-266 445-91	91-266 445-91				BASE DO TENSOR PFAFF- ZOJE 9610 JOYEE 9620
PFAFF-91-266 504-91	91-266 504-91				LANÇADEIRA 1425 1426 3715 (ALTA) TRIPLO ARRASTO
PFAFF-91-266 685-91	91-266 685-91				LANÇADEIRA 1425 1426 3715 (NORMAL.) TRIPLO
PFAFF-91-269 243-91					CAIXA DA BOBINE 3119
PFAFF-91-269 629-91					LANÇADEIRA 3119
PFAFF-91-774 789-05	91-774 789-05				BOBINE 9610 9625 9630 PFAFF- ZOJE JOYEE
PFAFF-91-774 853-05	91-774 853-05				LÂMINA FIXA 9610 9625 9630 PFAFF- ZOJE JOYEE
PFAFF-91-774 855-05	91-774 855-05				LÂMINA MÓVEL 9610 9625 9630 571 574 591 PFAFF-
PFAFF-91-000 034-15					PARAFUSO DO CALCADOR 145 335 545
PFAFF-91-000 625-15	91-000 625-15				PARAFUSO DO RETENTOR DA LANÇADEIRA 335
PFAFF-91-0000-EDGE	91-0000-EDGE				FOTOCELULA
PFAFF-95-263 113-90	95-263 113-90				CARRETO PFAFF- ZOJE JOYEE 9610 9625 9630
PFAFF-95-774 829-05	95-774 829-05				CALCADOR DE RODA PFAFF- ZOJE 9620 JOYEE 9620
PFAFF-95-774 853-05	95-774 853-05				LÂMINA FIXA 9610 9625 9630 PFAFF- ZOJE JOYEE
PFAFF-95-774 855-05	95-774 855-05				LÂMINA MÓVEL 9610 9625 9630 571 574 591 PFAFF-
PFAFF-95-774 856-05	95-774 856-05				MOLA DO CORTE DE LINHA 9610 9625 9630 PFAFF-
PFAFF-99-135 658-91	135659			BC-DBM (Z1)	CAIXA DA BOBINE KSM-200
PFAFF-99-136 971-91				HSH-A	LANÇADEIRA DDL-560 Tacsew T111-155
PFAFF-99-137 151-45	99-137 151-45				ORING 25,00x7,00mm PFAFF- ZOJE JOYEE
PFAFF-99-137 508-15	99-137 508-15				PARAFUSO DA LANÇADEIRA ZOJE JOYEE 9610 9625
PFAFF-HPF-263495	RD-591		130.08.934	HPF-591	LANÇADEIRA ZOJE JOYEE 9610 571 9625 9630 574 591
PFAFF-HPF-591-NCL			130.08.934	HPF-591-NCL	LANÇADEIRA ZOJE JOYEE 9610 9625 9630 571 574 591
PFAFF-W3450181300			115.00.303	BC-LK (J4)	CAIXA DA BOBINE
PN5812	PN5812				PRESSOSTATO 2/6 BAR 1/4" CEME
PNEUMÁTICA-1025104.08	1025104.08				TUBO POLYURETHANE 25X4mm
PNEUMÁTICA-1025P03.00.18	1025P03.00.18				TUBO POLYAMIDE 18X3mm
PNEUMÁTICA-1025P04.00	1025P04.00				TUBO POLYAMIDE 2x4mm
PNEUMÁTICA-1025P05.00.33	1025P05.00.33				TUBO POLYAMIDE 33x5mm

PNEUMÁTICA-1025P06.00	1025P06.00	TUBO POLYAMIDE 4X6mm
PNEUMÁTICA-1025P08.00	1025P08.00	TUBO POLYAMIDE 6X8mm
PNEUMÁTICA-235-955	235-955	MICROVÁLVULA SIMPLES
PNEUMÁTICA-F-KMT16	F-KMT16	MICROTUBO 16mm 15"
PNEUMÁTICA-F-KMT20	F-KMT20	MICROTUBO 20mm 15"
PNEUMÁTICA-F-KMT25	F-KMT25	MICROTUBO 25mm 15"
PNEUMÁTICA-REDUTOR		REDUTOR DE AR COM MANOMETRO
PNEUMÁTICA-REDUTOR FILTRO		REDUTOR DE AR COM MANOMETRO E FILTRO
PNEUMÁTICO-NI14B814	ANI14B814	BICO PARA VÁLVULA DE ENCAIXE RÁPIDO
PNEUMÁTICO-NI17B12	ANI17B12	VÁLVULA DE ENCAIXE RÁPIDO
POWERMAX-2MUE06C7600		PEDAL AHU27-55-PEDAL PowerMax
POWERMAX-2MUF09C6702	SH2MUF09C6702	PLACA ELECTRÓNICA MOTOR (SEM CORTE DE LINHA
PPK-AA000100	02-028C-1230	VEDANTE KM-250 KM-350 KM-640 KM-137
PROLAMENTOS-6000-2Z		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6001-2Z		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6003-2RS1		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6003-2RSJ		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6004-2RS1		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6007-2RS1		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-608-2RS		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6200-2RS1		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6201-2Z		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6202-2RS1		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6203-NR.ZZ		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6204-2RS1		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6204-2RS1/QE6		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6205-2RS1		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6300-2RSJ		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6302.2RS		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6302.QR		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-6303-2RS1		ROLAMENTO
PROLAMENTOS-HF1012B	HF1012B	ROLAMENTO JUKI- J. P. F. (ROQUETE) (INA)
PROLAMENTOS-LJ3/4"J RHP	LPLJ3/4"J	ROLAMENTO
PTAK-10675	10675	TENSOR COMPLETO MC98 MARSEW TK-981
R14PUR	09,5X05X1,2mm	VEDANTE BL-524 09,5X05X1,2mm (VK)
RACING-1007	1007	PRÉ ALIMENTADOR VERTICAL
RACING-1007L	1007L	PRÉ ALIMENTADOR LATERAL
RACING-60XL	60XL	CORREIA DO PULLER 60XL037
RACING-90XL	90XL	CORREIA DO PULLER 90XL037
RACING-A#37	A#37	CORREIA DO PULLER RACING PO
RACING-FPS-A	PS-A	RODA DO PULLER RACING 25 X 10mm
RACING-FUT-2	FUT-2	DESTROCEDOR DE ELÁSTICO PARA TFU

RACING-FUT-2-FS26	FUT-2-FS26
RACING-P146	80XL19
RACING-P146PL	80XL13
RACING-P2510	P2510
RACING-P3022	P3022
RACING-P5515	P5515
RACING-P5550	P5550
RACING-P5553	P5553
RACING-P7015	P7015
RACING-PF3022	APF3022
RACING-PF-A	PF-A
RACING-PK	PK P55X35
RACING-PL#100	PL#100
RACING-PL#101	PL#101
RACING-PL#102	PL#102
RACING-PL#104	PL#104
RACING-PL#105	PL#105
RACING-PL#117	APL#117
RACING-PL#119	80XL075
RACING-PL#146	80XL
RACING-PL#146	80XL050
RACING-PL#6	168XL050
RACING-PL#701-1	PL#701-1
RACING-PL#8	PL#8
RACING-PL102	PL102
RACING-PL-109	L-109
RACING-PL-A	PL-A
RACING-PL-B	PL-B
RACING-PL-S#71	PL-S#71
RACING-PS	PS-144
RACING-PS	PS
RACING-PS-1720	PS-1720
RACING-TFS-25-3	TFS25-3
RACING-TFU-15-3	TFU15-3
RACING-TFU-15-8	TFU15-8
RASOR-D/100S	D/100S
RASOR-D/86	D/86
RASOR-F5053/1	ABG016
RASOR-F5053/1	ABG001
RASOR-F5053/3	ABG012
RASOR-F5055	ABG0024
RASOR-F5056	ABG017

DESTROCEDOR DE ELÁSTICO PARA TFS
 CORREIA DO PULLER RACING 80XL050
 CORREIA DO PULLER RACING 80XL050
 RODA DO PULLER RACING 25 X 10mm
 RODA DO PULLER RACING PF INFERIOR
 RODA DO PULLER RACING 55 X 15mm
 RODA DO PULLER RACING 55 X 50mm
 RODA DO PULLER RACING 55 X 53mm
 RODA DO PULLER RACING 70 X 15mm
 CONJUNTO DO PULLER RACING RODA PF
 RODA DO PULLER RACING 50 X 15mm
 RODA DO PULLER RACING 55 X 35mm
 PARAFUSO DO CARDÁ DO PULLER (CONJUNTO
 CARDÁ DO PULLER (CONJUNTO PL#100 + 101 + 102)
 FOLE CARDÁ DO PULLER (CONJUNTO PL#100 + 101 +
 CARDÁ DO PULLER PL#104 COM FOLE PL#105 (PL/PS)
 CARDÁ DO PULLER PL#104 COM FOLE PL#105 (PL/PS)
 CONJUNTO DO PULLER RACING RODA 50x55mm
 CORREIA DO PULLER RACING 80XL075 PL
 CORREIA DO PULLER RACING 80XL050
 CORREIA DO PULLER RACING 80XL050 PS
 CORREIA DO PULLER RACING 168XL050 PL
 CONECTOR PK, PO, PR
 RODA DO PULLER RACING PL
 FOLE DO CARDÁ
 BOBINE ELECTROMAGNÉTICA DO PULLER RACING
 RODA DO PULLER RACING 50 X 55mm
 RODA DO PULLER RACING 50 X 55mm
 CARDÁ DO PULLER PL-S
 CONJUNTO DO PULLER RACING RODA 25x10mm
 PULLER PS P/MAQ. BASE PLANA (25X10mm)
 RODA DO PULLER RACING 30 X 10mm MÁQ. MARSEW
 PRÉ ALIMENTADOR LATERAL RACING
 PRÉ ALIMENTADOR VERTICAL RACING
 PRÉ ALIMENTADOR VERTICAL RACING
 LÂMINA CIRCULAR RASOR SW100RS
 LÂMINA CIRCULAR RASOR D86
 BASE RASOR (ALUMÍNIO)
 LÂMINA FIXA RASOR
 RASPADOR RASOR
 LÂMINA FIXA RASOR
 PARAFUSOS DA LÂMINA FIXA RASOR

RASOR-LÂMINA	D50S			LÂMINA CIRCULAR RASOR D50S
RASOR-SW12	SW12			LÂMINA CIRCULAR RASOR
RED ARROW-YH-170/NO.20B	YH-20B	YH-120/20B		BICO PARA PISTOLA DE TIRAR NÓDOAS YH-120 YH-170
REECE-01-2007-0-000	01-2007-0-000			PARAFUSO 104-100
REECE-01-2033-0-000	01-2033-0-000			PARAFUSO DA CINTA DO DISCO 104-100
REECE-01-2193-0-000	2193			PARAFUSO DA AG. 101/104-100 (2193)
REECE-01-2712-0-000	01-2712-0-000			PARAFUSO DO CARRETO 104-100
REECE-01-5024-0-000	01-5024-0-000			MOLA AFASTADOR 101/104-100 (dir.)
REECE-01-5025-0-000	01-5025-0-000			MOLA AFASTADOR 101/104-100 (esq.)
REECE-01-5167-0-000	01-5167-0-000			MOLA DO TENSOR DA BARRA DE AG. 104-100
REECE-03-0020-0-000	03-0020-0-000			ENFIADEIRA
REECE-10-1069-0-005	10-1069-0-005			CALÇO DE CORTE 104-100 25mm
REECE-10-1069-0-051	10-1069-0-051			CALÇO DE CORTE 104-100 22mm
REECE-10-1069-0-054	10-1069-0-054			CALÇO DE CORTE 104-100 31mm (A)
REECE-10-4029-0-000	10-4029-0-000			PERNO DO TENSOR 104-100
REECE-14-1004-0-000	14-1004-0-000			CROCHÉ 104-100
REECE-14-1005-0-000	14-1005-0-000			CROCHÉ 104-100
REECE-14-1197				LÂMINA CORTE CORDÃO 101/104
REECE-14-2254-0-000	14-2254-0-000			PARAFUSO DO TAMANHO DA CASA 104
REECE-14-4004-0-000	14-4004-0-000			CROCHÉ 104-100
REECE-14-4008-1-000	14-4008-1-000			CROCHÉ 104-100
REECE-14-4009-1-000	14-4009-1-000			CROCHÉ 104-100
REECE-31264-001				Pino RE (ex:59-83)
REECE-322L050				CORREIA 104-100
REF31	WS-31			DISCO DE CORTICITE DE EMBRAIAGEM
REFRE-130.08.482				
REFREY-			BO-107 (A)	BOBINE 1931 1901/41 1902/41 1930-51/52 1930-81/82
REFREY-			BO-DBM (A)	BOBINE 905 1920 1922 1923 1925 1927
REFREY-			BO-95 (2)	BOBINE 906 910 918
REFREY-			BO-103 (A)	BOBINE PONTO PRESO COM FUIROS SEM RASGO
REFREY-1901 12 60/41			BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE 1901/41
REFREY-1901 12 60/41	241404NBL		BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE 1901/41 1902/41
REFREY-1920 12 00	1920-1200	13009011		LANÇADEIRA 1920 1922 1923 1925 1927 REFREY
REFREY-1920 12 60			BC-DBM (1)-NBL1	CAIXA DA BOBINE 905,1920,1922,1923,1925,1927,
REFREY-1930 12 60			BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE 1930-51/52 1930-81/82 1931
REFREY-90 12 60			BC-DB1-NBL6	CAIXA DA BOBINE 906 910 918
REFREY-901 12 60	1901 12 60	130.08.014	CP-HPF151	CAIXA DA BOBINE 901 902 1901 1902
REFREY-901 12 60/41	230-29069	0167 150284		CAIXA DA BOBINE 901/41
REFREY-91 12 60		112327	BC-DLN-NBL	CAIXA DA BOBINE DLN-41 DLN-412 DLN-412-2 DLN-415
REFREY-B-814-1			DP2-427	LANÇADEIRA 427 430
REFREY-B-814-2	772814			LANÇADEIRA 427 430 (com CAIXA DA BOBINE)
REFREY-B-814-2 w/o B/C	B-814-2 w/o B/C	B814/2-S/KAP		LANÇADEIRA 427 430 (com CAIXA DA BOBINE)

REFREY-B-815-1			130.14.500	BC-HR221		CAIXA DA BOBINE 417 427 430 B-815-1 427VZ 428 430
REFREY-B815B	B-815-B					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE 427 430
REFREY-B815C	B815C					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE 427 430
REFREY-B855-3	B-855-3	772855/17	077.772.857			CHAPA DE AG. 427 430 REFREY SINGER- 807, 827
REFREY-B-880	C2804A			B-880	AB880	BOBINE 427 430 (alumínio)
REFREY-B935	ALONGA PRETO					ALONGAMENTO DA BARRA DO CALCADOR
RELIABLE-02-812280711-1						PARAFUSO DO CARRETO 3300SD HR-9900 A-8800
RICCAR-BC-HR1-AL				BC-HR1-AL		CAIXA DA BOBINE HOUSEHOLD
RICCAR-BC-HR3				BC-HR3		CAIXA DA BOBINE HOUSEHOLD
RICOMA-01203191						LIGAÇÃO DA BARRA DE AG. (MULTICABEÇAS)
RICOMA-01222109	3006081022					VEDANTE 06X02mm BATENTE BARRA DE AG. (VITON)
RICOMA-02811010	02811010					CINTA DO BASTIDOR DE BONÉS
RICOMA-02811010	02811010					ESTICADOR DO BASTIDOR DE BONÉS
RICOMA-03040305						LIGAÇÃO DA BARRA DE AG. B1201 (MULTICABEÇAS)
RICOMA-80023521	80023521					CORREIA RCM-1201PT CORREIA DO MOVIMENTO x
RICOMA-80023522	80023522					CORREIA RCM-1201PT CORREIA DO MOVIMENTO Y
RICOMA-80031031	NBSNK1016TN					ROLAMENTO RICOMA 17-10-15
RICOMA-80620291				HSH-7.94A (MTQ)		LANÇADEIRA RICOMA BURDAR TEJT, TFGN, TFKN, LÂMINA FIXA RIMOLDI
RIMOLDI-164037-0-10	164037-0-10					CROCHÉ 27 28 29 127 327 328 329 527 (inf)
RIMOLDI-202094-0-10	202094-0-10					CROCHÉ 27 28 29 127 327 328 329 (inf)
RIMOLDI-202094-0-11	202094-0-11	270-075				CROCHÉ 27 28 29 127 327 328 329 (inf)
RIMOLDI-202095-0-13	202094-0-10					CROCHÉ 27 28 29 127 327 328 329 (inf)
RIMOLDI-202097-0-10	202097-0-10					CROCHÉ 27 28 29 127 327 328 329 (sup.) (cego)
RIMOLDI-202142-0-10	202142-0-10					LÂMINA MÓVEL RIMOLDI
RIMOLDI-202143-0-10	209350-0-10	270-112/1	270112/1			LÂMINA MÓVEL 327 B27 27 B28 (V) (serrilhada)
RIMOLDI-202146-0-10	270-113					LÂMINA FIXA B27 327 (270-113-1)
RIMOLDI-202496-0-10	202496-0-10					PARAFUSO DA LÂMINA (sup.) RIMOLDI
RIMOLDI-202609-0-10	202609-0-10					ARRASTADOR AUXILIAR 629-00-2CD
RIMOLDI-203012-0-10	277-113					LÂMINA FIXA B27 327 (270-113-1)
RIMOLDI-203755-0-10	203755-0-10					CROCHÉ 27 28 29 127 327 328 329 (sup.) (nº 55)
RIMOLDI-203783-0-10	290-112					LÂMINA MÓVEL 327 B27 27 B28 (V)
RIMOLDI-204021-0-10	204021-0-10					CROCHÉ 27 28 29 127 327 328 329 (sup.) (nº 21)
RIMOLDI-204693-0-10	290-113					LÂMINA FIXA B27 327 (290-113)
RIMOLDI-204850-0-10	204850-0-10					ARRASTADOR PRINCIPAL 629-00-2CD
RIMOLDI-205007-0-12	205007-0-12					ARRASTADOR DIFERENCIAL RIM
RIMOLDI-205025-0-12	205025-0-12	205025-0-09				CHAPA DE AG. C. COSE 27-FF6, 329 RIMOLDI 5x5mm
RIMOLDI-207646-0-00	207646-0-00					CHAPA DE AG. C. COSE 27-FF6, 329 RIMOLDI 5x5mm
RIMOLDI-208133-2-00	208133-2-00					ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE
RIMOLDI-209524-2-00	209524-2-00					ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE
RIMOLDI-290-113CT	290-113CT					LÂMINA FIXA B27 327 (CT 290-113)
RIMOLDI-290-113SP	290-113SP					LÂMINA FIXA B27 327
RIMOLDI-290-944		745800-0-00	004554			PARAFUSO DA AG. 027 RIMOLDI

RIMOLDI-302056-4-10	302056-4-10			CROCHÉ 60 160 260
RIMOLDI-302057-0-12	302057-0-12			CROCHÉ 60 160 260
RIMOLDI-302057-0-13/J	302057-0-13/J			CROCHÉ 60 160 260
RIMOLDI-303797-0-10	303797-0-10			ARRASTADOR RIMOLDI
RIMOLDI-304186-0-13	304186-0-13			CROCHÉ 60 160 260
RIMOLDI-304187-0-20	304187-0-20			AFASTADOR DE LAÇADA 60 160 260
RIMOLDI-304640-0-10	304640-0-10			PARAFUSO DA UNHA DA CHAPA DE AG. 269
RIMOLDI-306223-0-10	220111			LÂMINA MÓVEL (esq.) (widia)
RIMOLDI-306224-0-10				LÂMINA MÓVEL (dir.) (widia)
RIMOLDI-306283-2-00				LÂMINA FIXA (dir.) (widia)
RIMOLDI-306284-2-00				LÂMINA FIXA (esq.) (widia)
RIMOLDI-306285-2-00				LÂMINA MÓVEL (dir.)
RIMOLDI-306286-2-00				LÂMINA MÓVEL (esq.)
RIMOLDI-308452-2-00	308452-2-00			GUIA DE LINHA DA BARRA DE AG.
RIMOLDI-308505-0-00				PERNO DO TENSOR 261 271
RIMOLDI-309619-0-20	309619-0-20			
RIMOLDI-313015-0-00	313015-0-00			CASQUILHO 269
RIMOLDI-313043-0-10	313043-0-10			CHAPA DE AG. 269
RIMOLDI-313050-2-00	313050-2-00			SUPORTE OXILANTE COM PARAFUSO
RIMOLDI-313078-2-10	313078-2-10			RODA HELICOIDAL
RIMOLDI-313082-3-02	313082-3-02			DISCO EXCÊNTRICO COM CARRETO SEM FIM
RIMOLDI-313096-0-00	313096-0-00			TACO 269
RIMOLDI-313100-0-00	313100-0-00			UNHA DA CHAPA DE AG. 269
RIMOLDI-313102-0-00	313102-0-00			UNHA DA CHAPA DE AG. 269
RIMOLDI-313176-4-00	313176-4-00			CROCHÉ 269 (C/MOLA)
RIMOLDI-313178-0-00	313178-0-00			MOLA DO CROCHÉ 269
RIMOLDI-313202-3-01	313202-3-01			SUPORTE OXILANTE 269
RIMOLDI-3B5	3B5			CHAPA DE AG. C. COSE 27-FF6, 329 RIMOLDI
RIMOLDI-5B5	5B5			CHAPA DE AG. C. COSE 27-FF6, 329 RIMOLDI 5x5mm
RIMOLDI-744730-2-00	744730-2-00			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. (BASE PLANA)
RIMOLDI-744742-0-00	744742-0-00			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. 27 (2,5x0,33)
RIMOLDI-745800-2-00	290-944	323-600-341		PARAFUSO DA AG. 027 T269-34
RIMOLDI-745810-2-00				PARAFUSO DA AG. 027 227 327
RIMOLDI-926755-4-01				LÂMINA CORTE CORDÃO (corte sucção)
RIMOLDI-929245-3-02	929245-3-02			CALCADOR C. COSE Vega Otomatik (meter elástico 10mm)
S109	S109			FICHA FÊMEA 220V
S512S	S512S	VER		VER
S513S	S513S	VER		VER
SANSHIN			BC-DBL (1)-B	CAIXA DA BOBINE SCZ11, SCZ14, SCZ23
SANSHIN-SCZ14				
SANSHIN-SCZ23				
SANTONI-CT 000789/0				MFA-84

SB32440705A	SB32440705A					PARAFUSO
SEIKO-				BO-PF130 (A)	BO-PF130	BOBINE HC-2B
SEIKO-			130.08.014	CP-HPF151		CAIXA DA BOBINE LHPW-8B-1
SEIKO-				BC-PF9076-M		CAIXA DA BOBINE LSC-8B LSC-8BV
SEIKO-			130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE PWB-22WGC
SEIKO-				CP-51	C-1	CAIXA DA BOBINE SPW-6 SPW-26
SEIKO-0287112				BC-DLN-NBL	BC-DLN	CAIXA DA BOBINE H-8B H-8BD
SEIKO-10533			240499			GUIA DE LINHA PARA AG. 225, 226 206RB CONSEW
SEIKO-10655	240558		130.11.111	HSH-11-55		LANÇADEIRA STW-8B STW-8VP conseqw 224 225 226 LU-
SEIKO-10656				BO-112 (3)		BOBINE CW-1 6 B 7 B 8 B BV (V)VB STW-8B
SEIKO-11124			130.11.078	HSH-12-15L	HSH-12-15L	LANÇADEIRA LTW-26 LTW-27 LTW-27B LTW-27BM
SEIKO-12125				BO-112 (3)		BOBINE CW-1 6 B 7 B 8 B BV (V)VB STW-8B PW-8B
SEIKO-12856-9C						LPW-27BK LPW-28BK
SEIKO-1296			130.06.260	BC-PF9076-NBL		CAIXA DA BOBINE HC-2B
SEIKO-13086				HSH-31 (B)		LANÇADEIRA CW-1 CW-6 CW-6B CW-7 CW-7B CW-8
SEIKO-1343C						LANÇADEIRA SK-2B, -6, -6F
SEIKO-13719				HSH-31mmB (5)		LANÇADEIRA LCW-28BL LVW-8BL
SEIKO-14119						LANÇADEIRA LHPW-28BL LHPW-8BL-1
SEIKO-14175			130.08.452	HPF-490 (A)	PF490	LANÇADEIRA LHPW-8B-1
SEIKO-14505				HSH-31mmBP (5)		LANÇADEIRA LPW-28BL LPW-27BL (sem caixa da bobine)
SEIKO-14706, 14119						LANÇADEIRA LPW-27BLK 28BLK LHPW-28BL, -8BL-1
SEIKO-14706-09						CAIXA DA BOBINE LPW-27BLK LPW-28BLK
SEIKO-15040			130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA LSW-8BL (sem caixa da bobine)
SEIKO-15040-2						BERÇO LLW-8BL/CS 244 254 255RBATC 282RB 333 339
SEIKO-15041	15041			BO-1215L-N		BOBINE LSW-26BL LSW-26L LSW-26LH LSW-27BL LSW-
SEIKO-15850-9C				CP-12MC (5)		CAIXA DA BOBINE LHPW-28BL LHPW-8BL-1 LLPW-1L
SEIKO-15853-13						LSW-26L-TA
SEIKO-15875-09				BO-112 (3)		BOBINE LTW-26R
SEIKO-16291			130.16.000	HSH-12-15LC	HSH-12L (1)	LANÇADEIRA LTW-27BK
SEIKO-16291-6C	16291-06		130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)	CAIXA DA BOBINE LTW-27BK
SEIKO-17033	19985	7006010061	130.03.040	HPF-335 (5)		LANÇADEIRA LSC-8B, -8BHC, -8BV CONSEW
SEIKO-17034			903	BC-PF9076 (14)NBL	BC-PF9076	CAIXA DA BOBINE LSC-8B LSC-8BV
SEIKO-17035				BO-PF130	BO-PF130	BOBINE LSC-8B,BHC,BV,BVC,
SEIKO-17318				BC-PF9076 (14)NBL		CAIXA DA BOBINE LSC-8BHC LSC-8BVC
SEIKO-18030S	18030-S	214-10006				CHAPA DE AG. PONTO PRESO STH-8BLD DNU-241 DNU-
SEIKO-18031	18031	214-10204				ARRASTADOR PONTO PRESO STH-8BLD DNU-241 DNU-
SEIKO-18033			130.09.123	HSM-A (5)		LANÇADEIRA STH-3BL STH-7BL STH-8BL STH-8BL STH-
SEIKO-18034				BO-DBM (1)N		BOBINE H-2B,BL,HC-2BL,BLA,HCL-2BL,LAH-1LC,1LC/N
SEIKO-18045	18550	18096		BC-DBM (2)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE STH-6BL STH-3BL 6BL 7BL 7BL-25
SEIKO-18358	10759603	239729		BO-DBM (A)		BOBINE STH-8BLC LU-1181
SEIKO-18710				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE H-8B
SEIKO-18849	K1830-HBO			HSH-A	HSM-A	LANÇADEIRA NCL-2BL Jack JK-6318 Flyingman GC20601

SEIKO-18850				BC-DBM (1)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE H-2BL HCL-2BL
SEIKO-20680-SEK	20680					CHAPA DE AG. 210B
SEIKO-241676				CP-G12C	CP-18	CAIXA DA BOBINE LPW-2G PWG-7 PWG-7M 110W-2
SEIKO-248460						CAIXA DA BOBINE LTW-26 LTW-27 LTW-27B LTW-27BM
SEIKO-29092				BO-204		BOBINE CH-2B CH-2RF CH-6B CH-7B CH-8B CH-8BV
SEIKO-30502-9C	30502-09			BC-31-20	BC-78	CAIXA DA BOBINE LSW-7BLC-BT~LSW-繫LC
SEIKO-31303-9C						LSW-27BLC
SEIKO-31303-9C						LSW-27BLC-BT
SEIKO-31303-9C						LSW-27BLC-BTFL
SEIKO-31303-9C						LSW-27BLKC
SEIKO-31303-9C						LSW-27BLKC-BT
SEIKO-31303-9C						LSW-27BLKC-BTFL
SEIKO-31303-9C						LSW-28BLC
SEIKO-31303-9C						LSW-28BLC-BT
SEIKO-31303-9C						LSW-28BLC-BTFL
SEIKO-31303-9C						LSW-28BLKC
SEIKO-31303-9C						LSW-28BLKC-BT
SEIKO-31303-9C						LSW-28BLKC-BTFL
SEIKO-321783						LAH-1LC
SEIKO-34315				BO-1215L (A)		BOBINE LSW- 7 BLC,-BT,-
SEIKO-35784				BO-DBM (1)N		BOBINE LAH-1LC/N
SEIKO-36145-09						LPW-26BLC
SEIKO-36145-09						LPW-6BLC
SEIKO-36216				BO-1215mm (A)		BOBINE LPW-26BLC LPW-6BLC
SEIKO-37255		130.08.320		HPF-490	PF490	LANÇADEIRA PWB-8GW PWB-8GW-1 PWB-22GW-8W
SEIKO-37255-9C		130.08.014		CP-HPF151		CAIXA DA BOBINE PWB-22GW-1 -8GW-1 WB-8GW
SEIKO-37256		130.08.452		HPF-490 (A)	PF490	LANÇADEIRA PWB-8GW PWB-8GW-1 PWB-22GW-8W
SEIKO-37257						GPB-8W
SEIKO-37257						PWB-22GW
SEIKO-37257						PWB-22WC-FL
SEIKO-37257						PWB-22WGC
SEIKO-37257						PWB-8GW
SEIKO-37257						PWB-8GWC
SEIKO-37257						PWB-8GWC-FL
SEIKO-37257						PWB-8GWC-LC
SEIKO-37257						PWB-8GWC-LP
SEIKO-37257						PWB-8GW-LP
SEIKO-37257						PWB-8W
SEIKO-37735-486738	119899		130.08.580	HPF-490A (5)TR		LANÇADEIRA PLW-1246-4 PLW-1246-6 PWB-22GWC
SEIKO-37735-7C				CP-HPF144TR		CAIXA DA BOBINE PWB-22GWC -8GWC
SEIKO-37735-7C	37255-07	901 12 60	130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE PWB-22WC-FL GPB-8W
SEIKO-38033						BOBINE WB-8GWC (-FL)

SEIKO-46083						DI-4
SEIKO-6018						BOBINE TDW-6B TDW-2B TD-5 TD-6
SEIKO-6018						DE-6 DE-8
SEIKO-6018						TD-2
SEIKO-6018						TD-6
SEIKO-6018						TDW-2B
SEIKO-6018						TDW-6B
SEIKO-61019						LANÇADEIRA BEW-28BLC BEW-28BLS BEW-8BLC
SEIKO-70141				BO-144		BOBINE JW-8BL LG-518 CONSEW 744R 745R
SEIKO-70769						JW-8BLC
SEIKO-8096	8096			BO-17		BOBINE TE-2 TF-6B
SEIKO-CS1441				BO-132		BOBINE SK-2B SK-6 SK-6F SK-6F-1 SK-6F-20 SK-7 SK-8
SEIKO-SK-10530	240169	10530	19413C			BARRA DE AG. PW-8CPL STW-8 STW8B STH-8BLD-1
SEIKO-TD-2S				BC-HA1	BC-269	CAIXA DA BOBINE TD-2S
SEMLIMA-0627-M						CAIXA DA BOBINE CP-169M
SEMLIMA-0627-SS						CAIXA DA BOBINE CP-168S
SEMLIMA-0628-M						CP-169M
SEMLIMA-0628-SS						CP-168S
SEMLIMA-627						CAIXA DA BOBINE CP-169S
SEMLIMA-628						CP-169S
SF02-1-9	SF02-1-9					BUCHA SF-02 SF-04
SFC2	SFC2					PARAFUSO DO CALCADOR (DE APERTO RAPIDO COM
SG-515 L	2.313	GU-300/L	SSG-3 L			LUVA EM MALHA DE AÇO 3 DEDOS (3 VERMELHA) L
SG-515 L	LPG	GU-500/L	SSG-5 L			LUVA EM MALHA DE AÇO 5 DEDOS 229mm (4 AZUL) L
SG-515 M	2.312	GU-500/M	SSG-5 M			LUVA EM MALHA DE AÇO 5 DEDOS 203mm
SG-515 S	2.311	GU-500/S	SSG-5 S			LUVA EM MALHA DE AÇO 5 DEDOS 178mm (2 BRANCA)
SG-515 XL	2.314	GU-500/XL	SSG-5 XL			LUVA EM MALHA DE AÇO 5 DEDOS 254mm (5 LARANJA)
SG-515 XS	2.310	GU-500/XS	SSG-5 XS			LUVA EM MALHA DE AÇO 5 DEDOS 152mm (1 VERDE)
SG-515 XXL	2.315	GU-500/XXL	SSG-5 XXL			LUVA EM MALHA DE AÇO 5 DEDOS (5 VERMELHA) XXL
SG-515 XXS	2.309	GU-500/XXS	SSG-5 XXS			LUVA EM MALHA DE AÇO 5 DEDOS 127mm (00
SG65	SG65					CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO COM GUIA
SHANGGONG-G15				BO-LBH761	BO-B814 (A)	BOBINE
SHANGGONG-G15				BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE
SHIANGWANG			130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE WR-991 WR-992
SINCRO PMX	SINCRO PMX					SINCRONIZADOR MOTOR H21
SINCRO PMX55	SINCRO PMX55					SINCRONIZADOR MOTOR H55
SINGER-						APOLO 6408 6412 6416 6423 FASHION 16 6416
SINGER-						APOLO 6423
SINGER-				BO-1215L (A)		BOBINE 211A
SINGER-				BO-112 (A)J		BOBINE 212G146
SINGER-	ORING 23X7mm					ORING 23,00x7,00mm
SINGER- 240558	240558		130.11.111	HSH-11-55		LANÇADEIRA 111W155 111W156 211G155 211G156

SINGER-0267 151814	0267 151814					LANÇADEIRA SINGER- 2 AG.
SINGER-03321	03321					CALCADOR (doméstico)
SINGER-04300	KD-2902					PEDAL DO MOTOR MINI 203 DONNA 669 263 340FB
SINGER-050624-833	M90851015		200106			PARAFUSO DO CALCADOR 457G
SINGER-075013	075013					PARAFUSO DA CHAPA DE AG. 191 691
SINGER-10018830	FM107/4-8					CALCADOR DE ZIG-ZAG 20U TZ1-B651 B652
SINGER-10019083	01-037A-2070	GM156-8				CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-101183004	002515	03100	2515			LANÇADEIRA 343BL 860 MINI 203
SINGER-103109						CAIXA DA BOBINE 132B 132K R 133K 12:15
SINGER-103121						CAIXA DA BOBINE 133K17 18
SINGER-103123						CAIXA DA BOBINE 132K
SINGER-103123					KRT132	LANÇADEIRA 132K
SINGER-103361	103361					CARRETO SINGER 506 508 513 522 533 534 538 543 560
SINGER-103361AS	103361AS	163997 + 103361				CARRETO SINGER 506 508 513 522 533 534 538 543 560
SINGER-105032					BC-HR206	CAIXA DA BOBINE 206 HOUSEHOLD
SINGER-107118NBL					BC-271-NBL	CAIXA DA BOBINE 271K1 2 3 11 12 13 24 201 211
SINGER-107119	271864				BC-271-2	CAIXA DA BOBINE 271K4 14
SINGER-107-254	503660	107/457	107-457			CALCADOR DE ZIG-ZAG 06.50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-115388M	149063M				BC-251-M	CAIXA DA BOBINE 121C200A 300A 281 -1 -3 -5 -20:-24 -30
SINGER-115388NBL					BC-251-NBL	CAIXA DA BOBINE 121C200A 300A 281 -1 -3 -5 -20:-24 -30
SINGER-11910						BOBINE 7-34,48 7-9,27
SINGER-12264	12264-S					CALCADOR DE RODA 22,25mm 7/8"
SINGER-12265	12265-M					CALCADOR DE RODA 25,40mm 1"
SINGER-12267	12267					CALCADOR DE RODA 28,62mm 1-1/8"
SINGER-12269	12269					CALCADOR DE RODA 31,75mm 1-1/4"
SINGER-12436	12436					ARRASTADOR PONTO PRESO 1 FILA DE DENTES
SINGER-12482-452	100267-001	B22	B22			CHAPA DE AG. PONTO PRESO B18
SINGER-12482LGW	100267-001	143243	B22			CHAPA DE AG. PONTO PRESO B22 COM ESCALA
SINGER-125115	505086				BC-HA1	CAIXA DA BOBINE 15K30 15-30 83 16CL 17-23 U123 U133
SINGER-125291					BC-15-88	CAIXA DA BOBINE 15K88 15K90 SINGER- ALFA 40 (esq.)
SINGER-125292	125292					LANÇADEIRA 15K88 15K90 15K91 SINGER-
SINGER-136329	136329					CARRETO SINGER
SINGER-137415	137415					CARRETO SINGER 6408 6412 6416 6423
SINGER-137419	137419					CARRETO SINGER 6408 6412 6416 6423
SINGER-140239	140239		16285			PARAFUSO DA AG.
SINGER-142061LG	143272-001	147158				CHAPA DE AG. PONTO PRESO E16 (com escala)
SINGER-143169	143169					CHAPA DE AG. PONTO PRESO H26
SINGER-143169LGW	143169LGW					CHAPA DE AG. PONTO PRESO H26 (com escala)
SINGER-143342FG					HSH-7.94A	LANÇADEIRA 400W 402W 451K
SINGER-143390					BC-281 (SS)	CAIXA DA BOBINE 281-141,143 281-161,162,164 281-
SINGER-143402	143402 + 149009	G803-5				CHAPA DE AG. PONTO PRESO 5 FILAS DE DENTES
SINGER-147149					BC-241	CAIXA DA BOBINE 241 245 251

SINGER-147149M				BC-241-M		CAIXA DA BOBINE 241 245 251 with Magnet
SINGER-147149NBL				BC-241-NBL		CAIXA DA BOBINE 241 245 251 with NBL-406 Spring
SINGER-1483		504030	SA			PARAFUSO DE FIXAR APARELHOS THUMB SCREW
SINGER-149009	G803-5	143402 + 149009				ARRASTADOR PONTO PRESO 5 FILAS DE DENTES
SINGER-149027	P27					CALCADOR PONTO PRESO SIMÉTRICO
SINGER-149057	149057 特细牙					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO (EXTRA
SINGER-149062	149062					ARRASTADOR PARA CHAPA E20
SINGER-149063NBL	115388NBS	149063		BC-251-NBL	BC-251	CAIXA DA BOBINE
SINGER-149165	149165					ARRASTADOR 31-15, 44, 95-96, 196K, 241~251, 245,
SINGER-15277				BC-HA1	BC-269	CAIXA DA BOBINE 15-30 15K30 83
SINGER-15287	15287-A	15287-701	A3216-001-OOA			ORING 16,00x6,00mm (nº 08) SINGER- 66, 99, 15-90, 15-
SINGER-153021G	153021G					CARRETO SINGER 700 740 760 1000 1100 Futura
SINGER-153343						CORREIA SINGER- 502, 507, 509, 513, 514, 518, 522, 527,
SINGER-153758				SBC-400	S-102	APOLO 401,404,413,416,418 HOUSEHOLD Brother
SINGER-155818	155818					CARRETO SINGER 413 416 418 457 466 477 478
SINGER-155819	351658	445494				CARRETO SINGER 413 416 418 457 466 477 478 447K
SINGER-155819A	155819A	155818 + 155819				CARRETO SINGER 413 416 418 457 466 477 478
SINGER-15875-09				BO-112 (3)		BOBINE 112W 140,145,146
SINGER-163326	163326					CARRETO SINGER 620 625 628 629 635 636 638 639
SINGER-163328	163328					CARRETO SINGER 600 620 625 628 629 635 636 638 639
SINGER-163329	382879	103361				CARRETO SINGER 600 2000 FURTURA
SINGER-163997	382879					CARRETO SINGER FUTURA 2010 (382879 + 383961)
SINGER-168100	168100					ARRASTADOR 986-1
SINGER-16901				BO7-3	B07PG3ZVYY	BOBINE 7CL 7-31,33,41,56 (SINO)
SINGER-170166				B-301	B-2	CAIXA DA BOBINE 301
SINGER-170167	772815-	004077.70.00	130.14.500	B-815-1	H-301	CAIXA DA BOBINE 221 BERNINA 217 317 517 540
SINGER-170352	170352					CARRETO SINGER 5102 5107 5123 & 5127
SINGER-173058				BC-HR306	BCHR306	CAIXA DA BOBINE 102 109 ALFA 206W 306K 319
SINGER-17324				BC-19-9		CAIXA DA BOBINE 19-9 10 17
SINGER-174045FG	28092				DA1-B	LANÇADEIRA 195K 196K 95-40 96-40 SINGER-
SINGER-174488	174488	174488 + 383273				CARRETO SINGER 518 75-3 CHARUTO (conjunto)
SINGER-174491	177491	383273	422325 & 153487			CARRETO SINGER
SINGER-19131						BOBINE 31-19,20 44-13 31-20, 31K19, 31K21, 31K47, 44-
SINGER-200106	200106	116283-001				PARAFUSO DOS ARRASTADORES
SINGER-200161	200161	200161-691				PARAFUSO DA CHAPA DE AG. 112W 269W LH-515
SINGER-200161	200161					PARAFUSO DA LÂMINA FIXA LU-1561N-7 MAP80101ZA0
SINGER-200161-691	200161-691					CHAPA DE AG. 112W 269W LH515 (FOMAX 2 AG.)
SINGER-200592	200592					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE
SINGER-20104	20104					ARRASTADOR MINI 203
SINGER-20145	20145					CARRETO SINGER 263 MINI
SINGER-20150	20150					CARRETO DO TENSRO MINI 263 E OUTRAS
SINGER-20159	149159					ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18 FINO 191 591 491

SINGER-20160	20160				CHAPA DE AG. PONTO PRESO E20
SINGER-20160LGB	20160LG				CHAPA DE AG. PONTO PRESO E20 NEGRA
SINGER-20160LGW	20160LGW				CHAPA DE AG. PONTO PRESO E20 (com escala)
SINGER-20192	20192				CHAPA DE AG. MINI 263
SINGER-202053	221771				BOBINE 11K (BOBINE PARA SINO)
SINGER-202265					BOBINE 108K,20 108U (20,30) 108W (1,20,21) 61W
SINGER-203209				CP-2B/C_CAP	CAIXA DA BOBINE 21W- (30:35) 21W4,5,6,100,101,102
SINGER-203470	233939			BO-112 (3)	BOBINE 21W,4,5,6,30:35,100,101,102,162,180,182,22W-
SINGER-204-230	DC-TAZ14	55623S		BO-103 (A)	BOBINE PONTO PRESO COM RASGO 20U BORDAR
SINGER-204230A	204-230A	55623AS		BO-103 (A)	BOBINE PONTO PRESO COM RASGO 219, 271, 272
SINGER-20544	KD-2902				PEDAL DO MOTOR MINI 203 DONNA 669 263 340FB
SINGER-206076					BOBINE 12K 12W 17W 12W205, 12W208, 12W209,
SINGER-2073		8096		BO-17	BOBINE 17 18 17-241,242 17-30,41,42 17U130
SINGER-20756				BC-31-20	CAIXA DA BOBINE 31-19 20 44 44-13
SINGER-208383				BC-12	CAIXA DA BOBINE 12K W
SINGER-210516	210516	210516A3			ARRASTADOR ZIG-ZAG KM-2070 16/8" (colarete collerette)
SINGER-210530A				BO-271 (A)	BOBINE
SINGER-210530-SG	263099			BO-107 (1)	BOBINE
SINGER-210533			130.12.026	DP2	LANÇADEIRA 107G 107W 107WS
SINGER-210533SN				DP2-L (N)	LANÇADEIRA 107 107W3 143W 307G2
SINGER-210569	210569		P107A		CALCADOR DE ZIG-ZAG 05,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-210569A	05-217A-2070	411215			CALCADOR DE ZIG-ZAG 07,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-210569B	210562A3				CALCADOR DE ZIG-ZAG 07,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-210569T	CT107				CALCADOR DE ZIG-ZAG 07,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-210596	210596				CHAPA DE AG. 107W 475G KM-2070 5mm PARA A10
SINGER-210596A	210596A				CHAPA DE AG.
SINGER-210603	210603				CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-210846			130.12.091	DP2-LB	LANÇADEIRA 107G 107W
SINGER-210915				BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE 107G 107W
SINGER-210915	210915NBL			BC-107 (1)-NBL	CAIXA DA BOBINE 107W1 5 13 107W17 18 19 52
SINGER-212W140 1	212W140 1				TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 25,40mm 1" KM-757BL
SINGER-212W140 1/2"	212W140 1/2"				TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 12,70mm 1/2" KM-757BL
SINGER-212W140 1/4"	212W140 1/4"				TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 06,40mm 1/4" KM-757BL
SINGER-212W140 1/8"	212W140 1/8"				TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 03,20mm 1/8" KM-757BL
SINGER-212W140 3/16"	212W140 3/16"				TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 04,76mm 3/16" KM-
SINGER-212W140 3/8"	212W140 3/8"				TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 09,53mm 3/8" KM-757BL
SINGER-212W140 5/16"	212W140 5/16"				TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 07,95mm 5/16" KM-
SINGER-212W140 5/8"	212W140 5/8"				TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 15,88mm 5/8" KM-757BL
SINGER-213710					BOBINE 72W
SINGER-223628	223628				ARRASTADOR 212W 112W 06,40mm 1/4"
SINGER-223639	223639				ARRASTADOR 212W 112W 3/16"
SINGER-223884	503721 1/4"				CHAPA DE AG. 2AG. 06,40mm 1/4" 212W 211W

SINGER-224031	224031					CHAPA DE AG. 2AG. 04,76mm 3/16" 212W 112W
SINGER-224418NBL	224418			BC-102-NBL	BC-102	CAIXA DA BOBINE 107W100:103 133W (103) 140W1 2 3
SINGER-224429	271785			BC-DB2-NBL1	BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE
SINGER-224433			130.12.091	DP2-LB	DSH-LB (814)	LANÇADEIRA 107W 143W
SINGER-224440	224441NBL			BC-DP2-NBL	BC-107 (1)-NBL	CAIXA DA BOBINE 107G 107W3 14 15 50 143W1:W3 W18
SINGER-224441				BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE 107W3 14 15 50 150W3 103 307G (2)
SINGER-224441M				BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)-M	CAIXA DA BOBINE 107G 107W3 14 15 50 143W1:W3 W18
SINGER-224441NBL	241404NBL			BC-DP2-NBL	BC-107 (2)-NBL	CAIXA DA BOBINE 107G 107W3 14 15 50 143W1:W3 W18
SINGER-224459 w/o B/C	224460		130.12.026	DP2	SKRP41-S	LANÇADEIRA 107G 107W 107WS
SINGER-224460			130.12.091	DP2-LB	DSH-LB (814)	LANÇADEIRA 307G2
SINGER-224841				BC-31-20	BC-78	CAIXA DA BOBINE SE-2 SE-8 78 (CL)
SINGER-233028				BO-271 (A)		BOBINE LZ2-720-LOB,780-LOB,790-LOB,LZ-710,-11,
SINGER-233765						BERÇO DA LANÇADEIRA 110K,W 111W,100:113
SINGER-23450 11/16"	71CL 11/16"	23450	107203-001			LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 17,40mm 11/16"
SINGER-23500	210530			BO-107 (1)		BOBINE 269W (EM FERRO)
SINGER-23500A						BOBINE 269W (alumínio)
SINGER-23502NBL	249598	39624	23502	BC-71 (1)-NBL	BC-71 (1)	CAIXA DA BOBINE 75-1/6/12/13/47/52 71-12 13 71-30 31
SINGER-236121				HSH-31 (12)		LANÇADEIRA 131W
SINGER-237168				CP-G12C		CAIXA DA BOBINE 112W115:139 112W140,145,146
SINGER-237174	237174					MOLA DE FREIO 212W 112W
SINGER-238250				HSH-31		LANÇADEIRA 153W 21W180 21W182 52W30 52W31
SINGER-239728				BC-DBM (3)-NBL2		CAIXA DA BOBINE 1650E 369 W 650E
SINGER-239729	239729			BO-DBM (A)		BOBINE 121C300 121C330AA 121D300 121D330AA 1650E
SINGER-240498	240169	10530				BARRA DE AG. 111W103, 111W104, 111W116, 111W117,
SINGER-240499			240499			GUIA DE LINHA PARA AG. 111G 111W SINGER- (triplo
SINGER-241371	241371		158509-001			CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-241375	241375	P375	P107B			CALCADOR DE ZIG-ZAG 05,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-241402	241403	241404NBL		BC-DP2-NBL		CAIXA DA BOBINE 107G 107W3 271K
SINGER-241404				BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE 107G 143W1:W3 W18 151K W
SINGER-241676				CP-G12C	CP-18	CAIXA DA BOBINE 110W2 118W 119W 236W 238W
SINGER-244750	244750			BO-112 (A)	DB0-112 (A)	BOBINE 212W 112W 11W153:156 211G440
SINGER-2460	2460	002460	17 x 6mm			ORING 18,00x7,00mm (nº10) (SINGER- 29 K 29-4)
SINGER-247675						LANÇADEIRA 110W-2, 119W
SINGER-247676		247676				LANÇADEIRA 110W-2, 119W
SINGER-248404		248404				ABRIDOR DE LAÇADA 212W 112W
SINGER-248460						CAIXA DA BOBINE 112W110:139
SINGER-249599NBL				BC-71 (2)-NBL	BC-71 (2)	CAIXA DA BOBINE
SINGER-249921				BC-71-101		71-101,107,141
SINGER-264256						CAIXA DA BOBINE 180W201,202
SINGER-264645		C2855		BO-144		BOBINE 144W 145W
SINGER-265090	265086					BERÇO 144W 145W
SINGER-265093				RT14-5		LANÇADEIRA 144W 145W

SINGER-265093HP						LANÇADEIRA 144W 145W
SINGER-26536	LPR			HSH-445 (SP)	HSH-445 (6SP)	LANÇADEIRA 144W 145W SINGER-
SINGER-267270 1/2"	267270,5					CANHÃO DE AG. 112W 212W 12,70mm 1/2"
SINGER-267357	244711			HSH-21-40 (AJ)		LANÇADEIRA 212U143A 212U443A 212U144 212U444
SINGER-268382						CROCHÉ 300U 300W 302U 302W 320W (CROCHÉ
SINGER-270010	55623	270010		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO COM FUIROS SEM RASGO
SINGER-270010	C2821	C2821A		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO COM FUIROS SEM RASGO
SINGER-270010A	272152W	272152A		BO-95 (A)		BOBINE PONTO PRESO (alumínio) (REBAIXADA)
SINGER-270010AS	270010S	270010S		BO-400 (3)N		BOBINE PONTO PRESO COM FUIROS E RASGO (ferro)
SINGER-270010B	55623	40264		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO COM RASGO 400W 600W
SINGER-271785				BC-271	BC-271	CAIXA DA BOBINE 271K1 2 3 271K11 12 13 271K24 201
SINGER-272152				BO-95 (A)		BOBINE 770 1300
SINGER-272152W	272152	272152A		BO-95 (A)		BOBINE PONTO PRESO (alumínio) (REBAIXADA)
SINGER-275010	B1613-415-HOO					ARRASTADOR PONTO PRESO DB2-B791 (duplo arrasto)
SINGER-275020	B1109-415-HOO					CHAPA DE AG. PONTO PRESO DB2-B791 (duplo arrasto)
SINGER-275052	B1613-415-HOO	275010				ARRASTADOR PONTO PRESO DB2-B791 (duplo arrasto)
SINGER-275091NBL				BC-402-NBL		CAIXA DA BOBINE 402W
SINGER-281081				HSH-12C		LANÇADEIRA 212A143
SINGER-281776						CAIXA DA BOBINE 569U MITSUBISHI- PLK-A2016 A3530
SINGER-281776				SH181H		LANÇADEIRA 469U 569U
SINGER-281777						CAIXA DA BOBINE 1669U101UBT
SINGER-282522				SH181		LANÇADEIRA 469U 569U
SINGER-2996A	2996A			BO-LKB (A)-H		BOBINE SPS-1201 LK-980 LK-1850 LK3-B220 LK-B430
SINGER-314045-451	ORING					ORING 14,00x6,00mm PFAFF- 9610
SINGER-32522	5810	172222		BO-66		BOBINE 66,68,99,101 & 102,
SINGER-32590	429495988			SBC-66	S-101	APOLO 192k 99 185K 99K Classe 66 101, 102 (METÁLICO)
SINGER-32823	32823					CROCHÉ 261 3/16" 1/4" (A)
SINGER-33486						
SINGER-33942H	33942			BC-68-2	BC-68	CAIXA DA BOBINE
SINGER-34802	502718TS		130.12.099	DP2-57 (2LP)	DP2-57 (2)	LANÇADEIRA 457G 457U SINGER-
SINGER-34822	34802		130.12.099	DP2-57 (2LP)	DP2-57 (2)	LANÇADEIRA CW-457A-143N-L CW-2290-L
SINGER-376265				BO-95 (A)		BOBINE 591UTT
SINGER-382980	382879		163329 & 163997			CARRETO SINGER
SINGER-383273	383273	174488 + 383273				CARRETO SINGER 518 75-3 CHARUTO (conjunto)
SINGER-383273AS	383273AS	174488 + 383273				CARRETO SINGER 518 75-3 CHARUTO (conjunto)
SINGER-40264				BO-95 (2)		BOBINE 95,-10,-40 TO -100,96,-10,-40,-60 TO -
SINGER-410025	541678	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (3)-NBL6	BC-DBZ (3)	CAIXA DA BOBINE 20U 31 33 34 35 42 43
SINGER-410054	541674			DB1-BZ (20L)	DB1-Z16	LANÇADEIRA 20U13 20U23 20U142, 20U143, 20U42
SINGER-410564				BC-431		CAIXA DA BOBINE 431D F T U
SINGER-410969	410969					CHAPA DE AG. PONTO PRESO (duplo arrasto)
SINGER-411215	411215		P107			CALCADOR DE ZIG-ZAG 05,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-411314	411314	411314-3				CALCADOR DE ZIG-ZAG 10,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-

SINGER-411314-1	411314-1 6.5mm						CALCADOR DE ZIG-ZAG 06,50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-411314-2	411314-2 7.5mm						CALCADOR DE ZIG-ZAG 07,50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-411314-3	411314-3 10.5mm	411314-3					CALCADOR DE ZIG-ZAG 10,50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-411314-4	411314-4 12.5mm						CALCADOR DE ZIG-ZAG 12,50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-4114401	4114401						BOBINE DOMÉSTICA 20U VIKING 1990
SINGER-412317	156514-001	412307 412317,		HG12M (BR)	HSH-12M (BR)		LANÇADEIRA 211UX567,B 212U141,A 212U143
SINGER-412440			130.17.000	CP-12C	CP-12C (835)		CAIXA DA BOBINE 212U 212U143,A,GA 212U144,A
SINGER-412585	416321701	416669301	93-414125-85/000				LÂMINA MÓVEL 14U 554
SINGER-412749	412749						LÂMINA FIXA 14U 554
SINGER-414021				BC-DLN-NBL	BC-DLN		CAIXA DA BOBINE 591C308A AA AD AF
SINGER-417268				BO-1215mm (A)			BOBINE 211U566JA 211U567JB
SINGER-417664				DP2-57 (2LP)	DP2-57 (2)		LANÇADEIRA 457A 457G 457U
SINGER-418046				BO-LKB (A)-H			BOBINE 569U
SINGER-418046				BO-LKB (A)-H			BOBINE LK-1850 LK-980 LK-280 LK-1900 469U ALL
SINGER-418047				BC-LK (J2)			CAIXA DA BOBINE 469U ALL CLASS
SINGER-421325	421326			BC-974			APOLO 248 968 9020 9012 SINGER- (gasta a bobine
SINGER-42235	42235						PARAFUSO DA CHAPA DE AG. 145
SINGER-422395	422395						CARRETO SINGER 1482 1485 1486 1488 1490 1492 2010
SINGER-43725				BC-HA1	BC-269		CAIXA DA BOBINE MINI 203 JH920 269W (DOMÉSTICA)
SINGER-445460	445460						CARRETO SINGER 228 288
SINGER-445491-S	445491-S						CARRETO SINGER 241 242 247 248 249 252 257 258 259
SINGER-44591-S	44591-S						CARRETO SINGER 506 508 513 522 533 534 538 543 560
SINGER-45751			130.14.500	BC-HR221			CAIXA DA BOBINE 221 221K 222 222-1 222K 301 301A
SINGER-45785		45785					BOBINE 221 222 301
SINGER-45785							BOBINE 221 301
SINGER-45829		130.12.511	130.12.512	B-814-1-930N w/o	H-221		LANÇADEIRA 221 REFREY 930 931
SINGER-45926				B-221	B-1		CAIXA DA BOBINE 221
SINGER-500244	504112						PARAFUSO DA CHAPA DE AG. 457G
SINGER-50190	LPR	504030	SA				PARAFUSO DE FIXAR APARELHOS 11mm
SINGER-502526				BO-107 (A)			BOBINE
SINGER-502530			130.14.021	BC-457-NBL	BC-DP57		CAIXA DA BOBINE 457A 457G 457GX 457U 105 125 134
SINGER-502530M	502530M			BC-457-M			CAIXA DA BOBINE 457A G GX U 105 125 134 135 140
SINGER-502530NBL	502530NBL		130.14.021	BC-457-NBL	BC-457		CAIXA DA BOBINE 457A G GX U 105 125 134 135 140
SINGER-502547	502547	210518	S06171-001				ARRASTADOR ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-502718	414664		130.12.051	DP2-57 (2LP)	DP2-57 (2)		LANÇADEIRA LZ2-B852 457A 457U (FLYINGMAN YULUN
SINGER-503595	503595						CALCADOR DE ZIG-ZAG 12.50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-503595-G	503595-G						CALCADOR DE ZIG-ZAG 12.50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-503595HK	503595HK						CALCADOR DE ZIG-ZAG 12.50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-503689	503689						CALCADOR DE ZIG-ZAG 12.50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-503689HK	503689HK						CALCADOR DE ZIG-ZAG 12.50mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-503733N	503733N	503733N + 503734N					CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-503734N	210523	503733N + 503734N					ARRASTADOR ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L

SINGER-503743	503743						ARRASTADOR ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-503818	503818						CALCADOR DE ZIG-ZAG 09,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-503822	503743	411215					CALCADOR DE ZIG-ZAG 09,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SINGER-504030	284	504030	SA	284			PARAFUSO DE FIXAR APARELHOS 11mm
SINGER-504030	289	504030	SA	289			PARAFUSO DE FIXAR APARELHOS 286
SINGER-504086	504086	504086					PARAFUSO DA CAIXA DA BOBINE DDL-5550 5691 (DAR
SINGER-505086					BC-HA1	BC-269	CAIXA DA BOBINE 17U123 15-30 15K30 83 17U123
SINGER-505358	52237	544745	505358 S		BC-DB1		CAIXA DA BOBINE 95 -10 -40 TO 100 96-40 60 TO 100
SINGER-50624	185	116283-001	200106				PARAFUSO DOS ARRASTADORES
SINGER-506815	506815						CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 307G2
SINGER-510007					BO-1215mm-N-SN		BOBINE 211G456,539,541,539,541,557,558, 211GX104,
SINGER-510007					BO-1215mm-N		BOBINE 211G456,539,541,539,541,557,558,211GX104,
SINGER-510009							CAIXA DA BOBINE 212G539 541 212GX106 114 212GX2
SINGER-512551					SCP21	CP-212	CAIXA DA BOBINE 211G441 451 457 665 666 211GX101
SINGER-514109					CP-212	CP-212	CAIXA DA BOBINE 211G441 451 211G457 211G665 666
SINGER-514201		155484-001			BO-1215mm-N		BOBINE 357 211G351 358 212G GRANDE
SINGER-514241					CP-212BIG		CAIXA DA BOBINE 211G351,357,358 211G465,466
SINGER-52031	052031						ARRASTADOR PARA CHAPA E16 e 18
SINGER-52237					BC-DB1-NBL1	BC-DB1	CAIXA DA BOBINE 591C200AA
SINGER-52237					BC-DB1		CAIXA DA BOBINE 95 103 D-10 K 188U31 33 35
SINGER-52237M					BC-DB1-M		CAIXA DA BOBINE 95 96-10 241 245 (CL) 251 (BC-DB1-M
SINGER-52237M2	52237M2				BC-DB1-M2		CAIXA DA BOBINE 95 96 -10 241 245 251 with Adjustable
SINGER-52237NBL1	540735				BC-DB1-NBL1	BC-DB1	CAIXA DA BOBINE 591D215BD BF GD GF 591D240AD AF
SINGER-52237NS	540735				BC-DB1-NBL6	BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE 591 491UX100B G H 591C200A AA BD
SINGER-52237WH					BC-DB1-WH		CAIXA DA BOBINE 95 96-10 241 245 251 (NECCHI)
SINGER-522456					BC-DBM (3)-NBL2		CAIXA DA BOBINE 121C300 121D300
SINGER-522533	522312				BC-770-NBL1	BC-770	CAIXA DA BOBINE 770 771G 121C200B 300B 770D41 43
SINGER-530198			130.10.007		BC-DBM (1)-NBL	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE 121C330AA
SINGER-530198NBL					BC-DBM (1)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE121C330AA,121D330AA
SINGER-540741	540741						LÂMINA MÓVEL 591 601 491D
SINGER-540760	540760						LÂMINA FIXA 591 601 491 D200
SINGER-541566	111994-001	606650					CALCADOR DE ZIG-ZAG 12,00mm 20U TZ1-B651 B652
SINGER-541647	606402	GM142-8	541936 + 541647				ARRASTADOR ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-541678		130.06.348	130.06.240		BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE 20U 1400 2110 ELNA RICOMA
SINGER-541678NBL	80620301	130.06.348	130.06.240		BC-DBZ (1)-NBL		CAIXA DA BOBINE 20U 1400 2110 ELNA RICOMA
SINGER-541678NBL6	541678NBL6	130.06.348	130.06.240		BC-DBZ (3)-NBL6		CAIXA DA BOBINE 20U 20UX-142 143
SINGER-541734	541734	541977					ARRASTADOR ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-541936	606652		541936 + 541647				CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-541937	GM131-8		541937 + 541977				CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-541968							LANÇADEIRA 20U13 20U23 20U142 20U143 20U42
SINGER-543977		543977-452 +			DB1-Z (20)	DB1-Z16	CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-543978	543978	543977-452 +					ARRASTADOR ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L

SINGER-544808	544808					MOLA DA CAIXA DA BOBINE 591 691
SINGER-54505	83505	8327		LS-27		LANÇADEIRA LS-27 LS-28 LS-COMBI 127,128, W1:W3
SINGER-546881	546881					VOLANTE DO PONTO 20U
SINGER-550443-452	93-415504-43/452	416325801				CHAPA DE AG. 14CG744 14CG754 14SH644 14SH654
SINGER-554507	CH319995		130.11.084	HSH-12-15M	HSH-12-15L	LANÇADEIRA 211A 212A 141BA 412U LH-512 LH-512.3
SINGER-55623				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE 103,D-10,K
SINGER-55623				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE 188K,U
SINGER-55623	55623			BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE 306 319 320
SINGER-55623A	55623A	C2822A		BO-103 (A)	BO-103 (A)	BOBINE PONTO PRESO COM RASGO 20U BORDAR
SINGER-55623S	55623	204230		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO COM RASGO 20U BORDAR
SINGER-6028	048-00 125-4	39295				LANÇADEIRA SINGER- 17 18 18U 68-1~68-38 69-16
SINGER-603975-003	603975-003					CORREIA DO MOTOR SINGER- 502, 507, 509, 513, 514,
SINGER-62740	62740			BC-31-15		CAIXA DA BOBINE 331K 31-15 31-18 44-10 12 31-19 98
SINGER-71CL 1-1/2"	71CL 1-1/2"	B2745-774-OOB				LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 38,17mm 1-1/2"
SINGER-730136	730136					ARRASTADOR 986-1
SINGER-730146	730146					ESPELHO 986-1
SINGER-730149	730149					APOLO 986-1 1470 1730 1740 1750 2037 2999
SINGER-730152	730152					MOLA DO TRAVÃO DA BOBINE 986-1 (DOMÉSTICA)
SINGER-772815			130.14.500	BC-HR221		CAIXA DA BOBINE 807 827
SINGER-81952	81952			S-29L	S-2	LANÇADEIRA 29U171 29K72 29-3029U172,A (GRANDE)
SINGER-81964				S-29B	S-1B	
SINGER-82177				CA-29		CAIXA DA BOBINE 29K71 73 171 29U171A 173A
SINGER-82205				CA-29L		CAIXA DA BOBINE 29K72 29U171 172 A
SINGER-82552				BO-29L		BOBINE 29-30 29K72 29U172,A
SINGER-83505	83505					LANÇADEIRA LS-COMBI
SINGER-8604						BOBINE 29K71 29K73 29K171 29U171A,173A 29-4, 29K2,
SINGER-8654	8603			S-29A	S-1A	LANÇADEIRA 29K71, 29K73, 29K171, 29U171A, 29U173A
SINGER-95093				BO-45		BOBINE 45K
SINGER-97949	97949			BO-132		BOBINE 132K,R 133K,12:15 133K17,18
SINGER-A445	A445					CARRETO SINGER 270
SINGER-A460	A460					CARRETO SINGER 270
SINGER-CH455964H01				BO-112 (3)		BOBINE 312T141 312U,U171
SINGER-FM104-8	AFM104-8					CHAPA DE AG. ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-FM106-8	FM106-8					ARRASTADOR ZIG-ZAG 20U 107W 143W 457G 475-125L
SINGER-GP142-8	AGP142-8					VOLANTE DA MÁQUINA 20U53 20U430
SINGER-GR1456-11-8	181473-001	181473-001				TENSOR COMPLETO 20U
SINGER-GR1593	110-75801					BORRACHA DE APOIO 20U
SINGER-GR1826	GR1826					CANHÃO DE AG. 3800N 06,40mm 1/4"
SINGER-GR1910-13	GR1910-13					BOMBA DE ÓLEO 4810N
SINGER-GR1929	GR1929					CANHÃO DE AG. 3800N 04,76mm 3/16"
SINGER-GR1937	GR1937					CANHÃO DE AG. 3800N 03,2mm 1/8"
SINGER-GR1944	GR1944					CANHÃO DE AG. 3800N 04,0mm 5/32"

SINGER-GR1951	GR1951				CANHÃO DE AG. 3800N 05,60mm 7/32"
SINGER-GR1958	GR1958				CHAPA DE AG. 3800N 07,95mm 5/16"
SINGER-GR1960	GR1960				PROTECTOR DA AG. 3800N 09,53mm 3/8"
SINGER-GR1966	GR1966				CANHÃO DE AG. 3800N 09,53mm 3/8"
SINGER-GR1973	GR1973	GM276			CANHÃO DE AG. 3800N 12,70mm 1/2"
SINGER-GR1989	GR1989				CANHÃO DE AG. 3820N (TANDEM)
SINGER-GR1998	GR1998				CHAPA DE AG. 4810N
SINGER-GR231-8	GR231-8				GUIA 20U MARSEW
SINGER-GR278-8	GR278-8				RETENTOR DA LANÇADEIRA 20U53
SINGER-GR360B-8	GR360B-8				CANHÃO DE AG. 20U MARSEW
SINGER-GR361-8	GR361-8				SUPORTE DA BARRA DE AG. 20U MARSEW
SINGER-GR481/27-8	GR481/27-8				TAMPA 20U 430
SINGER-GR481/2-8	GR481/2-8				PEÇA 20U MARSEW
SINGER-GR483/27-8	GR483/27-8				TAMPA 20U 430
SINGER-GR696/2-8	GR696/2-8				DOBRADIÇA DE APOIO 20U
SINGER-GR731-8	GR731-8				ALAVANCA DO ZIG-ZAG 20U MARSEW
SINGER-GS146-8	GS146-8				PARAFUSO 20U MARSEW
SINGER-GS309-8	GS309-8				PARAFUSO DO FORNECEDOR DE LINHA
SINGER-GW134-8	GW134-8				MOLA DE FREIO 20U MARSEW
SINGER-GZ200-8	GZ200-8				BARRA DE AG. 20U MARSEW (2 AG.)
SINGER-GZ223-8	GZ223-8				BARRA DE AG. 20U MARSEW
SINGER-HA1-40					CANHÃO DE AG. SNG
SINGER-HA46082			S-29L	S-2	LANÇADEIRA 29U171 29K72 29-3029U172,A (GRANDE)
SINGER-HA46083			BO-29L		BOBINE 29U171
SINGER-JN132-8	JN132-8		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO COM RASGO 20U BORDAR
SINGER-K161-8	K161-8				PROTECTOR DO FORNECEDOR DE LINHA 20U
SINGER-S545881					RETENTOR DA LANÇADEIRA semi-industrial
SINGER-TE503		TE503			PARAFUSO
SIRUBA-			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR
SIRUBA-747F TB	747F TB				LANÇADEIRA UF918
SIRUBA-AKU27	KU27				CALCADOR C. COSE 747 (em teflon)
SIRUBA-BG114E	BG118D + BG304-A				GUIA DE COSTURAS EX M700 737
SIRUBA-D005	D005	D006			TIRANTE CORTE DE LINHA BT-290-A
SIRUBA-D210	D210				ARRASTADOR PRINCIPAL 757F
SIRUBA-D290	D438 + D912				ARRASTADOR PRINCIPAL 737K 747K-M2 MO-6514S-BD4
SIRUBA-D4206	D4206 + H4258				ARRASTADOR PRINCIPAL 737 747 757 MO-6504 MO-
SIRUBA-D489					ARRASTADOR PRINCIPAL C077 ZJW122/CH-C1
SIRUBA-D5356K	3509005				ARRASTADOR PRINCIPAL V-205 757
SIRUBA-D579	D579				ARRASTADOR PRINCIPAL C007E-W122/CH.
SIRUBA-E0225Q	E0225Q	E0225Q			ARRASTADOR PRINCIPAL 757
SIRUBA-E0226P		E0226P			CHAPA DE AG. REC. 256 05,60mm 7/32" C007J-W8012A
SIRUBA-E0226Q	E0226Q	E0226Q			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" C007J-W8012
					CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" C007J-W8012A

SIRUBA-E0226R		E0226R		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" C007J-W8012A
SIRUBA-E0227P		E0227P		CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" C007J-W8012A
SIRUBA-E0227Q		E0227Q		CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" C007J-W8012A
SIRUBA-E1826	E1826	257018B56		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" C007 F007
SIRUBA-E229	277505R50		E229	CHAPA DE AG. C. COSE 747K 3x5mm
SIRUBA-E3226				CHAPA DE AG. REC. 256 F007-W222
SIRUBA-E3326	E3326			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" F007-W222
SIRUBA-E4426P	GP-012184-01	E4426P	3208108	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" SF-7500/BN-
SIRUBA-E4427P	GP-012185-00	E4427P	3208109	CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" SF-7500/BN-164M
SIRUBA-E5356KM				CHAPA DE AG.
SIRUBA-E934	E934	323-801-525		CHAPA DE AG. C. COSE 737-504M1 (rolinho)
SIRUBA-E-982	E982	210982		CHAPA DE AG. C. COSE 757-516H2 757-516X2 3x5mm
SIRUBA-G-20	2710010			EIXO DA BIELA
SIRUBA-H204	H204			ARRASTADOR DIFERENCIAL 737 747 757 MO-6514S-
SIRUBA-H4258	D4206 + H4258			ARRASTADOR DIFERENCIAL C077 ZJW122/CH-C1
SIRUBA-H442		124-79101		ARRASTADOR DIFERENCIAL 737 747 757 MO-6504 MO-
SIRUBA-H5356K-E	3509004			ARRASTADOR DIFERENCIAL C007E-W122/CH.
SIRUBA-HOO5	H005			ARRASTADOR DIFERENCIAL 757F
SIRUBA-KF28	210229	20105001	323-525-020	BIELA DA BARRA DE AG. 737, 747, 757, E52
SIRUBA-KG01	210531	KG-01		SENSOR COMPLETO 737 747 757 L52/32
SIRUBA-KG11	211398			FORNECEDOR DE LINHA PARA AG.
SIRUBA-KG11F	KG11F			FORNECEDOR DE LINHA 757
SIRUBA-KG17	210749	210259	323-686-016	GUIA DE LINHA DO TENSOR 737 JK-757 JK-795 JK-766
SIRUBA-KG18	212504	20113007		GUIA DE LINHA DO TENSOR 737 JK-757 JK-795 JK-766
SIRUBA-KG1821A				TENSOR COMPLETO 747
SIRUBA-KG18H	210260		323-740-085	GUIA DE LINHA DO TENSOR 737 SIRUBA
SIRUBA-KG19	KG19	20127006	323-640-050	MOLA DO TENSOR 737 747 757
SIRUBA-KG21		20103008	323-850-079	COLAR DO GUIA DE LINHA DO TENSOR 737 JK-757 JK-
SIRUBA-KG42	KG42			GUIA DE LINHA FORNECEDOR DE LINHA 757
SIRUBA-KG54	KG54	212643		GUIA DE LINHA FORNECEDOR DE LINHA 747
SIRUBA-KJ01B	KJ01B	210091	323-525-017	BIELA DA BARRA DO CROCHÉ SIRUBA (sup.)
SIRUBA-KJ26 + KJ30D	KJ26 + KJ30D			BARRA DO CROCHÉ 757 (conjunto) (sup.)
SIRUBA-KJ42E-A	KJ42E-A			BLOCO DA BARRA DO CROCHÉ 747 (conjunto) (sup.)
SIRUBA-KL23	KL23			SUORTE DO CROCHÉ EX-3200 EX-5200 MX- 757 (inf.)
SIRUBA-KL35	KL25	323-810-019	09-009615-99	CROCHÉ M752 M732 M800 L32 L52 WG-500 U52 U51
SIRUBA-KM04		KM-04		CROCHÉ 757 700F (ponto de cadeia) (dir.)
SIRUBA-KM203	700-00473	70000473	09-009846-18	CROCHÉ MO-6516S MO-6816 SIRUBA 747K (CADEIA)
SIRUBA-KQ37				ALAVANCA DIFERENCIAL 737 747 JK-757 JK-766 JK-795
SIRUBA-KQ37-1	20112039			ALAVANCA DIFERENCIAL 737 747 JK-757 JK-766 JK-795
SIRUBA-KQ37-2	20109010			ALAVANCA DIFERENCIAL 737 747 JK-757 JK-766 JK-795
SIRUBA-KQ37-3	20104018			ALAVANCA DIFERENCIAL 737 747 JK-757 JK-766 JK-795
SIRUBA-KR23C	G6050113C500	KR23C		LÂMINA MÓVEL 737 747 757 SHG-605 (H) (larga)

SIRUBA-KR-35	KR35		202295	LÂMINA FIXA EF4-B511 EF4-B531 B551 B661 B958 V-103
SIRUBA-KR-357	201127			LÂMINA FIXA EF4-B511 EF4-B531 B551 B661 B958 V-103
SIRUBA-KS09	20102020			PEÇA LEVANTAMENTO DE CALCADOR 747
SIRUBA-KS24	202451	323-873-200		LÂMINA CORTE CORDÃO MO-3300
SIRUBA-KS27	210337-900	323-640-044	20127015	MOLA DE PRESSÃO AO CALCADOR 747 JK-768
SIRUBA-KS-56	208525			PÉ DO CALCADOR M700 M600
SIRUBA-KS64	204668	323-843-004		PEÇA DO CALCADOR
SIRUBA-KT14-A	206233	V-10-8		FILTRO DE ÓLEO 737
SIRUBA-KV17	210953	323-875-005		CHAPA DE FRANZIR 737 747 757
SIRUBA-LP-24	LP24	323-810-026	09-009616-04	CROCHÉ 747 757
SIRUBA-LP26	LP26	323-810-027	V-7-12	CROCHÉ 737 747 757 E32 E52 500 V-204 205 103 (sup.)
SIRUBA-LP36A	LP36A	323-810-028		CROCHÉ 737 747 757 E52-243M (nº36A)
SIRUBA-LU602	114-09257			LÂMINA MÓVEL L818F-H1 L819
SIRUBA-LU605				LÂMINA FIXA L818F sewing machine spare parts for
SIRUBA-LU605	114-09604			LÂMINA FIXA L818F-H1 L819
SIRUBA-M4356	M4356		M4356	CANHÃO DE AG. C007 VCC00560 356
SIRUBA-M5356	M5356	M5356K M5356-A	Z-91-133341-05	CANHÃO DE AG. C007H-W122/CH 356 ZJW122-356
SIRUBA-MA19	MA19			MOLA DA TAMPA F007 W122
SIRUBA-MF09				BIELA DO CROCHÉ C007 F007 (sup.)
SIRUBA-MK05	MK05	253534		GUIA DE LINHA DA MEIA LUA W500 F007
SIRUBA-MK08	MK08	253533		GUIA DE LINHA DA MEIA LUA W500 F007
SIRUBA-MS23	MS23			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA W500 F007
SIRUBA-MT20				BIELA DO CROCHÉ C007 F007 (sup.)
SIRUBA-N12	210755		210755	LÂMINA MÓVEL 737 747 757 (V) (widia)
SIRUBA-P0216	P0216			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 (SEM GUIA)
SIRUBA-P101		P101		CALCADOR C. COSE 737 747 757 AZ-8025-X4 (meter fita)
SIRUBA-P101-3				CALCADOR C. COSE 737 747 757 AZ-8025-X4 (meter fita)
SIRUBA-P101-4				CALCADOR C. COSE 737 747 757 AZ-8025-X4 (meter fita)
SIRUBA-P102-3		P102-3		CALCADOR C. COSE 737 747 757 AZ-8025-X4 (meter fita)
SIRUBA-P103-A	P103-4	P103A/F374	P102-3	CALCADOR C. COSE 737 747 757 AZ-8025-X4 (meter fita)
SIRUBA-P2116	257321A56	P2116		CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 C007J F007J (meter
SIRUBA-P253		P253		CALCADOR C. COSE 737-504M3-04/05 747 504M2-04 0x4
SIRUBA-P253/F371				CALCADOR C. COSE SRB 1ag.
SIRUBA-P253/F374	P253/F374	P253F F374	P253E F374	CALCADOR C. COSE 737 (rolinho)
SIRUBA-P253/F374				CALCADOR C. COSE SRB 2ag. ponto interligado
SIRUBA-P253/F374-A	P253 F374-A			CALCADOR C. COSE 374-A
SIRUBA-P253E	202850	P253E	P253E F374	CALCADOR C. COSE 747
SIRUBA-P504				CALCADOR C. COSE SRB 757-516M2 3x5 5 f
SIRUBA-P975 F381	124-66850	P975 F381		CALCADOR C. COSE 381
SIRUBA-SK216	S100026	323-600-341		PARAFUSO DA AG. M600 M700 JP700 737 747 757 E32
SIRUBA-SK221	201S11005	S01006		PARAFUSO DO GUIA DE LINHA 757 JK-757 JK-766 JK-
SIRUBA-SM401	004543			PARAFUSO DO ENCOSTO DAS AG. (PERNO M4X4)

SIRUBA-SM4401	007026					PARAFUSO DA TAMPA F007
SIRUBA-T253E	T253					CALCADOR C. COSE 747 (em teflon)
SIRUBA-UT506						LÂMINA FIXA C007/UT (CORTE DE LINHA) (inf.)
SIRUBA-VE51	VE51					CROCHÉ VC-008 VE51 4AG.
SM201L	SM201L					PERFURADOR STANDARD
SM40	M40					RESISTÊNCIA SM201L
SM40-1	M40-1					RESISTÊNCIA SM201L
SM68-1	M68-1					PLACA ELECTRÓNICA SM201L
SPEEDBINDER CARPET-210530				BO-107 (1)		SPEEDBINDER CARPET
SPEEDBINDER CARPET-241404				BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE
SPF-13A	SPF-13A					LEVANTAMENTO DE CALCADOR KM-2070
SPF-4A	SPF-4A					LEVANTAMENTO DE CALCADOR
SPF-8A	SPF-8A					LEVANTAMENTO DE CALCADOR
SPF-9A	SPF-9A					LEVANTAMENTO DE CALCADOR
SR-40DA-H	SSR-240A					RELÉ SÓLIDO HASHIMA 450CS
STAGER				BO-107 (3)		BOBINE SZ-310 ALL CLASS
STAGER				BO-103 (Z)		BOBINE Z/Z
STAGER-				DBM-A (Z14)		LANÇADEIRA SZ-21-5-5WN, SZ-21-1BN, SZ-21-3BNL, SZ-
STAGER-284		130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (1)-NBL	BC-DBZ (1)	CAIXA DA BOBINE DZ-S722 S821 ALL S823 ALL S825 SE-
STAGER-539	502530		130.14.021	BC-457-NBL	BC-457	CAIXA DA BOBINE DZ-S31 DZ-S310 SZ-310
STAGER-714			130.10.050	BC-DBM (Z1)		SZ-21-1B (N)~SZ-21-5 (NL)
STROBEL-140.012.4	140.012.4					CARRETO CORTE DE LINHA STROBEL
STROBEL-184-0155	184.0017					DEDO 45-123
STROBEL-187-0053	1870053					CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL STROBEL
STROBEL-240.002.4	240.002.4					CARRETO CORTE DE LINHA STROBEL
STROBEL-240.018.6	240.018.6					CARRETO CORTE DE LINHA STROBEL
SU LEE 2616	2616					PARAFUSO ST260/360 SU LEE
SU LEE-2013	FA-200/2013					SENSOR FA-2000 SU LEE
SU LEE-2019	FA-200/2019					MOLA DE BATENTE SU LEE FA-2000
SU LEE-2029	2029					MICRO SWITCH SU-LEE
SU LEE-2042-114	FA-200/2042-10					CORREIA SU LEE FA-2000 114"
SU LEE-2604	2604					ESCOVAS DO MOTOR ST-260 ST-360 SU-LEE
SU LEE-2612	2612					MOLA DA LÂMINA FIXA SULEE
SU LEE-2615	2615					LÂMINA FIXA ST260/360 SU LEE (CONTRA-LÂMINA)
SU LEE-2620	3P206R					MICRO SWITCH SU-LEE
SU LEE-262327	262327					PEDRA DE AFIAR LÂMINA ST-260 ST-360 SU LEE (grupo
SU LEE-2626	2626					PEDRA DE AFIAR LÂMINA ST-260 ST-360 SU LEE
SU LEE-2626-S	2626-S					PEDRA DE AFIAR LÂMINA ST-260 ST-360 SU LEE (só
SU LEE-2633	2633					PROTECTOR DA LÂMINA ST-260 ST-360 SU LEE
SU LEE-2635	ST-360/2635					CONTADOR DE PRODUÇÃO ST-260 ST-360 MCF-4 SU
SU LEE-2662	2662-8					FITA DE ELEVAÇÃO ST-360
SULEE	SULEE					LÂMINA CIRCULAR PARA RÉGUA 3033 HOOG' (R)

SU-LEE-ST-360/2631-T	2631	R4-1/4"				LÂMINA CIRCULAR ST260/360 SU LEE
SUNATAR-09-029A-7400	09-029A-7400E-Z		130.11.078	HSH-12-15L	HSH-12-15L	LANÇADEIRA KM-740 KM2-740B
SUNGOOD-GF11001				BO-LBH761	BO-B814 (A)	BOBINE
SUNGOOD-GF11001				BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE
SUNSTAR						VENTILADOR SPS-13121 (24V DC 0,15A) (ANTIGA)
SUNSTAR-				BO-17		BOBINE KM-18
SUNSTAR-				BC-DP855		CAIXA DA BOBINE KM-2070P KM-2070L KM-2070M Z-
SUNSTAR-				BC-DP856		CAIXA DA BOBINE KM-2077
SUNSTAR-	LPUNSTAR					PARAFUSO EIXO CORTE LINHA SPS-1201 1202 1306
SUNSTAR-00-008A-PT10	2SK1013	2SK2360				MOSTET MOTOR SUNSTAR SPS-3000G
SUNSTAR-00-00SUNSTAR-00-	00-0000-SE55					PLACA ELECTRÓNICA FORTUNA III V
SUNSTAR-00-010A-1600	01-010A-1600					GUIA DE LINHA
SUNSTAR-00-012A-2350	01-012A-2350					TRAVÃO DA BOBINE KM-250-7
SUNSTAR-00-015A-1230	01-127A-1230					
SUNSTAR-00-015C-2350	01-015C-2350					MOLA KM-250-7 KM-350-7
SUNSTAR-00-019S-2070	01-019S-2070					PARAFUSO EIXO DA TAMP A KM-2070
SUNSTAR-00-030C-1230	00-030C-1230					GUIA DE LINHA
SUNSTAR-00-032C-380L	01-032C-380L					BASE DA CHAPA DE AG. KM-380BL
SUNSTAR-00-035A-123B	123B	Y804	340			CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-250B KM-235B
SUNSTAR-00-035A-5060	01-035A-5060					CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-506-7 KM-506
SUNSTAR-00-036A-5060	01-036A-5060					CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-506-7 KM-506
SUNSTAR-00-037A-2070	01-037A-2070	GM156-8				CHAPA DE AG. ZIG-ZAG KM-2070 08mm
SUNSTAR-00-042R-1230	01-042R-1230					BORRACHA DE APOIO KM-250
SUNSTAR-00-043C-1230	01-043C-1230					DOBRADIÇA DE APOIO KM-250
SUNSTAR-00-043P-1701	00-043P-1701					PINO PARA FICHA MACHO
SUNSTAR-00-044P-1701	00-044P-1701					PINO PARA FICHA FÊMEA
SUNSTAR-00-052S-5300	01-052S-5300					PARAFUSO
SUNSTAR-00-075R-2516	01-075R-2516					PLACA FILME PARA MÁQUINA SPS-2516
SUNSTAR-00-115A-5300	01-115A-5300					CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 09,53mm 3/8"
SUNSTAR-00-116A-2350	01-116A-2350					GUIA DE LINHA KM-2300
SUNSTAR-00-127A-1230	01-015A-1230					
SUNSTAR-00-135A-235A	123A					CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-2300
SUNSTAR-00-135A-235B	00-135A-235B					CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-2300
SUNSTAR-00-137A-2070	01-137A-2070					CHAPA DE AG. ZIG-ZAG KM-2070 10mm
SUNSTAR-00-144A-350B	B1109-415-HOB		B1109-415-HOB			CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-350B KM-350BL DLN-
SUNSTAR-00-212A-3400	340					CHAPA DE AG. KM-340BL KM-640BL KM-137B
SUNSTAR-00-213R-1230	01-213R-1230					BORRACHA DE APOIO KM-250
SUNSTAR-00-237A-207L	00-237A-207L					CHAPA DE AG. ZIG-ZAG KM-2070 05mm
SUNSTAR-00-241R-1230	01-241R-1230					BORRACHA DE APOIO KM-250
SUNSTAR-00-310A-5060	01-310A-5060					CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-506-7 KM-506
SUNSTAR-00-40TA-7507	00-40TA-7507					CHAPA DE AG. 2AG. 06,40mm 1/4" KM-757-7 KM-757BL-7
SUNSTAR-00-41TA-7507	00-41TA-7507					CHAPA DE AG. 2AG. 04,76mm 3/16" KM-757-7 KM-757BL-

SUNSTAR-00-42TA-7507	00-42TA-7507	
SUNSTAR-00-437A-2070	01-437A-2070	
SUNSTAR-00-44648-410	325-600-011	323-600-341
SUNSTAR-00-45TA-7507	00-45TA-7507	
SUNSTAR-00-46TA-7507	00-46TA-7507	
SUNSTAR-00-49SA-7500	01-49SA-7500	
SUNSTAR-00-50TA-7507	01-50TA-7507	
SUNSTAR-00-51TA-7507	00-51TA-7507	
SUNSTAR-00-537A-2070	01-537A-2070	
SUNSTAR-00-54TA-7507	00-54TA-7507	
SUNSTAR-00-927A-7400	00-927A-7400	
SUNSTAR-00-927A-740L	00-927A-740L	
SUNSTAR-01-027A-7400	01-027A-7400	
SUNSTAR-01-110A-5300	01-110A-5300	
SUNSTAR-01-111A-5300	01-111A-5300	
SUNSTAR-01-113A-5300	01-113A-5300	
SUNSTAR-01-135A-123A	01-135A-123A	
SUNSTAR-01-144R-1230	01-144R-1230	
SUNSTAR-01-48TA-7507	01-48TA-7507	
SUNSTAR-01-0000-470A	01-0000-470A	
SUNSTAR-01-0000-BT13	01-0000-BT13	
SUNSTAR-01-0000-PT01	01-0000-PT01	
SUNSTAR-01-0000-SE50	BD-0000249-09	
SUNSTAR-01S057S-306D	01S057S-306D	
SUNSTAR-01S129S-306H	01S129S-306H	
SUNSTAR-02-001A-PT02	3242P	
SUNSTAR-02-004P-7400	02-004P-7400	
SUNSTAR-02-006A-PT10	02-006A-PT10	
SUNSTAR-02-009A-SM5S	02-009A-SM5S	
SUNSTAR-02-013A-7400	M3-20-68	
SUNSTAR-02-021A-7400	02-021A-7400	
SUNSTAR-02-029A-577S	02-029A-577S	
SUNSTAR-02-102A-250A	02-102A-250A	
SUNSTAR-02-105A-SW61 (-)	SAP-2108D	
SUNSTAR-02-119A-120D	SFAM-500-003	
SUNSTAR-02-207A-257A	02-207A-257A	
SUNSTAR-02-321A-7400	02-321A-7400	
SUNSTAR-02-521A-7400	02-521A-7400	
SUNSTAR-02-621A-7400	02-621A-7400	
SUNSTAR-02-721A-7400	02-721A-7400	
SUNSTAR-02-821A-7400	02-821A-7400	
SUNSTAR-02-921A-7400	02-921A-7400	

CHAPA DE AG. 2AG. 03,20mm 1/8" KM-757-7 KM-757BL-7
CHAPA DE AG. ZIG-ZAG KM-2070 08mm
PARAFUSO DA AG.
CHAPA DE AG. 2AG. 07,95mm 5/16" KM-757-7 KM-757BL-7
CHAPA DE AG. 2AG. 09,53mm 3/8" KM-757-7 KM-757BL-7
CHAPA DE AG. 2AG. 12,70mm 1/2" KM-757 KM-757BL
CHAPA DE AG. 2AG. 12,70mm 1/2" KM-757-7 KM-757BL-7
CHAPA DE AG. 2AG. 15,88mm 5/8" KM-757-7 KM-757BL-7
CHAPA DE AG. ZIG-ZAG KM-2070 05mm
CHAPA DE AG. 2AG. 25,40mm 1" KM-757-7 KM-757BL-7
CHAPA DE AG. 2AG. 25,40mm 1" KM-757
CHAPA DE AG. 2AG. 25,40mm 1" KM-757BL
CHAPA DE AG. 2AG. 06,40mm 1/4" KM-757 KM-797
CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 01,98mm 5/64"
CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 04,00mm 5/32"
CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 05,60mm 7/32"
CHAPA DE AG. PONTO PRESO B20
TACO KM-250
CHAPA DE AG. 2AG. 05,60mm 7/32" KM-797
PLACA ELECTRÓNICA MOTOR SUNSTAR
BOBINE ELECTROMAGNÉTICA DO LEVANTAMENTO
PLACA DE MOTORES X Y DO CARRO SPS
PLACA ELECTRÓNICA FORTUNA IV
TAMPA DO MOTOR SPS/-B-B1306
PLACA FILME PARA MÁQUINA SPS-1306
REGULADOR DE POTÊNCIA SPS/1306
EIXO DA BIELA DA BARRA DE AG. KM-790
PLACA ELECTRÓNICA SPS-1306 C.P.U P.C.B.
ROTOR DO MOTOR FORTUMA II
CORREIA KM-797 KM-560
CANHÃO DE AG. KM-757-7 06,40mm 1/4"
VOLANTE DA MÁQUINA KM-797 SPS-1201
CAMBOTA KM-250
RELÉ SÓLIDO SBF-20
MOTOR SPS-1201 SPS-1202 SPS-1306
VOLANTE DA MÁQUINA KM-250
CANHÃO DE AG. KM-757-7 04,76mm 3/16"
CANHÃO DE AG. KM-757-7 03,20mm 1/8"
CANHÃO DE AG. KM-757-7 09,53mm 3/8"
CANHÃO DE AG. KM-757-7 15,88mm 5/8"
CANHÃO DE AG. KM-757-7 12,70mm 1/2"
CANHÃO DE AG. KM-757-7 25,40mm 1"

SUNSTAR-02-0000-SE50	02-0000-SE50			PAINEL DO MOTOR SERVO FORTUNA IV
SUNSTAR-02-0000-SE55	BD-000260-09			PLACA ELECTRÓNICA FORTUNA III
SUNSTAR-02-0000-SM5E	02-0000-SM5E			ROTOR DO MOTOR FORTUNA III
SUNSTAR-02S029S-306H	AS-007270-00	20S0765-306H	TLP1253	SENSOR MOVIMENTO X Y SPS/B-1306 SPS/B-1507 KM-
SUNSTAR-02S076S-306H			TLP1253	SENSOR MOVIMENTO X Y SPS-1201
SUNSTAR-02S129S-306H	P1204 C15J			SENSOR
SUNSTAR-03-1000-BD00	03-1000-BD00			PLACA ELECTRÓNICA SPS/B-B1202
SUNSTAR-03-0000-BD00	03-0000-BD00			PLACA ELECTRÓNICA SPS/A-B1202
SUNSTAR-04-001A-120H	04-201A-120H			BARRA DE AG. SPS/1201 SPS/1202
SUNSTAR-04-001A-2070	04-001A-2070			BARRA DE AG. KM-2070
SUNSTAR-04-001A-235A	04-001A-235A			BARRA DE AG. KM-137A KM-235A
SUNSTAR-04-001A-235B	04-001A-235B			BARRA DE AG. KM-137B KM-235B
SUNSTAR-04-001A-250B	04-101A-250B			BARRA DE AG. KM-250B
SUNSTAR-04-001A-2700	04-001A-2700			GUIA DE LINHA PARA A BARRA AG. KM-250
SUNSTAR-04-001A-350B	04-001A-350B			BARRA DE AG. KM-350B
SUNSTAR-04-001A-5060	04-001A-5060			BARRA DE AG. KM-530 KM-506
SUNSTAR-04-001A-640L	05-101A-640L			BARRA DE AG. KM-640BL
SUNSTAR-04-002A-3800	04-102A-3800			GUIA DE LINHA PARA A BARRA AG. KM-350B
SUNSTAR-04-002A-5607	04-002A-5607			GUIA DE LINHA PARA A BARRA AG. KM-560
SUNSTAR-04-002C-640L	04-002C-640L			GUIA DE LINHA PARA A BARRA AG. KM-340BL KM-
SUNSTAR-04-002C-8170	04-002C-8170			GUIA DE LINHA
SUNSTAR-04-004C-2500	04-004C-2500			GUIA DE LINHA PARA AG. KM-137A KM-235A
SUNSTAR-04-005A-2500	04-005A-2500			DADO DO BLOCO DA BARRA DE AG. KM-350
SUNSTAR-04-007A-120H	04-008A-120M			GUIA DE LINHA SPS/1202-H SPS/1201-H
SUNSTAR-04-008A-120M	04-008A-120M			GUIA DE LINHA SPS/1202 SPS/1201-M/L/K
SUNSTAR-04-009C-3710				MOLA DE FREIO KM-250 DDL-9000 (SEGURA
SUNSTAR-04-010C-2070	04-010C-2070			BATENTE DA BARRA DE AG. KM-2070 8mm
SUNSTAR-04-010S-2302				PARAFUSO DA AG. KM-250 KM-2070 KM-640 SPS/B-
SUNSTAR-04-011C-2070	04-011C-2070			ENCOSTO DA BARRA DE AG. KM-2070 5mm
SUNSTAR-04-0125-7900	146427-001		SC-A350-4515	PARAFUSO DA AG. KM-797-7S (fenda)
SUNSTAR-04-017A-2070	04-017A-2070			GUIA DE LINHA PARA A BARRA AG. KM-2070
SUNSTAR-04-027A-300K	04-027A-300K			ESCALA SPS-3000K
SUNSTAR-04-100A-120H	04-100A-120H			BARRA DE AG. SPS/1201 SPS/1202
SUNSTAR-04-101A-235A	04-101A-235A			BARRA DE AG. KM-137A KM-235A
SUNSTAR-04-101A-235B	04-101A-235B			BARRA DE AG. KM-137A KM-235B
SUNSTAR-04-101A-250A	04-101A-250A			BARRA DE AG. KM-250A
SUNSTAR-04-101A-250A	04-101A-250A			FORNECEDOR DE LINHA KM-235A KM-250A/A-7
SUNSTAR-04-101A-250B	04-101A-250B			BARRA DE AG. KM-250B
SUNSTAR-04-101A-257A	04-101A-257A			BARRA DE AG. KM-250A
SUNSTAR-04-101A-3400	04-101A-3400			BARRA DE AG. KM-340BL
SUNSTAR-04-101A-3500	04-101A-3500			BARRA DE AG. KM-350B
SUNSTAR-04-101A-350A	04-101A-350A			BARRA DE AG. KM-350A

SUNSTAR-04-101A-350B	04-101A-350B			BARRA DE AG. KM-350B
SUNSTAR-04-105A-7900	04-105A-7900			BIELA DA BARRA DE AG. KM-797
SUNSTAR-04-106C-250A	04-106C-250A			GUIA DE LINHA PARA A BARRA AG. KM-250
SUNSTAR-04107SC-AOO1	04107SC-AOO1			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA SPS-1201 SPS-1202
SUNSTAR-04-108A-2350	04-008A-2350			CASQUILHO DA BARRA DE AG. KM-250
SUNSTAR-04-110A-5300	04-210A-5300	SS5300		LÂMINA MÓVEL DMN-5420 DMN-530 KM-530 KM-506 KM-
SUNSTAR-04-112A-7900	04-112A-7900			BARRA DE AG. KM-790 (dir.)
SUNSTAR-04-11LA-7900	04-11LA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 06,40mm 1/4" (esq.)
SUNSTAR-04-11RA-7900	04-11RA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 06,40mm 1/4" (dir.)
SUNSTAR-04-12LA-7900	04-12LA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 07,95mm 5/16" (esq.)
SUNSTAR-04-12RA-7900	04-12RA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 07,95mm 5/16" (dir.)
SUNSTAR-04-13LA-7900	04-13LA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 09,53mm 3/8" (esq.)
SUNSTAR-04-13RA-7900	04-13RA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 09,53mm 3/8" (dir.)
SUNSTAR-04-16LA-7900	04-16LA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 03,20mm 1/8" (esq.)
SUNSTAR-04-16RA-7900	04-16RA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 03,20mm 1/8" (dir.)
SUNSTAR-041S010S-306H	041S010S-306H			ORING SPS/E-B1201 SPS/E-B1202
SUNSTAR-04-20LA-7900	04-20LA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 12,70mm 1/2" (esq.)
SUNSTAR-04-20RA-7900	04-20RA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 12,70mm 1/2" (dir.)
SUNSTAR-04-211A-7900	04-211A-7900			BARRA DE AG. KM-790 (esq.)
SUNSTAR-04-21LA-7900	04-21LA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 15,88mm 5/8" (esq.)
SUNSTAR-04-21RA-7900	04-21RA-7900			CANHÃO DE AG. KM-797-7 15,88mm 5/8" (dir.)
SUNSTAR-04S001S-306H	04S201S-306H			BARRA DE AG. SPS/1306
SUNSTAR-04S007S-306H	04S007S-306H			GUIA DE LINHA PARA A BARRA AG.
SUNSTAR-04S008S-306G	04S008S-306G			GUIA DE LINHA PARA A BARRA AG. SPS1306
SUNSTAR-04S201S-306H	04S001S-306H			BARRA DE AG. SPS/1306
SUNSTAR-05-002A-105L	05-002A-106L	KP367W	367220993	CALCADOR TRIPLA ARRASTO (exterior) KM-1060BL
SUNSTAR-05-002A-106L 15-070A-	05-002A-106L + 15-	05-002A-105L 15-		CALCADOR TRIPLA ARRASTO (conjunto) KM-1060BL
SUNSTAR-05-002A-BD01	05-002A-BD01			EPRM SPS-1201 SPS-1202 SPS-1254
SUNSTAR-05-002C-2500	05-002C-2500			FÊMEA PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR KM-
SUNSTAR-05-007A-5607	05-007A-5607			CALCADOR TRIPLA ARRASTO KM-560 (B) 591BL
SUNSTAR-05-010A-5300	B1524-530-DBO			CALCADOR KM-530 03,20mm 1/8"
SUNSTAR-05-014C-250A	05-014C-250A			MOLA DE PRESSÃO DO CALCADOR KM-250A
SUNSTAR-05-014C-250B	05-014C-250B			MOLA DE PRESSÃO DO CALCADOR KM-250B
SUNSTAR-05-017A-2070	05-017A-2070	411314-3		CALCADOR DE ZIG-ZAG 10,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SUNSTAR-05-017A-8150	05-017A-8150			CALCADOR KM-815 roda grande
SUNSTAR-05-020A-3400	05-020A-3400			CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
SUNSTAR-05-1000-BH60	05-0000-BH60			PLACA ELECTRÓNICA MOTOR DE PASSO SPS-BH300G
SUNSTAR-05-101A-380B	05-101A-380B			CALCADOR KM-380B (exterior)
SUNSTAR-05-101A-640L	05-101A-640L			BARRA DO CALCADOR KM-640BL
SUNSTAR-05-110A-5300	B1524-530-DBO			CALCADOR KM-530 03,20mm 1/8"
SUNSTAR-05-111A-5300	B1524-530-EBO			CALCADOR KM-530 3/16" 5/32"
SUNSTAR-05-113A-7400	05-113A-7400			CALCADOR KM-757-7 KM-797-7 15,88mm 5/8"

SUNSTAR-05-117A-2070	05-117A-2070		CALCADOR DE ZIG-ZAG 11,60mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SUNSTAR-05-2174-2070	05-2174-2070		CALCADOR DE ZIG-ZAG KM-2070 LZ2-B855 LZ2-B856E
SUNSTAR-05-217A-2070	05-217A-2070		CALCADOR DE ZIG-ZAG 05,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SUNSTAR-05-310A-7400	05-310A-7400		CALCADOR KM-757-7 KM-797-7 04,76mm 3/16"
SUNSTAR-05-317A-2070	05-317A-2070		CALCADOR DE ZIG-ZAG 10,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SUNSTAR-05-610A-7400	05-610A-7400		CALCADOR KM-757-7 KM-797-7 09,53mm 3/8"
SUNSTAR-05-910A-7400	05-910A-7400		CALCADOR KM-757-7 KM-797-7 25,40mm 1"
SUNSTAR-05-0000-SE55	05-0000-SE55		ENCODER MOTOR SUNSTAR FORTUNA III
SUNSTAR-05S066S-306H	05S066S-306H		CALCADOR PLK AMS SPS BAS SPS-1306 (2,5mm)
SUNSTAR-05S366S-306H	05S366S-306H		CALCADOR PLK AMS SPS BAS SPS-1306 (2,2mm)
SUNSTAR-05S566S-306H	05S066S-306H		CALCADOR PLK AMS SPS BAS SPS-1306 (1,6mm)
SUNSTAR-06-001A-250	06-001A-250		TAMPA DA CORREIA KM-250-7S
SUNSTAR-06-001A-8170	06-001A-8170		ARRASTADOR KM-817
SUNSTAR-06-001A-9000	06-001A-9000		PÓLIA 110mm
SUNSTAR-06-001A-SM55S	06-001A-SM55S		PÓLIA 080mm
SUNSTAR-06-002A-7507	06-002A-7507		TAMPA DA CORREIA KM-757
SUNSTAR-06-006A-7500	06-006A-7500		EIXO DE REGULAR PONTO
SUNSTAR-06-007A-235A	06-007A-235A		ARRASTADOR KM-250A
SUNSTAR-06-007A-235B	06-007A-235B		ARRASTADOR KM-250B (BH) (BH-7S)
SUNSTAR-06-007A-237B	06-007A-237B		ARRASTADOR KM-2300
SUNSTAR-06-007A-257A	06-007A-257A		ARRASTADOR KM-2300
SUNSTAR-06-008A-2350	06-008A-2350		SUPORTE DA BARRA DO ARRASTADOR KM-
SUNSTAR-06-009A-SE50	06-009A-SE50	71-	RESISTÊNCIA 50W 160Ω fortuna IV
SUNSTAR-06-012A-8270	06-012A-8270		ARRASTADOR KM-890 KM-890-7
SUNSTAR-06-014A-1230	06-014A-1230		EIXO DE REGULAR PONTO
SUNSTAR-06-018A-380L	06-018A-380L		ARRASTADOR KM-380
SUNSTAR-06-021W-7400	06-021W-7400		KM-590BL
SUNSTAR-06-026ABH30	06-026ABH30		BOBINE ELECTROMAGNÉTICA DA LÂMINA SPS-3000
SUNSTAR-06-027A-2500	06-127A-2500	CFA-KJ000700	EIXO DE REGULAR PONTO KM-530 KM-506
SUNSTAR-06-028C-257A	06-028C-257A		VOLANTE DO PONTO KM-250A
SUNSTAR-06-028C-257B	06-028C-257B		VOLANTE DO PONTO KM-250B KM-250BH 7mm
SUNSTAR-06-031A-250BG	06-031A-250BG		CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-350 DLN-415
SUNSTAR-06-031A-257A	06-031A-257A		ALAVANCA DO REMATE
SUNSTAR-06-031A-350BG	B1109-415-HOB	B1109-415-HOB	CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-350B KM-350BL
SUNSTAR-06-036C-2500	06-036C-2500		ALAVANCA DE REMATE KM-250
SUNSTAR-06-037A-1370	06-037A-2350		EIXO DE REGULAR PONTO KM-137 KM-235A
SUNSTAR-06-037A-380A	06-037A-380A		ARRASTADOR KM-380B
SUNSTAR-06-038C-235A	06-038C-235A		VOLANTE DO PONTO KM-235A ?????
SUNSTAR-06-039C-235A	06-039C-235A		VOLANTE DO PONTO KM-235A ?????
SUNSTAR-06-048A-2507	PSUN-06-029A-2507	SBT-5	BOBINE ELECTROMAGNÉTICA DO REMATE KM-250A
SUNSTAR-06-07TA-75L7	06-07TA-75L7		ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 06,40mm 1/4" (2,5)
SUNSTAR-06-087A-5607	06-087A-5607		ARRASTADOR KM-560

SUNSTAR-06-088A-207L	SS088A				ARRASTADOR ZIG-ZAG KM-2070 8mm
SUNSTAR-06-088A-207M	06-088A-207M				ARRASTADOR ZIG-ZAG KM-2070 2.5mm
SUNSTAR-06-089A-207M	06-089A-207M				ARRASTADOR ZIG-ZAG KM-2070 5mm
SUNSTAR-06-1000-SE55	06-1000-SE55				PLACA ELECTRÓNICA FORTUNA III
SUNSTAR-06-101A-SM5S	06-101A-SM5S				PÓLIA 080mm
SUNSTAR-06-107A-123A	146230-001		12481-22T		ARRASTADOR KM-250A KM-250A-7S
SUNSTAR-06-107A-123A		12481-17T	06-007A-123A		ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B22
SUNSTAR-06-107A-123B		12481-13T	06-007A-123B		ARRASTADOR PARA CHAPA B12 a B28 KM-250B KM-
SUNSTAR-06-107A-257U	06-107A-257U				ARRASTADOR KM-250A KM-250A-7S KM-2300
SUNSTAR-06-107A-5060	06-107A-5060				ARRASTADOR KM-530 1/8" 3/16" 5/32"
SUNSTAR-06-11TA-75L7	06-11TA-75L7				ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 12,70mm 1/2"
SUNSTAR-06-127A-2500	06-127A-2500	CFA-KJ000700			EIXO DE REGULAR PONTO KM-530 KM-506
SUNSTAR-06-131A-350A	806012	B1609-041-FOO			ARRASTADOR PONTO PRESO KM-350A KM-350A-7
SUNSTAR-06-135A-235B	Y303				CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-250B KM-235B
SUNSTAR-06-137A-1370	06-137A-1370				EIXO DE REGULAR PONTO KM-235A
SUNSTAR-06-15SA-750L	06-15SA-750L				ARRASTADOR KM-757BL KM-797BL 25,40mm 1"
SUNSTAR-06-15TA-75L7	06-15TA-75L7				ARRASTADOR KM-757BL-7 KM-797BL-7 25,40mm 1"
SUNSTAR-06-187A-5607	06-187A-5607				ARRASTADOR KM-560
SUNSTAR-06-188A-207L	06-188A-207L				ARRASTADOR ZIG-ZAG KM-2070 10mm
SUNSTAR-06-189A-207M	06-189A-207M				ARRASTADOR ZIG-ZAG KM-2070 10mm
SUNSTAR-06-215A-2350	06-215A-2350				SUPORTE DO ARRASTADOR KM-250
SUNSTAR-06-220A-2350	06-220A-2350				COLAR KM-250
SUNSTAR-06-288A-207L	06-288A-207L				ARRASTADOR ZIG-ZAG KM-2070 5mm
SUNSTAR-06-389A-207L	06-389A-207L				ARRASTADOR ZIG-ZAG KM-2070 8mm
SUNSTAR-06-57TA-7507	06-57TA-7507				ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 06,40mm 1/4"
SUNSTAR-06-60TA-7507	06-60TA-7507				ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 03,20mm 1/8"
SUNSTAR-06-64TA-7507	06-64TA-7507				ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 07,95mm 5/16"
SUNSTAR-06-65TA-7507	06-65TA-7507				ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 09,53mm 3/8"
SUNSTAR-06-67TA-7507	06-67TA-7507				ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 12,70mm 1/2"
SUNSTAR-06-68TA-7507	06-68TA-7507				ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 15,88mm 5/8"
SUNSTAR-06-71TA-7507	06-71TA-7507				ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 25,40mm 1"
SUNSTAR-06-954A-7400	06-954A-7400				ARRASTADOR KM-757 KM-797 25,40mm 1"
SUNSTAR-07-001A-2070			DP2-57 (3LP)	DP2-855	LANÇADEIRA KM-2070 KM-2070L KM-2070M LZ2-B853 ZE-
SUNSTAR-07-001A-357A	07-001A-357A				LANÇADEIRA KM-530-7 KM-350A / A-7 / B-7
SUNSTAR-07-001A-5600		130.15.050	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA KM-560 (sem caixa da bobine)
SUNSTAR-07-001A-5607		130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA KM-560-7 KM-740BL TOYOTA
SUNSTAR-07-002A-2070	07-002A-2070	130.14.021	BC-457-NBL	BC-DP57-NBL	CAIXA DA BOBINE KM-2070P KM-2070L KM-2070M
SUNSTAR-07-003A-2070	S48179-001				RETENTOR DA LANÇADEIRA KM-2070
SUNSTAR-07-003A-270B			HSH-7.94BOHNTR		LANÇADEIRA KM-350B-7 KM-250B-7
SUNSTAR-07-003A-350A			HSH-7.94BSN	HSH-7.94BSN14	LANÇADEIRA DLN-415 KM-350 KM-350A
SUNSTAR-07-003A-350B			HSH-7.94BOHN (1)	HSH-7.94BOHN	LANÇADEIRA KM-350B
SUNSTAR-07-004A-3500			BC-DLN-NBL	BC-DLN-N	CAIXA DA BOBINE KM-350 COM MOLA

SUNSTAR-07-005A-5607	07-005A-5607		130.15.050	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA KM-560 WF-945 TRIPLO ARRASTO (VER
SUNSTAR-07-006A-123A	07-004A-2700			BC-DB1-NBL6	BC-DB1-NBL1	CAIXA DA BOBINE KM-250A KM-250AU KM-250B
SUNSTAR-07-006A-146L				BC-DBM (2)-NBL4	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE KM-640BL KM-380BL KM-380BLB
SUNSTAR-07-007A-640L			130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-A1HTR	LANÇADEIRA KM-250BL-7 KM-350BL-7 KM-590BL KM-
SUNSTAR-07-011A-2302		179077	130.12.026	DP2	SKRP41-S	LANÇADEIRA DPK-2
SUNSTAR-07-011W-300G	07-011W-300G					ANILHA DA TESOURA SPS/B-BH3000
SUNSTAR-07-012G-2070	07-012G-2070					MOLA KM-250
SUNSTAR-07-013A-1230	07-013A-1230		100367-001			RETENTOR DA LANÇADEIRA KM-250
SUNSTAR-07-015G-1230	07-015G-1230					MOLA KM-250
SUNSTAR-07-021A-300G	07-021A-300G					RETENTOR DA LANÇADEIRA SPS/B-BH3000
SUNSTAR-07-021R-BF10	L711					BORRACHA SBF-10
SUNSTAR-07-022A-120M	07-022A-120M					RETENTOR DA LANÇADEIRA SPS-1202M SPS-1201M
SUNSTAR-07-022S-300G	07-022S-300G					PARAFUSO DA TESOURA SPS/B-BH3000
SUNSTAR-07-023A-120H	07-023A-120H	CHK-HC000200				CAIXA DA BOBINE SPS-1202 SPS-1201 LK-1850
SUNSTAR-07-023A-120L	07-023A-120L					RETENTOR DA LANÇADEIRA SPS-1202L SPS-1201L
SUNSTAR-07-024A-64L7	07-024A-64L7		130.09.176	HSH-A1TR (280)	HSM-B1HTR (BB)	LANÇADEIRA KM-640BL
SUNSTAR-07-025G-5607	07-025G-5607					MOLA DA LANÇADEIRA KM-560 (TRAVÃO DA BOBINE)
SUNSTAR-07-026A-2070	07-026A-2070					EIXO DA LANÇADEIRA KM-2070
SUNSTAR-07-026A-64L7	07-026A-64L7					CAIXA DA BOBINE KM-250
SUNSTAR-07-026R-106	07-026R-106					VEDANTE KM-1060
SUNSTAR-07-026R-106L						VEDANTE KM-1060
SUNSTAR-07-028C-300G	07-028C-300G					LANÇADEIRA SPS/B-BH3000 (CONFIRMAR ESTA REF,)
SUNSTAR-07-031A-300G	07-031A-300G			BC-LBH771-NBL	BC-DP2-NBL	CAIXA DA BOBINE SPS/B-BH3000
SUNSTAR-07-042G-120L	07-042G-120L					GUIA DE LINHA SPS1202-M/H SPS-1201-L / K
SUNSTAR-07-044A-106L				HAD-467TR (6)		LANÇADEIRA KM-1060BL KM-1060BL-7 KM-1062BL-7
SUNSTAR-07-045A-2070	07-145A-2070					BOBINE KM-2070
SUNSTAR-07-045A-300G	07-045A-300G					BOBINE SPS/B-BH3000 VER CÓDIGO C2826A
SUNSTAR-07-051A-7507			130.11.231	H12-15L (TRI)	HG12-15L (TR1)	LANÇADEIRA KM-750-7 KM-757-7
SUNSTAR-07-052A-75L7	4222-02			H12MC (1)TR		LANÇADEIRA KM-757BL-7 KM-797BL-7
SUNSTAR-07-052A-790L		130.19.050	130.19.035	HSH-12MCA (5)	HSH-12MC	LANÇADEIRA KM-797BL KM-790-BL
SUNSTAR-07-053A-7500		130.11.216	130.11.188	H12-15L	HR12-15L	LANÇADEIRA KM-757 KM-750 (TY-842-3, TY-842-5)
SUNSTAR-07-054A-750L			130.15.125	HG12M (BR)	HSH-12M (BR)	LANÇADEIRA KM-650-BL, KM-750-BL, KM-757-BL, KM-757-
SUNSTAR-07-055A-7900				H12-15LC/CP		LANÇADEIRA KM-797
SUNSTAR-07-056A-7907	07-056A-7907		130.16.052	HG12-15LCTR1	HG12-15LC	LANÇADEIRA KM-750-7 KM-790
SUNSTAR-07-058G-7507	07-058G-7507					MOLA DA LANÇADEIRA PEQUENA (TRAVÃO DA
SUNSTAR-07-062A-775L7	07-062A-775L7					CAIXA DA BOBINE KM-757BL
SUNSTAR-07-063A-7900			130.20.040	CP-G12MC (1)TR	CP-G12CTR1	CAIXA DA BOBINE KM-797 KM-797-7 KM-490
SUNSTAR-07-064A-790L				CP-G12MC (1)	CP-G12L (1)	CAIXA DA BOBINE KM-790-BL BAS-612
SUNSTAR-07-064A-79L7			130.20.040	CP-G12MC (1)TR	CP-G12CTR1	CAIXA DA BOBINE LT2-B875 KM-560-7 KM-650-BL-7 KM-
SUNSTAR-07-105A-2700	07-105A-2700					BOBINE KM-250-7S KM-350-7S
SUNSTAR-07-105A-5607				BO-1215mm-N	BO-1215mm (A)	BOBINE KM2-740 KM2-740BL KM-560 KM-740
SUNSTAR-07-105A-5607	150971-001	155484-001		BO-1215mm (A)		BOBINE KM-560 TRIPLO ARRASTO

SUNSTAR-07-106A-146L	07-106A-146L					CAIXA DA BOBINE KM-250BL
SUNSTAR-07-124A-120H	07-124A-120H	07-024A-120H		BO-LKB (A)-H		BOBINE SPS-1201 LK-980 LK-1850 LK3-B220 LK-B430
SUNSTAR-07-128A-120H	07-128A-120H		115.10.006	SH280		LANÇADEIRA SPS-1202H SPS-1201H SPS-DB1201
SUNSTAR-07-129A-120H			115.00.275	SH430H	SH280H	LANÇADEIRA SPS-1202 SPS-1201 SPS-1254M (H)
SUNSTAR-07-129A-300G	07-029A-300G			DP2-800FR (P)	KRT-800A	LANÇADEIRA SPS/B-BH3000 HE-8000-2 LH4-800E CSH-
SUNSTAR-07-130A-120H	07-030A-120H					PEÇA DA LANÇADEIRA SPS-1202H SPS-1201H
SUNSTAR-07-161A-750L	S09285-001	C2880		BO-1215mm (A)-H		BOBINE KM-790-7BL KM-813-817
SUNSTAR-07S001A-1067	10-001A-1067					LÂMINA FIXA KM-1060BL
SUNSTAR-07S001A-250A	08-201A-250A	110-39070				FORNECEDOR DE LINHA KM-235A KM-250A/A-7 KM-
SUNSTAR-07S001A-250B	08-102A-123B					FORNECEDOR DE LINHA KM-250B KM-250B-7
SUNSTAR-07S001A-257U	110-91857					FORNECEDOR DE LINHA KM-250AU KM250AU-7 KM-
SUNSTAR-07S001A-25BH	08-001A-25BH					FORNECEDOR DE LINHA KM-250BH/BH-7
SUNSTAR-07S002A-123A	08-002A-123A					FORNECEDOR DE LINHA KM-137A KM235A
SUNSTAR-07S002A-123B	08-001A-250B					FORNECEDOR DE LINHA KM-250B/B-7 KM-235B KM-
SUNSTAR-07S002A-146L	08-102A-146L					FORNECEDOR DE LINHA KM-250BL KM250BL-7 VER
SUNSTAR-07S002A-257A	10-006A-2700	10-106A-2700	7AN414			LÂMINA MÓVEL KM-250A-7 KM-350A-7 KM-530-7 KM-235
SUNSTAR-07S002A-SF55 (-)	07S002A-SF55 (-)					CONDENSADOR 390uF 450V 390V
SUNSTAR-07S003C-1067	10-003C-1067					MOLA DO CORTE DE LINHA KM-1060BL-7 ARTIGOS
SUNSTAR-07S004A-2077	10-004A-2077					KM-2070-L
SUNSTAR-07S005A-3701	08-005A-3701					BOBINE ELECTROMAGNÉTICA DO TRAVÃO
SUNSTAR-07S006A-257A	10-006A-257A					SPS-1306-HS-10
SUNSTAR-07S006A-8677	10-006A-8677					MOLA DO CORTE DE LINHA KM-857-7
SUNSTAR-07S007A-SF55	UM-9944	010-007A-SF55	SFIC-100A			INTEGRADO SFIC-100A
SUNSTAR-07S009A-SF55	PM20CSJ060					MODULO DE POTÊNCIA DO MOTOR SUNSTAR IGBT
SUNSTAR-07S011A-7507	07S011A-7507					BASE DE APOIO DA LÂMINA KM-757-7 KM-797-7 KM-
SUNSTAR-07S018G-SC53	07S018G-SC53					MOLA DO PEDAL MOTOR SUNSTAR
SUNSTAR-07S020W-2700	10-02W-2700					ANILHA DA BLINDAGEM KM-250
SUNSTAR-07S022A-300SET	10-022A-300SET		10-022A-300SET			TESOURA SPS/B-BH3000 COMPLETA
SUNSTAR-07S023P-306H	07S023P-306H			BC-PSR (3)	BC-TCLK (BA)NBL	CAIXA DA BOBINE SPS-1306HP SPS-1811HP SPS-
SUNSTAR-07S023S-306H				BC-310 (A)		CAIXA DA BOBINE SPS-1306 SPS-1811 SPS-2516 JK-
SUNSTAR-07S025S-306H	07S025S-306H					MOLA DA CAIXA DA BOBINE
SUNSTAR-07S026S-306H	CHK-HB000100		1900A	BO-LK310 (B)		BOBINE SPS-1306 SPS-1811 SPS-2516
SUNSTAR-07S027S-306G	07S027S-306G					RETENTOR DA LANÇADEIRA SPS-1306GS
SUNSTAR-07S028P-306H	07S028P-306H					LANÇADEIRA SPS/A-1811HP-20
SUNSTAR-07S039S-306H	07S039S-306H					GUIA DE LINHA SPS1202-M/H SPS-1201-M/ H SPS-1306H
SUNSTAR-07S040S-306G	07S040S-306G					GUIA DE LINHA SPS1202-M/H SPS-1201-M/ H SPS-1306G
SUNSTAR-07S101A-2070	08-101A-2070					FORNECEDOR DE LINHA KM-2070
SUNSTAR-07S101A-25BH	08-101A-25BH					FORNECEDOR DE LINHA KM-250BH BH-7
SUNSTAR-07S102A-123A	08-102A-123A					FORNECEDOR DE LINHA KM-250A/A-7
SUNSTAR-07S102A-146L	08-102A-146L					FORNECEDOR DE LINHA KM-250BL KM250BL-7 VER
SUNSTAR-07S104A-790L	07S104A-790L					PEÇA
SUNSTAR-07S201A-250A	08-001A-250A					FORNECEDOR DE LINHA GC5580

SUNSTAR-10-084A-300G	10-084A-300G			
SUNSTAR-10-085S-300G	10-085S-300G			
SUNSTAR-10-086A-300G	10-086A-300G			
SUNSTAR-10-087S-300G	10-087S-300G			PARAFUSO SPS-3000
SUNSTAR-10-087S-300G	10-087S-300G			
SUNSTAR-10-088A-300G	10-088A-300G			LÂMINA FIXA SPS/3000G
SUNSTAR-10-090A-300G	10-090A-300G			LÂMINA MÓVEL SPS/3000G
SUNSTAR-10-096S-300G	10-096S-300G			PARAFUSO SPS-3000
SUNSTAR-10-101A-120H	CTT-NB000200		10-001A-120H	LÂMINA FIXA SPS-1201 SPS-1202 SPS-1254 SPS/C-
SUNSTAR-10-101A-2700	2111417-556-B	N6	7AN701	LÂMINA FIXA KM-250BL-7 KM-250A-7 KM-530
SUNSTAR-10-101A-64L7	10-001A-64L7	N2	7AN701	LÂMINA FIXA KM-250BL-7 KM-640BL-7 KM-350BL-7
SUNSTAR-10-101B-2700	10-101A-2700	10-101B-2700	7AN701	LÂMINA FIXA KM-250BL-7 KM-250A-7 KM-530
SUNSTAR-10-102A-8677	10-102A-8677	10-002A-8677		LÂMINA FIXA KM-587-7 KM-867-7
SUNSTAR-10-106A-235B	07S006A-235B	10-006A-235B	7AN414	LÂMINA MÓVEL KM-250B-7 KM-235B-7 KM-230-7 KM-
SUNSTAR-10-106A-257A	10-106A-257A		7AN414	LÂMINA MÓVEL KM-250A-7 KM-350A-7 KM-530-7 KM-235
SUNSTAR-10-106A-64L7	10-106A-64L7	MF00A0834	MF00A0-834	LÂMINA MÓVEL KM-250BL-7 KM-640BL-7 KM-350BL-7
SUNSTAR-10-106A-7507	10-106A-7507			MOLA DO CORTE DE LINHA KM-560-7 KM-790 KM-790BL
SUNSTAR-10-106A-7507	10-106A-7507			MOLA DO CORTE DE LINHA KM-797
SUNSTAR-10-107A-SC53	AS-004002-01			ALAVANCA DO PEDAL DO MOTOR FORTUNA
SUNSTAR-10-108A-257A				SUORTE DA LÂMINA KM-250
SUNSTAR-10-108A-64L7	10-008A-64L7	MF00A0834	MF00A0-834	LÂMINA MÓVEL KM-250BL-7 KM-640BL-7 KM-350BL-7
SUNSTAR-10-111A-300G	GBH-3010G			CHAPA DE AG. CASEAR SPS-3000G
SUNSTAR-10-112A-300K	10-112A-300K			CHAPA DE AG. CASEAR SPS-3000K
SUNSTAR-10-117A-PT10				VENTILADOR SPS-1306
SUNSTAR-10-142A-120B	10-142A-120B			CHAPA DE AG. SPS-1202 (S) nº 1
SUNSTAR-10-143A-120K	10-143A-120K			CHAPA DE AG. SPS-1201 (K)
SUNSTAR-10-144A-120B	10-144A-120B			CHAPA DE AG. SPS-1202 (L) nº 3
SUNSTAR-10-166A-7507	10-066A-7507			ROLETO
SUNSTAR-10-206A-120H	10-106A-120H	B2421-280-OAO	10-006A-120	LÂMINA MÓVEL SPS-1201 SPS-1202 SPS-1254 SPS/C-
SUNSTAR-10-3072-1-024	10-3072-1-024			LÂMINA DE ABRIR CASA 104-100
SUNSTAR-10S018S-306H	10S018S-306H			SUORTE DO PARAFUSO EIXO DO ROLETO SPS-1202
SUNSTAR-10S023S-306H	10S023S-306H			CASQUILHO CORTE DE LINHA SPS
SUNSTAR-10S024S-306H	10S024S-306H			PARAFUSO EIXO CORTE LINHA SPS-1201 1202 1306
SUNSTAR-10S024S-306L	10S024S-306L			PARAFUSO EIXO DO CASQUILHO SPS (corte de linha)
SUNSTAR-10S027S-306H	PN-OOO233-00	PN-OOO233-01		PARAFUSO EIXO SPS abridor de tensor
SUNSTAR-10S032S-306H	10S032S-306H			PARAFUSO EIXO DO CASQUILHO SPS (corte de linha)
SUNSTAR-10S042S-306H	10S042S-306H			CHAPA DE AG. SPS-1201 SPS-1306H
SUNSTAR-10S043S-306G	10S043S-306G			CHAPA DE AG. SPS-1201 SPS-1306G SPS-1811
SUNSTAR-10S048S-306H	10S048S-306H			PARAFUSO EIXO CORTE LINHA
SUNSTAR-10S049S-306H	10S049S-306H			ANILHA DA LÂMINA MÓVEL SPS-1202 (0,4mm)
SUNSTAR-10S050S-306H	10S050S-306H			ANILHA DA LÂMINA MÓVEL SPS-1202 (0,5mm)
SUNSTAR-10S051S-306H	10S051S-306H			ANILHA DA LÂMINA MÓVEL SPS-1306 (0,6mm)

SUNSTAR-10S052S-306H	10S052S-306H			ANILHA DA LÂMINA MÓVEL SPS-1306 (0,7mm)
SUNSTAR-10S055S-306G	10S055S-306G			TIRANTE DA LÂMINA DE CORTE DE LINHA SPS-1306H
SUNSTAR-11-001B-SF55	583	583		RESISTÊNCIA 10W 10Ω DO MOTOR SUNSTAR
SUNSTAR-11-003A-257A	S02681-001			TIRA LINHAS KM-250A-7 KM-2300
SUNSTAR-11-003C-2700	11-003C-2700			TIRA LINHAS KM-235-7
SUNSTAR-11-009S-257A	11-009S-257A			PARAFUSO EIXO DO TIRA LINHAS KM-250
SUNSTAR-11-010A-5307	11-010A-5307			PEÇA
SUNSTAR-11-011C-SC53	11-011C-SC53			CASQUILHO DO SINCRONIZADOR
SUNSTAR-11-013C-257A	11-013C-257A			TAMPA DO TIRA LINHAS KM-
SUNSTAR-11-013S-5060	11-013S-5060			PARAFUSO EIXO DO ESTICADOR DE LINHA SPS-D-
SUNSTAR-11-013S-SC53	11-013S-SC53			PARAFUSO DO SINCRONIZADOR
SUNSTAR-11-014G-2077	11-014G-2077			TIRA LINHAS KM-2070
SUNSTAR-11-018G-2077	11-018G-2077			MOLA KM-2070
SUNSTAR-11-029A-7507	11-029A-7507			TIRA LINHAS KM-757-7 KM-797-7 (dir.)
SUNSTAR-11-029B-7507	11-029B-7507			TIRA LINHAS KM-757-7 KM-797-7 (esq.)
SUNSTAR-11-117A-120B	11-117A-120B			TIRA LINHAS SPS-1202
SUNSTAR-11-2000-4701	11-2000-4701			SINCRONIZADOR KM-250A-7N
SUNSTAR-11-7000-SC53	11-7000-SE55			SINCRONIZADOR FORTUNA I / II / III
SUNSTAR-11-7000-SE55	11-7000-SE55			SINCRONIZADOR FORTUNA I / II / III / (V) / VI
SUNSTAR-117936-009	117936-009			TACO LK3-B430
SUNSTAR-11-0000-2070	11-0000-2070			SINCRONIZADOR KM-2070P-7
SUNSTAR-11S009S-306H	11-S009S-306H			TIRA LINHAS SPS-1306
SUNSTAR-12-100A-PT12	12-100A-PT12			BOBINE ELECTROMAGNÉTICA DO LEVANTAMENTO
SUNSTAR-12-2000-2070	12-2000-2070			SINCRONIZADOR KM-2070 KM-2070-7
SUNSTAR-12-0000-4701	12-0000-4701			SINCRONIZADOR KM-235-7N
SUNSTAR-13-051A-5300	CCT-GP000300		CCT-GP000300	GUIA DE DESPERDÍCIOS KM-530-7 KM-506-7 03,20mm
SUNSTAR-13-052W-5300	13-052W-5300			KM-506-7N
SUNSTAR-13-053A-5300	13-053A-5300		13-153A-5300	GUIA DE DESPERDÍCIOS KM-530-7 KM-506-7 03,20mm
SUNSTAR-13-151A-5300	13-151A-5300		CCT-GP000300	GUIA DE DESPERDÍCIOS KM-530 KM-506 1/4"
SUNSTAR-13-153A-5300	13-153A-5300		13-153A-5300	GUIA DE DESPERDÍCIOS KM-530 KM-506 03,20mm 1/8"
SUNSTAR-13-2000-SE55	13-2000-SE55			SINCRONIZADOR KM-250
SUNSTAR-14-0000-SC53	14-0000-SC53			ENCODER MOTOR SUNSTAR FORTUNA II
SUNSTAR-15-001A-3500	15-101A-3500	110-03559		ARMAÇÃO DA BARRA DE AG. KM-350 DLN-415
SUNSTAR-15-005A-3500	B2913-412-NOO			COLAR KM-350
SUNSTAR-15-012A-2070	103H7523-8064			MOTOR DE PASSO KM-2070
SUNSTAR-15-021A-5607	15-021A-5607			CALCADOR TRIPLA ARRASTO KM-560 (B) 591BL
SUNSTAR-15-033A-380B	15-033A-380B			CALCADOR KM-380B (interior)
SUNSTAR-15-070A-106L	15-070A-106L		467220013	CALCADOR TRIPLA ARRASTO (interior) KM-1060BL
SUNSTAR-15-103A-3500	15-103A-3500			CASQUILHO KM-350
SUNSTAR-15-104A-3500	15-104A-3500			GUIA DO BLOCO DA BARRA DE AG. KM-350
SUNSTAR-15-106A-3500	15-106A-3500			BIELA DA ARMAÇÃO DA BARRA DE AG. KM-350 DLN-
SUNSTAR-15-321A-5607	15-321A-5607			CALCADOR TRIPLA ARRASTO KM-560 (B) 591BL

SUNSTAR-1OAO42S-811E	10A042S-811E					CHAPA DE AG. SPS-1201 SPS-1306G SPS-1811
SUNSTAR-20-044A-300K	20-044A-300K					CHAPA DE AG. SPS-3000K
SUNSTAR-20-053A-300K	20-053A-300K					BASE DO CALCADOR SPS/D-BH3000K 25mm
SUNSTAR-20-054A-300G	20-054A-300G					BASE DO CALCADOR SPS/D-BH3000G 16mm
SUNSTAR-20-055A-300G	20-055A-300G					BASE DO CALCADOR SPS/D-BH3000K 32mm
SUNSTAR-20-056A-300K	20-056A-300K					BASE DO CALCADOR SPS/D-BH3000K 16mm
SUNSTAR-20-057A-300K	20-057A-300K					BASE DO CALCADOR SPS/D-BH3000G 32mm
SUNSTAR-20S036S-306H	265J					CORREIA SPS-1306 MOVIMENTO X
SUNSTAR-20S076S-306H	20S-076S-306H	6P1A05	P1201A4L			SENSOR MOVIMENTO X Y SPS/A-1306
SUNSTAR-2100363	2100363					CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO
SUNSTAR-2121604-301B						CAIXA DA BOBINE KM-350 AD-340 AD 341 KM-235B
SUNSTAR-22-0130A-120H	22-0130A-120H			BC-DLN-NBL	BC-DLN	CHAPA DE AG. SPS-
SUNSTAR-22-019A-120H	22-019A-120H					CALCADOR SPS-1201 (esq.) 23x05,60mm
SUNSTAR-22-0202A-120H	22-0202A-120H					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 23x05,60mm
SUNSTAR-22-020A-120H	22-0202A-120H					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 23x05,60mm
SUNSTAR-22-020A-120M	22-020A-120M					CHAPA DE AG. SPS-1201 (M)
SUNSTAR-22-021A-120H	22-021A-120H					CALCADOR SPS-1201 (esq.) BASE
SUNSTAR-22-021A-120M	22-021A-120M					CALCADOR SPS-1201 (esq.) 18x4mm
SUNSTAR-22-022A-120H	22-022A-120H					CALCADOR SPS-1201 (dir.) BASE
SUNSTAR-22-022A-120M	22-022A-120M					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 18x4mm
SUNSTAR-22-023A-120K	22-023A-120K					CALCADOR SPS-1201 (esq.) 12x4mm
SUNSTAR-22-023A-120L	22-023A-120L					CALCADOR SPS-1201 (esq.) 12x4mm
SUNSTAR-22-024A-120K	22-024A-120K					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 12x4mm
SUNSTAR-22-024A-120L	22-024A-120L					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 12x4mm
SUNSTAR-22-029A-120H	22-029A-120H					CHAPA DE AG. SPS-1201 (H)
SUNSTAR-22-030A-120M	22-030A-120M					CHAPA DE AG. SPS-1201 (M) 31 x 12 x 4mm
SUNSTAR-22-033A-120L	22-033A-120L					CHAPA DE AG. SPS-1201 (L-A)
SUNSTAR-22-034A-120L	22-034A-120L					CHAPA DE AG. SPS-1201 (L-B)
SUNSTAR-22-035A-120K	22-035A-120K					CHAPA DE AG. SPS-1201 (K)
SUNSTAR-22-119A-120H	22-119A-120H					CALCADOR SPS-1201 (esq.) 284x05,60mm
SUNSTAR-22-120A-120H	22-120A-120H					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 284x05,60mm
SUNSTAR-22-121A-120H	22-120A-120H					CALCADOR SPS-1201 (esq.) 34x8mm
SUNSTAR-22-122A-120H	22-122A-120H					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 34x8mm
SUNSTAR-22-123A-120K	22-123A-120K					CALCADOR SPS-1201 (esq.) 10x3mm
SUNSTAR-22-123A-120L	22-123A-120L					CALCADOR SPS-1201 (esq.) 56x23mm VERTICAL
SUNSTAR-22-124A-120K	22-124A-120K					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 10x3mm
SUNSTAR-22-124A-120L	22-124A-120L					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 56x23mm VERTICAL
SUNSTAR-22-126A-120H	22-126A-120H					CALCADOR SPS-1201 (dir.) 38x8mm
SUNSTAR-22-127A-120H	22-127A-120H					CALCADOR SPS-1201 (esq.) 38x8mm
SUNSTAR-22-128A-120H	22-128A-120H					CHAPA DE AG. SPS-1201 (H) 39 x 9mm
SUNSTAR-22-129A-1204	22-129A-1204					CHAPA DE AG. SPS-1201
SUNSTAR-22-129A-120H	22-129A-120H					CHAPA DE AG. SPS-1201 (H) 32,9 x 21,2 x 9mm

SUNSTAR-22-130A-120H	22-130A-120H			CHAPA DE AG. SPS-1201 (H) 35 x 9mm
SUNSTAR-22-133A-120L	22-133A-120L			CHAPA DE AG. SPS-1201 (L) 15 x 40mm VERTICAL
SUNSTAR-22-134A-120H	22-134A-120H			CHAPA DE AG. SPS-1201 (H) (meia lua)
SUNSTAR-22-135A-120H	22-135A-120H			CALCADOR SPS-1201 (esq.) 23x5mm
SUNSTAR-22-136A-120H	22-136A-120H			CALCADOR SPS-1201 (dir.) 23x5mm
SUNSTAR-22-141A-120H	22-141A-120H			CALCADOR SPS-1201 (esq.) 40x8mm
SUNSTAR-22-142A-120H	22-142A-120H			CALCADOR SPS-1201 (dir.) 40x8mm
SUNSTAR-22-143A-120H	22-143A-120H			CHAPA DE AG. SPS-1201 (H) 41 x 9mm
SUNSTAR-22-144A-120H	22-144A-120H			CALCADOR SPS-1201 (esq.) 42x8mm
SUNSTAR-22-145A-120H	22-145A-120H			CALCADOR SPS-1201 (dir.) 42x8mm
SUNSTAR-22-231A-120H	22-231A-120H			CALCADOR SPS-1201 (esq.) MEIA LUA
SUNSTAR-22-232A-120H	22-232A-120H			CALCADOR SPS-1201 (dir.) MEIA LUA
SUNSTAR-22-234A-120H	22-234A-120H			CHAPA DE AG. SPS-1201 (H) (meia lua)
SUNSTAR-22-240A-120H	22-240A-120H			CHAPA DE AG. SPS-1201 (H) (meia lua) (FURO)
SUNSTAR-22-501A-120H	22-231A-120H			CALCADOR SPS-1201 40x8mm (CONJUNTO)
SUNSTAR-22-602A-120H	22-231A-120H			CALCADOR SPS-1201 (esq.) 40x8mm
SUNSTAR-22-604A-120H	22-604A-120H			CALCADOR SPS-1201 (dir.) 40x8mm
SUNSTAR-22S008S-306H	22S008S-306H			CALCADOR PLK AMS SPS BAS SPS-1306-22
SUNSTAR-23-004A-120B	23-004A-120B			BRAÇO DA PINÇA SPS-1202
SUNSTAR-23-010C-120B	23-010C-120B			HASTE DE LEVANTAMENTO DA PINÇA SPS-1202
SUNSTAR-23-012A-120B	23-012A-120B			ROLETO DA HASTE DE LEVANTAMENTO DA PINÇA
SUNSTAR-23-022S-120B	23-022S-120B			PARAFUSO DA PINÇA SPS/1202
SUNSTAR-23-023S-120B	23-023S-120B			FÊMEA DA PINÇA SPS-202
SUNSTAR-23-030P-120B	23-030P-120B			PARAFUSO EIXO DA PINÇA SPS/1202
SUNSTAR-23-043A-120B	23-043A-120B			CHAPA DE AG. SPS-1202 PEQUENA
SUNSTAR-23-058A-120B	23-058A-120B			CHAPA DE AG. SPS-1202 MÉDIO
SUNSTAR-23-071A-120B	23-071A-120B			CHAPA DE AG. SPS-1202 GRANDE
SUNSTAR-23-101A-120B	23-101A-120B			PINÇA DE PREGAR BOTÕES SPS-1202 PEQUENO
SUNSTAR-23-102A-120B	23-102A-120B			PINÇA DE PREGAR BOTÕES SPS-1202 MÉDIO
SUNSTAR-23-103A-120B	23-103A-120B			PINÇA DE PREGAR BOTÕES SPS-1202 GRANDE (C)
SUNSTAR-2-4	42462			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 2-4
SUNSTAR-270002	07-021R-BF10	L711		BORRACHA SBF-10
SUNSTAR-28-057A-300G	71CL 1-1/4"		143780-001	LÂMINA DE ABRIR CASA CAMISEIRA 31,75mm 1-1/4"
SUNSTAR-3-4	42463			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 3-4
SUNSTAR-40-004A-250B	40-004A-250B			SENSOR COMPLETO KM-250B
SUNSTAR-40-004A-350A	40-004A-350A			SENSOR COMPLETO KM-350
SUNSTAR-40-004C-2700	40-004C-2700			FÊMEA DO CABO DE ABRIR O TENSOR KM-250A-7 KM-
SUNSTAR-40-005A-3500	40-105A-3500			ABRIDOR DE TENSOR KM-350-7
SUNSTAR-40-005C-2500	40-105C-2500			ALAVANCA DE ABRIR TENSOR KM-250
SUNSTAR-40-006A-5607	40-006A-5607			ALAVANCA DE ABRIR TENSOR KM-560
SUNSTAR-40-0076-2500	40-0076-2500			MOLA KM-250
SUNSTAR-40-007A-2070	40-007A-2070			TENSOR COMPLETO KM-2070

SUNSTAR-40-007A-3500	40-007A-3500
SUNSTAR-40-007G-2500	40-007G-2500
SUNSTAR-40-010A-257A	40-010A-257A
SUNSTAR-40-014A-5300	40-014A-5300
SUNSTAR-40-100A-2350	40-100A-2350
SUNSTAR-40-100A-7507	40-100A-7507
SUNSTAR-40-100A-75L7	40-100A-75L7
SUNSTAR-40-102A-7500	DSP-BB000700
SUNSTAR-40-103A-2700	40-103A-2700
SUNSTAR-40-104A-2350	A-PS-005400
SUNSTAR-40-104A-2350	AS-005578-00
SUNSTAR-40-104A-2700	40-104A-2700
SUNSTAR-40-105C-2500	40-105C-2500
SUNSTAR-40-105C-2700	40-105C-2700
SUNSTAR-40-111G-3800	DSP-BB000800
SUNSTAR-40-204A-1230	40-204A-1230
SUNSTAR-40-333G-123A	40S010S-306H
SUNSTAR-40-404A-1230	40-404A-1230
SUNSTAR-40S001S-306G	40S001S-306K
SUNSTAR-40S001S-306H	40S001S-306H
SUNSTAR-40S005S-306H	40S005S-306H
SUNSTAR-40S006S-306G	40S006S-306G
SUNSTAR-40S0145-306H	40S0145-306H
SUNSTAR-40S019S-306H	40S019S-306H
SUNSTAR-40S024S-306H	40S024S-306H
SUNSTAR-40S042S-306H	40S042S-306H
SUNSTAR-40S046S-306H	40S046S-306H
SUNSTAR-41-001A-1230	41-001A-1230
SUNSTAR-41-009A-300G	41-009A-300G
SUNSTAR-41-101A-120H	41-101A-120H
SUNSTAR-41S027S-306H	41S027S-306H
SUNSTAR-41S028S-306H	41S028S-306H
SUNSTAR-43-004S-2500	43-004S-2500
SUNSTAR-43-004S-3400	43-004S-3400
SUNSTAR-43-007A-1600	43-007A-1600
SUNSTAR-43-015A-257A	43-015A-257A
SUNSTAR-43-017C-257A	43-017C-257A
SUNSTAR-43-100A-7500	43-100A-7500
SUNSTAR-43-101A-1067	43-101A-1067
SUNSTAR-43-101A-1600	43-101A-1600
SUNSTAR-43-103A-2500	43-003A-2500
SUNSTAR-43-109C-2500	43-109C-2500

ALAVANCA DE ABRIR TENSOR KM-350
MOLA DE RETORNO DO ABRIDOR DE TENSOR KM-
SUPORTE DO CABO DE ABRIR O TENSOR KM-250 ETC
ABRIDOR DE TENSOR KM-530-7
PROTECTOR DE DEDOS KM-2500
MOLA KM-757-7 TENSOR
MOLA KM-757-7 TENSOR
MOLA DE FREIO KM-797 KM-560 (dir.)
MOLA DO TENSOR CORTE DE LINHA KM-250
TENSOR COMPLETO KM-250
TENSOR COMPLETO KM-250
FÊMEA DO TENSOR KM-250 CORTE LINHA
ALAVANCA DE ABRIR TENSOR KM-250
FÊMEA KM-250
MOLA DE FREIO KM-797 KM-560 (esq.)
DISCO DO TENSOR
MOLA DO TENSOR KM-250 SPS/1201/1306 GS
PERNO DO TENSOR KM-2070
TENSOR COMPLETO SPS-1202K
TENSOR COMPLETO SPS-1202 SPS-1306
MOLA DO TENSOR SPS-1202
MOLA DO TENSOR SPS-1306G SPS-3000G SPS-1202
PERNO DO TENSOR PERNO DE ABRIR OS DISCOS
MOLA DO TENSOR SPS-1306H CORTE LINHA
PARAFUSO EIXO SPS-1201 1202 1306
TIRANTE DE ABRIR TENSOR SPS-1306
PROTECTOR SPS-BH3000
CANELEIRO UNIVERSAL RODA PEQUENA
MOLA DO CANELEIRO
CANELEIRO SPS-1201 SPS-1202
TENSOR COMPLETO SPS-1306 1201 1202 KM-2300MG
PERNO DO TENSOR SPS-1201/2" (TENSOR DO
PARAFUSO EIXO KM-250-7
PARAFUSO EIXO CORTE LINHA KM-250 KM-2300

CASQUILHO DO LEVANTAMENTO KM-250 KM-350 KM-
FÊMEA
JOELHEIRA KM-560
JOELHEIRA KM-2070P
JOELHEIRA KM-250 KM350 KM530
ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR KM
TIRANTE DO LEVANTAMENTO DO CALCADOR

SUNSTAR-4-4	42464			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 4-4
SUNSTAR-44-001C-2500	44-003C-2500			VISOR DO ÓLEO KM-250
SUNSTAR-44-002R-2500	44-002R-2500			JUNTA DO VISOR DE ÓLEO KM-250/2070
SUNSTAR-44-009C-1230	44-009C-1230			MECHA COM SUPORTE
SUNSTAR-44-013C-300G	41S101S-306H			CANELEIRO SPS-1306 SPS/D-BH3000G SPS/E-1507
SUNSTAR-44-026G-7400	44-026G-7400			CABO DE ABRIR TENSOR KM-530-7
SUNSTAR-44-120A-1600	44-120A-1600			PROTECTOR DE ÓLEO KM-250
SUNSTAR-44-150A-2500	44-150A-2500			BOMBA DE ÓLEO KM-250
SUNSTAR-44-0000-1230	44-0000-1230			MECHA
SUNSTAR-44S052S-306H	44S052S-306H +			VISOR DO ÓLEO SPS-1201 SPS-1202
SUNSTAR-467210060	467-21-0006-0			ARRASTADOR KM-1060BL
SUNSTAR-50-001A-257A	50-001A-257A			TRAVÃO DA BOBINE KM-350-7
SUNSTAR-50-0000-SF55	50-0000-SF55			PLACA ELECTRÓNICA FORTUNA II
SUNSTAR-52A040S-306H	52A040S-306H			VOLTEADOR 1306
SUNSTAR-5-4	42465			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 5-4
SUNSTAR-55-104W-5050	55-104W-5050			ANILHA DUPLA KM-530 506
SUNSTAR-60-001A-2500	60-001A-2500			BLINDAGEM DA CORREIA KM-250A/B-7S (GRANDE)
SUNSTAR-60-001S-5607	60-001S-5607			PARAFUSO DA TAMPA DA CORREIA KM-757
SUNSTAR-60-002A-2500	60-002A-2500			BLINDAGEM DA CORREIA KM-250A/B-7S (PEQUENA)
SUNSTAR-60-004A-2350	60-004A-2350			TAMPA DA CORREIA KM-757
SUNSTAR-60-005R-5607	60-005R-5607			BORRACHA DA TAMPA DA CORREIA KM-757
SUNSTAR-60-007S-5607	SC-0299-2302			PARAFUSO
SUNSTAR-81-011A-8260	81-011A-8260			CALCADOR KM-815 roda pequena
SUNSTAR-91A017S-811H	91A017S-811H			BASE ADESIVA SPS-2516
SUNSTAR-A23-101A-120B				PINÇA DE PREGAR BOTÕES SPS-1202 PEQUENO
SUNSTAR-AGA-PS002700	05-012A-235B			CALCADOR PONTO PRESO ASSIMÉTRICO KM-350 (B)
SUNSTAR-ANB-PS000601	ANB-PS000601	110-03559		ARMAÇÃO DA BARRA DE AG. KM-350 DLN-415
SUNSTAR-ANB-PS000702	ANB-PS000702	ANB-PS000702		ARMAÇÃO DA BARRA DE AG. KM-3500
SUNSTAR-AS-002970-00	GA-PS001500		PFCL11561	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 SC7310 VC-3611
SUNSTAR-AS-003057-00	RL396			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR KM
SUNSTAR-AS-003073-00	AS-003073-00			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 SC7310
SUNSTAR-AS-003711-00	AS-003711-00			CALCADOR REC. 04,80mm 3/16" 348 SF7500/BN (colarete)
SUNSTAR-AS-003712-00	AS-003712-00			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 SF7500/BN (colarete)
SUNSTAR-AS-003713-00	AS-003713-00			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 VF-2503 SF7500/BN
SUNSTAR-AS-004696-00	AS-004696-00			PINÇA DE PREGAR BOTÕES SPS-1202 PEQUENO
SUNSTAR-AS-004697-00	AS-004697-00			PINÇA DE PREGAR BOTÕES SPS-1202 MÉDIO
SUNSTAR-AS-004698-00	AS-004698-00			PINÇA DE PREGAR BOTÕES SPS-1202 GRANDE
SUNSTAR-AS-005578-00	40-104A-2350			TENSOR COMPLETO KM-250
SUNSTAR-AS-008438-00				TRAVÃO DO VOLANTE DO PONTO KM-250 KM-2300
SUNSTAR-AS-014978-00	STT-5			BOBINE ELECTROMAGNÉTICA CORTE LINHA KM-250-7
SUNSTAR-AS-00013000	AS-00013000			TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 07,95mm 5/16" 5/16" KM-
SUNSTAR-AS-00013100	AS-00013100			TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 09,53mm 3/8" KM-

SUNSTAR-AS-00013316	AS-00013316			TRANSFORMAÇÃO COMPLETA 15,88mm 5/8" KM-
SUNSTAR-AS-00024900	AS-00024900			DEPOSITO DE ÓLEO KM-2300 (completo)
SUNSTAR-AS-000323-00	AS-000323-00			TENSOR COMPLETO SC-7300
SUNSTAR-AS-00033200	AS-00033200			TRAVÃO DA BOBINE KM-2300
SUNSTAR-AS-000334-00	AS-000334-00			FORNECEDOR DE LINHA KM-2300UMG
SUNSTAR-AS-00034700	AS-00034700			BIELA DO CROCHÉ SF-7500
SUNSTAR-AS-00035300	41-101A-2300			CANELEIRO KM-2300
SUNSTAR-AS-00037800	AS-00037800			TENSOR COMPLETO KM-2300MG (corte de linha)
SUNSTAR-ATT-PS000400	10S047S-306H	10S147S-306H		LÂMINA MÓVEL SPS-1306-H
SUNSTAR-BD0000458-01	BD-0000458-01			PLACA ELECTRÓNICA FORTUNA IV 750W
SUNSTAR-BD000237-00	BD-000237-00			PLACA ELECTRÓNICA SPS-BH300G
SUNSTAR-BD000239-00	BD-000239-00			PLACA ELECTRÓNICA SPS-1306
SUNSTAR-BD000240-00	BD-000240-00			PLACA ELECTRÓNICA SPS-1202
SUNSTAR-BD000413-00	BD-000413-00			ENCODER MOTOR SUNSTAR FORTUNA V
SUNSTAR-BD000425-03	BD-000425-03			PLACA DE MOTORES X Y DO CARRO SPS
SUNSTAR-BD000582-00	BD-000582-00			PLACA DE MOTORES X Y DO CARRO SPS
SUNSTAR-BD000836-03	BD-000836-03			PLACA ELECTRÓNICA FORTUNA VI (PLACA
SUNSTAR-BE-000002-00	B200MXL			CORREIA SBF-10 178mm
SUNSTAR-BR-000003-00	MR126ZZ			
SUNSTAR-BR-000021-00	MR85ZZ			ROLAMENTO DA PINÇA SBF-20
SUNSTAR-CA-001916-00	CA-001916-00			CABO DE LIGAÇÃO DE DISQUETEIRA
SUNSTAR-CAC-MG0000100	CAC-MG0000100			ESPONJA ANTIDESLIZANTES SPS-1306
SUNSTAR-CAC-MG000100	91S014S-306H			BASE ADESIVA SPS-1306
SUNSTAR-CAC-MG000300	44-003M-1230			JUNTA DO CARTER KM-250
SUNSTAR-CBW-FA000100	41S008S-306H		O RINGS	ORING 15,00X7,00mm (nº 08) SPS-1201 SPS-1306
SUNSTAR-CCH-BB001400	CCH-BB001400			FORQUILHA DO BOTÃO SBF-20 (D-3)
SUNSTAR-CCP-BB013200	GP-000250-02			BRAÇO DA PINÇA SBF-20 (dir.)
SUNSTAR-CCP-CM001300	23-010C-120B			HASTE DE LEVANTAMENTO DA PINÇA SPS-1202
SUNSTAR-CCT-NA000200	GP-010014-01			LÂMINA MÓVEL SC-7310 (sup.) (de aparar)
SUNSTAR-CFA-CQ003200	CFA-CQ003200			VOLANTE DO PONTO KM-867
SUNSTAR-CFA-KJ000100	CFA-KJ000100			EIXO KM-250
SUNSTAR-CFA-KJ000700	06-106A-7500	CFA-KJ000700		EIXO DE REGULAR PONTO KM-857
SUNSTAR-CGA-GA000200	00-135A-123A	123A		CHAPA DE AG. PONTO PRESO KM-2300
SUNSTAR-CGA-GA001900	01-036A-5300	00-114A-5300		CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 06,40mm 1/4"
SUNSTAR-CGA-GA002700	00-035A-5300		B1190-530-DOO	CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 03,20mm 1/8"
SUNSTAR-CGA-GA002900	01-112A-5300			CHAPA DE AG. DMN-5420 KM-530 04,76mm 3/16"
SUNSTAR-CGA-GB002000	06-138A-5300	06-038A-5300		ARRASTADOR KM-530 1/8" 3/16" 5/32"
SUNSTAR-CGA-GB002100	06-111A-5300			ARRASTADOR KM-530 7/32" 1/4" 3/8"
SUNSTAR-CGA-GB002200	CGA-GB002200			ARRASTADOR PONTO PRESO KM-350A KM-350A-7
SUNSTAR-CGA-GB002600	GP-010652-00	06-031A-350B		ARRASTADOR PONTO PRESO KM-350B KM-350B-7
SUNSTAR-CGA-GB008600	06-62TA-7507			ARRASTADOR KM-757-7 KM-797-7 04,76mm 3/16"
SUNSTAR-CGA-GC000100	05S066S-306H			CALCADOR PLK AMS SPS BAS SPS-1306 (2,2mm)

SUNSTAR-CGA-GC002100	05-033A-5030					CALCADOR PLK AMS SPS BAS SPS-1306H
SUNSTAR-CGA-GC002300	05-020A-3400					CALCADOR KM-340BL KM-640BL DB2-B797 DU-1181
SUNSTAR-CGA-GC004300	CGA-GC004300					CALCADOR PLK AMS SPS BAS SPS-1306 (2,7mm)
SUNSTAR-CGA-GD005500	04-14LA-7900					CANHÃO DE AG. KM-797-7 04,76mm 3/16" (esq.)
SUNSTAR-CGA-GD006500	04-14RA-7900					CANHÃO DE AG. KM-797-7 04,76mm 3/16" (dir.)
SUNSTAR-CHK-HA000100	07S028S-306H				TC-LK (SUB)	LANÇADEIRA SPS-1306HS SPS-1811 SPS-2516 (HS) (B)
SUNSTAR-CHK-HA000300	07-129A-120M	07-029A-120M	115.10.006		SH280	LANÇADEIRA SPS-1202 SPS-1201 SPS-1254M
SUNSTAR-CHK-HA000600	07-001A-2077				DP2-856TR	LANÇADEIRA KM-2070P-7 KM-2070-7 KM-2070L-7 KM-
SUNSTAR-CHK-HA001600	07S029S-306G				TC-LK (SUA)	LANÇADEIRA SPS-1306GS SPS-1811 SPS-2516 (GS) (A)
SUNSTAR-CHK-HA002400	LPHA002400				HSH-12-15mm (5)	LANÇADEIRA KM-560-7 KM-740BL TOYOTA
SUNSTAR-CHK-HA002500	LPHA002500		130.15.016		HSH-12-15mm (5)	LANÇADEIRA KM-560 (sem caixa da bobine)
SUNSTAR-CHK-HB000100	CHK-HB000100					BOBINE SPS-1306
SUNSTAR-CHK-HB001100	07-160A-7500				BO-112 (A)	BOBINE KM-757 KM-797 KM-797-7S KM-857-7 (alumínio)
SUNSTAR-CHK-HB001200	07-045A-106L	07-145A-106L				BOBINE KM-1060BL KM-1062BL Z6800116
SUNSTAR-CHK-HC000100	GP-025700-0				BC-310 (A)	CAIXA DA BOBINE SPS-1306 SPS-1811 SPS-2516 JK-
SUNSTAR-CHK-HC000600	07-002A-2077		130.14.021		BC-457-NBL	CAIXA DA BOBINE KM-2070P-7 KM-2070L-7 KM*2070M-7
SUNSTAR-CHK-HP000100	07S030S-306H					RETENTOR DA LANÇADEIRA SPS-1306GS
SUNSTAR-CHK-HQ000100	CHK-HQ000100					RETENTOR DA LANÇADEIRA SPS-1306H
SUNSTAR-CLF-CB000700	CLF-CB000700					SUORTE DO ARRASTADOR KM-
SUNSTAR-CNB-BF000400	04-102A-2070					SUORTE DA BARRA DE AG. KM-2070
SUNSTAR-CNB-BH000100	CNB-BH000100					GUIA DE LINHA PARA AG. KM-250
SUNSTAR-CNB-HK001700	04-008A-120M					GUIA DE LINHA SPS/1202-H SPS/1201-H
SUNSTAR-CNB-KA000100	CNB-KA000100					BARRA DE AG. SPS/A-1306
SUNSTAR-CNB-KA000200	04-201A-120H					BARRA DE AG. SPS/1201 SPS/1202
SUNSTAR-CPB-KB000100	05-101A-1230					BARRA DO CALCADOR KM-250 KM-250 KM-137
SUNSTAR-CPM-BH000300	43-106C-2500	PS111220164				TIRANTE DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR KM-250
SUNSTAR-CST-BB002900	CST-BB002900					PEÇA DO LEVANTAMENTO KM-250
SUNSTAR-CST-CR000500	43-010A-1600					PERNO LEVANTAMENTO DO CALCADOR KM-250
SUNSTAR-CST-FD001100	CST-FD001100					BORRACHA DE APOIO KM-
SUNSTAR-CTA-HM000100	40S003S-306H					PERNO DO TENSOR
SUNSTAR-CTA-HM000601	CTA-HM000601					TENSOR COMPLETO KM-250A KM-2300 (corte de linha)
SUNSTAR-CTT-BJ001100		10-005A-2700				GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA KM-250A-7 KM-530-7
SUNSTAR-CTT-BJ003400	10-052C-2077					MOLA DA LÂMINA KM-2070P
SUNSTAR-CTT-CA000100	CTT-CA000100					TIRANTE DO CORTE DE LINHA
SUNSTAR-CTT-CL000100	10S056S-306H					CASQUILHO CORTE DE LINHA SPS 9X12X96mm
SUNSTAR-CTT-CL000200	10S023S-306H					CASQUILHO CORTE DE LINHA SPS 9X105X9mm
SUNSTAR-CTT-GL000100	10S042S-306H					CHAPA DE AG. SPS-1201 SPS-1306H
SUNSTAR-CTT-GL000500	10-143A-120B					CHAPA DE AG. SPS-1202 (M) nº 2
SUNSTAR-CTT-GL000800	10S043S-306G					CHAPA DE AG. SPS-1201 SPS-1306G SPS-1811
SUNSTAR-CTT-GL001500	10-143A-120B					CHAPA DE AG. SPS-1202 (M) nº 2
SUNSTAR-CTT-NA000500	CTT-NA000500	CTT-NA000500	S58943-001			LÂMINA MÓVEL KM-2070-7 KM-2070P-7
SUNSTAR-CTT-NA000600	10-002A-257A	806013	7AN414			LÂMINA MÓVEL KM-250A-7 KM-350A-7 KM-530-7 KM-235

SUNSTAR-CTT-NA001000	07S006A-235B	10-006A-235B	7AN414		LÂMINA MÓVEL KM-250B-7 KM-235B-7 KM-230-7 KM-
SUNSTAR-CTT-NA001100	2122707-553A	GP-012112-00	10-102A-7507	GP-012112-01	LÂMINA MÓVEL KM-757-7 KM-757BL-7 KM-797-7 KM-
SUNSTAR-CTT-NA001700	07S011A-8677	10-011A-8677	10-111A-8677		LÂMINA MÓVEL KM-857-7 KM-867-7 KM-957-7 KM-967-7
SUNSTAR-CTT-NB000100	10S145S-306H	10S045S-306H	B2424-210-OOO		LÂMINA FIXA SPS-1306 SPS-1811 AMS-205 AMS-210D
SUNSTAR-CTT-NB000500	GP-044019-00	10-201A-2700	7AN701		LÂMINA FIXA KM-250-7 KM-2300-7 KM-530
SUNSTAR-CTT-NB000900	10-101A-2700	10-101A-2700	7AN701		LÂMINA FIXA KM-250BL-7 KM-250A-7 KM-530
SUNSTAR-CTT-NB001000	GP-033340-00	10-047A-2077	S55864-001		LÂMINA FIXA KM-2070-7 KM-2070P-7
SUNSTAR-CTT-NB001200	LPNB001200	2122707-556A	10-007A-7507		LÂMINA FIXA KM-560-7 KM-797-7 KM-797BL-7 KM-757-
SUNSTAR-CTT-NB001200	07S007A-7507	GP-012111-00	10-107A-7507		LÂMINA FIXA KM-560-7 KM-797-7 KM-797BL-7 KM-757-
SUNSTAR-CTT-NB001700	GP-025627-01	10-002A-8677			LÂMINA FIXA KM-857-7 KM-867-7 KM-957-7 KM-967-7 CS-
SUNSTAR-CTT-PS000900	07S006A-120H	B2421-280-OAO	10-206A-120H		LÂMINA MÓVEL SPS-1201 SPS-1202 SPS-1254 SPS/C-
SUNSTAR-CUS-CP000401	AS-OOO255-02				VOLANTE DA MÁQUINA KM-2300
SUNSTAR-CUT-NA000300	GP-002127-00				LÂMINA MÓVEL SC-7300 SC-7310 (sup.)
SUNSTAR-CUT-NB000100	10-022A-300G				TESOURA SPS/B-BH3000 (lâmina fixa)
SUNSTAR-CWP-BH000200	11-003A-257A				TIRA LINHAS KM-250A-7 KM-2300
SUNSTAR-CWP-BH000300	11-0035G-120B				MOLA DO TIRA LINHAS SPS-1202
SUNSTAR-DBS-DA003400	04-008A-2350		B1403-155-OOO		CASQUILHO DA BARRA DE AG. KM-250
SUNSTAR-DBS-DA003500	04-103A-257A				CASQUILHO DA BARRA DE AG. KM-250
SUNSTAR-DMT-11000200	DMT-11000200				MOTOR PRINCIPAL SPS-D/B-1201
SUNSTAR-DPN-AA008700	06-026P-1230				PERNO BATENTE DO VOLANTE DO PONTO KM-250
SUNSTAR-DSC-AA000900	23-017S-120B				PARAFUSO DA PINÇA SPS/1202
SUNSTAR-DSC-BA000200	SC-0157-1230		007013		PARAFUSO DO CALCADOR KM-250 SPS-1306
SUNSTAR-DSC-BB002000	SC-A301-4119				PARAFUSO DA LÂMINA FIXA KM-250-7 KM-2300
SUNSTAR-DSC-BC000100	SC-OOO568-00	SC-0119-7600	100032-003		PARAFUSO DA CHAPA DE AG. KM-250 KM-350
SUNSTAR-DSC-BF000100	SC-A131-4522				PARAFUSO DA AG. KM-250 KM-2070 KM-640 SPS/B-
SUNSTAR-DSC-BF006200	DSC-BF006200				PARAFUSO
SUNSTAR-DSC-BJ002200	SC-0125-5607				PARAFUSO DO GUIA LINHA DA BARRA AG. KM-560 KM-
SUNSTAR-DSC-BJ002200	SC-0152-1800				PARAFUSO KM-2070-7 KM-2070P
SUNSTAR-DSC-BJ004300	DSC-BJ004300				PARAFUSO DA AG. KM-560 KM-1060
SUNSTAR-DSC-CA001400		323-600-341			PARAFUSO DA AG. SC7000 SF7500 (fenda)
SUNSTAR-DSC-CB000400	SC-A308-4517				PARAFUSO DO EXCÊNTRICO DO CORTE DE LINHA KM-
SUNSTAR-DSC-FA004900	10-022S-2077	07S022S-2077			PARAFUSO KM-2070-7
SUNSTAR-DSC-FA005700	SC-OOO549-00				PARAFUSO EIXO CORTE LINHA KM-250A-7S
SUNSTAR-DSC-FA008500	28-016S-300G				PARAFUSO BATENTE DA LÂMINA SPS-3000G
SUNSTAR-DSC-FB000100	07S013S-306H				PARAFUSO EIXO SPS-1201 SPS-1202 SPS-1254 SPS-
SUNSTAR-DSC-GA000400	10-020S-257A	10-067S-7507			PARAFUSO EIXO CORTE LINHA KM-250-7S KM-350-7
SUNSTAR-DSC-HA000100	SC-0339-1230	SC-0339-4125			PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR KM-250 2070P
SUNSTAR-DSD-AA001200	06-048B-2507	SBT-5	SBT-7		BOBINE ELECTROMAGNÉTICA DO REMATE KM-250B
SUNSTAR-DSP-AA002800	06-027G-1230	PN-OOO273-00 +			MOLA DO REGULADOR DO PONTO KM-250
SUNSTAR-DSP-AA003200	28-014G-300G (-)				MOLA BATENTE DA LÂMINA DE ABRIR A CASA 3000
SUNSTAR-DSP-AA006400	DSP-AA006400				MOLA DO REGULADOR DO PONTO KM-867
SUNSTAR-DSP-AB001400	06-023G-7400				MOLA KM-250

SUNSTAR-DSP-AC001000	10-050G-2077		MOLA DA LÂMINA KM-2070P
SUNSTAR-DSP-AC002300	44-016G-1230		MOLA DA BOMBA DE ÓLEO
SUNSTAR-DSP-BB-000200	40-111G-1230		MOLA DE FREIO KM-250 KM-2070
SUNSTAR-EA-000083-01 (-)	EA-000083-01 (-)		ROTOR DO MOTOR FORTUMA V
SUNSTAR-EE-001523-00	EE-001523-00		PAINEL DO MOTOR SERVO FORTUNA V
SUNSTAR-EHEC-2507	SPF-5		LEVANTAMENTO DE CALCADOR KM-250
SUNSTAR-EP-000040-00			VENTILADOR SPS-11201 (NOVA DE GAVETAS)
SUNSTAR-GAK-02025-000	GAK-02025-000		PERNO LEVANTAMENTO DO CALCADOR DDL-
SUNSTAR-GAK-30001-OBO	GAK-30001-OBO		PERNO LEVANTAMENTO DO CALCADOR DDL-
SUNSTAR-GAK-33042-000	GAK33042000		MOLA DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR
SUNSTAR-GA-PS001100	20-052A-300G		BASE DO CALCADOR SPS/D-BH3000G 25mm
SUNSTAR-GA-PS001400	05-017A-2070	411314-3	CALCADOR DE ZIG-ZAG 10,00mm KM-2070 LZ2-B855 LZ-
SUNSTAR-GA-PS002000	B1524-530-EBO		CALCADOR KM-530 3/16" 5/32"
SUNSTAR-GP-001057-02	GP-001057-02		SUPORTE DO PROTECTOR DA BARRA DE AG.
SUNSTAR-GP-001059-02	GP-001059-02		PROTECTOR DA BARRA DE AG. 7500 7300 7310
SUNSTAR-GP-001145-00	GP-001145-00		MOLA DO AFASTADOR SPS/B-BH6000-01/02 (esq.)
SUNSTAR-GP-001146-00	GP-001146-00		MOLA DO AFASTADOR SPS/B-BH6000-01/02 (dir.)
SUNSTAR-GP-001149-00	GP-001149-00		LÂMINA MÓVEL SPS/B-BH6000-01
SUNSTAR-GP-001153-00	GP-001153-00		MOLA SPS/B-BH6000-01/02
SUNSTAR-GP-001165-00	GP-001165-00		MOLA DO TENSOR DA BARRA DE AG.
SUNSTAR-GP-001222-00	GP-001222-00		AFASTADOR DE LAÇADA SPS/B-BH6000-01/02 (dir.)
SUNSTAR-GP-001223-00	GP-001223-00		AFASTADOR DE LAÇADA SPS/B-BH6000-01/02 (esq.)
SUNSTAR-GP-001224-00	GP-001224-00		CROCHÉ SPS/B-BH6000-01/02 (dir.)
SUNSTAR-GP-001225-00	GP-001225-00		CROCHÉ SPS/B-BH6000-01/02 (esq.)
SUNSTAR-GP-001263-00	GP-001263-00		PARAFUSO DO TENSOR DE LINHA DA BARRA DE AG.
SUNSTAR-GP-001286-00	GP-001286-00		GUIA DE LINHA SC7000
SUNSTAR-GP-001313-01	GP-001313-01		MOLA DA TAMPA SC-7300
SUNSTAR-GP-001320-00	GP-001320-00		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" SF-7500
SUNSTAR-GP-001320-01	GP-001320-01		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" SC-7300 SF-
SUNSTAR-GP-001320-02	GP-001320-02		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" SC-7300 SF-
SUNSTAR-GP-001320-03	CGA-GA000700		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" SC-7300 SF-
SUNSTAR-GP-001356-00	CGA-GB000600		ARRASTADOR PRINCIPAL SC-7300 32~05,60mm
SUNSTAR-GP-001357-00	CGA-GB000700		ARRASTADOR DIFERENCIAL SC-7300 32~05,60mm
SUNSTAR-GP-001385-00	GP-001385-00		SUPORTE DA BARRA DO CROCHÉ SC-7000
SUNSTAR-GP-001469-00	GP-001469-00		CROCHÉ SC-7300 SC-7310 SF-7500 (sup.)
SUNSTAR-GP-001473-00	GP-001473-00		BATENTE DO AFASTADOR SPS/B-BH6000-01/02 (esq.)
SUNSTAR-GP-001474-00	GP-001474-00		BATENTE DO AFASTADOR SPS/B-BH6000-01/02 (dir.)
SUNSTAR-GP-001509-00	GP-001509-00		MOLA DO GUIA DA LÂMINA SC-7300A
SUNSTAR-GP-001544-00	UTB0118	05-812	LÂMINA FIXA SC-7300 SC-7310
SUNSTAR-GP-001675-00	GP-001675-00		LÂMINA MÓVEL SPS/B-BH6000-01
SUNSTAR-GP-001705-00	GP-001705-00		SUPORTE DOS PERNOS DO TENSOR SC7000
SUNSTAR-GP-001732-01	GP-001732-01		CHAPA DE AG. SPS/B-BH6000-01

SUNSTAR-GP-001794-00	GP-001794-00			VEDANTE DO EIXO INFERIOR KM-2300
SUNSTAR-GP-001795-00	GP-00179700			VEDANTE KM-2300 42x12x5mm
SUNSTAR-GP-001883-00	GP-001883-00			LÂMINA MÓVEL SPS/B-BH6000-02
SUNSTAR-GP-001893-01	GP-001893-01			CHAPA DE AG. SPS/B-BH6000-02
SUNSTAR-GP-00203600	GP-00203600			EIXO DE REGULAR PONTO KM-2300
SUNSTAR-GP-00206200	GP-002062-01			VOLANTE DO PONTO KM-2300
SUNSTAR-GP-002094-00	GP-002094-00			MOLA DE FREIO SPS/B-BH6000-01/02
SUNSTAR-GP-002120-00	GP-002120-00			SUPORTE DO CORTE LINHA (sup.) SC7000
SUNSTAR-GP-002128-00	GP-002128-00			LÂMINA FIXA SC-7300 SC-7300 (sup.),
SUNSTAR-GP-004656-00	GP-004656-00			GUIA DE ABRIR COSTURAS (dir.)
SUNSTAR-GP-004657-00	GP-004657-00			GUIA DE COSTURAS RECOBRIMENTO (dir.)
SUNSTAR-GP-004658-00	GP-004658-00			GUIA DE ABRIR COSTURAS (esq.)
SUNSTAR-GP-004659-00	GP-004659-00			GUIA DE COSTURAS RECOBRIMENTO (esq.)
SUNSTAR-GP-004661-00	GP-004661-00			GUIA DE COSTURAS RECOBRIMENTO CHAPA
SUNSTAR-GP-004662-00	GP-004662-00			GUIA DE COSTURAS RECOBRIMENTO CHAPA DE
SUNSTAR-GP-006123-00	GP-006123-00			ARRASTADOR PRINCIPAL SF-7500
SUNSTAR-GP-006126-00	GP-006126-00			ARRASTADOR DIFERENCIAL SF-7500/
SUNSTAR-GP-006288-00	GP-006288-00			TAMPA FRONTAL SF7500
SUNSTAR-GP-006765-00	CGA-GD002400			CANHÃO DE AG. SC-7300 SC-7310 SF-7500 364
SUNSTAR-GP-006766-01	0094802			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" SC-7300 SF-7500
SUNSTAR-GP-006769-00	GP-006769-00			ARRASTADOR PRINCIPAL SC-7300 06,40mm 1/4" 364
SUNSTAR-GP-006770-00	GP-006770-00			ARRASTADOR DIFERENCIAL SC-7300 06,40mm 1/4" 364
SUNSTAR-GP-007322-01	GP-007322-03			TAMPA FRONTAL SF7500/BN
SUNSTAR-GP-009971-00	GP-009971-00			ARRASTADOR PRINCIPAL SC-7310/156 356
SUNSTAR-GP-009972-00	3119020	Y3119020		ARRASTADOR DIFERENCIAL SC-7310/156 356
SUNSTAR-GP-009973-00	TPCL11561		5222TPL1560	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" FT-6500 CTL-
SUNSTAR-GP-009973-00	TPL1560	GP-009973-01	5222TPL1560	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" SC-7310/156
SUNSTAR-GP-009998-00	CMB-BJ004300			GUIA DE TECIDO SC-7310
SUNSTAR-GP-010017-00	GP-010017-00			LÂMINA FIXA SC-7310
SUNSTAR-GP-010136-00	GP-010136-00			TAMPA DA CORREIA SF-7400 SF-7500
SUNSTAR-GP-012044-00	GP-012044-00		5222TPL1640	CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" SC-7310/164 (faca
SUNSTAR-GP-012179-00	3209008	GP-012179-00	3209008	ARRASTADOR PRINCIPAL SF-7500/BN 356
SUNSTAR-GP-012180-00	GP-012180-00			ARRASTADOR DIFERENCIAL SF-7500/BN 356
SUNSTAR-GP-012184-00	GP-012184-01	GP-012158-00	3208108	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" SF-7500/BN-
SUNSTAR-GP-012185-00	GP-012185-00	E4427P	3208109	CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" SF-7500/BN-164M
SUNSTAR-GP-012985-00	GP-012985-00			ARRASTADOR PRINCIPAL SF-7500/BN 364
SUNSTAR-GP-012986-00	GP-012986-00			ARRASTADOR DIFERENCIAL SF-7500/BN 364
SUNSTAR-GP-013150-00	153037	05-005A-1600		CALCADOR KM-250A-7
SUNSTAR-GP-013470-00	GP-013470-00			PELICULA DO PROGRAMADOR SPS-3000
SUNSTAR-GP-013504-00	06-106A-7500			EIXO DE REGULAR PONTO
SUNSTAR-GP-014332-00	07S023A-300G			TESOURA SPS/B-BH3000 ANULADO VER GP-014332-00
SUNSTAR-GP-014332-00	CUT-NA000100			TESOURA SPS/B-BH3000 LÂMINA MÓVEL

SUNSTAR-GP-014836-00	GP-014876-00		TLP1253	SENSOR MOVIMENTO X Y SPS/B-1306 SPS/B-1507
SUNSTAR-GP-014836-01	P1204		TLP1253	SENSOR MOVIMENTO X Y SPS/B-1306 SPS/B-1507 KM-
SUNSTAR-GP-014837-00	GP-014837-00		TLP1252	SENSOR MOVIMENTO X Y SPS/B-1306 SPS/B-1507
SUNSTAR-GP-014837-01			TLP1252	SENSOR MOVIMENTO X Y SPS/B-1306 SPS/B-1507
SUNSTAR-GP-015790-01	GP-015790-01			TAMPA DO MOTOR SPS/E-1507
SUNSTAR-GP-016351-01	GP-016351-01			MOLA DO REGULADOR DO PONTO KM-250
SUNSTAR-GP-016425-00	06-026P-1230			ALAVANCA DE TRAVÃO DO VOLANTE DO PONTO KM-
SUNSTAR-GP-016930-00	GP-016930-00			EIXO DE REGULAR PONTO KM-250A
SUNSTAR-GP-017451-00	GP-017451-00			BOTÃO STOP RESET SPS-6000
SUNSTAR-GP-017718-03	GP-017718-03			FORQUILHA DO BOTÃO SBF-20 8mm
SUNSTAR-GP-018136-00	GP-018136-00			CHAPA DE AG. SPS-1202 PEQUENA
SUNSTAR-GP-018137-00	GP-018137-00			CHAPA DE AG. SPS-1202 MÉDIO
SUNSTAR-GP-018138-00	GP-018138-00			CHAPA DE AG. SPS-1202 GRANDE
SUNSTAR-GP-018185-00	06-234A-257A			TIRANTE DA BOBINE DE REMATE
SUNSTAR-GP-018210-00	GP-018210-00			FORQUILHA DO BOTÃO SBF-20 (B)-10mm
SUNSTAR-GP-021212-00	40-024A-5770	40-008A-2500		CABO DE ABRIR TENSOR KM-250A-7 KM-250B-7 KM-
SUNSTAR-GP-022094-00	40-003A-2700	DSC-HZ001100		EIXO ROSCADO DO CABO DE ABRIR O TENSOR KM-
SUNSTAR-GP-024442-00	22A012S-306H			CALCADOR PLK AMS SPS BAS SPS-1306-22 (dir.)
SUNSTAR-GP-024443-00	22A009S-306H			CALCADOR PLK AMS SPS BAS SPS-1306-22 (esq.)
SUNSTAR-GP025700				CAIXA DA BOBINE SPS-2516HF
SUNSTAR-GP-026262-00	06-118A-2350			CASQUILHO DO REGULADOR DE ARRASTO
SUNSTAR-GP-026298-00	40-201A-2700			TENSOR COMPLETO KM-250A KM-250B KM-350A KM-
SUNSTAR-GP-026298-00	40-201A-2700			TENSOR COMPLETO KM-250A KM-250B KM-350A KM-
SUNSTAR-GP-030777-00	DBS-DA003901			CASQUILHO DO EIXO INFERIOR KM-250
SUNSTAR-GP-030916-00	40-110A-257A			SUPORTE DO CABO DE ABRIR O TENSOR KM-250 ETC
SUNSTAR-GP-033213-00	04-101A-640L			BARRA DE AG. KM-640BL VER GP-033213-00
SUNSTAR-GP-033353-00	10-049A-2077			PEÇA KM-2070P-7
SUNSTAR-GP-033636-00	10-143A-120B			CHAPA DE AG. SPS-1202 (M) nº 2
SUNSTAR-GP-033901-01	GP-033901-01			ARRASTADOR PONTO PRESO KM-350BL KM-350BL-7
SUNSTAR-GP-035110-00	L711			BORRACHA SBF-10 11mm
SUNSTAR-GP-035120-00	GP-035120-00	GP-035120-00 (-)		FORQUILHA DO BOTÃO SBF-20 (C-3)
SUNSTAR-GP-035121-00	GP-035121-00			FORQUILHA DO BOTÃO SBF-20 (C-5)
SUNSTAR-GP-000039-00	04-101A-5607			BARRA DE AG. KM-560 KM-380BL
SUNSTAR-GP-000039-00	GP-000039-00			BARRA DE AG. KM-560 KM-380BL
SUNSTAR-GP-000057-02	AS-000057-02			GRAMPO DA BARRA DE AG. KM-350 DLN-415
SUNSTAR-GP-00012100	07-007A-590L		130.09.176	LANÇADEIRA KM-250BL-7 KM-350BL-7 KM-590BL KM-
SUNSTAR-GP-000236-01	GP-000236-01			SUPORTE DA PINÇA SBF-20
SUNSTAR-GP-000248-02	GP-000248-02			BRAÇO DA PINÇA SBF-20 (esq.)
SUNSTAR-GP-000287-00	GP-000287-00			PÓLIA DAS CORREIAS DE TRANSPORTE DE BOTÃO
SUNSTAR-GP-000288-00	GP-000288-00			PÓLIA DAS CORREIAS DE TRANSPORTE DE BOTÃO
SUNSTAR-GP-000288-00	00940093	257404-56	64041-N	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 SC7310 (com guia
SUNSTAR-GP-000306-00	GP-000306-00			FORQUILHA DO BOTÃO SBF-20 (B)

SUNSTAR-GP-000387-00	CUK10-20D			CILINDRO SBF-20
SUNSTAR-GP-000398-01	GP-000398-00			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (B-3) nº 3-4 SBF-20
SUNSTAR-GP-000399-02	GP-000399-02			BRAÇO SBF-20
SUNSTAR-GP-000401-00	GP-000401-02			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (A-1) nº 1-2 SBF-20
SUNSTAR-GP-000402-00	GP-000402-01	GP-000402-04		BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (B-1) nº 1-4 SBF-20
SUNSTAR-GP-000403-01	GP-000403-02			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (A-2) nº 2-2 SBF-20
SUNSTAR-GP-000404-01	GP-000404-00	GP-000404-04		BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (B-2) nº 2-4 SBF-20
SUNSTAR-GP-000404-01	CBS-GS000500			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (B-2) nº 2-4 SBF-20
SUNSTAR-GP-000405-00	GP-000405-01	GP-000405-02		BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (A-3) nº 3-2 SBF-20
SUNSTAR-GP-000406-00	GP-000406-01	GP-000406-02		BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (A-4) nº 4-2 SBF-20
SUNSTAR-GP-000407-00	GP-000407-01	GP-000407-02		BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (B-4) nº 4-4 SBF-20
SUNSTAR-GP-000408-00	GP-000408-01	GP-000408-02		BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (A-5) nº 5-2 SBF-20
SUNSTAR-GP-000409-00	GP-000409-01			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO (B-5) nº 5-4 SBF-20
SUNSTAR-GP-000465-00	FP108FX			VENTILADOR SBF-20
SUNSTAR-GP-000468-00	L711			BORRACHA SBF-10
SUNSTAR-GP-000468-00	CBS-GR000100			BORRACHA SBF-10 08mm
SUNSTAR-GP-000696-00	GP-000696-00			PARAFUSO DO ROLAMENTO SBF-20
SUNSTAR-GP-000698-01	CFA-CB000900			ALAVANCA DE REMATE KM-2300 KM-350
SUNSTAR-GP-000703-00	GP-000703-00			BIELA
SUNSTAR-GP-000718-01	GP-000718-00			SUPORTE DO ARRASTADOR KM-2300
SUNSTAR-GP-000725-00	GP-00072500			PEÇA
SUNSTAR-GP-00075200	GP-00075200			DEPOSITO DA BÓIA DO ÓLEO KM-2300
SUNSTAR-GP-00076001	GP-00076000			DISTRIBUIDOR DE ÓLEO
SUNSTAR-GP-000760-02	GP-000760-02			DISTRIBUIDOR DE ÓLEO
SUNSTAR-GP-000806-00	CHK-HH000400	07-013A-1230	100367-001	RETENTOR DA LANÇADEIRA KM-250A KM-340BL KM-
SUNSTAR-GP-00081600	GP-00081600			ALAVANCA DE ABRIR TENSOR KM-2300
SUNSTAR-GP-000865-00	GP-00086500	0030711		CARRETO DA BOMBA DE ÓLEO SF-7500 SC-7300
SUNSTAR-GP-000876-00	GP-000876-00			TAMPA DA CORREIA SC-7300
SUNSTAR-GP-000878-00	GP-000878-00			PINÇA SBF-20 (esq.)
SUNSTAR-GP-000879-00	GP-000879-00			PINÇA SBF-20 (dir.)
SUNSTAR-GP-000880-00	GP-000880-00			PINÇA SBF-20 (esq.)
SUNSTAR-GP-000881-00	GP-000881-00			PINÇA SBF-20 (dir.)
SUNSTAR-GP-000901-00	GP-000901-00			PERNO DO TENSOR SC7000
SUNSTAR-GP-000904-00	GP-000904-00			MOLA DO TENSOR SF-7400 SF-7500
SUNSTAR-L711	270002			BORRACHA SBF-10
SUNSTAR-L-711	L711			BORRACHA SBF-10
SUNSTAR-L-731/2"/1	L731-2-1			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 1-2
SUNSTAR-L-731/2"/2	L731-2-2			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 2-2
SUNSTAR-L-731/2"/3	L731-2-3			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 3-2 SBF-10
SUNSTAR-L-731/4"/1	L731-4-1			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 1-4
SUNSTAR-L-731/4"/2	L731-4-2			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 2-4
SUNSTAR-L-731/4"/3	L731-4-3			BRAÇO TRANSPORTA BOTÃO nº 3-4

SUNSTAR-MT-000005-00	S 416			MOTOR TRANSPORTE DO BOTÃO SBF-20 MW-7070
SUNSTAR-MT-00002700	AMT-00002700			MOTOR INTERNO KM-2300
SUNSTAR-N114	N114			ABRIDOR DA PINÇA SBF-10
SUNSTAR-N115	N115			PINÇA SBF-10 (esq.)
SUNSTAR-N116	N116			PINÇA SBF-10 (dir.)
SUNSTAR-N118	N118			SUORTE DA PINÇA (dir.) SBF-10
SUNSTAR-N118-1	N118-1			PARAFUSO SBF-10
SUNSTAR-N118-3	MR84ZZ			ROLAMENTO DA PINÇA SBF-10
SUNSTAR-N118-5	N118-5			PARAFUSO SBF-10
SUNSTAR-PBT-BA000700	B200MXL			CORREIA SBF-10 178mm
SUNSTAR-PBT-BC001200	460-5GT-15	BE-000007-00		CORREIA SC-7300
SUNSTAR-PBT-BD001200	363-3GT-12	20-016A-300G		CORREIA SPS-3000
SUNSTAR-PN-000045-02	PN-000045-02			PARAFUSO DO EXCÊNTRICO DO PONTO SC-7300 SC-
SUNSTAR-PN-000233-00	10S027S-306H			PARAFUSO EIXO SPS-
SUNSTAR-PN-000267-0	PN-000267-0			PERNO BATENTE DO VOLANTE DO PONTO KM-250
SUNSTAR-PN-000273-00	PN-000273-00	PN-000273-00 +		PINO DO REGULADOR DO PONTO KM-250
SUNSTAR-PPK-BA001600	06-010R-1230			ORING KM-250
SUNSTAR-PR08-2DN	4A042D			SENSOR SBF-20
SUNSTAR-PSN-AA001700	40-005C-2700			FÊMEA DO CABO DE ABRIR O TENSOR KM-250A-7 KM-
SUNSTAR-S-005116-00	S-005116-00			CILINDRO SBF-20
SUNSTAR-S402	B200MXL			CORREIA SBF-10
SUNSTAR-S-402	B180MXL			CORREIA MW7070 ALIMENTADOR DE BOTÕES
SUNSTAR-SC-001083-00	SC-001083-00			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. SPS-1201 SPS-1202
SUNSTAR-SC-0120-1230	SC-0120-1230			PARAFUSO DO TIRA LINHAS
SUNSTAR-SC-0126-3600	SC-0126-3600			PARAFUSO DA TAMPA DO EIXO DA LÂNÇADEIRA
SUNSTAR-SC-0129-4515	SC-A129-4515			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0129-7400	SC-0129-7400			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0130-1230	SC-0130-4122			PARAFUSO DOS ARRASTADORES
SUNSTAR-SC-0130-4122	SC-0130-4122			PARAFUSO DOS ARRASTADORES KM-250 VER COD,
SUNSTAR-SC-0137-2700	SC-0317-4222			PARAFUSO DA LÂMINA FIXA KM-250-7 KM-2300
SUNSTAR-SC-0142-2302	SC-0142-2302			PARAFUSO DOS ARRASTADORES KM-560
SUNSTAR-SC-0147-8270	SC-0147-8270			PARAFUSO DA LANÇADEIRA KM-860
SUNSTAR-SC-0154-4114	SC-0154-4114			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0154-4114	SC-A154-4115			PARAFUSO DA LÂMINA MÓVEL KM-250-7 KM-2300
SUNSTAR-SC-0155-7400	SC-0155-4114			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0157-2118	SS-7091110-SP	SC-0365-3710	007013	PARAFUSO DO CALCADOR DDL- DLN- MS
SUNSTAR-SC-0158-3710	SC-0158-3710			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0159-3500	SC-0159-4422			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0160-5607	SC-0160-5607			PARAFUSO DA AG. KM-560 KM-1060
SUNSTAR-SC-0174-1230				PARAFUSO DA TAMPA SPS-
SUNSTAR-SC-0181-1230	SC-0181-1230			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0184-1600	SC-0184-4118			PARAFUSO DA BLINDAGEM KM-250

SUNSTAR-SC-0184-4118	SC-0184-1600			PARAFUSO DA BLINDAGEM KM-250
SUNSTAR-SC-0211-7500	SC-0211-7500			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0299-2302	SC-0299-4515			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0309-3800	SC-0309-3800			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. SF-7500 PSU-SC-7300
SUNSTAR-SC-0312-5050	SC-0312-5050			PARAFUSO DA LÂMINA KM-530 KM-506
SUNSTAR-SC-0315-2302	SC-0315-2302	504030	SA	PARAFUSO DO CALCADOR KM-2070
SUNSTAR-SC-0496-3710	SC-0496-4122			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0497-1230	SC-0497-4122			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0498-3710	SC-0498-4122			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0502-2302	SC-0502-2302			PARAFUSO DE FIXAR TRAVÃO DA BOBINE
SUNSTAR-SC-0502-4125	SC-0502-4125			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0504-1230	SC-0504-4515			PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0505-3710	SC-0505-3710			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. KM-2070
SUNSTAR-SC-0523-4122	SC-0523-4122			PARAFUSO DA TAMPA KM-250
SUNSTAR-SC-0528-1230	SC-0528-1230	SC-0528-4125		PARAFUSO
SUNSTAR-SC-0531-2302	SC-0531-2302			PARAFUSO DO RESGUARDE DO FORNECEDOR DE
SUNSTAR-SC-0543-2302	SC-0543-2302			PARAFUSO SPS-1201
SUNSTAR-SC-A119-4119	SC-0119-4119		100032-003	PARAFUSO DA CHAPA DE AG. KM-250 KM-350
SUNSTAR-SC-A121-4122	SC-A121-4122			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA SPS-1201 SPS-1202
SUNSTAR-SC-A156-4118	SC-A156-4118			PARAFUSO DA TAMPA DA CORREIA KM-757
SUNSTAR-SC-A170-4124	SC-A170-4124			PARAFUSO DO RETENTOR DA LANÇADEIRA KM-2070
SUNSTAR-SC-A174-4122	SC-A174-4122			PARAFUSO DO RETENTOR DA LANÇADEIRA
SUNSTAR-SC-A350-4515	146427-001		SC-A350-4515	PARAFUSO DA AG. EFA-B500 B661 B926 FD4-B271 MA4-
SUNSTAR-SC-A350-4515	146427-001		SC-A350-4515	PARAFUSO DA AG. KM-797-7S KM-1957 (fenda)
SUNSTAR-SC-000068-01	SC-000068-01			PARAFUSO EIXO KM-2300
SUNSTAR-SC-000069-00 (-)	SC-000069-00 (-)			PARAFUSO DO ROLAMENTO DA PINÇA SBF-20
SUNSTAR-SC-000071-00	SC-000071-02			SC 7900
SUNSTAR-SC-000071-02	SC-000071-02			PARAFUSO EIXO KM-2300
SUNSTAR-SC-000072.00	SC000072.00			PARAFUSO EIXO DO TIRA LINHAS KM-2300
SUNSTAR-SC-000116-00		323-600-341		PARAFUSO DA AG. SC7000 SF7500 (fenda)
SUNSTAR-SC-000186-00	SC-000186-00			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. SPS/B-BH6000-01/02
SUNSTAR-SC-000199-00	SC-000199-00			PARAFUSO DA LÂMINA SPS/B-BH6000-01
SUNSTAR-SC-000225-00	SC-000225-00			PARAFUSO DO CROCHÉ SPS/B-BH6000
SUNSTAR-SC-000226-00	SC-000226-00			PARAFUSO DA LÂMINA MÓVEL CORTE LINHA SPS/B-
SUNSTAR-SC-000570-00	SC-000570-00			PARAFUSO EIXO DO PROTECTOR DA BARRA DE AG.
SUNSTAR-SFAM-5000-001	SFAM-5000-001			MOTOR PRINCIPAL SPS-D/B-1201
SUNSTAR-SFAM-5000-002	SFAM-5000-002			MOTOR PRINCIPAL KM-2300
SUNSTAR-SFAM-5000-003	SFAM-5000-003			MOTOR PRINCIPAL SPS-D/B-1201
SUNSTAR-SFAM-6000-001	SFAM-6000-001			MOTOR PRINCIPAL SC-7300 CAIXA FORTUNA IV
SUNSTAR-SKIVING KNIFE	202850	201K	301A	LÂMINA ROTATIVA 801 FACEAR PELE
SUNSTAR-SN-0101-1600	SN-0101-1600			FÊMEA DO TIRA LINHAS
SUNSTAR-SN-0105-3400	SN-0105-3400			FÊMEA KM-250A

SUNSTAR-SN-0115-7400	SN-0115-7400					FÊMEA DO TIRA LINHAS
SUNSTAR-SN-000026-00	GP-001059-02					FÊMEA DO PROTECTOR DA BARRA DE AG.
SUNSTAR-SN-000034-00	SN-000034-00					FÊMEA DA LÂMINA SPS/B-BH6000-01
SUNSTAR-SSP-WE/0.9X	SSP-WE-2.0X					PROGRAMA SPS DE DESENHOS
SUNSTAR-TA-SM000100	AS-002639-00					TENSOR COMPLETO SPS-1201 SPS-1202 SPS-1254
SUNSTAR-TR-PS000100	40-024A-5770					CABO DE ABRIR TENSOR KM-250A-7 KM-250B-7 KM-
SUNSTAR-TT-PS000600	TT-PS000600					TIRANTE DA LÂMINA MÓVEL SPS-
SUZUKI-S1-1133	S1-1133					CROCHÉ SUZUKI (esq.)
SUZUKI-S1-1134	S1-1134					CROCHÉ SUZUKI (dir.)
SUZUKI-S1-1717	S1-1717					PARAFUSO DO TAMANHO DO PONTO SUZUKI
SUZUKI-S1-2523	S1-2523					CALÇO SUZUKI RECTO 35mm
SUZUKI-S1-2524	S1-2524					TACO DE PRESSÃO SUZUKI
SUZUKI-SZ-2142	SZ-2142					MOLA DA EMBRAIAGEM SUZUKI
T1150	T1150					TERMOCOLAGEM DE PRATOS 115x40cm
T1200	T1200					TERMOCOLAGEM DE PRATOS 120x50cm
T500	T500					TERMOCOLAGEM DE PRATOS 50x40cm
TACO-11mm						TACO EX-5200 EX-3200
TACO-22,50mm						TACO EX-5200 EX-3200
TAILOR				BO-107 (3)		BOBINE TN-310S
TAJIMA-						CAIXA DA BOBINE for embroidery machine with thread
TAJIMA-	130.06.348	130.06.240		BC-DBZ (1)-NBL		CAIXA DA BOBINE TFGN TFKN TFMX TEJT TMLH TMCE
TAJIMA-						LANÇADEIRA (7F-HTJM 修改) (7F-HTJM amendment)
TAJIMA-						LANÇADEIRA (7F-HTJM-L (修改) (amendment)
TAJIMA-				HSH-A (MTQ)	HSM-A (MTQ)	LANÇADEIRA (sem corte de linha)
TAJIMA-						LANÇADEIRA 7F-H335L; 7F-H5100; 7F-H5100BT ... DLM-
TAJIMA-						LANÇADEIRA for embroidery machine
TAJIMA-				HSH-7.94ATR		LANÇADEIRA for embroidery machine with thread trimmer
TAJIMA-				HSH-7.94A (MTQ)		LANÇADEIRA RICOMA BURDAR TEJT, TFGN, TFKN,
TAJIMA-				HSH-ATR (MTQ)	HSM-ATR (MTQ)	LANÇADEIRA TEJT, TFGN-C, TFKN, TFMX, TMCE, TMLH
TAJIMA-M1057B				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE TMBW
TAJIMA-M1057BA				BO-DBM (A)		TMEF-H615
TAJIMA-M1058B	130.06.348	130.06.240		BC-DBZ (3)-NBL6	BC-DBZ (3)	CAIXA DA BOBINE TMBW
TAJIMA-M1058NBL	130.06.348	130.06.240		BC-DBZ (3)-NBL6		CAIXA DA BOBINE
TAJIMA-ME0503000000	130.06.348	130.06.240		BC-DBZ (3)-NBL6	BC-DBZ (3)	CAIXA DA BOBINE TM TMB TMBE TME TME-D TME-DC
TAJIMA-ME0503000NBL	130.06.348	130.06.240		BC-DBZ (3)-NBL6		CAIXA DA BOBINE TMEG-G910 TMEG-M1212 TMEG-X
TAJIMA-ME05050212RY				HSH-7.94ATR	HTJM-A	LANÇADEIRA RICOMA BURDAR TEJT, TFGN, TFKN,
TAJIMA-ME50040000				BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE TMLE
TAJIMA-MEC503000DBM				BC-DBM (Z2)-NBL5	BC-DBM (Z2)	CAIXA DA BOBINE LARGE TYPE (GRANDE
TAJIMA-MEC503000DBM	05025001J001	130.10.056 SEM	130.10.039	BC-DBM (Z2)-NBL5	BC-DBM (Z2)	CAIXA DA BOBINE TEJT, TFGN-C, TFKN, TFMX, TMCE,
TAJIMA-MEC504000DBM				BO-DBM (A)		BOBINE TMEF-HC TMEG-G914 TMEG-XG920 TFMX-C901
TAJIMA-TMP030500000				HSH-12C		LANÇADEIRA TPM-20
TBV-075	ETBV-075					CONJUNTO ASPIRAÇÃO COM MANGUEIRAS

TBV-125	TBV-125	
TBV-180	TBV-180	
TBV-190	TBV-190	
TBV-200	TBV-200	
TBV-2001	TBV-2001	
TBV-000-308	TBV-000-308	
TBV-000-332	TBV-000-332	
TBV-000-390	TBV-000-390	
TBV-000-490	TBV-000-490	
TC-1	TC-1	
TEMPLEX-E00713-03	E00713-03	
TEMPLEX-EBA0021A	TBV-3A	
TEMPLEX-EBA1100	EBA1100	
TEMPLEX-EBA1100-H1	EBA1100-H1	
TEMPLEX-EBA1100T	EBA1100T	
TEMPLEX-TBV-075-724M	TBV-075-724M	
TEMPLEX-TBV-1000	TBV-1000	
TEMPLEX-TBV-367LT	TBV-367LT	
TEMPLEX-TBV-369LT	TBV-369LT	
TESOURAS-1134 4 1/2"	1134 4 1/2"	
TESOURAS-1783-6	1783-6	
TESOURAS-APS-312G	APS-312G	
TESOURAS-ATC-2100	ATC-2100	
TESOURAS-BATIL 6"	HCT-800	
TESOURAS-HCT-1000	HCT-1000	CH-250
TESOURAS-HCT-1100	HCT-1100	CH-275
TESOURAS-HCT-1200	HCT-1200	CH-300
TESOURAS-HCT-800	HCT-800	
TESOURAS-HCT-900	HCT-900	CH-225
TESOURAS-MA814	MA814	
TESOURAS-MA912	MA912	
TESOURAS-MA938	MA938	
TESOURAS-N5165	N5165	
TESOURAS-S105	TC-50	TC805
TESOURAS-S-414R	S-414R	
TESOURAS-S-434	S-434	
TESOURAS-S702	TC-100	TC100
TESOURAS-S703	EP-808	
TESOURAS-S703	TC-800B	TC800B
TESOURAS-S703	TC-800O	TC800O
TESOURAS-S703	TC-800P	TC800P
TESOURAS-S703	TC-800T	TC800T

TEMPLEX VENTURI 1 1/2"
 SACO DE DESPERDÍCIOS (grande)
 SACO DE DESPERDÍCIOS (pequeno)
 CONJUNTO ASPIRAÇÃO COM MANGUEIRAS
 PISTOLA DE LIMPEZA
 BOQUILHA TEMPLEX M600
 BOQUILHA TEMPLEX BROTHER- K-CHANCE
 BOQUILHA TEMPLEX UNIVERSAL
 BOQUILHA TEMPLEX TAMPO SUBMERSO
 GUILHOTINA CORTADOR PNEUMÁTICO
 BOQUILHA TEMPLEX
 CONJUNTO SACO DE DESPERDÍCIOS (OVAL)
 CONJUNTO SACO DE DESPERDÍCIOS (OVAL) BELLA
 CONJUNTO SACO DE DESPERDÍCIOS (OVAL) BELLA
 CONJUNTO SACO DE DESPERDÍCIOS (OVAL) BELLA
 CONJUNTO TEMPLEX DNM/DLM
 CONJUNTO SACO DE DESPERDÍCIOS DUPLO (pequeno)
 CONJUNTO SACO DE DESPERDÍCIOS VER TBV-369LT
 CONJUNTO SACO DE DESPERDÍCIOS (pequeno)
 TESOURA
 TESOURA
 TESOURA DE BORDAR VINTAGE
 TESOURA DE PONTAS SEM ARGOLA
 TESOURA DE COSTURA 6"
 TESOURA DE ALFAIATE 260mm 10"
 TESOURA DE ALFAIATE 280mm 11"
 TESOURA DE ALFAIATE 280mm 12"
 TESOURA DE ALFAIATE 200mm 08"
 TESOURA DE ALFAIATE 240mm 09"
 TESOURA META MA814
 TESOURA META MA912
 TESOURA META MA938
 TESOURA KAI N5165 165mm 6-1/2"
 TESOURA DE PONTAS TC-805 METÁLICA
 TESOURA DE BORDAR VINTAGE 41/4"
 TESOURA DE BORDAR VINTAGE 43/4"
 TESOURA DE PONTAS TC-100 SEM ARGOLA
 TESOURA DE PONTAS EP-808 COM ARGOLA
 TESOURA DE PONTAS TC800 COM ARGOLA AZUL
 TESOURA DE PONTAS TC800 COM ARGOLA LARANJA
 TESOURA DE PONTAS TC800 COM ARGOLA LILÁS
 TESOURA DE PONTAS TC800 COM ARGOLA VERDE

TESOURAS-S703	TC-800R	TC800R				TESOURA DE PONTAS TC800 COM ARGOLA
TESOURAS-SPS-900P5	SPS-900P5					TESOURA DE AMOSTRAS ZIG-ZAG
TESOURAS-SPS-900P7	SPS-900P7					TESOURA DE AMOSTRAS ZIG-ZAG
TESOURAS-SS2235K	SS2235K					TESOURA DE AMOSTRAS ZIG-ZAG (9-1/4") (DONWEI)
TESOURAS-TC-120B	TC-120B					TESOURA DE BORDAR CURVA AZUL
TESOURAS-TC-120P	TC-120P					TESOURA DE BORDAR CURVA COR-DE-ROSA
TESOURAS-TC-120T	TC-120T					TESOURA DE BORDAR ANCHOR
TESOURAS-TC-123N	TC-123N					TESOURA DE PONTAS TC-123N
TESOURAS-TC-230	TC-230					TESOURA DE AMOSTRAS ZIG-ZAG 200mm 8" GOLDEN
TESOURAS-TC-230 (GE)	TC-230 (GE)					TESOURA DE AMOSTRAS ZIG-ZAG
TESOURAS-TC-805B	TC-805B					TESOURA DE PONTAS TC-805B EM PLÁSTICO
TESOURAS-TC-P220/8	TC-P220/8					TESOURA DE ALFAIATE 220mm 08" GOLDEN EAGLE
TESOURAS-TC-P240/9	TC-P240/9	CB-225				TESOURA DE ALFAIATE 240mm 09" GOLDEN EAGLE
TESOURAS-TC-P260/10	TC-P260/10	CB-250				TESOURA DE ALFAIATE 260mm 10" GOLDEN EAGLE
TESOURAS-TC-P280/11	TC-P280/11	A-275				TESOURA DE ALFAIATE 280mm 11" GOLDEN EAGLE
TESOURAS-TC-P300/12	TC-P300/12	CB-300				TESOURA DE ALFAIATE 300mm 12" GOLDEN EAGLE
TESOURAS-UCS-702	UCS-702					TESOURA UNIVERSAL PASSADORES
TG132	TG-132					PARAFUSO DA AG. 700D
TONY-S-21057	S-21057					CAMBOTA MC-500
TOYOTA -2130104-301A			130.10.050	BC-DBM (Z1)		CAIXA DA BOBINE D530 -E -18E -30P -101 -110 -120 D532
TOYOTA-0252012-191-C	0252012-191-C					TRAVÃO DA BOBINE
TOYOTA-0252022-192-B	0252022-192-B					TRAVÃO DA BOBINE
TOYOTA-0252052-141	0252052-141-C	N2				LÂMINA FIXA AD-157 (N2) (CONSEW)
TOYOTA-0252052-145-A	0252052-145-A	10-006A-235B	7AN414			LÂMINA MÓVEL AD-157 AD-158 AD-345 = (CONSEW)
TOYOTA-0252072-145-B	0252072-145-B					LÂMINA MÓVEL AD-157 (D) = (CONSEW) = (DAEWOO)
TOYOTA-1230003-560C				BC-HR4-NBL6	BC-HR4	CAIXA DA BOBINE AD500 AD820
TOYOTA-123003-560C	B75NBL	130.06.348	130.06.240	BC-DBZ (3)-NBL6	BC-DBZ (3)	CAIXA DA BOBINE JB-500
TOYOTA-2110104-301C				BC-DB1		CAIXA DA BOBINE 146 JB-500
TOYOTA-2110104-321		75936752		BO-103 (A)	BO-400 (4)	BOBINE PONTO PRESO (ferro) AD157-500~AD417A146
TOYOTA-2110114-321A	272152	272152		BO-95 (A)		BOBINE PONTO PRESO (alumínio) (REBAIXADA) AD157-
TOYOTA-2110114-321B				BO-95 (A)		BOBINE PONTO PRESO (alumínio) (REBAIXADA) AD157-
TOYOTA-2110343-112F	2110343-112F					CHAPA DE AG. AD-158 (K14)
TOYOTA-2110804-301				BC-DBM (1)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE AD324,D134H,D324,D530-130,-140
TOYOTA-2111105-223D						ARRASTADOR AD-158 (PARA K14)
TOYOTA-2111106-391	2111106-391-b					CHAPA RETENTOR DE ÓLEO ZZ2140
TOYOTA-2111407-553-A	2111407-553-A	10-106A-2700	7AN414			LÂMINA MÓVEL AD-157 AD-158 AD-345 (F)
TOYOTA-2111407-553-B	2111407-553-B		7AN414			LÂMINA MÓVEL AD-157 AD-158 AD-345 (F)
TOYOTA-2111407-554	2111407-554					PARAFUSO DA LÂMINA AD-158
TOYOTA-2111407-555	2111407-555	10-005A-2700				GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA AD-158
TOYOTA-2111407-556	2111407-556		7AN414			LÂMINA FIXA AD-157 AD-158 AD-345
TOYOTA-2111417-553-A	2111417-553-A		7AN414			LÂMINA MÓVEL AD-157 AD-158 AD-340 (M) B
TOYOTA-2111417-553-B	2111417-553-B		7AN414			LÂMINA MÓVEL AD-157 AD-158 AD-340 AD-1013-S5 (M)

TOYOTA-2111417-556-B	2111417-556-B	N6	7AN701			LÂMINA FIXA AD-158 (N6) (N10) (BROTHER) (KM-250A-7)
TOYOTA-2111427-556-A	2111427-556-A	N6	7AN701			LÂMINA FIXA AD-158 AD-345 (N6) (N10) (BROTHER) (KM-
TOYOTA-2111604-320A					BO-TSS125 (A)	BOBINE AD320-22 AD320-662 AD1000 AD1010 AD1012G
TOYOTA-2111702-021A	2111702-021A					FORNECEDOR DE LINHA AD-158
TOYOTA-2120304-301			130.10.007	BC-DBM (1)-NBL	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE AD324 D134H D530-130 D530-140
TOYOTA-2120314-321				BO-DBM (1)N		BOBINE AD324 D134H D530-130 D530-140
TOYOTA-2121404-321	C2831			BO-1215L-N		BOBINE AD330 AD331L AD331LP (-12) AD332L AD332LP (-
TOYOTA-2121404-321A	C2831A			BO-1215L-N		BOBINE AD330 AD331L AD331LP (-12) AD332L AD332LP (-
TOYOTA-2121404-321A	150971-001					BOBINE AD3310 TOYOTA
TOYOTA-2121414-310		130.15.050	130.15.016	HSH-12-15mm (5)	HSH-12-15-mm (5)	LANÇADEIRA AD331L AD331LP AD332L AD332LP
TOYOTA-2122304-301B				BC-DBM (2)-NBL1		CAIXA DA BOBINE AD-320-22 AD320-662 AD3200
TOYOTA-2122307-553-B	2122307-553B					LÂMINA MÓVEL AD-320 (G)
TOYOTA-2122307-556A	2122307-556A	N6				LÂMINA FIXA AD-320
TOYOTA-2122407-555	2122407-555					GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA AD-157 (CONSEW)
TOYOTA-2122707-553-A	2122707-553A		10-102A-7507			LÂMINA MÓVEL AD-157 AD-3310
TOYOTA-2123704-310A				HSH-12-15mm		LANÇADEIRA AD-3300 DX936 AD-3310 KM-560-7 KM-
TOYOTA-2130104-310A				BC-DBM (2)-NBL1	BC-DBM (Z)	CAIXA DA BOBINE D530 -18E -30P -101 -110 -120
TOYOTA-2130104-310A				BC-DBM (Z1)-NBL3		CAIXA DA BOBINE D530-18E D530-30P
TOYOTA-2130104-321				BO-DBM (A)		BOBINE AD-320 D530-101 D530-110 D530-120 D530-18E
TOYOTA-2130504-310	2130504-301~B49			DP2-57 (2LP)	DP2-57 (2)	LANÇADEIRA AD-550 AD-551 AD-552
TOYOTA-2130504-321				BO-107 (A)		BOBINE AD550 AD551 AD552 AD553
TOYOTA-2130704-300B						LANÇADEIRA 347 375 376 CONSEW TOYOTA
TOYOTA-2130704-301A	502530		130.14.021	BC-457-NBL	BC-DP57	CAIXA DA BOBINE AD-347 375 376 CONSEW 457G1
TOYOTA-2130704-301A			130.14.021	BC-457-NBL	BC-457	CAIXA DA BOBINE AD550 AD551 AD552 AD553
TOYOTA-2130714-301A	502530NBL		130.14.021	BC-457-NBL	BC-457 (NS)	CAIXA DA BOBINE AD-550 551
TOYOTA-2130904-320				BO-TSS124 (A)		BOBINE AC-1007 AC-1009 AC-1011 AC-1041
TOYOTA-2140104-321				BO-112 (6)		BOBINE AD740X2
TOYOTA-2211504-341-A	2211504-341-A					CROCHÉ AL-255/6 1/4" (A)
TOYOTA-2211504-342-B	2211504-342-B					CROCHÉ AL-255/6 1/4" (B)
TOYOTA-2211534-341-A	2211534-341-A					CROCHÉ AL-255/6 3/16" (A)
TOYOTA-2211534-342-B	2211534-342-B					CROCHÉ AL-255/6 3/16" (B)
TOYOTA-2211604-344	2211604-344					CROCHÉ AL-255/6 1/4" (M)
TOYOTA-9550902-467	9550902-467					PARAFUSO DA LÂMINA FIXA AD-158-200
TOYOTA-CS15041	150971-001					BOBINE AD3310 TOYOTA
TR-3-15	TR-3-15					GUIA DE LINHA TR-3
TR-3-18	TR-3-18					BUCHA TR-3N
TRANSPORTE-EMS 5Kg	EMS 5Kg					EMS 5Kg
TRANSPORTE-VERDE 18x26,5mm	VERDE 180X265mm					ENVELOPE 180X265 M (ALMOFADADO)
TRANSPORTE-VERDE 22x12mm	VERDE 110X220mm					ENVELOPE 110X220mm XS DL
TRANSPORTE-VERDE 22x12mm	VERDE 162X229mm					ENVELOPE 162X229 S C5
TRANSPORTE-VERDE 22x12mm	VERDE 229X324mm					ENVELOPE 229X324 M C4
TRANSPORTE-VERDE 35x26mm	VERDE 240X340mm					ENVELOPE 235X340 L (ALMOFADADO)

TRANSPORTE-VERDE120x215mm	VERDE 120X215mm				ENVELOPE 120X215 S (ALMOFADADO)
TRASURE-130-B	SS-8090410-SP	158106-001			PARAFUSO BS-101 CM-101
TREASURE			CP-G12C	CP-18	CAIXA DA BOBINE HS-5500
TREASURE-0216016	0216016				PARAFUSO BM-500
TREASURE-10046-B	10046-B				MOLA BS-860
TREASURE-11563	11563				GUIA DA AG. BS-101 US 99BL
TREASURE-11606B	11606-B				GUIA DE LINHA BS-101
TREASURE-11835-A	11835-A				GUIA DA AG. BS-101
TREASURE-11837	T830				CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL BS-860FF BS-800 BM260
TREASURE-11902	11902				BIELA DO ARRASTADOR BS-861-FF BM-260
TREASURE-11902-A	11902-A				BIELA DO ARRASTADOR BS-101
TREASURE-1442	18702				CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL STROBEL
TREASURE-15111-A	15111-A				LÂMINA MÓVEL TMC-10 TMC-20
TREASURE-1604	1604				GUIA DA LÂMINA BS-101-FF (esq.)
TREASURE-1605	1605				GUIA DA LÂMINA BS-101-FF (dir.)
TREASURE-1606	1606				LÂMINA MÓVEL BS-101-FF BM260
TREASURE-1607	1607				LÂMINA MÓVEL BS-101-FF BM260
TREASURE-1608	1608				LÂMINA FIXA BS-101-FF BM260
TREASURE-1650	1650				RETENTOR DE TECIDO PASSADORES
TREASURE-1650A	1650A				RETENTOR DE TECIDO BM-260
TREASURE-17047	17047				RETENTOR DE TECIDO BS-20
TREASURE-21078	21078				MOLA BM-500T TRASURE
TREASURE-21084	21084				EIXO BM-500
TREASURE-2200	J2200				CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL U.S
TREASURE-220111	V220111				CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL MAIER 120 251
TREASURE-22253-A	22253-A				GUIA TREASURE
TREASURE-232111					CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL MAIER
TREASURE-252111					CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL MAIER
TREASURE-2610006256	2610006256				PERNO EIXO CB-501/516
TREASURE-2656	2656				BATENTE DO MOTOR
TREASURE-3430-22	3430-22				CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL US
TREASURE-36-16	T830				CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL LEWIS KL 150
TREASURE-36-18	36-21	115069-001			CROCHÉ PREGAR BOTÕES LEWIS 170, 200 ANTIGA
TREASURE-36-19	36-19				CROCHÉ PREGAR BOTÕES LEWIS 160
TREASURE-36-21	36-21	115069-001			CROCHÉ PREGAR BOTÕES LEWIS 170, 200 NOVA
TREASURE-36C22-1	T830				CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL COLUMBIA
TREASURE-4039	T830				CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL CM-101 BS-101 BM-500 MC-
TREASURE-4039-C221	T830				CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL CONSEW 221
TREASURE-4048A	4048A				PARAFUSO CM-500 CM-101
TREASURE-4048-A	4048-A				GUIA DE AG. MC-500 (dedo cadeia)
TREASURE-4052-A	4052-A				GUIA DE AG. MC-500
TREASURE-4052B	4052-B				PARAFUSO DO GUIA DE LINHA BS-101 YH-101M

TREASURE-4053	4053		CASQUILHO DO RETENTOR DE TECIDO BS-101 CM-101
TREASURE-4054	4054		MOLA DO RETENTOR DE TECIDO CM-101 BS-101 BM-
TREASURE-4055CAS	4055CAS		RETENTOR DE TECIDO BS-101 CM-101
TREASURE-4056-A	4056A	4056	MOLA DO RETENTOR DE TECIDO CM-101 BS-101 BM-
TREASURE-4057C	4057C		BATENTE DO RETENTOR DE TECIDO BS-101 CM-101
TREASURE-4058A	4058-A	152046-001	GUIA DE LINHA BS-101 BS-101H CM2-B935
TREASURE-4093-BA	4093-BA	110250-001	MOLA DO CALCADOR BS-101 BM-500 MC-500
TREASURE-4094	4094		PARAFUSO ESTICADOR BS-101 YH-101M (PRESSÃO
TREASURE-4094-A	4094-A	110251-001	PARAFUSO BS-860 CM-101 CM-1011 CM2-B931 CM2-
TREASURE-4095	4095		FEMEA ESTICADOR BS-101 YH-101M (PRESSÃO
TREASURE-4182	4182		PARAFUSO DO BATENTE DO RETENTOR BS-101 CM-
TREASURE-4183	4183		PARAFUSO DO RETENTOR DE TECIDO BS-101 CM-101
TREASURE-4185	4185		PARAFUSO DO RETENTOR DE TECIDO BS-101 CM-101
TREASURE-4185B	4185-B		PARAFUSO DO GUIA DE LINHA BS-101 BM-9352
TREASURE-430-63-6LS	430-63-6LS		PINÇA DE PREGAR BOTÕES MB-372/373 TREASURE
TREASURE-430-75	430-75		PINÇA DE PREGAR ETIQUETAS MB-372/373 TREASURE
TREASURE-641	641		CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL
TREASURE-80413	T830		CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL CM-263 CM-268
TREASURE-8073-A	8073-A		BORRACHA DO CALCADOR ES-1114
TREASURE-91-200A-SE55	91-200A-SE55		SUORTE DO PROGRAMADOR KM-250
TREASURE-937	400041		CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL AMERICAN
TREASURE-96-795104-00	T830		CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL mauser
TREASURE-A10110-A	KD-2902		PEDAL DO MOTOR CM-500 ELECTRÓNICO
TREASURE-A-1625-B	1625-B		MOLA BS-101-FF BS-860
TREASURE-A6C-55	A6C-55		PEÇA CM-101
TREASURE-A8321	A8321		GUIA DE FITA PARA ES-1114-3 ES-1114-10
TREASURE-S-21008-G	S-21008-G		BASE CM-500 BM-500
TREASURE-S-21086	S-21086		ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR BS
TREASURE-TEC-51	TEC-51		SISTEMA DE CORTE DE LINHA BS-101
TRF1-R	TRF1-R		CORREIAS PARA CALCADOR TRF1
TUBOINOX15mm	TUBOINOX15mm		TUBO INOX 15mm
TUBOINOX22mm	TUBOINOX22mm		TUBO INOX 22mm
TYPICAL-120T7-001A2	120T7-001A2		LÂMINA MÓVEL GC6180B (6.18)
TYPICAL-120T7-003B1	120T7-003B1		GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA GC6180 CONSEW
TYPICAL-120T7-003B2	120T7-003B2		LÂMINA FIXA GC6180 (B)
TYPICAL-22T2-001A	22T2-001A		FORNECEDOR DE LINHA KDD-755 FOMAX 315R-2
TYPICAL-22T7-014E2	22T7-014E2	HA117H0692	FÊMEA PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR
TYPICAL-22T9-003B1	22T9-003B1		PERNO LEVANTAMENTO DO CALCADOR GC6180
TYPICAL-36T7-002B2	36T7-002B2		LÂMINA MÓVEL GC6180B (M) (H)
TYPICAL-36T7-002B3	36T7-002B3		PARAFUSO DA LÂMINA MÓVEL GC6180
TYPICAL-36T7-009E1	36T7-009E1		GUIA DE LINHA PARA A LÂMINA GC6160H-D3 CONSEW
TYPICAL-36T7-009E3	36T7-00903		LÂMINA FIXA GC6180 (M) (H)

TYPICAL-GH213-8	GH213-8	110-39070		FORNECEDOR DE LINHA TYPICAL
UNICORN-229025	229025			ALAVANCA CAME DO CORTE DE LINHA DB2-B737 (COM
UNICORN-TMP030500000			HSH-12C	LANÇADEIRA LT2-H240-MOB Typical GC6240M Highlead
UNION SPECIAL-294744AH			HTH-614BTR (QE)	LANÇADEIRA 63900AML
UNION SPECIAL-528B-G	528B-G			GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO YAMATO
UNION SPECIAL-61212			BO-95 (2)	BOBINE 61200,61300,61400,61900,63400,63900
UNION SPECIAL-61212A			BO-95 (A)	BOBINE 61200,61300,61400,61900,63400,36900,
UNION SPECIAL-61413			BC-UN614	CAIXA DA BOBINE 63900
UNION SPECIAL-61413E			BC-UN614E	CAIXA DA BOBINE 61900
UNION SPECIAL-61413E-M			BC-UN614E-M	CAIXA DA BOBINE
UNION SPECIAL-61413E-NBL			BC-UN614E-NBL	CAIXA DA BOBINE 62200
UNION SPECIAL-62212			BO-112 (3)	BOBINE 62200
UNION SPECIAL-62212A			BO-112 (A)	BOBINE
UNION SPECIAL-63913A			BC-UN639A	CAIXA DA BOBINE
UNION SPECIAL-63913B			BC-UN639B	CAIXA DA BOBINE
UNION SPECIAL-63913E			BC-HTH (2EA)	CAIXA DA BOBINE 63900AML
UNION SPECIAL-63913NBL			BC-UN639 (SS)	CAIXA DA BOBINE
US23450-S				Embainhador
US33775-A				Encosto
V-11-52	V-11-52			PARAFUSO DO GUIA DE LINHA PARA AG. V-103 V204
V-1-38	V-1-38			PARAFUSO DA TAMPA LATERAL (sup.) V-103 V204 V205
V-3-22	V-3-22			PARAFUSO DO PROTECTOR DA AG.
V-4-1	V-4-1			PARAFUSO DA PRESSÃO DO CALCADOR V-204 V-205
V-4-7	V-4-7			PARAFUSO EIXO DO LEVANTAMENTO DE CALCADOR
VAPOR-				TERMÓSTATO COM SONDA 30~160 °C
VAPOR- E5C2-R20K 200°C				TERMÓSTATO COM SONDA 0~200°C (SONDA
VAPOR-0081	0081			VENTILADOR COMELUX C5 FUTURA
VAPOR-0120 3/8" G	0120 3/8" G			ELECTROVÁLVULA SA-MA (ÁGUA)
VAPOR-0167723	0167723			SUORTE PARA FERRO 2~35KG
VAPOR-017540	017540			COBERTURA PARA BICO DE PATO COVEMAT
VAPOR-0230111	0230111			RESISTÊNCIA 230V 900W PARA FERRO (alumínio)
VAPOR-02500	DUE EFFE-02500			FERRO DE BURNIR IRON MASTER KG.1,8
VAPOR-02501	DUE EFFE-02501			FERRO DE BURNIR IRON MASTER KG.2,0
VAPOR-02502	DUE EFFE-02502			FERRO DE BURNIR IRON MASTER KG.2.50
VAPOR-02503	DUE EFFE-02503			FERRO DE BURNIR IRON MASTER KG.3.0
VAPOR-0250419	0250419			JUNTA DA RESISTÊNCIA DOMINA FABER
VAPOR-1.01001.001/030	1.01.001.001/0507			INTERRUPTOR ON START
VAPOR-1000166MI	1000166MI			TERMÓSTATO PARA CALDEIRA GENIUS
VAPOR-1000314SM	1000314SM			PEÇA DO GENIUS
VAPOR-1000315SM	1000315SM			PEÇA DO GENIUS
VAPOR-1020008	1020008			COBERTURA PARA BICO DE PATO AMICO JOY
VAPOR-1020012	1020012			COBERTURA PARA BICO DE PATO AMICO JOY SPLIT

VAPOR-1060002	1060002	
VAPOR-1060009	XP110 1/8"	
VAPOR-1060017	XP110 1/8"	
VAPOR-1070029	TY60	
VAPOR-1070032	TY60	
VAPOR-1070113	1070113	
VAPOR-1070114	161451 902	
VAPOR-1070124	161451 902	
VAPOR-10705	10705	
VAPOR-1320013	VAPOR-1320013	
VAPOR-141271034EFG 097	141271034EFG 097	
VAPOR-141301012EFG 028	141301012EFG 028	
VAPOR-150/R 1/4"G	150/R 1/4" G	
VAPOR-160064	160064	
VAPOR-178/1.0.DU.813	178/1.0.DU.813	
VAPOR-1786/B	1786/B	
VAPOR-1786/C	1786/C	
VAPOR-22002	DUE EFFE-22002	
VAPOR-22500	DUE EFFE-22500	
VAPOR-2400	2400	
VAPOR-2604 TULIP.13	DUE EFFE-2604	
VAPOR-2604 TULIP.T.	DUE EFFE-2604	
VAPOR-2604/98 TULIP	DUE EFFE-2604/98	
VAPOR-2651	141301027EFG 036	141271019EFD 113
VAPOR-26900	DUE EFFE-26900	
VAPOR-26901	DUE EFFE-26901	
VAPOR-26902	DUE EFFE-26902	
VAPOR-2700 MASCHIO	DUE EFFE-2700	
VAPOR-2700/9MASCHIO	DUE EFFE-	
VAPOR-2800 DRY	DUE EFFE-2800 DRY	
VAPOR-280601	280601	141301028EFG
VAPOR-28100	DUE EFFE-28100	
VAPOR-28133	DUE EFFE-28133	
VAPOR-28150	DUE EFFE-28150	
VAPOR-290.004	290.004	
VAPOR-3012003	3012003	
VAPOR-3020035	3020035	
VAPOR-307220	307220	
VAPOR-307230	307230	
VAPOR-3080130	VAPOR-3080130	
VAPOR-31000020	31000020	TDC012
VAPOR-31010410	31010410	

BOMBA DE ÁGUA GENIUS 2000
 PRESSOSTATO 2/6 BAR 1/8" GENIUS 2900 VER C4124
 PRESSOSTATO 2/6 BAR 1/8" GENIUS 2000 VER C4124
 TERMÓSTATO PARA CALDEIRA GENIUS 140º
 TERMÓSTATO PARA CALDEIRA GENIUS 2900 160º
 INTERRUPTOR P/ CALDEIRA GENIUS 2000 2900
 TERMÓSTATO PARA CALDEIRA GENIUS 2000 150º 175º
 TERMÓSTATO PARA CALDEIRA GENIUS 2000 165º 260º
 MOLA
 TAMPÃO PARA CALDEIRA (MACHO) 3/8" GENIUS 2900
 TERMÓSTATO PARA FERRO IRON MASTER MODELO
 TERMÓSTATO PARA FERRO JOLLY JOLLY ELÉCTRICO
 ELECTROVÁLVULA SA-MA (VAPOR)
 CRUZETA 6mm (NIQUELADO)
 TERMÓSTATO PARA FERRO APRIPIEGA
 RESISTÊNCIA 230V 1200W x 1 1-1/4" 15cm (STIROVAP)
 RESISTÊNCIA 230V 1200W x 1 1" 15cm (STIROVAP)
 PISTOLA DE VAPOR 1 VIA
 PISTOLA DE VAPOR 2 VIA
 FICHA PARA FERRO TICINO (MACHO)
 FERRO DE BURNIR TULIPANO W/ MONOTUBE
 FERRO DE BURNIR TULIPANO W/ ELECTRIC CORD
 FERRO DE BURNIR TULIPANO W/ ELECTRIC CORD -
 TERMÓSTATO PARA FERRO TULIPANO
 FERRO DE BURNIR TULIPANO OPEN W/ ELECTRIC
 FERRO DE BURNIR TULIPANO OPEN W/ MONOTUBE
 FERRO DE BURNIR TULIPANO OPEN FOR LEFT
 FERRO DE BURNIR MASCHIO W/ ELECTRIC CORD MT.
 FERRO DE BURNIR MASCHIO W/ MONOTUBE
 FERRO DE BURNIR JOLLY DRY
 TERMÓSTATO PARA FERRO IRON MASTER MODELO
 FERRO DE BURNIR JOLLY "SILK" DRY IRON W/TREAT.
 FERRO DE BURNIR JOLLY
 FERRO DE BURNIR JOLLY "ALL STAR"
 COBERTURA PARA BICO DE PATO 33 x 54 x 133 cm
 TERMÓSTATO COM SONDA 30~90 ºC
 COBERTURA PARA BICO DE PATO 43 x 43 x 107 cm (P/
 RESISTÊNCIA P/ STIROVAP EXPORT 2200W 220V
 RESISTÊNCIA 230V 2200W M12x15 15cm
 TAMPÃO PARA CALDEIRA GENIUS 2000
 PLACA ELECTRÓNICA DUE EFF
 RACORD 1/8"X 4mm 3101 04 10

VAPOR-31010413	31010413		RACORD 1/4"X 4mm 3101 04 13
VAPOR-31010610	31010610		RACORD 1/8"X 6mm 3101 06 10
VAPOR-31010613	31010613		RACORD 1/4"X 6mm 3101 06 13
VAPOR-31010810	31010810		RACORD 1/8"X 8mm 3101 08 10
VAPOR-31010813	31010813		RACORD 1/4"X 8mm 3101 08 13
VAPOR-31011013	31011013		RACORD 1/4"X 10mm 3101 10 13
VAPOR-31070	DUE EFFE-31070		FERRO DE BURNIR IRON ELECTRONIC
VAPOR-31900	DUE EFFE-31900		FERRO DE BURNIR OPEN ELECTRONIC
VAPOR-31904	DUE EFFE-31904		FERRO DE BURNIR OPEN ELECTRONIC "ALL STAR"
VAPOR-323050	323050		BOTÃO DO TERMÓSTATO
VAPOR-32C	LPPOR		JUNTA DA RESISTÊNCIA TRIANGULAR
VAPOR-33250	DUE EFFE-33250		FERRO DE BURNIR APRIPIEGA (ABRIR COSTURAS)
VAPOR-33900	DUE EFFE-33900		FERRO DE BURNIR APRIPIEGA "OPEN"
VAPOR-35026	DUE EFFE-35026		FERRO DE BURNIR 3500 AMERICA W/HEAT SHIELD 220
VAPOR-360104	360104		BASE PARA FERRO COM RESISTÊNCIA (FERRO
VAPOR-3700010	3700010		TERMÓSTATO COM SONDA 40~220°C
VAPOR-3700044	261/PB		TERMÓSTATO PARA CALDEIRA BIELLE MAXI 145°C
VAPOR-37005	DUE EFFE-37005		FERRO DE BURNIR APRIPIEGA ALL STEAM W/OUT
VAPOR-37020	DUE EFFE-37020		FERRO DE BURNIR APRIPIEGA ALL STEAM OPEN
VAPOR-39007	DUE EFFE-39007		FERRO DE BURNIR ALL STEAM W/OUT HOSES
VAPOR-39020	DUE EFFE-39020		FERRO DE BURNIR ALL STEAM OPEN
VAPOR-3F00014	3F00014	KST-322-2	TERMÓSTATO PARA FERRO LEmm MINITONDI Bieffe
VAPOR-4020001	VAPOR-4020001		TAMPÃO PARA CALDEIRA (MACHO) 3/8"
VAPOR-411-RNC11-023	RIA 101 TEO		RELÉ DE NÍVEL DE ÁGUA 1 SONDA
VAPOR-411-RNPS	411-RNPS		RELÉ DE NÍVEL DE ÁGUA 3 SONDAS
VAPOR-4300 DUBLO	DUE EFFE-4300		FERRO DE BURNIR DUBLO-MICRO L/R
VAPOR-4500/1 DUBLO	DUE EFFE-4500/1		FERRO DE BURNIR DUBLO MAX
VAPOR-460100	460100		RESISTÊNCIA P/ ESCOVA VAPORIZANTE
VAPOR-46030	SPEEDY	SPEEDY	ESCOVA VAPORIZANTE 2F PELO SINTETICO
VAPOR-46035	SPEEDY	SPEEDY	ESCOVA VAPORIZANTE 2F PELO NATURAL
VAPOR-50.57031.010	50.57031.010		REGOLADOR DE CORRENTE 13A 240V
VAPOR-5010000	5010000		RESISTÊNCIA 230V 1600W PARA BIELLE MAXI3/5/10
VAPOR-5010002	5010002		RESISTÊNCIA 230V 900W M42 17cm BIELLE
VAPOR-5010003	5010003		RESISTÊNCIA 230V 1300W PARA BIELLE 1F19
VAPOR-5010018	5010018		RESISTÊNCIA 230 900W PARA SILVERSTAR MAXI2
VAPOR-5100002	5100002		RESISTÊNCIA P/ 91K
VAPOR-5100015	5100015		RESISTÊNCIA 230V 800W PARA FERRO IRON JOLLY
VAPOR-51020	DUE EFFE-51020		FERRO DE BURNIR KISS
VAPOR-515012	515012		JUNTA DO TAMPÃO 3/4" OLAB
VAPOR-51 RIC	VAPOR-619.AA		TAMPÃO PARA CALDEIRA (FÊMEA) 5/8"
VAPOR-520100	520100		ESPELHO DO FERRO IRON MASTER
VAPOR-52080	DUE EFFE-52080		FERRO DE BURNIR IRON MASTER CE KG. 1,8

VAPOR-52082	DUE EFFE-52082	
VAPOR-52084	DUE EFFE-52084	
VAPOR-52086	DUE EFFE-52086	
VAPOR-52130	DUE EFFE-52130	
VAPOR-52130	DUE EFFE-52114	
VAPOR-52131	DUE EFFE-52131	
VAPOR-5400	5400	
VAPOR-5510EN2OS-A57	B4	
VAPOR-5511VV20S.A57	5511VV20S.A57	
VAPOR-5522EN20S.AIF	5522EN20S.AIF	
VAPOR-5522EN20S.AIF	5522EN20S.AIF	
VAPOR-5523EN20S.AIF	5523EN20S.AIF	
VAPOR-56500	DUE EFFE-56500	
VAPOR-56500	DUE EFFE-56500	
VAPOR-56900	DUE EFFE-56900	
VAPOR-5750-185001	5750-185001	
VAPOR-59000	DUE EFFE-59000	
VAPOR-59001	DUE EFFE-59001	
VAPOR-59023	DUE EFFE-59023	
VAPOR-596302	596302	
VAPOR-619	619	
VAPOR-786.L	786.L	
VAPOR-82213/22	82213/22	
VAPOR-8AJU9	8AJU9	
VAPOR-8F11405L	8F11405L	
VAPOR-9000001	9000001	
VAPOR-9013TE80N C57	9013TE80N C57	
VAPOR-90-503	90-503	
VAPOR-913.C	913.C	
VAPOR-9912EN4OS C57	9912EN4OS C57	
VAPOR-9922EN28N C57	9922EN28N C57	
VAPOR-9AE59	9AE59	
VAPOR-A0135	MS 05	MK V11D05
VAPOR-A0173	A0173	
VAPOR-A0220	A0220	
VAPOR-A0258	PG-5412	
VAPOR-A0289	A0289	
VAPOR-A0381	19300	
VAPOR-A0732	A0732	
VAPOR-A101S	A101S	
VAPOR-A130	A130	
VAPOR-A139	A139	

FERRO DE BURNIR IRON MASTER CE KG. 2,0
 FERRO DE BURNIR IRON MASTER CE KG. 3,0
 FERRO DE BURNIR IRON MASTER CE KG. 2,5
 FERRO DE BURNIR IRON MASTER DRY KG. 2,50
 FERRO DE BURNIR IRON MASTER DRY KG. 3,00
 FERRO DE BURNIR IRON MASTER DRY KG. 3,50
 FICHA PARA FERRO TICINO (FÊMEA)
 BOBINE DA ELECTROVÁLVULA CEME 230/50 GENIUS
 ELECTROVÁLVULA 1/8" 5511VV20S.A57
 ELECTROVÁLVULA 1/8" 5522EN20S.AIF
 ELECTROVÁLVULA 1/8" SAMAVAP 110
 ELECTROVÁLVULA 1/8" 5523EN2OS AIF
 FERRO DE BURNIR APRIPIEGA ELECTRONIC
 FERRO DE BURNIR APRIPIEGA ELECTRONIC
 FERRO DE BURNIR APRIPIEGA "OPEN" ELECTRONIC
 ELECTROVÁLVULA
 FERRO DE BURNIR OPEN with built-in Heat Shield
 FERRO DE BURNIR OPEN with built-in Heat Shield - for left-
 FERRO DE BURNIR OPEN "ALL STAR"
 ESPELHO DO FERRO TULIPANO OPEN
 TAMPÃO PARA CALDEIRA (FÊMEA) 1/2" BIELLE
 RESISTÊNCIA 230V 1500W x 1 COMELUX
 INTERRUPTOR COM LUZ
 VÁLVULA DE SEGURANÇA 1/4" COM AFINADOR
 INTERRUPTOR F-11405L BIP. C/L
 COBERTURA PARA BICO DE PATO 23 x 37 x 110 cm
 ELECTROVÁLVULA 3/8" 9013 TE80N C57 (teflon) B12
 BÓIA DE NÍVEL
 MANÁPULA OVAL AZUL
 ELECTROVÁLVULA 1/4" 9912EN4 OS C57 EPDM B12
 ELECTROVÁLVULA 1/4" 9922EN 2,8N C57 " EPDM B12
 VÁLVULA DE SEGURANÇA 1/2" COM AFINADOR
 MICRO SWITCH COMELUX C5
 MANOMETRO
 JUNTA DA RESISTÊNCIA COMEL JUNTA DE NIVÉL
 PRESSOSTATO 2/10 BAR 1/4" CEME
 RESISTÊNCIA 230V 4000W M17x22 255cm
 PRESSOSTATO 3/00 BAR 1/4" COMEL FB/F
 RESISTÊNCIA 230V 1900W (PARA COMELUX)
 BASE PARA FERRO EM BORRACHA
 TAMPÃO PARA CALDEIRA MINITONDI (FÊMEA)
 RESISTÊNCIA P/ CALDEIRA MINITONDI 103/104

VAPOR-A163	A163			TERMOFUSÍVEL 330°C LEmmE MINITONDI
VAPOR-A164	A164			JUNTA DE SILICONE P/CALDEIRA MINITONDI 103/104
VAPOR-A36	AA36			JUNTA DE SILICONE P/CALDEIRA MINITONDI 102
VAPOR-A460600	A460600			ESCOVA VAPORIZANTE 2F (SÓ BASE)
VAPOR-A4650	TY60			TERMÓSTATO PARA ESCOVA VAPORIZANTE 170º
VAPOR-A50	AA50			JUNTA DE (teflon) P/CALDEIRA MINITONDI
VAPOR-A50091001	A50091001			COBERTURA PARA MANEQUIM TREVIL PUPY TYPÉ 506
VAPOR-A50091002	A50091002			COBERTURA PARA MANEQUIM TREVIL PUPY TYPÉ 506
VAPOR-A5010015	A5010015			RESISTÊNCIA 230V 2000W PARA BIELLE
VAPOR-A52	A52			ELECTROVÁLVULA 1/8" 110 220v 50/60Hz
VAPOR-A53	AB.20.026			JUNTA DE SILICONE P/CALDEIRA MINITONDI 102
VAPOR-A53A	AA53A			JUNTA DE SILICONE P/CALDEIRA MINITONDI 102
VAPOR-A54	A54			RESISTÊNCIA 230V 1100W P/ CALDEIRA MINITONDI
VAPOR-A55	TY60			TERMÓSTATO PARA CALDEIRA GENIUS 140º
VAPOR-A56	TY60R			TERMÓSTATO PARA CALDEIRA MINITONDI 102/103
VAPOR-A6010060	A6010060			JUNTA VEDANTE P/CALDEIRA BIELLE
VAPOR-A7010002	A7010002			MOTOR 91K
VAPOR-A71	A71			CORPO DE ALUMÍNIO DA RESISTÊNCIA MINITONDI
VAPOR-A84D	A84D			TERMÓSTATO PARA CALDEIRA MINITONDI
VAPOR-A97T	141271033EFC 123			TERMÓSTATO PARA FERRO LEmm MINITONDI Bieffe
VAPOR-AA51RIC	AA51RIC			VÁLVULA DE SEGURANÇA 103-104
VAPOR-ALU-5	(teflon) IRON SHOE			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO-5
VAPOR-ALU-6	(teflon) IRON SHOE			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO-6
VAPOR-ALU-8	(teflon) IRON SHOE			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO-8
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	PONY-JR			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	LEmm 0,3mm			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	NAOMOTO CDP-420			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	LEmm 0,6mm			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	IRON-BROOK			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	IRON-MASTER 0,3mm			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	IRON-MASTER 0,6mm			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	IRON-MASTER 0,3mm			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	IRON-MASTER 0,6mm			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	VEIT-H.D.2000 0,3mm			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-ALUMINUM (teflon) IRON	VEIT-H.D.2000 0,6mm			BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO
VAPOR-AOO04	A0004			RESISTÊNCIA 230V 1500W x 1 M12x12 13cm (PARA
VAPOR-AOO20	MK V21F49-S1	A0076	C42ZN	MICRO SWITCH FERRO VERMELHO
VAPOR-AUTOMATIC	AUTOMATIC			TERMÓSTATO PARA CALDEIRA JOGO DE 2
VAPOR-AXE/MPL	AXE/MPL			PUNHO LEmmE EM CORTICITE
VAPOR-B12	B12			BOBINE DA ELECTROVÁLVULA CEME 230/50 B12 C57
VAPOR-B418788	B418788			SUPORTE PARA FERRO 1~2KG
VAPOR-B6	B6			BOBINE DA ELECTROVÁLVULA CEME 230/50 28

VAPOR-B6	B6	
VAPOR-BASE P/ RELÉ 8P	BASE P/ RELÉ 8P	
VAPOR-BASE TEF, G,	BASE TEF, G,	
VAPOR-BASE TEF, LEmm	BASE (teflon) LEmm	
VAPOR-BASE TEF, P	BASE TEF, P	
VAPOR-BASE TEF. E.	BASE TEF. E.	
VAPOR-BASE TEF.ESTR.	BASE TEF.ESTR.	
VAPOR-BASE TEF.NOR	BASE TEF.NOR	
VAPOR-BASE TEF.NOR	BASE TEF.NOR	
VAPOR-BASE TEFLON A	3565	
VAPOR-BBA002	BBA002	1002
VAPOR-BBA002-14	BBA002-14	
VAPOR-BBA025	BBA025	
VAPOR-BBA034	BBA034	
VAPOR-BBA049	BBA049	
VAPOR-BOBINE 220V	BOBINE 220V	
VAPOR-BOBINE 24V	BOBINE 24V	
VAPOR-BOMBA AGUA	Efaflu QB-60	
VAPOR-C4311		
VAPOR-C4312		
VAPOR-C4316		
VAPOR-CABO 4P	CABO 4P	
VAPOR-CL100164	CL100164	
VAPOR-COBERTURA 74 x 125		
VAPOR-CONTACTOR 220V 18A	LC1D18 P7	
VAPOR-CRUZETA 1/2"	CRUZETA 1/2"	
VAPOR-CRUZETA 3/4"	CRUZETA 3/4"	
VAPOR-DAC	DAC	
VAPOR-DF240S	DF240S	
VAPOR-DL5-25	DL5-25	
VAPOR-DL5-28	DL5-28	
VAPOR-DL5-29	DL5-29	
VAPOR-DL5-30	DL5-30	
VAPOR-E50701EN00240C4	E50701EN00240C4	
VAPOR-ELECTROVA.220V	ELECTROVA.220V	
VAPOR-ELECTROVA.220V	ELECTROVA.220V	
VAPOR-ESPUMA 07 AZUL		
VAPOR-ESPUMA 07 AZUL SILIC	3362 POLY-FOAM	
VAPOR-ESPUMA 08 AMARELA	33008 VOMAPOR 30	
VAPOR-ESPUMA 08 AZUL SILIC	3308 VOMAPOR	
VAPOR-ESPUMA 10 AZUL		
VAPOR-ESPUMA 10 AZUL SILIC	3364 POLY-FOAM	

BOBINE DA ELECTROVÁLVULA CEME 24/50 28 LILÁS
BASE PARA RELÉ DE 8 PINOS
BASE PARA FERRO DE TEFLON GRANDE
BASE PARA FERRO DE TEFLON LEmm
BASE PARA FERRO DE TEFLON PEQUENA
BASE PARA FERRO DE TEFLON ESTREITA
BASE PARA FERRO DE TEFLON ESTREITA REF.336.ZM
BASE PARA FERRO DE TEFLON NORMAL (GHIDINI)
BASE PARA FERRO DE TEFLON NORMAL VERONESI
BASE PARA FERRO DE TEFLON E ALUMÍNIO AMERICA
RESISTÊNCIA 230V 2200W M16x25 18cm (PARA COMEL)
RESISTÊNCIA 230V 2200W M14x25 18cm
TUBO DE VIDRO COMELUX
JUNTA DA RESISTÊNCIA COMEL
JUNTA DA TAMP A COMELUX
BOBINE DA ELECTROVÁLVULA REF. B12 C.E.M.E
BOBINE DA ELECTROVÁLVULA REF. C.E.M.E
BOMBA DE ÁGUA UNIVERSAL ENTRADA DE FRENTE
COBERTURA PARA BICO DE PATO 34 x 45 x 1,20
COBERTURA PARA BICO DE PATO 34 x 48 x 1,30
COBERTURA PARA BICO DE PATO 70 x 1,30
CABO PARA FERRO
BOMBA DE ÁGUA C5 VINCA
COBERTURA PARA MESA 70 x 125 cm (MESA COMEL)
CONTACTOR LC1D18 P7 230V50/60HZ
CRUZETA 1/2" (LATÃO)
CRUZETA 3/4" (LATÃO)
RELÉ DE NÍVEL DE ÁGUA
TERMOFUSÍVEL 240°C
VISOR DE NÍVEL MAXI 3T
MANOMETRO MAXI 3T
JUNTA DA RESISTÊNCIA 1500W PARA MAXI 3T
RESISTÊNCIA 230V 1500W PARA MAXI 3T
BOMBA DE ÁGUA MAXI 10
ELECTROVÁLVULA REF.VE 161.4 PV (ÁGUA)
ELECTROVÁLVULA REF.ZB09 PARKER (VAPOR)
ESPONJA AZUL 07mm SILICONIZADA
ESPONJA AZUL 07mm EM SILICONE ALTA QUALIDADE
ESPONJA AMARELA 08mm EM SILICONE ALTA
ESPONJA AZUL 08mm EM SILICONE SUPERSOFT 210ª
ESPONJA AZUL 10mm SILICONIZADA
ESPONJA AZUL 10mm EM SILICONE

VAPOR-F021101	F021101
VAPOR-F11405	F11405
VAPOR-F11410	F11410
VAPOR-FELTRO 10mm	FELTRO 10mm
VAPOR-FELTRO 6mm	FELTRO 6mm
VAPOR-FELTRO 6mm	FELTRO 6mm
VAPOR-FELTRO 9mm	FELTRO 9mm
VAPOR-FICHA FÊMEA	JSL368/10
VAPOR-FICHA MACHO	JSL367/10
VAPOR-FICHA P/ FERRO	FICHA P/ FERRO
VAPOR-FICHA P/ FERRO	FICHA P/ FERRO
VAPOR-FICHA P/ FERRO	FICHA P/ FERRO
VAPOR-FICHA P/ FERRO	FICHA P/ FERRO
VAPOR-FICHA P/ FERRO	FICHA P/ FERRO
VAPOR-FX001	AFX001
VAPOR-G01612	G01612
VAPOR-G15615	G15615
VAPOR-G23613	G23613
VAPOR-GA26	VAPOR-GA26
VAPOR-G-A26	G-A26
VAPOR-HSP-420	HSP-420
VAPOR-IRON	IRON
VAPOR-JUNTA 1/2"	JUNTA 1/2"
VAPOR-JUNTA 3/4"	JUNTA 3/4"
VAPOR-L1 EUROPA	L1 EUROPA
VAPOR-L5 EUROPA	L5 EUROPA
VAPOR-M9AX	M9AX
VAPOR-MA-VIB	MA-VIB
VAPOR-MS 09	MS 09
VAPOR-MS 10	MS 10
VAPOR-MS 15	MS 15
VAPOR-MS 30	MS 30
VAPOR-MS 32	MS 32
VAPOR-NR6K5	NR6K5
VAPOR-NRA199L3	NRA199L3
VAPOR-NRA199L3	NRA199L3
VAPOR-NÚCLEO 9922	NÚCLEO 9922
VAPOR-NÚCLEO 9922	NÚCLEO 9922
VAPOR-NWSG	AP024
VAPOR-OAAK9	OAAK9
VAPOR-P0017	AP0017
VAPOR-P308	THDNV J V230 C399

1830,012

BASE PARA FERRO COM RESISTÊNCIA TREVIL
 INTERRUPTOR CON LUZ F-114050LL
 INTERRUPTOR CON LUZ 8F-11410LL
 FELTRO 10mm X 1400mm FANAFEL 7/10.150.1
 FELTRO 06mm X 1300mm
 FELTRO 06mm X 1300mm FANAFEL
 FELTRO 09mm X 1300mm 7/9.1 125.1
 FICHA FÊMEA 220V 10 A REF.JSL368/10
 FICHA MACHO 220V 10 A REF.JSL367/10
 FICHA PARA FERRO REF. 092000330801 CAPOT
 FICHA PARA FERRO REF. 10421000 MIOLO FÊMEA
 FICHA PARA FERRO REF.09000005164 BUCIM
 FICHA PARA FERRO REF.09200031440 CAPOT
 FICHA PARA FERRO REF.09200032611 MIOLO MACHO
 TERMÓSTATO PARA CALDEIRA COME 150°C
 RESISTÊNCIA TREVIL VAPO-JET 1005
 RESISTÊNCIA 230V 6000W TREVIL
 RESISTÊNCIA 230V 7500W TREVIL
 TAMPÃO PARA CALDEIRA (MACHO) 1/2" 102T
 TAMPÃO PARA CALDEIRA (FÊMEA) 3/4" (confirmar
 FERRO DE BURNIR
 FERRO DE BURNIR IRON PROFISSIONAL, 800W 230
 JUNTA DE SILICONE P/CALDEIRA 1/2"
 JUNTA DE SILICONE P/CALDEIRA 3/4"
 FERRO DE BURNIR LEmm 900W 230V 18 Kg
 FERRO DE BURNIR LEmm 900W 230V 18 Kg
 MICRO SWITCH PISTOLA DE VAPOR 1 OU 2 VIAS
 PEDAL PARA MESAS DE ASPIRAÇÃO
 MICRO SWITCH
 MICRO SWITCH
 MICRO SWITCH
 MICRO SWITCH
 MICRO SWITCH
 MICRO SWITCH
 MICRO SWITCH FERRO TULIPANO
 MICRO SWITCH FERRO TULIPANO COM FIOS
 NÚCLEO PARA ELECTROVÁLVULA 9922 EM (teflon)
 NÚCLEO PARA ELECTROVÁLVULA 9922 EM EPDM
 PISTOLA NEVOLIZADORA
 VÁLVULA DE SEGURANÇA 3/8" COM AFINADOR
 RESISTÊNCIA P/ PESENTI PM-900
 TERMÓSTATO PESENTI

VAPOR-PB-PG	PB-PG	
VAPOR-PF0103	ELECTROVA.220V	
VAPOR-R1028	AR1028	
VAPOR-R15	R15	
VAPOR-R16	R16	
VAPOR-R26	R26	
VAPOR-R261	R261	
VAPOR-R4	FT-2FS	
VAPOR-R43	R43	
VAPOR-R701	R701	
VAPOR-R703	R703	
VAPOR-RACORDE 1/4"X8mm	RACORDE 1/4"X8mm	
VAPOR-RES.220V 1500W	RES.220V 1500W	
VAPOR-RES.220V 1500W	RES.220V 1500W	
VAPOR-RES.220V 1500W	RES.220V 1500W	
VAPOR-RES.220V 1500W	RES.220V 1500W	
VAPOR-RES.220V 2000W	RES.220V 2000W	
VAPOR-RES.220V 3000W	RES.220V 3000W	
VAPOR-RES.220V 3000W	RES.220V 3000W	
VAPOR-RES.220V 3000W	RES.220V 3000W	
VAPOR-RES.220V 300W	RES.220V 300W	
VAPOR-RES.220V 350W	RES.220V 350W	
VAPOR-RES.220V 800W	RES.220V 800W	
VAPOR-RES.220V 900W	RES.220V 900W	
VAPOR-RES.220V 900W	RES.220V 900W	
VAPOR-RES.220V1500WX1 1"	RES.230V 1200W	
VAPOR-RES.220V1500WX1 1-1/4"	RES.230V 1500W	
VAPOR-RES.220V1500WX3 1-1//2"	RES.230V 4500W	
VAPOR-RES.220V1500WX3 1-1/4"	RES.230V 4500W	
VAPOR-RES.380V 4000W	RES.380V 4000W	
VAPOR-RFU-482	RFU-482	
VAPOR-RICA V88	RES.220V 450W	7922 5
VAPOR-RL2100	RL2100	
VAPOR-SAFETY-VAL-VE-NO.1	SAFETY-VAL-VE-NO.1	
VAPOR-SAFETY-VAL-VE-NO.2	SAFETY-VAL-VE-NO.2	
VAPOR-SAFETY-VAL-VE-NO.3	SAFETY-VAL-VE-NO.3	
VAPOR-SAFETY-VAL-VE-NO.4	SAFETY-VAL-VE-NO.4	
VAPOR-SRP167	SRP167	
VAPOR-T+H16N HLP	RES.220V 500W	
VAPOR-T+H25 HLP	RES.220V 500W	
VAPOR-TECIDO	LP-TECIDO	
VAPOR-TECIDO AZUL	3585 NP 1	

TAMPA DO MICRO MS49
ELECTROVÁLVULA REF.PF0103 OLAB (VAPOR)
TUBO DE VAPOR PARA FERRO EM (teflon)
LIGADOR TIPO DOMINÓN (UMA LIGAÇÃO)
CACHIMBO PARA FERRO IRONMASTER
SUPORTE DO PUNHO DO FERRO
CACHIMBO PARA FERRO TULIPANO
RESISTÊNCIA 230V 800W PARA FERRO (CHROMALOX)
CABO PARA FERRO 4 CONDUTORES
BASE PARA FERRO COM RESISTÊNCIA (FERRO IRON
SONDA PARA FERRO ELECTRÓNICO DUEFF
RACORD 1/4"X 8mm
RESISTÊNCIA 230V 1500W M30 11/4" 6cm
RESISTÊNCIA 230V 1500W M42 15cm
RESISTÊNCIA 230V 1500W x 1 M12x20 16cm
RESISTÊNCIA 230V 1500W x 1 M14x30 7cm ESPIRAL
RESISTÊNCIA 230V 2000W M14x25 25cm
RESISTÊNCIA 230V 1000W x 3 M42 26cm
RESISTÊNCIA 230V 1000W x 3 M48 26cm
RESISTÊNCIA 230V 3000W M12x20 22cm
RESISTÊNCIA 230V 300W 50 x 420mm EM MICA
RESISTÊNCIA 230V 350W 50 x 500mm EM MICA
RESISTÊNCIA 230V 800W PARA FERRO
RESISTÊNCIA 230V 800W PARA FERRO LÉmm
RESISTÊNCIA 230V 900W PARA FERRO REF.
RESISTÊNCIA 230V 1200W x 1 1" 15cm
RESISTÊNCIA 230V 1500W x 1 1-1/4"
RESISTÊNCIA 230V 1500W x 3 1-1/2"
RESISTÊNCIA 230V 1500W x 3 1-1/4"
RESISTÊNCIA 380V 4000W M16x30 25cm
VÁLVULA DE REGULAR FLUXO DE AR
RESISTÊNCIA 230V 450W 65 x 125mm EM MICA
BÓIA DE NÍVEL COMPLETO
TAMPÃO PARA CALDEIRA (FÊMEA) 1/2" BIELLE
TAMPÃO PARA CALDEIRA (FÊMEA) 3/4" 2" BIELLE
TAMPÃO PARA CALDEIRA (FÊMEA) 3/4"
TAMPÃO PARA CALDEIRA (FÊMEA) 3/4" COM
TERMÓSTATO PARA CALDEIRA MARSEW 102T
RESISTÊNCIA 230V 500W 10x130mm CARTUCHO
RESISTÊNCIA 230V 500W 10x130mm CARTUCHO
TECIDO AZUL ITALIANO 1,50m x 1m
TECIDO AZUL POLYESTER ALTA QUALIDADE 1,60m x 1

VAPOR-TERMOFUSÍVEL	TERMOFUSÍVEL		TERMOFUSÍVEL 192°C
VAPOR-TERMÓSTATO	TERMÓSTATO		TERMÓSTATO PARA CALDEIRA GENIUS 2000
VAPOR-THERMOSTAT-NO.1	THERMOSTAT-NO.1		TERMÓSTATO PARA FERRO COM LIGAÇÕES
VAPOR-THERMOSTAT-NO.2	THERMOSTAT-NO.2		TERMÓSTATO PARA FERRO COM LIGAÇÕES
VAPOR-TUBO VAP 4,5X10 EPDM	TV-300 4,5X10		TUBO DE VAPOR PARA FERRO EM EPDM
VAPOR-TUBO VAP 4.5X10	TVS-500 4,5X10		TUBO DE VAPOR PARA FERRO EM SILICONE 705H
VAPOR-TUBO VAP 4.5X9	TVS-500 4.5X9		TUBO DE VAPOR PARA FERRO EM SILICONE 705H
VAPOR-TUBO VAP 5X10 CHI	TVS-500 5X10		TUBO DE VAPOR PARA FERRO EM SILICONE (chino)
VAPOR-TY23-B	KST-322	DNE-K T250	TERMÓSTATO PARA FERRO LEmm MINITONDI Bieffe
VAPOR-TY80	TY80		TERMOFUSÍVEL 305°C IRON MASTER JOLY
VAPOR-TY80	TY80		TERMOFUSÍVEL 315°C IRON MASTER JOLY
VAPOR-VÁLVULA RETEN	VÁLVULA RETEN		VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2" VAPOR 186°C
VAPOR-VÁLVULA RETEN	VÁLVULA RETEN		VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4" VAPOR 186°C
VAPOR-VÁLVULA RETEN	VÁLVULA RETEN		VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/8" VAPOR 186°C
VAPOR-VÁLVULA SEGU.	VÁLVULA SEGU.		VÁLVULA DE SEGURANÇA FB-F 1/2" REF.A0176
VAPOR-WJ-1000			FERRO DE BURNIR IRON 900W 230V 2,20 Kg
VAPOR-WJ-1010			FERRO DE BURNIR IRON 900W 230V 2,20 Kg
VAPOR-WJ-2128	WJ-2128	L1 EUROPA	FERRO DE BURNIR LEmm 900W 230V 2,26 Kg
VAPOR-WJ-B-200 HEATER	WJ-B-200 HEATER		RESISTÊNCIA 230V 900W PARA FERRO REF.
VAPOR-WJ-IR3	BASE SILICONE		BASE DE SILICONE PARA FERRO VERMELHA COM
VAPOR-WJ-IR5	BASE SILICONE V		BASE DE SILICONE PARA FERRO VERMELHA
VAPOR-WJ-0001			FERRO DE BURNIR IRON 900W 230V 2,20 Kg
VAPOR-WJ-0001 HEATER	WJ-0001 HEATER		RESISTÊNCIA 230V 900W PARA FERRO REF.
VAPOR-XP110 1/4"	XP110 1/4"		PRESSOSTATO 2/6 BAR 1/4"
VAPOR-XP110 1/8"	XP110 1/8"		PRESSOSTATO 1,5/4 BAR 1/8"
VAPOR-XRS/ALSTV	XRS/ALSTV		RESISTÊNCIA 230V 900W PARA FERRO (alumínio)
VAPOR-YHSIL380	YHSIL380		BASE DE SILICONE PARA TERMOCOLAGEM 38X38cm
VAPOR-YHSIL405	YHSIL405		BASE DE SILICONE PARA TERMOCOLAGEM 40X50cm
VAPOR-YHSIL406	YHSIL406		BASE DE SILICONE PARA TERMOCOLAGEM 40X60cm
VAPOR-Z100	Z100		RESISTÊNCIA TREVIL GRANDE DOMINA
VARIOMATIC-10861	10861		GUIA DE LINHA DTN-2120
VARIOMATIC-10914	10914		PULLER DTN-210 2120 2520 VARIO-MATIC RENOWN
VARIOMATIC-11033	11033		CROCHÉ VARI-O-MATIC RENOWN
VARIOMATIC-415	415		PARAFUSO DA AG. DTN VARIOMATIC-
VARIOMATIC-424	424		PARAFUSO DA AG. DTN VARIOMATIC-
VENTILADOR 220V	VENTILADOR 220V		VENTILADOR 220V 120 X 120mm
VI.BE.MAC		BO-DBM (A)	BOBINE 650/E, 1650/E
VIGORELLI-307 5762			
VIKING-S-11770			
VR75	VR75		PASTILHA DE BORRACHA VR 75
VR80	VR80		PASTILHA DE BORRACHA VR 80
WTC2	WTC2		LÂMINA CORTE DE LINHA MANUAL

YAKUMO/NAKAJIMA-102062-000				BO-45		BOBINE DD-N73, DDN-738, DDU-N73
YAKUMO/NAKAJIMA-105215-000						BOBINE T-215 TDU-781 TDU-N62
YAKUMO/NAKAJIMA-108084-000						BOBINE TG-360N
YAKUMO/NAKAJIMA-109070-001			130.06.260	BC-PF9076-NBL	BC-NJ380-NBL	CAIXA DA BOBINE 380B
YAKUMO/NAKAJIMA-109471-005				BC-NJ380-NBL6	BC-NJ380-NBL6	CAIXA DA BOBINE 380 380Y 381Y
YAKUMO/NAKAJIMA-110018-000				BC-NJ280L-NBL3	812NBL3	CAIXA DA BOBINE 280L 280LY-B 381L 880L
YAKUMO/NAKAJIMA-11200L				BO-1215mm-N		BOBINE 241L, 480L, 482L
YAKUMO/NAKAJIMA-112035-000				BC-DB1-NBL6		CAIXA DA BOBINE 178Y-2
YAKUMO/NAKAJIMA-112035-000				BC-DB1-NBL6	BC-DB1	CAIXA DA BOBINE DEU-750
YAKUMO/NAKAJIMA-115120-000				BO-DBM (A)BR-H	BO-DBM (2)N	BOBINE 281L (alumínio)
YAKUMO/NAKAJIMA-115490-005				BC-DBM (6)NJ-		CAIXA DA BOBINE DU-141H
YAKUMO/NAKAJIMA-201143000				BO-DBM (1)N		BOBINE 321L
YAKUMO/NAKAJIMA-203072-000	203072-000			BC-DB1		CAIXA DA BOBINE 178Y-3 DBU-N65 DEN-750 DEN-780
YAKUMO/NAKAJIMA-B1837-201-			130.10.007	BC-DBM (1)-NBL	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE 178L
YAKUMO/NAKAJIMA-B1837-201-				BC-DBM (1)-NBL1	BC-DBM (1)	CAIXA DA BOBINE DSN-80L 171L,180LY, 580L, 680L, DBU-
YAKUMO/NAKAJIMA-B1837-245-	16717392			SC82-JNS2		CAIXA DA BOBINE 681
YAKUMO/NAKAJIMA-B9117-051-				BO-112 (3)		BOBINE 481, 482
YAKUMO/NAKAJIMA-B9117-201-				BO-DBM (1)N		BOBINE 171L 178L 180L 180LY 181LY 280L 280LY 281LY
YAKUMO/NAKAJIMA-D1837-141-				BC-DBM (5)-NBL4		CAIXA DA BOBINE 280LY 281LY 281LY-B DNU-241H-4
YAKUMO-HSM-A1TR (280)	110017000		130.09.180	HSH-A1TR (280)		LANÇADEIRA 280L 381L
YAKUMO-NAKAJIMA-102259-000						BOBINE DDU-411
YAMATO-001230	001230	005544	005544			PARAFUSO DO GUIA AZ VC VF-2500
YAMATO-001459		158106-001	B61022			PARAFUSO DO ESTICADOR DE LINHA VC-2700
YAMATO-001900	8S32440300A	VF-001900				PARAFUSO DA AG. VC-2700 COM (fenda)
YAMATO-0020271	2120000818					LÂMINA CORTE CORDÃO AZ-5000 AZ-6000 AZ-8000
YAMATO-0020759						TAMPÃO DO ÓLEO VC2400-2500 VC2700 VE2700 VF-
YAMATO-0021015	0021015					BATENTE DO CALCADOR AZ-
YAMATO-0021752	21752	Y21752				CROCHÉ Z-6000 ZF-1542
YAMATO-0022195	Y22195					LÂMINA FIXA AZ-5000 AZ-6000 AZ-7000 AZ-8000 CZ-
YAMATO-0030291	0030291					VEDANTE DA BARRA DE AG. VG-2700
YAMATO-0030421		Y30421				LÂMINA FIXA DCZ-200 DCZ-203 DCZ-222
YAMATO-00310065	310065					FELTO DA BARRA DO CROCHÉ
YAMATO-0032914	32914					LÂMINA MÓVEL DCZ-200 DCZ-222 YM DCZ-203
YAMATO-0033824	Y33824	33824				ARRASTADOR DIFERENCIAL DCZ-361
YAMATO-0035254	Y35254					CROCHÉ DCZ-290 (inf.)
YAMATO-004097	233					PARAFUSO YAMATO
YAMATO-005345	005345					PARAFUSO DA CHAPA DE AG. AZ-8000DCY-108
YAMATO-0063055	0063055					VEDANTE DA BARRA DO CALCADOR VG-2700
YAMATO-0063280-L	0063280-L					MOLA DO CALCADOR (esq.) VF-3500 VC-3600 VC-3700
YAMATO-0063280-R	0063280-R					MOLA DO CALCADOR (dir.) VF-3500 VC-3600 VC-3700
YAMATO-0065275						TAMPÃO DO ÓLEO VC2400-2500 VC2700 VE2700 VF-
YAMATO-0068011						VISOR DO ÓLEO VC2400-2500 VC2700 VE2700 VF-2300

YAMATO-0068121	Y68121			LÂMINA FIXA FD62 FLAT-LOCK
YAMATO-0068124	Y68124	36251 F		CROCHÉ FD62 FLAT-LOCK (sup.)
YAMATO-0068184	Y68184			LÂMINA MÓVEL FD62 FLAT-LOCK
YAMATO-0068217	Y68217	0068217 + 0068218	36208 A	CROCHÉ FD62 FLAT-LOCK (inf.)
YAMATO-0068491	Y68491	G 36251		UNHA DA CHAPA DE AG. FD62 FLAT-LOCK
YAMATO-0080413	36-16 (150)		TRS 380	CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL CM-263 CM-268 CM-364 YM
YAMATO-0080413	T830			CROCHÉ BAINHA INVISÍVEL CM-500 YAMATO
YAMATO-0085201	0085201			VEIO PRINCIPAL CB-501 CB-516
YAMATO-009142	Y9142	Y009142	Y009142	PARAFUSO DA CHAPA DE AG. VC-2700 VC-3711
YAMATO-0091725	201907	09-009826-01	VC-0091725	MOLA DO CALCADOR VF-3503 DW-1359 (CURTA ESQ.)
YAMATO-0093357		Y93357	M4356	CANHÃO DE AG. VF-2500 VC-2700-156 356
YAMATO-0093614	0093614			VEDANTE DA BARRA DO CALCADOR VG-2700
YAMATO-0093864				TAMPÃO DO ÓLEO VC2400-2500 VC2700 VE2700 VF-
YAMATO-00940093-G	00940093-G			GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO VF VC
YAMATO-00940093-G/S	00940093-G/S			GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO VF VC
YAMATO-0094093-S	Y94093-S			PARAFUSO DO GUIA DO CALCADOR
YAMATO-0094801	0094801	Y94801		CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VC-2700 DW-
YAMATO-0094802	0094802			CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" DW-1500-MD DW-
YAMATO-0094908	0094908			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 (colarete colerette)
YAMATO-0095089	PFC03563		0095089	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 VF-2503 W222
YAMATO-0095260				CHAPA DE AG. REC. 232 03,20mm VF-2409 VF-2509 DV-
YAMATO-0095261				CHAPA DE AG. REC. 240 04,00mm VF-2409 VF-2509 DV-
YAMATO-0095262				CHAPA DE AG. REC. 248 04,80mm VF-2409 VF-2509 DV-
YAMATO-0095268	0095268			GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO VF-2529G (GUIA
YAMATO-0095276	Y95276	KS07-505		LÂMINA MÓVEL VF-2409 VF-2429 VF-2509 VF2529 VF-
YAMATO-0095314				CALCADOR REC. 04,00mm 04,00 240 VF-2409 VF-2509
YAMATO-0095515	0095515			MOLA DO CALCADOR VF-3509 VF2409G 24290 2509C
YAMATO-0095641	VF-95641			MOLA DO CALCADOR VF-3500 VC-3600 VC-3700
YAMATO-0095723	0095723			PROTECTOR DA AG. VC-2500
YAMATO-0500482	0500482			PARAFUSO YAMATO
YAMATO-110004	110004			PARAFUSO DO CALCADOR YAMATO DB2-B DDL-
YAMATO-110009	110009			PARAFUSO DA CHAPA DE AG. VC-2700 CF-2300
YAMATO-110023	110023			PARAFUSO DA LÂMINA VC3711M (5/64" 1,98mm)
YAMATO-110024	110024			PARAFUSO DA LÂMINA CORTE DE LINHA VC-2700
YAMATO-110025	110025			PARAFUSO DA LÂMINA CORTE DE LINHA
YAMATO-110030	0110030-YA0			PARAFUSO AZ-6000 AZ-8000 VG-2700 CF-2339M VC-
YAMATO-110034	110034			PARAFUSO YAMATO
YAMATO-110035	110035			PARAFUSO DA TAMPA LATERAL VF VC
YAMATO-120017				PARAFUSO DO CARTER (UMBRAKO)
YAMATO-120-115	120-115			PARAFUSO DA AG. MINERVA
YAMATO-130005	130005			PARAFUSO DA LÂMINA VC3711M DO EXCÊNTRICO DO
YAMATO-130006	130006			PARAFUSO DA TAMPA VF VC

YAMATO-160000	160000			PARAFUSO DA AG. VC-2700
YAMATO-170049	170046			PARAFUSO DO TENSOR CZ-6500 6200358 / 6200274 /
YAMATO-2100024 + 2100534	2100024 + 2100534			TAMPA FRONTAL AZ-
YAMATO-2100071 + 2100701	2100071 + 2100701			FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. AZ-8500
YAMATO-2100088	2100088			ANILHA DE PLÁSTICO AZ-8000 AZ-6000 AZ-5000
YAMATO-2100167			2100167	LÂMINA FIXA AZ-5000 AZ-6000 AZ-7000 AZ-8000 CZ-
YAMATO-2100168	2100168			SUORTE DA LÂMINA AZ-5000 AZ-6000 AZ-7000 AZ-8000
YAMATO-2100186	2100186			ALAVANCA DE LEVANT. CALCADOR C. COSE AZ-6000
YAMATO-2100211	6200107	2150711		SUORTE DO CROCHÉ AZ-8500
YAMATO-2100215	2100215	Y2100215		BIELA DA BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000
YAMATO-2100233	2100233			GUIA DA BARRA DO CROCHÉ AZ-8000/6000/5000
YAMATO-2100236	2100236			BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 (sup.) AZ-5000
YAMATO-2100240	2100240			ALAVANCA DE ARRASTO AZ-6000
YAMATO-2100280	2100280			CASQUILHO DO ARRASTO AZF-8500G
YAMATO-2100283	2100283			CASQUILHO DO ARRASTO
YAMATO-2100350	2100350			SUORTE DA LÂMINA AZ-8000
YAMATO-2100505	2100505			BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 (sup.)
YAMATO-2100506	2100506			BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 (sup.) (só barra)
YAMATO-2100519	2100519	2100519		FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. AZ-6000
YAMATO-2100537				GUIA DE LINHA
YAMATO-2100580	2100580			BATENTE DE PRESSIONAR HASTE DO CALCADOR
YAMATO-2100614				CASQUILHO DA BARRA DE AG. AZ-
YAMATO-2100641	2100641			CASQUILHO DA BARRA DE AG. AZ-6000 AZ-8000 (inf.)
YAMATO-2100662	2100662			CASQUILHO DA BARRA DE AG. AZ-6000 AZ-8000 (sup.)
YAMATO-2100667	2100667			BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 (sup.) (BARRA
YAMATO-2100671	2100671	2100033		ALAVANCA DIFERENCIAL AZ-8000G CZ
YAMATO-2100845 + 2100071	2100845 + 2100071	2100519		FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. AZ-6000
YAMATO-2100866	2100866			VEDANTE DO SUPORTE DOS ARRASTOS
YAMATO-2100885	2100885			BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 (sup.)
YAMATO-2100892	2100892			CASQUILHO DA BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000
YAMATO-2100898	2100898			BIELA DA BARRA DE AG. AZ-6000 AZ-8000 (6)
YAMATO-2100900	2100900	Y2100900	6200188	BIELA DA BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 CZ-
YAMATO-2106007	2106007	Y2106007		ARRASTADOR PRINCIPAL AZF-8611G
YAMATO-2107032	2107031			CALCADOR C. COSE AZ-8000 BAÍNHA INVISÍVEL
YAMATO-2107079			208730	CALCADOR C. COSE AZ-8025-X4
YAMATO-2107100				CALCADOR C. COSE YM AZ8500H 3,2x4
YAMATO-2107102				CALCADOR C. COSE YM AZ8500H 5x5
YAMATO-2107310	2107310			CALCADOR C. COSE AZ-8000
YAMATO-2107377	2107377			CALCADOR C. COSE AZ-8000 YAMATO CORTA E COSE
YAMATO-2108004	Y5			CHAPA DE AG. C. COSE AZ-8020 AZ-8020H-Y5 2,4x2mm
YAMATO-2108005	Y6			CHAPA DE AG. C. COSE AZ-8020 AZ-8020H-Y6 2,4x4mm
YAMATO-2108008	2108008	Y2108008		CHAPA DE AG. C. COSE AZ-8020 AZ-8020H-Y 0x4mm

YAMATO-2108021	Y6			CHAPA DE AG. C. COSE AZ-8020 AZ-8020H-Y6 2,4X3mm
YAMATO-2108050	2108050	Y2108050	A4	CHAPA DE AG. C. COSE AZ-8500H A4 3x5mm
YAMATO-2108300	2108300			CROCHÉ AZ-6500H (inf.)
YAMATO-2108331	2108331			CROCHÉ AZ-6003H AZ-8003H
YAMATO-2109000	2109000			ARRASTADOR DIFERENCIAL AZ-6000H AZ-8000G AZ-
YAMATO-2109001	2109001			ARRASTADOR PRINCIPAL AZ-6000H-03 AZ-8000H-03
YAMATO-2109005	2109005			ARRASTADOR DIFERENCIAL AZ-8003
YAMATO-2109006	2109006 + 2109067			ARRASTADOR PRINCIPAL AZ-6020H AZ-8003H AZ-
YAMATO-2109007	2109007			ARRASTADOR DIFERENCIAL AZ-8003 AZ-8020
YAMATO-2109009	2109009			ARRASTADOR DIFERENCIAL AZ-8003 AZ-8020
YAMATO-2109050	2109050 + 2109051 +			ARRASTADOR DIFERENCIAL AZ-6000H AZ-6500H AZ-
YAMATO-2109051	2109051			ARRASTADOR PRINCIPAL AZ-6000H AZ-6500H AZ-
YAMATO-2109052	2109052			ARRASTADOR AUXILIAR AZ-6000H AZ-6500H AZ-8000H
YAMATO-2109055	2109055	Y2109055		ARRASTADOR DIFERENCIAL AZ-6000H AZ-6500-C5/C6
YAMATO-2109056	2109056 + 2109052			ARRASTADOR PRINCIPAL AZ-6500-C5/C6 AZ-6500H AZ-
YAMATO-2109080				ARRASTADOR DIFERENCIAL AZ-8003H-4DF AZ-8600
YAMATO-2109081				ARRASTADOR PRINCIPAL AZ-6020H AZ-8003H AZ-8600
YAMATO-2109082				ARRASTADOR AUXILIAR AZ-8003H-4DF AZ-8600
YAMATO-2109083				ARRASTADOR DIFERENCIAL AZ-8003H-4DF AZ-8600
YAMATO-2109090				ARRASTADOR SUPERIOR AZ-8003H-4DF
YAMATO-2109100	2109100	Y2109100		CANHÃO DE AG. AZ-8020HY AZ8020-Y5 Y6 (1 AG.)
YAMATO-2109101	2109101	Y2109101		CANHÃO DE AG. AZ-8020HY AZ8020-Y5 Y6 2,2mm
YAMATO-2109110				CANHÃO DE AG. AZ-8500H 3,2x4
YAMATO-2109112				CANHÃO DE AG. AZ-8500H 5X5
YAMATO-2109131	2109131	Y2109131		CANHÃO DE AG. AZ-6000 (2 AG.) 2,2mm
YAMATO-2109132	2109132	Y2109132		CANHÃO DE AG. AZ-6000 (1 AG.)
YAMATO-2109201	2109201			PROTECTOR DA AG. AZ-8000 AZ-8020H-Y5DF-A
YAMATO-2109300	2109300			CROCHÉ AZ-8000 AZ-9300 (inf.)
YAMATO-2109301	2109301			CROCHÉ AZ-6500 AZ-8200 AZ-8600 AZ-9301 (sup.)
YAMATO-2109302	2109302			CROCHÉ AZ-6500 AZ-8500 AZ-9302 (ponto de cadeia)
YAMATO-2109303	2109303			CROCHÉ AZ-6020 AZ-8020 AZ-8025 AZ-6500 AZ-8046
YAMATO-2109305	2109305			CROCHÉ AZ-6020 AZ-8020 AZ-8025 AZ-6500 AZ-8046
YAMATO-2109308	2109308			CROCHÉ AZ-8000
YAMATO-2109320	2109320			CROCHÉ AZ-6003 AZ-8000 AZ-8020H-Y5DF-A AZ-8003 AZ-
YAMATO-2109321	2109321			CROCHÉ AZ-6003 AZ-8000 AZ-8020H-Y5DF-A AZ-8003 AZ-
YAMATO-2109322	2109322	T7		CROCHÉ AZ-6004H-A AZ-8020 AZ-8020H-Y5 AZ-8025 AZ-
YAMATO-2109324	2109324			CROCHÉ AZ-6003H AZ-8003H-04-54
YAMATO-2109326	2109326			CROCHÉ AZ-6020H-Y-54 AZ-6020H-A3 AZ-6020H-A-54
YAMATO-2109328	2109328			CROCHÉ AZ-6003 AZ-8000 AZ-8020H-Y5DF-A AZ-8003 AZ-
YAMATO-2109334				CROCHÉ AZ-8003H-4DF AZ-8600 (PARA CHAPA C5)
YAMATO-2109341	2109341			CROCHÉ AZ-6021H-A-A AZ-8021H (sup.)
YAMATO-2109342	2109342			CROCHÉ AZ-6032H AZ-6035H-A54 AZ-8032H (sup.)

YAMATO-2109343	2109343			CROCHÉ AZ-6003 AZ-8000 AZ-8020H-Y5DF-A AZ-8003 AZ-
YAMATO-2109347	2109347	6209301		CROCHÉ AZ-8020H-Y5 CZ-6000 CZ-6025 CZ-6500 Z-
YAMATO-2109348	2109331			CROCHÉ AZ-8020H-Y6 AZ-6020H-A3 AZ-6020H-A54 AZ-
YAMATO-2109349	2109349			CROCHÉ AZ-6003H AZ-8003H
YAMATO-2110252	2110252			BIELA DA BARRA DE AG. AZ-6000 AZ-8000 AZF-8000G
YAMATO-2110428	2110428	Y2110428		BIELA DA BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 (sup.)
YAMATO-2119301	2119301	Y2119301		CROCHÉ AZ-8400 AZ8451 AZ8471 (sup.) Y1
YAMATO-2121000	2121000			CORTE DE CORDÃO POR SUCÇÃO AZF-8400
YAMATO-2121111	2121111			LÂMINA FIXA AZ-8600
YAMATO-2128601	C8			CHAPA DE AG. C. COSE AZ-8003H-4DF AZ-8600 (C8)
YAMATO-2128602	C5			CHAPA DE AG. C. COSE AZ-8003H-4DF AZ-8600 (C5)
YAMATO-2128605	C7	2128600		CHAPA DE AG. C. COSE AZ-8003H-4DF AZ-8600 (C7)
YAMATO-2129300	2129300			CROCHÉ AZ-6003 AZ-8000 AZ-8020H-Y5DF-A AZ-8003 AZ-
YAMATO-2150041	2150041			CASQUILHO DA BARRA DE AG. AZ-
YAMATO-2150079	2150079 + 2150080			BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 (sup.)
YAMATO-2150080	2150080			BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 (sup.) (só barra)
YAMATO-2150105	2150105			BIELA DA BARRA DE AG. CZ-6000 (G)
YAMATO-2150111	6200273	131-10705		GUIA DE LINHA PARA AG. AZ-8000 CZ-6000
YAMATO-2150112	6200274			GUIA DE LINHA PARA AG. AZ-8000 CZ-6000
YAMATO-2150141	2150141	2150141		HASTE DO CALCADOR AZ-8000 CZ-6000
YAMATO-2150730	2150730			HASTE DO CALCADOR AZ-
YAMATO-2158003	Y8	Y2158003 Yz158011		CHAPA DE AG. C. COSE AZ-8120G-8
YAMATO-2160020	2160020			FORNECEDOR DE LINHA PARA AG. AZ-6000
YAMATO-265-965			BO-95 (A)	BOBINE DP-1101,1102,1111,1112,
YAMATO-3021092	Y3021092			CROCHÉ FD62 FLAT-LOCK (sup.)
YAMATO-3027077 + 3027078	3027077 + 3027078			PATIM DA CHAPA DE AG. FD62 FLAT-LOCK (dir.) (esq.)
YAMATO-3028003	Y3028003			UNHA DA CHAPA DE AG. FD62 FLAT-LOCK
YAMATO-3028004	Y3028004			UNHA DA CHAPA DE AG. FD62 FLAT-LOCK
YAMATO-3028016	Y3028016	68559		CHAPA DE AG. FD-62G FLAT-LOCK 4x6.0mm
YAMATO-3100081A	3100081A			GUIA DE LINHA PARA O CROCHÉ VC-2700 (sup.)
YAMATO-3100107	3100107			CASQUILHO DA BARRA DE AG. VC-2700
YAMATO-3100140	3100140			BIELA DO CROCHÉ VC-3711
YAMATO-3100143				BRAÇO DO MOVIMENTO DO CROCHÉ VC-2700
YAMATO-3100152	3100152			GUIA DA BARRA DO CROCHÉ VC-2500 VC-2700 INF.
YAMATO-3100154	3100154			CASQUILHO DA BARRA DO CROCHÉ VF2500 VC2700
YAMATO-3100162	3180100	C001003D100		SUPORTE DO CROCHÉ VC-3700
YAMATO-3100184	3100184			PERNO DO EXCÊNTRICO DO PONTO VC-2700
YAMATO-3100188	3100188	H8-28323		BIELA DO ARRASTO YAMATO
YAMATO-3100213	3100213			BIELA DO ARRASTO YAMATO
YAMATO-3100224	3100224			DADO VC-2600 VC-2700
YAMATO-3100266	3100266			GUIA DE LINHA DA MEIA LUA VF-2500 VC-2700
YAMATO-3100307	3100307			SUPORTE DO CROCHÉ VC-2500 VC-2700 (sup.)

YAMATO-3100508	3100508	4UTB000120		MOLA DO CORTE DE LINHA VC-2600/UT VC-2700/UT VG-
YAMATO-3100509	3100509	4UTB000124		MOLA DO CORTE DE LINHA VC-2600/UT VC-2700/UT VG-
YAMATO-3100511	3100511	4UTB010126		MOLA DO CORTE DE LINHA VC-2700
YAMATO-3100512	CT3100512	05-812		LÂMINA FIXA VC-2600/UT VC-2700/UT VG-2700/UT VG-
YAMATO-3100513	3100513	GP-001548-00	6101245	LÂMINA MÓVEL VC-2600/UT VC-2700/UT VC-3700/UT VG-
YAMATO-3100515	3100515			MOLA DO CORTE DE LINHA VC-2700
YAMATO-3100516	3100516	4UTB000123		MOLA DO CORTE DE LINHA VC-2700
YAMATO-3100555	3180100	C001003D100		SUPORTE DO CROCHÉ VG2700 VG3721
YAMATO-3100560	3100560			MOLA DO CORTE DE LINHA VC-2700
YAMATO-3100708	3100708			LÂMINA MÓVEL W664 VC-2700/UT
YAMATO-3101633	3101633			LÂMINA FIXA VC-2629 VC-2700 (de aparar)
YAMATO-3101801	3101801			LÂMINA MÓVEL
YAMATO-3101802	3101802			LÂMINA FIXA
YAMATO-3106000	3106000			ARRASTADOR PRINCIPAL VG-2700
YAMATO-3107047	00940094	17-8940-1	17-894ECM	CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 VC-2700 VC-2500
YAMATO-3107110	00940093	257404-56	64041-N	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 VC-2700 VC-2500
YAMATO-3107303	257651			MOLA DO CALCADOR (dir.)
YAMATO-3107304	257651A			MOLA DO CALCADOR (esq.)
YAMATO-3107311	3107311	Y3107311		GUIA DO CALCADOR RECOBRIMENTO PEGASUS
YAMATO-3108136	3108136	Y3108136		CHAPA DE AG. REC. 460 06,00mm VF-2500-21
YAMATO-3109000	3109000		3109000	ARRASTADOR DIFERENCIAL VC-2600 VC-2700 VG-2700
YAMATO-3109001	3109001		3109001	ARRASTADOR PRINCIPAL VC-2600 VC-2700 VG-2700
YAMATO-3109020	3109020			ARRASTADOR DIFERENCIAL VC-2603-140M-11 VC-2703-
YAMATO-3109021	3109021			ARRASTADOR PRINCIPAL VC-2603-140M-11 VC-2703-
YAMATO-3109022	3109022			ARRASTADOR DIFERENCIAL VC-2603-164M VC-2703-
YAMATO-3109300	MT01			CROCHÉ VC-2600 VC-2700 VC-3600 VC-3711 W122 C007
YAMATO-3109305				CROCHÉ VC-2608 VC-2730 (inf.)
YAMATO-3110037		CL110120		LÂMINA MÓVEL VC-3611 CT-9311 CTD-9311 RX-9800 (de
YAMATO-3110038	3110038	CL110119	TCL110119	LÂMINA FIXA VC-3611 VC-3711 (de aparar bainhas)
YAMATO-3117088	PFCL11561		PFCL11561	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 CT-9000 (bainhas)
YAMATO-3117124	3117124		5222PF11560	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 SC7310 VC-3611
YAMATO-3118025	3118025	Y3118025	5222TPL1560	CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VC-2700 VC-
YAMATO-3119020	3119020	Y3119020		ARRASTADOR DIFERENCIAL VG-3711 SC-7310
YAMATO-3119021	3119021	Y3119021		ARRASTADOR PRINCIPAL VG-3711 SC-7310
YAMATO-3200016	3200016			MOLA DA TAMPA VF-2400
YAMATO-3200058	3200058			CASQUILHO DA BARRA DO CROCHÉ VF-2500
YAMATO-3200060	3200060			CASQUILHO DA BARRA DE AG. VF-2500
YAMATO-3200117	3200117			GUIA DE LINHA DO CANHÃO AG. VF-2500
YAMATO-3201062	3201062			LÂMINA FIXA VF-2409 VF-2429 VF-2509 VF2529 (aparar)
YAMATO-3207156	3207156	5222PF03561	0095089	CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 VF-2503 SF7500/BN
YAMATO-3209001	3209001		3209001	ARRASTADOR DIFERENCIAL VF-2500 VF-3400 3,2/ 4/ 4,8
YAMATO-3209001C	3209001C		3209001C	ARRASTADOR DIFERENCIAL VF-2500 VF-3400 3,2/ 4/ 4,8

YAMATO-3209008			3209008			ARRASTADOR PRINCIPAL VF-1403 VF-1503 VF-2403 VF-
YAMATO-3209009	3209009		3209009			ARRASTADOR DIFERENCIAL VF-1403 VF-1503 VF-2403
YAMATO-3209012	3209075					ARRASTADOR PRINCIPAL VF-2409 VF-2509 VC-2700
YAMATO-3209013						ARRASTADOR DIFERENCIAL VF-2409 VF-2509
YAMATO-3209080	3209080 + 3209001					ARRASTADOR PRINCIPAL VF-2400 VF-2500 VF-3400 32/
YAMATO-3209087						ARRASTADOR DIFERENCIAL VF-2429-8 VF-2529-8
YAMATO-3209090	1110003209090					ARRASTADOR DIFERENCIAL
YAMATO-3209091	1110003209091					ARRASTADOR PRINCIPAL
YAMATO-3209311	257550	ME28				CROCHÉ VF-2500
YAMATO-32807	32807	Y32807				CROCHÉ DCZ-200 290 293 300 361365 366 367 377Z
YAMATO-33541	3B5					CHAPA DE AG. C. COSE DCZ-300 DCZ-500 3x5mm
YAMATO-34392	34392	Y34392	0034392			CROCHÉ DCZ-200 DCZ-290 (inf.)
YAMATO-34598	34598	Y34598	0034598			CHAPA DE AG
YAMATO-34619	0034619	Y34619				CROCHÉ DCZ-200 DCZ-203 DCZ-222 (INF)
YAMATO-3500171	3500171					BIELA DA BARRA DO CROCHÉ
YAMATO-3501026	3501026					LÂMINA FIXA VG-2735 (1)
YAMATO-3501032	3501032					LÂMINA MÓVEL VG-2735 VG-2779E
YAMATO-3501200	3501200					LÂMINA FIXA VG-2779S (1)
YAMATO-3501535	2273110120					LÂMINA MÓVEL VG-3721 (de aparar bainhas)
YAMATO-3501597	2273110120					LÂMINA MÓVEL VG-3721 (de aparar bainhas)
YAMATO-3507052-N	3507052					CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 VG-2700-156M
YAMATO-3508003	1110003508003	Y3508003L				CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VG-2700 (PARA
YAMATO-3509004	3509004					ARRASTADOR DIFERENCIAL VG-2700
YAMATO-3509005	3509005					ARRASTADOR PRINCIPAL VG-2700
YAMATO-3509320	3509320					CROCHÉ VC-2600 VC-2700 VC-3600 VC-3700 (sup.)
YAMATO-6200108	6200108					BIELA DA BARRA DO CROCHÉ CZ-6020
YAMATO-6200120	6200120					BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 (sup.)
YAMATO-6200188	6200188	6200188				BIELA DA BARRA DO CROCHÉ AZ-6000 AZ-8000 CZ-
YAMATO-6200271	6200271					BIELA DA BARRA DE AG. CZ-6000
YAMATO-6200274	2150112					DISCO TENSOR CZ-6500 6200358 / 6200274 / 6200287 /
YAMATO-6200287	2150113	2150132				MOLA DO TENSOR CZ-6500 6200358 / 6200274 / 6200287 /
YAMATO-6200358	2150163	6200358 + 6200274				DISCO TENSOR CZ-6500 6200358 / 6200274 / 6200287 /
YAMATO-6200528	6200528	2150141				HASTE DO CALCADOR AZ-8000 CZ-6000
YAMATO-6209300	2109324					CROCHÉ AZ-8020H-Y5 CZ-6000 CZ-6025 CZ-6500 Z-
YAMATO-63009	63009					BORRACHA DE APOIO VF-63009
YAMATO-64041-N	00940093	257404-56	64041-N			CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 VC-2700 VC-2500
YAMATO-64041-N1	0063280	VF-63280	64041-N1			MOLA DO CALCADOR VF-3500 VC-3600 VC-3700
YAMATO-64042-N	00940094	17-8940-1	17-894ECM			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 VC-2700 VC-2500
YAMATO-6500057	6500057					BIELA DA BARRA DE AG. VT-1500
YAMATO-6500110	6500110					BIELA DA BARRA DE AG. VT-1500
YAMATO-6509200	6509200					PROTECTOR DA AG. VT-1500
YAMATO-75126			130.12.026	DP2	SKRP41-S	LANÇADEIRA 107G 107W 107WS

YAMATO-75128		75128		BC-107 (2)-NBL	BC-107 (2)	CAIXA DA BOBINE DP2 DP3
YAMATO-75129				BO-107 (A)		BOBINE DP,DP2,DP3
YAMATO-77309				BC-DU265		CAIXA DA BOBINE DP-1101
YAMATO-A1892	LPO	323-600-341				PARAFUSO DA AG. M600 M700 AZ-8500 VC JP700 737
YAMATO-CT20496	0020496	118-45609	201121A	Y20496		LÂMINA MÓVEL AZ-5000 AZ-6000 AZ-7000 AZ-8000 CZ-
YAMATO-K1	2109906					CORTE DE CORDÃO POR SUÇÃO AZ-8500
YAMATO-K2	2109906					CORTE DE CORDÃO POR SUÇÃO AZ-8000 AZ-8003
YAMATO-T94921	90556					CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VF-2503 VC-
YAMATO-VF-001186	001186					PARAFUSO DO CALCADOR VF-3500 VC-3600 VC-3700
YAMATO-Y210853000000	E853	323-801-482	427505			CHAPA DE AG. C. COSE E32-430 E32-542 515W&G
YAMATO-Y34604	004604					CHAPA DE AG.
YAMATO-Y5401	005401	005401				PARAFUSO DA CHAPA DE AG. DCZ-361~DCZ-920
YAMATO-Y63044	0063044					GUIA DE LINHA CZ-2700
YAMATO-Y63283	0063283					PERNO YAMATO
YAMATO-Y64042N	00940094	17-8940-1	17-894ECM			CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 VC-2700 VC-2500
YAMATO-Y93389	0093389					DADO VC-2600 VC-2700
YAMATO-Y94801B	0094801B	14-8010-0				CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" DW-1500-MD VC-
YAMATO-Y94801-N	0094801-N					CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VF-3503/3411
YAMATO-Y94901	0094901	E4326				CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VC-2703 C007
YAMATO-Y94902	0094902	3008025				CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" VC-2703 364 DW-
YAMATO-Y94922	0094922					CHAPA DE AG. REC. 364 06,40mm 1/4" DW-1500-MD DW-
YAMATO-Y95085	VF-0095085	0095085	TPC03563			CHAPA DE AG. REC. 356 05,60mm 7/32" VC-2703 VF-
YAMATO-Y95316	Y95316 5.6mm	0095316				CALCADOR REC. 05,60mm 7/32" 356 VF-2509 VF-2409 VF-
YAMATO-Y95317	0095317	0095317				CALCADOR REC. 06,40mm 1/4" 364 VF-2509 VF-2409 VF-
YASHIMA				BO-DBM (1)N		BOBINE MW-90B
YASHIMA			130.08.014	CP-HPF151	CP-PF151	CAIXA DA BOBINE LF103, LF12, LF224, LF225, LF226 LT2-
YH-100B	YH-100B					DISPOSITIVO DE AR P/PISTOLA DE LIMPEZA YH-120
YH-120/220V	YH-120					PISTOLA DE TIRAR NÓDOAS YH-120
YH-170/220V	YH-170					PISTOLA DE TIRAR NÓDOAS YH-170
YH-170/NO.4	YH-170/NO.4					INTERRUPTOR PARA PISTOLA DE TIRAR NÓDOAS YH-
ZOJE-10005917	GM173-8		10005917+1000600			CHAPA DE AG. ZJ9600, ZJ9701-D3/PF, ZJ9800AR-D3B/PF
ZOJE-10006005	GM174-8		10005917+1000600			ARRASTADOR ZJ9600, ZJ9701-D3/PF, ZJ9800AR-D3B/PF
ZOJE-10008773	10008773		ORN 26X7mm			ORING 25,50x6,80mm ZJ9800A
ZOJE-10008805	11414006	10026544	11414006+1141400			CHAPA DE AG. ZJ9600, ZJ9701-D3/PF, ZJ9800AR-D3B/PF
ZOJE-10008853	118062-05	10026545	11414006+1141400			ARRASTADOR ZJ9600, ZJ9701-D3/PF, ZJ9800AR-D3B/PF
ZOJE-10009403						CROCHÉ ZJ-732-38A, ZJ893, ZJ880
ZOJE-10013967	10013967					CANELEIRO ZJ9800A
ZOJE-101GF115	101GF115					G
ZOJE-72T4-005	72T4-005					RETENTOR DA LANÇADEIRA
ZOJE-A101GR108	A101GR108					VISOR DO ÓLEO ZJ-9800
ZOJE-A2176D138	A2176D138					TRAVÃO DA BOBINE ZJ9800A-D3
ZSK-168144			168144	BO-PF130 (A)	BO-PF130	BOBINE 172 174 166M 167E 168/6E-8E 167E~171

ZSK-5740ZSK-57

BC-PF9076TG-NBL
HSH-12MCA (3)

CAIXA DA BOBINE 172 174 166M 167E 168/6E-8E
LANÇADEIRA LT2-2250-B1T PLY-7182 PLY-7202